


# **SEARS OWNER'S MANUAL**

**MODEL NO.  
247.799630**

**Caution:  
Read and Follow  
All Safety Rules  
and Instructions  
Before Operating  
This Equipment**



# **CRAFTSMAN®**

**5.5 HORSEPOWER  
SELF-PROPELLED  
CHIPPER-SHREDDER-VACUUM**

**Assembly  
Operation  
Customer Responsibilities  
Service and Adjustment  
Repair Parts**

---

**SEARS, ROEBUCK AND CO., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.**

---

# IMPORTANT

## SAFE OPERATION PRACTICES



THIS SYMBOL POINTS OUT IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WHICH, IF NOT FOLLOWED, COULD ENDANGER THE PERSONAL SAFETY AND/OR PROPERTY OF YOURSELF AND OTHERS. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE YOUR POWER CHIPPER-VACUUM. FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY. WHEN YOU SEE THIS SYMBOL — **HEED ITS WARNING.**



### DANGER:

Your chipper-vacuum was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This unit is capable of amputating fingers and hands and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

#### **I. GENERAL OPERATION**

- Read this owner's guide carefully in its entirety before attempting to assemble this machine. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before operation. Be completely familiar with the controls and the proper use of the machine before operating it. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- Your chipper-vacuum is a powerful tool, not a plaything. Therefore, exercise extreme caution at all times. Your unit has been designed to perform two jobs; to chip and vacuum vegetation found in a normal yard. Do not use it for any other purpose.
- Never allow children under 16 to operate the unit. Children 16 years and older should only operate under close parental supervision. Only responsible individuals who are familiar with these rules of safe operation should be allowed to use your unit.
- Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children and pets. Stop the engine when they are in the vicinity of the unit.
- When feeding material into this equipment, be extremely careful that pieces of metal, rocks, bottles, cans or other foreign objects are not included. Personal injury or damage to the machine could result.
- Always wear safety glasses or safety goggles, during operation and while performing an adjustment or repair, to protect eyes from foreign objects that may be thrown from the machine.
- Wear sturdy, rough-soled work shoes and close fitting slacks and shirt. Shirt and slacks that cover the arms and legs and steel-toed shoes are recommended. Do not wear loose fitting clothes or jewelry, and secure hair above shoulder length. They can be caught in moving parts. Never operate a unit in bare feet, sandals or sneakers. Wear gloves when feeding material into the chipper chute.
- Do not operate the unit while under the influence of alcohol or drugs.
- Do not over-reach. Keep proper footing and balance at all times.
- Never place your hands or any part of your body or clothing near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times. Never insert your hands or any part of your body or clothing into the nozzle, chipper chute or discharge opening as the rotating impeller can cause serious injury.
- If it is necessary for any reason to unclog the feed intake or discharge openings or to inspect or repair any part of the machine where a moving part can come in contact with your body or clothing, stop the machine, allow it to cool, disconnect the spark plug wire from the spark plug and move it away from the spark plug before attempting to unclog, inspect or repair.
- Never operate unit without vacuum bag and discharge chute properly affixed to unit. Large zippered end of bag must be closed to prevent objects from being blown out.

- Never operate unit without either the inlet nozzle or optional hose attachment properly affixed to unit. These devices shield the operator from accidental contact with the rotating impeller. Never attempt to convert the unit from nozzle to hose mode or vice versa with the engine running.
- Never attempt to remove or empty vacuum bag when engine is running. Shut the engine off and wait for the impeller to come to a complete stop before removing the bag. The impeller continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off. Never place any part of the body in the impeller area until you are sure the impeller has stopped rotating.
- Keep all guards and safety devices in place and operating properly.
- Do not allow an accumulation of processed material to build up in the discharge area as this will prevent proper discharge and can result in kick-back from the chipper chute.
- Keep your face and body back from chipper chute to avoid accidental bounce back of any material.
- If the cutting mechanism strikes a foreign object or if your machine should start making an unusual noise or vibration, immediately stop the engine, disconnect the spark plug wire and move the wire away from the spark plug. Allow the machine to stop and take the following steps.
  - Inspect for damage
  - Repair or replace any damaged parts.
  - Check for any loose parts and tighten to assure continued safe operation.
- Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
- Do not allow leaves or other debris to build up on engine's muffler. The debris could ignite and cause a fire.
- Do not operate engine if air cleaner or cover over carburetor air-intake is removed, except for adjustment. Removal of such parts could create a fire hazard.

#### **II. CHILDREN**

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of small children. Children are often attracted to the chipping and vacuuming activity. Never assume that children will remain where you last saw them.


- Keep children out of the work area and under the watchful eye of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn the unit off if a child enters the area.
- Never allow children under the age of 16 to operate the chipper-vacuum.

#### **III. SERVICE**

Use extreme care in handling gasoline and other fuels. They are extremely flammable and the vapors are explosive.

- Store fuel and oil in approved containers, away from heat and open flame, and out of the reach of children.

- Check and add fuel before starting the engine. Never remove gas cap or add fuel while the engine is running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- Replace gasoline cap securely and wipe off any spilled gasoline before starting the engine as it may cause a fire or explosion.
- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- Never refuel unit indoors because flammable vapors will accumulate in the area.
- Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame or spark such as a gas hot water heater, clothes dryer or furnace.
- Never run your machine in an enclosed area as the exhaust from the engine contains carbon monoxide, which is a odorless, tasteless and deadly poisonous gas.
- To reduce fire hazard, keep engine and muffler free of leaves, grass, and other debris build-up. Clean up fuel and oil spillage. Allow unit to cool at least 5 minutes before storing.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, make certain the impeller and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and keep wire away from spark plug to prevent accidental starting. Do not use flammable solutions to clean air filter.
- Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- After striking a foreign object, immediately stop the engine, disconnect the spark plug wire from the spark plug, and thoroughly inspect the unit for any damage. Repair damage before starting and operating unit.
- Do not alter or tamper with the engine's governor setting. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine. Over-speeding the engine is dangerous and will cause damage to the engine and to other moving parts of the machine.
- Check the vacuum bag frequently for wear. Replace if worn or damaged.
- Keep vacuum bag free of debris when not in use.



#### **WARNING — YOUR RESPONSIBILITY**

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

**CONGRATULATIONS** on your purchase of a Sears Craftsman Chipper-Vacuum. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest Sears Service Center/Department in the United States. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this unit.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your chipper-vacuum properly. Always observe the "SAFETY RULES."

MODEL  
NUMBER 247.799630

SERIAL  
NUMBER \_\_\_\_\_

DATE OF  
PURCHASE \_\_\_\_\_

THE MODEL AND SERIAL NUMBERS WILL BE FOUND  
ON A LABEL ATTACHED TO THE FRAME OF THE  
CHIPPER-VACUUM.

YOU SHOULD RECORD BOTH SERIAL NUMBER AND  
DATE OF PURCHASE AND KEEP IN A SAFE PLACE  
FOR FUTURE REFERENCE.

## CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your chipper-vacuum.
- Follow the instructions under "Customer Responsibilities" and "Storage" sections of this Owner's Manual.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Horsepower:	5.5
Engine Oil Capacity: API Classification SF, SG or SH	SAE 30 (20 Ounces)
Fuel Capacity:	Approximately 3 Quarts (Unleaded)
Spark Plug (Gap .030 in.):	Champion J-8C (or Equivalent)
Tire Pressure:	24 p.s.i.

## MAINTENANCE AGREEMENT

A Sears Maintenance Agreement is available on this product. Contact your nearest Sears store for details.

**WARNING:** This unit is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

In the State of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands. A spark arrester for the muffler is available through your nearest Sears Authorized Service Center (See the REPAIR PARTS section of this manual.)

## WARRANTY

### FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN GAS CHIPPER-VACUUM

For one year from the date of purchase, when this Craftsman chipper-vacuum is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance instructions in the operator's manual, Sears will repair, free of charge, any defect in material or workmanship.

This warranty excludes the chipper blades, rails, air cleaners, spark plugs, catcher bags and tires, which are expendable parts and become worn during normal use.

If this chipper-shredder is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 30 days from the date of purchase.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY CONTACTING THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES. THIS WARRANTY APPLIES ONLY WHILE THIS PRODUCT IS IN USE IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

SEARS ROEBUCK AND CO., DEPT. 817WA, HOFFMAN ESTATES, IL 60179

---

# TABLE OF CONTENTS

---

SAFETY RULES.....	2, 3	OPERATION .....	8-11
PRODUCT SPECIFICATIONS .....	4	CUSTOMER RESPONSIBILITIES .....	12, 13
MAINTENANCE AGREEMENT .....	4	STORAGE .....	14
CUSTOMER RESPONSIBILITIES .....	4, 12, 13	SERVICE AND ADJUSTMENT .....	14-17
WARRANTY .....	4	TROUBLE SHOOTING.....	18
INDEX.....	5	PARTS ORDERING/SERVICE.....	18
ACCESSORIES.....	5	REPAIR PARTS—CHIPPER-VACUUM.....	19-25
ASSEMBLY .....	6-8	REPAIR PARTS—ENGINE .....	26-29

---

# INDEX

---

<b>A</b>		<b>M</b>	
Accessories .....	5	Maintenance:	
Adjustments:		Agreement .....	4
Carburetor.....	18	Schedule.....	13
Clutch Cable .....	8	Engine.....	13, 14
Engine Speed .....	18	Chipper-Vacuum .....	13, 18
Shift Rod .....	17		
Assembly Instructions.....	6-8	<b>O</b>	
<b>C</b>		Oil .....	13
Catcher Bag.....	8, 12	Operating Tips .....	10
Controls .....	9		
Customer Responsibilities .....	4, 13, 14	<b>R</b>	
<b>E</b>		Repair/Replacement Parts .....	20-35
Engine:		Responsibilities, Customer .....	4, 13, 14
Lubrication .....	13		
Maintenance .....	13, 14	<b>S</b>	
Starting .....	12	Safety Rules .....	2, 3
Stopping.....	9, 12	Sharpening .....	15, 16
Storage .....	18	Spark Plug .....	14
<b>F</b>		Specifications.....	4
Fuel.....	11	Storage .....	18
<b>L</b>			
Lubrication .....	13	<b>T</b>	
		Table of Contents .....	5
		Trouble Shooting .....	19
<b>U</b>			
		Unclogging.....	15
		Unpacking.....	6
<b>W</b>			
		Warranty .....	4


---

# ACCESSORIES


---

These accessories were available when the chipper-vacuum was purchased. They are also available at most Sears retail outlets, catalog and service centers. Most Sears stores can order repair parts for you, when you provide the model number of your chipper-vacuum.

## ENGINE



## CHIPPER-VACUUM



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS




FIGURE 1.

## LOOSE PARTS IN CARTON (See Figure 1)

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| (2) Front Wheels    | (1) Bag             |
| (2) Hub Caps        | (1) Shift Knob      |
| (1) Nozzle Assembly | (1) Tamper Plug†    |
| (1) Chipper Chute   | (1) Safety Glasses† |
| (1) Support Bracket | (1) Bottle of Oil†  |
- †Not Shown

**IMPORTANT:** This unit is shipped WITHOUT GASOLINE or OIL in the engine. After assembly, see operation section of this manual for proper fuel and engine oil recommendations.

**NOTE:** To determine right and left hand sides of your chipper-vacuum, stand behind and face the unit (Refer to figure 7).

Your chipper-vacuum has been completely assembled at the factory except for the front wheels, hub caps, nozzle, chipper chute, support bracket and bag. A pair of safety glasses and bottle of oil are also included in the carton.

## REMOVING CHIPPER-VACUUM FROM CARTON

Cut the corners of the carton. Remove all packing inserts and loose parts. Push down on handle to lift front of chipper-vacuum, and roll chipper-vacuum out of the carton. Make certain all parts and literature have been removed before the carton is discarded.

## TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- (1) 3/4" Open End Wrench
- (2) 1/2" or Adjustable Wrenches
- (1) 9/16" Wrench
- (1) Funnel
- (1) Set of Pliers
- (1) 7/16" Wrench

## SETTING-UP YOUR CHIPPER-VACUUM

### ATTACHING THE FRONT WHEELS

- Tilt unit backward so that it rests on the handle (place a piece of the carton under handle to avoid scratches). Remove the cardboard packing material around the wheel brackets.
- Remove the hex lock nuts and shoulder bolts from the front of the wheel brackets. See figure 2.
- Place wave washer on shoulder bolt. Insert shoulder bolt through wheel, with the head of the shoulder bolt through the flat side of the wheel.
- Assemble wheel to outside of wheel bracket. Secure with cupped washer and hex lock nut. Tighten the nut. The cupped side of washer goes on end of shoulder bolt between the wheel and the bracket.




FIGURE 2.

- Push the hub cap onto the wheel so that the edges of the hub cap flush with the rim of the wheel.

#### ATTACHING THE NOZZLE (See figure 3)

- Remove the three wing nuts from the front of the chipper-vacuum. Place the nozzle in position over the three weld studs. Secure with the wing nuts just removed.

**NOTE:** The metal tab in the nozzle must depress the safety switch on the front of the chipper-vacuum or the engine will not start.

- Set unit in upright position.

- Remove the two hex bolts, flat washers, and nuts which are attached to the support bracket. See figure 4.

- Use this hardware to attach the support bracket to the bottom of the chipper chute loosely. Be sure to fix the hardware so that the heads of the hex bolts and washers are inside the chipper chute.

- Place the support bracket over the two bolts in the handle. Push up the chipper chute in order to better align the holes in the support bracket with the bolts in the handle. Put the nuts back on.

- Tighten all hardware securely first on the chipper chute, then on the support bracket, and finally on the handle.




FIGURE 3.

#### ATTACHING THE CHIPPER CHUTE AND SUPPORT BRACKET

- Remove the two hex lock nuts from the hex bolts which secure the right side of the upper handle to the lower handle. Leave the bolts in place. See figure 4.
- Remove the three cupped washers and hex nuts from the weld studs. You will find these weld studs beside the opening on the right side of the chipper vacuum. See figure 4.
- Place the chipper chute over the weld studs. Secure with cupped washers and hex nuts that you earlier removed. See figure 4.
- However, do not tighten the nuts all the way at this point in assembly.

**NOTE:** Cupped side of the washer goes against the chipper chute. See figure 2 inset to find out the cupped side of a washer.




FIGURE 4.—View from the operator's position

#### ATTACHING THE CLUTCH CABLE (Figure 5)

The clutch cable has been assembled at the factory. You will have to attach the clutch cable, to the handle.

- Loosen the hex nuts at the cable bracket and remove.
- Holding the drive clutch handle up, hook the "Z" end of the cable into the drive clutch handle from the outside to the inside. See figure 5A. You may need a set of pliers for this.
- Next keeping the clutch handle up, tighten the back hex nut approximately halfway with no slack in the cable when it is attached and the "Z" end is in place.




FIGURE 5.

- Squeeze the clamp on the drawstring and pull the drawstring tight. Release the clamp.




FIGURE 6.

#### ADJUSTING THE CLUTCH CABLE

- While adjusting the hex nuts at the cable bracket, make sure that there is no slack in the cable, but the cable is not tight. See figure 5B. Do not overtighten the cable.

To check the clutch adjustment, proceed as follows.

- Push the chipper-vacuum backward and forward with the drive clutch handle released. It should move freely. If it does not, loosen both hex nuts at the cable bracket. See figure 5B. Turn bottom nut counterclockwise to loosen the cable.
- Holding against the upper handle, engage the drive clutch handle and try to push the unit backward and forward. The wheels should lock up.
- If the wheels do not lock up, loosen both hex nuts at the cable bracket. Turn front nut clockwise to tighten the cable.
- Recheck the adjustment. Tighten both the hex nuts when you have adjusted it correctly.

#### INSTALLING THE SHIFT KNOB

- Thread the shift knob onto the end of the shift lever.

#### ATTACHING THE BAG

- Place bag inside the handle assembly. Slip the opening on the bag over the discharge chute. Make sure that it is over the rib on the discharge chute. See figure 6.
- Place the four straps on top of the bag over the upper handle, hooking them on the studs. See figure 7. Make sure that the bag goes under the drive clutch handle.




FIGURE 7.

#### INSERTING THE TAMPER PLUG

The handle of the tamper plug must be vertical.

- Match the angle of the tamper plug with the angle of the chipper chute. See figure 8.
- Insert the tamper plug into the chipper chute.

**NOTE:** Tamper plug should remain in the chipper chute whenever the chute is not in use.




FIGURE 8.

# OPERATION

## OPERATING CONTROLS (See Figure 9)

**SHIFT LEVER**—The shift lever determines ground speed of your unit. It may be placed in one of eight positions. Of these eight, six positions are to go forward, and two positions are to go in reverse.

**Forward:** Six speeds according to the six positions of the shift lever are available; position one is the slowest, and position six is the fastest.

**Reverse:** Two speeds according to the two positions of the shift lever are available; position R (extreme right) is the faster of the two.

**DRIVE CLUTCH HANDLE (BAIL)**—If you squeeze the drive clutch handle against the upper handle, you will engage the wheel drive. If you release the drive clutch handle, you will stop the forward drive.

**PRIMER**—The primer is used to start a cold engine. You may also need the primer to restart a warm engine after a short shutdown.

**STARTER HANDLE**—This is used to start the engine manually.

**THROTTLE CONTROL**—This controls the engine speed and stops the engine. It is located right above the starter handle.

## TO STOP THE ENGINE

- Move throttle control lever to STOP position. See figure 9.
- Disconnect spark plug wire and move away from the spark plug to prevent accidental starting while the equipment is unattended.




FIGURE 9

BEFORE USING YOUR CHIPPER-VACUUM, REFER TO THE "SAFETY RULES" AS SHOWN ON PAGE 2 OF THIS MANUAL. ALWAYS BE CAREFUL.



The operation of any chipper-vacuum can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can damage your eyes severely. **Always wear the safety glasses provided with this unit or eye shields before chipping, or while performing any adjustments or repairs.** We recommend Wide Vision Safety Mask for over spectacles or standard glasses available at Sears Retail Stores.

## USING THE CHIPPER-VACUUM

**NOTE:** Your chipper-vacuum unit has a safety switch at the front of the housing. The nozzle or hose attachment must be in place on the chipper-vacuum before the engine can be started.

### TO ADJUST THE NOZZLE HEIGHT

- The height adjustment knob is located on the right hand side of the chipper-vacuum. See figure 10 for its actual location. Adjusting the height here will also raise or lower the height of the nozzle. For further adjustment of the nozzle height to control the flow, see the next section.
- Turn the knob clockwise to raise the wheels and adjust the height of the unit.
- Turn the knob counterclockwise to lower the unit.

**NOTE:** Do not turn the knob too far to prevent the rod from coming out of the ferrule.




FIGURE 10.

- Your chipper-vacuum unit has a nozzle door height adjustment lever with three settings on each side of the nozzle door. See figure 11 for its actual location. The nozzle door height has to be adjusted according to the conditions.
- Slide the height adjustment lever forward or backward for adjusting the nozzle door upwards or downwards.





FIGURE 11.

**NOTE:** In general, raise the nozzle height to vacuum a thick layer of leaves; lower the nozzle height for smoother surfaces.

## GAS AND OIL FILL-UP


### OIL

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SF, SG or SH. Select the oil's viscosity grade according to your expected operating temperature.



**NOTE:** Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30, etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 32°F. Check your oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

- Use engine oil provided. Remove oil fill dipstick. See figure 12. With chipper-vacuum level, use a funnel to fill engine with oil to FULL mark on dipstick. Capacity is approximately 20 ounces. **Be careful not to overfill.** Oil bottle provided contains 20 oz. of oil. Tilt chipper-vacuum toward the left (from behind the hopper), then re-level. Check oil level. Refill to FULL mark on dipstick if necessary. Replace dipstick and tighten.



**FIGURE 12.**

#### **GAS**

- Remove fuel cap and fill fuel tank with approximately 3 quarts of clean, fresh, lead-free grade automotive gasoline. DO NOT use Ethyl or high octane gasoline. Be certain container is clean and free from rust or foreign particles. Never use gasoline that may be stale from long periods of storage in the container. Replace fuel cap.



**WARNING: DO NOT FILL CLOSER THAN 1/2 INCH OF TOP OF FUEL TANK TO PREVENT SPILLS AND TO ALLOW FOR FUEL EXPANSION. IF GASOLINE IS ACCIDENTLY SPILLED, MOVE CHIPPER-VACUUM AWAY FROM AREA OF SPILL. AVOID CREATING ANY SOURCE OF IGNITION UNTIL GASOLINE VAPORS HAVE DISAPPEARED.**


Check the fuel level periodically to avoid running out of gasoline while operating the chipper-vacuum. If the unit runs out of gas as it is chipping, it may be necessary to unclog the unit before it can be restarted. Refer to "Removing the Flail Screen" in SERVICE AND ADJUSTMENT section.

**WARNING: EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE. TO AVOID ENGINE PROBLEMS, THE FUEL SYSTEM SHOULD BE EMPTIED OR TREATED WITH FUEL STABILIZER BEFORE STORAGE FOR 30 DAYS OR LONGER. USE FRESH FUEL NEXT SEASON. SEE "STORAGE" SECTION FOR ADDITIONAL INFORMATION.**

**NEVER USE ENGINE OR CARBURETOR CLEANER PRODUCTS IN THE FUEL TANK OR PERMANENT DAMAGE MAY OCCUR.**

#### **USING THE CHIPPER CHUTE**

**NOTE:** Do not try to chip any material other than vegetation like branches, leaves, twigs, etc., in a normal yard. Such materials of up to 3" diameter may be fed into the chipper chute. See figure 13.



**FIGURE 13.**



**WARNING: DO NOT FEED ANY MATERIAL MORE THAN 3" DIAMETER VEGETATION INTO THE CHUTE. PERSONAL INJURY AND/OR DAMAGE TO THE UNIT COULD RESULT IF YOU TRY TO FEED ANY MATERIAL OTHER THAN SPECIFIED HERE.**

- If necessary, use the tamper plug to push the material into the chipper chute. See figure 8 for the location of the tamper plug.
- Place tamper plug inside the chute when not in use to deaden the noise.



**WARNING: NEVER PLACE HANDS INSIDE THE CHIPPER CHUTE.**

- For best performance, keep the chipper blades sharp.
- If the discharged material starts to become stringy, or if the rate of discharge slows down considerably, the chipper blades may have become dull. To sharpen or replace the blade, refer to Service and Adjustment section.
- If the flail screen, located inside the housing in the discharge area, becomes clogged, remove the screen and clean. For instructions on cleaning the screen, refer to the Service and Adjustment section.

## TO START THE ENGINE

**IMPORTANT:** IF YOUR UNIT SHOWS ANY SIGN OF MOTION WITH THE CLUTCH HANDLE DISENGAGED, SHUT THE ENGINE OFF IMMEDIATELY. READJUST FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR "FINAL ADJUSTMENT" IN THE ASSEMBLY SECTION OF THIS OWNER'S GUIDE.



**WARNING: MAKE SURE THAT NO ONE OTHER THAN THE OPERATOR IS STANDING NEAR THE CHIPPER-VACUUM UNIT WHILE STARTING OR OPERATING.**

**DO NOT OPERATE THIS UNIT UNLESS THE NOZZLE, DISCHARGE CHUTE, AND THE BAG HAVE BEEN PROPERLY INSTALLED.**

- Attach spark plug wire and rubber boot to spark plug if necessary. See figure 9 for location.
- Place the throttle control lever in FAST position.
- Push primer two or three times to start the engine. Wait about two seconds between each push. See figure 14. In cold weather when temperature is at or below 50°F/10°C, prime five times. You may have to prime to restart a warm engine after a short shutdown.
- Place one foot on the left rear wheel to prevent the unit from skidding while starting.
- Grasp starter handle and pull rope out slowly until engine reaches start of compression cycle. The rope will pull slightly harder at this point. Let the rope rewind slowly.




FIGURE 14.

**NOTE:** While the engine is reaching the compression cycle, you may hear a noise. This noise is caused by the flails and fingers falling into place and is normal. This noise will continue till impeller reaches full speed.

- Pull the rope with a rapid, continuous, full arm stroke.
- Keep a firm grip on the starter handle. Let the rope rewind slowly. Do not let the starter handle snap back against the starter. Repeat until engine cranks up. Prime the engine if necessary.
- Move throttle control to IDLE position for a few minutes to warm up the engine. Move it back when running.

**NOTE:** To idle smoothly, a new engine may require 3 to 5 minutes of running at above the slow idle speed. The idle speed has been adjusted for proper running after this break-in period.

## TO STOP ENGINE

- Move throttle control lever to STOP position.
- Disconnect spark plug wire and move away from spark plug to prevent accidental starting while equipment is unattended.

## TO EMPTY BAG

Open the large zipper on the bag to empty the bag. See figure 15. **Be certain the zipper is closed when operating the unit.**




FIGURE 15.

# CUSTOMER RESPONSIBILITIES

MAINTENANCE SCHEDULE FILL IN DATES AS YOU COMPLETE REGULAR SERVICE		BEFORE EACH USE	AFTER EACH USE	FIRST FIVE HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	BEFORE STORAGE	SERVICE DATES			
PRODUCT											
	Oil Pivot Points					✓					
	Clean Chipper-Vacuum		✓			✓					
ENGINE	Check Engine Oil	✓									
	Change Engine Oil			✓	✓						
	Service Air Cleaner				✓						
	Spark Plug				✓		✓				
	Muffler					✓					
	Clean Engine				✓		✓				

✓ CHECK

## GENERAL RECOMMENDATIONS



**WARNING: ALWAYS STOP THE ENGINE AND DISCONNECT THE SPARK PLUG WIRE BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE OR ADJUSTMENTS.**

- Periodically check all fasteners and be sure they are tight.
- Follow the Maintenance Schedule above.

## CHIPPER-VACUUM

### LUBRICATION

Lubricate the pivot points on the height adjustment mechanism once a season using a light oil.


### CLEANING

- Clean the chipper-vacuum thoroughly after each use.
- Wash the bag periodically with water. Allow to dry thoroughly in the shade. Do not use heat.

## ENGINE

### ENGINE OIL

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SF, SG or SH. Select the oil's viscosity grade according to your expected operating temperature.



**NOTE:** Although multi-viscosity oils (SE30, 10W30, etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 32°F. Check your oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Your four-cycle engine will normally consume some oil—therefore, check engine oil level regularly approximately every five hours of operation and before each usage. Stop engine and wait several minutes before checking oil level. With engine level, the oil must be to FULL mark on dipstick (refer to figure 12). Change engine oil after the first five hours of operation, and every twenty-five hours thereafter.

### To Drain Oil:

- Drain oil while engine is warm.
  - Remove oil drain cap. Refer to figure 12. Catch oil in a suitable container.
  - When engine is drained of all oil, replace drain cap securely.
- Refill with fresh oil. Refer to GAS AND OIL FILL-UP section.
- Replace dipstick.

## AIR CLEANER

The air cleaner prevents damaging dirt, dust, etc., from entering the carburetor and being forced into the engine and is important to engine life and performance.

**Never run your engine without air cleaner completely assembled.**

### To Service Air Cleaner:

Service pre-cleaner after every 25 hours of use, or at least once a season. Replace filter every 100 hours of use, or at least once a season. Service pre-cleaner and filter more often under dusty conditions.

- Remove wing nut and cover. See figure 16.
- Remove paper element. Remove and check foam filter if your unit has one. Clean the inside of base and cover thoroughly.
- Clean foam filter as follows.

Wash in water and detergent solution, and squeeze (do not twist) until all dirt is removed.

Rinse thoroughly in clear water.

Wrap in a clean cloth and squeeze (do not twist) until completely dry, or allow to air dry.

Saturate with engine oil and squeeze (don't twist) to distribute oil and remove excess oil.

- Replace foam filter making sure the screen side is towards the paper element. Secure with wing nut.
- If necessary, replace paper filter (do not attempt to clean).




FIGURE 16.

## CLEAN ENGINE

Clean engine periodically. Remove dirt and debris with a cloth or brush. Cleaning with a forceful spray of water is not recommended as water could contaminate the fuel system.

Yearly or every 25 hours of using, whichever occurs first, remove the air intake screen and blower housing, and clean the areas shown in figure 17 to avoid overspeeding, overheating and engine damage. Clean more often if necessary.

**WARNING: PERIODICALLY CLEAN MUFFLER AREA TO REMOVE ALL GRASS, DIRT AND COMBUSTIBLE DEBRIS.**




FIGURE 17.

## SPARK PLUG

The spark plug should be cleaned and the gap reset to .030" at least once a season or after every 50 hours of operation. See figure 18. Spark plug replacement is recommended at the start of each season. Replace spark plug if electrodes are pitted, burned, fouled with deposits, or porcelain is cracked. Refer to engine parts list for correct spark plug type.

**NOTE:** Do not sandblast spark plug. Spark plug should be cleaned by scraping or wire brushing and washing with a commercial solvent.




FIGURE 18.

## MUFFLER

Do not operate the chipper-vacuum without a muffler or tamper with the exhaust system. Damaged mufflers or spark arresters could create a fire hazard. Inspect periodically, and replace if necessary. If your engine is equipped with a spark arrester screen assembly, remove after every 50 hours of using for cleaning and inspection. Replace if damaged.

# SERVICE & ADJUSTMENT





**WARNING: ALWAYS STOP ENGINE AND DISCONNECT SPARK PLUG WIRE AND MOVE IT AWAY FROM SPARK PLUG BEFORE PERFORMING ANY ADJUSTMENTS OR REPAIRS.**

## REMOVING THE FLAIL SCREEN

If the discharge area becomes clogged, remove the flail screen and clean area as follows.

- Stop the engine. Make certain the chipper-vacuum has come to a complete stop. Disconnect the spark plug wire before unclogging the discharge chute.
- Remove the vacuum bag from the unit.
- Remove the four self-tapping screws from the bottom of the discharge chute. (Be careful not to drop the hardware into the chute.) Remove the discharge chute assembly. See figure 19.




- Clean the screen by scraping or washing with water. Reinstall the screen.

**NOTE:** Be certain to reassemble the flail screen with the curved side down as shown in figure 20.

## SHARPENING OR REPLACING CHIPPER BLADES

- Disconnect the spark plug wire and move away from the spark plug.
- Remove the flail screen as instructed in the previous section.
- Remove the belt cover on the front of the engine by removing the two self-tapping screws. See figure 21.



- Remove the two hex bolts and hex nuts which extend through the housing. Lift the flail screen from inside the housing. See figure 20.

- Remove the access plate by removing two hex lock nuts. See figure 22.




FIGURE 22.



**WARNING: MAKE SURE TO WEAR HEAVY DUTY GLOVES FOR THIS JOB. WHILE ACCESSING THE CHIPPER BLADE, YOU MAY HAVE TO CLEAN THE SCREW HEAD OF DUST AND SHREDDED PARTICLES TO ENABLE THE ALLEN WRENCH TO OPERATE. HANDLE THE WRENCH CAREFULLY SO THAT YOU DO NOT CUT YOUR HAND ON THE CHIPPER BLADE.**

- Locate one of the chipper blades in the access plate opening by rotating the impeller assembly by hand. Remove the blade using a 3/16" allen wrench on the outside of the blade and 1/2" wrench on the impeller assembly, inside the housing. Torque hardware to 250-350 inch pounds.
- Remove the other blade in the same manner. Replace or sharpen blades. If sharpening, make certain to remove an equal amount from each blade. Reassemble in reverse order.

**NOTE:** Make sure that the blades are reassembled with the sharp edge facing upward, as viewed from the access plate opening.

### CHANGING THE FRICTION WHEEL RUBBER

The rubber on the friction wheel is subject to wear and should be checked after 50 hours of operation, and periodically thereafter. Replace friction wheel rubber if any signs of wear or cracking are found.

- Drain the gasoline and oil from the chipper-vacuum.
- Tip the unit backward so it rests on the handles.
- Remove the frame cover by removing eight self-tapping screws from underneath the chipper-vacuum. See figure 23.




FIGURE 23.

- Remove the gear shaft from the unit by removing the hex bolts, lock washers and flat washers from each side of the frame. See figure 24. Hold the friction wheel assembly, and slide the gear shaft out of the unit toward the right side.




FIGURE 24.

- Remove the six screws from the friction wheel assembly (three from each side). Remove the friction wheel rubber from between the friction wheel plate.
- Reassemble new friction wheel rubber to the friction wheel assembly, tightening the six screws in rotation and with equal force.
- Slide the friction wheel assembly up onto the shift mechanism, then slide the gear shaft back into the unit. Reassemble in reverse order.
- Readjust the clutch cable. Refer to adjustment section.

## ADJUSTING THE CLUTCH CABLE

To adjust the clutch cable, refer to the "Clutch Cable Adjustment" section of Assembly Instructions.

## ADJUSTING THE SHIFT ROD

If the shift rod is at 1 or R1 position, but the unit does not show any forward or reverse movement as the case may be, the shift rod will need to be adjusted. See figure 25.

- Remove the bag from the unit.
- Remove the hairpin clip and the flat washer from the upper end of the shift rod.
- Pull the ferrule out of the hole in the shift lever. Make sure that you do not displace the wave washer from the ferrule.
- Place the shift lever in the 6th position which is all the way to the left.




FIGURE 25.

- Push down on the shift rod.
- Thread the ferrule up or down the shift rod two turns so that the ferrule lines up with the upper hole in the shift lever.
- Secure the ferrule to the shift lever using the flat washer and the hairpin clip.

## REPLACING THE BELT



**WARNING:** Disconnect the spark plug wire and move away from the spark plug.

- Remove the plastic belt cover on the front of the engine by removing two self-tapping screws. Refer to figure 21.
- Drain the gasoline and oil from the chipper-vacuum.
- Tip the unit backward so that it rests on the handles.
- Remove the frame cover by removing eight self-tapping screws from underneath the chipper-vacuum.
- Remove the idler pulley bracket as follows. See figure 26.
- Take the tension off the belt by pivoting the idler pulley toward you, and line up the holes in the idler bracket assembly. Insert a nail or similar object through the holes to hold the idler pulley in this position.
- Remove three self-tapping screws, and lift off the idler bracket assembly.





FIGURE 26.

- Remove the hex bolt and lock washer from the engine pulley. See figure 26. Slip the engine pulley off the engine shaft, and remove the belt from the pulley.
- Loosen the nut on the stop bolt until there is clearance between the support bracket and the friction wheel disc. See figure 27.
- Slip the belt between the friction wheel and friction wheel disc. Remove and replace belt. Reassemble following instruction in reverse order.

**NOTE:** The support bracket must rest on the stop bolt after the new belt has been assembled.



**FIGURE 27.**

## ADJUSTING THE CARBURETOR



**WARNING: IF ANY ADJUSTMENTS ARE MADE TO THE ENGINE WHILE THE ENGINE IS RUNNING (E.G. CARBURETOR), KEEP CLEAR OF ALL MOVING PARTS. BE CAREFUL OF HEATED SURFACES AND MUFFLER.**

The carburetor has been pre-set at the factory and should not require adjustment. However, if your engine does not operate properly due to suspected carburetor problems, take your chipper-vacuum to your nearest SEARS Service Center.

## SETTING ENGINE SPEED

Your engine speed has been factory set. Do not attempt to increase engine speed or it may result in personal injury. If you believe the engine is running too fast or too slow, take your chipper-vacuum to the nearest SEARS Service Center for repair and adjustment.

## STORAGE

Prepare your chipper-vacuum for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.



**WARNING: NEVER STORE MACHINE WITH FUEL IN THE FUEL TANK INSIDE OF BUILDING WHERE FUMES MAY REACH AN OPEN FLAME OR SPARK, OR WHERE IGNITION SOURCES ARE PRESENT SUCH AS HOT WATER AND SPACE HEATERS, FURNACES, CLOTHES DRYERS, STOVES, ELECTRIC MOTORS, ETC.**

**NOTE:** A yearly check-up by your local Sears Service Center is a good way to make certain your chipper-vacuum will provide maximum performance for the next season.

### CHIPPER-VACUUM

- Clean the chipper-vacuum thoroughly.
- Wipe unit with an oiled rag to prevent rust (use a light oil or silicone).

### ENGINE

**IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.**

- Run the engine till the fuel tank is empty.
- Start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

**NOTE:** Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not drain the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

- Drain all the oil from the crankcase (this should be done after the engine has been operated and is still warm) and refill the crankcase with fresh oil.
- If you have drained the fuel tank, protect the inside of the engine as follows. Remove spark plug, pour approximately 1/2 ounce (approximately one tablespoon) of engine oil into cylinder and crank slowly to distribute oil. Replace spark plug.

### OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- Store unit in a clean, dry area. Do not store next to corrosive materials, such as fertilizer.

**NOTE:** If storing in an unventilated or metal storage shed, be certain to rustproof the equipment by coating with a light oil or silicone.


## TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
Engine fails to start	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fuel tank empty, or stale fuel.</li> <li>● Spark plug wire disconnected.</li> <li>● Faulty spark plug.</li> <li>● Nozzle safety switch not depressed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fill tank with clean, fresh fuel.</li> <li>● Connect wire to spark plug.</li> <li>● Clean, adjust gap or replace.</li> <li>● Adjust metal tab so it depresses the safety switch.</li> </ul>
Loss of power; operation erratic	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spark plug wire loose.</li> <li>● Unit running on CHOKE.</li> <li>● Blocked fuel line or stale fuel.</li> <li>● Water or dirt in fuel system.</li> <li>● Carburetor out of adjustment.</li> <li>● Dirty air cleaner.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Connect and tighten spark plug wire.</li> <li>● Move choke lever to OFF position.</li> <li>● Clean fuel line; fill tank with clean fresh gasoline.</li> <li>● Disconnect fuel line at carburetor to drain fuel tank. Refill with fresh fuel.</li> <li>● Adjust carburetor or contact your SEARS Service Center.</li> <li>● Service air cleaner. See Customer Responsibilities section of this manual.</li> </ul>
Engine overheats	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Carburetor not adjusted properly.</li> <li>● Engine oil level low.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contact your SEARS Service Center.</li> <li>● Fill crankcase with proper oil.</li> </ul>
Too much vibration	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Loose parts or damaged impeller.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Tighten all bolts and nuts. Make all necessary repairs. If vibration continues, have unit serviced by a SEARS Service Center.</li> </ul>
Unit does not discharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Discharge chute clogged.</li> <li>● Foreign object lodged in impeller.</li> <li>● Vacuum bag is full.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Clean flail screen and inside of blower housing. See Service/Adjustments section of this manual.</li> <li>● Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Remove lodged object.</li> <li>● Empty bag.</li> </ul>
Rate of discharge slows considerably or composition of discharged material changes	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chipper blades dull.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sharpen or replace chipper blades.</li> </ul>

NOTE: For repairs beyond the minor adjustments listed above, please contact your nearest SEARS Service Center.

**SEARS CRAFTSMAN CHIPPER-VACUUM MODEL 247.799630**


**Repair Parts**



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	1539-019	PUSHNUT	4	16	720-0232	KNOB-SHIFT	1
2	647-0019	CONTROL ASSY	1	17	725-0157	CABLE TIE	1
3	649-0008	HANDLE ASSY-UPPER	1	18	735-0126	WASHER-RUBBER	1
4	749-0957	HANDLE-LOWER	1	19	736-0264	WASHER-FLAT	1
5	681-0076	BRACKET ASSY-SHIFT	1	20	736-0300	WASHER-FLAT	1
6	710-0116	SCREW-HEX	6	21	736-0413	WASHER-SPRING	2
8	710-3008	SCREW-HEX	1	22	736-0451	WASHER-SADDLE	6
9	710-0896	SCREW-HEX	2	23	738-0560	SCREW-SHOULDER	1
10	710-3008	SCREW-HEX	4	24	738-0561	NUT-SHOULDER	1
11	711-0677	FERRULE	1	25	741-0402	BEARING-FLANGE PLASTIC	2
12	711-0737	PIN-STUD	4	26	746-0921	CABLE-CLUTCH	1
13	712-0116	NUT-HEX LOCK	1	27	747-0626	ROD-SHIFT	1
14	712-3004A	NUT-HEX LOCK	11	28	781-0626	COVER-SHIFT	1
15	714-0104	PIN-COTTER	2	29	784-0297A	HANDLE-SHIFT	1

**SEARS CRAFTSMAN CHIPPER-VACUUM MODEL 247.799630**

**Repair Parts**





REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	629-0241	HARNESS—CHIPPER-VAC	1	13	712-3010	NUT-HEX (GR 5)	3
2	681-0059	HOUSING ASSY—INNER	1	14	719-0326	SCREEN	1
3	681-0060	HOUSING ASSY—OUTER	1	15	723-0438	SEAL-RUBBER	2
4	710-0382	SCREW-HEX	2	16	725-1700	COVER-SWITCH	1
5	710-0604	SCREW-HEX SELF TAP	10	17	725-3166	SNAP MOUNT SWITCH	1
6	710-0607	SCREW-HEX SELF TAP	8	18	726-0272	CLAMP	1
7	710-0772	SCREW-HEX	3	19	731-1613	COVER-SWITCH	1
8	710-1268	SCREW-HEX SELF TAP	2	20	736-0119	WASHER-LOCK	3
9	710-3008	SCREW-HEX	2	21	736-0242	WASHER-BELL	3
10	712-0384	NUT-HEX LOCK	2	22	781-0598	BLADE-FLAIL HOUSING	1
11	712-0421	KNOB	3	23	781-0599	BLADE-FLAIL HOUSING	1
12	712-3004A	NUT-HEX LOCK	4	24	781-0627	COVER-CHIPPER	1

**SEARS CRAFTSMAN CHIPPER-VACUUM MODEL 247.799630**


**Repair Parts**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	681-0051	IMPELLER ASSY COMP. (INCL. REF. NOS. 2 THRL 12)	1
2	710-1273	SCREW-HEX	1
3	736-0217	WASHER-LOCK	1
4	736-0247	WASHER-FLAT	1
5	681-0052	IMPELLER ASSY	1
6	711-0833B	PIN-CLEVIS	3
7	710-1054	SCREW-FLAT HEAD	4
8	712-0411	NUT-HEX LOCK	4
9	715-0162	PIN-ROLL SPRING	3
10	719-0329	BLADE-FLAIL	3
11	736-0119	WASHER-LOCK	4
12	781-0490	BLADE-CHIPPER	4




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	710-0642	HEX WASHER SCREW	5
2	631-0043	NOZZLE ASSEMBLY	1
3	731-1608	CHUTE	1
4	735-0247	NOZZLE FLAP	1
5	764-0484	VACUUM BAG	1
6	781-0666	NOZZLE STABILIZER BRKT.	1
7	631-0033	NOZZLE DOOR ASSY	1
8	712-0431	FLANG. LOCK NUT	2
9	720-0190	HEIGHT ADJ. KNOB	2
10	732-0754	SPRING LEVER	2
11	736-3084	FL-WASHER	2
12	781-0637	NOZZLE DOOR BRKT.	2
13	738-0913	SHOULDER SCREW	2
14	736-0173	FLAT WASHER	5

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	681-0068	CHUTE ASSEMBLY	1
2	710-0258	SCREW-HEX	5
3	712-3027	NUT-LOCK	5
4	731-1574	CHUTE-UPPER	1
5	781-0625	BRACKET SUPPORT	1
—	731-1617	TAMPER PLUG (Not Shown)	1
6	736-0173	WASHER	5




**SEARS CRAFTSMAN CHIPPER-VACUUM MODEL 247.799630**

**Repair Parts**




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	710-0230	SCREW-HEX	1
2	710-0723	SCREW-HEX	1
3	710-0896	SCREW-HEX	5
4	710-0646	SCREW-HEX	1
5	712-0266	NUT-HEX LOCK	1
6	712-3004A	NUT-HEX LOCK FL	2
7	719-0330A	ADAPTER-MOUNTING	1
8	731-1646	COVER-BELT	1
9	732-0745	SPRING-TORSION	1
10	736-0329	WASHER-LOCK	1
11	748-0234	SHOULDER SPACER	1
12	754-0450	V-BELT	1
13	756-0313	IDLER-FLAT	1
14	756-0985	PULLEY	1
15	756-0984	PULLEY	1
16	781-0667	BRACKET-IDLER PIVOT	1
17	781-0614	BRACKET-IDLER	1

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	681-0096	BRKT. ASSY.-WHEEL PIVOT	1
2	738-0955	SCREW-SHOULDER	2
3	710-0924	SCREW-MACHINE PAN HD.	1
4	710-3008	SCREW-HEX	2
5	711-1041	FERRULE-ADJUSTABLE	1
6	712-3004A	NUT-HEX FLANGE	2
7	712-0431	NUT-HEX FLANGE LOCK	2
8	714-0115	PIN-COTTER	1
9	716-0104	E-RING	1
10	720-0236	PLASTIC KNOB	1
11	736-0270	BELL WASHER	1
12	736-0300	FLAT WASHER	2
13	736-0369	FLAT WASHER	2
14	732-0645	COMPRESSION SPRING	1
15	747-0631	ADJUSTABLE ROD	1
16	711-0242	SPACER	1
17	781-0605	BRKT.-HEIGHT ADJ.	1
18	736-0247	FLAT WASHER	2




**SEARS CRAFTSMAN CHIPPER-VACUUM MODEL 247.799630**  
**Repair Parts**



# SEARS CRAFTSMAN CHIPPER-VACUUM MODEL 247.799630

## Repair Parts


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	684-0042A	FRICITION WHEEL ASSY	1	23	714-0474	COTTER PIN	1
2	618-0168	DIFFERENTIAL ASSY COMP.	1	24	716-0102	SNAP RING	1
3	656-0012A	FR. WHEEL DISC ASSY	1	25	713-0284	CHAIN	1
4	681-0055	SUPPORT BRKT. ASSY	1	26	732-0209	EXTENSION SPRING	2
5	681-0058	AXLE BRKT. ASSY	2	27	736-0105	WASHER-BELL	3
6	681-0082	SHAFT ASSY-SHIFT	1	28	736-0119	WASHER-LOCK	2
7	681-0072	ARM ASSY-SHIFT	1	29	736-0160	WASHER-FLAT	1
8	681-0081	FRAME ASSY	1	30	736-0267	WASHER-FLAT	2
9	781-0638A	FRAME PLATE	1	31	736-0287	WASHER-FLAT	4
10	710-0502A	SCREW-HEX SELF-TAP.	4	32	736-3089	WASHER-FLAT	2
11	710-0653	SCREW-HEX WASHER	2	33	738-0908	IDLER BOLT	1
12	710-0788	SCREW-HEX WASHER	1	34	741-0563	BALL BEARING	2
13	710-0896	SCREW-HEX	8	35	748-0382	SPACER	1
14	710-3008	SCREW-HEX	6	36	750-0351	SLEEVE	1
15	711-1073	SHAFT-HEX	1	37	750-0978	SPACER	1
16	711-1028	SHAFT-JACK	1	38	750-0979	SPACER	1
17	712-0241	NUT-HEX	2	39	750-0980	SPACER	1
18	712-0711	NUT-HEX JAM	1	40	750-0981	SPACER	1
19	712-3004A	NUT-HEX FLANGE LOCK	5	41	781-0612A	FRAME COVER	1
20	713-0330	SPROCKET & HUB	1	42	784-5590	SHIFT BRACKET	1
21	713-0374	CHAIN	1	43	750-0998	SPACER	1
22	713-0413	SPROCKET 10T	1				



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	634-0118	WHEEL ASSY COMPLETE 4" X 10"	2
	634-0101	RIM ASSY COMPLETE	2
	734-0210	TIRE PNEUMATIC 4" X 10"	2
2	711-1017	PIN-CLEVIS	2
3	712-0431	NUT-HEX FLANGE	2
4	714-0104	PIN-COTTER	2
5	720-0249	HUB CAP	2
6	734-1513B	WHEEL 2" X 8"	2
7	736-0105	WASHER-BELL	2
8	736-0232	WASHER-WAVE	2
9	738-0213	SCREW-SHOULDER	2
10	734-0255	VALVE STEM	2


**SEARS CRAFTSMAN CHIPPER-VACUUM MODEL 247.799630**  
**Repair Parts**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	618-0168	DIFFERENTIAL ASSY COMPLETE	1
2	710-1206	SCREW-HEX	4
3	711-1035	SHAFT-CROSS	1
4	711-1037	AXLE-SHAFT 10.95" LONG	1
5	711-1038	AXLE-SHAFT 9.82" LONG	1
6	713-0445	SPROCKET 22 T	1
7	716-0232	RING-RETAINING (2 PER AXLE)	4
8	717-1358	GEAR-DIFFERENTIAL 14T	2
9	717-1437	GEAR-DIFFERENTIAL 10T	2
10	719-0333	HOUSING-DIFFERENTIAL RH	1
11	719-0334	HOUSING-DIFFERENTIAL LF	1
12	748-0383	BEARING-FLANGE	2
13	737-0300	GREASE	1 OZ
14	—	SEALANT-LOCTITE 5699	



**SEARS CRAFTSMAN 5.5 H.P. ENGINE MODEL NO. 143.965501  
FOR CHIPPER-VACUUM MODEL NO. 247.799630**

## **Repair Parts**




**SEARS CRAFTSMAN 5.5 H.P. ENGINE MODEL NO. 143.965501  
FOR CHIPPER-VACUUM MODEL NO 247.799630**

**Repair Parts**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	36710	Extension Spring	22	650821	Screw, 10-32 x 1/2"
2	32600	Oil Seal	26	36638	Control Knob
3	36621	Air Baffle (Left)	28	36753	Blower Housing
4	36622	Air Baffle (Right)	29	651008	Screw, 1/4-20 x 31/64" Thd.
5	30200	Screw, 10-24 x 9/16" Thd.	30	650821	Screw, 10-32 x 1/2"
6	36623	Blower Housing Extensor	32	35985B	Starter Cup
7	650760	Screw 8-32 x 3/8" Thd.	33	—	Rivet (Can Be Purchased Locally)
8	28545	Grommet	34	30705	Fuel Line
10	33356	Ground Terminal	35	26460	Fuel Line Clamp
11	611205	Flywheel	36	36752	Fuel Tank
12	650815	Belleville Washer	37	36246	Fuel Cap
13	650816	Flywheel Nut	38	34080	Spacer
14	34443A	Solid State Ignition	39	33177	Terminal
15	610118	Spark Plug Cover	40	29443	Wire Clip
16	651007	Torx Screw T-15, 10-24 x 15/16" Thd.	41	36644	Fuel Tank Bracket
17	36681	Ground Wire	42	651010	Screw, 1/4-20 x 7/8" Thd.
18	36054	Ground Wire	43	36261	Lubrication Decal
19	36711	Governor Link	44	33107	Speed Control Decal
20	36712	Control Bracket	46	590736	Rewind Starter
21	610973	Terminal	47	36720	Gasket Set

SEARS CRAFTSMAN 5.5 H.P. ENGINE MODEL NO. 143.965501  
FOR CHIPPER-VACUUM MODEL NO. 247.799630

## Repair Parts



**SEARS CRAFTSMAN 5.5 H.P. ENGINE MODEL NO. 143.965501  
FOR CHIPPER-VACUUM MODEL NO. 247.799630**

**Repair Parts**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	36718	Cylinder (Incl. 2, 20 & 72)	126	29315C	Intake Valve (1/32" O.S.) (Incl. 151)
2	26727	Dowel Pin	130	650912	Screw, 5/16-18 x 1-1/2"
4	32678	Oil Drain Extension	130A	650999	Screw, 5/16-18 x 2-41/64"
5	30969	Extension Cap	135	34645	Resistor Spark Plug (N4C)
14	28277	Washer	150	31672	Valve Spring
15	30589	Governor Rod	151	31673	Valve Spring Cap
16	36618	Governor Lever	153	36649	Push Rod Guide
17	36700	Governor Lever Clamp	154	650913	Rocker Arm Stud
18	650548	Screw, 8-32 x 5/16"	155	35624A	Rocker Arm
30	36831	Crankshaft	157	650914	Nut, 1/4-28
35	29826	Screw, 10-32 x 3/4"	158	36629	Push Rod
36	29918	Lock Washer	159	35626	Rocker Arm Cover Gasket
37	29216	Lock Nut, 10-32	160	36630A	Rocker Arm Cover
38	29642	Retaining Ring	161	651008	Screw, 1/4-20 x 31/64"
40	40004	Piston, Pin & Ring Set (Std.)	161A	651012	Stud
40	40005	Piston, Pin & Ring Set (.010" O.S.)	173	36675	Breather Tube
41	36070	Piston & Pin Ass'y. (Std.) (Incl. 43)	178	650852	Nut, 1/4-20
41	36071	Piston & Pin Ass'y. (.010" O.S.) (Incl. 43)	182	650451	Screw, 1/4-20 x 1"
42	40006	Ring Set (Std.)	184	26756	Carburetor to Intake Pipe Gasket
42	40007	Ring Set (.010" O.S.)	185	36631	Intake Pipe
43	20381	Piston Pin Retaining Ring	207	36632	Throttle Link
45	32875A	Connecting Rod Ass'y. (Incl. 46 & 49)	223	650451	Screw, 1/4-20 x 1"
46	32610A	Connecting Rod Bolt	224	36581	Intake Pipe Gasket
48	35616	Valve Lifter	238	28820	Screw, 10-32 x 1/2"
49	36611	Oil Dipper	239	27272A	Air Cleaner Gasket
50	36725	Camshaft	240	36633	Air Cleaner Body (Incl. 239)
64	651015	Screw, 1/4-20 x 1-1/8"	245	36046	Air Cleaner Filter
69	36624	Cylinder Cover Gasket	245A	36634	Air Cleaner Filter (Poly)
70	36724	Cylinder Cover (Incl. 75 thru 83)	250	36635	Air Cleaner Cover
72	27642	Oil Drain Plug	251	650886	Wing Nut
75	27897	Oil Seal	252	650821	Screw, 10-32 x 1/2"
76	30318	Oil Seal	275	36722	Muffler
80	30574A	Governor Shaft	277	651009	Screw, Torx T-30, 1/4-20 x 2-9/32"
81	30590A	Washer	278	36674	Spacer
82	30591	Governor Gear Ass'y. (Incl. 81)	279	650852	Nut & Lock Washer
83	36057	Governor Spool	280	36642	Heat Shield
86	650488	Screw, 1/4-20 x 1-1/4"	305	35554	Oil Fill Tube
89	610961	Flywheel Key	307	35499	"O"-Ring
119	36719	Cylinder Head Gasket	308	36651	Fill Tube Clip
120	36721	Cylinder Head	309	651011	Screw, 10-32 x 5/16"
125	36471	Exhaust Valve (Std.) (Incl. 151)	310	36640	Dipstick
125	36472	Exhaust Valve (1/32" O.S.) (Incl. 151)	380	640025	Carburetor (Incl. 184)
126	29314B	Intake Valve (Std.) (Incl. 151)	416	36085	Spark Arrestor Kit (Incl. 417)
			417	650760	Screw, 8-32 x 3/8"



**SEARS CRAFTSMAN 5.5 H.P. ENGINE MODEL NO. 143.965501**

**FOR CHIPPER-VACUUM MODEL NO. 247.799630**

## Repair Parts

### PARTS LIST FOR CARBURETOR

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
—	640025	Carburetor (Incl. 184 or Engine Parts List)
1	631615	Throttle Shaft & Lever Assembly
2	631767	Throttle Return Spring
4	631184	Dust Seal Washer
5	631183	Dust Seal (Throttle)
6	631036	Throttle Shutter
7	650506	Shutter Lever
16	632164	Fuel Fi
17	650417	Throttle Clock Screw/Idle Speed Screw
18	630766	Tension Spring
20	640018	Restrictor Screw
25	631867	Float Bowl
27	631024	Float Shaft
28	632019	Float
29	631028	Float Bowl "O"-Ring
30	631021	Inlet Needle, Seat, & Clip (Incl. 31)
31	631022	Spring Clip
35	36045	Primer Bulb/Retainer Ring
36	640019	Main Nozzle Tube
37	632547	"O"-Ring, Main Nozzle Tube
40	640015	High Speed Bowl Nut
44	27110	Bowl Nut Washer
47	630748	Welch Plug, Idle Mixture Well
48	631027	Welch Plug, Atmospheric Vent



### PARTS LIST FOR RECOIL STARTER

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
—	590736	Rewind Starter
1	590599A	Spring Pin (Incl. 4)
2	590600	Washer
3	590696	Retainer
4	590601	Washer
5	590697	Brake Spring
6	590698	Starter Dog
7	590699	Dog Spring
8	590700	Pulley & Rewind Spring Ass'y.
11	590705	Starter Housing Ass'y.
12	590535	Starter Rope (98" x 9/64" Dia.)
13	590701	Starter Handle





## TABLA DE LOCALIZACION DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA	CRECTIVE ACTION
El motor no arranca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanque de combustible vacío.</li> <li>Jrene el tanque con combustible limpio y fresco.</li> </ul>	
El problema de potencia,	<ul style="list-style-type: none"> <li>El conductor de la bujía esta flojo.</li> <li>Junete y ajuste el conductor de la bujía.</li> <li>Juneva la palanca del regulador a la posición OFF.</li> </ul>	
CHOKKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>La unidad esta funcinando en función de la velocidad de combustible rancio.</li> <li>Junpe la tubería de combustible: Jrene el tanque con gasolina limpia y fresca.</li> <li>Junpe la tubería de combustible: Jrene el tanque de combustible rancio.</li> </ul>	
funcionamiento errático	<ul style="list-style-type: none"> <li>La unidad esta funcinando en función de la velocidad de combustible rancio.</li> <li>Junpe la tubería de combustible: Jrene el tanque con gasolina limpia y fresca.</li> <li>Junpe la tubería de combustible rancio.</li> </ul>	
El motor se sobrecalentó	<ul style="list-style-type: none"> <li>El carburador no esta ajustado apropiadamente.</li> <li>Consulte con su Centro de Servicio SEARS.</li> <li>El nivel de aceite del motor es bajo.</li> <li>Llene el carter con aceite apropiado.</li> </ul>	
Demasiada vibración	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piezas flojas o helice dañada.</li> <li>Apague inmediatamente el motor y desconecte el conductor de la bujía. Ajuste todos los pernos y tuercas. Efectúe todas las reparaciones necesarias. Si continúa la vibración haga reparar la unidad en un Centro de Servicio SEARS.</li> </ul>	
El motor se desgasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte con su Centro de Servicio SEARS.</li> <li>El carburador no esta ajustado apropiadamente.</li> <li>Apague inmediatamente el motor y desconecte el conductor de la bujía. Limpie el tamiz de la rejilla de aire y el interior de la armadura del desgranador. Vea la sección de Servicio/Ajustes de este manual.</li> <li>Hay un objeto extraño en la helice.</li> <li>La bolsa de la aspiradora está llena.</li> <li>Vacie la bolsa.</li> </ul>	
La unidad no desgasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Está taponada la canaleta de desgaste.</li> <li>Apague inmediatamente el motor y desconecte el conductor de la bujía. Limpie el tamiz de la rejilla de aire y el interior de la armadura del desgranador. Vea la sección de Servicio/Ajustes de este manual.</li> </ul>	
La velocidad de desgaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las cuchillas de la astilladora están desafiladas.</li> <li>Afile o reemplace las cuchillas de la astilladora.</li> <li>Cambiala la composición del material desgastado.</li> </ul>	

NOTA: Por favor consulte con su Centro de Servicio SEARS más cercano para reparaciones diferentes a los ajustes menores listados arriba.

**NOTA:** Si se almacena en una cajilla no ventilada o de metal, asegúrese de proteger contra el exceso de equipaje izantes.

- Almacené cerca de materiales corrosivos, tal como fertilizantes. La oxidación de gasolina si comienza a oxidarse. La oxidación de gasolina y/o la suciedad en su gasolina causará problemas.
- Reemplazar su recipiente de gasolina si comienza a oxidarse. La oxidación de gasolina de una temporal a otra.
- No almacene gasolina de una temporal.

## OTRO

- Para distribuir el aceite. Vuelva a colocar la bujía. Motor dentro del cilindro e intente arrancar lentamente aproximadamente (una cuadrada de té) de aceite de interior del motor como sigue. Retire la bujía, vierta 1/2 taza de aceite en el tanque de combustible, proteja el caliente y líne el carter con aceite fresco.
- Si usted ha drenado el tanque de combustible, proteja el desague que ha funcionado el motor y está todavía caliente y líne el carter con aceite fresco.
- Drene todo el aceite del carter (esto debe hacerse después que el aceite del carter (esto debe hacerse

para drenar el aceite. Vuelva a colocar la bujía. Motor dentro del cilindro e intente arrancar lentamente aproximadamente (una cuadrada de té) de aceite de interior del motor como sigue. Retire la bujía, vierta 1/2 taza de aceite en el tanque de combustible, proteja el caliente y líne el carter con aceite fresco.

**NOTA:** El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para minimizar la formación de depósitos de goma del combustible durante el almacenamiento. Agréguele estabilizante de combustible durante el almacenamiento. Una vez que el estabilizador de combustible ya que puede ocurrir un daño permanente.

● Use combustible fresco la proxima temporal.

● Nunca use productos limpiadores del motor o del carburador en el tanque de combustible ya que pueden ocurrir tuberías de combustible y el carburador estén vacíos.

● Arregle el motor y permita que funcione hasta que las

velocidad del motor ha sido graduada de fábrica. No intente incrementar la velocidad del motor o puede resultar en lesiones personales. Si usted pliega que el motor esté funcionando demasiado rápido o demasiado lento, llève su astilladora-aspiradora a su Centro de Servicio Sears más cercano para reparar y ajustar.

## GRADUACION DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR

El carburador ha sido ajustado de fábrica y no debe requerir ajustes. Sin embargo, si su motor no funciona apropiadamente debido a problemas específicos del carburador, llève su astilladora-aspiradora a su Centro de Servicio Sears más cercano.

### EL CARBURADOR

EL MOTOR ESTA FUNCIONANDO (POR EJ.

EFFECTUAN AJUSTES AL MOTOR MIENTRAS

CALIENTES Y CON LAS SUPERFICIES

CUIDADAS LAS PIEZAS MOVILES, JERZA

TODAS LAS PIEZAS MOVILES, JERZA

ADVERTENCIA: MANTENGASE ALEJADO DE

## AJUSTE DEL CARBURADOR

## MOTOR


- Frote la unidad con un trapo acitado para prevenir la oxidación (use un aceite liviano o siliconas).
- Limpie completamente la astilladora-aspiradora.
- Importante: Es importante que se forme un sistema de combustible estable tales como el carburo de calcio (use un trapo acitado para prevenir la oxidación).
- Una revisación anual por su Centro de Servicio Sears es una buena manera de asegurarse que su astilladora-aspiradora provee el máximo rendimiento para la próxima temporada.
- Una revisación anual por su Centro de Servicio Sears es una buena manera de asegurarse que su astilladora-aspiradora provee el máximo rendimiento para la próxima temporada.
- Importante: Es importante que se forme un sistema de combustible estable tales como el carburo de calcio (use un trapo acitado para prevenir la oxidación).
- Una revisación anual por su Centro de Servicio Sears es una buena manera de asegurarse que su astilladora-aspiradora provee el máximo rendimiento para la próxima temporada.



**ADVERTENCIA: NUNCA ALMACENE LA TANQUE DE COMBUSTIBLE, DENTRO DE UN EDIFICIO DONDE LOS HUMOS PUEDE ALCANZAR UNA LLAMA ABIERTA O CHISPA, IGNICION TALES COMO CALENTADORES DE O DONDE ESTEN PRESENTES Fuentes DE AGUA CALIENTE Y DE ESPACIO, HORNS, SECADORES DE ROPA, COCINAS, MOTORES ELECTRICOS, ETC.**

Preparar inmediatamente su astilladora-aspiradora para almacenamiento al final de la temporal o si no se usara durante 30 días o más.

FIGURA 27.



Atajo la

Mensula de

Soporte

Perno topo

Disco de la

fricción

Rueda de



Atajo la

Mensula de

Soporte

Perno topo

Disco de la

fricción

Rueda de



Atajo la

Mensula de

Soporte

Perno topo

Disco de la

fricción

Rueda de



- NOTA:** - A menoslula de soporte debe apoyarse sobre el perno lo de después que se ha armado la nueva correa.
- Deslice la correa entre la rueda de fricción y el disco de la rueda ja de fricción. Retire y reemplace la correa. Vuelva a armar siguiendo las instrucciones en orden inverso.
  - Afloje la tuerca del perno tipo hasta que haya una separación entre la rueda de fricción y el disco de la rueda de fricción. Vea la figura 27.
  - Afloje la tuerca del perno tipo hasta que haya una separación entre la rueda de fricción y el disco de la rueda de fricción. Vea la figura 26.
  - Retire el perno hexagonal y la arandela de seguridad de la polea del motor. Vea la figura 26. Deslice la polea del motor fuera del motor. Vea la figura 26. Deslice la polea del motor fuera del eje del motor, y retire la correa de la polea.
  - La polea del motor. Vea la figura 26. Deslice la polea del motor fuera del eje del motor, y retire la correa de la polea.





FIGURA 26.

- Presione la varilla de cambios.
- Enrosque el espaciador dos vueltas hacia arriba o hacia abajo de la varilla de cambios de manera que el espaciador esté alineado con el orificio superior de la palanca de cambios.
- Asegure el espaciador a la palanca de cambios usando un tornillo.

FIGURA 25.



- Retire tres tornillos autotensantes y levante el conjunto de la manguera de la polea tensora.
- Los orificios para sujetar la polea tensora en posición. Inserte un clavo o un objeto similar a través los orificios en el conjunto de la manguera hacia usted, y alinee los orificios en el eje de la polea tensora como sigue: Vea la figura 26.
- Elimine la tensión de la correa mediante una acción de fijación de la polea tensora hacia usted, y alinee los tornillos en el eje de la polea tensora como sigue: Vea la figura 26.
- Retire la manguera de la polea tensora como sigue: Vea la figura 26.
- Retire los tornillos de la parte inferior de la astilladora-aspiradora.
- Retire la cubierta del chasis retirando ocho tornillos autotensantes de la parte inferior de la astilladora-aspiradora.
- Incline la unidad hacia atrás de la astilladora-aspiradora.
- Drene la gasolina y el aceite de la astilladora-aspiradora.
- La varilla de cambios debe ajustarse, si la varilla de cambios esta en la posición 1 ó R1, pero la unidad no muestran ningún movimiento de avance o retroceso segun sea el caso. Vea la figura 25.

- Coloque la palanca de cambios en la posición 6a, que es completamente a la izquierda.
- Coloque la palanca de cambios en la posición 6a, que es completamente a la izquierda.
- Tire del espaciador fuera del orificio en la palanca de cambios. Asegúrese de no desplazar la arandela ondulada del espaciador.
- Extremo superior de la varilla de cambios.
- Retire el broche de cable y la arandela de cambios.
- Retire la bolsa de la unidad.

### AJUSTE DE LA VARILLA DE CAMBIOS

ADVERTENCIA: DESCONECTE EL CONDUCTO DE LA BUJÍA Y ALÉJELO DE LA BUJÍA.

### REEMPLAZO DE LA CORREA

Retirese a la sección de "Ajuste del cable del embague" de instrucciones de Armando, para ajustar el cable del embague.



### AJUSTE DEL CABLE DEL EMBAGUE

- Retirar los seis tornillos del conjunto de la rueda de fricción.
- Fricción (tres de cada lado). Retirar la goma de la rueda de fricción.
- Retirar los seis tornillos del conjunto de la rueda de fricción de la plancha de acceso.
- Deslizar el cojinete de la rueda de fricción dentro del mecanismo de cambio, y a continuación deslice el eje del engranaje dentro de la unidad. Rearme en orden inverso.
- Reajuste el cable del embague. Refírease a la sección de ajuste.




FIGURA 24.

- Ubique una de las cuchillas de la astilladora en la abertura de la plancha de acceso girando manualmente el con-
- ra de la plancha de la astilladora en la abertura.
- Junte de 3/16" en la parte exterior de la cuchilla y una llave allen de 1/2" en el conjunto de la cuchilla y una llave allen de 3/16" en la parte interior de la cuchilla.
- Retirar la otra cuchilla de la misma manera. Reemplazar o afilar las cuchillas. Si las afila asegúrese de desgastar una cantidad igual de cada cuchilla. Rearme en orden inverso.




FIGURA 23.

- Retire la cubierta del chasis retirando seis tornillos autoroscantes de la parte inferior de la astilladora-aspidera. Vea la figura 23.
- Incline la unidad hacia atrás de manera que se apoye sobre los mangos.
- Drene la gasolina y el aceite de la astilladora-aspiradora.
- Debido inspecciones después de 50 horas de operación y periódicamente después. Reemplace la rueda de goma de fricción si se hallan indicios de agrietamiento o rotura.
- La goma de la rueda sujeta a desgaste y debe inspeccionarse de acuerdo a la tabla siguiente:

## CAMBIO DE LA GOMA DE LA RUEDA DE

**NOTA:** Asegúrese que la rueda de fricción esté sujeta a desgaste y de la plancha de acceso.

- Retire la otra cuchilla de la misma manera. Reemplazar o afilar las cuchillas. Si las afila asegúrese de desgastar una cantidad igual de cada cuchilla. Rearme en orden inverso.
- Reemplace la rueda de fricción de acuerdo a la tabla de pesos libras.
- Reemplace la rueda de fricción de acuerdo a la tabla de pesos libras.
- Reemplace la rueda de fricción de acuerdo a la tabla de pesos libras.
- Reemplace la rueda de fricción de acuerdo a la tabla de pesos libras.

**EN LA CUCHILLA DE LA ASTILLADORA.**  
LA LLAVE PARA NO CORTEAR SU MANO  
OPERA. MANIPULE CUIDADOSAMENTE  
PARA PERMITIR QUE LA LLAVE ALLEN  
LAS PARTICULAS DESMENUDADAS  
CABEZA DEL TORNILLO DEL POLVO Y  
USTED PUEDE TENER QUE LIMPIAR LA  
CUCHILLA DE LA ASTILLADORA,  
ESTA TIERRA. AL TENER ACCESO PARA  
GUANTES DE SERVICIO PESADO PARA  
ESTA TAREA. AL TENER ACCESO A LA  
CUCHILLA DE LA ASTILLADORA,  
ADVERTENCIA: ASEGURESE DE USAR





FIGURA 22.

- Retirar la plancha de acceso restando las dos contratuercas hexagonales y tuerca hexagonal que se prolongan a través de la armadura. Levante el tamíz de la armadura.
- Retirar los dos pernos hexagonales y tuercas hexagonales que se usan para fijar la travesa de la armadura. Vea la figura 20.
- Retirar la tuerca hexagonal que se encuentra en la parte trasera del motor.

FIGURA 21.



21.


- Retirar los dos tornillos autrosacantes. Vea la figura 21.
- Retirar la cubierta plástica de la correa al frente del motor secando el tamíz de la desgranadora según lo indicado en la sección anterior.
- Retirar el conductor de la bujía y alejelo de la bujía.
- Desconectar el conductor de la bujía y alejelo de la bujía.

## ASTILLADORES AFILADO O REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS

20.


- NOTA:** Asegúrese de rearmar el tamíz de la desgranadora con el lazo que viene abajo según se muestra en la figura 20.
- Limpiar el tamíz raspando o lavando con agua. Reinstate el tamíz.

FIGURA 20.



- Retirar la tuerca hexagonal que se encuentra en la parte trasera del motor.
- Retirar los pernos hexagonales y tuerca hexagonal que se usan para fijar la travesa de la armadura. Vea la figura 22.

FIGURA 19.



- Retirar los cuatro tornillos autrosacantes del fondo de la canalleta de la aspiradora, de la unidad.
- Retirar la bolsa de la aspiradora, de la unidad.
- Separar la canaleta de la bujía antes de desatascar la canaleta de descarga.

- Apagüe el motor. Asegúrese que la astilladora-aspirador se ha detenido completamente. Desconecte el conductor de la bujía antes de desatascar la canaleta de descarga.
- Si se estanca el área de descarga, retire el tamíz de la desgranadora y límpie el área como sigue.

## RETIRADA DEL TAMÍZ DE LA DESGRANADORA

ADVERTENCIA: ANTES DE EFECTUAR AJUSTES O MANTENIMIENTO APAGUE EL MOTOR Y DESCONECTE EL CONDUCTOR DE LA BUJÍA Y ALEJELO DE LA BUJÍA.



FIGURA 16.





FIGURA 18.




NOTA: No llimpie la bujía con chorro de arena. La bujía

debe limpiable raspando o cepillando con cepillo de alambre y lavando con un solvente comercial. Reemplaza a la lista de piezas de la bujía si comienza a perder el contacto con el polo correcto. La bujía debe limpiable y la separación ajustada a .030" por lo menos una vez por temporada o después de cada 50 horas de operación. Vea la figura 18. Se recomienda el reemplazo de la bujía cada 100 horas de uso.

## BUJÍA

FIGURA 17.



**ADVERTENCIA: PARA ELIMINAR TODA LA GRAMA, SUCIEDAD Y DESECHOS DE COMBUSTIBLE, LIMPIE PERIODICAMENTE EL ÁREA DEL SILENCIADOR.**

Limpie periódicamente el motor. Elimine la suciedad y los desechos con un trapo o cepillo. No se recomienda limpiar con un rociado fuerte de agua, ya que esto dañaría el sistema de combustible.

Anualmente o después de cada 25 horas de uso, lo que sea necesario, retire el tamiz de agua y la armadura del soplador, y límpie las áreas mostreadas en la figura 17 para evitar la velocidad excesiva, causando daños al motor.

- Quite el prefiltrado como sigue: Quite en una solución de agua y detergente, y exprima (no retuerza) hasta que este completamente seco, o permita que se seque al aire.
- Enjuague completamente en agua limpia.
- Quite el prefiltrado completo y exprima (no retuerza) hasta que este completamente seco, o permita que se seque al aire.
- Instale un nuevo filtro en la base. Deslice el prefiltrado sobre el filtro.
- Si es necesario, reemplace el filtro (no trate de limpiar).
- Instale la cubierta y la tuerca mariposa. Ajuste seguramente la tuerca mariposa.
- Deslice el prefiltrado mariposa en la cubierta.
- Quite la cubierta y la tuerca mariposa. Ajuste seguramente la tuerca mariposa.

## FILTRO DE AIRE

El filtro de aire impide que la suciedad, polvo, etc. dañinos, penetren al carburador y Sean forzados dentro del motor y es importante para la duración del motor y el rendimiento. Nunca haga funcionar su motor sin que el filtro de aire esté completamente armado.


Penetren al carburador y Sean forzados dentro del motor y es importante para la duración del motor y el rendimiento.

- Drene el aceite mientras el motor esta caliente.
- a. Retire la tapa del drenaje de aceite. Retire la tapa del drenaje de aceite.
- b. Llene con aceite fresco. Retire la tapa del drenaje de aceite.
- LLÉNADO GE GASOLINA Y ACEITE.
- Vuelva a colocar la varilla de medición.

**Para drivar el aceite:**

Su moto, de cuatro cilindros consumirá normalmente algo de aceite - por consiguiente revisa regularmente el nivel de aceite - cada cinco horas de operación aproxímate y revisa el nivel de cada uso. Apague el motor y espere varios minutos de enfriamiento, cada cinco horas de operación aproxímate y revisa el nivel de aceite. Siempre que los aceites de motor se revisen regularmente el nivel de aceite rara vez se usan sobre los 32°F. Inspeccióna su combustible más tarde que estén firmes.

**NOTA:** A pesar que los aceites de viscosidad múltiple (W30, W30, etc.) mejoran el arranque en tiempo frío, los mismos resultarán en un consumo mayor de combustible que los aceites normales.



## MOTOR

### ACEITE DE MOTOR

Use aceite de detergente de alta calidad solamente de clase API de SF, SG o SH. Seleccione el grado de viscosidad del aceite de acuerdo con su temperatura esperada de operación.

- Lave periódicamente la bolsa con agua. Permita que seque bien a la sombra. No use calor.
- Limpie completamente la asilladora-aspiradora después de cada uso.

## LUBRICACION

### ASTILLADORA-ASPIRADORA

- Siga el Programa de Mantenimiento de arriba.
- Inspeccione periódicamente todos los sujetadores y tornillos para que estén firmes.

**CONDUCTOR DE LA BUDIA.**  
SIEMPRE EL MOTOR Y DESCONECTE EL MANTENIMIENTO O AJUSTAR APAGUE ADVERTENCIA: ANTES DE EFECTUAR

## RECOMENDACIONES GENERALES

✓ INSPECCIONAR

PRODUCTO	MOTOR	Limpiar del motor	Limpiar el filtro de aire	Cambiar el aceite del motor	Limpiar la asilladora-aspiradora	Acetilar los puntos de pivote	EL SERVICIO COMPLETO A MEDIDA QUE FECHAS	ANOTE LAS FECHAS ANTES DE ALMENAR
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpieza								
Antes de usar								
Despues de usar								
Despues de 50 horas								
Cada 25 horas								
Cada 50 horas								
Antes de almacenar								
Fechas de servicio								

## RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

FIGURA 14.





FIGURA 15.



**PARA VACIAR LA BOLSA**

Abra el cierre a cremallera de la bolsa, para vaciarla. Vea la figura 15. Asegúrese que el cierre a cremallera esté cerrado al operar la unidad.

- Desconecte el conductor de la bujía y alíjese de la bujía para prevenir el arranque accidental mientras el equipo está desatendido.
- Mueva la palanca de control del regulador a la posición STOP.

### PARA APAGAR EL MOTOR

**NOTA:** Para pasar suavemente a vacío, un nuevo motor puede requerir de 3 a 5 minutos de funcionamiento apropiado después de ser ajustada para el funcionamiento apropiado después de velocidad constante de arriba. La velocidad de vacío ha quedado estable en 3 a 5 minutos de funcionamiento a la velocidad requerida del regulador a la posición IDLE.

- Mueva el control del regulador a la posición para calentar el motor. Al funcionar retroceda el control.
- Cabe el motor si es necesario en el caso de un cebador. Manguito del arrancador sollte contra el arrancador. Permite que la sogu se enrolle lentamente. No permita que el manguito del arrancador se enrolle lentamente.
- Empuje firmemente el manguito del arrancador. Permite que el brazo.
- Tire de la sogu con una pasada rápida, continua, usando todo el brazo.

**NOTA:** Mientras el motor lleve al ciclo de compresión, usted escuchará un ruido. Este ruido es causado por las desgranadoras y los dedos causando que la velocidad plena.

- Si fuerá necesario la bujía y la bota de goma a la bujía del conductor de la bujía y la ubicación vea la figura 9.
- Coloque la palanca de control del regulador en la posición FAST (RAPIDO).
- Cuando el motor tiene un cebador en lugar de la palanca del regulador, cabe cinco veces para arrancar un motor frío.
- Evitar que la rueda posterior izquierda para arrancar la unidad.
- Sujete el mango del arrancador y tire lentamente de la sogu hasta que el motor llegue al inicio del ciclo de combustión. La sogu ofrece un poco de más resistencia en este punto. Deje que la sogu se enrolle lentamente.

**NO OPERE ESTA UNIDAD A MENOS QUE LA BOLSA HAYAN SIDO INSTALADAS**

**ADVERTENCIA: ASEGURESE QUE NINGUNA PERSONA ADEMÁS DEL OPERADOR ESTÉ PARADA CERCA DE LA UNIDAD ASTILLADO.**

**IMPORANTE: APAGUE EL MOTOR INMEDIATAMENTE SI SU UNIDAD MUESTRA ALGUNA SEÑAL DE MOVIMIENTO CON EL EMBRAGUE DESENGANCHADO. REALUSTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES PARA EL "AJUSTE FINAL" EN LA SECCIÓN DE ARMADO DE ESTA GUÍA DEL PROPIETARIO.**

**PARA ARRANCAR EL MOTOR**

- NOTA: NO trate de astillar ningún material otro que ramas, hojas, ramitas, etc. para ciclos a vegetación, en un patio normal. Tales materiales de hasta "3" de diámetro pueden alimentar se a la canaleta de la astilladora. Vea la figura 13.

## USO DE LA ASTILLADORA-ASPIRADORA

- ADVERTENCIA: NO ALIMENTE NINGUN MATERIAL DE VEGETACIÓN MAYOR QUE "3".** Debe destruirlo en la basura. Vea a la figura 8 para la ubicación del tapón de la canaleta de la astilladora.
- Si es necesario usar el tapón del apisonador para dar centro de la canaleta.** Para amortiguar el ruido, coloque el tapón del apisonador centrado.
- DANOS A LA UNIDAD.** Para evitar la falla de gasolina mientras operaando la astilladora-aspiradora, inspeccione periódicamente el nivel de combustible. Puede ser necesario desatar la unidad antes de arrancar, si se agota la gasolina mientras opera la astilladora.
- RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DIFERENTE AL ESPECIFICADO AQUÍ.** Puede tratar de alimentar otro material de diámetro en la canaleta. Si usted empuja al material dentro de la canaleta de la astilladora. Vea a la figura 8 para la ubicación del tapón de la canaleta de la astilladora.

FIGURA 13.





FIGURA 12.




GASOLINA.

- ADVERTENCIA: NO LLENE HASTA SOBREPASAR 1/2 PULGADA DEL TOP DEL TANQUE DE NAFTA PARA PREVENIR DANOS A LA UNIDAD.** Para evitar la falla de gasolina mientras operaando la astilladora-aspiradora, inspeccione periódicamente el nivel de combustible. Puede ser necesario desatar la unidad antes de arrancar, si se agota la gasolina mientras opera la astilladora.
- RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DIFERENTE AL ESPECIFICADO AQUÍ.** Puede tratar de alimentar otro material de diámetro en la canaleta. Si usted empuja al material dentro de la canaleta de la astilladora. Vea a la figura 8 para la ubicación del tapón de la canaleta de la astilladora.
- IMPORTANTE: LA EXPERIENCIA INDICA QUE LOS ACIDICOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO. EL GAS CONDUCE A LA SEPARACION Y FORMACION DE METANO, PUEDE ATTRAER LA HUMEDAD, LO QUE MADOS GASOHOL O EL USO DE ETANOL O COMBUSTIBLES MEZCLADOS CON ALCOHOL (LLAMA ALMACENANDO. PARA EVITAR PROBLEMAS CON EL ACIDICO PUDE DURANTE EL ALMACENAMIENTO. EL GAS CONDUCE A LA SEPARACION Y FORMACION DE ACIDOS O TRATARSE CON ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE ANTES DEL ALMACENAMIENTO, DURANTE 30 DIAS O MAS. EN LA PROXIMA TEMPORADA ALMACENAR EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE FRESCO. PARA INFORMACION ADICIONAL VEA LA SECCION DE "ALMACENAMIENTO".**
- NUNCA USE PRODUCTOS LIMPADORES PARA EL MOTOR, EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEBE VACIA- BUSTIBLE ANTES DEL ALMACENAMIENTO, DURANTE 30 DIAS O MAS. EN LA PROXIMA TEMPORADA ALMACENAR EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE FRESCO. PARA INFORMACION ADICIONAL VEA LA SECCION DE "ALMACENAMIENTO".**
- MOTOR, EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEBE VACIA- BUSTIBLE ANTES DEL ALMACENAMIENTO, DURANTE 30 DIAS O MAS. EN LA PROXIMA TEMPORADA ALMACENAR EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE FRESCO. PARA INFORMACION ADICIONAL VEA LA SECCION DE "ALMACENAMIENTO".**
- BUSTIBLE ANTES DEL ALMACENAMIENTO, DURANTE 30 DIAS O MAS. EN LA PROXIMA TEMPORADA ALMACENAR EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE FRESCO. PARA INFORMACION ADICIONAL VEA LA SECCION DE "ALMACENAMIENTO".**
- NETES.**

**NOTA:** Use el aceite para motor provisto. Retire la varilla de medicina si fuerá necesario. Vuelva a colocar la varilla de medicina si fuerá necesario. Revise el nivel de aceite. Llene a la marca FULL de la varilla de aceite. (desde arriba de la tóvila), y a continuación nivele. Revise la botella de aceite provista contiene 20 onzas de aceite. Incline la asilladora-aspiradora hacia la izquierda o derecha para ajustar la palanca de altura hacia la izquierda o derecha.

**NOTA:** A pesar que los aceites de viscosidad múltiple (5W30, 10W30, etc.) mejoran el arranque en tiempo frío, los mismos resultarán en un consumo mayor de combustible (5W30, 10W30, etc.) que los aceites de viscosidad simple (SWE30, SWE40, etc.). Seleccione el aceite que sea más adecuado para su uso.




**LLENADO DE GASOLINA Y ACEITE**

Use aceite detergente de alta calidad solamente clasificado según la clasificación API de SE, SG o SH. Seleccione el grado de viscosidad del aceite de acuerdo con su temperatura esperada de operación.

**NOTA:** En general eleve la altura de la boquilla para una capa gruesa de hojas; base la altura de la boquilla para superficies más lisas.

**FIGURA 11.** Puerta de la boquilla



**USO DE LA ASILLADORA-ASPIRADORA**


**NOTA:** Su asilladora-aspiradora tiene un interruptor de seguridad Wide Vision sobre los antejos o las antiparas estándar disponibles en las tiendas minoristas de Sears. Seguramente debe estar en su lugar en la aspiradora. La boquilla o admisión debe estar al frente de la aspiradora para poder arrancar el motor.

REFIERASE A LAS "REGLAS DE SEGURIDAD" SEGUN INDICADAS EN LA PAGINA 2 DE ESTE MANUAL, ANTES DE USAR SU ASILLADORA-ASPIRADORA. SEA CUIDADOSO SIEMPRE.



- Deslice la palanca de ajuste de altura hacia la izquierda para ajustar la boquilla hacia abajo la puerta de la boquilla.
- Deslice la palanca de ajuste de altura hacia la derecha para ajustar la boquilla hacia arriba la puerta de la boquilla.
- Deslice la palanca de ajuste de altura hacia la izquierda para ajustar la boquilla debajo la puerta de la boquilla. La altura de la puerta de la boquilla debe ajustarse de acuerdo con las condiciones.
- Su unidad asilladora-aspiradora tiene una palanca de ajuste de la altura de la boquilla que se ubica en la parte superior de la boquilla. Una vez que la figura 11 para su ubicación real. La altura de la puerta de la boquilla, con tres posiciones a cada lado de la boquilla, con tres

**FIGURA 10.**





- Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar la unidad.
- Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar las ruedas y ajustar la altura de la unidad.

- Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para elevar la perilla para controlar el flujo.
- La perilla de ajuste de altura está ubicada en el lado proximal, para un ajuste adicional de la altura de la boquilla también la misma elevará la altura aquella sección para su ubicación real. El ajuste la altura aquella sección para la asilladora-aspiradora. Veá la figura 10 derecha de la asilladora-aspiradora en el sentido de la boquilla para controlar el flujo.

- La perilla de ajuste de altura está ubicada en el lado proximal, para un ajuste adicional de la altura de la boquilla para controlar el flujo. Elevar las ruedas y ajustar la altura de la unidad para elevar la perilla en el sentido de las agujas del reloj para elevar la perilla para controlar el flujo.
- Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para elevar la perilla para controlar el flujo.

**PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA BOQUILLA**

**NOTA:** Su asilladora-aspiradora tiene un interruptor de seguridad Wide Vision sobre los antejos o las antiparas estándar disponibles en las tiendas minoristas de Sears. Seguramente debe estar en su lugar en la aspiradora. La boquilla o admisión debe estar al frente de la aspiradora para poder arrancar el motor.



- Descocer ecte el conductor de la bujía y alejese de la bujía para probar el arranque accidental mientras el equipo esta de sostenido.

- Muerva la palanca de control del regulador a la posición STOP. Vea la figura 9.

### PARA AFAGAR EL MOTOR

**CONTROLES DE OPERACION**

**MANGOS DEL ARRANCADEOR**—Se usa para arrancar manualmente el motor.

**PALANCA DE CAMBIOS**—La palanca de cambios determina el régimen para arrancar un motor.

**CEBADORES**—El modelo 247.799630 no tiene una palanca del regulador. En su lugar hay un cebador que se usa tam-

bién para arrancar el motor.


**MANGO DEL EMBRAGUE DE TRACCION (ARO)**—Si se apoya el mango del embrague de tracción contra el manillar superior, enganchará la tracción de la rueda. Si se apoya el mango del embrague de tracción contra el asiento suelta el embrague de tracción de la rueda. Si

**RETROCESO:** Están disponibles seis velocidades de acuerdo a las dos posiciones de la palanca de cambios; seis posiciones (extrema derecha) es la más veloz de ambas.

**AVANCE:** Están disponibles seis velocidades de acuerdo a las seis posiciones de la palanca de cambios; la posición una es la más lenta, y la posición sexta es la más veloz.

**MINA LA VELOCIDAD TERRreste DE SU VEHICULO.** Puede colocarse en una de ocho posiciones. De esas ochos, seis posiciones son para avanzar y dos posiciones para retroceder.


FIGURA 8.



- NOTA:** El tapón del apisonador debe permanecer en la canalera.
- Inserte el tapón del apisonador dentro de la canalera de angulo de la canalera de la astilladora. Vea la figura 8.
- Haga coincidir el angulo del tapón del apisonador con el angulo del mango del tapón del apisonador debé ser vertical.
- El mango coincide el angulo del tapón del apisonador debé ser vertical.

**INSERCIÓN DEL TAPON DEL APISONADOR**

FIGURA 7.



- Accione la mordaza de la sogas de tiro y tire de la sogas de tiro hasta que este ajustada. Suelte la mordaza.
- Mango del embrague de tracción
- Bolsa
- Costilla
- Canalera de descarga
- Soga de tiro
- Mango del embrague de tracción

FIGURA 6.

- Coloque las cuartas correas de la parte superior de la bolsa este debajo del mango del embrague de tracción. Perno sobre el mango superior. Vea la figura 7. Asegúrese que los pernos presioneros. Vea la figura 7. Asegúrese que la bolsa sobre la costilla de la canalera de la astilladora de descarga. Vea la figura 6.

- Asegúrese que este sobre la costilla de la canalera de descarga. La abertura de la bolsa dentro del conunto del mango. Deslice la bolsa sobre la perilla de cambios en el extremo de la descarga.
- Coloque la bolsa dentro del conunto del mango. Deslice la bolsa este debajo del mango del embrague de tracción.

**FIJACIÓN DE LA BOLSA**

- Planea de cambios.
- Enrosque la perilla de cambios en el extremo de la hexagonal una vez que haya ajustado correctamente.

- Vuelva a inspeccionar el ajuste. Ajuste ambas tuercas hexagonales una vez que haya ajustado correctamente.
- Si las ruedas no se inmovilizan, ajuste ambas tuercas del reloj.

- Si las ruedas giran la tuerca del fondo en el sentido de las agujas del reloj, gire la tuerca del fondo de las agujas del reloj, gire la tuerca del fondo de la meseta de soporte. Para ajustar el cable, afloje ambas tuercas hexagonales de la meseta de soporte. Vea la figura 6.

- Si las ruedas no se inmovilizan, afloje ambas tuercas hexagonales de la meseta de soporte. Para ajustar el cable, gire la tuerca del fondo en el sentido de las agujas del reloj.


- Si las ruedas y hacia adelante. Las ruedas deben inmovilizarse. Empuje la tracción y trate de empujar la unidad hacia atrás y hacia adelante. Si no, afloje ambas tuercas hexagonales de la meseta de soporte. Vea la figura 6.

- Empuje la astilladora-aspiradora hacia atrás y hacia adelante con el mango superior a las agujas del reloj. Debe moverse libremente. Debe moverse libremente de tracción suelta. Llene con el mango del embrague hacia atrás y hacia adelante con el mango superior a las agujas del reloj.

- Para inspeccionar el ajuste del embrague proceda así: demasiado tirante. Vea la figura 5B. No ajuste en exceso el cable.

**AJUSTE DEL CABLE DEL EMBRAGUE**

FIGURA 5.



● A continuación, manteniendo hacia arriba el mango del poste, ajuste la tuerca hexagonal a medida de requerimientos. Una vez que el poste esté bien fijado, coloque la tuerca hexagonal en su lugar.

● La figura 3A muestra el mango del poste fijado con la tuerca hexagonal.

● El poste se apoya sobre la tuerca hexagonal que se encuentra en la parte superior del poste.

● Retire las tres tuercas hexagonales de la mensula del poste.


● Afloje completamente las tuercas posteriores.

● Afloje las tuercas hexagonales de la mensula del poste.

● El cable del poste ha sido armado de fábrica. Use el cable del poste para fijar el poste en su lugar.

### FIJACION DEL CABLE DEL EMBRAGUE

FIGURA 1.—Vista desde la posición del operador



NOTA: El lado accionado de la arandela va contra la canalera. Vea la figura 2 para localizar el lado acopado de la arandela.

● Ajuste las tuercas una por cada problema solamente. No ajuste en exceso o puede causar problemas para el arma-

do posterior.

● Retire las tres tuercas y tuerca el cable del embrague del lado derecho de la astilladora-aspíradora. Vea la

figura 4.


● Retire las dos contratuercas hexagonales de los pernos superiores que aseguran el lado derecho del mango y el poste al mango inferior. Deje en su lugar los pernos y arandelas. Vea la figura 4.

● Retire las tres tuercas hexagonales de los pernos

superiores que aseguran el lado derecho del mango y el poste al mango inferior. Deje en su lugar los pernos y arandelas. Vea la figura 4.

● Retire las tres tuercas hexagonales de los pernos

superiores que aseguran el lado derecho del mango y el poste al mango inferior. Deje en su lugar los pernos y arandelas. Vea la figura 4.



● Coloque la unidad en posición vertical.

● Ajuste bien toda la ferretería a la canalera de la astilladora con los pernos en el mango.

● Coloque la mensula de soporte sobre los dos pernos en la canalera de la astilladora.

● Coloque la tuerca de la mensula de soporte en el mango de la astilladora.

● Use esta ferretería para fijar firmemente la mensula de tuercas.

Vea la figura 4.

● Retire dos pernos hexagonales, arandelas planas y

● Coloque la unidad en posición vertical.

● Introduzca el segurado en el freno de la astilladora-aspí-

rador o el motor no arrancará.

NOTA: La alleta de metal en la boquilla debe optimizar el interruptor de seguridad en el freno de la astilladora-aspí-

rador.

● Retire las tres tuercas mariposa de plástico del freno de la astilladora-aspíradora. Coloque la boquilla en posición

sobre los tres pernos prisioneros soldados. Asegure con

los tuercas mariposa recién retiradas.

● Presione tapacubos de la rueda. Si están bien

instalados, los bordes de los tapacubos deben estar al ras con el arco de la rueda.

- Armé la rueda en la parte de afuera de la menisula de la hexagonal. Ajuste la contratuercas.
- Inserte el perno con rebordé a través del lado plano de la rueda. Asegúre con la arandela acopada (el lado acopada) do de la arandela va contra la menisula) y la contratuercas hexagonal.
- Coloque la arandela ondulada en el perno con rebordé, inserte el perno con rebordé a través de la rueda, con la cabeza del perno con rebordé a través de la rueda. Vea la figura 2.
- Coloque la contratuercas hexagonal y los pernos con rebordé del frenete de las menisulas de las ruedas. Vea la figura 2.
- Retire la contratuercas hexagonal y los pernos con rebordé del frenete de las menisulas de las ruedas. Vea la figura 2.
- Coloque la arandela ondulada en el perno con rebordé, inserte el perno con rebordé a través de la rueda. Vea la figura 2.
- Empañe el mango (coloque un trozo de cartón debajo del mango para evitar rayaduras). Retire el material de sobre el mango.
- Incline la unidad hacia atrás de manera que se apoye empapado en la unidad alrededor de las menisulas de las ruedas.

### ASPIRADORA PREPARACION DE SU ASTILLADORA.

- (1) Llave de 3/4"
- (2) Llaves de 1/2" 6 ajustables
- (1) Llave de extremo abierto de 9/16"
- (1) Embudo
- (1) Llave de 7/16"

### ARMADO HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL

Corte la esquina de la caja. Retire todas las inserciones de empapado y las plazas sueltas. Presione el mango para el empapado que se incluye en la caja. Asegúre que todos los plazas y las piezas estén en la caja. Ajuste la astilladora a la misma.

### ASPIRADORA DE LA CAJA EXTRACCION DE LA ASTILLADORA.

Su astilladora-aspiradora ha sido completamente armada y segurizada y una botella de aceite. Se incluyen también en la caja un par de antejos de boquilla, canales para la astilladora, menisula de soporte y de fabrica excepto por las ruedas delanteras, tapacubos, ruedas y las plazas sueltas. Presione el mango para el empapado y las plazas sueltas que se incluyen en la caja. Asegúre que todos los plazas y las piezas estén en la caja. Ajuste la astilladora-aspiradora a la misma.

**NOTA:** Para determinar los lados izquierdo y derecho de su astilladora-aspiradora, pírese de detras y enrrente la unidad astilladora-aspiradora. Pírese de que el motor aspirador, despus de su relleno a la Fig. 7).

Este manual para las recomendaciones sobre combustible y aceite de motor aspiradores, despus de su relleno a la unidad astilladora-aspiradora. Vea la sección de operación de este manual para las recomendaciones sobre combustible y aceite de motor aspirador. Vea la sección de operación de este manual para las recomendaciones sobre combustible y aceite de motor aspirador.

**IMPORTANTE:** Esta unidad se despacha SIN GASOLINA ni ACEITE en el motor. Vea la sección de operación de este manual para las recomendaciones sobre combustible y aceite de motor aspirador.

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| (1) Botella de aceite  | (1) Antejos de soporte         |
| (1) Boquilla           | (1) Menisula de soporte        |
| (1) Tapacubos          | (1) Ruedas delanteras          |
| (1) Peñilla de cambios | (1) Menisula de la astilladora |
| (1) Tapacubos          | (1) Cables de la astilladora   |
| (1) Boquilla           | (1) Tapón del aspirador        |
| (1) Botella de aceite  | (1) No se muestra              |

### PIEZAS SUELTAS EN LA CAJA (Vea la Figura 1)




FIGURA 2.





FIGURA 1.



## ASTILLADORA-ASPIRADORA

## MOTOR

Estos accesorios y aditamentos estaban disponibles cuando la astilladora-aspiradora se compró originalmente. Están también disponibles en la mayoría de las tiendas minoristas y centros de servicio de Sears. La mayoría de las tiendas de Sears pueden ordenar esos artículos para usted con el número de modelo de su astilladora-aspiradora.

## ACCESORIOS

A	Accesorios .....	4
E	Accesos .....	4
G	Almacenamiento y ajustes .....	4
L	Localización de fallas .....	19
M	Mantenimiento .....	13
B	Motor .....	13,14
C	Motriz .....	8-12
D	Control .....	5
R	Arranque .....	12
	Almacenamiento .....	9,12
	Apagado .....	9
	Almacanamiento .....	18
	Reglas de seguridad .....	2,3
	Reparación/Piezas de repuesto .....	20-35
	Responsbilidades del cliente .....	4,13,14
	Desempacado .....	15
	Combustible .....	10
	Consejos de operación .....	11
	Desatancado .....	1

## INDICE

REGLAS DE SEGURIDAD .....	12, 13
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO .....	4
ALMACENAMIENTO .....	14
SERVICIO Y AJUSTES .....	14-17
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE .....	4, 12, 13
LOCALIZACIÓN DE FALLAS .....	18
ORDENES DE PIEZAS DE REPUESTO /	4
GARANTIA .....	5
SERVICIO .....	5
PIEZAS DE REPUESTO .....	18
ACCESORIOS .....	5
ARMADO .....	6-8
ASTILLADORA-ASPIRADORA .....	19-25
PIEZAS DE REPUESTO-MOTOR .....	26-29
OPERACION .....	8-11
INDICE .....	5
RESPIRACIÓN DE MANTEINIMIENTO .....	4
ACUERDO DE MANTENIMIENTO .....	4
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE .....	4, 12, 13
LOCALIZACIÓN DE FALLAS .....	18
ORDENES DE PIEZAS DE REPUESTO /	4
GARANTIA .....	5
SERVICIO .....	5
PIEZAS DE REPUESTO .....	18
ACCESORIOS .....	5
ARMADO .....	6-8
ASTILLADORA-ASPIRADORA .....	19-25
PIEZAS DE REPUESTO-MOTOR .....	26-29

## TABLA DE MATERIAS

SEARS, ROEBUCK AND CO. DEPT. D817WA, HOFFMAN STATES, IL 60179

EL SERVICIO DE GARANTIA ESTA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SERVICIO DE SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta garantia le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado.

Esta garantía se aplica por 30 días solamente a partir de la fecha de compra, si la astilladora-desmenuzadora se usa para fines comerciales o de alquiler.

Esta garantía excluye las cuchillas, desgranadoras, filtros, bujías, bolsas del retén y neumáticos, las cuales son partes desechables que se desgastan durante el uso normal.

Esta garantía opera libre de costo cualquier defecto de material o de obra.

Por un año desde la fecha de compra cuando esta astilladora-aspiradora a gasolina Craftsman sea mantenida, lubricaada y puesta a punto de acuerdo con las instrucciones de operación y mantenimiento en el manual del operario, Sears reparará libre de costo cualquier defecto de material o de obra.

Lea la garantía completa que se incluye en la astilladora-aspiradora a gasolina Craftsman sea mantenida.

## GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO PARA LA ASTILLADORA-ASPIRADORA A GASOLINA CRAFTSMAN

## GARANTIA

En el Estado de California lo indicado arriba es requerido por ley (Sección 442 del Código de Recursos Públicos de California). Otros estados pueden tener leyes similares. Las leyes federales se aplican en las tierras federales. Las operaciones, Sears reparará libre de costo cualquier defecto de material o de obra.

Centro de Servicio Autorizado Sears más cercano (Vea la sección de PIEZAS DE REPUESTO de este manual).

- Lea y observe las reglas de seguridad.
- Siga un programa regular en el mantenimiento, cuidado, y uso de su astilladora-aspiradora.
- Siga las instrucciones de las secciones de "Re-sponsabilidad del cliente" y "Almacenamiento" del Manual del Operador.

## RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

FECHA DE	247.799630	NUMERO DE
SERIE:		ENCUENTRAN EN EL ROTULO PEGADO AL PRODUCTO.
COMPROBANTE:		USO NUMEROS DE MODELO Y DE SERIE SE REGISTRA EN EL NÚMERO DE SERIE Y LA FECHA DE COMPRA Y GUARDARLOS EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA FUTURA.
ESTE DEBERIA REGISTRAR EL NÚMERO DE SERIE CON EL VENDEDOR DEBE REGISTRARLO EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA FUTURA.		

Por favor lea y guarde este manual. Las instrucciones le permitirán armarse y mantener su unidad apropiadamente. Observa siempre las "REGLAS DE SEGURIDAD".

Sears más cercano en los Estados Unidos si experimenta problemas que no puede solucionar fácilmente. Tenemos técnicos competentes, bien entrenaos y las herramientas apropiadas para prestar servicio a su unidad. Los instrumentos de fabricación están armados y tienen las herramientas apropiadas para preparar esta unidad.


Por favor consulte con su Centro/Departamento de Servicio. Por favor consultar con su Centro/Departamento de Servicio y fabricada para proporcionar la mejor confiabilidad y rendimiento posible.

FELICITACIONES por su compra de la astilladora-aspiradora Craftsman de Sears. Ha sido diseñada, concebida y fabricada para cumplir con las más estrictas normas de seguridad establecidas por el Comité de Normalización Electrónica (ANSI) y la Asociación Americana de Seguridad Industrial (NSF).

## ACUERDO DE MANTENIMIENTO

Caballito de fuerza	5.5	Capacidad de combustible	2 quart aprox.
Clasificación API: SF, SG o BH (20 onzas)	SAE 30	Clasificación API: SF, SG o BH (20 onzas)	SAE 30
Bujía (Separación .030")	J-8C Champion (Sin plomo)	Capacidad de combustible	2 quart aprox.
Sears para este producto. Consulte con su tienda Sears más cercana por detalles.	Este disponible un acuerdo de Mantenimiento de Sears para este producto. Consulte con su tienda Sears más cercana por detalles.	Bujía (Separación .030")	J-8C Champion (Sin plomo)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



- Asegúrese que la hélice y todas las piezas móviles estén detenidas; antes de limpiar, reparar o inspeccionar. Desconecte el conductor de la bujía y mantenga el conductor alejado de la bujía para prevenir el arranque accidental. No use soluciones inflamables para limpiar el filtro de aire.
- Mantenga todas las turcas, pernos y tornillos bien ajustados para asegurarse que el equipo esté en buenas condiciones de trabajo.
- Nunca intente operar la máquina de seguridad. Nunca intente operar la máquina de seguridad.
- Después de golpear un objeto extraño, apague inmediatamente el motor, desconecte el conductor de la bujía, e inspeccione completamente la unidad por daños. Repare el daño antes de arrancar la unidad.
- No intente ni manipule la graduación del regulador del motor. Es regular el control de velocidad operativa máxima del motor. El regulador controla la velocidad del regulador del motor.
- Peligros: hacer funcionar el motor a una velocidad excesiva y causar daños al motor y a otras piezas móviles de las máquinas.
- Inspeccione frecuentemente la bolsa de la aspiradora por desechos.
- Gastes. Remplace si está en uso, mantenga la bolsa de la aspiradora libre de desechos.
- Cuando no está en uso, mantenga la bolsa de la aspiradora libre de gastos.
- Inspeccione frecuentemente la frecuencia de la aspiradora por desechos.
- Restringe el uso de esta máquina motrizada a las personas que lean, comprendan y siguen las advertencias en este manual en la máquina.

- Almacené el combustible y los vapores son explosivos.
- Extreme cuidado: inflamables y vapores combustibles use un cuidado extremo. Solo jadóes del calor y de las llamas abiertas, tueras del alcance de los inflamables.
- Nunca retire la tapa de gasolina ni vierta combustible mientras el motor esté funcionando. Permite que el motor se enfrije por dos minutos por lo menos antes de cargar combustible.
- Vuelva a colocar la tapa de gasolina y límpie la gasolina derramada antes de arrancar el motor, ya que puede causar un incendio o explosión.
- Apague todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de encendido.
- Nunca cague combustible a la unidad bajo techo ya que los vapores inflamables se acumulan en el área.
- Nunca almaceñe la máquina en el recipiente de combustible bajo techo donde haya llamas abiertas como calentadores de gasas.
- Nunca haga funcionar su máquina en un área cerrada ya que el escape del motor contiene monóxido de carbono, que es un gas mortal.
- Para reducir el riesgo, mantenga el motor y el silenciador libre de hojas, césped, y otras acumulaciones de desechos. Limpie el motor, césped, y otros accesorios de desechos.
- Los derribos de combustible y aceite. Permite que la unidad se enfrie por 5 minutos por lo menos antes de arrancar.

- A. I. OPERACION GENERAL**
- NUNCA OPERE LA ASPIRADORA NI VACIAR LA BOLSA DE LA ASPIRADORA CUANDO EL MOTOR FUNCIONANDO.
- NUNCA TIRE DE RETIRAR NI VACIAR LA BOLSA DE LA ASPIRADORA Y LA CUELLOTA DE DESCARGA ESTEN BIEN FIRJAS A LA UNIDAD. PARA EVITAR QUE LOS OBJETOS GRANDES SEAN IMPULSADOS, EL EXTERMO GRANDE DE CIERRE A CERMALEERA DE LA BOLSA DEBE ESTAR CERRADO.
- NUNCA OPERE LA UNIDAD SIN QUE LA BOLSA DE LA ASPIRADORA Y LA CUELLOTA DE DESCARGA ESTEN BIEN FIRJAS A LA UNIDAD. PARA EVITAR QUE LOS OBJETOS GRANDES SEAN IMPULSADOS, EL EXTERMO GRANDE DE CIERRE A CERMALEERA DE LA BOLSA DEBE ESTAR CERRADO.
- LOS NÚMEROS DE 16 AFOS DE EDAD Y MAYORES DEBEN OPERAR SOLA- MENTE BAJO UNA SUPERVISIÓN PATERNA ESTRECHA. DEBE PERMITIRSE LA BOCINA SE DETENGA COMPLETAMENTE ANTES DE RETIRAR LA BOLSA. LA BOCINA SE DETENGA HASTA QUE EL MOTOR Y ESPERE HASTA QUE EL HELICO SE TUNICIONANDO. APAGUE EL MOTOR Y ESPERE HASTA QUE EL HELICO SE DETENGA HASTA QUE EL MOTOR Y ACUMULEA DE MATERIA- LESCO EN CONTRAGOLPE DE MATERIA PROCESADO EN EL AREA DE DESCARGA YA QUE ESTO IMPEDE LA DESCARGA APROPIADA Y PUEDE RESULTAR EN CONTRAGOLPE DE LA CUELLOTA DE DESCARGA.
- SI EL MECHANISMO DE CORTE GOLPEA UN OBJETO EXTRANO O SI SU MÁQUINA SE DETENGA Y TOME LOS PASOS SIGUIENTES.
- SI EL MECANISMO DE CORTE GOLPEA UN OBJETO EXTRANO O SI SU MÁQUINA SE DETENGA Y TOME LOS PASOS SIGUIENTES.
- EL SILENCIADOR Y EL MOTOR SE CALIENTAN Y PUEDEN CAUSAR QUE LAS DROGAS. NO LOS TOQUE.
- EL SILENCIADOR DEL MOTOR. LOS DESCHOS PODRÍAN ACCUMULARSE EN LA TOMA DEL MOTOR SI SE RETIRA EL FILTRO DE AIRE O LA CUBIERTA SOBRE EL CUALQUIER PARTE DE LA MÁQUINA DONDE UNA PIEZA MÓVIL PUEDA MEXERICIÓN O UNA RAZÓN ES NECESARIO DESPEDIR LA TOMA DE AL-
- NO OPERE LA HELICO GIROTÓRICA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.
- SI POR ALGUNA RAZÓN SE NECESARIO DESPEDIR LA TOMA DE AL-
- QUE LA HELICO GIROTÓRICA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.
- NO SE INCLINE DEMASIADO. MANTENGASE FIRMEMENTE PARADO Y EN LAS DROGAS.
- NO OPERE LA UNIDAD MIENTRAS ESTA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL O LAS DROGAS.
- NO SE INCLINE DEMASIADO. MANTENGASE FIRMEMENTE PARADO Y EN LAS DROGAS.
- NO OPERE LA UNIDAD USE GUANTES.
- SANDalias O ZAPATILLAS. ALIMENTAR MATERIAL EN LA CANALÉTA DE LA PIÉZAS MÓVILES. NUNCA OPERE UNA UNIDAD CON LOS PIES DESCALZOS. POR ENCIMA DE LOS HOMBROS. PUEDE QUEDAR ATRAPADO EN LAS PIÉZAS HOGADAS EN LOS JOYAS Y SUJETE EL CABELO PARA QUE ESTE QUEDAR EN LOS BRAZOS Y LAS PIÉZAS Y ZAPATOS DE PUNTERA DE ACERO. CUALQUER ZAPATO DE TRABAJO RESISTENTES, DE SUELA ASPERA Y PANTALONES DE ALGODÓN.
- PROTEGER LOS OJOS CONTRA OBJETOS EXTRAVIOS DE PREPARACIONES, PARA DURANTE LA OPERACIÓN Y AL EJECTAR SUSPENSOS O DROGAS QUE PUEDEN SER DIFUSOS POR LA MÁQUINA.
- USAR SIEMPRE LENTES DE SEGURIDAD O ANTIOJOS DE SEGURIDAD.
- AL ALIMENTAR MATERIAL AL EQUIPO, SEAN EXTRAMADAMENTE CUIDADOSO QUE NO SE INCLUYAN PIÉZAS DE METAL, ROCAS, BOTELLAS, LATAS U OTROS OBJETOS EXTRAVIOS. PODRÁN RESULTAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A EL MOTOR CUANDO ESTÁN CERCAS DE LA UNIDAD.
- MANTENER SIEMPRE NÚMEROS DE OPERACIÓN DESPEJADA DE TODAS LAS PERSONAS, PARCIALMENTE NÚMEROS DE PEDIDOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. APAGUE LOS CON ESTAS REGLAS DE OPERACIÓN SEGURO SOLAMENTE.
- OPERAR LA UNIDAD A INDIVIDUOS RESPONSABLES QUE ESTÉN FAMILIARIZA- MENTE BAJO UNA SUPERVISIÓN PATERNA ESTRECHA. DEBE PERMITIRSE LOS NÚMEROS DE 16 AFOS DE EDAD Y MAYORES DEBEN OPERAR SOLA- MENTE PARA UNA PERSONA EN UN PATIO NORMAL. NO USAR PARA NINGUN OTRO FIN.
- SU ASPIRADORA-ASPIRADORA ES UNA HERMÁNETA PODEROSA Y NO UN JUGUETE. POR CONSIGUIENTE SELECCIONA UNA PRECAUCIÓN EXTREMA EN TODOS LOS INSTRUMENTOS EN LA MÁQUINA Y EN EL MANUALES(ES) ANTES DE LA OPERACIÓN. GUARDE ESTE MANUAL EN LA MÁQUINA Y EN EL MANUALES(ES) ANTES DE INTENTAR ARMAR ESTA MÁQUINA. LEA, COMPRENDA Y OBSERVE LAS INSTRUCCIONES EN LA MÁQUINA. LEA, COMPRENDA Y OBSERVE LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O EN LA MUERTE.
- B. IMPORTE PRÁCTICAS SEGURAS DE OPERACIÓN**
- C. CUIDADOSASMENTE ESTA GUÍA DEL PROPIETARIO EN SU TOTALIDAD SEGURO EN ESTE MANUAL. AL IGUAL QUE CON CUALquier TIPO DE EQUIPO MOTORIZADO, LA TALTA DE CUIDADO A INSTRUCCIONES DE ESTE SIMBOLo DESEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O EN LA MUERTE.**
- D. PELIGRO**
- E. ESTE SIMBOLo SEÑALA INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LAS CUALES, SI NO SE OBSERVA, PODRÁN PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD PERSONAL Y/O LA PROPIEDAD SYA Y DE OTRAS PERSONAS. LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE SIMBOLo DE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR OPERAR SU ASPIRADORA-ASPIRADORA MOTORIZADA. NO COMPLIR CON ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES. CUANDO VEA ESTE SIMBOLo OBEDZCA SU ADVERTENCIA.**

ESTE SIMBOLo SEÑALA INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LAS CUALES, SI NO SE OBSERVA, PODRÁN PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD PERSONAL Y/O LA PROPIEDAD SYA Y DE OTRAS PERSONAS. LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE SIMBOLo DE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR OPERAR SU ASPIRADORA-ASPIRADORA MOTORIZADA. NO COMPLIR CON ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES. CUANDO VEA ESTE SIMBOLo OBEDZCA SU ADVERTENCIA.


ESTE SIMBOLo SEÑALA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA OPERAR SU ASPIRADORA-ASPIRADORA MOTORIZADA. NO COMPLIR CON ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES. CUANDO VEA ESTE SIMBOLo OBEDZCA SU ADVERTENCIA.

**SEARS, ROEBUCK AND CO., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.**

Piezas de repuesto  
Servicios y ajustes  
Responsabilidades del cliente  
Operación  
Armado  
Antes de operar  
Este equipo  
Lea y observe  
todas las regulas  
e instrucciones  
de seguridad

ASTILLADORA-DESMENUDORA  
ASPIRADORA  
AUTOPROPULSADA  
5.5 HP

**CRAFTSMAN®**



**247.799630**  
**MODELOS NO.**

**SEARS**  
**MANUAL DEL**  
**PROPIETARIO**