

Where Discovery Begins™

ENGLISH • ESPAÑOL • FRANÇAIS

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

¡IMPORTANTE!
CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

IMPORTANT !
À CONSERVER POUR CONSULTATION.



30939

baby neptune™
ocean adventure gym
gimnasio de aventuras en el océano
centre gym aventure océanique

- Congratulations on your purchase of a Baby Einstein™ product! Please read all instructions before assembly and use of the ocean adventure gym.
- ¡Felicitaciones por haber comprado un nuevo producto de Baby Einstein™!
Lea todas las instrucciones antes de armar y usar este gimnasio de aventuras en el océano.
- Félicitations pour avoir acheté un nouveau produit Baby Einstein™ ! Veuillez lire les instructions dans leur intégralité avant le montage et l'utilisation du centre gym aventure océanique.

www.kidsii.com



WARNING • ADVERTENCIA • AVERTISSEMENT

EN

To Prevent Serious Injury or Death:

- NEVER leave child unattended. • Use only under adult supervision.
- To avoid possible entanglement or strangulation, remove toy bars when baby begins to push up on hands or knees. • Do not add additional strings or straps to product.
- Always use the straps provided to attach the crib toy to the toy bars or baby crib.
- Remove musical toy from crib when baby begins to push up on hands or knees.
- A healthy baby should sleep on his back. • Help reduce the risk of Sudden Infant Death Syndrome: When putting your baby down for a nap or in bed for the night, place him on his back.
- Babies should not be allowed to sleep while lying on this play gym.
- Do not use this product as a blanket. • Only use the mat on the floor.
- Do not use mat in crib, play yard, etc. • Not intended for carrying baby.
- Do not connect toy bar A-hooks to loops on top of mat. • Do not connect links together across crib, play yard or play gym. Never connect links to form a chain more than 12" long.

ES

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- NUNCA deje al niño sin supervisión. • Usar solamente con la supervisión de un adulto.
- Para evitar el posible enredo o estrangulamiento, retire las barras de juguetes cuando el bebé comience a levantarse sobre las manos o las rodillas. • No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
- Siempre use las correas provistas para enganchar el juguete para cuna a las barras de juguetes o a la cuna del bebé.
- Retire el juguete musical de cuna cuando el bebé comience a levantarse sobre las manos o las rodillas.
- Un bebé saludable debe dormir sobre la espalda.
- Ayude a reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del bebé: Cuando ponga al bebé a dormir una siesta, o por la noche, colóquelo sobre la espalda.
- No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en el gimnasio de actividades.
- No use este producto como manta. • Use la colchoneta únicamente sobre el piso.
- No use la colchoneta en la cuna, el corralito, etc. • Este producto no está diseñado para cargar bebés.
- No enganche los ganchos en A de la barra de juguetes a los lazos que se encuentran en la parte superior de la colchoneta. • No enganche los eslabones juntos atravesando una cuna, un corralito o un gimnasio de actividades. Nunca enganche los eslabones para formar una cadena de más de 12" de largo.

FR

Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès:

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. • Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Pour éviter que votre bébé ne s'emmêle dans les cordons ou ne s'étrangle, retirer les barres de jouets lorsque votre bébé commence à se mettre à quatre pattes.
- Toujours utiliser les sangles fournies pour fixer le jouet pour berceau aux barres de jouets ou au berceau.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Retirer le jouet musical de berceau lorsque votre bébé commence à se mettre à quatre pattes.
- Un bébé en bonne santé doit dormir sur le dos. • Permet de réduire le risque de mort subite du nourrisson : Lorsque vous allongez votre bébé pour une sieste ou dans son lit pour la nuit, placez-le sur le dos.
- Ne pas laisser votre bébé dormir allongé sur ce portique d'éveil.
- Ne pas utiliser ce produit comme couverture. • Utiliser le tapis uniquement à même le sol.
- Ne pas utiliser dans un berceau ou lit d'enfant, etc. • Ce produit n'est pas destiné à transporter bébé.
- Ne pas fixer les crochets A de la barre à jouets aux boucles placées sur le haut du tapis.
- Ne pas accrocher les anneaux ensemble sur un berceau, parc ou portique. Ne jamais former une chaîne de plus de 30 cm de long avec les anneaux.

IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT

EN

- Adult assembly required. • Do not freeze water-filled teethingers. Cool only in a domestic refrigerator. Do not place in the freezer compartment.

ES

- Removing labels may affect the integrity of this product and void the warranty.
- Un adulto deberá armarlo. • No congele las mordederas rellenas de agua. Enfríe el producto únicamente en un refrigerador doméstico. ¡No lo coloque en el compartimiento del congelador!
- Retirar las etiquetas puede afectar la integridad del producto e invalidar la garantía.


FR

- Le montage doit être effectué par un adulte. • Ne pas congeler les jouets de dentition remplis d'eau. Refroidir uniquement dans un réfrigérateur domestique. Ne pas placer dans le compartiment de congélation.
- Le retrait des étiquettes est susceptible de nuire à l'intégrité du produit et d'invalidier la garantie.


Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo

Instructions d'assemblage


- 1** Place the play mat upside down on a flat surface.
Coloque la colchoneta de actividades boca abajo sobre una superficie plana.
Poser le tapis de jeu à l'envers sur une surface plane.




- 2** Unfasten the A-hooks at the left end of the toy bars. Then unfasten the fabric loops at the other end of the toy bars.
Afloje los ganchos en A en el extremo izquierdo de las barras de juguetes. Luego afloje los lazos de tela en el otro extremo de las barras de juguetes.



Desserrer les crochets A à l'extrémité gauche des barres de jouets. Desserrer ensuite les boucles en tissu à l'autre extrémité des barres de jouets.






- 3** A-hooks positioned at the left side.
Voltee la colchoneta hacia arriba con los dos ganchos en A posicionados en el lado izquierdo.
Tourner le tapis à l'endroit avec les deux crochets A placés du côté gauche.




- 4** Place the toy bars on the mat as shown. The fabric toy loops must point downward, toward the mat.
Coloque las barras de juguetes en la colchoneta como se muestra. Los lazos de tela para juguetes deben apuntar hacia abajo, en dirección a la colchoneta.

Placer les barres de jouets sur le tapis comme illustré. Les boucles jouet en tissu doivent être dirigées vers le bas, en direction du tapis.




Toy loop • Lazo para juguetes • Boucle jouet

- 5** Fasten the fabric loops on the toy bar ends to the A-hooks on the bottom of the mat.
Ajuste los lazos de tela en los extremos de la barra de juguetes a los ganchos en A, en la parte inferior de la colchoneta.
Serrer les boucles en tissu sur les extrémités de la barre de jouets aux crochets A sur le bas du tapis.



- 6** Fasten the A-hooks on the toy bar ends to the fabric loops on the bottom of the mat.
Ajuste los ganchos en forma de A en los extremos de la barra de juguetes a los lazos de tela en la parte inferior de la colchoneta.
Attacher les crochets A sur les extrémités des barres de jouets aux boucles en tissu sur le bas du tapis.




7

Play mat assembly is complete.

El conjunto de la colchoneta de actividades está completo.


L'assemblage du tapis de jeu est terminé.



Correct (toy bars meet parallel)

Posición correcta (las barras de juguetes están paralelas)

Correct (les barres à jouets sont parallèles)



Incorrect (toy bars cross)

Posición incorrecta (las barras de juguetes se cruzan)

Incorrect (les barres à jouets se croisent)



Battery Installation • Instalación de las Baterías • Installation de Piles

EN

The musical toy requires (2) size AA/LR6 (1.5V) batteries (not included). Please use alkaline batteries for better performance.



CAUTION: Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

Always keep batteries away from children. • Do not mix old and new batteries. • Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries. • Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. • Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment. • Do not short-circuit the batteries. • Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles). • Remove exhausted batteries from the battery compartment. • Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable." • Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. • Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger. • Please use the correct disposal method for batteries.

ES

El juguete musical requiere (2) baterías tamaño AA/LR6 (1.5 V) (no incluidas). Use baterías alcalinas para un mejor funcionamiento.



PRECAUCIÓN: Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.

Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. • No combine baterías usadas con nuevas. • No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables. • Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente. • Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías. • No haga cortocircuito con las baterías. • No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles). • Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías. • Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable". • Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse. • Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto. • No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH. • Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.

FR

Le jouet musical utilise deux (2) piles de type AA/LR6 (1,5 volt) (non fournies). Il est préférable d'utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance.



MISE EN GARDE : suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.


Tenir les piles hors de portée des enfants. • Ne pas mélanger piles neuves et usagées. • Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables. • Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé. • Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet. • Ne pas court-circuiter les piles. • Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile). • Retirer les piles épuisées du compartiment. • Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ». • Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement. • Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. • N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH. • Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.

1

Place the musical toy upside down on a firm surface.

Coloque el juguete musical boca abajo sobre una superficie firme.

Placer le jouet musical à l'envers sur une surface ferme.




2

Use a Phillips screwdriver to loosen the screw that secures the battery cover.

Use un destornillador Phillips para aflojar el tornillo que sujeta la tapa del compartimiento de baterías.

Desserrer la vis qui retient le cache du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.




3

Install (2) size AA/LR6 (1.5 V) batteries, observing the polarity markings embossed on the bottom of the compartment.

Instale (2) baterías tamaño AA/LR6 (1.5 V), observando las marcas de polaridad grabadas en la parte inferior del compartimiento.

Installer (2) piles de type AA/LR6 (1,5 volts), en respectant les marques de polarité gravées au fond du compartiment.




4


Replace the battery cover on the musical toy and tighten the screw. Do not overtighten.

Vuelva a colocar la tapa de las baterías en el juguete musical y apriete el tornillo. No apriete demasiado.

Remettre le cache du compartiment à piles en place sur le jouet musical et aserrer la vis. Ne pas trop serrer.



Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento • Mode d'emploi Musical Toy • Juguete musical • Jouet musical



Power/Mode Switch • Interruptor de activación/modo • Interrupteur Power/Mode (Alimentation/Mode)



Power OFF • Apagado • Mise à l'arrêt (OFF)



Power ON • Encendido • Mise en marche (ON)



Motion Mode • Modo de Movimiento • Mode Mouvement



Play Mode • Modo de Reproducción • Mode Play (lecture)

Play Button • Botón de Reproducción
Touche de lecture

EN

ON – Melodies play continuously in order of the Song List, accompanied by dancing lights. After 15 minutes of music, the unit performs an auto-shutoff. To enable the music/lights function, slide the Power/Mode Switch to OFF and then to ON, Motion Mode, or Play Mode.



Motion Mode – Move the musical toy to play a single melody accompanied by dancing lights. At the end of the melody, the musical toy will perform an auto-shutoff. A new motion of the toy will cause it to play the next melody in the Song List.



Play Mode – Press the Play Button on the front of the musical toy to play a melody accompanied by dancing lights. The unit performs an auto-shutoff after the song ends. Press the Play Button again to play the next song in the list.



NOTE: Weak batteries cause erratic product operation, including distorted sound and dimming or failed lights. Because each electrical component requires a different operating voltage, replace the batteries when any function fails to operate. See page 4.

ES

Encendido: Las melodías funcionan continuamente en el orden de la Lista de Canciones, acompañadas por luces danzantes. Después de 15 minutos de música, la unidad se apaga automáticamente. Para habilitar la función de música/luces, mueva el interruptor de activación/modo a la posición de Apagado y luego a la de Encendido, Modo de Movimiento o Modo de Reproducción.



Modo de Movimiento: Mueva el juguete musical para reproducir una sola melodía, acompañada de luces danzantes. Al final de la melodía, el juguete musical se apagará automáticamente. Un nuevo movimiento del juguete hará reproducir la siguiente melodía en la lista de canciones.



Modo de Reproducción: Presione el Botón de Reproducción ubicado al frente del juguete musical, para reproducir una melodía acompañada de luces danzantes. La unidad se apaga automáticamente una vez que la canción termina. Presione el Botón de Reproducción otra vez, para reproducir la siguiente canción de la lista.



NOTA: Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido y pérdida de intensidad o falla de las luces. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función. Consulte la página 4.

FR



ON (marche) : les mélodies sont lues continuellement dans l'ordre de la liste de morceaux, accompagnées de lumières rythmées. Après 15 minutes de musique, le module s'arrêtera automatiquement. Pour activer la fonction musique/ lumières, faire coulisser le bouton Power/Mode sur OFF (arrêt), puis sur ON (marche), Mode Mouvement ou Mode Play (lecture).



Mode Mouvement : déplacer le jouet musical pour écouter une seule mélodie accompagnée de lumières rythmées. Le jouet musical s'éteint automatiquement à la fin de la mélodie. La mélodie suivante dans la liste des chansons est jouée si le jouet est agité à nouveau.



Mode Play (lecture) : appuyer sur la touche Lecture sur le devant du jouet musical pour écouter une mélodie accompagnée de lumières rythmées. Le module s'arrête automatiquement une fois la chanson terminée. Appuyer à nouveau sur la touche Lecture pour écouter la chanson suivante dans la liste.



REMARQUE : Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé, éclairage faible ou déficient). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient défectueuse. Voir page 4.

Song List • Lista de canciones • Liste des chansons

- The musical toy includes the following six melodies that are used for the built-in music modes:
- El juguete musical incluye las siguientes seis melodías que se usan para los modos musicales incorporadas:
- Le jouet musical comprend les six mélodies suivantes utilisées pour les modes musicaux intégrés :



Composer Compositor Compositeur	Melody	Melodía	Mélodie
Handel	Water Music, Suite No. 1 in F, Bourée	Música del Agua, Suite Nro. 1 en FA, Bourée	Water Music, suite n° 1 en fa, Bourrée
Handel	Water Music, Suite No. 3 in G, Gigue	Música del Agua, Suite Nro. 3 en SOL, Gigue	Water Music, suite n° 3 en sol, Gigue
Handel	Water Music, Suite No. 2 in D, Allegro	Música del Agua, Suite Nro. 2 en RE, Allegro	Water Music, suite n° 2 en ré, Allegro
Handel	Water Music, Suite No. 2 in D, Alla Hornpipe	Música del Agua, Suite Nro. 2 en RE, Alla Hornpipe	Water Music, suite n° 2 en ré, Alla Hornpipe
Handel	Water Music, Suite No. 1 in F, Air	Música del Agua, Suite Nro. 1 en FA, Aire	Water Music, suite n° 1 en fa, Air
Mozart	Nocturne No. 6, K239, 1st movement	Nocturna Nro. 6, K239, 1er movimiento	Nocturne n° 6, K239, 1er mouvement

- Full-length versions of these melodies and others are available on the Baby Einstein™ series children's music CD "Baby Neptune™."
- Versiones completas de estas y otras melodías se encuentran disponibles en el CD musical para niños "Baby Neptune™" de la serie Baby Einstein™.
- Ces mélodies, et d'autres, sont disponibles en version intégrale sur le CD de la série Baby Einstein™ spécial enfants Baby Neptune™.

Attaching the Toys • Cómo sujetar los juguetes • Fixation des jouets

- **Toy bars** – Attach the musical toy to the toy bars at either side of the mat. Route the upper two straps through the fabric loops and around the toy bars. Then fasten the lower two straps.

- **Barras de juguetes:** Sujete el juguete musical a las barras de juguetes en cualquiera de los lados de la colchoneta. Pase las dos correas superiores a través de los lazos de tela y alrededor de las barras de juguetes. Luego ajuste las dos correas inferiores.



- **Barres de jouets :** fixer le jouet musical sur les barres de jouets aux deux côtés du tapis. Faire passer les deux sangles supérieures par les boucles en tissu et autour des barres de jouets. Serrer ensuite les deux sangles inférieures.



- **Crib rails** – Choose a crib rail so that the musical toy will be visible to the baby. **You must attach all four straps** to crib rails that are spaced widely apart.
- **Barandas de la cuna:** Elija una baranda de la cuna para que el juguete musical quede visible para el bebé. **Debe sujetar las cuatro correas a las barandas** de la cuna que se encuentren a una distancia considerable las unas de las otras.
- **Barres du berceau :** choisir une barre du berceau permettant à bébé de voir le jouet musical. **Il est nécessaire d'attacher les quatre sangles aux barres du berceau** suffisamment éloignées les unes des autres.




CAUTION: Be sure to fully overlap all hook-and-loop patches.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de superponer completamente todos los parches de sujeción.

MISE EN GARDE : Veiller à complètement recouvrir toutes les bandes autoagripantes.




- **Toy loops** – Use the plastic gym links and the fabric loops on the toy bars to attach the toys. Also use the toy loops on top of the mat.
- **Lazos para juguetes:** Use los eslabones de plástico del gimnasio y los lazos de tela en las barras de juguetes para sujetar los juguetes. Utilice también los lazos para juguetes en la parte superior de la colchoneta.
- **Boucles jouets :** utiliser les anneaux du tapis en plastique et les boucles en tissu sur les barres de jouets pour fixer les jouets. Utiliser aussi les boucles jouets sur le haut du tapis.



Toy loop

Lazo para juguetes


Boucle jouet



Gym link

Eslabón de gimnasio

Anneau du tapis



Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage

EN

Mat – Remove toy bar, toys, and musical toy before washing. Also remove two plastic ribs from slots in bottom of mat. Machine wash with cold water and mild soap; no bleach. Air dry flat.

Toy bar and toys – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

Teethers – Clean teethers before use. Not dishwasher safe. Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry.

To reassemble gym – Insert two plastic ribs into slots in bottom of mat. Follow the assembly instructions on page 3.

ES

Colchoneta: Retire la barra de juguetes, los juguetes y el juguete musical antes de lavar. También retire las dos varillas de plástico de las ranuras en la parte inferior de la colchoneta. Lave en la lavadora con agua fría y jabón suave; sin cloro. Deje secar al aire sobre una superficie plana.

Barra de juguetes y juguetes: Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

Mordederas: Limpie las mordederas antes de usarlas. No apta para lavavajillas. Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire.

Para rearmar el gimnasio: Inserte dos varillas de plástico en las ranuras de la parte inferior de la colchoneta. Siga las instrucciones de armado en la página 3.

FR

Tapis : retirer la barre de jouets, les jouets et le jouet musical avant lavage. Retirer également les deux languettes en plastique des encoches sur le bas du tapis. Lavage en machine à l'eau froide et détergent doux ; ne pas utiliser de Javel. Séchage à l'air libre, à plat.

Barre de jouets et jouets : essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

Jouets de dentition : nettoyer les jouets de dentition avant de les utiliser. Ne pas passer au lave-vaisselle. Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre.


Pour remonter le tapis : insérer les deux languettes en plastique dans les encoches sur le bas du tapis. Suivre les instructions d'assemblage à la page 3.



Plastic ribs


Varillas de plástico

Languettes en plastique



Storage • Almacenamiento • Rangement



- Remove toys from toy bars. To store in original vinyl bag, first remove plastic ribs from slots in back of mat. Fold mat in half. Store product in a safe place.
- Retire los juguetes de las barras de juguetes. Para guardar el producto en la bolsa original de vinilo, primero retire las varillas de plástico de las ranuras en el reverso de la colchoneta. Doble la colchoneta por la mitad. Guarde el producto en un lugar seguro.
- Retirer les jouets des barres de jouets. Pour le ranger dans son sac en vinyle d'origine, retirer d'abord les languettes en plastique des encoches au dos du tapis. Plier le tapis en deux. Ranger le produit en lieu sûr.



30939

Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujo Liste de pièces et dessin

No. No. N°	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1A	(1)	Play mat	Colchoneta de actividades	Tapis de jeu
1B	(2)	Plastic rib for mat	Varilla de plástico para la colchoneta	Languette en plastique pour tapis
2	(1)	Toy bar assembly	Conjunto de barras de juguetes	Module de la barre à jouets
3	(1)	Musical toy	Juguete musical	Jouet musical
4	(1)	Plush octopus	Pulpo peluche	Pieuvre peluche
5	(1)	Whale prop-up pillow	Almohada con forma de ballena para mantener erguido al bebé	Coussin cale-bébé en forme de baleine
6	(1)	Plush fish mirror	Espejo con forma de pez de peluche	Miroir en peluche en forme de poisson
7	(1)	Flash cards, set of (2)	Tarjetas, juego de (2)	Cartes question-réponse, jeu de deux (2)
8	(1)	Starfish water-filled teether	Mordedera rellena de agua con forma de estrella de mar	Jouet de dentition rempli d'eau en forme d'étoile de mer
9	(1)	baby neptune™ rattle	sonajero baby neptune™	Hochet baby neptune™
10	(8)	Gym link	Eslabón de gimnasio	Anneau du tapis



Copyright © 2008 The Baby Einstein Company, LLC. All Rights Reserved. *Baby Einstein*, *Where Discovery Begins*, and *Baby Neptune* are trademarks of The Baby Einstein Company, LLC. EINSTEIN is a trademark of The Hebrew University of Jerusalem. • Visit www.babyeinstein.com



Kids II, Inc. • Alpharetta, GA 30022 USA
www.kidsii.com

Kids II Canada Co. • Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada
Kids II Australia Pty Ltd. • Castle Hill, NSW, 2154 Australia
Kids II US Mexico S.A. de C.V.

Av. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905 A
Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa, México D.F. • C.P. 05300

Kids II UK Ltd. • 960 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3PE UK



Consumer Service • Servicios al consumidor • Service consommateurs
www.kidsii.com/customerservice

US/Canada 1-800-230-8190

Australia (02) 9894 1855

Mexico (55) 5292-8488

UK +44 (0) 1582 816 080

2008 Kids II, Inc. • Printed in China • 30939_IS101508R6