

217266 - CONVERTITORE AUDIOCASSETTE-MP3




Controllare il contenuto della confezione:

- Convertitore da audiocassetta a MP3
- CD con software
- Cavo USB
- Manuale di istruzioni

Caratteristiche

- Riscoprite le vostre vecchie audiocassette da ascoltare ovunque.
- Convertite le vostre registrazioni su cassetta a MP3 ed ascoltatene con il vostro iPod o registratele su CD!
- Portatile. Entra in ogni borsa e potete portarlo ovunque.
- Alimentazione a batterie o con cavo USB.
- Dotato di software per la conversione.
- La presa audio permette di sentire la musica dallo stereo, dalle cuffie o da altri altoparlanti.

Istruzioni rapide (sistemi operativi Windows XP, Vista o 7)

1. Installare ed avviare il software *CassetteMate* che si trova sul CD incluso.
2. Selezionare l'icona  per selezionare la lingua inglese. Cliccare "Record Path" per verificare la destinazione del file. Per cambiare la destinazione del file, cliccare l'icona .
3. Collegare il convertitore di audiocassette alla porta USB del computer usando il cavo USB fornito. Inserire un'audiocassetta nel convertitore. L'apparecchio è pronto per la conversione quando l'icona  compare in basso a destra nello schermo del computer e quando appaiono due linee verdi nella finestra audio del software.
4. Controllare che l'audiocassetta sia inserita correttamente (potete ascoltarla collegando una cuffia al convertitore). Premere "Play" sul convertitore e cliccare "Record" sullo schermo del computer. Al termine della registrazione, cliccare "Stop" e premere "Stop" sul convertitore.
5. Per ascoltare le canzoni che avete registrato, selezionate sul "Record Path" selezionato nello step 2. Se potete ascoltarle, cambiate le impostazioni del pannello di controllo dell'audio usando gli ingressi e le uscite corrette. Consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi"

Istruzioni rapide (sistema operativo Mac OS9/X)

Scaricare ed installare il software Audacity dal sito:
<http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

1. Collegare il convertitore di audiocassette al computer prima di avviare il software.
2. In Audacity > Preferences > Audio I/O, selezionare su

"Playback" l'uscita predefinita del computer. Selezionare su "Recording" l'apparecchio audio SSS USB. Impostare "Channels" su 2 (Stereo). Selezionare "Hardware Playthrough" e "Software Playthrough".


3. In Audacity > Preferences > File Format, impostare "Uncompressed Export Format" nel formato desiderato. Per codificare in formato MP3, dovete scaricare il plugin LAME encoder MP3, disponibile sul sito sopra indicato. Cliccare "Find Library" e scegliere il plugin "libmp3lame.dylib" situato nella cartella di Audacity.

4. Riavvolgere o andare avanti con il nastro fino al punto desiderato. Premere "Play" sul convertitore e cliccare su "Record".

Nota: Per creare un nuovo file, cliccare "Record" su Audacity. Premere "Stop" sul convertitore e cliccare "Stop" sullo schermo del computer per interrompere la registrazione.

5. Potete effettuare modifiche dei file registrati (tagli, dissolvenze, ecc.). Al termine delle modifiche cliccare File > Export as... e scegliere il formato di file desiderato. Per salvare il file come MP3, consultare lo step 3. I file possono essere salvati e/o importati in iTunes o in altre librerie di file MP3.

Istruzioni dettagliate per l'uso (sistemi operativi Windows XP, Vista o 7)



1. EJECT: Spostare il tasto per aprire il comparto della cassetta.
 2. VOLUME: Per regolare il volume delle cuffie e della connessione USB
 3. PRESA PER LA CUFFIA: Per collegare spinotti di cuffie da 1/8".
 4. PORTA USB: Usare il cavo USB incluso per collegare il convertitore di audiocassette al computer per il trasferimento dei file audio. Usare il software nel CD fornito.
 5. PLAY: Per ascoltare il nastro.
 6. STOP: Per fermare il nastro.
 7. FF/REW: Per mandare avanti o riavvolgere il nastro.
- NOTA: questi tasti invertono la funzione quando il nastro

cambia direzione.


8. **DIR.**: Per selezionare la direzione di avanzamento del nastro. Utile per ascoltare l'altro lato del nastro senza toglierlo.

9. **PLAY MODE**: Per selezionare la modalità di funzionamento del registratore alla fine del nastro. Mettendo il selettore sull'icona "loop", il nastro invertirà la direzione automaticamente; mettendolo sull'icona con la freccia, il nastro si fermerà.

Installazione del software

1. **Mettere il CD nel lettore del computer.** Cliccare due volte l'icona  per avviare l'installazione del software.


Nota: Se si apre una finestra chiedendo l'autorizzazione all'installazione, cliccare "Yes" oppure "Allow". Se la finestra non si apre automaticamente, consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi".




2. **Cliccare su "Next"**. Per modificare la directory di destinazione, cliccare "Browse", selezionare la directory e cliccare "OK".

3. **Cliccare "Next" per proseguire l'installazione.** Cliccare "Finish" per completare l'installazione.

Come usare il convertitore da audiocassetta a MP3


1. **Aprire il software:** Cliccare due volte l'icona  sul desktop. Si aprirà la seguente finestra:




2. **Collegare l'apparecchio:** Collegare la spinotto piccolo del cavo USB alla porta USB del convertitore di audiocassette (n°4, Figura 1). Collegare lo spinotto grande del cavo USB alla presa USB del computer. (Le prese USB sono rettangolari e si trovano sul davanti o sul retro dei computer e ai lati dei computer portatili). Collegare la cuffia

alla presa del convertitore (n°3, Figura 1) per ascoltare il nastro mentre effettuate la registrazione (consigliato).

Nota: Se collegate il convertitore di audiocassette al computer e si apre un programma diverso, cliccare "Cancel" o "Close" per uscire e ritornare al software del convertitore.







3. **Inserire e preparare il nastro:** Aprire il comparto della cassetta (n°1, Figura 1). Inserire il nastro nel convertitore e chiudere il comparto. Rivolgere il nastro fino al punto in cui desiderate iniziare la registrazione, lasciando qualche secondo di silenzio per evitare tagli indesiderati della musica. Cliccare l'icona .

L'apparecchio è pronto per iniziare la conversione dei nastri ad MP3 quando l'icona  compare in basso a destra nello schermo del computer e quando appaiono due linee verdi nella finestra audio del software. In caso contrario, consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi".

4. **Regolare l'audio:** Regolare l'audio prima di iniziare la registrazione cliccando l'icona . Potete impostare i file audio secondo le vostre preferenze, per esempio il tipo di file (wav, mp3 o wma), la frequenza (128 Kbps pre-impostata) e la directory (dove salvare i file). Selezionare sul convertitore MP3 la modalità di funzionamento del registratore alla fine del nastro (n°9, Figura 1).

5. **Familiarizzare con il software:**

A. **Onnda audio:** Il convertitore di audiocassette è collegato correttamente se appaiono due barre verdi. Il convertitore invia la musica se le barre si muovono.


- B.  Per avviare la registrazione.
-  Per fermare la registrazione.
-  Per inserire un'interruzione tra due registrazioni (interrompe la registrazione creandone una nuova automaticamente).
-  Per mettere in pausa la registrazione (Nota: non ferma il convertitore MP3).
-  Per aprire il menù di registrazione e di ascolto. Consente di ascoltare e salvare la musica registrata.
-  Per aprire il menù strumenti. Per impostare la lingua, il formato, il volume e il bilanciamento.

C. Per inserire il numero dell'album e del brano musicale.


D. **Modalità di separazione dei brani:** Per scegliere la separazione automatica dei brani secondo il tempo o secondo il silenzio.

E. Per registrare o cambiare le informazioni sull'album o sul brano.

6. **Registrare:** Per registrare, prima premere "Play" sul convertitore MP3, poi cliccare "Record". Per interrompere la registrazione, prima cliccare "Stop" poi premere "Stop" sul convertitore MP3. Potete separare i brani sia interrompendo la registrazione e riprendendola al momento corretto, sia selezionando la modalità di separazione automatica (Fig. 2). Cliccare il tasto per inserire le interruzioni quando volete separare i brani. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi".

7. **Riascoltare:** Per riascoltare i brani registrati cliccando . Cliccare poi sul brano da ascoltare e premere "Play".

Nota: Se non riuscite a riascoltare i brani registrati, consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi".

8. **Salvare i nuovi file MP3:** I brani sono salvati automaticamente nella directory da voi specificata nel menu strumenti. Potete salvare i brani anche manualmente cliccando . Si consiglia di salvare i nuovi brani nella stessa directory dove già si trova il resto della vostra musica digitale (esempio: iTunes o altre cartelle musicali). Potete usare il convertitore MP3 anche come un normale riproduttore di cassette portatile. Basta inserire le batterie nello spazio sotto il comparto delle cassette.



Risoluzione dei problemi

- Sistema operativo Windows

D. Perché non si aprono finestre quando inserisco il CD?
R. Cercare il CD-ROM cliccando "Start" e poi "Risorse del computer". Cliccare due volte (D:). Apparirà la finestra ripartata nello step 1. Avviare il software.

D. Perché l'onda audio del software del riproduttore MP3 non si muove?

R. La regolazione del volume del convertitore MP3, sul lato, è al minimo. Aumentarla.

R. Il convertitore MP3 non è collegato correttamente, come mostra l'icona  nella barra delle applicazioni, in basso a destra nel computer. Quando appare l'icona  la connessione è corretta. Seguire lo step 2 del paragrafo "Come usare il convertitore da audiocassetta a MP3".

D. Dove si trova il controllo volume nel computer?

R. Varia secondo il sistema operativo. In Windows XP si trova cliccando con il tasto destro l'icona del volume nella barra delle applicazioni. In Windows Vista e 7 si trova nella sezione Hardware e Suoni del Pannello di Controllo.

D. Perché non riesco ad ascoltare la registrazione di un brano sul PC?

R. Controllare che la scheda audio sia compatibile con il formato della registrazione (esempio: avete registrato un file mp3, ma il computer è impostato per riprodurre file wav). Cambiare il formato nel menù Strumenti.

R. Controllare le impostazioni in "Suoni e periferiche audio". Modificare le impostazioni in "Registrazione suoni". Selezionare la scheda audio del computer in "Riproduzione suoni".

R. Scollegare il convertitore MP3 dal computer. Ascoltare il brano musicale o chiudere e riaprire il software del convertitore. Per continuare a registrare, ricollegare il convertitore seguendo le istruzioni fornite.

D. Per salvare i file su CD, quale formato devo usare?

R. Dipende dal riproduttore di CD. I file MP3 sono il formato più comunemente usato. Registrare su CD file in formato audio è un'opzione.

D. Che tipo di nastri posso convertire?

R. Normali o Cromo, da 45, 60, 90 o 120 minuti di durata. Alcuni tipi di nastri Super Cromo o Long-Play (LP) possono dare dei problemi.

D. Per usare il convertitore come riproduttore portatile di cassette, dove devo inserire le batterie?

R. Inserire due batterie di tipo AA nel convertitore, sotto il comparto delle cassette.

D. Perché il nastro non gira quando premo Play?

R. La porta USB del vostro computer non alimenta il convertitore. Inserire le batterie nel riproduttore.

R. Il nastro è finito? Cambiare la direzione del nastro premendo il tasto in alto nel convertitore (n°9, Figura) o girare la cassetta.

D. Come posso separare più brani in file singoli?

R. Usare l'opzione "Modalità di separazione dei brani", scegliendo dal menù la separazione automatica dei brani secondo il tempo o secondo il silenzio.

D. Perché la qualità del suono non è buona come quella del mio PC?

R. La qualità della registrazione originale sul nastro è un fattore chiave nella conversione. Abbassare il volume del convertitore MP3 durante la registrazione. Provare a re-

gistrare modificando le impostazioni in "Suoni e periferiche audio".

D. Appare il messaggio di errore "Run Time Error".

R. Chiudere e riavviare il software.

D. Quali sistemi operativi sono compatibili con il software?

R. Windows XP, Vista e 7 (solo le versioni ufficiali). È anche compatibile con Mac OS X, ma richiede alcuni driver aggiuntivi da scaricare dal sito:

<http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

D. Il mio PC ha bisogno di altri driver, dove posso trovarli?

R. Potete scaricarli dal sito:

<http://audacity.sourceforge.net/download>

D. Voglio modificare i file audio, che software posso usare?

R. Il software Audacity dà la possibilità di modificare i file e di migliorare la qualità della registrazione (esempio, eliminare rumori di fondo e fruscii). Ulteriori dettagli potete trovarli sul sito:

<http://audacity.sourceforge.net/about/features>

D. Posso usare con iTunes i file MP3 creati con il convertitore?

R. I file creati con il convertitore MP3 possono essere importati nelle librerie di iTunes o di altri riproduttori MP3 e salvati su CD.



217266 - CONVERSOR DE CASSETE PARA MP3




Certifique-se de que recebeu os seguintes itens:

- Conversor de Cassete para MP3
- CD do Manual de Início Rápido
- Cabo USB
- Manual do Utilizador

Funcionalidades do Produto

- Redescubra as suas antigas cassetes.
- Converta as cassetes para MP3s, de forma a serem reproduzidas em qualquer leitor de MP3, como um iPod, ou passe-as directamente para um CD!
- O design portátil cabe em qualquer mala e permite reproduzir e transferir em qualquer local.
- Funcionamento flexível, com pilhas ou através de USB.
- Está incluído software de Conversor de Cassetes para orientá-lo na transferência.
- A saída em áudio permite-lhe ouvir nos seus sistemas de estéreo, auscultadores ou outro.

Manual de Início Rápido (utilizadores do Windows XP, Vista ou 7):

1. Instale e abra o software *CassetteMate* utilizando o CD do Manual de Início Rápido incluído.
2. Selecciono o ícone  para certificar-se de que English está seleccionado na caixa de opções. Clique na caixa "Record Path" (Caminho de Gravação) para verificar o destino dos ficheiros. Se pretender alterar este Record Path, clique no ícone .
3. Ligue o Tape>MP3 à porta USB do computador, utilizando o cabo USB fornecido. Insira uma cassete no Tape>MP3.
Se o ícone  aparecer no canto inferior direito do ambiente de trabalho e forem visíveis duas linhas verde na caixa de ondas áudio do software, está pronto para começar a converter as suas cassetes para o formato MP3!
4. Certifique-se de que a cassete está na posição correcta para começar a gravar (pode inserir auscultadores no Tape>MP3 para ouvir).
Prima "Play" (Reproduzir) no dispositivo e depois prima rapidamente "Record" (Gravar) no software do computador. Quando tiver concluído a gravação da música, prima "Stop" (Parar) no software e depois "Stop" no dispositivo.
5. Para ouvir as músicas que gravou, vá à localização de "Record Path" que seleccionou no Passo 2. Se não conseguir ouvir as músicas que gravou quando as voltar a reproduzir, deve alterar as definições de som no Painel de Controlo, para passar a utilizar os dispositivos correctos de entrada e saída.
Para resolução de problemas, consulte as Perguntas Frequentes.

Manual de Início Rápido (Para Utilizadores do MacOS9/X):

Transfira e instale o software da Audacity a partir de:
<http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

1. Certifique-se de que ligou o Conversor Tape>MP3 antes de abrir o software. Se não o tiver feito, feche e reinicie o software.
2. Em Audacity > Preferences > Audio I/O, defina "Playback" (Reprodução) como o dispositivo incorporado de saída. Defina "Recording" como o dispositivo de rádio SSS USB. Defina "Channels" (Canais) para 2 (estéreo). Marque as caixas Hardware Playthrough (Reproduzir Hardware Directamente) e Software Playthrough (Reproduzir Software Directamente).
3. Em Audacity > Preferences > File Formats, defina "Uncompressed Export Format" (Formato de Exportação Não Compactado) como o formato pretendido. Se pretende exportar como MP3, primeiro tem de transferir o plugin de codificador LAME mp3, que também pode encontrar no endereço Web acima. Clique em "Find Library" (Localizar Biblioteca) e escolha o plugin "libmp3lame.dylib", provavelmente localizado na pasta de transferências da Audacity.
4. Rebobine ou avance rápido na cassete até à posição pretendida e prima "Play" no dispositivo Tape>MP3 e "Record" no software.

Nota: Só aparecerá um novo ficheiro quando premir o botão "Record" no software da Audacity. Prima "Stop" em ambos para parar a gravação.

5. Agora pode efectuar outros ajustes no áudio que gravou, como cortar, suavizar, etc. Quando tiver concluído a edição do áudio, clique em File > Export as... (Ficheiro > Exportar como) e escolha o formato de ficheiro seleccionado. Para guardar como MP3, consulte o Passo 3. Os ficheiros podem ser guardados e/ou importados para a sua biblioteca do iTunes ou MP3.

Manual Extensivo do Utilizador do Conversor de Cassete para MP3 (Windows XP, Vista ou 7)



1. **EJECTAR:**
Carregue neste botão para abrir a caixa de cassetes.
2. **VOLUME:** Para ajustar o volume dos auscultadores e da ligação USB.

3. ENTRADA PARA AUSCULTADORES: Ligue aqui os auscultadores de 1/8".

4. Porta USB: Utilize o cabo USB incluído para ligar o Conversor ao computador, para transferir áudio. Incluímos um pacote de software no CD incluído para ajudá-lo neste processo.

5. REPRODUZIR: Prima para reproduzir a cassette.

6. PARAR: Prima para parar a cassette.

7. AVANÇO/RETROCESSO RÁPIDO: Prima para avançar ou retroceder rapidamente na cassette.

Note que estes botões tornar-se-ão "reservados" quando a cassette mudar de direcção.


8. DIR: Selecione a direcção de reprodução da cassette. Esta opção é útil quando pretende reproduzir o outro lado da cassette sem ter de ejectá-la.

9. MODO DE REPRODUÇÃO: Selecione a acção quando a cassette chega ao final de um dos dois lados. Quando estiver definido para o ícone "loop" (saltar), a cassette mudará automaticamente de direcção e começará a reproduzir o lado oposto, assim que um lado tiver sido reproduzido. Quando estiver definido para o ícone de seta com uma direcção, a cassette parará quando um lado tiver sido reproduzido.

Instalação do Software:

1. Coloque o CD de Início Rápido na drive de cd's do seu computador CD-ROM. Clique duas vezes no ícone para executar o assistente de instalação do software.

Nota: Se surgir uma mensagem solicitando permissão, clique em "Yes" (Sim) ou "Allow" (Permitir). Se nenhuma mensagem surgir automaticamente, consulte a secção de Perguntas Frequentes.



2. Clique no botão "Next" (Seguinte). Se pretender alterar a pasta de destino, clique no botão "Browse" (Procurar), selecione e clique em "OK".


3. Clique em "Next" até que a instalação esteja concluída. Clique em "Finish" para concluir a instalação.

Como Utilizar o Conversor de Cassete para MP3:

1. Abrir o Software: Clique duas vezes no ícone para executar o assistente de instalação do software. Surgirá uma janela instantânea.

2. Plug In: Ligue a extremidade pequena do cabo USB à porta USB correspondente no Tape>MP3 (#4, Diagrama 1). Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta USB correspondente no computador. (Estas são rectangulares e encontram-se na parte de trás ou da frente do computadores fixos e nas partes laterais dos computadores portáteis). Se quiser ouvir a cassette enquanto está a

gravar (recomendado), pode ligar os auscultadores à entrada para auscultadores (#3, Diagrama 1).



Nota: Se outro programa abrir sem ser o software do CasetteMate quando ligar o Tape>MP3 ao computador, clique em "Cancel" (Cancelar) ou "Close" (Fechar) para sair desse programa e regressar ao software do CasetteMate.

3. Inserir e Preparar a Cassete: Abra o Tape>MP3, premindo o interruptor de ejeção para baixo (#1, Diagrama 1). Insira uma cassette no conversor e feche até que faça um clique. Rebobine a cassette até à posição em que gostaria de começar a gravação, permitindo alguns segundos de silêncio para minimizar o risco de cortes indesejados. No software do Casette-Mate, clique no botão Tools . Se o ícone aparecer no canto inferior direito do ambiente de trabalho e forem visíveis duas linhas verdes na caixa de ondas áudio do software, está pronto para começar a converter as suas cassetes para o formato MP3! Se não for o caso, consulte a secção de Perguntas Frequentes para obter informações adicionais.

4. Ajustes de Áudio: Faça os ajustes de áudio antes de começar a gravar, clicando no ícone . Pode ajustar qualquer uma destas definições consoante a sua preferência individual, por exemplo, tipo de ficheiro (wav, mp3 ou wma), frequência (padrão de 128 kbps) e caminho de gravação (onde os ficheiros serão guardados). No dispositivo Tape>MP3, escolha se pretende, ou não, que a cassette passe automaticamente para o outro lado, seleccionando o modo de reprodução (#9, Diagrama 1).

5. Familiarize-se com o Software:

Consulte o Diagrama 2

A. Ondas Áudio: Se forem visíveis duas linhas verdes, significa que o Conversor de Cassete para MP3 está ligado correctamente. Se as barras verdes se estiverem a mover, é porque está a ser detectada reprodução.


- B. Começar a Gravar
- Parar a Gravação
- Criar uma pausa na gravação. Para a música actual e cria uma nova automaticamente.
- Pausa na gravação (Nota: A reprodução no conversor não pára).
- Abra o menu Record Play: Aqui pode ouvir e guardar as músicas gravadas.
- Abra o menu Tools. Ajuste o idioma, formato, volume e as definições de equilíbrio.


C. Ajuste o álbum e o número da música.

D. Divide Record Type: Escolha se o software irá dividir as músicas automaticamente. Pode efectuar a divisão com base na duração ou na ausência de som.

E. A informação do álbum e das músicas pode ser gravada ou alterada.

6. Gravar: Quando está prestes a gravar, tem que, em primeiro lugar, premir o botão "Play" no dispositivo e depois clicar imediatamente no botão "Record" no software CassetteMate. Para parar a gravação, prima, em primeiro lugar, o botão "Stop" no software e depois prima "Stop" no dispositivo Tape>MP3. Divida as músicas parando a gravação e reiniciando na altura correcta ou utilizando a funcionalidade AutoDivide (Dividir Automaticamente) (Diagrama 2). Clique neste botão no momento em que pretende que o software divida as músicas. Consulte a secção de Perguntas Frequentes para obter mais informações sobre esta funcionalidade.



7. Reproduzir: Pode reproduzir a gravação de música premindo primeiro o botão . Clique numa música para reproduzi-la de depois prima "Play".
Nota: Se não conseguir ouvir as músicas que gravou, consulte a secção de Perguntas Frequentes na parte final deste manual.

8. Guardar os Seus Novos MP3s: As músicas serão guardadas automaticamente na localização que especificou no menu Tools. Pode também guardar as músicas manualmente, clicando no botão .
Recomendamos que as guarde no mesmo directório da música digital (por exemplo, iTunes ou outra pasta de música). Pode também utilizar o Conversor de Cassete para MP3 como um leitor de cassetes normal e portátil. Basta inserir pilhas na entrada por baixo do sítio destinado à casete e está pronto para ouvir a música!

Perguntas Frequentes - Windows OS

P. Porque não surge uma mensagem instantânea quando insiro o CD?
R. Localize a drive de CD-ROM no computador, clicando no botão "Start" e depois em "Meu computador" ou "Computador". Localize a drive (D:) e clique duas vezes nela. Deve então visualizar a mensagem mencionada no Passo 1. Clique duas vezes nela.

P. Porque é que as ondas rádio no CassetteMate não se movem?
R. O botão volume na parte lateral do Conversor pode estar definido para o mínimo. Tente defini-lo para o máximo.

R. O Conversor pode não estar ligado correctamente, o que será confirmado se vir  na barra de tarefas do ambiente de trabalho, no canto inferior direito do computador. Se visualizar a imagem , significa que deve estar devidamente ligado. Certifique-se de que seguiu devidamente o Passo 2 da secção "Como...".

P. Onde se localiza o Separador de Áudio no Ecrã de Propriedades de Som e de Áudio?

R. Depende do sistema operativo, mas, normalmente, ficará disponível com um clique com o botão direito do rato no ícone de volume da barra de tarefas do Windows XP. No Windows Vista e 7, encontra-se na secção Hardware e som do Painel de controlo.

P. Parece estar a gravar mas não ouço som quando reproduzo as músicas no meu computador.

R. O cartão de som reproduz o formato que utilizou ao gravar (por exemplo, gravou no formato Mp3, mas o seu computador apenas lê ficheiros wav?) Altere o formato no menu "Tools".
R. Verifique os dispositivos padrão que estão definidos no ecrã "Sound and Audio Devices Properties". Só deve tentar alterar a opção "Sound recording" para ajustar as definições. A opção no cima "Sound playback" deve ser o tipo de dispositivo original definido no computador, antes de instalar o CassetteMate. Se tiver mais do que um dispositivo na caixa de selecção, experimente mudar para outro tipo de dispositivo.

R. Em primeiro lugar, tente desligar o dispositivo do computador. Em seguida, reproduza novamente a casete ou feche e reinicie o software do CassetteMate. Se pretender gravar mais músicas depois de ter desligado o dispositivo, tem de voltar a ligá-lo para continuar a gravar. Se o computador não reconhecer o dispositivo, feche e volte a reiniciar o software.

P. Pretendo guardar os ficheiros num CD, em que formato tenho de guardar/escrever/gravar os ficheiros?

R. Depende do seu leitor de CDs, mas o formato MP3 é amplamente utilizado. Uma opção será escrever/gravar o CD com um disco áudio.

P. Que tipos de casete posso converter?

R. Cassetes com o formato Normal ou Crómio de 45, 60, 90 ou 120 minutos de duração. Certos tipos de cassetes em super crómio ou de longa duração (LP) podem não transferir correctamente.

P. Pretendo utilizá-lo com um leitor de cassetes portátil, onde coloco as pilhas?

R. Deve colocar duas pilhas do tipo AA dentro do leitor, por baixo do sítio onde coloca a casete.

P. Está uma casete no leitor, porque não toca quando clico no botão para reproduzir?

R. A porta USB pode não conseguir produzir potência suficiente. Experimente colocar pilhas no leitor.

R. Já chegou ao fim da casete? Mude o interruptor de direcção (#9, Diagrama 1) na parte superior do leitor ou abra o leitor e vire a casete.

P. Como posso dividir músicas individuais em ficheiros separados?

R. Utilize a opção "Auto Divide Record with mute" ou "Auto Divide Record with Time" no menu de selecção DivideRecord Type. Isto irá criar divisões entre as músicas com base em se o software detecta uma ausência de som prolongada ou uma determinada duração.

P. Porque é que a qualidade de reprodução não é tão elevada como a que obtenho normalmente no meu computador?

R. A qualidade da casete/som original é um factor essencial no processo de transferência. Experimente baixar o controlo de volume na parte lateral do Tape>MP3 ao gravar. Experimente gravar com definições diferentes no painel de dispositivos Som e Áudio (consulte as perguntas acima para obter mais informações).

P. Surge a mensagem de erro "Run Time Error".

R. Feche e reinicie o software.

P. O software é compatível com que sistemas operativos?

R. Windows XP, Vista e 7 (apenas para versões oficiais de lançamento). É também compatível com Mac OS X, mas requer que sejam transferidas drives adicionais de: <http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

P. Preciso de drivers adicionais para o meu computador. Onde posso obtê-las? R. Pode transferir várias drivers de: <http://audacity.sourceforge.net/download>

P. Pretendo editar ficheiros de som. Que software posso utilizar?

R. O software da Audacity fornece algumas funcionalidades para editar arquivos e alterar a qualidade de gravação (por exemplo, remover a estática, a sibilância ou o zumbido). Pode encontrar mais detalhes em: <http://audacity.sourceforge.net/about/features>

P. Posso utilizar o Conversor de Cassete para MP3 com o iTunes?
R. Depois de ter convertido a casete para MP3 e de ter guardado a gravação no computador, pode importá-la para uma biblioteca do iTunes, transferi-la para leitores de MP3 ou gravá-la num CD de áudio.

217266 - CONVERTSOR DE CINTAS DE AUDIO A MP3




Asegúrese de que ha recibido los siguientes componentes:

Convertor de cintas a MP3
CD de comienzo rápido
Cable USB
Guía de usuario

Características del producto

Redescubre tus antiguos casetes por el camino
Convierte tus viejas cintas de mezclas y tus casetes a MP3 para reproducirlos en cualquier reproductor de MP3 tales como un iPod o grabarlos en un CD.
Su diseño portátil encaja en cualquier bolsa y te permite reproducir y transferir en cualquier parte.
Alimentación por batería o por cable USB
Incorpora Software de convertor de cintas para guiarte durante la transferencia.
La salida de audio te permite escuchar en tu cadena de música, con auriculares u otro sistema de escucha.

Guía de comienzo rápido (Para usuarios de Windows XP, Vista u 7)

- 1.- Instale y abra el software CasetteMate utilizando el CD de comienzo rápido.
- 2.- Seleccione el icono  para asegurarse que elige el idioma correcto de la primera pantalla. Haga clic en la caja de "ruta de grabador" (record path) para verificar el fichero de destino. Si quiere cambiar la ruta de grabación haga clic sobre el icono .
- 3.- Conecte el Tape>MP3 a al puerto USB de su ordenador mediante el cable USB que se adjunta. Inserte una cinta casete en el Tape>MP3. Si se muestra el icono  en la parte inferior derecha de su escritorio y hay dos líneas verdes visibles en la ventana de onda de audio del software, está preparado para comenzar la conversión de sus cintas a MP3.
- 4.- Asegúrese de que la cinta casete se encuentra en la posición correcta para empezar la grabación (puede agregar unos auriculares al Tape>MP3 para escuchar). Presione el "Play" en el dispositivo y rápidamente presione "Record" (grabar) en el software de su ordenador. Cuando haya finalizado la grabación de una canción, presione el botón "Stop" (parar) en el software y después el botón "Stop" (parar) en el dispositivo.

5.- Para escuchar la canción o canciones que ha grabado, vaya a la localización de su ruta de grabación (Record Path) seleccionada en el paso 2. Si no puede oír las canciones que ha grabado cuando las reproduce, debe cambiar la configuración del sonido de su ordenador en el panel de control para utilizar los dispositivos de entrada y salida correctos.

Véase el apartado de preguntas frecuentes para la solución de problemas.

Guía de comienzo rápido (Para usuarios de MAC OS 9/X)

Descargue e instale el software Audacity desde:
<http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

1.-Asegúrese de que ha conectado el convertor antes de abrir el software. Si no es así, cierre el programa y vuelva a abrirlo.

2.-En Audacity > Preferencias > Audio I/O, seleccione la opción "Playback" (reproducción) para que sea el dispositivo fuente. Seleccione "Recording" (grabación) para que sea el dispositivo USB de Audio SSS. Seleccione "Channels" (canales) al valor "2" (Stereo). Marque las opciones de "Hardware Playthrough" y "Software Playthrough".


3.-En Audacity > Preferencias > Formato de ficheros (File formats), seleccione "Uncompressed Export Format" (Formato de exportación sin comprimir) al formato deseado. Si quiere exportar sus ficheros como MP3, primero debe descargarse el plugin de codificación MP3 LAME que también puede encontrarse en la dirección arriba indicada. Haga clic en "Find Library" (Encontrar librería) y elija el plugin "libmp3lame.dylib", probablemente localizado en la carpeta de descargas del Audacity.

4.-Rebobine la cinta hasta la posición deseada y presione "Play" (reproducir) en el dispositivo y "Record" (grabar) en el software.

NOTA: No aparecerá un fichero nuevo hasta que no presione el botón "Record" en el software Audacity. Presione "Stop" (parar) en ambos, software y dispositivo, para parar la grabación

5.- Se pueden hacer otros ajustes sobre el audio que ha grabado después, como por ejemplo, recortes, filtros, etc. Una vez haya terminado de editar el audio, haga clic en "File" (fichero) > "Export as..." (exportar como...) y elija el formato de fichero que desee. Para salvar el fichero como MP3, véase el paso 3. Los ficheros pueden salvarse y/o importarse a su iTunes o su librería de reproducción de MP3.

Guía de usuario extendida de convertor de cintas casetes a MP3 (Windows XP, Vista o 7)



- 1.- EXPULSAR:
Mueva este interruptor para abrir el casete.

2.- VOLUMEN: Ajuste el volumen de sus auriculares y de su conexión USB.

3.- CONEXIÓN PARA AURICULARES: Conecte los auriculares con entrada de 1/8" aquí.

4.- PUERTO USB: Utilice el cable USB incluido para conectar su conversor a su ordenador para hacer la transferencia de audio. Se ha aportado además un paquete de software en el CD incluido para ayudar en este proceso.

5.- PLAY (reproducción): Presione para reproducir la cinta.

6.- STOP (parada): Presione para parar la cinta.

7.- FF/REW: Presione para pasar hacia delante o rebobinar la cinta. Note que estos botones se invertirán cuando la cinta cambie de dirección.

8.-DIR (dirección): Seleccione la dirección de reproducción de la cinta. Esto es útil si quiere reproducir ambas caras de la cinta sin tener que expulsarla.

9.- MODO DE REPRODUCCIÓN: Selección que hace la cinta al alcanzar el final de la cara. Cuando esté seleccionado el icono de "loop", la cinta cambiará de dirección automáticamente a la otra cara cuando llegue al final de la cara actual. Cuando se seleccione el icono de la flecha única, la cinta simplemente se parará al llegar al final de la cara actual.

Instalación del software:


1.- Introduzca el CD de inicio rápido en el drive de CD-ROM de su ordenador. Haga doble clic sobre el icono para ejecutar el asistente de instalación del software.

NOTA: Si aparece un mensaje de advertencia preguntando sobre los permisos, haga clic en "Sí" (Yes) o "Permitir" (Allow). Si no aparece ningún mensaje automáticamente, véase la sección de preguntas frecuentes.

2.- Haga clic en el botón de "Siguiente" (Next). Si quiere cambiar la carpeta de destino de la instalación, haga clic sobre el botón de "Browse" (navegador), seleccione la carpeta deseada y haga clic en el botón de "OK".



3.- Haga clic en el botón de "Siguiente" (Next) hasta que la instalación haya concluido. Haga clic en "Finish" (finalizar) para completar la instalación.


Como utilizar el conversor de cinta a MP3:

1.- *Abra el programa:* Haga doble clic sobre el icono  que se encuentra en su escritorio. Se abrirá una ventana.

2.- *Conexión:* Conecte la salida pequeña del cable USB en el puerto USB del Tape>MP3 (#4, Diagrama 1). Conecte la salida grande del cable USB en el puerto USB de su ordenador. (Son rectangulares y normalmente se encuentran en la parte delantera o trasera de los ordenadores de mesa, y en los laterales de los ordenadores portátiles.) Si quiere escuchar la cinta mientras realiza la grabación (recomendado) puede conectar auriculares en la entrada de auriculares (#3, Diagrama 1).







NOTA: Si otro programa distinto del software Casette-Mate se abre al conectar su Tape>MP3 a su ordenador, haga clic en "Cancelar" o "Cerrar" para salir y vuelva al software CasetteMate.

3.- *Inserte y prepare su cinta casete:* Inserte y prepare su cinta casete: Abra el Tape>MP3 corriendo el interruptor de expulsión (#1, Diagrama 1). Inserte la cinta en el conversor y cierre la compuerta hasta que haga clic. Rebobine la cinta hasta la posición donde le gustaría empezar a grabar asegurándose que permite unos segundos extra de silencio a minimizar cortes no deseados. En el software CasetteMate, haga clic en el botón de Herramientas . Si el icono  se muestra en la esquina inferior derecha de su escritorio y hay dos líneas verdes visibles en la ventana de onda de audio del software, está preparado para empezar a convertir sus cintas a MP3. Si no, véase la sección de preguntas frecuentes para información adicional.

4.- *Ajustes de audio:* Haga los ajustes de audio deseados antes de empezar la grabación. Para ello haga clic en el icono . Puede ajustar cualquiera de las siguientes configuraciones a su preferencia personal, por ejemplo, el tipo de fichero (wav, mp3 o wma), la frecuencia (por defecto es 128 kbps) y la ruta de grabación (donde se salvarán los ficheros convertidos). En el dispositivo Tape>MP3, elija si quiere o no que la cinta se dé la vuelta automáticamente seleccionando el modo de reproducción (#9, Diagrama 1).

5.- *Familiarícese con su software:*

A.- Onda de audio: Si se presentan dos líneas de color verde, el Conversor de Cintas a MP3 está conectado correctamente. Si las líneas verdes se mueven, se ha detectado una reproducción.


- B.-  Empezar a grabar
-  Parar grabación
-  Crear un corte en la grabación. Para la pista actual y crea una nueva automáticamente
-  Pausa la grabación (Nota: No para la reproducción en el conversor)
-  Abre el menú de reproducción de pistas grabadas: Aquí es donde puedes escuchar y salvar las pistas grabadas.
-  Abre el menú de herramientas: Ajusta el lenguaje, el formato, el volumen, y la configuración de balances.

C.- Ajuste de álbum y nombre de la pista.


D.- Tipo de división de grabación: Elije si quieres que el software te divida las canciones automáticamente. La división puede realizarse basada en el tiempo o en los silencios entre canciones.


E.- La información sobre el álbum y la pista puede grabarse o cambiarse.

6.- *Grabando:* Cuando estés preparado para grabar, primero debes pulsar el botón de "Play" (reproducción) en el dispositivo en inmediatamente haz clic en el botón de "Record" (grabación) en el software CasetteMate. Para parar la grabación, presiona el botón de "Stop" (parar) primero en el software y después el botón de "Stop" (parar) en el dispositivo Tape>MP3. Divide las pistas, o bien parando la grabación y volviendo a empezarla en el momento correcto, o bien usando la utilidad de auto-división (Diagrama 2). Haz clic en el botón



en el momento donde quieras que el software divida la pista. Véase la sección de preguntas frecuentes para información adicional de esta característica.

7. Reproducción: Puede reproducir las pistas grabadas primero presionando el botón . Haga clic en la pista que quiere reproducir y después presione "Play" (reproducir) NOTA: Si no puede oír las pistas que ha grabado, véase la sección de preguntas frecuentes que se encuentra al final de esta guía.

8. Salvando tus nuevos MP3: Sus pistas se salvarán automáticamente en la localización especificada en el menú de herramientas. Se puede además salvar la pista de forma manual haciendo clic en el botón . Se recomienda salvar siempre en el mismo directorio donde se encuentran el resto de su colección musical digital. (Por ejemplo, la carpeta de su iTunes u otra carpeta de música). Puede además utilizar su Conversor de cintas a MP3 como un reproductor de casetes portátil normal. Sólo tiene que insertar las baterías en la ranura debajo de donde iría el casete, y ya está listo para llevar su música a donde quiera.



Preguntas frecuentes (FAQs). Para S.O. Windows

P. ¿Por qué no se inicia ninguna ventana automáticamente cuando inserto el CD de Comienzo Rápido?

R. Seleccione el drive del CD-ROM de su ordenador haciendo clic en el botón de "Inicio" y después en "Mi PC". Localice el drive (suele ser D:) y haga doble clic en él para abrir su contenido. Debería ver la imagen que se comenta en el paso 1. Haga doble clic en ella.

P. ¿Por qué no se mueve la onda de audio del software?

R. El dial del volumen que se encuentra en el lateral del Conversor está situado en el mínimo. Intente de nuevo tras moverlo hasta el máximo.

R. El Conversor puede que no esté conectado correctamente, lo que se confirmaría si ve el icono  en la barra de tareas de su escritorio, que se encuentra en la esquina inferior derecha de su ordenador. Si ve el icono , debería estar conectado correctamente. Asegúrese de que ha seguido el paso 2 de la sección "Cómo..." correctamente.

P. ¿Dónde está la etiqueta del Audio en la pantalla de propiedades de sonido y audio?

R. Esto varía dependiendo del sistema operativo, pero generalmente se puede encontrar haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de volumen de la barra de tareas del Windows XP. En el Windows Vista y 7, se encuentra localizado en la sección de Hardware y Sonido del Panel de Control.

P. Parece que graba pero, ¿Por qué no oído ningún sonido cuando lo reproduzco en mi PC?

R. ¿Tu tarjeta de sonido permite reproducir canciones en el formato de salida que has utilizado para hacer la grabación (por ejemplo, has grabado en formato MP3, pero tu ordenador solamente permite reproducir ficheros tipo WAV)? Cambia el formato de salida en el menú de "Herramientas". R. Compruebe qué dispositivos por defecto están seleccionados en la pantalla de "Propiedades de dispositivos de Sonido y Audio". Deberías intentar modificar la opción de "Grabación de sonido" (Recording sound) para ajustarse a la configuración. La opción superior, u opción "Sonido de reproducción" (Sound play back) debería ser el tipo dispositivo original configurado en tu PC antes de instalar el CaseteMate. Si tiene más de un dispositivo mostrado en la ventana desplegable, trate cambiándolo por otro tipo de dispositivo.

R. Trate de desconectar el dispositivo de su ordenador primero. Después trate de reproducir la pista de nuevo o cierre y abra de nuevo el software CaseteMate- Si quiere volver

para grabar más canciones después de haber desconectado el dispositivo, tiene que conectarlo de nuevo para poder continuar con la grabación. Si su ordenador no reconoce el dispositivo, cierre el software CaseteMate y vuelva a abrirlo.

P. Quiero salvar mis ficheros en un CD. ¿En qué formato debería salvar, escribir, grabar mis ficheros?

R. Esto depende de su reproductor de CD, pero el formato MP3 es el más utilizado. Para Escribir/Grabar un CD, debe hacerlo como un disco de audio.

P. ¿Qué tipo de cintas puedo convertir?

R. Cintas de formato normal y de cromo de 45, 60, 90 y 120 minutos de duración. Algunos tipos de cintas de súper cromo o de larga duración (LP, Long Play) puede que no se conviertan correctamente.

P. La cinta está metida dentro del reproductor. ¿Por qué no empieza cuando aprieto el botón de "Play" (reproducir)?

R. El puerto USB puede no estar aportando suficiente energía de salida. Trate poniendo pilas al reproductor.

R. ¿Has llegado al final de la cinta? Utiliza el interruptor (#9, Diagrama 1) que se encuentra en la parte superior del reproductor para abrirlo, sacar la cinta y darle la vuelta.

P. ¿Cómo puedo dividir una pista única en varias canciones?

R. Utiliza las opciones de "Auto dividir la grabación con silencios" o "Auto dividir la grabación con tiempo" en la ventana desplegable del menú de "División de Grabación" (Divide Record). Esto creará divisiones entre las pistas, o basándose en los silencios prolongados que el software detecte entre las canciones, o basándose en una longitud temporal previamente especificada.

P. ¿Por qué la calidad de reproducción no es tan buena como la que normalmente consigo en mi PC?

R. La calidad original de las cintas/grabaciones de sonido es la clave para el proceso de transferencia. Intenta bajando el control volumen, que se encuentra en el lateral del Tape>MP3 cuando grabes. Intenta grabar con diferentes configuraciones en el panel de "Dispositivos de Sonido y Audio".

P. Me aparece un mensaje de error "Run Time Error"

R. Cierre y abra de nuevo el software.

P. ¿Con qué sistemas operativos es compatible este software?

R. Windows XP, Vista y 7 (sólo con versiones oficiales de los mismos). También es compatible con Mac OS X, pero necesita de un driver adicional que puedes descargar desde: <http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

P. Necesito drivers adicionales para mi PC. ¿Dónde puedo conseguirlos?

R. Tienes una gran variedad de drivers para descargar desde: <http://audacity.sourceforge.net/download>

P. Quiero editar mis ficheros de sonido. ¿Qué software puedo utilizar?

R. Audacity software provee con algunas funcionalidades para editar ficheros y cambiar la calidad de grabación (por ejemplo, quitar estáticas, silbidos, etc.) Para más detalles entra en: <http://audacity.sourceforge.net/about/features>

P. ¿Puedo utilizar los ficheros generados con Conversor de cintas a MP3 en el iTunes?

R. Una vez hayas convertido tus cintas a formato MP3 y las hayas salvado en tu PC, éstas pueden importarse a tu librería del iTunes, subirse a un reproductor MP3 o puedes grabarlas en un CD de audio.



217266 - PŘEVADĚČ KAZET DO MP3

Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky:

- Tape-to-MP3 Převaděč
- CD
- USB kabel
- Uživatelská příručka

Vlastnosti produktu

- Objevte znovu své staré kazety na cestách.
- převede vaše staré smíšené pásky a kazety na MP3 pro přehrávání na jakémkoliv MP3 přehrávači, jako je iPod, nebo je můžete vypálit CD!
- Kompaktní design se vejde prakticky do každého sáčku a umožňuje přehrávat a převádět skladby kdekoliv.
- Napájen baterií nebo přes USB.
- Dodává se softwarem Converterem k jednoduššímu a přehlednějšímu převádění.
- Audio výstup umožní poslouchat na stereu, sluchátkách, nebo jiných reprodukcích systémech.

Rychlý průvodce (pro Windows XP, Vista nebo 7):

1. Nainstalujte a otevřete software CassetteMate pomocí příloženého Quickstart CD.
2. Z rozbalovacího menu vyberte jazyk (English). Klikněte na tlačítko "Record Path" pro ověření umístění souborů. Pokud chcete změnit tuto cestu, klikněte na ikonu.
3. Zapojte Tape> MP3 do USB portu počítače pomocí USB kabelu. Vložte kazetu do Tape> MP3. Pokud se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí ikona a jsou tam dvě zelené, jste připraveni začít konvertovat vaše kazety na MP3!
4. Před spuštěním nahrávání se ujistěte, že je kazeta ve správné poloze (Můžete připojit sluchátka k poslouchání Tape> MP3). Na přístroji stiskněte tlačítko "Play" a v softwaru v počítači pak rychle stiskněte tlačítko "Record". Po dokončení nahrávání skladby stiskněte v programu tlačítko "Stop" a pak "Stop" na přístroji.
5. Chcete-li poslouchat skladbu (y), kterou jste zaznamenali, v počítači jděte do složky, jejíž umístění jste vybrali v kroku 2. Pokud při přehrávání neslyšíte žádný zvuk z písni, kterou jste zaznamenali, musíte změnit nastavení zvuku v Ovládacích panelech a zvolit správné vstupní a výstupní zařízení.

Podívejte se do sekce FAQ, pro řešení problémů.

Rychlý průvodce (pro Mac OS 9 / X):

Stáhněte si a nainstalujte Audacity software z:
<http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

1. Ujistěte se, že jste připojili Tape> MP3 Converter před

otevřením softwaru. Pokud ne, zavřete a restartujte software.

2. V Audacity> Preferences> Audio I / O, nastavte "Playback", pro zabudované výstupní zařízení. Nastavte "Recording" pro SSS USB audio zařízení. Nastavte "Channels" na 2 (stereo). Zaškrtněte pole Hardware play-through a Software playthrough.


3. V Audacity> Preferences> File Formats, nastavte "Uncompressed Export Format" jako požadovaný formát. Chcete-li sklady exportovat v MP3, musíte nejprve stáhnout LAME MP3 Encoder plugin, který lze nalézt na výše uvedené adrese. Klepněte na tlačítko "Find Library" a vyberte plugin "lbmp3lame.dylib", který se pravděpodobně nachází ve složce Audacity.

4. Přetočte pásku dopředu, nebo dozadu do požadované polohy a stiskněte tlačítko "Play" na Tape> MP3 zařízení a "Record" v softwaru.

Poznámka: Nový soubor se nezobrazí, dokud nestisknete tlačítko "Record" v softwaru Audacity. Stiskněte tlačítko "Stop" v softwaru a zařízení k zastavení nahrávání.

5. V této chvíli můžete provádět další úpravy zvuku, který byl zaznamenán, jako je ořezávání, Fade in/out atd. Když jste dokončili úpravy zvuku, klikněte na File> Export as... a vyberte si požadovaný formát souboru. Chcete-li uložit jako MP3, viz Krok 3. Soubory pak mohou být uloženy a / nebo importovány do iTunes nebo MP3 přehrávače.

Tape>MP3 Converter - podrobná uživatelská příručka (Windows XP, Vista nebo 7)



1. EJECT: Přepněte tento přepínač k otevření přihrádky na kazety.
2. VOLUME: Nastavuje hlasitost sluchátek a USB připojení.
3. Konektor pro sluchátka: Zde připojte 1 / 8" sluchátka.
4. USB port: Použijte USB kabel, který je součástí balení, pro připojení Tape> MP3 Converteru do Vašeho počítače pro přenos zvuku. Připravily jsme pro Vás balík programů na příloženém CD, aby jsme Vám v tomto procesu pomohli.
5. PLAY: Stiskněte pro přehrávání kazety.
6. STOP: Stiskněte pro zastavení kazety.


7. FF / REW: Stisknutím tlačítka převinete pásku rychle vpřed nebo vzad. Všimněte si, že tato tlačítka se "obrátní", když páska změní směr.
8. DIR: Zvolí směr přehrávání pásky. To je užitečné, pokud chcete hrát druhou stranu pásky. Nemusíte tak kazetu vysunout.
9. PLAY MODE: Vybere co má kazeta udělat, když dosáhne konce. Je-li nastaveno "loop", páska bude dosažení konce automaticky přepínat směr a začne hrát opačnou stranu. Pokud je nastavena ikona šípky, páska se po dosažení konce zastaví.

Instalace softwaru:

1. Vložte Quickstart CD do CD-ROM mechaniky počítače. Dvakrát klikněte na ikonu a spusťte průvodce instalací softwaru.

Poznámka: Pokud se objeví výstražná zpráva vyžadující Vaše povolení, klikněte na "Ano" nebo "Povolit". Pokud se nic neobjeví, podívejte se do sekce FAQ.


2. Klikněte na tlačítko "Next". Pokud chcete změnit umístění složky, klepněte na tlačítko "Procházet", vybere umístění a pak klikněte na tlačítko "OK".



3. Klikněte na "Next", dokud není instalace dokončena. Klikněte na "Finish" pro dokončení instalace.

Jak používat Tape>MP3 Converter:

1. Spusťte software: Dvakrát klikněte na ikonu, která se může nacházet na ploše. Objeví se okno, které vypadá takto:



2. Připojení: Připojte malý konec kabelu USB do vyhovujícího USB portu na Tape>MP3 (#4, obr. 1). Připojte

větší konec kabelu USB do odpovídajícího portu USB ve Vašem počítači. (Jsou obvykle umístěny na přední nebo zadní straně stolních počítačů, a na stranách notebooků). Pokud byste chtěli kazety poslouchat a zároveň nahrávat (doporučeno), můžete připojit sluchátka do konektoru pro sluchátka (# 3, obr. 1).

Poznámka: Otevře-li se po připojení Tape>MP3 do počítače jiný program, než CassetteMate software, klepněte na tlačítko "Zrušit" nebo "Zavřít" a vraťte se do software CassetteMate.

3. Vložte a připravte kazetu: Otevřete příhrádku pro kazety v Tape>MP3 posunutím přepínače (# 1, obr. 1) dolů. Vložte kazetu a zavřete dvířka. Přetočte pásku na místo, kde chcete začít nahrávání a ujistěte se, aby před písní bylo několik vteřin ticha pro minimalizování následného ořezávání. V CassetteMate software klikněte na tlačítko Tools. Pokud se v dolním pravém rohu pracovní plochy zobrazí ikona se dvěma zelenými linkami, jste připraveni začít konverzi Vaší kazety do MP3! Pokud ne, podívejte se do sekce FAQ pro další informace.

4. Audio Úpravy: Proveďte požadované audio úpravy před začátkem nahrávání kliknutím na ikonu. Můžete provést jakoukoliv z těchto úprav pro Vaše individuální nastavení, například typ souboru (WAV, MP3 nebo WMA), frekvence (vychozí 128 kbps) a umístění souborů (kde budou soubory uloženy). Na Tape>MP3 vyberte, zda chcete, aby se kazeta přepnula na druhou stranu automaticky, volbu režimu přehrávání (# 9, obr. 1).

5. Seznamte se se Software:

A. Audio křivka: Pokud jsou zde dva zelené pruhy, je Tape>MP3 Converter připojen správně. Pokud se zelené pruhy pohybují, je zvuk detekován.

- B.**
- Začít nahrávat
 - Zastavit záznam
 - Vytvoří přerušení v nahrávání. Zastaví aktuální nahrávku a automaticky vytvoří novou.
 - Pauza v nahrávání (Poznámka: Nezastaví přehrávání na Tape>MP3). Otevřete Record/Play menu: Zde můžete poslouchat a ukládat nahrávky.
 - Otevřete menu Tools (Nástroje). Nastavte jazyk, formát, hlasitost a nastavení vyvážení.

C. Nastavte album a číslo skladby.

D. Rozdělení záznamu: Vyberte, zda software bude automaticky rozdělovat stopy. Lze rozdělit v závislosti na čase nebo ztlumení.

E. Informace o albu a skladbě mohou být zaznamenány či změněny.

6. Nahrávání: Když jste připraveni nahrávat, musíte nejprve stisknout tlačítko "Play" na přístroji a pak hned klikněte na tlačítko "Record" v software CassetteMate. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko "Stop" nejříve v software a pak stiskněte tlačítko "Stop" na Tape>MP3 zařízení. Rozdělte skladby buď zastavením záznamu a znovu zapnutím ve správný okamžik, nebo pomocí AutoDivide auto rozdělení) funkce (obr. 2). Klikněte na toto tlačítko v okamžiku, kdy chcete, aby software rozdělil stopy. Viz sekce FAQ pro další informace o této funkci.

7. Přehrávání: Můžete přehrávat skladby stisknutím tlačítka. Klikněte na skladbu, kterou chcete přehrát a poté stiskněte tlačítko "Play".

Poznámka: Pokud neslyšíte skladby, které byly zaznamenány, na konci tohoto průvodce naleznete sekci FAQ s řešením problému.

8. Uložení vašich nových MP3ce: Vaše skladby budou automaticky uloženy na místě, které jste zadali v Tools menu (Nástroje). Skladby můžete také uložit manuálně kliknu-

tím na tlačítko. Doporučujeme se uložit všechny do stejného adresáře, kde je uložen zbytek digitální hudby (tj.: iTunes nebo jiná hudební složka). Můžete také použít Váš Tape>MP3 Converter jako normální, přenosný kazetový přehrávač. Stačí vložit baterie do slotu pod kazetou a jste připraveni poslouchat hudbu na cestách!



Často kladené otázky (FAQ) - Windows OS

Otázka: Proč se CD nepustí po vložení do mechaniky automaticky?

Odpověď: Najdete CD-ROM mechaniku vašeho počítače kliknutím na tlačítko "Start", potom "Tento počítač", nebo "Počítač". Vyhleďte disk CD a dvakrát klikněte na jeho obsah. Měly byste vidět obraz, který je uceden v Krok 1. Dvakrát na něj klikněte.

Otázka: Proč se audio křivka v CassetteMate software nepohybuje?

Odpověď: Hlasitost na straně Tape>MP3 Converter může být nastavena na minimum. Zkuste jí nastavit na maximum.

Odpověď: Tape>MP3 Converter nemusí být správně zapojen, což si můžete ověřit kouknutím se do pravého dolního rohu pracovní plochy Vašeho počítače, kde bude ikona . Pokud vidíte obrazek , měl by být správně připojen. Ujistěte se, že jste správně následovali Krok 1: Sekce "Jak...".

Otázka: Kde se nachází nastavení a vlastnosti zvuku?

Odpověď: To se liší podle operačního systému, ale všeobecně je přístupné přes kliknutí pravým tlačítkem na ikonu hlasitosti na hlavním panelu Windows XP. Ve Windows Vista a 7, se nachází v „Hardware a zvuk“ v Ovládacích panelech.

Otázka: Zdá se, že skladba se nahrála, ale proč neslyším žádný zvuk při přehrávání na mém PC?

Odpověď: Podporuje Vaše karta přehrávaný formát, který používáte při nahrávání (Tj. nahrávání ve formátu mp3, ale počítač je nastaven tak, aby přehrával wav soubory)? Změňte formát v "Tools" menu.

Odpověď: Zkontrolujte, jaké výchozí zařízení jsou stanoveny v "Sound and Audio Devices Properties". Měli byste se pokusit o změnu "Sound Recording" a upravit nastavení. V horní možnosti "Sound play back" by mělo být nastaveno původní zařízení před instalací CassetteMate. Pokud je zde více než jedno zařízení, zkuste je postupně všechny.

Odpověď: Nejdříve se pokuste odpojit zařízení od počítače. Poté spusťte skladbu znovu, nebo zavřete a restartujte CassetteMate software. Pokud se chcete vrátit k nahrávání více stop po odpojení zařízení, musíte jej nejprve zase připojit zpět. Pokud počítač nerozpozná zařízení, zavřete a restartujte software CassetteMate.

Otázka: Chci uložit mé soubory na CD, jaký formát potřebuji k uložení / zapsání / vypálení souborů?

Odpověď: To záleží na vašem CD přehrávači, ale MP3 formát je široce používán. Zápis / vypálení CD jako audio disk, je také možností volby.

Otázka: Jaké typy kazet mohu převést?

Odpověď: Normální nebo Chrome formát kazety o délce 45, 60, 90 nebo 120 minut. Některé typy super chrome nebo dlouhohrající (LP) nemůžete převést správně.

Otázka: Chci zařízení použít jako přenosný kazetový přehrávač, kam mohu dát baterie?

Odpověď: Dvě AA baterie typu vložte dovnitř přehrávače v místě pod příhradkou na kazety.

Otázka: Kazeta je v přehrávači, proč se nezapne, když jsem

stisknul Play?

Odpověď: Váš USB port nemusí mít dostatečný výkon. Zkuste vložit do přehrávače baterie.

Odpověď: Není kazeta na konci? Změňte směr přehrávání (# 9, obr. 1) v horní části přehrávače nebo otevřete příhradku a kazetu otočte.

Otázka: Jak mohu rozdělit jednotlivé skladby do samostatných souborů?

Odpověď: Pomocí "Auto Divide Record with mute" nebo "Auto Divide Record with Time" v nastavení v DivideRecord type menu. Tim se vytvoří rozdíly mezi skladbami podle delšího ztlumení, nebo na základě stanovené časové délky.

Otázka: Proč není kvalita nahrávky tak dobrá, jako ostatní na mém PC?

Odpověď: Kvalita původní pásky je klíčovým faktorem v procesu převodu. Zkuste snížit hlasitost na straně Tape>MP3 při nahrávání. Vyzkoušejte nahrávání s různými nastavením zvuku (viz výše uvedené otázky pro více informací).

Otázka: Mám chybové hlášení "Run Time Error".

Odpověď: Zavřete a restartujte software.

Otázka: S jakým operačním systémem je tento software kompatibilní?

Odpověď: Windows XP, Vista a 7 (oficiální prodejní verze). Je také kompatibilní s Mac OS X, ale vyžaduje další ovladače, které jsou ke stažení na: <http://audacity.sourceforge.net/download/mac>

Otázka: Potřebuji další ovladače pro můj PC. Kde je mohu získat?

Odpověď: Různé ovladače lze stáhnout z: <http://audacity.sourceforge.net/download> "http://audacity.sourceforge.net/download"

Otázka: Chci upravit zvukové soubory. Jaký software můžu použít?

Odpověď: Audacity software poskytuje některé funkce pro úpravu souborů a změny kvality záznamu (např. odstranění ščení, hučení atd.).

Více informací lze nalézt na adrese: <http://audacity.sourceforge.net/about/features> "http://audacity.sourceforge.net/about/features"

Otázka: Mohu použít Tape>MP3 Converter soubory s iTunes?

Odpověď: Jakmile jste převodili kazetu do MP3 formátu a uložili ji do počítače, může být importována do iTunes knihovny. Nahrána do MP3 přehrávače, nebo vypálena jako Audio CD.



217266 - CONVERTOR CASETĂ AUDIO - MP3

Asigurați-vă că ați primit în colet următoarele obiecte:

- Convertor casetă audio - mp3 (Tape > MP3)
- CD de cu instrucțiuni de utilizare rapidă
- Cablu USB
- Ghid de utilizare

Caracteristicile produsului

- Redescoperiți casetele dumneavoastră audio vechi și transformați-le.
- Converteți casetele dumneavoastră vechi și amestecate în fișiere MP3 pentru a fi redat pe un player MP3 precum un iPod, sau le puteți scrie pe un CD!
- Design-ul portabil se potrivește practic în orice rucsac și vă permite să îl purtați și să îl utilizați oriunde.
- Operare flexibilă pe bază de baterii sau prin alimentare de la USB.
- Convertorul audio vine însoțit de un pachet software de conversie care vă va ghida prin etapele necesare transformării.
- Ieșirea audio vă permite să ascultați melodiile transformate la sistemul dumneavoastră audio, căști sau alte sisteme de boxe și difuzoare.

Ghid de start rapid (Pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows XP, Vista sau Windows 7):

1. Instalați și deschideți pachetul software *CassetteMate* utilizând CD-ul de *Quickstart* inclus.
2. Selectați pictograma pentru a vă asigura că limba Engleză este selectată din căsuța listei derulante. Efectuați clic pe căsuța "Record Path" pentru a schimba destinația fișierului transformat. Dacă doriți să modificați această cale de înregistrare, efectuați clic pe pictograma.
3. Conectați convertorul în portul USB al computer-ului utilizând cablul USB oferit. Introduceți o casetă audio în Taped>MP3. Dacă pictograma apare în colțul din partea dreaptă jos al ecranului desktop al dumneavoastră și există două linii de culoare verde vizibile în căsuța audio a programului dumneavoastră software, atunci sunteți pregătit să începeți procesul de transformare a casetelor audio în fișiere MP3!
4. Asigurați-vă că banda audio se află în poziția corectă pentru a începe înregistrarea (puteți atășa căștile la dispozitivul pentru a asculta). Apăsăți "Play" pe dispozitiv și apoi apăsați rapid "Record" în software-ul computer-ului. Când ați terminat înregistrarea piesei, apăsați "Stop" în programul software și apoi "Stop" pe dispozitiv.
5. Pentru a asculta piesele pe care le-ați înregistrat, mergeți la locația de salvare "Record Path" pe care ați selectat-o în Pasul 2. Dacă nu puteți auzi melodiile pe care le-ați înregistrat când le-ați redat, trebuie să modificați din Control Panel setările audio pentru a utiliza corect dispozitivul de intrare și ieșire audio (audio input and output). Consultați secțiunea de FAQ (Întrebări frecvente) pentru

instrucțiuni de depanare și corectare a erorilor

Ghid rapid de utilizare (Pentru utilizatorii sistemelor de operare Mac OS 9/X):

Descărcați și instalați programul software Audacity de la adresa: <http://audacity.sourceforge.net/download/mac>


1. Asigurați-vă că ați conectat convertorul înainte de a deschide programul software. Dacă nu, închideți și restarțați (reporții) aplicația software.
2. În Audacity > Preferences > Audio I/O, setați "Playback" pentru a fi dispozitivul Built-in Output. Setați "Recording" pentru a fi dispozitivul SSS USB Audio Device. Setați "Canalele" (Channels) pe 2 (Stereo). Bifați căsuțele Hardware Playthrough și Software Playthrough.
3. În Audacity > Preferences > File Formats, setați "Uncompressed Export Format" pe formatul dorit. Dacă veți dori să exportați ca fișiere MP3, trebuie dintâi să descărcați aplicația de tip encoder LAME mp3 plugin care poate fi de-asemena la adresa de web de mai sus. Efectuați clic pe "Find Library" și alegeți plugin-ul "libmp3lame.dylib", probabil aflat în directorul de descărcare (download) al Audacity.
4. Derulați înapoi sau derulați rapid înainte banda casetei în poziția dorită și apăsați "Play" pe dispozitivul și "Record" în aplicația software.

Notă: Un fișier nou nu va apare până când nu apăsați butonul "Record" în aplicația software Audacity. Apăsăți "Stop" pe ambele butoane pentru a stopa înregistrarea.

5. Alte reglaje la fișierul audio pe care l-ați înregistrat pot fi efectuate în acest moment, precum efectele de trimming, fading, etc. Când ați terminat de editat fișierul audio, efectuați clic pe File > Export as... și alegeți formatul de fișier selectat. Pentru a salva ca MP3, consultați instrucțiunile de la pasul 3. Fișierul pot fi apoi salvate și/sau importate în librăriile dumneavoastră gen iTunes sau MP3 Player.

Instrucțiuni de utilizare extinse pentru convertorul Casetă Audio - MP3

1. EJECT (DESCHIDERE): Apăsăți acest buton pentru a deschide compartimentului casei.



2. **VOLUM:** Reglați cu ajutorul acestui buton volumul câștilor audio și conexiunii USB.

3. **MUFĂ CĂȘTI AUDIO:** Conectează aici căști de 1/8".

4. **PORT USB:** Utilizați cablul USB inclus pentru a conecta convertorul la computer-ul dumneavoastră pentru a transforma casetele audio. Vă oferim un pachet de aplicații software pe CD-ul inclus pentru a vă ajuta în acest proces.

5. **PLAY (REDARE):** Apăsați pentru a reda banda casetei audio.

6. **STOP:** Apăsați acest buton pentru a opri derularea bandei casetei audio.

7. **FF/REW (FAST FORWARD/REWIND):** Apăsați pentru a derula rapid înainte sau înapoi banda casetei audio. Rețineți că aceste butoane se vor inversa când banda își schimbă direcția.

8. **DIR:** Selectează direcția derulării bandei. Această funcție este utilă dacă doriți să redați cealaltă parte a benzii fără a fi necesară scoaterea și întoarcerea casetei.

9. **MOD DE PLAY (REDARE):** Selectează ce se întâmplă când banda casetei audio ajunge la unul din capetele sale. Când este setată pe pictograma "loop" (buclă), banda își va schimba automat direcția și va începe redarea părții opuse când una dintre părți s-a terminat. Când este setată pe pictograma cu o singură săgeată (sens), banda audio pur și simplu se va opri când ajunge la un capăt într-o parte.

Instalarea software

1. **Introduceți CD-ul de start rapid (Quickstart)** în unitatea optică CD-ROM a computer-ului dumneavoastră. Efectuați dublu-clic pe pictograma pentru a rula wizard-ul (aplicația) de instalare a pachetului software ce însoțește dispozitivul.

Notă: Dacă un mesaj de avertizare apare pe ecran întrebându-vă dacă acceptați și oferiți permisiune instalării, efectuați clic pe butonul "Yes" (da) sau "Allow" (permite). Dacă nu apare nicio fereastră de informare de acest gen, consultați secțiunea FAQ (Întrebări frecvente).

2. **Efectuați clic pe butonul "Next" (Următorul).** Dacă doriți să modificați directorul de destinație, efectuați clic pe butonul "Browse", efectuați o selecție și apoi efectuați clic pe butonul "OK".

3. **Efectuați clic pe "Next" până când instalarea se încheie.** Efectuați clic pe "Finish" pentru a încheia instalarea.


Modul de utilizare a dispozitivului de conversie Casetă Audio - MP3:

1. **Deschiderea aplicației software:** Efectuați dublu clic pe pictograma care se regăsește pe ecranul dumneavoastră. O fereastră va apare pe ecran și va arăta în felul următor.

2. **Conectarea dispozitivului:** Introduceți capătul mic al cablului USB în portul USB corespunzător de pe dispozitivul (#4, Diagrama 1). Conectați capătul mare al cablului USB în portul USB corespunzător de pe computer-ul dumneavoastră. (Acestea sunt dreptunghiulare și de obicei se află localizate în partea din față sau spate de pe computer-ele de tip desktop, și pe ambele părți în cazul laptop-urilor). Dacă doriți să ascultați piesa audio în timpul înregistrării (ceea ce este recomandat până la urmă), puteți conecta căștile în mufa corespunzătoare (#3).

Notă: Dacă alt program se deschide altul decât aplicația software CasetteMate când conectați convertorul audio MP3 la computer-ul dumneavoastră, efectuați clic pe

"Cancel" sau "Close" pentru a ieși și a reveni la aplicația software CasetteMate.



3. **Introduceți și Pregătiți Casetă Audio:** Deschideți aparatul prin acționarea butonului de deschidere (#1). Introduceți o casetă în convertor și închideți ușa compartimentului de casetă până când aceasta produce un click. Derulați banda până în poziția unde doriți să porniți înregistrarea audio, asigurându-vă că lăsați câteva secunde de silențiozitate pentru a reduce efectul de trimming nedorit. În aplicația software Casette-Mate, efectuați clic pe butonul Tools. Dacă pictograma este prezentată în colțul din partea dreapta jos a ecranului dumneavoastră și există două linii de culoare verde vizibile în căsuța audio wave a aplicației software, atunci puteți începe transformarea benzii audio în fișiere MP3! Dacă nu, consultați secțiunea de FAQ (Întrebări frecvente) pentru a obține informații suplimentare.

4. **Reglajele audio:** Efectuați reglajele audio dorite înainte de a începe înregistrarea prin efectuarea unui clic pe pictograma. Puteți regla oricare dintre aceste setări pe preferința dumneavoastră individuală, de exemplu, tipul de fișier (wav, mp3 sau wma), frecvența (128 kbps implicit) și calea de înregistrare (acolo unde fișierele vor fi salvate). Pe dispozitivul, alegeți dacă doriți sau nu ca banda să treacă pe partea cealaltă automat prin selectarea modului de derulare (#9, Diagrama 1).

5. Familiarizați-vă cu aplicația software:

A. **Audio Wave:** Dacă două linii verzi (bări de culoare verde) sunt prezente, Convertorul Audio-MP3 este conectat corect. Dacă bările de culoare verde se deplasează, modul de redare este detectat.

- B. Începe înregistrarea
- Oprește înregistrarea
- Creează o pauză în înregistrare. Oprește piesa curentă și creează una nouă în mod automat.
- Pune pe pauză înregistrarea (Notă: Nu oprește redarea pe convertor).
- Deschide meniul de Redare înregistrare: Acesta este locul în care puteți seta modul de ascultare și salvare a pieselor înregistrate.
- Deschide meniul de umelte. Reglare limbă, format, volum și setări de balans.

C. Reglează numărul de album și piesă.

D. Împarte tipul de înregistrare: Alegeți astfel dacă aplicația software va auto-împărți piesele. Se poate împărți pe baza timpului și sau pe baza operației de muting (silențios).

E. Informațiile de album și piesă pot fi înregistrate sau modificate.

6. **Înregistrarea:** Când sunteți pregătit să înregistrați, trebuie dintâi să apăsați butonul "Play" de pe dispozitiv și apoi efectuați imediat clic pe butonul "Record" în aplicația software CasetteMate. Pentru a stopa înregistrarea,

apăsați butonul "Stop" în aplicația software dintăi, și apoi apăsați "Stop" în dispozitivul. Împărțiți piesele fie prin oprirea înregistrării și re-pornirea sa în momentul corect, fie prin utilizarea funcției de AutoDivide (Diagrama 2). Clic pe acest buton în momentul când doriți ca aplicația software pentru a împărți piesele. Consultați secțiunea FAQ (Întrebări frecvente) pentru informații suplimentare privind aceste caracteristici.

7. **Derularea:** Puteți reda înregistrările pieselor prin apăsaarea dintăi a butonului. Efectuați clic pe o piesă pentru a o reda din nou și apoi apăsați "Play". Notă: Dacă nu puteți auzi piesele pe care le-ați înregistrat, consultați secțiunea FAQ (Întrebări frecvente) de la sfârșitul acestui ghid.

8. **Salvarea noilor dumneavoastră fișiere MP3:** Piesele dumneavoastră vor fi salvate automat în locația pe care ați specificat-o în meniul Tools. Puteți salva de-asemena manual piesele dumneavoastră prin efectuarea unui clic pe butonul. Este recomandat să le salvați în același director unde restul melodiilor dumneavoastră digitale sunt păstrate (de exemplu: iTunes sau alt director de muzică). Puteți de asemenea să utilizați dispozitivul Tape-to-MP3 (converter casetă audio-MP3) ca un casetofon portabil. Pur și simplu introduceți bateriile în slot-ul de undeiese caseta, apoi sunteți pregătit să ascultați melodiile preferate!

Întrebări frecvente (FAQ) - Pentru sistemul Windows

Î. **De ce nu apare nimic pe ecran automat când introduc CD-ul?**
R. Localizați unitatea CD-ROM din computer-ul dumneavoastră prin clic pe butonul "Start" și apoi pe "My Computer" sau "Computer". Localizați unitatea (D:) și efectuați dublu clic pe conținutul său. Ar trebui să observați imaginea menționată în Pasul 1. Efectuați dublu clic pe aceasta.

Î. **De ce piesa audio wave în aplicația software CassetteMate nu se deplasează?**

R. Butonul de volum de pe partea laterală a Convertorului poate fi setat pe minim. Încercați să îl rotiți la maxim.
R. Convertorul se poate să nu fie conectat corect, ceea ce poate fi confirmat dacă puteți observa pictograma pe ecran în colțul din partea dreapta jos de pe computer-ul dumneavoastră. Dacă puteți imagina, acesta trebuie conectat adecvat. Asigurați-vă că ați respectat în mod corespunzător pasul 2 descris în secțiunea "Modul de utilizare...."

Î. **Unde se află Tab-ul Audio în ecranul de proprietăți audio și de sunet?**

R. Poziția acestuia variază în funcție de sistemul de operare, dar este în general disponibil prin efectuarea unui clic dreapta pe pictograma de volum în bara funcțională Windows XP. În Windows Vista și 7, acesta se află localizat în secțiunea Hardware și Sunet din cadrul Control Panel.

Î. **Acesta pare să înregistreze dar nu pot auzi nici un sunet când redau de pe computerul PC?**

R. Placa dumneavoastră de sunet poate reda formatul utilizat când înregistrați (de ex. dumneavoastră înregistrați în format mp3 dar computer-ul dumneavoastră PC este doar setat să redea fișierele în format wav?). Modificați formatul în meniul „Tools” pentru a se potrivește în mod adecvat.
R. Verificați ce dispozitive implicite sunt setate în ecranul de „Proprietăți Dispozitive Audio și de Sunet”. Ar trebui să încercați să modificați doar opțiunea „Sound recording” (Înregistrare sunet) pentru a regla aceste setări. Opțiunea de sus „Sound play back” trebuie să reprezinte tioul de dispozitiv original setat pe computer-ul PC înainte de instalarea aplicației software CassetteMate. Dacă aveți mai mult de un dispozitiv afișat în căsuța derulantă, încercați modificarea sa cu alt tip de dispozitiv.
R. Încercați să deconectați dispozitivul de la computer dintăi. Apoi redați piesa din nou sau închideți și re-startați

aplicația software CassetteMate. Dacă doriți să reveniți la înregistrarea altor câteva piese după ce ați deconectat aparatul, trebuie dintăi să conectați din nou aparatul pentru a continua înregistrarea. Dacă PC-ul dumneavoastră nu recunoaște la loc dispozitivul, închideți și re-startați aplicația software CassetteMate.

Î. **Doresc să îmi salvez fișierele pe un CD, ce format am nevoie pentru a salva/scrie/inscripționa fișierele pe acest CD?**

R. Aceasta depinde de CD player-ul dumneavoastră dar formatul MP3 este cel mai răspândit format utilizat. Scrierea/inscripționarea CD-ului ca disc audio reprezintă de asemenea o opțiune.

Î. **Ce tip de bandă audio pot transforma?** R. Benzil în format Normal sau Cromat de 45, 60, 90 sau 120 minute lungime. Anumite tipuri de benzil super cromate sau de lungime mare de redare (LP) pot să nu fie transferate corect.

Î. **Doresc să utilizez aparatul ca player portabil de casetă audio (ca și casetofon), unde trebuie să introduc bateriile?**
A. Două baterii de tip AA sunt fixate în interiorul player-ului sub locul în care caseta este introdusă.

Î. **O bandă a unei casete audio se află în player, de ce nu pornește când apăso butonul de redare?**

R. Portul dumneavoastră USB poate să nu fie capabil să ofere suficientă putere. Încercați să introduceți bateriile în player.
R. A ajuns cumva la capătul benzil casetei audio? Schimbați direcția cu ajutorul butonului corespunzător (#9) de pe partea superioară a player-ului sau deschideți dispozitivul player și întoarceți invers caseta audio.

Î. **Cum pot împărți piesele individuale în fișiere separate?**

R. Utilizați opțiunea „Auto Divide Record with mute” sau „Auto Divide Record with Time” din meniul derulant de opțiuni DivideRecord Type. Aceasta va realiza diviziuni între piese pe baza software-ului care detectează o perioadă prelungită de silențiozitate, sau pe baza unei perioade specificate de timp.

Î. **De ce calitatea redării nu este la fel de bună ca cea pe care o obțin normal pe un computer PC?** R. Calitatea înregistrării piesei/sunetului de pe banda casetei audio reprezintă factorul cheie în procesul de transfer. Încercați să reduceți volumul de pe partea laterală a dispozitivului când înregistrați. Încercați să înregistrați folosind setări diferite în panoul de control al dispozitivelor de Sunet și Audio.

Î. **Primesc un mesaj de eroare „Run Time Error”.**

R. Închideți și restartați aplicația software.

Î. **Cu ce sistem de operare este această aplicație software compatibilă?** R. Cu sistemele de operare Windows XP, Vista și 7 (versiuni oficiale). Este de asemenea compatibilă cu Mac OS X, dar necesită drivere suplimentare de descărcat de la adresa: <http://audacitysourceforge.net/download/mac>

Î. **Am nevoie de drivere suplimentare pentru computer-ul meu PC? De unde le pot procura?** R. O varietate de drivere pot fi descărcate de la adresa: <http://audacity.sourceforge.net/download>

Î. **Doresc să editez fișiere sunet. Ce aplicație software pot să utilizez?** R. Aplicația software Audacity oferă o anumită funcționalitate necesară editării fișierelor și modificării calității înregistrării (de ex. funcția de scoatere efect static, hiss sau humming). Mai multe detalii se pot obține de la adresa de site web: <http://audacity.sourceforge.net/about/features>

Î. **Pot utiliza fișierele obținute cu convertorul Casetă Audio – MP3 împreună cu iTunes?** R. Odată ce ați transformat banda casetei dvs audio în format MP3 și ați salvat piesa respectivă în computer-ul dvs personal PC, aceasta poate fi importată în librăria iTunes, încercând într-un player MP3 sau scrisă pe un CD audio.