


brother®

MANUAL DO UTILIZADOR

MFC-215C

MFC-425CN



CE

brother®

Se precisar contactar O Serviço de Clientes

Complete as informações seguintes para futura consulta:

**Número do Modelo: MFC-215C e MFC-425CN
(Faça um círculo no número do seu modelo)**

Número de Série:* _____

Data da Compra: _____

Local da Compra: _____

*** O número de série encontra-se na parte traseira da unidade. Guarde esta Guia do Utilizador com o recibo de venda como documentação comprovativa da compra, no caso de roubo, incêndio ou serviço de garantia.**

Registe o seu produto em linha na

<http://www.brother.com/registration/>

Registando o seu produto com a Brother, será registado como proprietário original do produto.

ESTE EQUIPAMENTO FOI CONCEBIDO PARA FUNCIONAR NUMA LINHA PSTN ANALÓGICA DE DOIS FIOS EQUIPADA COM O CONECTOR ADEQUADO.

AUTORIZAÇÃO

A Brother adverte que este produto pode não funcionar correctamente num país além daquele onde foi originalmente comprado e não oferece quaisquer garantias caso este produto seja utilizado em linhas de telecomunicações públicas de outro país.

Compilação e Nota de Publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description: Facsimile Machine
Type: : Group 3
Model Name : MFC-215C, MFC-425CN

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized :

Safety : EN60950-1:2001

EMC : EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was First affixed : 2005

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 25th March, 2005

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda

Manager

Quality Management Group

Quality Management Dept.

Information & Document Company

Declaração de Conformidade CE sob a Directiva R & TTE

Fabricante

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japão

Fábrica

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Declara que:

Descrição do produto : Aparelho de Fax
Tipo : Grupo 3
Nome do Modelo : MFC-215C, MFC-425CN

respeita as cláusulas da Directiva R & TTE (1999/5/CE) e declara compatibilidade com as seguintes normas:

Normas aplicadas:

Harmonizada:

Segurança : EN60950-1: 2001
EMC : EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 Classe B
EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995+A1: 2001

Ano em que o símbolo CE foi aplicado pela primeira vez: 2005









Emitido por : Brother Industries, Ltd.
Data : 25 mars 2005
Local : Nagoya, Japão

Medidas de segurança

Como usar o aparelho em segurança

Leia estas instruções para consultas futuras e antes de tentar realizar qualquer operação de manutenção.

ADVERTÊNCIA

	<p>O aparelho contém eléctrodos de alta-voltagem. Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que desligou o fio da linha telefónica e o cabo de alimentação da tomada de corrente eléctrica.</p> 	<p>Não manuseie o cabo com as mãos húmidas. Isto poderá causar choques eléctricos.</p> 
	<p>Para evitar ferimentos, não coloque as mãos no rebordo do aparelho sob a tampa do scanner.</p> 	<p>Para evitar ferimentos, não toque na área sombreada indicada na ilustração.</p> 
	<p>Quando deslocar o aparelho deve levantá-lo pela base, colocando uma mão em ambos os lados do aparelho tal como ilustrado no desenho. NÃO transporte o aparelho agarrando-o pela tampa do scanner.</p> 	



A maior parte das ilustrações neste Manual do Utilizador referem-se ao MFC-215C.

ADVERTÊNCIA

- Tenha o máxima cuidado durante a instalação ou modificação das linhas telefónicas. Nunca toque nos fios telefónicos ou terminais não isolados excepto quando a linha for desligada da tomada de parede. Nunca instale fios telefónicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma tomada de telefone num local húmido.
- Este produto deve ser instalado perto de uma tomada eléctrica facilmente acessível. Em caso de emergência, deve desligar o cabo da tomada eléctrica para desligar completamente o equipamento.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Quando utilizar o seu equipamento de telefone, deve sempre seguir precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndios, choques eléctricos e ferimentos, incluindo as seguintes:

1. Não utilize este produto perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, banca de cozinha ou máquina de lavar roupa, numa cave húmida ou perto de uma piscina.
2. Evite usar este produto durante uma tempestade com relâmpagos. Existe o risco remoto de choques eléctricos causados por relâmpagos.
3. Não use este aparelho para comunicar uma fuga de gás nas proximidades dessa fuga.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES





Escolher uma localização

Coloque o aparelho numa superfície plana e estável, não sujeita a vibrações ou choques, tal como uma secretária. Coloque o aparelho perto de uma tomada de telefone normal com ligação à terra. Escolha uma localização cuja temperatura oscile entre 10º e 35ºC.

! Aviso


- Evite colocar o aparelho numa área de grande movimento.
- Evite colocar o aparelho em cima da alcatifa.
- Não o coloque perto de fontes de calor, ar condicionado, água, químicos ou refrigeradores.
- Não exponha o aparelho directamente à luz do sol, calor, humidade ou pó em excesso.
- Não ligue o aparelho a tomadas eléctricas controladas por interruptores ou temporizadores automáticos.
- Qualquer variação de energia pode eliminar informações da memória do aparelho.
- Não ligue o aparelho a tomadas eléctricas no mesmo circuito que electrodomésticos ou outro equipamento que possa causar variações na fonte de alimentação.
- Evite fontes de interferência, tais como altifalantes ou unidades de suporte de telefones sem fios.




Guia de Referência Rápida

Enviar faxes a preto e branco

Envio por Transmissão Automática a partir do ADF (Apenas MFC-425CN)

- 1 Se não acender a luz verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de fax utilizando as funções Marcação Rápida, Procura ou o teclado numérico.
- 4 Prima **Iniciar Mono**.

Enviar a partir do vidro do scanner

- 1 Se não acender a luz verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de fax utilizando as funções Marcação Rápida, Procura ou o teclado numérico.
- 4 Prima **Iniciar Mono**.
O MFC começa a digitalizar a primeira página.

Página Seguinte?
1. Sim 2. Não, Marc

- 5 Prima **2** para começar a marcar.

—OU—

Prima **1** para enviar mais do que uma página e avançar para a etapa 6.

- 6 Coloque a página seguinte no vidro do scanner.
Prima **Menu/Definição**.
O MFC começa a digitalizar. (Repita as etapas 5 e 6 para cada página adicional.)
- 7 Prima **2** para começar a marcar.


Memorizar números

Memorizar números de Marcação rápida


- 1 Prima **Menu/Definição, 2, 3, 1**.
- 2 Utilize o teclado de marcação para introduzir um número de dois dígitos referente ao local de Marcação Rápida e depois prima **Menu/Definição**.
- 3 Introduza um número (até 20 dígitos) e depois prima **Menu/Definição**.
- 4 Introduza um nome até 15 caracteres (ou deixe em branco) e depois prima **Menu/Definição**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Operações de marcação


Marcação Rápida

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Busca/Marc Rápida**, prima #, e depois prima o número de dois dígitos de Marcação Rápida.
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Utilizar Busca


- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Busca/Marc Rápida**, e depois introduza a primeira letra do nome que procura.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para procurar na memória.
- 5 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Criar cópias

- 1 Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Como aceder ao Manual do Utilizador completo

Este Guia do Utilizador não contém toda a informação sobre o aparelho tal como usar as funções avançadas da Impressora, Scanner, Fax de PC e Rede. Quando estiver pronto a consultar a informação detalhada sobre estas operações, leia todo o Guia do Utilizador, incluído no CD-ROM.


 A recepção de Fax via PC e a utilização em Rede não estão disponíveis para o MFC-215C.


Para visualizar Documentação (Para Windows®)

No menu **Iniciar**, seleccione **Brother, MFL Pro Suite MFC-XXXX** (Onde XXXX é o nome do seu modelo), e de seguida, seleccione **Guia do Utilizador**.

—OU—

- 1 Ligue o PC. Introduza o CD-ROM da Brother com a etiqueta Windows® na unidade CD-ROM.
 - 2 Se surgir o ecrã do nome do modelo, clique no nome do seu aparelho.
 - 3 Se surgir o ecrã de idiomas, clique no seu idioma.
- O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.



 Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa setup.exe a partir do directório raiz do CD-ROM Brother.

- 4 Clique em **Documentação**.

- 5 Clique na documentação que pretende consultar.
- **Guia de Configuração Rápida:** Instruções para a Instalação e o Início do Software
 - **Manual do Utilizador (3 manuais):** Manual do Utilizador para Operações autónomas, Manual do Utilizador do Software e Manual do Utilizador de Rede (apenas MFC-425CN)
 - **Manual do Utilizador PaperPort®:** Software de Gestão de Documentos

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual de utilização do software:

- Digitalizar na página 2-1
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional e Windows® XP)
- ControlCenter2 na página 3-1
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional e Windows® XP)
- Digitalização em Rede (Apenas MFC-425CN) na página 4-1

Manual do Utilizador PaperPort®

- Instruções para digitalizar directamente do ScanSoft® PaperPort®

Para visualizar Documentação (Para Macintosh®)

- 1 Ligue o Macintosh®. Introduza o CD-ROM da Brother com a etiqueta Macintosh® na unidade CD-ROM. Abre-se a seguinte janela.



- 2 Faça duplo clique no ícone **Documentação**.
- 3 Abre-se o ecrã para seleccionar o Idioma. Faça duplo clique no seu idioma.
- 4 Clique na documentação que pretende consultar.
 - **Guia de Configuração Rápida:** Instruções para a Instalação e o Início do Software
 - **Manual do Utilizador (3 manuais):** Manual do Utilizador para Operações autónomas, Manual do Utilizador do Software e Manual do Utilizador de Rede (apenas MFC-425CN)

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos: Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual de utilizador do software:

- Digitalizar na página 9-1
(Para Mac OS® 9.1-9.2.X/Mac OS® X 10.24 ou superior)
- ControlCenter2 (Para Mac OS® X 10.24 ou superior) na página 10-1
- Digitalização em Rede (Apenas MFC-425CN)
(Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior) na página 11-1

Manual do Utilizador de Presto!® PageManager®

- Instruções para digitalizar directamente do Presto!® PageManager®

Índice

1

Introdução	1-1
Utilizar este Manual	1-1
Localizar informações.....	1-1
Símbolos utilizados neste Manual	1-1
Sumário do painel de controlo	1-2
Colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia	1-4
Definição de Poupança de Energia	1-5
Colocar documentos.....	1-6
Utilizar o ADF (alimentador automático de documentos) (Apenas MFC-425CN).....	1-6
Condições recomendadas	1-6
Usar o vidro do scanner.....	1-8
Acerca do papel.....	1-9
Papel recomendado.....	1-9
Usar papel especial	1-10
Tipo e Tamanho de papel para cada operação....	1-11
Peso do papel, espessura e capacidade	1-12
Capacidade do suporte de saída do papel.....	1-12
Área de impressão	1-13
Como introduzir papel e envelopes e postais.....	1-14
Como introduzir papel e outros materiais	1-14
Para introduzir envelopes.....	1-16
Para introduzir postais.....	1-17
Sobre aparelhos de fax.....	1-18
Tons de fax e tomada de contacto	1-18
ECM (Modo de Correção de Erros)	1-19

2

Como começar	2-1
Configuração inicial	2-1
Configurar a Data e Hora.....	2-1
Configurar o modo de marcação por tons e impulsos	2-1
Definir a ID da Unidade	2-2
Definir o Tipo de Linha Telefónica.....	2-3
PBX e TRANSFERIR	2-3
Configuração geral	2-4
Configurar o temporizador do modo	2-4
Definir o Tipo de Papel	2-4
Definir o tamanho do papel.....	2-5

Configurar o Volume do Toque	2-5
Configurar o Volume do Pager	2-6
Configurar o Volume do Altifalante	2-6
Activar o Horário de Poupança de Energia	
Automático.	2-7
Configurar o Contraste do LCD	2-7
3 Conf. de Envio	3-1
Como introduzir o modo de Fax	3-1
Como marcar	3-1
Marcação manual	3-1
Marcação Rápida	3-2
Busca.....	3-2
Remarcação de Fax	3-2
Como enviar Faxes	3-3
Transmissão de fax a cores	3-3
Envio de faxes a partir do ADF	
(Apenas MFC-425CN).....	3-3
Enviar faxes a partir do vidro do scanner	3-4
Transmissão automática	3-5
Transmissão manual	3-5
Operações básicas de envio	3-6
Enviar faxes usando configurações múltiplas	3-6
Contraste	3-6
Resolução de Fax.....	3-7
Acesso Duplo (Apenas preto e branco).....	3-8
Transmissão em Tempo Real	3-9
Enviar em tempo real para todos os faxes.....	3-9
Enviar em tempo real apenas para o próximo fax..	3-9
Verificar estado do trabalho.....	3-10
Cancelar um fax em progresso	3-10
Cancelar um trabalho em espera	3-10
Operações de envio avançadas	3-11
Distribuição (Apenas preto e branco).....	3-11
Para Parar uma Distribuição Em Curso	3-12
Modo Internacional.....	3-13
Fax Programado	
(Apenas preto e branco)	
(apenas MFC-425CN)	3-14
Transmissão de Lote Programada	
(Apenas preto e branco)	
(apenas MFC-425CN)	3-15

Configuração para Transmissão em Polling (Normal) (Apenas preto e branco) (apenas MFC-425CN)	3-15
Configurar a transmissão por Polling com código de segurança (Apenas preto e branco) (apenas MFC-425CN)	3-16
Bloqueio TX	3-17
Configurar a palavra-passe	3-18
Alterar a Palavra-chave de Bloqueio TX	3-18
Activar Bloqueio TX	3-18
Desactivar Bloqueio TX	3-19
Enviar documentos de tamanho legal a partir do vidro do scanner	3-19

4

Conf. Recepção	4-1
Operações de recepção básicas	4-1
Seleccionar o modo de recepção	4-1
Para seleccionar ou alterar o Modo de Recepção	4-2
Configurar o número de toques	4-2
Configurar o número de toques F/T (apenas em modo Fax/Tel)	4-3
Detectar Fax	4-4
Imprimir um fax a receber reduzido (Auto Redução)	4-5
Imprimir um fax a partir da memória (apenas MFC-425CN)	4-5
Recepção para a memória (Apenas preto e branco)	4-6
Polling (apenas MFC-425CN)	4-7
Polling Codificado	4-7
Configurar a recepção por Polling (Normal)	4-7
Configurar a recepção por Polling com código de segurança	4-8
Configurar a recepção programada por Polling	4-8
Polling em sequência	4-9

5

Opções de Marcação e Marcação Rápida de números	5-1
Memorizar os números para marcação fácil	5-1
Memorizar números de Marcação rápida	5-1
Alterar Números de Marcação Rápida	5-2
Configurar Grupos para Distribuição	5-3
Opções de marcação	5-5

Códigos de acesso e números do cartão de crédito ..	5-5
Pausa	5-5

6

Opções de Ligação Remota para Fax (apenas MFC-425CN)

(Apenas preto e branco)	6-1
Configuração de Reenvio do Fax	6-1
Configurar memorização de faxes.....	6-2
Configurar a Recepção PC-Fax (Apenas MFC-425CN).....	6-2
Alterar o computador (Apenas MFC-425CN)	6-3
Desactivar as Opções de Fax Remoto.....	6-5
Alterar as Opções de Fax Remoto	6-5
Configurar o código de acesso remoto.....	6-6
Recolha Remota	6-7
Utilizar o código de acesso remoto	6-7
Comandos remotos	6-8
Recolher mensagens de fax.....	6-9
Alterar o seu número de Reenvio de Fax.....	6-9

7

Imprimir relatórios

Configurações do fax e actividade	7-1
Personalizar o Relatório de Verificação de Transmissão	7-1
Configurar Período do Histórico	7-2
Imprimir relatórios.....	7-3
Como imprimir um relatório	7-3

8

Criar cópias

Utilizar o aparelho como fotocopadora	8-1
Entrar no modo Copiar	8-1
Criar uma cópia única.....	8-2
Criar cópias múltiplas	8-2
Interromper a cópia	8-2
Utilizar a tecla Opções de Cópia	8-3
Alterar as configurações de cópia temporária	8-4
Aumentar a velocidade ou qualidade de cópia	8-5
Aumentar ou reduzir as imagens copiadas	8-6
Definição do tipo de papel.....	8-7
Definição do tamanho do papel.....	8-8
Ajustar o brilho	8-8
Ordenar cópias utilizando o alimentador (Apenas MFC-425CN).....	8-9

Criar cópias N em 1 ou um poster (Disposição da Página) (apenas MFC-425CN)	8-10
Alterar as configurações pré-definidas de cópia	8-13
Aumentar a velocidade ou qualidade de cópia	8-13
Ajustar o brilho	8-13
Ajustar o contraste	8-13
Ajustar a saturação de cor	8-14
Limitações legais	8-15

9

Walk-Up PhotoCapture Center™	9-1
Introdução	9-1
Requisitos do PhotoCapture Center™	9-2
Como começar	9-3
Imprimir Índice (Miniaturas)	9-5
Imprimir imagens	9-6
Impressão DPOF	9-8
Alterar as pré-definições	9-9
Aumentar a velocidade ou qualidade de impressão	9-9
Definir o papel e o tamanho	9-9
Ajustar o brilho	9-10
Ajustar o contraste	9-10
Melhoria da Cor (apenas MFC-425CN)	9-10
Recorte	9-12
Impressão sem bordas	9-12
Digitalizar para cartão (Apenas MFC-425CN)	9-13
Alterar a qualidade predefinida	9-14
Alterar o formato predefinido para ficheiros a preto e branco	9-14
Alterar o formato predefinido para ficheiros a cores	9-14
Compreender Mensagens de Erro	9-15
Utilizar o PhotoCapture Center™ no PC	9-15

10

Funções de software e de rede	10-1
--	-------------

11

Informações importantes	11-1
Para sua segurança	11-1
Ligação à LAN (apenas MFC-425CN)	11-1
Declaração de Compatibilidade Internacional ENERGY STAR®	11-1
Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419	11-2
Instruções importantes de segurança	11-2

Marcas registradas	11-5
--------------------------	------

12

Resolução de problemas e manutenção de rotina	12-1
Resolução de Problemas	12-1
Mensagens de Erro	12-1
Bloqueios de documentos (Apenas MFC-425CN) ...	12-5
O documento está bloqueado na parte superior da unidade ADF.	12-5
O documento está bloqueado no interior da unidade ADF.	12-5
Bloqueio da Impressora ou Bloqueio de Papel	12-6
O papel está bloqueado no interior da bandeja ...	12-6
O papel está bloqueado no interior do aparelho ..	12-7
Se ocorrerem problemas com o aparelho	12-9
Definir a opção Detecção da função Tom de	
Marcação.....	12-15
Compatibilidade.....	12-15
Como melhorar a qualidade da impressão.....	12-16
Limpar a cabeça de impressão	12-16
Verificar a qualidade da impressão	12-17
Verificar o alinhamento da impressão	12-19
Verificar volume da tinta	12-20
Embarcar e transportar o aparelho.....	12-21
Manutenção de rotina.....	12-24
Limpar o scanner.....	12-24
Limpar a faixa de impressão do aparelho	12-25
Limpar o rolo do papel.....	12-26
Substituir cartuchos de tinta	12-27

A

Apêndice A	A-1
Operações de recepção avançadas	A-1
Operação a partir de extensões	A-1
Apenas em Modo Fax/Tel	A-1
Modo Fax/Tel na condição poupança de energia	A-1
Utilizar um telefone externo sem fios	A-2
Alterar os códigos remotos.....	A-2
Ligar um aparelho externo ao aparelho.....	A-3
Ligar um telefone externo.....	A-3
Ligar um dispositivo de atendimento externo (TAD) ..	A-4
Sequência	A-4
Ligações	A-6
Gravar Mensagem de Atendimento (OGM) num TAD	
Externo	A-6

Ligações multi-linhas (PBX).....	A-7
Se instalar o aparelho para funcionar com um PBX	A-7
Funções personalizadas da linha telefónica.....	A-7

B

Apêndice B	B-1
Configuração no ecrã	B-1
Tabela de menus	B-1
Armazenamento na memória	B-1
Teclas de Navegação	B-2
Introduzir Texto.....	B-11
Inserir espaços	B-11
Efectuar correcções.....	B-11
Repetir letras	B-11
Caracteres especiais e símbolos	B-12

G

Glossário	G-1
------------------------	------------

E

Especificações	E-1
Descrição do produto.....	E-1
Geral	E-1
Materiais de impressão.....	E-3
Cópia	E-4
PhotoCapture Center	E-5
Fax.....	E-6
Scanner	E-7
Impressora.....	E-8
Interfaces	E-8
Requisitos do computador	E-9
Consumíveis	E-10
Rede (LAN) (apenas MFC-425CN)	E-11

Índice remissivo	Í-1
-------------------------------	------------

Cartão de acesso de Recolha Remota (apenas MFC-425CN)	C-1
--	------------

1 Introdução

Utilizar este Manual

Parabéns por ter adquirido um Centro Multi-Funções Brother. Este aparelho é de fácil utilização, com instruções no ecrã LCD para o ajudar a programá-lo. Pode tirar o máximo partido do aparelho lendo este Manual com atenção.

Localizar informações

Todos os cabeçalhos e sub-cabeçalhos dos capítulos estão incluídos no Índice. Poderá encontrar qualquer informação sobre uma determinada função ou operação consultando o Índice no final deste Manual.

Símbolos utilizados neste Manual

Em todo o Manual foram incluídos símbolos especiais que chamam a sua atenção para alertas importantes, notas e acções. Para facilitar a compreensão e ajudá-lo a premir as teclas correctas, foram usados tipos de letras especiais e adicionadas algumas das mensagens apresentadas pelo LCD.

- Negrito** Letras em negrito identificam teclas específicas no painel de controlo do aparelho.
- Itálico* Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou mencionam um tópico relacionado.
- Courier New O tipo de letra Courier New identifica as mensagens no LCD do aparelho.



Os avisos indicam-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.



A advertência Cuidado especifica os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos no aparelho ou noutros objectos.




As notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.



Configuração Incorrecta alerta-o para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.

Sumário do painel de controlo



1 Remarc/Pausa

Marca o último número chamado. Também insere uma pausa em números de marcação rápida.

2 Tel/R

Esta tecla é usada para conversas telefónicas depois de ter levantado o auscultador externo durante o pseudo-toque F/T.

Utilize igualmente esta tecla para transferir uma chamada para outra extensão quando estiver ligado a uma PABX.

3 Gestão De Tinta

Permite-lhe de limpar as cabeças de impressão, de verificar a qualidade da impressão e o volume de tinta disponível.

4 Teclado de Marcação

Utilize estas teclas para marcar números de telefone ou números de fax e como teclado para introduzir informação no aparelho.

A tecla # permite-lhe alterar temporariamente o modo de marcação durante uma chamada telefónica de Impulso para Tons.

5 Teclas de modo:



PhotoCapture

Permite-lhe de aceder ao modo PhotoCapture Center™.



Copiar

Permite-lhe aceder ao modo Copiar.



Fax

Permite-lhe aceder ao modo Fax.



Digitalizar

Permite-lhe aceder ao modo Digitalizar.

6 Opções de cópia


Pode seleccionar rápida e facilmente configurações temporárias para copiar.

7 Resolução de Fax

Permite configurar a resolução quando pretender enviar um fax.

8 Iniciar Mono

Permite-lhe começar a enviar faxes ou fazer cópias a preto e branco. Também lhe permite iniciar uma operação de digitalização (a cores ou a preto e branco, consoante a digitalização definida no ControlCenter2).



9 **Iniciar Cor**

Permite-lhe começar a enviar faxes ou fazer cópias a cores.

Também lhe permite iniciar uma operação de digitalização (a cores ou a preto e branco, consoante a digitalização definida no ControlCenter2).

10 **Parar/Sair**

Pára uma operação ou sai do menu.

11 **Teclas de navegação:**

Menu/Definição

A mesma tecla é utilizada para Menu e Operações de Configuração.

Permite-lhe aceder ao Menu para programar e memorizar as configurações no aparelho.



Quando utilizar o altifalante ou durante o toque em modo de fax, pode premir estas teclas para ajustar o volume.

▲ Busca/Marc Rápida

Permite-lhe procurar números armazenados na memória de marcação. Permite-lhe igualmente marcar números memorizados premindo # e um número de dois dígitos.



Prima para deslocar para trás e seleccionar uma opção do menu.



Prima para navegar pelos menus e opções.

12 **LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)**

Apresenta as mensagens no ecrã para o ajudar a configurar e usar o aparelho. O LCD exemplificado neste Manual é para modelos com um ecrã de duas linhas. Pode haver pequenas diferenças entre os exemplos fornecidos e os modelos com ecrã de uma linha.

13 **Poupar energia**

Pode colocar o aparelho no modo de Poupança de energia.

Colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia

Quando o aparelho está em modo de espera, pode colocá-lo em modo de Poupança de Energia premindo a tecla **Poupar energia**. No modo poupança de Energia, o aparelho recebe as chamadas telefónicas normalmente. Para outras informações sobre a recepção de faxes na condição de poupança de energia, consulte a tabela na página 1-5. Os faxes programados que foram configurados serão enviados (apenas MFC-425CN). Pode mesmo recolher faxes utilizando a Recolha Remota se estiver longe do aparelho (apenas MFC-425CN). Se desejar efectuar outras operações, deve voltar a ligar o aparelho.

Colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia

Mantenha premida a tecla Poupar Energia até que o LCD apresente:

Desligando

A luz do LCD vai desligar-se.

Desligar o aparelho do modo de Poupança de Energia

Mantenha premida a tecla Poupar Energia até que o LCD apresente:

Aguarde

O LCD apresenta a data e hora (modo de Fax).



Mesmo que tenha desligado o aparelho este limpará periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão.

Se desligar o cabo de alimentação CA, não será possível trabalhar com o aparelho.



Pode desligar o aparelho personalizando a tecla **Poupar energia**, tal como indicado na próxima página. Se estiver desligado, não será possível trabalhar com o aparelho. (Consulte *Definição de Poupança de Energia* na página 1-5.)



O telefone externo está sempre disponível.

Definição de Poupança de Energia

Pode personalizar a tecla **Poupar energia** do aparelho. O modo predefinido é *Recpção Fax:Lig*, assim o seu aparelho pode receber faxes ou chamadas mesmo quando está no modo Poupança de Energia. Se não desejar que o aparelho receba faxes ou chamadas, seleccione *Recpção Fax:Desl*. (Consulte *Colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia* na página 1-4.)

- 1 Prima **Menu/Definição**, **1**, **6**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Desl* (ou *Lig*).
- 3 Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

(Para MFC-425CN)

Configuração Lig/Desl	Modo de recepção	Operações Disponíveis
Recpção Fax:Lig (predefinição)	Somente Fax TAD externo	Recepção de Fax, Detecção de Fax, Fax Programado, Opção Fax Remoto, Recolha Remota: ■ Não pode receber um fax com Iniciar Mono ou Iniciar Cor . ■ As definições Fax Programado e a Opção de Fax Remoto devem ser configuradas antes de desligar o aparelho.
	Manual Fax/Tel*	Fax Programado, Detecção de Fax: ■ Não pode receber um fax com Iniciar Mono ou Iniciar Cor . ■ *Não pode receber um fax automaticamente mesmo se tiver ajustado o modo recepção para Fax/Tel. ■ O Fax programado deve ser configurado antes de desligar o aparelho.
Recpção Fax:Desl	—	Não será possível trabalhar com o aparelho.

(Para MFC-215C)

Configuração Lig/Desl	Modo de recepção	Operações Disponíveis
Recpção Fax:Lig (predefinição)	Somente Fax TAD externo	Receber Fax, Detectar Fax ■ Não pode receber um fax com Iniciar Mono ou Iniciar Cor .
	Manual Fax/Tel*	Detectar Fax: ■ Não pode receber um fax com Iniciar Mono ou Iniciar Cor . ■ *Não pode receber um fax automaticamente mesmo se tiver ajustado o modo recepção para Fax/Tel.
Recpção Fax:Desl	—	Não será possível trabalhar com o aparelho.

Colocar documentos

Pode enviar um fax, fazer cópias e digitalizar a partir do ADF (alimentador automático de papel) ou através do vidro do scanner.

Utilizar o ADF (alimentador automático de documentos) (Apenas MFC-425CN)


O ADF pode ter até 35 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel normal (80 g/m²) e folheie sempre as páginas antes de as colocar no ADF.

Condições recomendadas

Temperatura: 20° C - 30° C


Humidade: 50% - 70%

Papel: 80 g/m² A4

 NÃO use papel enrolado, amarrotado, dobrado ou rasgado ou papel com agrafos, cliques, cola ou com fita-cola. NÃO use cartão, papel de jornal ou tecido. (Para enviar por fax, copiar ou digitalizar este tipo de documento, consulte *Usar o vidro do scanner* na página 1-8.)

- Verifique se a tinta nos documentos está completamente seca.
- Os documentos a enviar têm de ter entre 147 e 216 mm de largura e 147 e 356 mm de comprimento.


- 1** Folheie bem as páginas para as despegar umas das outras. Certifique-se de que coloca os documentos **virados para baixo, extremidade superior primeiro**, no ADF até sentir que tocam no rolo do alimentador.
- 2** Ajuste as guias do papel para a largura do documento.
- 3** Abra a aba do Suporte de Saída de Documentos ADF.




- ⚠ **NÃO** puxe o documento enquanto este estiver a ser utilizado.
- ⚠ Para utilizar o ADF, o vidro do scanner deve estar vazio.

Usar o vidro do scanner

Pode usar o vidro do scanner para enviar por fax páginas de um livro ou uma página de cada vez. Os documentos podem ter no máximo 216 mm de largura e 297 mm de comprimento.


 Para utilizar o vidro do scanner, o ADF tem de estar vazio.

1 Levante a tampa do documento.



2 Usando as guias do documento, centre o documento com a face para baixo no vidro do scanner.

3 Feche a tampa dos documentos.

 Se o documento for um livro ou espesso, não feche a tampa nem faça pressão.

Acerca do papel

A qualidade da impressão pode ser afectada pelo tipo de papel usado no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão possível com as definições configuradas, configure sempre o Tipo de Papel equivalente ao tipo de papel que usar.

Pode usar papel normal, papel revestido, papel plastificado, transparências e envelopes.

É aconselhável testar os vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter os melhores resultados, use o tipo de papel recomendado.



- Quando imprimir em papel revestido, transparências ou papel plastificado, seleccione o tipo de papel correcto no separador “Básico” do controlador da impressora ou na definição de Tipo de Papel do menu (**Menu/Definição, 1, 2**).
- Quando imprimir no papel plastificado Brother, carregue primeiro a folha de instruções fornecida com o papel plastificado na bandeja do papel, e depois coloque o papel plastificado na folha de instruções.
- Quando usar transparências ou papel plastificado, remova cada folha imediatamente para evitar esborratar ou para que o papel não bloqueie.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, pois esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

Papel recomendado

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos de usar papel da Brother. (Veja tabela abaixo.)

Se o papel da Brother não for disponível no seu País, sugerimos testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Recomendamos de usar “3M Transparency Film” quando imprimir em transparências.

Papel Brother

Tipo de Papel	Item
A4 Normal	BP60PA
A4 Plastificado	BP60GLA
A4 Revestido (Photo Matte)	BP60MA
10 x 15 cm Plastificado	BP60GLP


Usar papel especial

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a selada. Mantenha o papel direito e em locais não húmidos, não expostos à luz do sol ou ao calor.
- O lado revestido do papel plastificado é brilhante. Evite tocar no lado brilhante (revestido). Coloque o papel plastificado com o lado brilhante virado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado de uma transparência porque estas absorvem facilmente a água e transpiração o que poderá causar um decréscimo na qualidade da impressão. As transparências concebidas para impressoras/máquinas copiadores a laser podem manchar o documento seguinte. Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.



Não use papel:

- danificados, enrolados, dobrados ou de forma irregular



- extremamente brilhantes ou com texturas complexas
- que já tenham sido usados para imprimir numa impressora
- que não estejam empilhados uniformemente
- de superfície granulada

Tipo e Tamanho de papel para cada operação

Tipo de Papel	Tamanho do Papel	Uso				
		Fax	Cópia	PhotoCapture	Impressora	
Formato de Papel	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Sim	Sim	Sim	Sim
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	Sim	Sim	Sim	Sim
	Legal	216 x 356 mm (8 1/2" x 14")	Sim	Sim	-	Sim
	Executive	184 x 267 mm (7 1/4" x 10 1/2")	-	-	-	Sim
	JIS B5	182 x 257 mm (7,2" x 10,1")	-	-	-	Sim
	A5	148 x 210 mm (5,8" x 8,3")	-	Sim	-	Sim
	A6	105 x 148 mm (4,1" x 5,8")	-	-	-	Sim
	Foto	102 x 152 mm (4" x 6")	-	Sim	Sim	Sim
	Foto L	89 x 127 mm (3 1/2" x 5")	-	-	-	Sim
	Foto 2L	127 x 178 mm (5" x 7")	-	-	Sim	Sim
Ficha	127 x 203 mm (5" x 8")	-	-	-	Sim	
Postal 1	100 x 148 mm (3,9" x 5,8")	-	-	-	Sim	
Postal 2 (Duplo)	148 x 200 mm (5,8" x 7,9")	-	-	-	Sim	
Envelopes	Envelope C5	162 x 229 mm (6,4" x 9")	-	-	-	Sim
	Envelope DL	110 x 220 mm (4,3" x 8,7")	-	-	-	Sim
	COM-10	105 x 241 mm (4 1/8" x 9 1/2")	-	-	-	Sim
	Monarch	98 x 191 mm (3 7/8" x 7 1/2")	-	-	-	Sim
	Envelope JE4	105 x 235 mm (4,1" x 9,3")	-	-	-	Sim
Transparências	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	-	Sim	-	Sim
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	-	Sim	-	Sim

Peso do papel, espessura e capacidade

Tipo de Papel		Peso	Espessura	Nº de folhas
Formato de Papel	Papel Normal	64 de 120 g/m ² (17 a 32 lb)	0,08 a 0,15 mm (0,003" a 0,006")	100*
	Papel Revestido	64 de 200 g/m ² (17 a 53 lb)	0,08 a 0,25 mm (0,003" a 0,01")	20
	Papel Plastificado	Até 220 g/m ² (Até 58 lb)	Até 0,25 mm (até 0,01")	20
Cartões	Papel de Foto	Até 240 g/m ² (Até 64 lb)	Até 0,28 mm (Até 0,01")	20
	Ficha	Até 120 g/m ² (Até 32 lb)	Até 0,15 mm (Até 0,006")	30
	Postal	Até 200 g/m ² (Até 53 lb)	Até 0,23 mm (Até 0,01")	30
Envelopes		75 de 95 g/m ² (20 a 25 lb)	Até 0,52 mm (Até 0,02")	10
Transparências		-	-	10

* Até 50 folhas para papel de formato Legal (80 g/m²).


* Até 100 folhas de 80 g/m².

Capacidade do suporte de saída do papel

Suporte de Saída do Papel	<p>Até 25 folhas de 80 g/m² (A4)</p> <ul style="list-style-type: none">■ As transparências e papel plastificado devem ser retiradas do suporte de saída uma página de cada vez para evitar esborratar.■ O papel legal não pode ser empilhado no suporte de saída do papel.
---------------------------	--

Área de impressão

A área de impressão depende das definições da aplicação que usar. Os seguintes valores indicam as áreas que não podem ser imprimidas em folhas de papel ou envelopes.



	① Topo	② Fundo	③ Esquerda	④ Direita
Formato	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1
Envelopes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



*1 Quando se activa a função sem bordas.


A área de impressão depende das definições do Controlador da Impressora.

Os valores anteriores são aproximações e a área de impressão pode variar em função do tipo do formato de papel usado.


Como introduzir papel e envelopes e postais

Como introduzir papel e outros materiais


- 1 Puxe a gaveta de papel completamente para fora do aparelho e remova a tampa da gaveta.



- 2 Empurre e faça deslizar a guia lateral do papel de forma a ajustá-la à largura do papel.




- 3 Puxe o suporte do papel e abra a aba do suporte do papel.




Utilize a aba do suporte do papel para Carta, Legal ou A4.

- 4** Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.




- 5** Introduza cuidadosamente o papel na gaveta do papel com o lado a imprimir virado para baixo e introduzindo primeiro a margem principal (topo da página).

Verifique se o papel está plano na gaveta e abaixo da marca máxima de papel.



- Verifique que as guias laterais do papel toquem os lados do papel.
- Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; esse pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.

- 6** Coloque de novo a tampa da gaveta e empurre a gaveta do papel com firmeza para o aparelho.




Para introduzir envelopes

- Utilize envelopes com peso compreendido entre 75-95 g/m².
- Alguns envelopes requerem definições da margem na aplicação. Acerte-se de efectuar primeiro um teste de impressão.
- ⊘ Para evitar de provocar danos no mecanismo de alimentação, não utilize os tipos de envelope mostrados abaixo.


NÃO USE ENVELOPES:

- de espessura grossa
- que contenham escrita em relevo
- com ganchos
- que não estejam correctamente vincados
- que já contenham impressões prévias no interior

■ Cola




■ Aba arredondada



■ Aba dupla







■ Aba triangular




Como introduzir envelopes

- 1 Antes de os introduzir, prima os cantos e lados dos envelopes para os alisar tanto quanto possível.

 Se os envelopes forem de 'alimentação dupla', coloque um envelope de cada vez na gaveta do papel.




- 2 Introduza os envelopes na gaveta do papel com o lado do endereço virado para baixo e introduzindo primeiro a extremidade superior (topo dos envelopes). Faça deslizar a guia lateral do papel para se ajustar à largura dos envelopes.




Se tiver problemas quando estiver a imprimir em envelopes, experimente as seguintes sugestões:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Quando imprimir, acerte-se de que a aba aberta está ao lado do envelope ou na sua margem traseira.
- 3 Ajuste o tamanho e a margem na sua aplicação.



Para introduzir postais

- 1 Levante o bloqueio do papel e introduza os postais na gaveta do papel. Faça deslizar a guia lateral do papel para se ajustar à largura dos postais.



Sobre aparelhos de fax

Tons de fax e tomada de contacto

Quando alguém envia um fax, o aparelho envia sinais de chamada de fax (sinais CNG). Estes sinais são sinais intermitentes e suaves em cada 4 segundos. Poderá ouvi-los depois de marcar e premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e continuam durante cerca de 60 segundos após a marcação. Durante este período, o aparelho emissor deve iniciar o contacto com o aparelho receptor.

Cada vez que usar os procedimentos automáticos para enviar um fax, está a enviar sinais CNG através da linha telefónica. Depressa aprenderá a ouvir estes sinais cada vez que atender um telefonema na linha do fax para saber se está a receber uma mensagem de fax.

O fax receptor responde com sinais de recepção de fax---sons altos e estridentes. O fax receptor emite os sons durante cerca de 40 segundos através da linha telefónica e o LCD indica *Recebendo*.

Se o aparelho estiver configurado para Modo Somente Fax, responde a todas as chamadas automaticamente com sinais de recepção de fax. Se o interlocutor desligar, o aparelho continua a enviar “sinais” durante cerca de 40 segundos e o LCD continua a indicar *Recebendo*. Para cancelar a recepção, prima **Parar/Sair**.

A “tomada de contacto” do fax é o período durante o qual os sinais CNG do fax emissor e os sinais do fax receptor se sobrepõem. Isto deve decorrer durante, pelo menos, 2 a 4 segundos, para que ambos os faxes compreendam como o outro está a enviar ou a receber o fax. A tomada de contacto não pode ter início até atender a chamada. Os sinais CNG duram apenas 60 segundos após a marcação do número. Assim, é importante para o fax receptor atender a chamada no menor número de toques possível.



Quando possuir um Dispositivo de Atendimento Automático externo (TAD) na linha de fax, o TAD determina o número de toques antes de atender a chamada.

ECM (Modo de Correção de Erros)

O Modo de Correção de Erros (ECM) é o método pelo qual o aparelho verifica uma transmissão de fax enquanto decorre. Se o aparelho detectar erros durante a transmissão do fax, reenvia a(s) página(s) do documento que apresentem erros. As transmissões ECM são apenas possíveis entre aparelhos que possuam ambos a esta função. Neste caso, pode enviar e receber mensagens de fax continuamente analisadas pelo aparelho.

O aparelho deve possuir memória suficiente para usar esta função.

2

Como começar

Configuração inicial

Configurar a Data e Hora

Quando o aparelho não está em uso irá mostrar a data e a hora. Se configurar a ID da Unidade a data e a hora mostrada pelo aparelho serão imprimidas em todos os faxes que enviar. Se ocorrer uma falha de energia, poderá ser necessário reiniciar a data e hora. Nenhuma outra configuração será afectada.

- 1 Prima **Menu/Definição, 0, 2**.
- 2 Introduza os últimos dois dígitos do ano.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Introduza os dois dígitos do mês.
Prima **Menu/Definição**.
(Por exemplo, introduza 09 para Setembro ou 10 para Outubro.)
- 4 Introduza os dois dígitos do dia.
Prima **Menu/Definição**. (Por exemplo, introduza 06 para 6.)
- 5 Introduza a hora em formato de 24 horas.
Prima **Menu/Definição**.
(Por exemplo, introduza 15:25 para 03:25 PM.)
- 6 Prima **Parar/Sair**.
O LCD apresenta a data e hora sempre que o aparelho estiver em Modo de Fax.

Configurar o modo de marcação por tons e impulsos

O aparelho vem definido para o serviço de marcação por tons (multifrequência). Se possuir serviço de marcação por impulsos (rotativa), tem de alterar o modo de marcação.

- 1 Prima **Menu/Definição, 0, 4**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Pulso** (ou Tom).
Prima **Menu/Definição**.

3 Prima **Parar/Sair**.

Definir a ID da Unidade

Deve memorizar o seu nome ou o nome da empresa e o número de fax de maneira que sejam imprimidos em todas as páginas de fax que enviar.

É importante introduzir os números de fax em formato estandardizado internacional, ou seja, de acordo com a seguinte sequência exacta:

- O caracter “+” (mais) (premindo a tecla ✱)
- O Código do seu País (p.ex. “44” para Reino Unido, “41” para Suíça)
- O código local menos qualquer “0” à frente (“9” para Espanha)
- Um espaço
- O seu número exacto, usando espaços para facilitar a leitura se necessário.

Por exemplo, se o aparelho for instalado no Reino Unido, e a mesma linha for usada para atender chamadas de voz e fax e o seu número de telefone nacional é 0161 444 5555. Assim, deve configurar os números de telefone e fax da unidade como: +44 161 444 5555.

1 Prima **Menu/Definição, 0, 3**.

2 Introduza o número de fax (até 20 dígitos).

Prima **Menu/Definição**.



Não é possível usar hífen no número de fax. Para introduzir um espaço, prima ► uma vez entre os números.

3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o nome (até 20 caracteres). (Consulte *Introduzir Texto* na página B-11.)

Prima **Menu/Definição**.

4 Prima **Parar/Sair**.



Se a Identificação do Aparelho já tiver sido programada, o LCD pede para premir **1** para efectuar uma alteração ou **2** para sair sem alterar.

Definir o Tipo de Linha Telefónica

Se estiver a ligar o aparelho a uma linha que está a utilizar uma linha PBX ou ISDN para enviar ou receber faxes, também é necessário mudar o Tipo de Linha Telefónica de acordo com as seguintes fases.

- 1 Prima **Menu/Definição, 0, 6**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar PBX, ISDN (ou Normal).
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

PBX e TRANSFERIR

Originalmente, o aparelho está configurado para ser ligado com linhas PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada). No entanto, muitos escritórios usam um sistema central telefónico ou Posto Particular de Comutação Automática (PBX). O seu aparelho pode ser ligado à maioria dos tipos de PBX. A função de remarcação do aparelho suporta somente remarcações temporizadas (TBR). TBR pode funcionar com vários sistemas PBX permite-lhe ter o acesso a uma linha externa, ou de transferir chamadas para outras extensões. A função apenas pode ser utilizada quando a tecla **Tel/R** for premida.




Pode programar um toque de tecla **Tel/R** como parte de um número memorizado numa localização de Marcação Rápida. Quando programar o número de Marcação Rápida (**Menu/Definição 2, 3, 1**), prima **Tel/R** primeiro (o ecrã indica “!”) e, de seguida, introduza o número de telefone. Se o fizer, não é necessário premir **Tel/R** antes de cada marcação quando utilizar a entrada de Marcação Rápida. (Consulte *Memorizar os números para marcação fácil* na página 5-1.)

Configuração geral

Configurar o temporizador do modo

O aparelho possui quatro teclas de modo temporário no painel de controlo: PhotoCapture, Copiar, Fax e Digitalizar. Pode alterar o número de segundos ou minutos que o aparelho demora a voltar para o modo Fax depois da última operação de cópia, digitalização ou PhotoCapture. Se seleccionar Desl, o aparelho permanece no modo que utilizou pela última vez.




- 1 Prima **Menu/Definição**, 1, 1.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 0 Seg, 30 Segs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou Desl.
- 3 Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Definir o Tipo de Papel

Para obter os melhores resultados de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que pretende usar.

- 1 Prima **Menu/Definição**, 1, 2.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Comum, Jacto de Tinta, Brilhante ou Transparência.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

 O aparelho ejecta o papel com as páginas imprimidas de face para cima na bandeja do papel na parte dianteira. Quando usar transparências ou papel plastificado, remova cada folha imediatamente para evitar esborratar ou para que o papel não bloqueie.

Definir o tamanho do papel

Pode usar os seguintes cinco tipos de papel para cópia: Carta, Legal, A4, A5, e 10 x 15 cm e três tamanhos para impressão de faxes: carta, legal e A4. Quando altera o tipo de papel no aparelho, tem de alterar simultaneamente a definição de Tamanho de Papel para que o aparelho possa ajustar um fax a receber à página.




- 1 Prima **Menu/Definição, 1, 3.**
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Letter, Legal, A4, A5 ou 10x15cm.
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**

Configurar o Volume do Toque

Pode desactivar o toque Desl ou pode seleccionar o nível de volume do toque.

- 1 Prima **Menu/Definição, 1, 4, 1.**
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Baixo, Med, Alto ou Desl.
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**

—OU—

Pode ajustar o volume do toque quando o aparelho se encontrar em modo de espera (não utilizado). No modo Fax  , prima  ou  para ajustar o nível de volume. Sempre que premir estas teclas, o aparelho toca para que possa ouvir a configuração activa quando apresentada no LCD. O volume altera-se com cada pressão de teclas. A nova configuração é usada até a alterar de novo.

Configurar o Volume do Pager

Pode alterar o volume do beeper. O valor predefinido (de fábrica) é Baixo. Quando o beeper está activado, o aparelho emite um som sempre que premir uma tecla, fizer um erro ou enviar ou receber um fax.

- 1** Prima **Menu/Definição, 1, 4, 2**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a sua opção.
(Baixo, Med, Alto ou Desl)
Prima **Menu/Definição**.
- 3** Prima **Parar/Sair**.

Configurar o Volume do Altifalante

Pode ajustar o volume do altifalante de uma via do aparelho.

- 1** Prima **Menu/Definição, 1, 4, 3**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Baixo, Med, Alto ou Desl.
Prima **Menu/Definição**.
- 3** Prima **Parar/Sair**.

Activar o Horário de Poupança de Energia Automático.

Pode configurar o aparelho para mudar automaticamente para o Horário de Poupança de Energia. Esse irá ajustar-se automaticamente uma hora para frente na primavera e uma hora para trás no Outono. Acerte-se de ter ajustado a data e hora correctas na configuração da Data/Hora.

- 1 Prima **Menu/Definição, 1, 5.**
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**



Configurar o Contraste do LCD


Pode ajustar o contraste do LCD para uma imagem mais nítida e clara. Se a leitura da imagem do LCD for difícil da posição em que se encontra, tente de alterar as configurações de contraste para melhorar a imagem.

- 1 Prima **Menu/Definição, 1, 7.**
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Claro** ou **Escuro.**
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**

3 Conf. de Envio

Como introduzir o modo de Fax

Antes de enviar faxes, certifique-se de que  (**Fax**) está iluminado a verde. Caso contrário, prima  (**Fax**) para entrar no modo de Fax. A configuração predefinida é Fax.




Como marcar

Pode proceder à marcação de uma das seguintes formas.


Marcação manual

Prima todos os dígitos do telefone ou número de fax.



Marcação Rápida


Prima **Busca/Marc Rápida**, #, e, de seguida, o número de Marcação Rápida de dois dígitos. (Consulte *Memorizar números de Marcação rápida* na página 5-1.)



Se o LCD indicar Não registado quando introduz o número de Marcação Rápida, é porque não foi armazenado nenhum número.

Busca

Podem procurar nomes armazenados na memória de Marcação Rápida. Prima **Busca/Marc Rápida** e as teclas de navegação para procurar. (Consulte *Memorizar números de Marcação rápida* na página 5-1.)



* Para procurar alfabeticamente, pode utilizar o teclado de marcação para introduzir a primeira letra do nome que procura.

Remarcação de Fax

Se enviar manualmente um fax e a linha estiver ocupada, prima **Remarc/Pausa**, e, de seguida, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para tentar novamente. Se pretender efectuar uma segunda chamada para o último número marcado, pode poupar tempo premindo **Remarc/Pausa** e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Remarc/Pausa apenas funciona se marcou a partir do painel de controlo. Se enviar automaticamente um fax e a linha estiver ocupada, o aparelho remarca automaticamente até três vezes em intervalos de cinco minutos.

Como enviar Faxes

Transmissão de fax a cores

O aparelho pode enviar faxes a cores para aparelhos que suportem esta função.

No entanto, não é possível guardar os ficheiros a cores na memória. Quando enviar um fax a cores, o aparelho envia-o em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja definido para Des1).




(MFC-425CN)

Funções Fax programado e Transmissão em “Polling” estão disponíveis a cores.

Envio de faxes a partir do ADF (Apenas MFC-425CN)

A transmissão manual permite-lhe ouvir o tom de marcação, toque e tons de recepção de fax enquanto envia o fax.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Marque o número de fax que deseja contactar.
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.




O aparelho começa a digitalizar o documento.



Se a memória estiver cheia e pretender enviar uma única página, esta é enviada em tempo real.

Enviar faxes a partir do vidro do scanner

Pode usar o vidro do scanner para enviar por fax páginas de um livro ou uma página de cada vez. Os documentos podem ter o tamanho máximo de A4. Para cancelar, prima **Parar/Sair**.

1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).

2 Coloque o documento no vidro do scanner.

3 Marque o número de fax.

Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

■ Se premir **Iniciar Mono**, o aparelho começa a digitalizar a primeira página.

■ Se premir **Iniciar Cor**, o MFC começa a enviar..

Página seguinte?
1.Sim 2.Não, Marc

4 Para enviar uma única página, prima **2** (ou prima novamente **Iniciar Mono**).

O aparelho começa a enviar o documento


—OU—


Para enviar mais de uma página, prima **1** e vá para a Fase 5.

5 Coloque a próxima página no vidro do scanner.

Config. Pág. Segui
Depos. Prim. Defin.

Prima **Menu/Definição**.


 O aparelho começa a digitalizar. (Repita a Fase 4 e 5 por cada página adicional.)

 ■ Se a memória estiver cheia e pretender enviar uma única página, esta é enviada em tempo real.

■ Não pode enviar várias páginas em faxes a cores.

Transmissão automática


Esta é a forma mais fácil de enviar um fax.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Marque o número de fax que deseja contactar. (Consulte as informações sobre como marcar, na página 3-1.)
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Para MFC-215C, avance para a etapa 4 na página 3-4.

Transmissão manual

A transmissão manual permite-lhe ouvir o tom de marcação, toque e tons de recepção de fax enquanto envia o fax.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Levante o auscultador do telefone externo e ouça o sinal de marcação.
- 4 Marque o número de fax que deseja contactar.
- 5 Quando ouvir o tom de fax, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
- 6 Se estiver a utilizar o vidro do scanner, prima **1** para enviar o fax.
- 7 Reponha o auscultador do telefone externo.

1.envia 2.recebe




Não pode enviar várias páginas a partir do vidro do scanner.

Operações básicas de envio

Enviar faxes usando configurações múltiplas

Quando enviar um fax, pode seleccionar qualquer combinação destas configurações: contraste, resolução, modo internacional, temporizador de fax programado (apenas MFC-425CN), transmissão em “polling” (apenas MFC-425CN) ou transmissão em tempo real.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).

Após a aceitação de cada configuração, o LCD pergunta se pretende introduzir mais configurações:

- 2 Prima **1** para seleccionar configurações adicionais. O LCD voltará ao menu `Conf. envio`.

Próximo 1.sim 2.não

—OU—


Prima **2** se concluir a selecção de configurações e vá para a fase seguinte.

Contraste


Se o documento for muito claro ou muito escuro, se desejar, pode alterar o contraste. Para a maior parte dos documentos pode utilizar-se a configuração predefinida ‘Auto’. Esta selecciona automaticamente o contraste adequado para o seu documento.

Utilize `Claro` para enviar um documento claro.

Utilize `Escuro` para enviar um documento escuro.


- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Menu/Definição, 2, 2, 1**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Automático`, `Claro` ou `Escuro`.
Prima **Menu/Definição**.


Resolução de Fax

Pode utilizar a tecla **Resolução de Fax** para alterar temporariamente a definição (apenas para este fax). No modo de Fax  (**Fax**), prima **Resolução de Fax** e ▲ ou ▼ para seleccionar a configuração que pretender e, em seguida prima **Menu/Definição**.

—OU—

Pode alterar a configuração predefinida:

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Menu/Definição, 2, 2, 2**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a resolução pretendida.
Prima **Menu/Definição**.

 Existem quatro níveis de definição de resolução a preto e branco e dois níveis a cores.

Preto e branco

Standard	Adequada para a maioria dos documentos.
Fino	Adequada para letras pequenas; transmissão ligeiramente mais lenta do que a resolução Standard.
S.Fino	Adequada para letras pequenas ou gravuras; transmissão mais lenta que a resolução Fina.
Foto	Utilize quando o documento apresentar vários tons de cinzento ou se tratar de uma fotografia. Nesta opção a transmissão é mais lenta.

Cores

Standard	Adequada para a maioria dos documentos.
Fina	Utilize quando o documento for uma fotografia. A transmissão é mais lenta do que na opção de resolução Standard.

Se seleccionar S.Fino e Foto para faxes a cores, a definição passará para Fino.

Acesso Duplo (Apenas preto e branco)

Pode marcar um número, e começar a digitalizar o fax para a memória—mesmo quando o aparelho está a enviar da memória ou a receber faxes. O LCD indica o número da nova tarefa e memória disponível.



O aparelho utiliza normalmente o Acesso Duplo. No entanto, para enviar um fax a cores, o aparelho envia o documento em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja Desl).

O número de páginas que pode memorizar varia em função dos dados contidos nas páginas.



Se receber uma mensagem Memória Cheia enquanto estiver a digitalizar a primeira página do fax, prima **Parar/Sair** para cancelar a digitalização. Se receber uma mensagem Memória Cheia enquanto estiver a digitalizar a página seguinte, pode premir **Iniciar Mono** para enviar as páginas digitalizadas até então, ou premir **Parar/Sair** para cancelar todo o processo.


Transmissão em Tempo Real

Quando envia um fax, o aparelho digitaliza os documentos para a memória antes de enviar. Assim que a linha telefónica estiver desocupada, o aparelho efectua a marcação e envia o fax.


Se a memória estiver cheia, o aparelho enviará o documento em tempo real (mesmo que a opção Tx imediata esteja definida para Desl).

Por vezes, pode querer enviar imediatamente um documento importante sem ter de esperar pela transmissão a partir da memória. Pode activar a função Tx imediata (opção Lig) para todos os documentos ou apenas para o próximo fax.

Enviar em tempo real para todos os faxes

- 1 Se não acender a luz verde, prima  (Fax).
- 2 No MFC-215C, prima **Menu/Definição, 2, 2, 3**.
No MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 2, 2, 5**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig (ou Desl).
Prima **Menu/Definição**.

Enviar em tempo real apenas para o próximo fax

- 1 Se não acender a luz verde, prima  (Fax).
- 2 No MFC-215C, prima **Menu/Definição, 2, 2, 3**.
No MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 2, 2, 5**.
- 3 Prima s ou t para seleccionar Só próximo fax.
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig (ou Desl).
Prima **Menu/Definição**.



- Na Transmissão em Tempo Real, a função de remarcação automática não funciona quando utilizar o vidro do scanner.
- Se estiver a enviar um Fax a cores, o aparelho envia-o em tempo real (mesmo que a opção Tx imediata esteja definida para Desl).

Verificar estado do trabalho

Verifique quais os trabalhos na memória aguardando envio. (se não existirem tarefas, o LCD indica `Sem trab. Esper..`)

- 1 Para MFC-215C, prima **Menu/Definição, 2, 5**.
Para MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 2, 6**.
- 2 Se existir mais de um trabalho em espera, prima **▲** ou **▼** para percorrer a lista.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

Cancelar um fax em progresso

Se quiser cancelar um fax, enquanto o aparelho estiver a digitalizar, marcar ou enviá-lo, prima **Parar/Sair**.

Cancelar um trabalho em espera

Pode cancelar um trabalho de fax que esteja armazenado e em espera na memória.

- 1 Para MFC-215C, prima **Menu/Definição, 2, 5**.
Para MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 2, 6**.
Quaisquer trabalhos em espera são indicados no LCD.
- 2 Se existir mais de um trabalho em espera, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o trabalho que deseja cancelar.
Prima **Menu/Definição**.
—OU—
Se existir apenas um trabalho em espera, vá para a Fase 3.
- 3 Prima **1** para cancelar.
Para cancelar outro trabalho, volte para a Fase 2.
—OU—
Prima **2** para sair sem cancelar.
- 4 Prima **Parar/Sair**.


Operações de envio avançadas

Distribuição (Apenas preto e branco)

Distribuição é quando o mesmo fax é automaticamente enviado para vários números de fax. Pode incluir números de Grupos e Marcação Rápida e até 50 números de marcação manual na mesma distribuição.

Prima **Menu/Definição** entre cada um dos números. Utilize **Busca/Marc Rápida** para ajudá-lo a escolher facilmente os números. (Para configurar números de marcação de Grupo, consulte *Configurar Grupos para Distribuição* na página 5-3.)

Depois da distribuição terminada, é imprimido um Relatório de Distribuição para lhe dar conhecimento dos resultados.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza um número usando a tecla de Marcação Rápida, Número de Grupo, Busca ou marcação manual utilizando o teclado de marcação.
(Exemplo: Número de grupo)
- 4 Quando o LCD apresentar o número de fax do interlocutor, prima **Menu/Definição**.
O próximo número é pedido.
- 5 Introduza o próximo número.
(Exemplo: número de Marcação Rápida)
- 6 Quando o LCD apresentar o número de fax do interlocutor, prima **Menu/Definição**.
- 7 Após ter introduzido todos os números de fax, vá para a Fase 8 para iniciar a transmissão.
- 8 Prima **Iniciar Mono**.



- Se não utilizar nenhum dos números para Grupos, códigos de acesso ou números de cartões de crédito, pode distribuir faxes para no máximo 70 (MFC-215C) ou 130 (MFC-425CN) números diferentes.
- A memória disponível varia em função dos tipos de trabalhos memorizados e o número de entradas usadas para distribuição. Se distribuir para mais do que o número máximo de entradas disponível, não poderá configurar as transmissões usando Acesso Duplo e Fax Programado (apenas MFC-425CN).
- Introduza a longa sequência de números como normalmente, mas lembre-se que cada número de Marcação Rápida conta como uma entrada, limitando o número de localizações que pode usar.
- Se a memória estiver cheia, prima **Parar/Sair** para parar a tarefa ou se mais do que uma página tiver sido digitalizada, prima **Iniciar Mono** para enviar o bocado que está na memória.


Para Parar uma Distribuição Em Curso

- 1** No MFC-215C, prima **Menu/Definição, 2, 5**.
No MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 2, 6**.
O LCD apresenta o número de fax a ser marcado.
- 2** Prima **Menu/Definição**.
O LCD apresentará:

XXXXXXXXX
1.limpar 2.sair
- 3** Prima **1** para Apagar.
O LCD apresentará então o número do trabalho de Distribuição e 1.limpar 2. sair.
- 4** Para cancelar a Distribuição, prima **1**.
- 5** Prima **Parar/Sair**.


Modo Internacional

Se tiver dificuldades em enviar um fax para o estrangeiro devido a interferências na linha telefónica, é aconselhável activar o Modo Internacional. Depois de enviar um fax usando esta função, a função desactiva-se por si própria.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Para MFC-215C, prima **Menu/Definição, 2, 2, 4**.
Para MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 2, 2, 7**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig (ou Desl).
Prima **Menu/Definição**.

Fax Programado (Apenas preto e branco) (apenas MFC-425CN)

Durante o dia, pode memorizar até 50 faxes para enviar nas próximas 24 horas. Estes faxes serão enviados na hora que introduzir na Fase 4.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  **(Fax)**.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Menu/Definição, 2, 2, 3**.
- 4 Prima **Menu/Definição** para aceitar a hora mostrada.

Conf. envio
3.Fax Programado

—OU—

Introduza a hora (formato de 24 horas) na qual pretende enviar.

Prima **Menu/Definição**.


(Por exemplo, introduza 19:45 para 7:45 PM.)



O número de páginas que pode memorizar varia em função da quantidade de dados contidos em cada página.

Transmissão de Lote Programada (Apenas preto e branco) (apenas MFC-425CN)


Antes de enviar faxes programados, o aparelho economiza organizando todos os documentos na memória por ordem de destino e hora programada. Todos os faxes são programados para envio simultâneo para o mesmo número de fax, como um único fax, poupando tempo na transmissão.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  **(Fax)**.
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 2, 4**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Conf.envio 4.Tx em lote


Configuração para Transmissão em Polling (Normal) (Apenas preto e branco) (apenas MFC-425CN)


A transmissão por polling destina-se a configurar o aparelho para esperar com um documento de forma a que outro aparelho de fax possa recolhê-lo.


- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  **(Fax)**.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Menu/Definição, 2, 2, 6**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Standard**.
Prima **Menu/Definição**.

Configurar a transmissão por Polling com código de segurança (Apenas preto e branco) (apenas MFC-425CN)

Quando seleccionar Tx polling: Codific., quem tentar efectuar polling no seu aparelho deve introduzir o código de segurança de polling.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima **Menu/Definição, 2, 2, 6**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Codific..
Prima **Menu/Definição**.
- 5 Introduza um número de quatro dígitos.
Prima **Menu/Definição**.

 O documento é memorizado e pode ser recolhido por qualquer outro aparelho de fax até o eliminar da memória usando a configuração do menu Cancelar Trabalho. (Consulte *Cancelar um trabalho em espera* na página 3-10.)

 Esta função funciona apenas noutro aparelho de fax Brother.

Bloqueio TX

A função Bloqueio TX permite evitar o acesso não autorizado ao aparelho.

Enquanto Bloqueio TX estiver activada as operações seguintes estão disponíveis:

- Receber faxes
- Reenvio de Fax (Se o Reenvio de Fax foi já ligado)
(apeans MFC-425CN)
- Recolha Remota (Se a Memorização de faxes foi já ligada)
(apeans MFC-425CN)

Enquanto Bloqueio TX estiver activada as operações seguintes NÃO estão disponíveis:

- Enviar faxes
- Cópia
- Impressão do PC
- digitalização
- PhotoCapture



(apenas MFC-425CN)

Não pode continuar a programar as tarefas Faxes programados ou Polling. No entanto, qualquer Fax programado pré-agendado é enviado quando configura o Bloqueio TX para Lig., para que não se perca.

Se tiver seleccionado o Reenvio de Fax, ou o Armazenamento de Fax (**Menu/Definição, 2, 5**) antes de ligar o Bloqueio TX para Lig., em seguida o Reenvio de Fax e a Recolha Remota continuam a funcionar.

Configurar a palavra-passe



Se se esquecer da palavra-chave Bloqueio TX, contacte o revendedor Brother ou a Brother para obter assistência.

- 1 Prima **Menu/Definição, 2, 0, 1**.
- 2 Introduza um número de 4 dígitos como palavra-passe.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Se o LCD mostrar *Verif:*, re-introduza a palavra-passe.
Prima **Menu/Definição**.

Alterar a Palavra-chave de Bloqueio TX

- 1 Prima **Menu/Definição, 2, 0, 1**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Config. Password*.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Introduza um número de 4 dígitos como palavra-passe.
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Introduza um número de 4 dígitos como nova palavra-chave.
Prima **Menu/Definição**.
- 5 Se o LCD mostrar *Verif:*, re-introduza a palavra-passe.
Prima **Menu/Definição**.

Activar Bloqueio TX

- 1 Prima **Menu/Definição, 2, 0, 1**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Selec. Bloq TX*.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Introduza o número de 4 dígitos registado como palavra-passe.
Prima **Menu/Definição**.
O aparelho não fica em linha e o LCD apresenta *Modo Bloq TX*.

Desactivar Bloqueio TX

- 1 Prima **Menu/Definição**.
- 2 Introduza o número de 4 dígitos registado como palavra-passe.
Prima **Menu/Definição**.

A função Bloqueio TX é automaticamente desactivada.



Se estiver a introduzir uma palavra-passe errada, o LDC apresenta *Pal-passe errada* e não fica em linha. O aparelho fica no modo Bloqueio TX até que introduza a palavra-passe registada.

Enviar documentos de tamanho legal a partir do vidro do scanner

Quando os documentos são no formato carta, é preciso configurar o Vidro do Scanner para carta, se não o fizer, a parte lateral dos faxes será perdida.

- 1 Prima **Menu/Definição, 2, 2, 0**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Letter* (ou A4).
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

4 Conf. Recepção


Operações de recepção básicas


Seleccionar o modo de recepção

Existem quatro modos de Recepção diferentes no aparelho. Pode seleccionar o modo que melhor se adequa às suas necessidades.

LCD	Como funciona	Quando o usar
Somente Fax (recepção automática)	O aparelho atende automaticamente cada chamada como chamada de fax.	Para linhas de fax dedicadas.
Fax/Tel (fax e telefone) (com telefone externo ou com extensão para modelos sem auscultador)	O aparelho controla a linha e atende automaticamente todas as chamadas. Se a chamada for um fax, o aparelho recebe-o. Se a chamada não for um fax, o aparelho toca (pseudo/duplo toque) para atender a chamada.	Utilize este modo se pretende receber várias mensagens de fax e poucas chamadas de voz. Não é possível ligar um atendedor automático à mesma linha, mesmo que exista uma entrada diferente (entrada de telefone) na mesma linha. Neste modo, não é possível usar o Voice Mail da companhia telefónica.
TAD externo (somente com um aparelho de atendimento externo)	O TAD atende automaticamente cada chamada. As mensagens de voz são guardadas no TAD externo. As mensagens de fax são impressas.	Utilize este modo se tiver ligado um atendedor de chamadas ao aparelho. A configuração TAD Externo funciona apenas com um aparelho de atendimento externo (TAD). Atraso no Toque não funciona nesta configuração.
Manual (recepção manual) (com telefone externo ou com extensão para modelos sem auscultador ou com Sinal de Chamada BT)	A linha telefónica é controlada por si e tem de atender todas as chamadas.	Utilize este modo se não receber muitas mensagens de fax, usar Sinal de Chamada BT, ou se estiver a utilizar um computador ligado na mesma linha. Se atender e ouvir sinal de fax, aguarde até que o aparelho atenda automaticamente a chamada. De seguida, desligue. (Consulte <i>Detectar Fax</i> na página 4-4.)

Para seleccionar ou alterar o Modo de Recepção


- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (Fax).
- 2 Prima **Menu/Definição, 0, 1**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Somente Fax, Fax/Tel, TAD externo ou Manual.
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.



Configurar o número de toques

A configuração Número de Toques determina o número de vezes que o aparelho toca antes de atender em modo Somente Fax ou Fax/Tel. Se possuir uma extensão na mesma linha que o aparelho ou se subscrever ao serviço Sinal de Chamada da companhia telefónica, configure o Número de Toques para 4.


(Consulte *Operação a partir de extensões* na página A-1 e *Detectar Fax* na página 4-4.)


- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (Fax).
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 1**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número de toques antes de o aparelho atender (02-04).
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Configurar o número de toques F/T (apenas em modo Fax/Tel)

Se configurar o Modo de Recepção para Fax/Tel, deve decidir durante quanto tempo o aparelho toca com o pseudo/duplo toque especial para indicar chamada de voz. (Se a chamada for um fax, o aparelho imprime-o.)

Este toque pseudo/duplo é emitido após o toque inicial da companhia de telefones. Apenas o aparelho toca e nenhum outro telefone na mesma linha toca com o pseudo/duplo toque especial. No entanto, pode atender a chamada em qualquer telefone na mesma linha que o aparelho. (Consulte *Apenas em Modo Fax/Tel* na página A-1.)

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 2**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar durante quanto tempo o aparelho toca para indicar chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos).
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

 Mesmo se o interlocutor desligar durante o pseudo/duplo toque, o aparelho continua a tocar durante o tempo definido.

Detectar Fax

Quando utilizar esta função, não tem de premir **Iniciar Mono**, **Iniciar Cor**, ou o Código de Recepção de Fax *51 quando atende uma chamada de fax. Seleccionar **Lig** permite ao aparelho receber automaticamente faxes, mesmo se levantar o auscultador de um telefone externo ou extensão. Quando o ecrã LCD indicar **Recebendo** ou quando ouvir "ruídos" através do auscultador de uma extensão ligada a outra tomada de parede, pose o auscultador e o aparelho fará o resto.




■ Se configurar a função para **Lig**, mas o aparelho não efectuar automaticamente a ligação do fax quando levantar o auscultador externo ou de uma extensão, prima o Código de Recepção Fax *51.

■ Se enviar faxes a partir de um computador na mesma linha telefónica e o aparelho as interceptar, configure **Detectar Fax** para **Desl**.

■ Seleccionar **Desl** significa que tem de activar o aparelho levantando o auscultador de um telefone externo ou extensão, e, de seguida, premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** no aparelho


—OU—

premind *51 se não estiver junto do aparelho. (Consulte *Operação a partir de extensões* na página A-1.)

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Prima **Menu/Definição**, **2**, **1**, **3**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Imprimir um fax a receber reduzido (Auto Redução)

Se escolher **Lig**, o aparelho reduz automaticamente um fax a receber, de forma que caiba numa página A4, papel de formato Carta ou Legal. O aparelho calcula o rácio de redução usando o tamanho do documento original e a sua configuração do tamanho do papel (**Menu/Definição, 1, 3**).

1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).

2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 5**.

3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig**
(ou **Desl**).

Conf. recepção
5.Redução auto

Prima **Menu/Definição**.

4 Prima **Parar/Sair**.



■ Active esta configuração se receber faxes divididos em duas páginas. Todavia, se o documento for demasiado longo, o aparelho pode ainda imprimi-lo em duas páginas.

■ Se as margens esquerda ou direita estiverem cortadas, active esta definição.

Imprimir um fax a partir da memória (apenas MFC-425CN)

Se tiver seleccionado o Reenvio de Fax, ou o Armazenamento de Fax (**Menu/Definição, 2, 5, 1**), pode imprimir um fax da memória quando está à beira do aparelho. (Consulte *Configurar memorização de faxes* na página 6-2.)

1 Prima **Menu/Definição, 2, 5, 3**.

2 Prima **Iniciar Mono**.

Recepção para a memória (Apenas preto e branco)


Assim que acabar o papel de fax durante a recepção de um fax, o ecrã indica *Verifique Papel*. Coloque papel na gaveta. (Consulte *Como introduzir papel e envelopes e postais* na página 1-14.)

Se Receber memór. estiver Lig nesta altura...

O aparelho continua a receber o fax, embora as restantes páginas sejam armazenadas em memória, em função da memória disponível. Faxes posteriores serão também armazenados na memória até a memória ficar cheia. A partir daí nenhuma chamada de fax será automaticamente atendida. Para imprimir todos os dados, coloque papel na gaveta de papel e prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Se Receber memór. estiver Desl nesta altura...

O aparelho continua a receber o fax, embora as restantes páginas sejam armazenadas em memória, em função da memória disponível. Chamadas de fax posteriores não serão automaticamente atendidas até colocar papel na gaveta. Para imprimir as últimas páginas recebidas, coloque papel na gaveta e prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

- 1** Se não estiver iluminado a verde, prima  **(Fax)**.
- 2** Prima **Menu/Definição, 2, 1, 6**.
- 3** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).
Prima **Menu/Definição**.
- 4** Prima **Parar/Sair**.

Polling (apenas MFC-425CN)

Polling é o processo de recolha de faxes de outro aparelho de fax. Pode usar o aparelho para efectuar “polling” noutros aparelhos ou alguém pode usar esta função no seu aparelho.

Todos os que estiverem envolvidos na operação de “polling” devem configurar as suas unidades para tal. Quando alguém usar “polling” no seu aparelho para receber um fax, pagam a chamada. Se for a sua vez de efectuar “polling” noutra unidade para receber um fax, as despesas são por sua conta.




Alguns aparelhos não permitem usar a função Polling.

Polling Codificado

O Polling Codificado é um método de evitar que os documentos “caiam nas mãos erradas” enquanto o aparelho estiver configurado para polling. Esta função funciona apenas noutro aparelho de fax Brother. Qualquer pessoa que efectue o “Polling” para receber um fax tem de introduzir o código de segurança de polling.


Configurar a recepção por Polling (Normal)

A recepção por Polling ocorre quando se ligar a outro aparelho para recolher faxes.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (Fax).
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 7**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Standard**.
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Introduza o número de fax no qual pretende efectuar o polling.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.


Configurar a recepção por Polling com código de segurança

Deve certificar-se se está a usar o mesmo código de segurança que a outra parte.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 7**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Codific..`.
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Introduza um código de segurança de quatro dígitos.
Este é igual ao código de segurança do aparelho no qual efectuar “polling”.
- 5 Prima **Menu/Definição**.
- 6 Introduza o número de fax no qual pretende efectuar o polling.
- 7 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Configurar a recepção programada por Polling

Pode configurar o aparelho para começar a efectuar a recepção por Polling numa data posterior.



- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 7**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Timer`.
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Introduza a hora (formato de 24 horas) na qual pretende iniciar o “polling”.
Por exemplo, introduza 21:45 para 9:45 PM.
- 5 Prima **Menu/Definição**.
- 6 Introduza o número de fax no qual pretende efectuar o polling.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Pode configurar apenas um Polling Programado.

Polling em sequência

O aparelho pode solicitar documentos de várias unidades de fax durante uma única operação. Pode especificar vários destinos na Fase 5. Depois, é impresso um Relatório de Polling em Sequência.

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 7**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Standard*, *Codific.* ou *Timer*.
Prima **Menu/Definição** quando o ecrã apresentar a definição que deseja.
- 4 Se seleccionar *Standard*, vá para a Fase 5.
 - Se seleccionar *Codific.*, introduza um número de quatro dígitos e prima **Menu/Definição**, e, de seguida, vá para a Fase 5.
 - Se seleccionar *Timer*, introduza a hora (em formato de 24 horas) na qual deseja iniciar o polling e prima **Menu/Definição**, e, de seguida, vá para a Fase 5.
- 5 Especifique os aparelhos de destino nos quais deseja efectuar o “polling” usando *Marcação Rápida*, *Busca*, um *Grupo* (consulte *Configurar Grupos para Distribuição* na página 5-3) ou teclado de marcação. Deve premir **Menu/Definição** entre cada entrada.
- 6 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
O aparelho contacta cada número ou grupo para efectuar “polling” num documento.
 Para cancelar o processo de polling, prima **Parar/Sair** enquanto o aparelho estiver a efectuar a marcação.
Para cancelar todas as tarefas de polling em sequência, prima **Menu/Definição, 2, 6**. (Consulte *Cancelar um trabalho em espera* na página 3-10.)

5

Opções de Marcação e Marcação Rápida de números

Memorizar os números para marcação fácil

Pode configurar o aparelho para efectuar os seguintes dois tipos de marcação fácil: Marcação Rápida e Grupos para Distribuição de faxes. Quando marcar um número de marcação rápida, o LCD indica o nome, se o guardou, ou o número.



Se ocorrer uma falha de energia, os números de marcação rápida memorizados não são eliminados.

Memorizar números de Marcação rápida

Pode guardar números de Marcação Rápida, de forma a quando marca apenas tem de premir algumas teclas (**Busca/Marc Rápida**, **#**, o número de dois dígitos, e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**). O MFC-215C pode armazenar 20 números de Marcação Rápida e o MFC-425CN pode armazenar 80 números.

- 1** Prima **Menu/Definição**, **2**, **3**, **1**.
- 2** Utilize o teclado de marcação para introduzir um número de dois dígitos referente ao local de Marcação Rápida (01-20 para o MFC-215C, 01-80 para o MFC-425CN).
(Por exemplo, prima **05**.)
Prima **Menu/Definição**.
- 3** Introduza o número de telefone ou de fax (até 20 dígitos).
Prima **Menu/Definição**.
- 4** Utilize o teclado de marcação para introduzir o nome (até 15 caracteres).
Prima **Menu/Definição**.
(Pode usar a tabela na página B-11 para ajudar a introduzir as letras.)
—**OU**—
Prima **Menu/Definição** para guardar o número sem um nome.
- 5** Volte para a Fase 2 para memorizar outro número de Marcação Rápida.
—**OU**—
Prima **Parar/Sair**.

Alterar Números de Marcação Rápida

Se tentar memorizar um número de Marcação Rápida numa entrada já ocupada, o LCD indica o nome aí memorizado (ou número) e pede-lhe para efectuar o seguinte:

1 Prima **1** para alterar o número memorizado.

—OU—

Prima **2** para sair sem fazer alterações.

Como alterar o número ou o nome memorizados:

■ Se desejar alterar um caracter, prima ◀ ou ▶ para posicionar o cursor sob o caracter que deseja alterar. Depois, introduza o novo caracter.

■ Se pretender eliminar o número ou nome completo, prima **Parar/Sair** quando o cursor estiver sob o primeiro dígito ou letra. Todos os caracteres acima e à direita do cursor serão apagados.

2 Introduza um novo número.

Prima **Menu/Definição**.

3 Siga as instruções a partir da Fase 4 em Memorizar números de Marcação Rápida. (Ver página 5-1.)

Configurar Grupos para Distribuição

Os grupos permitem-lhe enviar o mesmo fax para vários números premindo apenas algumas teclas (**Busca/Marc Rápida**, #, o número de dois dígitos, e **Iniciar Mono**). Primeiro, deve memorizar cada número de fax como número de Marcação Rápida.

Depois, pode combiná-los num Grupo de Números. Cada Grupo ocupa um número de Marcação Rápida. Pode criar até seis Grupos ou pode atribuir até 19 números (MFC-215C) ou até 79 números (MFC-425CN) a um grande Grupo.

(Consulte *Memorizar números de Marcação rápida* na página 5-1 e *Distribuição (Apenas preto e branco)* na página 3-11.)

1 Prima **Menu/Definição**, **2**, **3**, **2**.

```
Conf.marc.auto
2.Config. grupos
```

2 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de Marcação Rápida de dois dígitos onde pretende memorizar o Grupo.

```
Config. grupos
Mrcação ráp?#
```

Prima **Menu/Definição**.

(Por exemplo, prima **07** e **Menu/Definição**.)

3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número do Grupo (1 a 6).

```
Config. grupos
Config grupo:G01
```

Prima **Menu/Definição**.

(Por exemplo, prima **1** para Grupo 1.)



O número do Grupo deve ser entre 1 e 6.

4 Para incluir números de Marcação Rápida no grupo, introduza do seguinte modo:

```
Config. grupos
G01:#05#09
```

Por exemplo, para os números de Marcação Rápida 05 e 09.

Prima **Busca/Marc Rápida**, **05**, **Busca/Marc Rápida**, **09**. O LCD indica: #05#09.

5 Prima **Menu/Definição** para aceitar os números de Marcação Rápida para este Grupo.

6 Utilize o teclado de marcação e a tabela na página B-11 para introduzir o nome do Grupo.

Prima **Menu/Definição**.

(Por exemplo, introduza NOVOS CLIENTES).

7 Prima **Parar/Sair**.



Pode imprimir uma lista de todos os números de Marcação Rápida. Os números de grupo são assinalados na coluna GRUPO.

(Consulte *Imprimir relatórios na página 7-3.*)

Opções de marcação



Para informação sobre como marcar, consulte a página 3-1.

Códigos de acesso e números do cartão de crédito

Por vezes, pode querer seleccionar várias operadoras de longa distância quando efectuar uma chamada. Os preços variam em função da hora e destino. Para aproveitar os preços mais baixos, pode memorizar códigos de acesso ou operadoras de longa distância e números de cartões de crédito e de Marcação Rápida. Pode memorizar estas longas sequências de marcação, dividindo-as e configurando-as em números de marcação rápida separados em qualquer combinação. Pode mesmo incluir marcação manual usando o teclado de marcação. (Consulte *Memorizar números de Marcação rápida* na página 5-1.)

Por exemplo, pode ser que memorizou “555” na tecla de Marcação-Rápida #3 e “7000” na tecla de Marcação-Rápida #02. Se premir **Busca/Marc Rápida, #03, Busca/Marc Rápida, #02 e Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**, marcará ‘555-7000’.

Para alterar temporariamente um número, pode substituir parte dele com a marcação manual utilizando o teclado de marcação.

Por exemplo, para alterar o número para 555-7001, pode premir **Busca/Marc Rápida, #03** e, em seguida, prima **7001** utilizando o teclado de marcação.



Se tiver que aguardar por outro sinal de marcação ou qualquer indicação durante a sequência de marcação, memorize uma pausa no número, premindo **Remarc/Pausa**. Cada vez que premir a tecla, adiciona uma pausa de 3,5 segundos.

Pausa

Prima **Remarc/Pausa** para inserir uma pausa de 3,5 segundos entre os números. Se efectuar uma chamada internacional, pode premir **Remarc/Pausa** as vezes que desejar para aumentar a duração da pausa.

6 Opções de Ligação Remota para Fax (apenas MFC-425CN) (Apenas preto e branco)

Configuração de Reenvio do Fax

Quando seleccionar Reenvio de Fax, o aparelho armazena o fax recebido na memória. O aparelho irá então marcar o número de fax programado e enviar a mensagem de fax.

- 1 Prima **Menu/Definição**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Transfere fax**.

Prima **Menu/Definição**.

O LCD pede para introduzir o número de fax para onde pretende reenviar os faxes.

- 3 Introduza o número de reenvio (até 20 dígitos).

Prima **Menu/Definição**.

- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar
Impr.Backup:Desl ou
Impr.Backup:Lig.

Transfere fax Impr.Backup:Desl

Prima **Menu/Definição**.



Se seleccionar **Impr.Backup:Desl**, o aparelho imprime o fax também no seu próprio aparelho. Por isso tem uma cópia se houver uma falha de corrente antes de ser reencaminhada.

- 5 Prima **Parar/Sair**.

Configurar memorização de faxes

Quando seleccionar Memorização de faxes, o aparelho memoriza o fax recebido na memória. Pode recuperar mensagens de fax de outra localização utilizando os comandos Recolha Remota.

1 Prima **Menu/Definição**, **2**, **5**, **1**.

2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Memoriza faxes*.

Prima **Menu/Definição**.

3 Prima **Parar/Sair**.



■ Se tiver configurado Memorização de Fax, automaticamente será imprimida automaticamente uma cópia de segurança do fax recebido no aparelho.

■ Se a opção Armazenamento de Fax estiver ligada quando receber um fax a cores, este será guardado na memória a preto e branco.

Configurar a Recepção PC-Fax (Apenas MFC-425CN)

Se activar a função Recepção PC-Fax, o seu aparelho guardará na memória os faxes recebidos e enviá-los-á automaticamente para o seu computador. Pode utilizar o computador para ver e guardar esses faxes.

Mesmo que tenha desligado o computador (à noite ou ao fim-de-semana, por exemplo), o seu aparelho receberá os faxes e guardá-los-á na memória. O LCD indicará o número de faxes guardados em memória, por exemplo:

PC FAX MSG: 001

Quando iniciar o seu computador e o software de Recepção PC-Fax for executado, o seu aparelho transferirá os faxes para o computador automaticamente.

Para transferir os faxes recebidos para o seu computador, tem de ter o software de Recepção PC-Fax a correr no seu computador. (Para mais informações, consulte *Recepção PC-FAX (Apenas MFC-425CN)* no Manual do Utilizador do Software que se encontra no CD-ROM.)

Se seleccionar a função *Impr. Backup:Lig*, o aparelho também imprimirá o fax.

- 1 Prima **Menu/Definição**, 2, 5, 1.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Recep. Pc fax*.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 (Apenas MFC-425CN)
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o computador onde quer receber.
Prima **Menu/Definição**.



Certifique-se de que executa **Recepção PC-Fax**. (Consulte *Executar o software de recepção PC-FAX no computador* no Manual do Utilizador do Software.)

- 4 Prima ▲ ou ▼ para activar (opção *Lig*) ou desactivar (opção *Desl*) a função Impressão de Segurança.
Prima **Menu/Definição**.

<i>Recep. Pc fax</i> <i>Impr.Backup:Lig</i>
--

- 5 Prima **Parar/Sair**.



■ Antes de poder configurar a Recepção PC Fax, deve instalar o software MFL-Pro Suite no seu computador. Verifique se o seu computador está ligado. (Para mais informações, consulte *Software PC-FAX da Brother* a página - 6-1. no Manual do Utilizador do Software que se encontra no CD-ROM.)

■ Se activar a função *Recep. Pc fax*, o aparelho imprimirá também o fax para que fique com uma cópia caso falte a corrente, antes de este ser enviado para o computador.

■ Se obtiver uma mensagem de erro e o aparelho não imprimir os faxes que estão na memória, pode utilizar esta configuração para transferir os faxes para o computador. (Para mais informações, consulte a página - 12-1.)

■ Quando alguém lhe envia um fax a cores, esse é recebido a preto e branco pela função de recepção PC Fax.

Alterar o computador (Apenas MFC-425CN)

- 1 Prima **Menu/Definição**, 2, 5, 1.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Recep. Pc fax*.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Para alterar o computador, prima 1.
Prima **Menu/Definição**.

XXXXXXXXX 1.alterar 2.sair

- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o computador onde quer receber.

Prima **Menu/Definição**.

- 5 Prima ▲ ou ▼ para activar (opção Lig) ou desactivar (opção Desl) a função Impressão de Segurança.

Recep. Pc fax Impr.Backup:Lig

Prima **Menu/Definição**.


- 6 Prima **Parar/Sair**.



Certifique-se de que executa **Recepção PC-Fax**. (Consulte *Executar o software de recepção PC-FAX no computador* no Manual do Utilizador do Software.)

Desactivar as Opções de Fax Remoto

- 1 Prima **Menu/Definição**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Desl.**
Prima **Menu/Definição**.

 Se desactivar as opções de fax remoto (posição **Desl**) e os faxes recebidos forem deixados na memória do seu aparelho, surgirão mais mensagens no LCD após a etapa 3. (Consulte *Alterar as Opções de Fax Remoto* na página 6-5.)

- 3 Prima **Parar/Sair**.

Alterar as Opções de Fax Remoto

Se os faxes recebidos permanecerem na memória do aparelho quando alterar as opções de fax remoto (**Transfere fax** ou **Memoriza faxes**), será visualizada a seguinte pergunta no LCD:

Apagar faxes?
1.Sim 2.não

—OU—

Impri. Todo Fax?
1.Sim 2.não

- Se premir **1**, os faxes na memória serão eliminados ou impressos antes de alterar as definições. Se já tiver sido impressa uma cópia de segurança esta não será impressa de novo.
- Se premir **2**, os faxes na memória não serão eliminados nem impressos e a definição não será alterada.

Se os faxes recebidos permanecerem na memória do aparelho quando mudar de uma qualquer opção de fax remoto (**Transfere fax** ou **Memoriza faxes**) para **Recep. PC fax**, o LCD apresentará a seguinte mensagem:

Enviar fax p/PC?
1.Sim 2.não

- Se premir **1** e a **Impressão de Segurança** estiver configurada para **Lig**, os faxes na memória serão eliminados antes de alterar a definição. Se premir **1** e a **Impressão de Segurança** estiver configurada para **Desl**, os faxes na memória serão enviados para o computador antes de alterar a definição.
- Se premir **2**, os faxes na memória não serão eliminados nem transferidos para o computador e a definição não será alterada.


Configurar o código de acesso remoto

O código de acesso remoto permite-lhe aceder às funções de Recolha Remota quando não estiver junto do aparelho. Antes de usar as funções de acesso remoto e de recolha, deve definir o seu próprio código. O código pré-definido é o código inactivo (--- *).

1 Prima **Menu/Definição, 2, 5, 2**.


2 Introduza um código de três dígitos utilizando os números **0-9** ou *.

Prima **Menu/Definição**. (Não é possível alterar o '*').

 Não utilize o mesmo código utilizado para o seu Código de Recepção de Fax (* **51**) ou Código de Atendimento de Telefone (**#51**).

(Consulte *Operação a partir de extensões* na página A-1.)


3 Prima **Parar/Sair**.

 Pode alterar o código em qualquer altura introduzindo um novo código. Se pretender desactivar o código, prima **Parar/Sair** na Fase 2 para repôr a configuração inactiva (--- *).

Recolha Remota

Pode contactar o seu aparelho através de qualquer telefone ou aparelho de fax utilizando tons e depois usar o Código de Acesso Remoto e os comandos remotos para recolher faxes.

Utilizar o código de acesso remoto


- 1** Marque o seu número de fax num telefone ou outro aparelho de fax usando tons.
 - 2** Quando o aparelho atender, introduza imediatamente o seu Código de Acesso Remoto (3 dígitos seguidos de *).
 - 3** O aparelho assinala se recebeu mensagens de fax:
1 sinal longo — Mensagens de fax
Nenhum sinal — não existem mensagens
 - 4** O aparelho emite dois sinais curtos para indicar-lhe de introduzir um comando. O aparelho desliga se passarem mais de 30 segundos sem introduzir comandos. O aparelho emite três sinais se introduzir um comando inválido.
 - 5** Prima **90** para reiniciar o aparelho quando terminar.
 - 6** Desligue.
-  Se configurar o aparelho para modo `Manual` e pretender usar as funções de recolha remota, pode aceder ao aparelho aguardando cerca de 2 minutos depois de começar a tocar e depois introduzindo o Código de Acesso Remoto no espaço de 30 segundos.

Comandos remotos

Use os seguintes comandos para aceder às funções do aparelho quando não estiver perto deste. Quando contactar o aparelho e introduzir o Código de Acesso Remoto (3 dígitos seguidos de *), o sistema emite dois sinais curtos. Deve introduzir então o comando remoto.


Comandos remotos	Detalhes
95 Alterar definições do Reenvio de Memorização de faxes	
1 Desl	Pode definir o Desl depois de ter recolhido ou apagado todas as mensagens.
2 Reenvio de Fax	Se ouvir um longo sinal sonoro, a alteração foi aceite. Se ouvirem três sinais curtos, não pode alterar a configuração porque não cumpriu todos os requisitos (Exemplo: registar o número de reenvio de fax). Pode registar o seu número de Reenvio de Fax introduzindo 4. (Consulte <i>Alterar o seu número de Reenvio de Fax</i> na página 6-9.) Quando tiver registado o número, o Reenvio de Fax funciona.
4 Número de Reenvio de Fax	
6 Memorização de faxes	
96 Recolher um fax	
2 Recolher todos os Faxes	Introduza o número de uma unidade de fax remota para receber mensagens de fax memorizadas. (Ver página 6-9.)
3 Apagar faxes da memória	Se ouvir um sinal longo, as mensagens de fax têm sido eliminadas da memória.
97 Verificar o estado de recepção	
1 Fax	Pode verificar se o aparelho recebeu qualquer fax. Se sim, ouvirá um sinal longo. Caso contrário, ouvirá três sinais curtos.
98 Alterar o modo de Recepção	
1 TAD externo	Se ouvir um longo sinal sonoro, a alteração foi aceite.
2 Fax/Tel	
3 Apenas Fax	
90 Sair	Depois de um sinal longo, pode sair do Recolha Remota.

Recolher mensagens de fax

- 1 Marque o seu número de fax.
 - 2 Quando o aparelho atender, introduza imediatamente o seu Código de Acesso Remoto (3 dígitos seguidos de *). Se ouvir um sinal longo, existem mensagens.
 - 3 Quando ouvir dois sinais curtos, utilize o teclado de marcação para introduzir **962**.
 - 4 Aguarde o sinal longo e introduza o número da unidade de fax remota através do teclado de marcação para onde pretende reencontrar as mensagens de fax e depois prima **##** (até 20 dígitos).
-  Não é possível utilizar * e # como números de marcação. No entanto, se pretender memorizar uma pausa, prima #.
- 5 Desligue depois de ouvir o aparelho emitir um sinal. O aparelho contacta a outra unidade que imprimir as suas mensagens de fax.

Alterar o seu número de Reenvio de Fax

Pode alterar a configuração original do número de reenvio de fax a partir de outra unidade/telefone remoto usando Comunicação por Tons.

- 1 Marque o seu número de fax.
 - 2 Quando o aparelho atender, introduza imediatamente o seu Código de Acesso Remoto (3 dígitos seguidos de *). Se ouvir um sinal longo, existem mensagens.
 - 3 Quando ouvir dois sinais curtos, utilize o teclado para introduzir **954**.
 - 4 Aguarde o sinal longo e introduza o novo número da unidade de fax remota através do teclado de marcação para onde pretende reencontrar as mensagens de fax e depois prima **##** (até 20 dígitos).
-  Não é possível utilizar * e # como números de marcação. No entanto, se pretender memorizar uma pausa, prima #.
- 5 Desligue depois de ouvir o aparelho emitir um sinal.

7 Imprimir relatórios

Configurações do fax e actividade

É necessário configurar o Relatório de Verificação de Transmissões e Período de histórico na tabela do menu.

Prima **Menu/Definição, 2, 4, 1.**

—OU—

Prima **Menu/Definição, 2, 4, 2.**

Personalizar o Relatório de Verificação de Transmissão

Pode usar o Relatório de Verificação de Transmissão como prova de envio de um fax. Este relatório indica a hora e data de transmissão e se a transmissão foi bem sucedida (OK). Se seleccionar **Lig** ou **Lig+Img**, o relatório é impresso por cada fax que enviar.

Se enviar vários faxes para o mesmo destino, poderá ser necessário mais do que os números das tarefas para saber que faxes devem ser enviados de novo. Se seleccionar **Lig+Img** ou **Desl+Img** imprime uma secção da primeira página do fax no relatório para o ajudar a recordar-se.



Quando o Relatório de Verificação está **Desl** ou **Desl+img**, o Relatório apenas será impresso se existir um erro de transmissão, com **NG** na coluna **RESULTADO**.

1 Prima **Menu/Definição, 2, 4, 1.**

2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Desl+img**, **Lig**, **Lig+img** ou **Desl**.

Prima **Menu/Definição**.

3 Prima **Parar/Sair**.

Configurar Período do Histórico

Pode configurar o aparelho para imprimir relatórios de actividade em intervalos específicos (cada 50 faxes, 6, 12 ou 24 horas, 2 ou 7 dias). Se configurar o intervalo para `Des1`, pode imprimir o relatório seguindo as instruções da próxima página.

A configuração predefinida é `Todos os 50 Fax`.

1 Prima **Menu/Definição, 2, 4, 2**.

2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar um intervalo.

Repor Registos
2.Rel. Periodico

Prima **Menu/Definição**.

(Se seleccionar 7 dias, o LCD pede para seleccionar um dia a partir do qual começa a contagem decrescente de 7 dias.)

3 Introduza a hora de início da impressão em formato de 24 horas.

Prima **Menu/Definição**.

(Por exemplo: introduza 19:45 para 7:45 PM.)

4 Prima **Parar/Sair**.



Se seleccionar 6, 12, 24 horas, 2 ou 7 dias, o aparelho imprime o relatório na hora seleccionada e elimina todas as tarefas da memória. Se a memória do aparelho ficar cheia com 200 tarefas antes de atingir a hora seleccionada, o aparelho imprime o Relatório de Actividade mais cedo e elimina todas as tarefas da memória. Se pretender imprimir um relatório extra antes da hora marcada, pode imprimi-lo sem eliminar as tarefas da memória.



Se seleccionar `Todos os 50 Fax`, o aparelho imprime o relatório de actividade quando o aparelho armazenar 50 tarefas.

Imprimir relatórios

Os seguintes relatórios estão disponíveis:

- | | |
|--|--|
| 1.Verif. Transm. | Imprime um Relatório de Verificação de Transmissão relativo à última transmissão. |
| 2.Lista de ajuda | Imprime a Lista de Ajuda para saber de imediato como programar rapidamente o aparelho. |
| 3.Marc Rápida | Apresenta, por ordem numérica, os nomes e números armazenados na memória de Marcação Rápida. |
| 4.Fax Diário | Indica a informação relativa aos últimos faxes recebidos e enviados.
(TX significa Transmitir.) (RX significa Receber.) |
| 5.Defin Utilizador | Apresenta uma lista das configurações. |
| 6.Config de Rede
(apenas MFC-425CN) | Apresenta uma lista das configurações de Rede. |

Como imprimir um relatório



- 1 Para MFC-215C, prima **Menu/Definição, 5**.
Para MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 6**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o relatório pretendido.
Prima **Menu/Definição**.
—OU—
Introduza o número do relatório que deseja imprimir.
Por exemplo, prima **2** para imprimir a Lista de Ajuda.
- 3 Prima **Iniciar Mono**.


8 Criar cópias

Utilizar o aparelho como fotocopiadora

Pode usar o seu aparelho como máquina fotocopiadora, criando 99 cópias de cada vez.

Entrar no modo Copiar

Antes de fazer cópias, certifique-se de que  (**Copiar**) está iluminado a verde. Se não estiver, prima  (**Copiar**) para entrar no modo **Copiar**. A configuração predefinida é Fax. Pode alterar o número de segundos ou minutos em que o aparelho permanece no modo Copiar. (Consulte *Configurar o temporizador do modo* na página 2-4.)





O LCD apresenta a configuração predefinida de cópia



100% Normal 01

Rácio de Cópia Qualidade N.º de Cópias

Criar uma cópia única

- 1 Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
 - 2 Coloque o documento.
(Consulte *Colocar documentos* na página 1-6.)
 - 3 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
-  Para parar a cópia, prima **Parar/Sair**.

Criar cópias múltiplas

- 1 Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
 - 2 Coloque o documento.
 - 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).
 - 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
-  (Apenas MFC-425CN) Para organizar as cópias, prima a tecla **Opções de Cópia**. (Consulte *Alterar as configurações de cópia temporária* na página 8-4.)



Interromper a cópia

Para parar a cópia, prima **Parar/Sair**.

Utilizar a tecla Opções de Cópia




Quando pretender alterar rapidamente as configurações temporárias de cópia para a próxima cópia, utilizar a tecla **Opções de cópia**. Pode usar diferentes combinações.

Tecla Opções de Cópia —  Opções de cópia

-  Estas configurações são temporárias e o aparelho repõe os valores predefinidos 60 segundos depois de terminar as cópias. No entanto, se definiu o Temporizador de Modo para 0 ou 30 segundos, o aparelho volta às configurações predefinidas depois do número de segundos que foi definido no Temporizador de Modo. (Consulte *Configurar o temporizador do modo* na página 2-4.)
-  Pode guardar as configurações de cópia que usa mais de frequente definindo-as como predefinidas. (Consulte *Alterar as configurações pré-definidas de cópia* na página 8-13.)

Alterar as configurações de cópia temporária

Utilize a tecla **Opções de cópia** para configurar rapidamente as seguintes definições de cópia temporária apenas para a próxima cópia.

Prima Opções de cópia 	Opções de Menu 	Opções 	Valor da Fábrica	Página
	Qualidade	Rápido/Normal/Melhor	Normal	8-5
	Ampliar/reduzir	50%/69%/78%/83%/93%/97%/100%/104%/142%/186%/198%/200%/Persnl (25-400%)	100%	8-6
	Tipo de Papel	Comum/Jacto de Tinta/Brilhante/Transparência	Comum	8-7
	Tam. de Papel	Letter/Legal/A4/A5/10(l) x 15(c) cm	Letter	8-8
	Brilho	- ■■■■■ +	- ■■■■■ +	8-8
	Empil/ord. (apenas MFC-425CN)	Pilha/Ordem	Pilha	8-9
	Formato Pág. (apenas MFC-425CN)	Desl (1 em 1)/2 em 1 (V)/2 em 1 (H)/4 em 1 (V)/4 em 1 (H)/Poster (3 x 3)	Desl (1 em 1)	8-10
	N.cópias	Nr. De cópias:01 (01-99)	01	

Após ter escolhido as suas definições premindo **Menu/Definição**, o LCD apresenta Conf. Temporária.

Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** se terminou a escolha das definições.


—OU—

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar mais definições.

Aumentar a velocidade ou qualidade de cópia

Pode seleccionar a qualidade da cópia. A configuração predefinida é Normal.


Normal	Modo recomendado para impressões normais. Qualidade de cópia boa com velocidade adequada.
Rápido	Velocidade rápida e menor consumo de tinta mais baixo. Utilizar RÁPIDO para poupar tempo (documentos a rever, documentos grandes ou várias cópias).
Melhor	Utilizar este modo para copiar imagens precisas, tais como fotografias. MELHOR utiliza a resolução mais elevada e velocidade mais baixa.


- 1 Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).
- 4 Prima **Opções de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar Qualidade.
Prima **Menu/Definição**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para escolher a qualidade da cópia (Rápido, Normal ou Melhor).
Prima **Menu/Definição**.
- 6 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Aumentar ou reduzir as imagens copiadas

Pode seleccionar os seguintes rácios de aumento ou redução.

Persnl (25-400%) permite introduzir um rácio entre 25% a 400%.

Prima Opções de cópia	Persnl (25-400%)
 e ▲ ou ▼ para seleccionar Ampliar/reduzir	200%
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	78%
	69% A4→A5
	50%

- 1 Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).
- 4 Prima **Opções de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar Ampliar/reduzir.
Prima **Menu/Definição**.

- 5** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o rácio de aumento ou redução desejado.

Prima **Menu/Definição**.

—OU—

Pode seleccionar Persnl (25-400%) e premir

Menu/Definição.

Utilizar o teclado de marcação para introduzir um rácio de aumento ou redução entre 25% e 400%.

Prima **Menu/Definição**.


(Por exemplo, prima **5 3** para introduzir 53%.)

- 6** Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

(Apenas MFC-425CN) As opções de Disposição da página não estão disponíveis com as funções Aumentar/Reduzir

Definição do tipo de papel

Se estiver a copiar num papel especial, seleccione o tipo de papel que está a utilizar de modo a obter a melhor qualidade de impressão.

- 1** Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
- 2** Coloque o documento.
- 3** Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).
- 4** Prima **Opções de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar Tipo de Papel.
Prima **Menu/Definição**.
- 5** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tipo de papel que está a usar (Comum, Jacto de Tinta, Brilhante ou Transparência).
Prima **Menu/Definição**.
- 6** Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Pode alterar o Tipo de Papel predefinido em qualquer altura.
(Consulte *Definir o Tipo de Papel* na página 2-4.)

Definição do tamanho do papel

Se copiar num papel diferente do tamanho A4, é preciso alterar a definição do tamanho do papel.



1 Pode copiar em papel de Carta, Legal, A4, A5 ou Papel de Foto (10(L) cm x 15(A) cm).

1

Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.

2

Coloque o documento.

3

Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).

4

Prima **Opções de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar Tam. de Papel.

Prima **Menu/Definição**.

5

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tamanho de papel que está a usar (Letter, Legal, A4, A5 ou 10 (l) x 15 (c) cm).

Prima **Menu/Definição**.

6

Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Ajustar o brilho

Pode ajustar o brilho da cópia para tornar as cópias mais claras ou escuras.

1

Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.

2

Coloque o documento.

3

Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).

4

Prima **Opções de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar **Brilho**.

Prima **Menu/Definição**.

5

Prima ▲ para criar uma cópia mais clara.

—OU—

Prima ▼ para criar uma cópia mais escura.


Prima **Menu/Definição**.

6

Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Ordenar cópias utilizando o alimentador (Apenas MFC-425CN)

Pode ordenar várias cópias. As páginas serão empilhadas pela ordem 321, 321, 321, etc.


- 1 Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).
- 4 Prima Opcoes e ▲ ou ▼ para seleccionar Empil/ord. .
Prima **Menu/Set**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Ordem.
Prima **Menu/Set**.
- 6 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Criar cópias N em 1 ou um poster (Disposição da Página) (apenas MFC-425CN)

Pode reduzir o número de páginas de cópias utilizando a função de cópia N em 1. Isso permite-lhe copiar duas ou quatro páginas numa página o que lhe permite poupar papel. Também é possível criar um poster. Quando utilizar a função Poster o seu aparelho divide o documento em secções e, depois, amplia as secções que se podem agrupar num poster. Se desejar fazer um poster, utilize o vidro do scanner.



- Acerte-se de que o Tamanho do Papel esteja ajustado para A4.
- Pode utilizar a função de cópia N em 1 apenas com tamanho de cópia 100%.
- (V) significa Vertical e (H) significa Horizontal.

- 1 Prima  (**Copiar**) para o iluminar a verde.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende (até 99).
- 4 Prima **Opções de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar Formato Pág..
Prima **Menu/Definição**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 2 em 1 (V), 2 em 1 (H), 4 em 1 (V), 4 em 1 (H) OU Poster (3 x 3).
Prima **Menu/Definição**.
- 6 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** (apenas para cópias únicas) para digitalizar o documento.
- 7 Se estiver a criar um poster ou tiver colocado um documento no ADF, o aparelho digitaliza a página e começa a imprimir..

—OU—

Se estiver a utilizar o vidro do scanner:

Página seguinte? 1.sim 2.não

Prima **1** para digitalizar a página seguinte.

- 8 Quando o aparelho terminar de digitalizar a página, o LCD apresenta:

9 Coloque o documento seguinte no vidro do scanner.

Config. Pág. Segui
Deps. Prim. Defini.

Prima **Menu/Definição**.

Repita a Fase 8 e 9 para cada página da disposição.

10 Após ter digitalizado todas as páginas do documento, prima **2** para terminar.



Se **Brilhante** foi seleccionado na configuração do Tipo de Papel para cópias N em 1, o aparelho imprime as imagens como se tivesse sido seleccionado papel Normal.



■ Se estiver a efectuar cópias a cores múltiplas, a função cópias N em 1 não está disponível.


■ Não é possível criar mais de uma cópia de posters.

Coloque o documento com a face para baixo na direcção mostrada abaixo.

2 em 1 (V)



2 em 1 (H)



4 em 1 (V)




4 em 1 (H)



Poster (3X3)

Pode criar uma cópia de fotografia em tamanho de poster.



Alterar as configurações pré-definidas de cópia

Pode guardar as configurações de cópia que usa mais de frequente definindo-as como predefinidas. Estas definições são usadas até as alterar de novo.

Aumentar a velocidade ou qualidade de cópia

- 1 Prima **Menu/Definição**, **3**, **1**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Normal, Melhor ou Rápido.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

Ajustar o brilho

- 1 Prima **Menu/Definição**, **3**, **2**.
- 2 Prima **▲** para criar uma cópia mais clara.
—OU—
Prima **▼** para criar uma cópia mais escura.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

Ajustar o contraste

Pode alterar o contraste para ajustar a nitidez ou claridade da imagem.

- 1 Prima **Menu/Definição**, **3**, **3**.
- 2 Prima **▲** para aumentar o contraste.
—OU—
Prima **▼** para diminuir o contraste.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

Ajustar a saturação de cor

A saturação de cor só pode ser alterada através da configuração predefinida.

- 1** Prima **Menu/Definição, 3, 4**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Vermelho, Verde ou Azul.
Prima **Menu/Definição**.
- 3** Prima **▲** para aumentar a saturação das cores.
—OU—
Prima **▼** para diminuir a saturação das cores.
Prima **Menu/Definição**.
- 4** Volte para a Fase 2 para seleccionar a próxima cor.
—OU—
Prima **Parar/Sair**.

Limitações legais

A reprodução das cores de determinados documentos é ilegal e pode resultar em sanções criminais ou cíveis. Este memorando destina-se a ser apenas um guia e não uma lista exaustiva de todas as limitações. Em caso de dúvida, aconselhamos a pedir a opinião das autoridades competentes sobre determinados documentos de natureza questionável.

Os seguintes exemplos de documentos não devem ser copiados:


- Notas
- Ações e outros certificados de aforro
- Certificados de Depósito
- Documentos de Recruta das Forças Armadas.
- Passaportes
- Selos (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de Imigração
- Documentos de saúde
- Cheques ou Notas emitidas por Entidades Governamentais
- Bilhetes de identidade, medalhas ou insígnias
- Licenças ou Cartas de Condução

A cópia de documentos protegidos por direitos de autor é proibida. É permitida a cópia de secções de documentos protegidos por direitos de autor para “determinados fins”. Múltiplas cópias implicam uso ilícito.

Obras de arte devem ser consideradas o equivalente a obras protegidas por direitos de autor.

Introdução

Mesmo que o aparelho não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotos directamente a partir do cartão da sua câmara digital. O seu aparelho da Brother inclui cinco unidades (ranhuras) para cartões de forma a poder utilizar os tipos de cartões mais usados em câmaras digitais: CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™ (SD Card), MultiMediaCard™ e xD-Picture Card™.



CompactFlash®
(Somente tipo I)



SmartMedia®



Memory Stick®
Memory Stick Pro™



SecureDigital™
MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

A função PhotoCapture Center™ permite-lhe imprimir fotos digitais com a sua câmara digital em alta resolução para obter a melhor qualidade de impressão.



- miniSD™ pode ser utilizado com o adaptador miniSD™.
- Memory Stick Duo™ pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick Duo™.
- Memory Stick Pro Duo™ pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick Pro Duo™.
- Os adaptadores não são fornecidos com o aparelho. Contacte um fornecedor de terceiros para os adaptadores.

Requisitos do PhotoCapture Center™

O seu aparelho foi concebido para ser compatível com cartões e ficheiros de imagem das modernas câmaras digitais; contudo leia as indicações abaixo para evitar erros:

- O formato do ficheiro DPOF no cartão multimédia deve ser válido. (Consulte *Impressão DPOF* na página 9-8.)
- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (Outras extensões tais como JPEG, .TIF, .GIF, etc. não serão reconhecidas).
- A impressão do Walk-up PhotoCapture Center™ deve ser diferente das operações do PhotoCapture Center™ com o PC. (Não é possível efectuar operações em simultâneo.)
- O IBM Microdrive™ não é compatível com o aparelho.
- O aparelho pode ler até 999 ficheiros num cartão multimédia.
- Use apenas cartões Smart Media com voltagem de 3,3v.
- CompactFlash® Tipo II não é suportado.
- O xD-Picture Card™ Tipo M (Elevada Capacidade) é suportado.



Quando imprimir INDEX ou IMAGE, o PhotoCapture Center™ imprime todas as imagens válidas, mesmo se uma ou mais estiverem corrompidas. Uma secção da imagem corrompida pode ser imprimida.




O aparelho foi concebido para ler cartões multimédia que tenham sido formatados por uma câmara digital.

Quando uma câmara digital formata um cartão multimédia, essa cria uma pasta especial na qual copia os dados da imagem. Se for necessário alterar os dados de imagem guardados num cartão multimédia com o seu PC, sugerimos de não alterar a estrutura de pasta criada pela câmara digital. Quando se guardam novos dados de imagem ou se alteram os mesmos num cartão multimédia, sugerimos de usar a mesma pasta utilizada pela sua câmara digital. Se os dados não são guardados na mesma pasta, o aparelho pode não conseguir ler o ficheiro ou não imprimir a imagem.


Como começar

Insira firmemente o cartão na entrada correcta.



PhotoCapture indicações da tecla:

- A luz **PhotoCapture** está ligada. O cartão multimédia foi inserido correctamente.
- **PhotoCapture** a luz está DESLIGADA. O cartão multimédia não foi inserido correctamente.
- **PhotoCapture** a luz está A PISCAR. O cartão multimédia está a ser lido ou escrito.



⚠ **NÃO** remova o cabo da fonte da alimentação ou o cartão multimédia da unidade (entrada) enquanto o aparelho estiver a ler ou a escrever no cartão (a tecla **PhotoCapture** está a piscar). **Perderá os dados ou danificará o cartão.**


O aparelho apenas pode ler um cartão de cada vez. Por isso, não insira mais de um cartão.


As fases a seguir fornecem uma breve descrição geral da função de Impressão Directa. Consulte as restantes páginas deste capítulo para informações mais detalhadas.

1 Insira o cartão multimédia na unidade (entrada).

O LCD indica quando inserir o cartão multimédia na entrada correcta.

C.FLASH Active
Pressione a tecla PhotoCapture...

 A mensagem de cartão activo será apresentada durante 60 segundos e, depois desaparece. Mesmo neste caso, pode entrar em modo PhotoCapture premindo **PhotoCapture**.

2 Prima  (**PhotoCapture**).

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, consulte *Impressão DPOF* na página 9-8.

3 Imprima o índice que mostra miniaturas de imagens guardadas no cartão multimédia. O aparelho irá dar um número de imagem a cada miniatura.

Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Imprime Índice* e, em seguida prima **Menu/Definição**.


Prima **Iniciar Cor** para começar a imprimir a folha de índice. (Consulte *Imprimir Índice (Miniaturas)* na página 9-5.)

4 Para imprimir imagens, prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Imprime Imagens* e, em seguida, prima **Menu/Definição**.

Introduza o número da imagem e prima **Definição**.

Prima **Iniciar Cor** para iniciar a impressão.

(Consulte *Imprimir imagens* na página 9-6.)

 Pode alterar as definições para imprimir imagens, tais como Tipo e Tamanho de papel, Formato de Impressão e número de cópias. (Consulte *Imprimir imagens* na página 9-6.)

Imprimir Índice (Miniaturas)


O PhotoCapture Center™ atribui números às imagens (tais como Nº.1, Nº.2, Nº.3, etc.).



→ No. 1
DEI.JPG

01.01.2003
100KB

Não reconhece quaisquer outros números ou nomes de ficheiros que a câmara digital ou PC tenham usado para identificar imagens. Pode imprimir uma página de miniaturas (Página de índice com 6 ou 5 imagens por linha). Isto apresenta todas as imagens no cartão.


- 1 Verifique se inseriu o cartão multimédia.
Prima  (**PhotoCapture**). (Ver página 9-3.)
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Imprime Índice**.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 6 imagens/Linha ou 5 imagens/Linha.
Prima **Menu/Definição**.

Índice




5 imagens/Linha

Índice



6 imagens/Linha

- 4 Prima **Iniciar Cor** para iniciar a impressão.
 O tempo de impressão de 5 imagens/Linha é mais lento que 6 imagens/Linha mas a qualidade é superior. Para imprimir uma imagem, consulte *Imprimir imagens* na página 9-6.

Imprimir imagens

Antes que possa imprimir uma imagem individual, tem que saber o número dessa imagem.


1 Imprima primeiro o Índice.
(Consulte *Imprimir Índice (Miniaturas)* na página 9-5.)

2 Verifique se inseriu o cartão multimédia.

Prima  (**PhotoCapture**).

3 Prima **▲** ou **▼** para escolher *Imprime Imagens*.

Prima **Menu/Definição**.


 Se o cartão contiver informações DPOF válidas, o LCD apresenta *Imprim DPOF: Sim*, vá para *Impressão DPOF* na página 9-8.

4 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número da imagem que pretende imprimir a partir da página Índice (Miniaturas).

Digit & Definição No.: 1, 3, 6

Prima **Menu/Definição**.

Repita esta fase até ter introduzido todos os números das imagens que pretende imprimir.

 Pode introduzir todos os números de uma vez utilizando a tecla ***** para uma vírgula ou a tecla **#** para um hífen.
(Por exemplo, Introduza **1 * 3 * 6** - para imprimir as imagens N.º 1, N.º 3 e N.º 6. Introduza **1#5** para imprimir as imagens N.º 1 a N.º 5).

5 Depois de ter seleccionado todos os números de imagens, prima novamente **Menu/Definição**, e vá para a Fase 6.

—**OU**—

Para imprimir sem alterar quaisquer definições, prima **Iniciar Cor**.

Tipo e Dimensões do Papel

- 6** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tipo de papel que está a usar, Letter Lstrso, 10x15cm Actinad, 13x18cm Actinad, A4 Acetinado, Letter Plano, A4 Normal, Letter Jattinta, A4 Tinta **OU** 10x15cm Tinta.

Prima **Menu/Definição**.

Se seleccionar Carta ou A4, vá para a Fase 7.

Se seleccionar outro tamanho, vá para a Fase 8.

—**OU**—

Para imprimir sem alterar quaisquer definições, prima **Iniciar Cor**.

Tamanho da Impressão







- 7** Se seleccionou Carta ou A4, prima ▲ ou ▼ para escolher o tamanho da impressão (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm ou 20x15cm).

Prima **Menu/Definição**, e vá para a Fase 8.

—**OU**—

Para imprimir sem alterar quaisquer definições, prima **Iniciar Cor**.

Posição Impressa para papel A4

1	2	3	4	5	6
10x8cm	13x9cm	15x10cm	18x13cm	20x15cm	Formato máx.
					



O tamanho Max. Está disponível só para o modelo MFC-425CN.

Número de Cópias

- 8** Usando o teclado de marcação para introduzir o número de cópias que pretende.

Prima **Menu/Definição**.

- 9** Prima **Iniciar Cor** para imprimir.



As configurações que pretende usar com o cartão serão mantidas até remover o cartão da unidade (entrada), imprimir imagens ou premir **Parar/Sair**.

Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format (Formato da Ordem de Impressão Digital).

Os grandes fabricantes de Câmaras Digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation.) criaram esta tecnologia para facilitar a impressão de imagens com uma câmara digital.

Se a sua câmara digital suportar impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da Câmara Digital as imagens e número de cópias que pretende imprimir.


Quando o cartão de memória (CompactFlash[®], SmartMedia[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SecureDigital[™], MultiMediaCard[™] e xD-Picture Card[™]) contendo informação DPOF for inserido no aparelho, pode imprimir facilmente a imagem seleccionada.

- 1 Insira o cartão multimédia na unidade correcta (entrada).

C.FLASH Active
Pressione a tecla PhotoCapture...



A mensagem de cartão activo será apresentada durante 60 segundos e, depois desaparece. Mesmo neste caso, pode entrar em modo PhotoCapture premindo **PhotoCapture**.

- 2 Prima  (**PhotoCapture**).

- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Imprime Imagens.
Prima **Menu/Definição**.

- 4 Se o cartão contiver um ficheiro DPOF, o LCD indica:

Sel.▲▼&Definição
Imprim DPOF:Sim

- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Imprim DPOF:Sim.

Prima **Menu/Definição**.

- 6 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Letter Lstrso, 10x15 cm Actinad, 13x18 cm Actinad, A4 Acetinado, Letter Plano, A4 Normal, Letter Jattinta, A4 Tinta ou 10x15 cm Tinta.

Prima **Menu/Definição**.

Se tiver seleccionado Papel de Leter ou A4, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o tamanho de impressão (10x8 cm, 13x9 cm, 15x10 cm, 18x13 cm, 20x15 cm ou Formato máx.).

Prima **Menu/Definição**.

- 7 Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Alterar as pré-definições

Pode guardar as definições de PhotoCapture Center™ que usar mais frequentemente definindo-as como predefinidas. Estas definições são usadas até as alterar de novo.

Aumentar a velocidade ou qualidade de impressão

- 1 Prima **Menu/Definição, 4, 1.**
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Normal ou Foto.
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**

Definir o papel e o tamanho

- 1 Prima **Menu/Definição, 4, 2.**
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Letter Lstrso, 10x15cm Actinad, 13x18cm Actinad, Letter Plano, A4 Acetinado, A4 Normal, Letter Jattinta, A4 Tinta ou 10x15cm Tinta.
Prima **Menu/Definição.**
Se seleccionou Carta ou A4, prima ▲ ou ▼ para escolher o tamanho da impressão (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm ou 20x15cm).
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**



O tamanho Max. Está disponível só para o modelo MFC-425CN.

Ajustar o brilho

- 1 Prima **Menu/Definição**, 4, 3.
- 2 Prima ▲ para criar uma impressão mais clara.
—OU—
Prima ▼ para criar uma impressão mais escura.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

Ajustar o contraste

Pode seleccionar a definição do contraste. Mais contraste torna a imagem mais nítida e vívida.

- 1 Prima **Menu/Definição**, 4, 4.
- 2 Prima ▲ para aumentar o contraste.
—OU—
Prima ▼ para diminuir o contraste.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

Melhoria da Cor (apenas MFC-425CN)

Pode activar esta função para apresentar imagens mais nítidas. O tempo de impressão será mais lento.

- 1 Prima **Menu/Definição**, 4, 5.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Ligado**.
Prima **Menu/Definição**.
—OU—
Prima **Jacto de Tinta**, e prima **Menu/Definição** e vá para a Fase 5.



Se seleccionar **Ligado**, pode personalizar o Equilíbrio dos Brancos, Nitidez e Densidade da Cor.

- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 1. Balanço Branco, 2. Definição ou 3. Densidade Cor.

Prima **Menu/Definição**.

- 4 Prima ▲ ou ▼ para ajustar o nível da definição.

Prima **Menu/Definição**.

- 5 Prima **Parar/Sair**.

■ **Equilíbrio dos Brancos**

Esta definição ajusta o tom.

A Iluminação, definições de Câmara e outras influências afectarão a aparência do branco. As áreas brancas da imagem podem ser ligeiramente rosadas, amareladas ou alguma outra cor. Usando este ajustamento, pode corrigir este efeito e tornar as áreas brancas num branco puro.

■ **Nitidez**

Esta definição aumenta o detalhe da imagem. É semelhante ao ajuste da focagem fina da câmara. Se a imagem não estiver completamente focada e os mais pequenos detalhes da imagem não forem visíveis, ajuste a nitidez.

■ **Densidade da Cor**

Esta definição permite ajustar o volume total da cor na imagem. Pode aumentar ou diminuir o volume da cor na imagem para melhorar imagens de cores fracas.


Recorte

Se a fotografia for demasiado comprida ou larga para caber no espaço disponível, parte da imagem será automaticamente recortada.


A configuração predefinida é **Lig**. Se desejar imprimir toda a imagem, coloque esta definição em **Desl**.

- 1 Para MFC-215C, prima **Menu/Definição, 4, 5**.
Para MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 4, 6**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Desl** (ou **Lig**).
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

Recortar:Lig



Recortar:Desl



Impressão sem bordas

O tempo de impressão será um pouco mais lento.

- 1 Para MFC-215C, prima **Menu/Definição, 4, 6**.
Para MFC-425CN, prima **Menu/Definição, 4, 7**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Desl** (ou **Lig**).
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.


Digitalizar para cartão (Apenas MFC-425CN)

Pode digitalizar um documento a preto e branco e a cores para um cartão multimédia. Os documentos a preto e branco são guardados em formato PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Documentos a cores podem ser guardados em formato PDF (*.PDF) or JPEG (*.JPG). A configuração predefinida é Cor 150 ppp e o formato de ficheiro predefinido é PDF. Os nomes dos ficheiros usam a data corrente excepto se alterar esta configuração. Por exemplo, a Quinta imagem digitalizada a 1 de Julho de 2005 receberia o nome 07010505.PDF. Pode alterar a cor, qualidade e nome de ficheiro se quiser.

Qualidade	Formato de ficheiro seleccionável	Formato de ficheiro predefinido
P/B 200x100 ppp	TIFF / PDF	TIFF
P/B 200 ppp	TIFF / PDF	TIFF
Cor 150 ppp	JPEG / PDF	PDF
Cor 300 ppp	JPEG / PDF	PDF
Cor 600 ppp	JPEG / PDF	PDF



Pode escolher o formato do ficheiro predefinido para ficheiros a Preto e Branco ou a cores. (Consulte *Alterar o formato predefinido para ficheiros a cores* na página 9-14 e *Alterar o formato predefinido para ficheiros a preto e branco* na página 9-14.)

- 1 Introduza um cartão SmartMedia®, CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™ no aparelho.
- ⊘ Não remova o cartão multimédia enquanto o LED do **PhotoCapture** pisca para não danificar o cartão ou os dados nele armazenados.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima  (**Digitalizar**).
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Digit p/cartão.
Para alterar a qualidade, prima **Menu/Definição (Set)**, e vá para a Fase 5.
—OU—
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a digitalização sem alterar quaisquer definições.

- 5** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a qualidade pretendida.
Para alterar o tipo de ficheiro, prima **Menu/Definição (Set)**, e vá para a Fase 6.
—OU—
Para começar a digitalização, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
- 6** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o tipo de ficheiro pretendido.
Para mudar o nome do ficheiro, prima **Menu/Definição (Set)**, e vá para a Fase 7.
—OU—
Para começar a digitalização, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
- 7** O nome do ficheiro é definido automaticamente todavia, pode definir um nome de sua escolha usando o teclado de marcação. Apenas pode alterar os primeiros 6 dígitos.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a digitalização.

Alterar a qualidade predefinida

- 1** Prima **Menu/Definição, 4, 8, 1**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar B/W 200x100 ppp, P/B 200 ppp, Cor 150 ppp, Cor 300 ppp ou Cor 600 ppp.
Prima **Menu/Definição**.
- 3** Prima **Parar/Sair**.

Alterar o formato predefinido para ficheiros a preto e branco

- 1** Prima **Menu/Definição, 4, 8, 2**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar TIFF ou PDF.
Prima **Menu/Definição**.
- 3** Prima **Parar/Sair**.

Alterar o formato predefinido para ficheiros a cores

- 1** Prima **Menu/Definição, 4, 8, 3**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar PDF ou JPEG.
Prima **Menu/Definição**.
- 3** Prima **Parar/Sair**.

Compreender Mensagens de Erro

Quando estiver familiarizado com os tipos de erros que possam ocorrer durante a utilização do PhotoCapture Center™, pode facilmente identificar e resolver quaisquer problemas.

Quando o LCD indicar uma mensagem de erro, o aparelho emite um som para o alertar.

Erro de Media—Esta mensagem é apresentada quando inserir um cartão multimédia em mau estado ou não formatado ou quando ocorrer um problema na unidade multimédia. Para resolver este erro, remova o cartão multimédia.

Sem Ficheiro—Esta mensagem é apresentada quando tentar aceder ao cartão multimédia na unidade (entrada) e este não contiver ficheiros .JPG.

Memória Cheia—Esta mensagem é apresentada quando trabalhar com imagens demasiado grandes para a memória do aparelho.

Utilizar o PhotoCapture Center™ no PC

Pode aceder ao cartão multimédia inserido na unidade multimédia (entrada) do aparelho através do PC.

(Consultar *Usar o PhotoCapture Center™ no PC* na página 7-1 no Manual de Utilização do Software no CD-ROM ou *PhotoCapture Center™* na página 12-2 no Manual do Utilizador do Software no CD-ROM.)

10 Funções de software e de rede

O Manual do Utilizador no CD-ROM inclui o Manual do Utilizador do Software, que contém informações sobre as funções disponíveis quando o aparelho está ligado a um computador (por exemplo, Impressão e Digitalização).

■ Impressão

(Para Windows®, consulte o Capítulo 1 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 8 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

■ Digitalizar

(Para Windows®, consulte o Capítulo 2 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 9 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

■ ControlCenter2

(Para Windows®, consulte o Capítulo 3 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 10 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

■ Digitalização em Rede

(Para Windows®, consulte o Capítulo 4 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 11 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

■ Configuração Remota

(Para Windows®, consulte o Capítulo 5 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 12 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)

- **Enviar um fax a partir do seu computador**
(Para Windows®, consulte o Capítulo 6 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)
(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 8 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)
- **PhotoCapture Center™**
(Para Windows®, consulte o Capítulo 7 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)
(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 12 do Manual do Utilizador do Software, no CD-ROM.)
- **Impressão em Rede (apenas MFC-425CN)**
(Para Windows®, consulte o Capítulo 4 do Manual de utilização da rede, no CD-ROM.)
(Para Macintosh®, consulte o Capítulo 5 do Manual de utilização da rede, no CD-ROM.)



Consulte *Como aceder ao Manual do Utilizador completo* na página ix.

11 Informações importantes

Para sua segurança

Para garantir uma operação segura, a ficha de 3 pinos fornecida deve ser inserida apenas numa tomada eléctrica de três entradas eficazmente ligada à terra através de ligações normais.

O facto do equipamento funcionar normalmente não implica a ligação à terra e que a ligação seja completamente segura. Para sua segurança, em caso de dúvida sobre a eficácia da ligação à terra, consulte um electricista qualificado.

Ligação à LAN (apenas MFC-425CN)

Aviso

Não ligue este produto a uma LAN que esteja sujeita a sobrevoltagens.

Declaração de Compatibilidade Internacional ENERGY STAR®

O objectivo do programa International ENERGY STAR® é o de promover o desenvolvimento e conhecimento do equipamento de escritório que economiza energia.

Como Parceiro da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto respeita todas as normas de eficácia de energia da ENERGY STAR®.



Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419



(Apenas União Europeia)

O equipamento possui o símbolo de reciclagem acima. Este símbolo significa que no fim da vida útil do equipamento deve enviá-lo para um ponto de recolha de resíduos adequado e não deve deitá-lo fora juntamente com os resíduos domésticos normais não separados. Desta forma estará a proteger o ambiente que é de todos nós. (Apenas União Europeia)

Instruções importantes de segurança

- 1** Leia todas as instruções.
- 2** Guarde-as para consulta posterior.
- 3** Respeite todos os avisos e instruções assinalados no produto.
- 4** Desligue este produto da tomada antes de o limpar. Não use líquidos ou produtos à base de aerossol. Use um pano humedecido para limpeza.
- 5** Não aproxime este produto da água.
- 6** Não coloque este produto numa superfície instável. O produto pode cair, sofrendo danos graves.
- 7** As ranhuras e aberturas no armário e partes dianteira e traseira servem para ventilação. Para garantir o funcionamento fiável do produto e para evitar sobreaquecimento, estas aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto nunca deve ser

colocado perto ou sobre radiadores ou aquecedores. Este produto nunca deve ser colocado numa instalação pré-fabricada se não fornecer uma ventilação adequada.

- 8** Este produto deve ser usado com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se não tem a certeza sobre o tipo de fonte de alimentação disponível, consulte o revendedor ou companhia de electricidade.

Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com este aparelho.

- 9** Este produto está equipado com uma ficha trifásica com ligação à terra, uma ficha com um terceiro pino (de ligação à terra). Esta ficha encaixa em qualquer tomada com ligação à terra. Isto é uma função de segurança. Se não conseguir inserir a ficha na tomada, contacte o electricista para substituir a tomada obsoleta. Não ignore o modo de utilização da ficha com ligação à terra.

- 10** Não coloque nada sobre o cabo de alimentação. Não coloque este produto em locais onde as pessoas possam pisar o cabo.

- 11** Não coloque nada em frente do aparelho que possa bloquear a recepção de faxes. Não coloque nada no caminho dos faxes recebidos.

- 12** Aguarde pela saída de todas as páginas antes de as remover do aparelho.

- 13** Desligue este produto da tomada eléctrica e consulte o Pessoal de Serviço Autorizado qualificado nas seguintes situações:

- Quando o cabo de alimentação estiver danificado ou desgastado.
- Caso tenha sido entornado líquido sobre o produto.
- Se o produto foi exposto a chuva ou água.
- Se o produto não funcionar normalmente quando seguir as instruções de funcionamento. Ajuste apenas os controlos abrangidos pelas instruções de funcionamento. O ajustamento incorrecto de outros controlos pode causar danos no aparelho e implicar um extenso trabalho de manutenção por parte de um técnico qualificado para reparar o aparelho.
- Se tiver deixado cair o produto ou se a caixa ficou

danificada.

- Se o produto apresentar alterações de funcionamento, indicando necessidade de reparação.

14 Para proteger o produto contra sobrecargas, é aconselhável usar um dispositivo de protecção contra sobrecargas.

Marcas registradas

O símbolo Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registrada da Brother International Corporation.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows e Microsoft são marcas registradas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh e TrueType são marcas registradas da Apple Computer, Inc.

PaperPort e Ominpage OCR são marcas registradas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registrada da NewSoft Technology Corporation.

Microdrive é uma marca da International Business Machine Corporation.

SmartMedia é uma marca registrada da Toshiba Corporation.

CompactFlash é uma marca registrada da SanDisk Corporation.

Memory Stick é uma marca registrada da Sony Corporation.

SecureDigital é uma marca da Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation e Toshiba Corporation.

miniSD é uma marca registrada da SD Association.

MultiMediaCard é uma marca da Infineon Technologies licenciada para a MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card é uma marca registrada da Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo e MagicGate são marcas da Sony Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no Manual do Utilizador, Manual do Utilizador do Software e Manual do Utilizador de Rede (apenas MFC-425CN) são marcas registradas das respectivas empresas.

12 Resolução de problemas e manutenção de rotina

Resolução de Problemas

Mensagens de Erro

Como em qualquer equipamento sofisticado de escritório, podem ocorrer problemas. Neste caso, o aparelho identifica o problema e apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro mais comuns são descritas a seguir.

Você pode resolver muitos problemas sozinho! Se precisar de ajuda, o Brother Solutions Center oferece as últimas FAQs e sugestões de resoluções de problemas.

Visite <http://solutions.brother.com>.

MENSAGENS DE ERRO		
MENSAGEM DE ERRO	CAUSA	SOLUÇÃO
Baixa Temperatura	As cabeças de impressão estão demasiado frias.	Deixe o aparelho aquecer.
Bloqueio de papel	O papel está bloqueado no aparelho.	(Consulte <i>Bloqueios de documentos (Apenas MFC-425CN)</i> na página 12-5.)
Jacto de Desligado	A chamada foi interrompida pelo interlocutor ou pelo aparelho de fax.	Tente enviar ou receber de novo.
Erro de Media	O cartão multimédia está corrompido, incorrectamente formatado, ou há um problema com o cartão multimédia.	Introduza outro cartão multimédia que sabe que funciona.
ErroComunic	A qualidade deficiente da linha telefónica causou um erro de comunicação.	Tente nova chamada. Se o problema persistir, contacte a Companhia dos Telefones e peça para verificar a linha.
Ligação falhou	Tentou efectuar um polling num aparelho de fax que não se está no modo Aguardar Poll.	Verifique a configuração de polling do segundo aparelho.

MENSAGENS DE ERRO		
MENSAGEM DE ERRO	CAUSA	SOLUÇÃO
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	(envio de fax ou cópia a ser efectuado) Prima Parar/Sair e aguarde que as outras operações em curso fiquem concluídas e tente novamente. —OU— (apenas MFC-425CN) Elimine os dados da memória. Para obter memória adicional, pode desactivar a opção Armazenamento de faxes. (Consulte <i>Configurar memorização de faxes</i> na página 6-2.) —OU— (apenas MFC-425CN) Imprima os faxes que estão na memória. Consulte <i>Imprimir um fax a partir da memória</i> (apenas MFC-425CN) na página 4-5 (Operação de impressão em curso) Reduza a resolução de impressão.
Não registado	Tentou aceder a um número de Marcação Rápida não programado.	Configurar o número de Marcação Rápida. (Consulte <i>Memorizar números de Marcação rápida</i> na página 5-1.)
Nenhum Cartucho	O cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Remova o cartucho e instale-o de novo, encaixando-o correctamente. (Consulte <i>Substituir cartuchos de tinta</i> na página 12-27.)

MENSAGENS DE ERRO		
MENSAGEM DE ERRO	CAUSA	SOLUÇÃO
<p>Não pode alterar</p> <p>Não pode limpar</p> <p>Não pode iniciar</p> <p>Não pod imprimir</p> <p>Não pod Digitalz</p>	<p>Ocorreu um problema mecânico no aparelho.</p> <p>—OU—</p> <p>Um objecto estranho tal como um agrafó ou papel rasgado está no aparelho.</p>	<p>Abra a tampa do scanner e remova o objecto estranho do aparelho. Se a mensagem de erro continua, siga as fases seguintes antes de desligar o aparelho e, assim, não perderá mensagens importantes. Em seguida, desligue o aparelho da fonte de alimentação por alguns minutos (o que irá apagar todos os faxes) e, em seguida ligue-o de novo.</p> <p>Verifique se o aparelho tem faxes na memória ou não</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima Menu/Definição, 9, 0, 1. 2. Se o aparelho não tem faxes, desligue o aparelho da fonte de alimentação por alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. <p>—OU—</p> <p>Se são presentes faxes, pode transferi-los para outro aparelho de fax. Vá para a Fase 3.</p> <p>—OU—</p> <p>Para MFC-425CN, pode enviar os faxes restantes para o seu PC. Consulte Transferir faxes para o PC.</p> <p>Transferir faxes para outro aparelho de fax</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Introduza o número de fax ao qual os faxes devem ser enviados. 4. Prima Iniciar Mono. 5. Após a transferência dos faxes, desligue o aparelho da fonte de alimentação por alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. <p>Pode transferir os relatórios de Histórico de Faxes para outro aparelho de fax, premindo Menu/Definição, 9, 0, 2 na fase 1.</p> <p>Se não tiver definido a ID da Unidade, não poderá introduzir o modo transferência de fax.</p> <p>Transferir fax para o PC (apenas MFC-425CN)</p> <p>Pode mover os dados restantes de fax ao seu PC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima Menu/Definição, 2, 5, 1. 2. Utilize ▲ ou ▼, para seleccionar Recep. Pc fax e, em seguida, prima Menu/Definição. <p>O LCD pergunta se pretende transferir uma mensagem de fax ao PC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Para transferir todos os faxes de fax para o seu PC, prima 1. <p>—OU—</p> <p>Para guardar todos os fax na memória do aparelho, prima 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Após a transferência dos faxes, desligue o aparelho da fonte de alimentação por alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. <p>(Para detalhes, consulte <i>Software PC-FAX da Brother</i> na página 6-1 no Manual de Utilização do Software no CD-ROM).</p>


MENSAGENS DE ERRO		
MENSAGEM DE ERRO	CAUSA	SOLUÇÃO
Preto Semi xx Semi Vazio	O nível de tinta de um ou mais cartuchos de tinta é baixo. Se a unidade de envio for um fax a cores, a 'tomada de contacto' do aparelho solicita que o fax seja enviado a preto e branco. Se a unidade de envio puder convertê-lo, o fax a cores é recebido na memória como fax a preto e branco.	Encomende imediatamente um novo cartucho.
xx Vazio	Um ou mais cartuchos de tinta estão vazios. O aparelho interrompe todas as operações de impressão. Enquanto houver memória disponível, os faxes a preto e branco são armazenados na memória. Se a unidade de envio for um fax a cores, a 'tomada de contacto' do aparelho solicita que o fax seja enviado a preto e branco. Se a unidade de envio puder convertê-lo, o fax a cores é recebido na memória como fax a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir cartuchos de tinta</i> na página 12-27.)
Restam dados	Os dados de impressão continuam na memória do aparelho.	Reinicie a impressão através do computador.
	Os dados de impressão continuam na memória do aparelho. O cabo USB foi desligado durante o envio de dados do computador para o aparelho.	Prima Parar/Sair . O aparelho cancelará a tarefa e ejetará a página em impressão.
S/respost./ocup.	O número marcado não responde ou está ocupado.	Verifique o número e tente de novo.
Sem Ficheiro	O cartão multimédia na unidade multimédia não contém um ficheiro JPG.	Insira de novo o cartão multimédia correcto.
Tampa Aberta	A tampa do scanner não foi completamente fechada.	Abra a tampa do scanner e feche-a novamente.
Temperat Elevada	As cabeças de impressão estão demasiado quentes.	Deixe o aparelho arrefecer.
Verf. Tamho PapelfAXRX.	O tamanho do papel não é correcto.	Coloque papel do tamanho correcto (Carta, Legal ou A4) e depois prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor .
Verif. docum. (Apenas MFC-425CN	O documento não foi colocado correctamente ou o documento introduzido no ADF é demasiado grande.	Consulte <i>Utilizar o ADF (alimentador automático de documentos) (Apenas MFC-425CN)</i> na página 1-6
	O documento está bloqueado no MFC.	Consulte <i>Bloqueio da Impressora ou Bloqueio de Papel</i> na página 12-6.
Verifique Papel	O papel do aparelho esgotou.	Adicione papel e depois prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor .
	O papel está bloqueado no aparelho.	Consulte <i>Bloqueio da Impressora ou Bloqueio de Papel</i> na página 12-6.

Bloqueios de documentos (Apenas MFC-425CN)

Se o documento estiver encravado, siga os passos em baixo.

O documento está bloqueado na parte superior da unidade ADF.


- 1 Remova o papel que não está bloqueado do alimentador.
- 2 Abra a tampa do alimentador.
- 3 Puxe o documento encravado para fora, para a direita ou para a esquerda.



- 4 Feche a tampa do alimentador. Prima **Parar/Sair**.

O documento está bloqueado no interior da unidade ADF.

- 1 Remova o papel que não está bloqueado do alimentador.
- 2 Levante a tampa do documento.
- 3 Puxe o documento encravado para fora, para a esquerda.




- 4 Feche a tampa dos documentos. Prima **Parar/Sair**.

Bloqueio da Impressora ou Bloqueio de Papel


Remova o papel bloqueado em função da área onde ficou bloqueado no aparelho.

O papel está bloqueado no interior da bandeja

- 1 Remova a bandeja do aparelho.




- 2 Puxe o papel bloqueado para o remover.





O papel está bloqueado no interior do aparelho

- 1 Remova a Tampa de Desbloqueio do Papel. Remova o papel bloqueado do aparelho.




- 2 Introduza de novo a Tampa de Desbloqueio do Papel.
- 3 Se não puder remover o papel bloqueado, levante a tampa do scanner do lado direito do aparelho até bloqueá-la com firmeza na posição de abertura.
- 4 Remova o papel bloqueado.



-  Se o papel estiver bloqueado debaixo da cabeça de impressão, desligue o aparelho da fonte de alimentação e assim, pode mover a cabeça de impressão para remover o papel.

- 5** Levante a tampa do scanner para soltar o encaixe. Empurre o suporte da tampa do scanner com gentileza e feche a tampa do scanner.



Se ocorrerem problemas com o aparelho


Se pensar que há um problema com o aparelho, controle a tabela a seguir e siga as sugestões de resoluções de problemas.


O Brother Solutions Center oferece as últimas FAQs e sugestões de resoluções de problemas.

Visite <http://solutions.brother.com>.

PROBLEMA	SUGESTÕES
Impressão	
Nenhuma impressão	Controle a ligação do cabo de interface quer no aparelho quer no seu computador.
	Controle que a ficha do aparelho esteja ligada à tomada e não esteja na condição de poupança de energia.
	Um ou mais cartuchos estão vazios. (Consulte <i>Substituir cartuchos de tinta</i> na página 12-27.)
	Verifique se o LCD indica mensagens de erro. (Consulte <i>Mensagens de Erro</i> na página 12-1.)
Qualidade de impressão deficiente.	Verificar a qualidade da impressão. (Consulte <i>Verificar a qualidade da impressão</i> na página 12-17.)
	Verifique se as definições do Controlador da Impressora ou do Tipo de Papel no menu correspondem ao tipo de papel que está a usar. (Os utilizadores do Windows® devem consultar Tipo de suporte na página 1-5 do Manual do Utilizador do Software fornecido no CD-ROM e os utilizadores do Macintosh® devem consultar Tipo de suporte na página 8-3 do Manual do Utilizador do Software fornecido no CD-ROM.)
	Verifique se os cartuchos de tinta são novos. Os cartuchos mantêm-se como novos até um máximo de dois anos se conservados nas respectivas embalagens; passado esse tempo, a tinta pode secar. As datas de validade dos cartuchos estão impressas na embalagem.
	Tente usar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Acerca do papel</i> na página 1-9.)
	A temperatura ambiente recomendada para o aparelho é de 20°C a 33°C.
Textos e gráficos apresentam linhas horizontais.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 12-16.)
	Tente usar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Acerca do papel</i> na página 1-9.)
	Se aparecem bandas horizontais quando utiliza o papel normal, use o modo "Impressão Normal Avançada" para ajudar a evitar a formação de bandas em alguns tipos de papel normal. No separador "Básico" do controlador da impressora, clique em "Definições" e controle a "Impressão Normal Avançada". Se continuarem a aparecer bandas horizontais, mude a selecção do tipo de suporte para "Papel Secante lento" no separador "Básico" do controlador da impressora para melhorar a qualidade de impressão.
O aparelho imprime páginas em branco.	Limpe as cabeças de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 12-16.)
Caracteres e linhas estão empilhados.	Verificar o alinhamento da impressão. (Consulte <i>Verificar o alinhamento da impressão</i> na página 12-19.)
Textos ou imagens imprimidos estão tortos.	Acerte-se de ter carregado adequadamente o papel na gaveta e que as guias lateral e traseira do papel estejam ajustadas correctamente. (Consulte <i>Como introduzir papel e envelopes e postais</i> na página 1-14.)

PROBLEMA	SUGESTÕES
Impressão (Continuação)	
Borrões no centro superior da página imprimida.	Verifique se o papel não é demasiado espesso ou está enrolado. (Consulte <i>Acerca do papel</i> na página 1-9.)
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a usar os tipos de papel correctos. (Consulte <i>Acerca do papel</i> na página 1-9.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
O lado inverso ou fundo da página apresenta manchas.	Verifique se a Faixa de Impressão está suja de tinta. (Consulte <i>Limpar a faixa de impressão do aparelho</i> na página 12-25.)
	Verifique se está a usar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Como introduzir papel e envelopes e postais</i> na página 1-14.)
Algumas linhas densas.	Selecione 'Ordem Inversa' no separador Básico no controlador da impressora.
As impressões são rugosas.	No separador 'Básico' do controlador da impressora, clique em 'Configurações' e deseccione a 'Impressão Bidireccional'.
Não é possível imprimir '2 em 1 ou 4 em 1'.	Verifique se as configurações do tamanho do papel na aplicação e no controlador da impressora são as mesmas.
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	Alterar a definição do controlador da impressora pode melhorar a velocidade de impressão. Resoluções mais elevadas necessitam de um processamento de dados, tempo de transferência e de impressão mais longos. Tente outras definições de qualidade no separador 'Básico' do controlador da impressora. Clique também no separador 'Definições' e, acerte-se de ter deseleccionado Melhoria de cor.
	A impressão sem bordas é mais lenta que a impressão normal. Se quiser imprimir mais rapidamente, desactive a função sem bordas. (Consulte <i>Formato do Papel</i> na página 1-9 e consultar <i>Selecionar opções de configuração da página</i> na página 8-5 no Manual de Utilização do Software no CD-ROM.)
Melhoria de Cor não funciona correctamente.	Se os dados da imagem não forem totalmente as cores na aplicação (Tal como 256 cores), Melhoria de Cor não funciona. Utilize pelo menos dados de 24-bits com a função Melhoria de Cor.
O aparelho alimenta várias páginas	Verifique se o papel foi colocado correctamente na bandeja. (Consulte <i>Como introduzir papel e envelopes e postais</i> na página 1-14.)
	Controle que não tenham sido carregados mais do que dois tipos de papel de cada vez.
As páginas imprimidas podem não estar empilhadas ordenadamente.	Verifique se está a usar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Como introduzir papel e envelopes e postais</i> na página 1-14.)
Não é possível imprimir usando o Paint Brush.	Tente configurar a resolução para '256 cores'.
Não é possível imprimir usando o Adobe Illustrator.	Tente reduzir a resolução de impressão.
Imprimir Faxes Recebidos	
Impressão condensada e faixas brancas ao longo da página ou parte superior e inferior das frases cortadas.	Pode ser causado por ruídos ou interferências na linha telefónica. Pode criar uma cópia utilizando a tecla Iniciar Mono e verificar se ocorre o mesmo problema.
Linhas pretas verticais durante a recepção.	O scanner do emissor pode estar sujo. Peça ao emissor para criar uma cópia para determinar se o problema está associado ao aparelho emissor. Tente receber o documento através de outro aparelho.
Faxes recebidos a cores são imprimidos apenas a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta vazios ou quase vazios e peça ao emissor para enviar de novo o fax a cores. (Consulte <i>Substituir cartuchos de tinta</i> na página 12-27.) Para MFC-425CN, verifique se a função Armazenamento de Fax é OFF. (Consulte <i>Configurar memorização de faxes</i> na página 6-2.)
As margens esquerda e direita são cortadas ou é impressa uma única página em duas páginas.	Desligue a Redução Automática. (Consulte <i>Imprimir um fax a receber reduzido (Auto Redução)</i> na página 4-5.)

PROBLEMA	SUGESTÕES
Linha Telefónica ou Ligações	
Não é possível efectuar marcação. (Nenhum sinal de linha)	Verifique se a ficha do aparelho está inserida na tomada.
	Verifique o sinal da linha. Se possível, contacte o aparelho para o ouvir atender. Se ainda não há resposta, controle o fio de ligação da linha telefónica e acerte-se de que todas as ligações telefónicas sejam seguras. Se não ouvir o toque quando contactar o aparelho, contacte a companhia de telefones para verificar a linha.
	Altere a configuração Tons/Impulsos. (Consulte <i>Configurar o modo de marcação por tons e impulsos</i> na página 2-1.)
Receber Faxes	
O aparelho não recebe faxes	Verifique se o aparelho está em modo correcto de recepção nesta configuração. (Consulte <i>Operações de recepção básicas</i> na página 4-1.)
	Se encontrar frequentemente interferências na linha telefónica, tente alterar a configuração do menu da Compatibilidade para Básico . (Consulte <i>Compatibilidade</i> na página 12-15.)
	Se ligar o aparelho a uma linha PBX, ou ISDN, ajuste o menu de configuração para o tipo de linha telefónica do seu telefone. (Consulte <i>Definir o Tipo de Linha Telefónica</i> na página 2-3.)
Enviar Faxes	
O aparelho não envia faxes	Verifique que a tecla Fax  esteja acesa. (Consulte <i>Como introduzir o modo de Fax</i> na página 3-1.)
	Verifique que o aparelho receptor tenha papel.
	Imprima o Relatório de Verificação de Transmissão e controle se há erros. (Consulte <i>Imprimir relatórios</i> na página 7-3.)
O aparelho não consegue enviar várias páginas a partir do vidro do scanner	Certifique-se de que a função Transmissão em Tempo Real está desligada (posição Des). (Consulte <i>Transmissão em Tempo Real</i> na página 3-9.)
O Relatório de Verificação da Transmissão indica 'Resultado:NG' ou 'Resultado:ERRO'.	A linha telefónica apresenta provavelmente ruídos temporários ou energia estática. Tente enviar de novo o fax. Se enviar uma mensagem PC FAX e receber 'Resultado:NG' no Relatório de Verificação da Transmissão, o aparelho pode estar sem memória. (apenas MFC-425CN) Para obter memória extra, pode desactivar o Armazenamento de Faxes (consulte <i>Configurar memorização de faxes</i> na página 6-2), imprimir as mensagens de fax em memória (consulte <i>Imprimir um fax a partir da memória (apenas MFC-425CN)</i> na página 4-5) ou cancelar um Fax Programado ou Tarefa de 'Polling' (consulte <i>Cancelar um trabalho em espera</i> na página 3-10). Se o problema persistir, contacte a companhia dos telefones para verificar a linha.
	Se obtiver frequentemente erros de transmissão com possíveis interferências na linha telefónica, tente alterar o menu de configuração da Compatibilidade para Básico . (Consulte <i>Compatibilidade</i> na página 12-15.)
	Se ligar o aparelho a uma linha PBX, ou ISDN, ajuste o menu de configuração para o tipo de linha telefónica do seu telefone. (Consulte <i>Definir o Tipo de Linha Telefónica</i> na página 2-3.)
Qualidade de envio deficiente.	Tente alterar a resolução para Fina ou s.fina . Crie uma cópia para verificar a capacidade de digitalização do aparelho.
Linhas pretas verticais durante o envio.	Se a cópia apresentar o mesmo problema, o scanner está sujo. (Consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 12-24.)

PROBLEMA	SUGESTÕES
Gerir Chamadas a Receber	
O aparelho 'Considera' a Voz como Tom CNG.	Se o aparelho tiver a função Detectar Fax configurada para LIG fica mais sensível a sons. O aparelho pode interpretar erroneamente determinadas vozes ou música na linha como chamada de fax e responder com o envio de sinais de recepção de fax. Desactive o fax, premindo Parar/Sair . Tente evitar este problema, ajustando Detectar Fax para DESL. (Consulte <i>Detectar Fax</i> na página 4-4.)
Transferir Chamada de Fax para o aparelho.	Se atender no aparelho, prima Iniciar Mono e depois pouse imediatamente o auscultador. Se atender através de uma extensão, introduza o Código de Recepção de Fax (a configuração predefinida é ✕51). Quando o aparelho atender, desligue.
Funções personalizadas numa linha única.	Se tiver numa única linha telefónica, Chamada em Espera, Chamada em Espera/Identificação de Chamada, Ring Master, Call Minder de BT, sistema de alarme ou qualquer outra função personalizada com o aparelho, podem ocorrer problemas durante o envio ou recepção de faxes. Por exemplo: Se enviar ou receber um fax enquanto recebe um sinal de uma função personalizada, o sinal pode interromper ou causar problemas temporários nos faxes. A função ECM da Brother deverá permitir-lhe evitar este problema. Esta situação está relacionada com os sistemas telefónicas e é comum em todos os dispositivos que enviem ou recebam dados numa linha única, partilhada com funções personalizadas. Se é imprescindível para si evitar toda e qualquer interrupção, é aconselhável uma linha telefónica separada sem funções personalizadas.
Problemas ao copiar	
O aparelho não faz cópias	Verifique que a tecla Cópia  esteja acesa. (Consulte <i>Entrar no modo Copiar</i> na página 8-1.)
Faixas verticais nas cópias	Por vezes, as cópias apresentam faixas verticais. Limpar o scanner (Consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 12-24.)
Cópia com qualidade deficiente ao utilizar o ADF.	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte <i>Usar o vidro do scanner</i> na página 1-8.)
Problemas de Digitalização	
Ocorrem erros TWAIN/WIA durante a digitalização.	Verifique se o controlador TWAIN/WIA Brother foi seleccionado como fonte principal. No PaperPort®, clique em Scan no menu Ficheiro e seleccione o controlador TWAIN/WIA Brother.
Cópia com qualidade deficiente ao utilizar o ADF.	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte <i>Usar o vidro do scanner</i> na página 1-8.)
Problemas com o Software	
O aparelho não consegue instalar	Execute o programa Repair MFL-Pro Suite no CD-ROM. Este programa irá corrigir e reinstalar o software.
'Aparelho ocupado'	Verifique se o aparelho não apresenta mensagem de erro no LCD.

PROBLEMA	SUGESTÕES
Problemas com oPhotoCapture Center™	
Disco Amovível não funciona correctamente.	<p>a) Instalou a actualização do Windows 2000®? Caso contrário, faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o cabo USB. 2. Instale a actualização de Windows® 2000. Leia o Guia de Configuração Rápida. Depois da instalação, o PC é reiniciado automaticamente. 3. Aguarde aproximadamente 1 minuto depois de reiniciar o PC e ligue o cabo USB. <p>b) Retire o cartão multimédia e insira-o de novo.</p> <p>c) Se tentou "Ejectar", enquanto estava em Windows® deve remover o cartão multimédia antes de prosseguir.</p> <p>d) Se surgir uma mensagem de erro quando tentar ejectar o cartão multimédia, significa que o cartão está a ser usado. Aguarde um momento e tente novamente.</p> <p>e) Se todas as fases anteriores não resultarem, desligue o PC e o aparelho e ligue-os de novo. (Tem que desligar o cabo de alimentação do aparelho para o desligar.)</p>
Impossível aceder ao Disco Amovível a partir do ícone do Ambiente de Trabalho. (apenas MFC-425CN)	Verifique de ter introduzido o cartão multimédia na respectiva entrada.
Problemas na Ligação à Rede (apenas MFC-425CN)	
Não posso imprimir na rede	Verifique se o aparelho está ligado e está no modo Em Linha e Pronto. Imprimir a lista de Configuração de rede. (Consulte <i>Imprimir relatórios</i> na página 7-3.) São impressas as definições actuais da rede. Volte a ligar o cabo LAN ao hub para verificar se os cabos e as ligações de Rede estão em boas condições. Se possível, tente ligar o aparelho a uma porta diferente do hub utilizando um cabo diferente. Se as ligações estiverem correctas, o aparelho apresenta LAN Activa durante 2 segundos.
A função digitalização em rede não funciona.	(Para utilizadores de Windows® apenas) A configuração de Firewall no seu computador pode estar a impedir a ligação à rede necessária. Siga as instruções abaixo para desactivar o software de Firewall. Se estiver a utilizar um software Firewall pessoal, consulte o Manual do Utilizador do seu software ou contacte o fabricante do software.
A função Recepção PC-Fax em rede não funciona.	<p><Utilizadores de Windows® XP SP2.></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique no botão 'Iniciar' e depois em 'Definições', 'Painel de controlo' e 'Firewall do Windows'. Certifique-se de que, no separador de 'Configuração Básica', a opção Firewall do Windows está na posição On (activada). 2. Clique no separador 'Excepções' e no botão 'Adicionar porta'. 3. Introduza um nome qualquer e o número da porta (54295 para digitalização em rede e 54926 para Recepção PC-Fax em rede); seleccione UDP e clique em OK. 4. Certifique-se de que a nova definição é adicionada e marcada e clique, depois, em OK. <p>Os utilizadores do Windows® XP SP1 devem consultar o Brother Solutions Center.</p>

PROBLEMA	SUGESTÕES
O seu computador não consegue encontrar o seu aparelho.	<p><Para utilizadores de Windows®> A função de Firewall no seu computador pode estar a impedir a ligação à rede necessária. Para mais informações, consulte as instruções acima.</p> <p><Para utilizadores de Macintosh®> Volte a seleccionar o seu aparelho na aplicação DeviceSelector, em Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities ou através do modo 1 do ControlCenter2.</p>

Definir a opção Detecção da função Tom de Marcação

Quando envia um fax automaticamente, por defeito o seu aparelho espera durante um predeterminado período de tempo antes de começar a efectuar a marcação. Alterando a função Tom de Marcação para Detecção, o seu aparelho procederá à marcação assim que detectar um tom de marcação. Esta definição pode permitir poupar algum tempo quando enviar um fax para muitos números diferentes. Se alterar a definição e começar a ter problemas com a marcação, deve repor a definição para a opção predefinida, opção Sem Detecção.

- 1 Prima **Menu/Definição, 0, 5.**
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Detecção (ou Nenhuma Detecção).
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**

Compatibilidade

Se tiver dificuldades ao enviar ou receber um fax devidas a possíveis interferências na linha telefónica, sugerimos de regular a Compensação para a compatibilidade. O aparelho regula a velocidade do modem para as operações de fax.

- 1 Prima **Menu/Definição, 2, 0, 2.**
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Básico (ou Normal).
Prima **Menu/Definição.**
- 3 Prima **Parar/Sair.**

Vários 2. Compatível



- **Básico** reduz a velocidade do modem para 9600 bps. Pode preferir utilizar esta opção apenas quando necessário, a não ser que a situação de interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica.
- **Normal** ajusta a velocidade do modem a 14400 bps. (Predefinição)

Como melhorar a qualidade da impressão

Limpar a cabeça de impressão

Para garantir uma boa qualidade de impressão, o aparelho limpa regularmente a cabeça de impressão. Pode iniciar o processo de limpeza manualmente sempre que necessário.

Limpe a cabeça de impressão e cartuchos de tinta se os textos e gráficos das páginas imprimidas apresentarem linhas horizontais. Pode limpar somente o Preto ou três cores de cada vez (Ciano/Amarelo/Magenta), ou todas as quatro cores ao mesmo tempo.

Limpar a cabeça de impressão consome tinta. Limpar demasiado frequentemente gasta tinta desnecessariamente.

Aviso

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar nas cabeças de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia das cabeças.

1 Prima **Gestão De Tinta**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Limpendo**.

Prima **Menu/Definição**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Preto, Cor ou Todos**.

Prima **Menu/Definição**.

O aparelho limpa a cabeça de impressão. Quando terminar a limpeza, o aparelho volta automaticamente ao modo de espera.



Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, contacte o seu revendedor Brother para assistência.

Verificar a qualidade da impressão

Se na sua saída aparecem cores e textos desbotados ou matizados, algumas das cabeças podem estar obstruídas. Pode controlar isso, imprimindo uma Folha de Verificação da Qualidade de Impressão e examinando o modelo de controlo da cabeça.

1 Prima **Gestão De Tinta**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprimir teste`.

Prima **Menu/Definição**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Qual. Impressão`.

Prima **Menu/Definição**.

4 Prima **Iniciar Cor**.

O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação da Qualidade de Impressão.

5 Siga as instruções dadas na folha para ver se a qualidade é OK.

Verificação da qualidade dos blocos de cor

O LCD indica:

Qualidade OK?
1.sim 2.não

6 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

7 Se todas as linhas são claras e visíveis, prima **1** (sim) e vá para a fase 10.


—OU—

Se faltarem linhas curtas como indicado em baixo, prima **2** (não).

OK



Má



O LCD irá perguntar se a qualidade da impressão é OK para preto e cada cor.

Preto ok?
1.sim 2.não

8 Prima **2** (não) para preto ou cada cor com um problema.

O LCD indica:

Prima **1** (sim).

Começa Limpando?
1.sim 2.não

O aparelho começará a limpar a cabeça de impressão.

9 Após terminar a limpeza, prima **Iniciar Cor**. O aparelho inicia de novo a impressão da Folha de Verificação da Qualidade de Impressão e volta para a fase 5.

10 Prima **Parar/Sair**.

Se ainda ocorrer falta de tinta na Folha de Verificação da Qualidade de Impressão, repita a limpeza e os testes pelo menos cinco vezes. Se o problema persistir após a quinta limpeza e teste, substitua o cartucho da cor que falta. (Talvez o cartucho de tinta no aparelho tenha sido adquirido há mais de seis meses ou a data de validade na embalagem tenha expirado. Ou a tinta não tenha sido armazenada adequadamente antes de ser usada.)

Depois de substituir o cartucho, verifique a sua qualidade imprimindo outra Folha de Verificação da Qualidade de Impressão. Se o problema ainda assim persistir, repita a limpeza e testes pelo menos cinco vezes para o novo cartucho. Se ainda faltar tinta, contacte o seu revendedor Brother para obter assistência.

! Aviso

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar nas cabeças de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia das cabeças.



Quando a saída da cabeça de impressão estiver bloqueada, a amostra imprimida assemelha-se a isto.



Depois de limpar a saída da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificar o alinhamento da impressão

Raramente é necessário ajustar o alinhamento da impressão porém, se após o transporte do aparelho o texto imprimido tornar-se impreciso ou as imagens tornam-se desbotadas nesse caso é preciso efectuar o ajuste.

1 Prima **Gestão De Tinta**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprimir teste`.

Prima **Menu/Definição**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Alinhamento`.

Prima **Menu/Definição**.

4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

O aparelho começa a imprimir a folha de verificação do Alinhamento.

O LCD indica:

Alinhamento OK? 1.sim 2.não

5 Verifique os testes de impressão de 600 dpi e 1200 dpi para ver se o número 5 se assemelha ao número 0. Se o número 5 em 600 dpi e 1200 dpi for semelhante, prima **1** (`sim`) para concluir a Verificação do Alinhamento e vá para a Fase 8.

—OU—

Se outro número de testes for mais semelhante tanto em 600 dpi ou 1200 dpi, prima **2** (`não`) para o seleccionar.

6 Em 600 dpi, prima o número do teste que melhor se assemelha ao teste número 0 (1-8).

Ajuste 600dpi Selec Melhor # <u>5</u>
--

7 Em 1200 dpi, prima o número do teste que melhor se assemelha ao teste número 0 (1-8).

Ajuste 1200dpi Selec Melhor # <u>5</u>

8 Prima **Parar/Sair**.

Verificar volume da tinta

Pode verificar o volume de tinta que resta no cartucho.

- 1 Prima **Gestão De Tinta**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Volum Tinteiro**.
Prima **Menu/Definição**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a cor que pretende controlar.
O LCD indica o volume da tinta.
- 4 Prima **Parar/Sair**.



Volum Tinteiro
Pt: -□□□■□□□+ ◆



Pode verificar o nível de tinta a partir do computador. (Consultar *Monitor de estado* na página 1-3 no Manual de Utilização do Software no CD-ROM ou *Monitor de estado* na página 8-2 no Manual do Utilizador do Software no CD-ROM.)

Embalar e transportar o aparelho


Sempre que transportar o aparelho, use os materiais de empacotamento que acompanham o aparelho. Se não embalar o aparelho correctamente, a garantia poderá ser anulada.

! Aviso

É importante consentir que o aparelho ‘estacione’ a cabeça de impressão após a tarefa de imprimir. Oiça com atenção o aparelho antes de o desligar fonte de alimentação eléctrica para acertar-se de que todos os ruídos mecânicos se interromperam. Não consentir que o aparelho conclua o processos de estacionamento pode causar problemas de impressão e possíveis danos na cabeça de impressão.

- 1 Levante a tampa do scanner até quando essa se bloqueie com segurança no devido lugar.
- 2 Remova todos os cartuchos de tinta e fixe as peças de protecção. (Consulte *Substituir cartuchos de tinta* na página 12-27.)


Quando colocar as peças de protecção, certifique-se de estejam fixadas no devido lugar tal como indicado no esquema.




! Aviso

Se não encontrar as peças de protecção, **NÃO** remova os cartuchos de tinta antes do transporte. É muito importante que o aparelho seja transportado com as peças de protecção ou os cartuchos de tinta em posição. O transporte sem estes acessórios pode danificar o aparelho e anular a garantia.


- 3** Levante a tampa do scanner para soltar o encaixe. Empurre o suporte da tampa do scanner com gentileza e feche a tampa do scanner.



- 4** Desligue a ficha do aparelho da tomada de telefone e retire o fio de telefone do aparelho.
- 5** Retire a ficha do aparelho da tomada eléctrica.
- 6** Desligue o cabo de interface do aparelho, se estiver ligado.
- 7** Embrulhe o aparelho no saco de plástico e coloque-o na caixa original com o material de empacotamento original.



- 8** Coloque os materiais impressos na caixa original, tal como indicado em baixo. Não coloque os cartuchos de tinta usados na caixa.




- 9** Feche a caixa.


Manutenção de rotina

Limpar o scanner

Levante a tampa do documento. Limpe o vidro do scanner com álcool isopropílico e um pano macio que não largue pêlos.




Limpe a fita branca sob a película com álcool isopropílico e um pano limpo.




Limpar a faixa de impressão do aparelho

- Certifique-se de que não toca nas rodas em estrela de alimentação de papel ou na película de codificação.
- Certifique-se de que desliga a ficha do aparelho da tomada eléctrica antes de limpar a faixa de impressão.
- Se a tinta estiver espalhada sobre ou à volta da faixa de impressão, remova-a com um pano macio, seco e que não deixe fios.




Limpar o rolo do papel

- 1** Desligue o aparelho da tomada de corrente e retire a Tampa de Desencravamento de Papel.



- 2** Limpe o rolo do papel com álcool isopropílico embebido num cotonete.



- 3** Coloque a Tampa de Desencravamento de Papel na devida posição.

Substituir cartuchos de tinta

O aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta controla automaticamente o nível de tinta em cada um dos 4 cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho de tinta está quase vazio, o aparelho alerta-o com uma mensagem no LCD.

O LCD informa-o sobre qual cartucho de tinta tem pouca tinta ou precisa de ser substituído. Siga as instruções do LCD para substituir os cartuchos de tinta pela ordem correcta.


Embora o aparelho informe que o cartucho de tinta está vazio, ainda há uma pequena quantidade de tinta que resta no cartucho.

É necessário conservar um pouco de tinta no cartucho para evitar que o ar seque e provoque danos nos elementos da cabeça de impressão.


- 1** Levante a tampa do scanner até quando essa se bloqueie com segurança no devido lugar.

Se um ou mais cartuchos de tinta estiverem vazios, por exemplo o Preto, o LCD indica *Preto Vazio e Tampa Aberta*.

- 2** Puxe o gancho do cartucho de tinta para si e remova o cartucho da cor indicada no LCD.




Gancho do Cartucho de Tinta




- 3** Abra a embalagem do novo cartucho de tinta da cor indicada pelo LCD e retire-o.


4 Retire as tampas de protecção amarelas.



⊘ NUNCA toque na zona indicada na figura acima.

 Se, quando abrir o saco, a tampa de protecção do cartucho amarela sair, o cartucho não ficará danificado.

5 Cada cor tem a sua posição correcta. Mantenha o cartucho de tinta na posição vertical quando o inserir na ranhura. Carregue firmemente no cartucho de tinta até o gancho encaixar sobre ele.



6 Levante a tampa do scanner para soltar o encaixe. Gentilmente empurre para baixo o suporte da tampa do scanner e feche a tampa do scanner.

7 Se substituir um cartucho de tinta enquanto o LCD indicar **xx Semi Vazio**, o LCD pede para verificar se o cartucho é novo. Exemplo: Mudou Cartucho? Pret?1.sim 2.não. Por cada cartucho *novo* instalado, prima **1** no teclado de marcação para reiniciar automaticamente o contador de pontos de tinta dessa cor. Se o cartucho de tinta instalado não for novo, seleccione **2**.



Se aguardar até o LCD indicar a mensagem **xx Vazio**, o aparelho irá reiniciar automaticamente o contador de pontos de tinta.



Se surgir a mensagem **Instale** no ecrã depois de instalar cartuchos de tinta, verifique se os instalou correctamente.



ADVERTÊNCIA

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico.

Aviso

- NÃO remova os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá reduzir a quantidade da tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- NÃO toque nas aberturas de inserção dos cartuchos. Se o fizer, a tinta pode manchar a sua pele.
- Se manchar as roupas ou a pele com tinta, lave imediatamente com sabão ou detergente.
- Se instalar um cartucho de tinta na posição de cor incorrecta, deve limpar as cabeças várias vezes antes de imprimir (e depois de instalar o cartucho na posição correcta) devido à mistura de cores.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e use-o no período de seis meses após a instalação. Use cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.
- Não desmonte nem force o cartucho de tinta, pois que isso pode causar a saída de tinta do cartucho.
- As unidades multi-funções Brother foram concebidas para usarem tinta de uma determinada especificação e funcionarem a um nível optimizado quando usadas em conjunto com cartuchos de tinta Brother. A Brother não garante este desempenho óptimo se usar tinta ou cartuchos de outras especificações. Deste modo, a Brother não recomenda o uso de cartuchos que não cartuchos originais Brother com esta unidade ou a recarga de cartuchos vazios com tinta de outra origem. Se causar danos à cabeça de impressão ou outras peças da unidade como resultado da utilização de tinta ou cartuchos que não produtos Brother devido a incompatibilidades destes produtos com a unidade, quaisquer reparações efectuadas não são cobertas pela garantia.

A Apêndice A

Operações de recepção avançadas

Operação a partir de extensões

Se atender uma chamada de fax numa extensão, ou num telefone externo ligado à ficha correcta no aparelho, pode usar o aparelho para atender a chamada usando o Código de Recepção de Fax. Quando premir o Código de Recepção de Fax *51, o aparelho começa a receber o fax. (Consulte *Detectar Fax* na página 4-4.)

Se o aparelho atender uma chamada de voz e for emitido o pseudo/duplo-toque especial para controlo, utilize o Código de Atendimento do Telefone #51 para atender a chamada numa extensão. (Consulte *Configurar o número de toques F/T (apenas em modo Fax/Tel)* na página 4-3.)

Se atender uma chamada e não estiver ninguém em linha, parta do princípio que está a receber um fax manual.

- Prima *51 e espere pelo ruído ou até que o LCD do aparelho indique Recebendo, e, de seguida, desligue.

O seu interlocutor tem que premir **Iniciar** para enviar o fax.

Apenas em Modo Fax/Tel

No modo Fax/Tel, o aparelho usa o Número de Toques F/T (pseudo/duplo toque) para o alertar para uma chamada de voz.

Levante o auscultador do telefone externo, e, de seguida, prima **Tel/R** para atender.

Se estiver perto de uma extensão, deve levantar o auscultador durante o número de toques F/T e prima #51 entre os pseudo/duplos-toques. Se não houver ninguém na linha, ou se alguém desejar enviar-lhe um fax, envie a chamada para o aparelho premindo *51.

Modo Fax/Tel na condição poupança de energia

O modo Fax/Tel não funciona na condição Poupança de energia. O aparelho não atende às chamadas telefónicas ou de fax e continua

a tocar.

Se estiver num telefone externo ou extensão, levante o auscultador da extensão telefónica e fale. Se ouvir os sinais de fax, mantenha levantado o auscultador até a função Detectar Fax activar o aparelho. Se o interlocutor lhe quiser enviar um fax, active o aparelho premindo *51.

Utilizar um telefone externo sem fios

Se a unidade de suporte do seu telefone sem fios está ligada (consulte a página A-3) e se habitualmente levar consigo o telefone para outro local, é mais fácil atender chamadas durante o Número de Toques. Se deixar o aparelho atender primeiro, tem de ir até ao aparelho para que possa premir **Te/R** para transferir a chamada para o telefone sem fios.

Alterar os códigos remotos


A Activação Remota permite-lhe enviar comandos para o seu aparelho a partir de uma extensão ou de um telefone externo. Para utilizar a Activação Remota tem de activar os códigos remotos.

O Código de Recepção de Fax predefinido é *51.

O Código de Atendimento de Telefone predefinido é #51.




Se ocorrerem problemas de ligação quando aceder remotamente ao TAD externo, tente alterar o Código de Recepção de Fax e Código de Atendimento de Telefone para outro código de três dígitos (tal como ### e 999).

- 1 Se não estiver iluminado a verde, prima  (**Fax**).
- 2 Prima **Menu/Definição, 2, 1, 4**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig (ou Desl).
Prima **Menu/Definição**.
- 4 Introduza o novo Código de recepção de Fax.
Prima **Menu/Definição**.
- 5 Introduza o novo Código de Atendimento de Telefone.
Prima **Menu/Definição**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Ligar um aparelho externo ao aparelho

Ligar um telefone externo

Podemos ligar um telefone destacado como mostrado na figura a seguir.



Quando estiver a utilizar uma extensão ou um telefone externo, o LCD indica Telefone.

Ligar um dispositivo de atendimento externo (TAD)

Sequência


Pode pretender ligar um dispositivo de atendimento adicional. No entanto, quando ligar um TAD **externo** à mesma linha telefónica do aparelho, o TAD atende as todas chamadas e o aparelho “aguarda” pelos sinais de fax (CNG). Se os detectar, o aparelho atende a chamada e recebe o fax. Se não detectar os sinais CNG, o aparelho deixa o TAD reproduzir a mensagem de atendimento para que o interlocutor possa deixar uma mensagem.

O TAD deve atender nos quatro toques (a configuração recomendada é dois toques). O aparelho não detecta sinais CNG até o TAD atender a chamada. Com quatro toques, existem apenas 8–10 segundos de sinais CNG para a tomada de contacto do fax. Siga cuidadosamente as instruções deste manual para gravar a mensagem de atendimento. Não é aconselhável usar a função de poupança (economizador) no dispositivo de atendimento externo, se exceder cinco toques.



Se não receber todos os seus faxes, reduza o Número de Toques do TAD externo.

⊘ Não ligue o TAD a qualquer outro ponto na mesma linha telefónica.



Quando utilizar um TAD, o LCD indica Telefone.

Ligações

O TAD externo deve ser ligado tal como indicado em cima.

- 1** Configure o TAD externo para um ou dois toques. (O valor do Número de Toques do aparelho não se aplica.)
- 2** Grave a mensagem de atendimento no TAD externo.
- 3** Configure o TAD para atender chamadas.
- 4** Configure o Modo de Recepção para TAD externo.
(Consulte *Seleccionar o modo de recepção* na página 4-1.)

Gravar Mensagem de Atendimento (OGM) num TAD Externo

O tempo é vital durante a gravação da mensagem. A mensagem define o modo de recepção manual e automático de faxes.

- 1** Grave 5 segundos de silêncio no início da mensagem. (Isto permite ao aparelho detectar tons de fax CNG para transmissões automáticas antes de pararem).
- 2** Limite a duração da mensagem a 20 segundos.



É aconselhável começar a OGM com um silêncio de 5 segundos porque o aparelho não detecta tons de fax com ruídos ou vozes. Pode tentar omitir esta pausa, mas se o aparelho não receber correctamente, deve voltar a gravar a OGM para incluir a pausa.

Ligações multi-linhas (PBX)

A maioria dos escritórios utiliza um sistema de central telefónica. Embora seja relativamente simples ligar o aparelho a um sistema de teclas ou PBX (Posto Privado de Comutação), aconselhamos vivamente a contactar a empresa que instalou o sistema telefónico para solicitar a ligação do aparelho. É aconselhável reservar uma linha diferente para o aparelho.

Se o aparelho for ligado a um sistema multi-linhas, peça à pessoa que o instalar para ligar a unidade à última linha do sistema. Deste modo, a unidade não é activada sempre que receber uma chamada telefónica.

Se instalar o aparelho para funcionar com um PBX

- 1** Não garantimos que a unidade funcione correctamente com um PBX em todas as situações. Quaisquer problemas devem ser comunicados primeiro à empresa que gere o PBX.
- 2** Se todas as mensagens a receber forem atendidas por uma operadora, é aconselhável configurar o Modo de Recepção para *Manual*. Todas as chamadas a receber deverão ser inicialmente consideradas chamadas telefónicas.
- 3** Certifique-se de que o tipo de linha telefónica está definido para PBX (consulte *Definir o Tipo de Linha Telefónica* na página 2-3.)

Funções personalizadas da linha telefónica

Se utilizar numa única linha telefónica as funções Correio de Voz, Chamada em Espera, Chamada em Espera/Identificação de Chamadas, Ringmaster, um sistema de atendimento, sistema de alerta ou outra função personalizada, poderão ocorrer problemas com o funcionamento do aparelho. (Consulte *Funções personalizadas numa linha única*. na página 12-12.)

B Apêndice B

Configuração no ecrã

O aparelho foi concebido para fácil utilização sendo a programação feita usando o ecrã LCD e as teclas de navegação. A configuração ajuda-o a tirar o máximo partido de todas as opções de menu disponíveis no aparelho.

Sendo que pode efectuar toda a programação no LCD, criámos instruções visuais detalhadas para o ajudar a configurar o aparelho. Tudo o que deve fazer é seguir as instruções que o ajudam em todas as selecções dos menus e opções de configuração.

Tabela de menus

Provavelmente conseguirá programar o aparelho sem o Manual do Utilizador, se utilizar a tabela de Menu que começa na página B-3. Estas páginas ajudá-lo-ão a compreender as selecções de menu e opções que existem nos programas do aparelho.



Pode programar o aparelho premindo **Menu/Definição**, seguido dos números do menu.

Por exemplo para definir Resol de Fax para Fino:






Prima **Menu/Definição, 2, 2, 2** e ▲ ou ▼ para seleccionar Fino.

Prima **Menu/Definição**.

Armazenamento na memória

Se ocorrer uma falha na fonte de alimentação, a configuração dos menus é salvaguardada porque está permanentemente memorizada. As configurações temporárias (tais como Contraste, Modo Internacional e outras) serão eliminadas. Poderá também ser necessário reiniciar a data e hora.

Teclas de Navegação

	 Menu/Definição	Aceder ao Menu Ir para o próximo nível de menu Aceitar opção
		Percorrer o actual nível de menu
		Ir para o nível anterior de menu
	 Parar/Sair	Sair do Menu

Pode aceder ao modo de menu premindo **Menu/Definição**.
 Quando entra no menu, o LCD desloca-se.

Prima **1** para o menu Configuração Geral

—OU—

Sel.▲▼&Definição
 1.Config.geral

Prima **2** para o menu Fax

—OU—

Sel.▲▼&Definição
 2.Fax

Prima **3** para o menu Copiar

⋮

Sel.▲▼&Definição
 3.Copiar

Prima **0** para a Configuração Inicial

Sel.▲▼&Definição
 0.Conf.inicial

Pode mover-se mais rapidamente em cada nível de menu, premindo a seta da direcção na qual se pretende mover. ▲ ou ▼.


Seleccione uma opção premindo **Menu/Definição** quando essa opção surgir no LCD.

Depois, o LCD indica o nível de menu seguinte.

Prima ▲ ou ▼ para passar para a próxima opção de menu.

Prima **Menu/Definição**.

Quando seleccionar uma opção, o LCD indica Aceite.



Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página	
1.Config. geral	1.Modos Temprizado	—	5 Mins 2 Mins 1 Min 30 Segs 0 Seg Desl	Define o tempo para regressar ao modo de Fax.	2-4	
	2.Tipo de Papel	—	Comum Jacto de Tinta Brilhante Transparência	Define o tipo de papel na bandeja.	2-4	
	3.Tam. de Papel	—	Letter A4 A5 10x15cm	Define o tamanho do papel na gaveta do papel.	2-5	
	4.Volume	1.Toque de camp.	—	Alto Med Baixo Desl	Ajusta o volume do toque.	2-5
		2.Beeper	—	Alto Med Baixo Desl	Ajusta o volume do beeper.	2-6
		3.Altifalante	—	Alto Med Baixo Desl	Ajusta o volume do altifalante.	2-6
	5.Dia Auto	—	Lig Desl	Ajusta automaticamente para horário de Poupança de Energia.	2-7	
	6.Poupar energia	—	Recpção Fax:Lig Recpção Fax:Desl	Personaliza a tecla de Poupança de Energia para não receber faxes em modo de Poupança de energia.	1-5	
7.Contraste LCD	—	Claro* ¹ Escuro	Ajusta o contraste do LCD.	2-7		



Os valores da fábrica são indicados em Negrito.

*1 Depende do seu aparelho.

Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página
2.Fax	1.Conf.recepção (Apenas modo de Fax)	1.Número toques	02-04 (02)	Define o número de toques antes do aparelho atender em modo Somente Fax ou Fax/Tel.	4-2
		2.Temp.toq.f/t	70 Seg 40 Seg 30 Seg 20 Seg	Define a duração do pseudo/toque duplo em modo Fax/Tel.	4-3
		3.Recep. Fácil	Lig Desl	Permite receber faxes sem premir a tecla Iniciar Mono ou Iniciar Cor .	4-4
		4.Cód remoto	Lig (*51, #51) Desl	Permite atender todas as chamadas através de uma extensão ou telefone externo e usar códigos para activar ou desactivar o aparelho. Pode personalizar estes códigos.	A-2
		5.Redução auto	Lig Desl	Reduz o tamanho dos faxes a receber.	4-5
		6.Receber memór.	Lig Desl	Armazena automaticamente qualquer fax na memória se o aparelho ficar sem papel.	4-6
		7.Rx polling (apenas MFC-425CN)	Standard Codific. Timer	Configura o aparelho para efectuar "polling" noutro aparelho de fax.	4-7
	2.Conf.envio (Apenas modo de Fax)	1.Contraste	Auto Claro Escuro	Altera os níveis de claro e escuro do fax que pretende enviar.	3-6
		2.Resol de Fax	Standard Fino S.Fino Foto	Define a resolução normal dos faxes a enviar.	3-7
		3.Fax Programado (apenas MFC-425CN)	—	Define a hora do dia para enviar faxes programados num formato de 24 horas.	3-14



Os valores da fábrica são indicados em Negrito.

Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página
2.Fax (Continuação)	2.Conf.envio (Apenas modo de Fax) (Continuação)	4.Tx em lote (apenas MFC-425CN)	Lig Des1	Combina faxes programados para o mesmo número de fax para envio em simultâneo, à mesma hora, numa única transmissão.	3-15
		3.Tx imediata (apenas MFC-215C) 5.Tx imediata (apenas MFC-425CN)	Des1 Lig Só próximo fax	Pode enviar um fax sem usar a memória.	3-9
		6.Tx polling (apenas MFC-425CN)	Standard Codific.	Configura o aparelho com um documento para recolha por outro aparelho de fax.	3-15
		4.Modos internac (apenas MFC-215C) 7.Modos internac (apenas MFC-425CN)	Lig Des1	Se tiver problemas em enviar faxes para o estrangeiro, defina-o para ON.	3-13
		0.Taman.d/Digit.	Letter A4	Ajusta a área de digitalização do vidro do scanner para o tamanho do documento.	3-19
	3.Conf.marc. auto	1.Marcação rápida	—	Memoriza números de Marcação Rápida, para que os possa marcar premindo apenas algumas teclas (e Iniciar).	5-1
		2.Config. grupos	—	Configura um número de grupo para distribuição.	5-3



Os valores da fábrica são indicados em Negro.

Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página
2.Fax (Continuação)	4.Repor Registos	1.Relatório XMIT	Lig Lig+img Desl Desl+img	Configuração inicial para o Relatório de Verificação de Transmissão e Relatório de Actividade.	7-1
		2.Rel. Periodico	A cada 7 dias A cada 2 dias A cada 24 horas A cada 12 horas A cada 6 horas Todos os 50 Fax Desl		7-2
	5.Opção Fx remoto (apenas MFC-425CN)	1.Reenc./Mem.	Desl Transfere fax Memoriza faxes Recep. Pc fax	Configura o aparelho para reencaminhar mensagens de fax, para armazenar faxes a receber na memória (de maneira que pode recolhê-los enquanto afastado do aparelho), ou para enviar faxes para o seu PC.	6-2
		2.Acesso remoto	--- *	Tem de definir o seu próprio código para recolha remota.	6-6
		3.Imprimir doc.	—	Imprime os faxes armazenados na memória.	4-5
	5.Trab.restantes (apenas MFC-215C) 6.Trab.restantes (apenas MFC-425CN)	—	—	Controla quais as tarefas estão na memória e permite-lhe cancelar as tarefas seleccionadas.	3-10
	0.Vários	1.Bloq TX	—	Bloqueia a maioria das funções excepto recepção de faxes.	3-17
		2.Compatível	Normal Básico	Ajuste da Compensação para problemas de transmissão.	12-15



Os valores da fábrica são indicados em Negrito.

Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página
3.Copiar	1.Qualidade		Melhor Normal Rápido	Permite seleccionar a resolução da Cópia para o tipo de documento.	8-13
	2.Brilho	—	- ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ +	Ajusta o brilho.	8-13
	3.Contraste	—	- ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ +	Ajusta o contraste das cópias.	8-13
	4.Ajuste de Cor	1.Vermelho		R:- ◻◻◻◻ ◻ + R:- ◻◻◻◻ ◻ + R:- ◻◻◻◻ ◻ + R:- ◻◻◻◻ ◻ + R:- ◻◻◻◻ ◻ +	Ajusta o nível de Vermelho nas cópias.
2.Verde			V:- ◻◻◻◻ ◻ + V:- ◻◻◻◻ ◻ + V:- ◻◻◻◻ ◻ + V:- ◻◻◻◻ ◻ + V:- ◻◻◻◻ ◻ +	Ajusta o nível de Verde nas cópias.	
3.Azul			A:- ◻◻◻◻ ◻ + A:- ◻◻◻◻ ◻ + A:- ◻◻◻◻ ◻ + A:- ◻◻◻◻ ◻ + A:- ◻◻◻◻ ◻ +	Ajusta o nível de Azul nas cópias.	
4.Captura Foto	1.Qualid Impress	—	Normal Foto	Selecciona a qualidade da impressão.	9-9
	2.Papel&Tamanho	—	Letter Lstrso 10x15cm Actinad 13x18cm Actinad A4 Acetinado Letter Plano A4 Normal Letter Jattinta A4 Tinta 10x15cm Tinta	Selecciona o tamanho do papel e da impressão.	9-9
	3.Brilho	—	- ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ +	Ajusta o brilho.	9-10



Os valores da fábrica são indicados em Negrito.

Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página
4.Captura Foto (Continuação)	4.Contraste	—	- □□□□■ + - □□□□□ + - □□□□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Ajusta o contraste.	9-10
	5.Reforço de Cor (apenas MFC-425CN)	Reforço de Cor: Ligado Reforço de Cor: Jacto de Tinta	1.Balanço Branco - □□□□■ + - □□□□□ + - □□□□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Ajusta o tom das zonas brancas.	9-10
			2.Definição - □□□□■ + - □□□□□ + - □□□□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Aumenta o detalhe da imagem.	
			3.Densidade Cor - □□□□■ + - □□□□□ + - □□□□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Ajusta o volume total da cor na imagem.	
5.Recortar (apenas MFC-215C) 6.Recortar (apenas MFC-425CN)	—	Lig Desl	Recorta a imagem à volta da margem para ficar do tamanho do papel ou da impressão. Desactive esta função se desejar imprimir imagens inteiras ou para evitar recortes indesejados.	9-12	
6.Sem margens (apenas MFC-215C) 7.Sem margens (apenas MFC-425CN)	—	Lig Desl	Expande a área de impressão para ajustar as margens do papel	9-12	



Os valores da fábrica são indicados em Negrito.

Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página
4.Captura Foto (Continuação)	8.Digit p/cartão (apenas MFC-425CN)	1.Qualidade	P/B 200x100 ppp P/B 200 ppp Cor 150 ppp Cor 300 ppp Cor 600 ppp	Selecciona a resolução da Digitalização do documento.	9-14
		2.FichroTipo P&B	TIFF PDF	Selecciona o formato predefinido de ficheiro para digitalizações a preto e branco.	9-14
		3.FicheirTipoCor	PDF JPEG	Selecciona o formato predefinido de ficheiro para digitalizações a cores.	9-14
5.LAN (apenas MFC-425CN)	1.Instale TCP/IP	1.BOOT Method	Automático Estático RARP BOOTP DHCP	Pode seleccionar o método BOOT que melhor se adequa às suas necessidades.	Consulte o Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM
		2.Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.	
		3.Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.	
		4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.	
		5.Nome da nó	BRN_XXXXXX	Introduza o nome do nó.	
		6.Config WINS	Automático Estático	Pode seleccionar o modo de configuração WINS.	
		7.WINS Server	(Primário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.	
		8.DNS Server	(Primário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.	
		9.APIPA	Lig Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços da ligação local.	



Os valores da fábrica são indicados em Negrito.

Menu Principal	Submenu	Opções de Menu	Opções	Descrições	Página
5.LAN (apenas MFC-425CN) (Continuação)	2.Instl vários	1.Ethernet	Automático 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Selecciona o modo de ligação Ethernet.	Consulte o Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM
		2.Horário	GMT+0:00	Configura o fuso horário do seu país.	
	0.Repo. Predefi.	—	—	Repõe todas as configurações de rede para o valor de fábrica.	
5.Impr.relat (apenas MFC-215C) 6.Impr.relat (apenas MFC-425CN)	1.Verif. Transm.	—	—	Pode imprimir estas listas e relatórios.	7-3
2.Lista de ajuda	—	—			
3.Marc Rápida	—	—			
4.Fax Diário	—	—			
5.Defin Utilizador	—	—			
6.Config de Rede (apenas MFC-425CN)	—	—			
0.Conf.inicial	1.Modos de recepção	—	Somente Fax Fax/Tel TAD externo Manual	Pode seleccionar o modo que melhor se adequa às suas necessidades.	4-1 4-2
	2.Data/Hora	—	—	Apresenta a data e hora no LCD e nos cabeçalhos dos faxes que enviar.	2-1
	3.ID do aparelho	—	Fax: Nome:	Programa o nome e número de fax para inclusão em cada página transmitida.	2-2
	4.Tom/pulso	—	Tom Pulso	Selecciona o modo de marcação.	2-1
	5.Sm. Marcação	—	Deteção Nenhuma Deteção	Pode encurtar a pausa de deteção do tom de marcação.	12-15
	6.Conf.Linha Tel	—	Normal PBX ISDN	Selecciona o tipo de linha telefónica.	2-3



Os valores da fábrica são indicados em Negrito.

Introduzir Texto

Quando estiver a definir certas selecções de menu, tais como a ID de Estação, pode ser necessário introduzir texto no aparelho. A maioria das teclas apresentam três ou quatro letras na superfície. As teclas para **0**, **#** e ***** não possuem letras impressas porque são utilizadas para caracteres especiais.

Premindo repetidamente a tecla apropriada, pode aceder ao caracter que pretende.

Prima Tecla	uma vez	duas vezes	três vezes	quatro vezes
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Inserir espaços

Para introduzir um espaço no número de fax, prima ► uma vez entre os números. Para introduzir um espaço num nome, prima ► duas vezes entre o caracteres.

Efectuar correcções

Se introduzir uma letra incorrectamente e pretender alterá-la, prima ◀ para mover o cursor para debaixo da letra incorrecta. De seguida, prima **Parar/Sair**. Todas as letras acima e à direita do cursor serão apagadas. Reintroduza o caracter correcto. Também pode recuar e escrever por cima de letras incorrectas.

Repetir letras

Se for necessário introduzir um caracter associado à mesma tecla como caracter anterior, prima ► para mover o cursor para a direita antes de premir a tecla novamente.

Caracteres especiais e símbolos

Prima *, # ou 0, e, de seguida, prima ◀ ou ▶ para mover o cursor para debaixo do caracter especial ou símbolo que deseja. De seguida, prima **Menu/Definição** para o seleccionar.

Prima *	para	(espaço) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Prima #	para	: ; < = > ? @ [] ^ _
Prima 0	para	Á Ã Ç É Í Ó Õ Ú 0

G Glossário

Acesso de Recolha Remota (apenas MFC-425CN) A

capacidade para aceder ao aparelho à distância através de um telefone de tons.

Acesso Duplo O aparelho pode digitalizar faxes a enviar ou trabalhos programados para a memória durante o envio de um fax ou a recepção e impressão de um fax.

ADF (alimentador automático de documentos) O documento pode ser colocado no ADF e digitalizado uma página de cada vez automaticamente.

Brilho Se alterar o brilho, a imagem fica mais clara ou escura.

Busca Uma lista electrónica e alfabética dos números de Marcação Rápida e Grupo.

Cancelar Tarefa Cancela uma tarefa programada, por exemplo Fax ou Polling Programado.

Código de Acesso Remoto (apenas MFC-425CN) O código de quatro dígitos (---*) que lhe permite telefonar e aceder ao seu aparelho a partir de um local remoto.

Código de Recepção de Fax Prima este código (* 5 1) quando atender uma chamada de fax através de uma extensão ou telefone externo.

Configurações Temporárias Pode seleccionar determinadas opções para cada transmissão de fax e cópia sem alterar as configurações pré-definidas.

Contraste Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando os faxes ou cópias de documentos escuros mais claros e os documentos claros mais escuros.

Definições do Utilizador Um relatório impresso que indica a actual configuração do aparelho.

Detectar Fax Permite ao aparelho responder a tons CNG se interromper uma chamada de fax atendendo-a.

Digitalizar O processo de envio de uma imagem electrónica de um documento para o computador.

- Digitalizar para Cartão (MFC-425CN)** Pode digitalizar um documento a preto e branco ou a cores para um Cartão Multimédia. Imagens em preto e branco serão em formato TIFF ou PDF e imagens a cores serão em formato PDF ou JPEG.
- Distribuição** A capacidade de enviar a mesma mensagem de fax para mais de um destino.
- ECM (Modo de Correção de Erros)** Detecta erros durante a transmissão de faxes e reenvia as páginas do fax que apresentem erros.
- Erro de comunicação (ou Erro de Com.)** Um erro durante o envio ou recepção de fax, normalmente causado por ruídos na linha ou electricidade estática.
- Escala de cinzentos** Os níveis de cinzento disponíveis para copiar e enviar fotografias por fax.
- Extensão** Um telefone com o mesmo número de fax ligado a uma tomada de parede diferente.
- Fax manual** Quando levanta o auscultador do telefone externo para que possa ouvir o aparelho receptor atender antes de premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a transmissão.
- Fax Programado (apenas MFC-425CN)** Envia o fax mais tarde a uma hora especificada.
- Fax/Tel** Pode receber faxes e chamadas telefónicas. Não utilize este modo se usar dispositivos de atendimento automático (TAD).
- Grupo de Compatibilidade** A capacidade de uma unidade de fax em comunicar com outra. A compatibilidade é assegurada entre Grupos ITU-T.
- Histórico de Fax** Indica a informação relativa aos últimos 200 faxes recebidos e enviados. TX significa Transmitir. RX significa Receber.
- ID do aparelho** A informação memorizada que aparece no topo das páginas enviadas por fax. Inclui o nome e número de fax do emissor.

Impressão de Segurança O aparelho imprime uma cópia dos faxes recebidos e armazenados na memória.

Função de segurança que permite salvar mensagens durante a falta de energia.

Impulsos Uma forma de marcação rotativa na linha telefónica.

LCD (ecrã de cristais líquidos) O ecrã no aparelho que apresenta as mensagens interactivas durante a Configuração no ecrã e apresenta a data e hora quando o aparelho estiver em desactivado.

Lista de ajuda Impressão da Tabela de Menu completo para que possa configurar o aparelho quando não tiver o Guia do Utilizador.

Lista de Marcação Rápida Uma lista de nomes e números armazenados na memória de Marcação Rápida, por ordem numérica.

Marcação rápida Um número pré-programado de marcação fácil. Deve premir **Busca/Marc Rápida**, # e o código de dois dígitos, e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar o processo de marcação.

Melhoria da Cor (apenas MFC-425CN) Ajusta a cor da imagem para melhor qualidade de impressão, aumentando a nitidez, balanço dos brancos e densidade da cor.

Memorização de faxes (apenas MFC-425CN) Pode armazenar faxes na memória.

Método de Codificação Método de codificação da informação contida num documento. Todos os aparelhos de fax devem usar o modelo mínimo de Modified Huffman (HM). O aparelho tem capacidade para melhores métodos de compressão, Leitura Modificada (MR) e Leitura Duplamente Modificada (MMR) e JPEG, se o aparelho destinatário possuir a mesma capacidade.

Modo Internacional Altera temporariamente os sinais de fax para se adaptar ao ruído e à electricidade estática das linhas telefónicas internacionais.

Modo Menu O modo de programação para alterar as definições do aparelho.

Número de grupo Uma combinação dos números de Marcação Rápida memorizados num local de Marcação Rápida para Difusão.

Número de Toques O número de toques antes do aparelho atender em *Somente Fax* e em modo *Fax/Tel*.

Número de Toques F/T O número de toques do aparelho da Brother (quando o modo de recepção é *Fax/Tel*) para o alertar para uma chamada de voz recebida.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres) A aplicação de software ScanSoft® OmniPage® incluída converte uma imagem de texto em texto que pode editar.

Pausa Permite inserir um atraso de 3,5 segundos na sequência de marcação memorizada nos números de Marcação Rápida. **Remarc/Pausa** as vezes necessárias para pausas maiores.

Período do Histórico O período de tempo pré-programado entre os Relatórios de Histórico impressos automaticamente. Pode imprimir o Histórico sempre que pretender sem interromper o ciclo.

PhotoCapture Center™ Permite-lhe imprimir fotografias digitais a partir da sua câmara digital com uma resolução elevada para impressão de qualidade de fotografia ou para digitalizar documentos para um cartão.

Polling (apenas MFC-425CN) O processo através do qual um aparelho de fax contacta outro aparelho de fax para recolher mensagens de fax em lista de espera.

Recepção Sem Papel Recebe faxes na memória do aparelho quando o papel no aparelho acabar.

Reenvio de Fax (apenas MFC-425CN) Envia um fax recebido na memória para outro número de fax pré-programado.

Relatório de transmissão (Relatório de Verificação de Transmissão) Uma listagem de cada transmissão, incluindo data, hora e número.

Remarcação Automática Uma função que permite que o aparelho volte a marcar o último número de fax após cinco minutos caso este não tenha seguido por a linha estar ocupada.

Resolução O número de linhas verticais e horizontais por polegada. Consulte: Normal, Fina, Super fina, Foto.

Resolução de foto Uma configuração de resolução que usa vários níveis de cinzento para melhor representar fotografias.

Resolução fina A resolução é 203 x 196 dpi. Usada para letra pequena e gráficos.

Resolução normal 203 x 97 dpi. Usada para texto de tamanho normal e transmissão mais rápida.

Resolução Super Fina 392 x 203 dpi. Adequada para letras muito pequenas ou imagens.

Sinais CNG Os sinais especiais enviados pelos aparelhos de fax durante transmissões automáticas para indicarem ao aparelho receptor que provêm de um aparelho de fax.

Sinais de fax Os sinais enviados por aparelhos de fax emissores e receptores durante a comunicação.

TAD (dispositivo de atendimento automático) Pode ligar um TAD externo ao aparelho.

Telefone Externo Um TAD (dispositivo de atendimento automático) ou telefone ligado ao aparelho.

Tom Uma forma de marcação na linha telefónica usada para telefones de Tons.

Trabalhos restantes Permite verificar quais os trabalhos em lista de espera na memória e cancelar trabalhos individualmente.

Transmissão O processo de envio de faxes através da linha telefónica do aparelho para um aparelho receptor de fax.

Transmissão automática de fax Enviar um fax sem levantar o auscultador de um telefone externo.

Transmissão de Lote (apenas MFC-425CN) (apenas faxes a preto e branco) Nesta função económica, todos os faxes programados são enviados para o mesmo número de fax como uma transmissão apenas.

Transmissão em tempo real Quando a memória estiver cheia, pode enviar faxes em tempo real.

Volume do Pager Volume do sinal sonoro quando prime uma tecla ou ocorre um erro.

Volume do Toque Configuração do volume do toque do aparelho.



Descrição do produto

Geral



Capacidade da Memória	8 MB (MFC-215C) 16 MB (MFC-425CN)
ADF (alimentador automático de documentos) (Apenas MFC-425CN)	Até 10 páginas
Gaveta do Papel	100 folhas (80 g/m ²)
Tipo de impressora	Jacto de Tinta
Método de Impressão	Chuveiro com 74 × 5 bocais
LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	16 caracteres × 1 linha (MFC-215C) 16 caracteres × 2 linhas (MFC-425CN)
Fonte de Alimentação	220 - 240V 50/60Hz
Consumo de Energia	(MFC-215C) Modo de poupança de Energia: Em média 3 W Em Espera: Em média 7 W Funcionamento: Em média 16 W
	(MFC-425CN) Modo de poupança de Energia: Em média 5 W Em Espera: Em média 9.5 W Funcionamento: Em média 23 W

Dimensões

(MFC-215C)



(MFC-425CN)



Peso

5.5 kg (MFC-215C)

6 kg (MFC-425CN)

Ruído

Funcionamento: 42,5 a 51 dB*

* Depende das condições de impressão

Temperatura

Funcionamento: 10-35°C

Melhor

Qualidade de

Impressão: 20-33°C

Humidade

Funcionamento: 20 a 80% (sem condensação)

Melhor

Qualidade de

Impressão: 20 a 80% (sem condensação)

Materiais de impressão

Entrada de Papel

Gaveta do Papel

- Tipo de papel:
Papel normal, papel revestido, papel plastificado*², transparências*¹*² e envelopes.
- Tamanho do papel:
Carta, Legal*³, Executivo, A4, A5, A6, JIS_B5, envelopes (comercial N.º10, DL, C5, Monarch, JE4), Papel de foto, Ficha e Postal.
Para mais informações, consulte *Peso do papel, espessura e capacidade* na página 1-12.
- Capacidade máxima da gaveta do papel:
Aprox. 100 folhas de 80 g/m² de papel normal

Saída de papel

Até 25 folhas de papel normal A4 (Virado para cima, alimentação para o suporte de saída do papel)*²

*¹ Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.

*² Para papel plastificado ou transparências, recomendamos a remoção das páginas impressas do suporte de saída de papel imediatamente após saírem do aparelho, para evitar borratar.

*³ O papel legal não pode ser empilhado no suporte de saída do papel.

Cópia

Cor/Preto

**Tamanho do Documento
(apenas MFC-215C)**

**Tamanho do Documento
(MFC-425CN)**

Cópias Múltiplas

Aumentar/Reduzir

Resolução

Cor/Preto

Largura do Vidro do Scanner: Máx. 216 mm
Altura do vidro do scanner: Máx. 297 mm

Largura do ADF: 147 mm a 216 mm
Altura do ADF: 147 mm a 356 mm
Largura do Vidro do Scanner: Máx. 216 mm
Altura do Vidro do Scanner: Máx. 297 mm

Pilhas com um máximo de 99 páginas
Organiza até 99 páginas (apenas MFC-425CN)

25% a 400% (em incrementos de 1%)

Papel normal, papel para jacto de tinta ou papel plastificado:

Digitaliza até 600×600 ppp

Imprime até 1200×1200 ppp (Preto e branco)

Imprime até 600×1200 ppp (Cor)

OHP/transparência:

Digitaliza até 600×600 ppp

Imprime até 1200×1200 ppp

PhotoCapture Center

Média Disponível

CompactFlash®
(Somente tipo I)
(Microdrive™ não compatível)
(Cartões Compact I/O tais como cartões Compact LAN e cartões Compact Modem não são suportados.)
SmartMedia® (3,3V)
(Não pode ser usado com ID)
Memory Stick®
Memory Stick Pro™
(Não disponível para dados de música com MagicGate™)
SecureDigital™
MultiMediaCard™
xD-Picture Card™
* xD-Picture Card™ Suporta Tipo M

Extensão dos Ficheiros

(Tipo de Cartão)

DPOF, EXIF, DCF

(Formato de Imagem)

Impressão de Fotos: JPEG*

Digitalizar para cartão (apenas MFC-425CN):
JPEG, PDF (Cor)
TIFF, PDF (Preto)

* Formato JPEG progressivo não é suportado.

Número de Ficheiros

Até 999 ficheiros no cartão multimédia

Pasta

Os ficheiros devem estar no 3º nível da pasta do Cartão Multimédia.

Impressão sem bordas

Carta, A4, Papel de Foto (MFC-425CN)
Photo Card (MFC-215C)

Fax

Compatibilidade	ITU-T Grupo 3
Sistema de Codificação	MH/MR/MMR/JPEG
Velocidade do Modem	Erro Automático 14400 bps
Tamanho do Documento (MFC-215C)	Largura do Vidro do Scanner: Máx. 216 mm Altura do vidro do scanner: Máx. 297 mm
Tamanho do Documento (MFC-425CN)	Largura do ADF: 147 mm a 216 mm Altura do ADF: 147 mm a 356 mm Largura do Vidro do Scanner: Máx. 216 mm Altura do Vidro do Scanner: Máx. 297 mm
Largura da Digitalização	208 mm
Largura de Impressão	204 mm
Escala de cinzentos	256 níveis
Tipo de polling (apenas MFC-425CN)	Standard, Codificado, Programado, Sequencial: (apenas P&B)
Controlo do Contraste	Automático/Claro/Escuro (configuração manual)
Resolução	<ul style="list-style-type: none">• Horizontal 203pontos/polegadas (8 pontos/mm)• Padrão Vertical -<ul style="list-style-type: none">3,85 linhas/mm (Preto)7,7 linhas/mm (Cor)Fina - 7,7 linhas/mm (Preto/Cor)Foto - 7,7 linhas/mm (Preto)Superfina - 15,4 linhas/mm (Preto)
Marcação rápida	20 unidades (MFC-215C) 80 unidades (MFC-425CN)
Distribuição	70 unidades (MFC-215C) 130 unidades (MFC-425CN)
Remarcação Automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Atendimento automático	2, 3 ou 4 toques

Fonte de comunicação	Rede telefónica pública comutada e PABX.
Transmissão da Memória	Até 200* ¹ /170* ² páginas (MFC-215C) Até 480* ¹ /400* ² páginas (apenas MFC-425CN)
Recepção Sem Papel	Até 200* ¹ /170* ² páginas (MFC-215C) Até 480* ¹ /400* ² páginas (apenas MFC-425CN)

*1 "Páginas" refere-se à "Tabela Standard Brother N.º 1" (uma típica carta comercial, resolução standard, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

*2 "Páginas" refere-se à "Tabela de Testes ITU-T #1" (uma típica carta comercial, resolução standard, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Scanner

Cor/Preto	Cor/Preto
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® 98/98SE/Me/2000 Profissional/XP) Mac OS® 9.1-9.2/Mac OS® X 10.24 ou superior
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP)
Profundidade da Cor	Processamento cor 36 bits (Entrada) Processamento cor 24 bits (Saída)
Resolução	Até 19200 × 19200 dpi (interpolado) Até 600 × 2400 dpi (óptico)
Velocidade de Digitalização	Cor: até 5,93 seg. Preto: até 3,76 seg. (tamanho A4 em 100 × 100 dpi)
Tamanho do Documento (MFC-215C)	Largura do Vidro do Scanner: Máx. 216 mm Altura do vidro do scanner Máx. 297 mm
Tamanho do Documento (MFC-425CN)	Largura do ADF: 147 mm a 216 mm Altura do ADF: 147 mm a 356 mm Largura do Vidro do Scanner: Máx. 216 mm Altura do Vidro do Scanner: Máx. 297 mm
Largura da Digitalização	210 mm
Escala de cinzentos	256 níveis

Impressora

Controladores de Impressora	Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional e controlador XP suportando modo Brother Native Compression e capacidade bi-direccional Controlador de Tinta da Brother (Brother Ink Driver) Para Mac OS® 9.1-9.2/Mac OS® X 10.1/10.2.4 ou superior
Resolução	Até 1200 x 6000 pontos por polegada (dpi)* 1200 x 1200 pontos por polegada (dpi) 600 x 600 pontos por polegada (dpi) 600 x 150 pontos por polegada (dpi) <small>* A qualidade de imagem impressa varia consoante muitos factores, incluindo, mas não só, a resolução da imagem de entrada e a qualidade e tipo do papel.</small>
Velocidade de Impressão	até 20 páginas/minuto (Preto)* até 15 páginas/minuto (Cores)* <small>* Baseado no padrão normal da Brother. Tamanho A4 em modo rascunho. Não inclui o tempo necessário para colocar o papel.</small>
Largura de Impressão	204 mm (216 mm)* <small>* Quando se activa a função sem bordas.</small>
Tipo de Letra com Base em Disco	35 TrueType
Impressão sem bordas	Carta, A4, A6, Papel de Foto, Ficha, Postal, Envelope.

Interfaces

USB	Um cabo USB 2.0 de toda velocidade cujo comprimento não seja superior a 2m.*
Cabo LAN (apenas MFC-425CN)	Cabo UTP Ethernet de categoria 5 ou superior. <small>* O aparelho está dotado de uma interface USB 2.0 de toda a velocidade. Esta interface é compatível com a USB 2.0 de alta velocidade; todavia, a velocidade máxima de transferência de dados será de 12 Mbits/s. O aparelho também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.</small>

Requisitos do computador

Requisitos Mínimos do Sistema						
Plataforma e Sistema Operativo		Velocidade Mínima do Processador	RAM Mínima	RAM Recomendada	Espaço de Disco Disponível	
					para Controladores	para Aplicações
Sistema operativo Windows®	98, 98SE	Pentium II ou equivalente	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	Me		64 MB	128 MB		
	2000 Professional		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB
	XP	Athlon®64 Opteron Xeon® & Pentium®4 incluindo Intel EM64T	256 MB	512 MB	150MB	220MB
Sistema Operativo Apple® Macintosh®	Mac OS®9.1-9.2 (Impressão, PC-FAX*1, Digitalização*2 e Disco amovível)	Todos os modelos base cumprem os Requisitos mínimos.	64 MB	64 MB	80 MB	200 MB
	Mac OS® X 10.2.4 ou superior		128 MB	160 MB		
NOTA: Todas as marcas registadas mencionadas nestes documentos são propriedade das respectivas entidades.						
Para obter as mais recentes actualizações de controladores, visite o Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com						

*1 PC-Fax suporta apenas faxes a preto e branco.

*2 A tecla "Digitalizar" e a função Digitalização em Rede directa (apenas MFC-425CN) são suportadas em sistemas operativos Mac® Mac OS®X 10.2.4 ou superior.

Consumíveis

Tinta

O aparelho utiliza cartuchos de tinta singulares Preto, Amarelo, Ciano e Magenta que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.

Duração do cartucho de tinta

Preto – Aproximadamente 500 páginas a 5% de cobertura; Amarelo, Ciano e Magenta - Aproximadamente 400 páginas a 5% de cobertura

- * Os números acima pressupõem impressão contínua com uma resolução de 600 x 600 ppp no modo normal após a instalação de cartuchos de tinta novos.
- * O número de páginas que se podem imprimir com um cartucho pode variar consoante a frequência com que utiliza o aparelho e quantas páginas imprime em cada utilização.
- * O aparelho limpa a cabeça de impressão automática e periodicamente, operação que gasta uma pequena quantidade de tinta.
- * A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o aparelho gasta uma pequena quantidade de tinta para encher e purgar os tubos de distribuição de tinta. Este processo ocorre apenas uma vez.
- * Quando o aparelho determina que existe um cartucho vazio, esse cartucho pode conter ainda alguma tinta. Isto é necessário para evitar que o ar seque e danifique a cabeça de impressão.

Consumíveis de substituição

<Preto> LC900BK, <Ciano> LC900C,
<Magenta> LC900M, <Amarelo> LC900Y

Rede (LAN) (apenas MFC-425CN)

LAN

Pode ligar o seu aparelho a uma rede para Impressão em Rede, Digitalização em Rede, Envio PC-Fax e Recepção PC-Fax (apenas Windows®). É igualmente incluído o Software Brother BRAdmin Professional Network Management.

Suporte para:

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 9.1- 9.2, Mac OS® X 10.2.4 ou superior
Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation

Protocolos

TCP/IP
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, Porta Scanner (Scanner port)

Utilitários incluídos:

BRAdmin Professional (Windows®)



- O BRAdmin Professional não é suportado em Mac OS®.
- Digitalização em Rede e Configuração Remota estão disponíveis para Mac OS® X 10.2.4 ou superior.

Índice remissivo

A

- Acesso Duplo 3-8
- AJUDA
 - Mensagens no LCD B-1
 - usar as teclas de navegação B-2
 - Tabela de menus B-1, B-3
- Armazenamento na memória B-1
- Atendedor de chamadas (TAD) A-4
- ligação A-6
- Automático
 - recepção de faxes 4-1
 - Detectar Fax 4-4
 - remarcação de fax 3-2

B

- Bloqueio TX 3-17

C

- Cancelar
 - Reencaminhamento de fax 6-1
 - trabalhos a aguardar remarcação 3-10
 - trabalhos de fax na memória 3-10
- Cartuchos de tinta
 - substituir 12-27
 - verificar volume da tinta 12-20
- Códigos de acesso, memorizar e marcar 5-5
- Códigos de fax
 - alterar 6-6, A-2
 - Código de Acesso Remoto 6-6

- Código de Atendimento do Telefone A-1
- Código de Recepção de Fax A-1
- Compensação 12-15
- Configuração
 - Data e Hora 2-1
 - ID da Unidade (cabeçalho do fax) introduzir texto 2-2
- Consumíveis E-10
- Contador de Pontos de Tinta 12-27
- Cópia
 - ajuste da cor 8-14
 - Aumentar/Reduzir brilho 8-4
 - brilho 8-8
 - configuração da qualidade 8-5, 8-13
 - contraste 8-13
 - cópia única 8-2
 - definições temporárias 8-3
 - Disposição da Página 8-10
 - múltiplas 8-2
 - predefinições 8-13
 - Tamanho do Papel 8-8
 - Tipo de papel 8-7

D

- Data e Hora 2-1
- Detectar Fax 4-4
- Distribuição 3-11
- configurar Grupos para 5-3

E

- ECM (Modo de Correção de Erros) 1-19

Entradas da Linha Telefónica
 EXT
 TAD (atendedor de chamadas)A-4
 telefone externoA-4
 Envelopes 1-13
 Escala de cinzentos E-6, E-7
 Extensão, usarA-1

F

Falha de energiaB-1
 Fax, autónomo
 a receber 4-1
 compatibilidade 12-15
 do telefone
 de extensãoA-1
 Número de Toques,
 configuração 4-2
 problemas 12-9, 12-10
 recolher a partir de um local
 remoto 6-9
 reduzir para caber
 no papel 4-5
 Reencaminhamento
 de fax6-1, 6-8
 enviar 3-1
 cancelar a partir
 da memória 3-10
 compatibilidade 12-15
 contraste 3-6
 da memória
 (Acesso Duplo) 3-8
 Distribuição 3-11
 fax a cores 3-3
 internacional 3-13
 introduzir o modo de fax
 manual 3-5
 resolução 3-7
 Transmissão em
 tempo real 3-9

Funções de telefone
 personalizadas numa linha
 única 12-12, A-7

G

Grupos para Distribuição5-3

I

Imprimir
 área1-13
 bloqueios
 de papel 12-5, 12-6
 controladores E-8
 especificações E-8
 fax na memória4-5
 melhorar qualidade 12-16
 problemas 12-9, 12-10
 relatório7-3
 resolução E-8
 Instruções sobre
 Segurança iv, 11-2

L

LCD (ecrã de cristais líquidos)
 contraste2-7
 Lista de ajuda7-3
 Ligação rápida
 Busca3-2
 Códigos de acesso e números
 do cartão de crédito
 configurar5-5
 Distribuição3-11
 Usar os grupos3-11
 Marcação de grupos
 alterar5-2
 Configurar Grupos para
 Distribuição5-3
 Ligações multi-linhas (PBX) A-7
 Ligar
 TAD externo A-4

telefone externo A-3
 Limpeza
 cabeça de impressão .. 12-16
 faixa de impressão 12-25
 rolo do papel 12-26
 scanner 12-24
 Linha telefónica
 ligações A-6
 multi-linhas (PBX) A-7
 problemas 12-11
 Tipo 2-3

M

Manual
 marcação 3-1
 recepção 4-1
 transmissão 3-5
 Manutenção, rotina 12-24
 Marcação rápida
 alterar 5-2
 armazenar 5-1
 marcação 3-2
 Marcação rápida
 usar 3-2
 Marcar
 códigos de acesso e números
 de cartões de crédito 5-5
 Grupos 3-11
 manual 3-1
 Marcação rápida 3-2
 remarcação automática
 do fax 3-2
 uma pausa 5-5
 Memorização de Faxes 6-2
 activar 6-2
 impressão a partir
 da memória 4-5
 Mensagens de erro
 no LCD 12-1
 Erro Com. 12-1

Memória Cheia 12-2
 Não p/ Digitaliz. 12-3
 Não p/ imprimir 12-3
 Não pode alterar 12-3
 Não pode inic. 12-3
 Não pode limpar 12-3
 Não registado 3-2
 Sem papel 12-4
 Semi Vazio 12-4
 Tinteiro Vazio 12-4
 Modo de recepção 4-1
 Fax/Tel 4-1
 Manual 4-1
 Somente fax 4-1
 TAD externo 4-1
 Modo Fax/Tel
 atender numa extensão ... A-1
 Código de Atendimento do
 Telefone A-1
 Código de Recepção
 de Fax A-1
 Número de Toques 4-2
 Número de Toques F/T 4-3
 receber faxes A-1
 toque duplo
 (chamadas de voz) 4-3

Modo, introdução
 Cópia 8-1
 Digitalização 1-2
 Fax 3-1
 PhotoCapture Center™ ... 1-2

N

Número de Toques,
 configuração 4-2
 Números de Cartões
 de Crédito 5-5

P

Papel 1-9, E-3

Tamanho	2-5
Tipo	2-4
Período do Histórico	7-2
PhotoCapture Center™	
A Imprimir Índice	9-5
CompactFlash®	9-1
especificações	E-5
Impressão DPOF	9-8
Impressão sem bordas ...	9-12
Imprimir imagens	9-6
Melhoria da Cor	9-10
Memory Stick®	9-1
MultiMediaCard™	9-1
Predefinições	9-9
Recorte	9-12
SecureDigital™	9-1
SmartMedia®	9-1
xD-Picture Card™	9-1
Programar o Aparelho	B-1, B-2

R

Recolha Remota	6-7
código de acesso	6-6, 6-7
comandos	6-8
recolher faxes	6-9
Reduzir	
cópias	8-6
faxes a receber	4-5
Reencaminhamento de fax	
alterar remotamente	6-8
programar número	6-1
Reenvio de fax	
alterar remotamente	6-9
Relatórios	7-1
como imprimir	7-3
Configuração da Rede	7-3
Definições do Utilizador ...	7-3
Histórico de Fax	7-2
Lista de ajuda	7-3

Lista de Marcação	
Rápida	7-3
Verif. Transm.	7-3
Verificação de	
Transmissão	7-1
Remarc/Pausa	3-2
Resolução	
configuração para o próximo	
fax	3-7
copiar	E-4
digitalizar	E-7
fax (Normal, Fina, SuperFina,	
Foto)	E-6
impressão	E-8
Resolução de Problemas ..	12-1
bloqueio de papel .	12-5, 12-6
mensagens de erro	
no LCD	12-1
qualidade de impressão	
.....	12-16
se ocorrerem problemas	
Enviar Faxes	12-11
Gerir Chamadas	
a Receber	12-12
Impressão	12-9, 12-10
Imprimir ou Receber	
Faxes	12-10
linha telefónica	12-15
Linha Telefónica	
ou Ligação	12-11
Problemas ao copiar ..	12-12
Problemas com o	
PhotoCapture	
Center™	12-13
Problemas com	
o Software	12-12
Problemas de	
Digitalização	12-12
Problemas de rede	12-13
Receber Faxes	12-11

verificar volume
da tinta 12-20

S

Segurança da Memória
..... 3-16, 3-19
Sinais CNG 1-18
Sumário do painel de controlo
..... 1-2

T

Tabela de Selecção
de Menu B-1
TAD (dispositivo de
atendimento de chamadas),
externo 4-1, A-4
gravar OGM A-6
ligação A-4, A-6
modo de recepção 4-1
Telefone externo, ligar A-3
Telefone sem fios A-2
Texto, introduzir B-11
caracteres especiais B-12
Transmissão de lote
programada 3-15
Transportar o aparelho ... 12-21

V

Volume, configuração 2-5
altifalante 2-6
beeper 2-6
toque 2-5

Cartão de acesso de Recolha Remota (apenas MFC-425CN)

Se planeia receber mensagens de fax quando não estiver junto do aparelho, o Cartão de acesso de recolha remota impresso em baixo pode ser-lhe útil nas funções de recolha. Basta cortar o cartão e guardá-lo na carteira ou agenda. Mantenha-o à mão para tirar todo o partido das funções de Reenvio de Fax e recolha remota do aparelho.

CARTÃO DE ACESSO DE CONTROLO REMOTO	
VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE RECEÇÃO Prima 9 7 1 1 sinal longo — Mensagens de fax 3 sinais curtos — Nenhuma mensagem	UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO REMOTO 1 Marque o seu número de fax a partir de um telefone ou outro aparelho de fax, utilizando a marcação por tons. 2 Quando o aparelho atender, introduza imediatamente o seu Código de Acesso Remoto (3 dígitos seguidos de *). 3 O aparelho assinala o tipo de mensagens recebidas: 1 sinal longo — Mensagens de fax Nenhum sinal — Não existem mensagens. 4 Após 2 sinais curtos, introduza um comando. 5 Prima 9 0 para reiniciar o aparelho quando terminar. 6 Desligue.
ALTERAÇÃO DO MODO DE RECEÇÃO Prima 9 8 <i>depois para</i> TAD externo, prima 1. Fax/Tel, prima 2. Somente Fax, prima 3.	
SAIR DAS OPERAÇÕES REMOTAS Prima 9 0.	

Alteração do Código de Acesso Remoto

- 1 Prima Menu/Definição, 2, 5, 2.
- 2 Introduza um código de três dígitos utilizando os números 0-9,* ou #.
Introduza um número de três dígitos de 000 a 999.
- 3 Prima Menu/Definição.
- 4 Prima Para/Sair.

Comandos Remotos

ALTERAR A DEFINIÇÃO DE REENVIO DE FAX
Prima 95.
depois para Desactivar a função, prima 1.
Seleccionar Reenvio de Fax, prima 2

Dobra ←

Programar Número de Reenvio de Fax, prima 4. Introduza o novo número de fax para onde deseja reenviar as suas mensagens de fax, seguido de ##.#.

Activar a Memorização de Faxes, prima 6.

RECOLHER UM FAX

Prima 96
depois para Recolher todos os faxes, prima 2.
Ide seguida, introduza o número do aparelho de fax remoto, seguido de ##.#.

Após o sinal sonoro, desligue e aguarde.

Eliminar todas as mensagens de fax, prima 3.

→ Dobra

2

3

brother[®]

**Visite World Wide Web
<http://www.brother.com>**

Esta máquina está aprovada para ser usada somente no país onde foi comprada, companhias Brother locais ou concessionários só suportam máquinas compradas nos próprios países.