


MANUAL DE INSTRUCCIONES

SILLA URBAN



Innovaciones MS, sl

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO SILLA DE PASEO URBAN



Esta silla cumple con la normativa EN1888:2012

Freno simultáneo

Lea las instrucciones atentamente antes de utilizar la silla de paseo y guárdelas para posibles futuras consultas. Si no sigue las instrucciones, puede afectar a la seguridad del niño.

MONTAJE Y USO

Lea las instrucciones atentamente al montar la silla de paseo para evitar cualquier pérdida innecesaria.

1. ABRA EL CHASIS:

Suelte el botón de plegado , coja el asa de la silla de paseo y tire hacia arriba mientras aprieta con el pie el botón de plegado, la silla de paseo se abrirá enseguida (Dibujo 1a , 1 b)

2. PARA COLOCAR LOS FRENOS:

Apriete los dos pedales del freno, la silla de paseo se queda quieta. Levante los pedales de freno y de esta forma suelta el freno . (Dibujo 2)

3. PARA COLOCAR EL BLOQUE DE LAS RUEDAS DELANTERAS:

Coloque la rueda delantera en el tubo de la pata delantera y empuje hacia arriba hasta que oiga un “click” (Dibujo 3)

4. PARA COLOCAR LA CAPOTA:

Después de colocar el enganche de la capota en su lugar correspondiente, apriete los enganches de la capota para poder abrirla. Abroche los 4 enganches en la parte de detrás de la silla de paseo (Dibujo 4 a, 4 b)

5. PARA PLEGARLO:

Eche la capota hacia detrás para desabrochar el botón de cierre. Suba la rosca para colocar el asa hacia delante . Pliegue la silla de paseo y abroche los botones . (Dibujo 7 a , 7 b , 7 c)

6. PARA AJUSTAR EL RESPALDO:

Lo puede ajustar tirando hacia arriba del respaldo para ajustar una de las 4 posiciones que desee.

7. PARA AJUSTAR EL REPOSA PIES:

Presione el botón para ajustar el reposa pies para subirlo o bajarlo(Dibujo 9)

8. PARA UTILIZAR LA TIRA DE TRANSPORTE:

Antes de utilizarla, asegúrese de que esté bien enganchada, las ruedas delanteras se quedarán en la tira de los hombros mientras que el asa queda hacia delante.(Dibujo 10)

9. PARA ASEGURAR AL NIÑO

La hebilla macho debe introducirla dentro de la hebilla hembra, cuando oiga el “click” es porque está cerrado. Para abrir la hebilla, tiene que apretar los laterales .Con la hebilla corredera de plástico, puede regular la longitud del arnés, para hacerlo más largo o más corto (Dibujo 11 a,11b, 11c)

10. PARA COLOCAR Y QUITAR EL REPOSA PIES:

Pliegue un poco el chasis. Ponga en línea la funda y colóquela siguiendo la dirección de la flecha del reposa pies. Enganche los ganchos a la funda del reposa pies y al chasis de la silla. Haga lo mismo con el otro lado . El reposa pies ya está instalado. Para quitarlo, quite la funda que lo sujeta primero. El reposa pies se puede quitar. (Dibujo 12 a, 12b,12c).

- Los dibujos que se utilizan en este manual son simplemente ilustrativos simplemente para que se hagan una idea de la estructura del producto. Por lo tanto el dibujo puede variar un poco del producto que ha comprado usted.
- Para mejorar la calidad del producto, podemos cambiar la estructura y el diseño del producto sin previo aviso. Apreciamos su comprensión.

LIMPIEZA:

1. Limpie las manchas del asiento, de las partes de plástico o de vinilo con agua fría y jabón suave. Deje que se seque .
2. Puede poner el asiento de tela en la lavadora por separado en el programa de la lavadora para ropa delicada y con agua fría. No utilice lejía. Puede centrifugarlo a baja temperatura durante 10-15 minutos. Sáquela nada más termine de centrifugar. No la planche ni la coloque en la secadora.
3. Las partes de metal y de plástico se pueden limpiar con un trapo suave y húmedo y secarse con otro trapo seco. No utilice detergentes agresivos o disolventes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Tiene que pasar una esponja húmeda por el chasis de la silla de paseo regularmente, no utilice ningún producto químico para limpiar el producto.
2. Tiene que hacer un mantenimiento periódico y cambiar cualquier parte rota o estropeada inmediatamente, como los tapones y los ejes de las ruedas.

¡ PRECAUCIONES!



1. Nunca deje al niño solo.
2. Esta silla de paseo es para que suba un solo niño cada vez.
3. No coloque a más de un niño ,ni bolsos o accesorios en la silla de paseo si no lo recomienda el fabricante en sus instrucciones.
4. No lleve la silla de paseo por escaleras o escalones con el niño dentro.
5. Asegúrese de que la silla de paseo esté totalmente montada y con todas sus partes bien colocadas antes de utilizarla.
6. No utilice la silla de paseo si hay alguna pieza que está rota o se ha perdido.
7. Cualquier peso que coloque en el asa afecta a la estabilidad de la silla de paseo.
8. Asegúrese de que todos los enganches estén bien cerrados antes de utilizar la silla de paseo.
9. Para evitar que el niño sufra cualquier problema de asfixia, quite y tire cualquier material de embalaje antes de utilizar el producto.
10. No suba o baje el respaldo con el niño dentro.

11. No deje que el niño se ponga de pie en el reposa pies, ya que la silla de paseo puede volcar y hacerle daño al niño.
12. Tenga cuidado al plegar y desplegar la silla de paseo para no pillarse los dedos.
13. Las partes que no estén recomendadas por el fabricante no deben ser utilizadas.
14. Utilice siempre el arnés.
15. Esta silla de paseo es para los niños desde que tienen 6 meses hasta los 3 años o hasta que pesen 15 kg.
16. Siempre debe utilizar los dos arneses, el que va entre las piernas y el de la cintura.
17. No debe colocar más de 2 kg en la cesta.
18. Compruebe que el chasis y el asiento estén bien acoplados antes de utilizarlos.
19. No puede utilizar este producto para correr o patinar.
20. Es peligroso dejar al niño solo.

Importado por INNOVACIONES M.S. S.L.

Pol. Ind. La Cava

Avda. Generalitat Valenciana s/n. Sector Industrial 5

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain

Fax 96 229 76 70

Lea las instrucciones atentamente antes de utilizar la silla de paseo y guárdelas para futuras consultas. Si no sigue las instrucciones, la seguridad del niño se puede ver afectada.

Esta silla de paseo está diseñada para llevar al niño desde los 6 meses hasta los 15 kg.

ADVERTECIAS

- No utilice ningún complemento que no haya sido recomendado por el fabricante.
- Nunca debe dejar al niño solo ya que puede ser peligroso.
- Utilice siempre el arnés. Sobre todo cuando el niño pueda sentarse por sí solo.
- Utilice la tira que hay entre las piernas en combinación con la tira de la cintura.
- Compruebe que los mecanismos de plegado estén bien colocados y cerrados.
- No debe colocar más de 3 kg en la cesta.
- Esta silla no es adecuada para niños menores de 6 meses.
- **Utilizar siempre el sistema de retención.**
- Cualquier peso que ponga en el asa, puede afectar la estabilidad de la silla de paseo. No coloque en el asa una bolsa que pese más de 1.5 kg.
- No puede patinar ni correr con esta silla de paseo.

Por favor, mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar el peligro de asfixia. Cuando pare, ponga siempre el freno a la silla de paseo.

Evite utilizar la silla de paseo en situaciones extremas donde se pueda perder el control sobre el niño o sobre la silla de paseo. Cuando utilice la silla de paseo con el niño dentro, sólo puede caminar. No se puede correr o patinar con la silla de paseo. Sólo puede colocar a un niño cada vez. Sólo puede utilizar accesorios y piezas de repuesto originales. Asegúrese de que las manos del niño no pueden llegar a zonas peligrosas donde la silla de paseo se pliega, despliega o cambia de alguna manera.

- Tenga en cuenta que las partes pequeñas, como los tapones que protegen los ejes en el transporte, se las puede tragar el niño y le puede causar asfixia.

GARANTÍA FORMAL

Los contenidos de este documento como se muestra a continuación tendrán efecto desde el momento que se compra el producto.

Innovaciones M.S. S.L. el distribuidor oficial situado en Pol. Ind. La Cava. Avda. Generalitat Valenciana s/n. Sector Industrial 5. 46892 MONTAVERNER. Valencia.(Spain) garantiza al consumidor que este es un producto nuevo y no tiene ningún fallo en cuanto a los materiales, diseño y fabricación y que tiene las características que ha declarado el fabricante.

Esta garantía formal, es válida para todos los países miembros de la Comunidad Europea sin quedar en ninguno excluido el derecho del consumidor según medidas legales que obligan a la tienda que vende el producto a ofrecer esta garantía.

Para beneficiarse de esta garantía formal, el Consumidor debe devolver el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió presentando al comerciante la prueba de compra del producto que debe mostrar detalladamente la dirección de la tienda, la fecha de compra del producto con el sello de la tienda y una firma indicando de que producto se trata, o , en su defecto, el recibo que no debe ser alterado y que claramente debe mostrar la misma información que hemos dicho antes.

La garantía formal es válida durante veinticuatro (24) meses des de que se compra el producto.

Durante este periodo INNOVACIONES M.S. S.L. arreglará o cambiará cualquier producto defectuoso bajo su criterio.

La garantía formal es para el comprador final del producto (Consumidor) y no excluye ni limita los derechos del Consumidor según marca la ley y/o los derechos que el Consumidor tiene respecto a la tienda que vende el producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

La garantía formal queda excluida en el caso de daño causado al producto por las siguientes razones: si el producto se utiliza de una forma que no cumple con la información de las instrucciones para su uso y montaje, si le han dado un golpe al producto o se ha caído, si el producto está expuesto a la humedad, o al calor extremo o a condiciones ambientales adversas, o a cambios repentinos de tiempo, cuando el producto se corroe , se

oxida o se repara o se altera el producto sin autorización previa, si lo repara utilizando piezas de repuesto no autorizadas , si el uso o mantenimiento del producto no es el correcto, o no hace ningún tipo de mantenimiento sin hacer lo que se dice en el manual de instrucciones, se monta mal, tiene algún accidente , se estropea a causa de la comida o la bebida, por cualquier producto químico o causas de fuerza mayor.

En cualquier caso, INNOVACIONES M.S. S.L. ,rechaza toda responsabilidad por daños causada a las personas o a la propiedad , otra que no sea el producto ,si el daño lo causa por no seguir las instrucciones, consejos o precauciones que hay en el manual de instrucciones por parte del propietario o persona que esté utilizando el producto. (Sólo como ejemplo, no deje nunca al niño solo o el niño debe de tener siempre el arnés puesto...)

Es más, INNOVACIONES M.S. S.L. , rechaza toda responsabilidad de daño a personas y a la propiedad cuando la rotura del producto se debe a un deterioro de los componentes del producto normal por el uso que se hace de éste. Todos los componentes de este producto hechos de plástico, se desgastan con el uso.

Importado por **INNOVACIONES M.S. S.L.**

Pol. Ind. La Cava

C/ Benigànim, 9

46892 **MONTAVERNER** (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76

Sello del establecimiento vendedor para garantía


MANUAL DE INSTRUÇÕES

SILLA URBAN



Innovaciones MS, sl

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DA CADEIRA DE PASSEIO URBAN



Esta cadeira cumpre a normativa EN 1888: 2012.

Freio simultâneo.

Leia as instruções atentamente antes de utilizar a cadeira de passeio e guarde-as para futuras consultas. Se você não seguir as instruções, pode ter problemas com a segurança da criança.

MONTAGEM E USO:

Leia as instruções atentamente antes de montar a cadeira de passeio, para evitar qualquer problema posterior.

1. ABRA EL CHASSI

Solte o botão de segurança e empurre a asa da cadeira de passeio para cima enquanto aperta com o pé o botão de segurança; a cadeira se abrirá em seguida (Imagem 1a e 1b).

2. PARA COLOCAR OS TRAVÕES:

Pressione os dois pedais do travão e a cadeira vai ficar estabilizada. Levante os pedais de travão e, desta forma, solte o travão (Imagem 2).

3. PARA COLOCAR O BLOQUEIO DAS RODAS DA FRENTE:

Coloque a roda da frente no tubo da perna dianteira e empurre para cima, até ouvir um “clikc” (Imagem 3).

4. PARA COLOCAR A CAPOTA:

Depois de colocar o gancho da capota no seu lugar correspondente, aperte os ganchos da capota para poder abri-la. Feche os 4 ganchos na parte de trás da cadeira de passeio (Imagem 4^a e 4b).

5. PARA DOBRÁ-LA:

Deite a capota para trás para desapertar o botão de fecho. Suba a rosca para poder colocar a asa para a frente. Dobre a cadeira de passeio e feche os botões (Imagem 7^a, 7b e 7c).

6. PARA AJUSTAR O ENCOSTO:

Se pode ajustar jogando para cima o encosto para ajustar uma das 4 posições que deseje.

7. PARA AJUSTAR O REPOUSO PARA OS PÉS:

Pressione o botão para ajustar o repouso de pés, para subir ou descer (Imagem 9).

8. PARA UTILIZAR A TIRA DE TRANSPORTE:

Antes de a utilizar, se certifique de que está bem encaixada, as rodas da frente ficarão na tira do ombros enquanto que a asa fica para a frente (Imagem 10).

9. PARA ACONDICIONAR A CRIANÇA:

Você deve introduzir a fivela macho dentro da fêmea e ouvindo o “click”, significa que está fechado. Para abrir a fivela, tem que apertar as partes laterais. Com a fivela de correr de plástico, se pode regular a longitude do arnês, tornando-o mais comprido ou mais curto (Imagem 11^a., 11b., 11c.).

10. PARA COLOCAR OU RETIRAR O REPOUSO DE PÉS:

Dobre um pouco o chassi. Alinhe a fronha e coloque-a seguindo a direção da seta do repouso de pés. Encaixe os ganchos na fronha do repouso de pés e no chassi da cadeira. Faça o mesmo no lado oposto. O repouso de pés já está instalado. Para retirá-lo, retire a fronha que o segura primeiro. O repouso de pés poderá assim ser retirado (Imagem 12^a., 12b., 12c.).

- As imagens deste manual são meramente ilustrativas, simplesmente para que se tenha uma ideia do produto. Por isso, a imagem pode ser um pouco diferente do produto que você tenha comprado.

- Para melhorar a qualidade do produto, podemos trocar a estrutura e a imagem do produto mesmo sem aviso prévio. Agradecemos a sua compreensão.

LIMPEZA:

1. Limpe as manchas do assento, das partes de plástico e de vinil, com água fria e sabão suave. Deixe secar.
2. Pode lavar a parte de tecido do assento, na máquina de lavar roupa, durante 10-15 minutos. Retire da máquina assim que acabar de torcer. Não passe a ferro nem a coloque na máquina de secar.
3. As partes de metal e de plástico podem ser limpas com um pano suave e húmido e secar com outro seco. Não utilize detergentes agressivos ou dissolventes.

CUIDADO E MANTIMENTO:

1. Deve passar um esponja húmida pelo chassi da cadeira de passeio regularmente, não utilize nenhum produto químico para limpar o produto.
2. Deve fazer um mantimento periódico e mudar qualquer parte estragada ou partida imediatamente, tal como as tampas e os eixos das rodas.

PRECAUÇÕES!



1. Nunca deixar a criança sozinha.
2. Esta cadeira é para ser usada apenas por uma criança de cada vez.
3. Não coloque mais do que uma criança, nem malas ou acessórios na cadeira de passeio, se o fabricante não o recomenda nas suas instruções.
4. Não leve a cadeira por escadas ou degraus com a criança dentro.
5. Assegure-se que a cadeira está totalmente montada e com todas as partes bem colocadas, antes de sua utilização.
6. Não utilize a cadeira se há alguma peça estragada ou em falta.
7. Qualquer peso que seja colocado na asa, afeta a estabilidade da cadeira.
8. Assegure-se que todos os ganchos estão bem fechados antes da utilização.
9. Para evitar que a criança sofra qualquer asfixia, retire qualquer material que tenha ficado da embalagem, antes da utilização da cadeira.
10. Não suba ou baixe o encosto com a criança dentro.

11. Não deixe que a criança se ponha de pé no repouso para pés, já que a cadeira pode virar-se e causar-lhe ferimentos.
12. Tenha cuidado ao dobrar e abrir a cadeira para que não magoe os dedos.
13. As partes que não sejam recomendadas pelo fabricante, não devem ser utilizadas.
14. Utilize sempre os arnês.
15. Esta cadeira é para crianças com idades compreendidas entre os 6 meses e os 3 anos ou até pesarem 15Kg.
16. Deve sempre utilizar os dois arneses, o que está entre as pernas e o da cintura.
17. Não deve colocar mais do que 2Kg na cesta.
18. Comprove que o chassi e o assento estão bem acoplados antes de utilizá-los.
19. Não pode utilizar este produto para correr ou para patinar.
20. É perigoso deixar a criança sozinha.


Importado por INNOVACIONES M.S.S.L.

Pol. Ind. La Cava

C/ Benigànim, 9

46892 **MONTAVERNER** (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76



INSTRUCTION MANUAL

BUGGY URBAN



Innovaciones MS, sl

1. SETTING UP THE BUGGY

Open the fastening buckle (a). Unfold the buggy by pulling the handles upwards (b). Press the lever as shown in the picture to lock the mechanism preventing the stroller from accidental folding (c).

2. FOLDING THE BUGGY

Remove the Bumper Bar, lift the expanding mechanism shown in the picture (a). Holding the buggy handles, release the locking device by pressing the pedal (b). Fold the buggy, making sure that the fabric part is folded properly (c). Fasten the safety buckle (d).

3. FOOTREST ADJUSTMENT

Press the buttons on both sides of the footrest and adjust it to the required position.

4. BRAKE

To brake the buggy, press the brake levers on both sides. To release the brake, lift both levers with your foot.

5. MOUNTING AND DETACHING THE BUGGY HOOD

To mount the hood, insert its mounting devices into the mounting tracks (a) and fasten the Velcro fasteners fixing the hood to the stroller handle (b). To remove the hood, unfasten the Velcro fasteners fixing the hood to the buggy handle and then take the mounting devices out of the mounting tracks (c).

6. STROLLER BACKREST ADJUSTMENT

To lift the backrest, hold it with your hand and shift it upwards. To lower the backrest to the recycling position, lift the adjusting levers on both sides of the buggy and change the backrest position.

7. ADJUSTING OF HARNESS

Change of straps length in the harness by sliding the regulator to the one side or the other, adapting it to the child's body.

8. ATTACHING THE FRONT WHEELS


Insert the front swivel wheel over the housing on the front leg. Be sure that the arrow on the swivel lock is correctly orientated. Repeat for the other wheel (a). To fix the front wheels in the non swivel position, turn the wheel so that the two notches on both housing line up at the front. Lift up the swivel lock until it locks into place. To unlock, press down the swivel lock to release. (b).

9. ATTACHING THE RAINCOVER

The raincover simply drapes over your pushchair with the hood extended. Fasten the press studs on to the side of the hood and the velcro straps around the front legs to secure.

10. D-RINGS HARNESS ADJUSTMENT

To adjust the shoulder straps to fit your child correctly, use the pull shown in the image. Ensure the harness is correctly fitted before use. The harness should be correctly adjusted in order to secure your child at all times (a). To fasten the harness. Insert both fasteners securely into the clasp (b). To release the harness, squeeze each side of the clip and pull away from the fastener, one at a time (c). The D-Rings highlighted in red are provided for fitting a separate harness complying with BS 6684 (d).



Read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

This stroller is intended to transport one child from birth and up to a maximum weight of 15 kg.

ATTENTION: Do not use any additional accessories which are not listed by the manufacturer.

WARNING: It may be dangerous to leave your child unattended.

WARNING: Use harness as soon as your child can sit unaided.

WARNING: Always use the crotch strap in combination with the waist belt.

WARNING: Check that folding devices are correctly engaged and locked.

WARNING: Loading of shopping basket shouldn't pass limit of 3 kg.

WARNING: Any load attached to the handle affects the stability of the pushchair. The admissible load of the bag on the pram handle is 1.5 kg.

WARNING: This product is not suitable for running or skating.

Keep plastic packaging materials out of reach of children to avoid the danger of asphyxiation.

When parking always use the parking brake. Avoid situations of extreme use that decrease your control over the child and the stroller.

When using the stroller for your child, your speed should be limited to a walking speed. Running, jogging or skating are not recommended. Do not use escalators or stairs and be careful when using the elevators while your child is in the stroller. The stroller may only be used for the transportations of one child. Use only original accessories and original spare parts. Make sure that the child's hands stay out of range of possible pinching areas when the stroller or parts thereof are being folded, unfolded, or otherwise changed.

WARNING: Bear in mind that small parts, such as the caps protecting axles in transport, can be swallowed by your child, and may cause your child to choke.

WARNING: When storing the stroller in a car trunk pay special attention not to exert a pressure on it by the trunk lid, as this can result in the damage of the stroller.

MAINTENANCE

To prolong the life span of your stroller, dry with a soft cloth after use in rainy weather. Clean the wheels and the metal parts regularly to keep the stroller functioning smoothly. Use mild detergents and lukewarm water for cleaning. Do not use aggressive solvents. The seat and the shopping basket should not be washed in the washing machine. For safety reason use original parts only.

WRNING: A CHILD'S SFETY IS YOUR RESPONSABILITY

Children should be harnessed in at all times and should never be left unattended.

The child should be clear of moving parts while making adjustments.

This vehicle requires regular maintenance by the user.

Overloading, incorrect folding and the use of non-approved accessories may damage or break this vehicle.

Read the instructions for use.


Imported by INNOVACIONES M.S, S.L.

Pol. Ind. La Cava

C/ Benigànim, 9

46892 **MONTAVERNER** (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76




MANUEL D'INSTRUCTION

POUSSETTE URBAN



Innovaciones MS, sl

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION DE LA POUSSETTE URBAN



Cette poussette respecte la normative EN:1888:2012

Freins simultanés

Lisez attentivement les instructions avant son utilisation et gardez-les pour une prochaine lecture.

Si vous ne suivez pas les instructions, la sécurité de l'enfant peut être affectée.

MONTAGE ET UTILISATION

Lisez attentivement les instructions avant de monter la poussette pour éviter les pertes.

1.OUVREZ LE CHÂSSIS

Lâchez le bouton de pliage, prenez l'anse de la chaise poussette et tirez vers le haut pendant que vous appuyez avec le pied sur le bouton de pliage, la chaise poussette s'ouvrira de suite (Dessin 1a, 1b).

2.POUR METTRE LES FREINS.

Appuyez sur les pédales, la poussette restera immobile. Levez les pédales de freins de cette façon vous lâcherez le frein. (Dessin2)

3.POUR BLOQUER LES ROUES AVANT

Placez la roue avant dans le tube de la patte avant et poussez vers le haut jusqu'à entendre « click » (Dessin 3)

4.POUR PLACER LA CAPOTE

Après mettre le crochet de la capote à sa place, appuyez sur les crochets pour pouvoir l'ouvrir. Accrochez les 4 crochets à la partie arrière de la poussette. (Dessin 4a,4b).

5.POUR LA PLIER

Mettez la capote vers l'arrière pour défaire le bouton de fermeture. Levez l'écrou pour placer l'anse vers l'avant. Pliez la poussette et fermez les boutons (Dessin 7a, 7b, 7c)

6.POUR AJUSTER LE DOSSIER

Vous pouvez l'ajuster en tirant vers le haut le dossier. Il y a 4 positions.

7.POUR AJUSTER LE REPOSE-PIEDS

Appuyez sur le bouton pour le monter ou le descendre (Dessin9)

8.POUR UTILISER LA BANDE DE TRANSPORT

Avant de l'utiliser, vérifiez qu'elle est bien attachée, les roues avant se trouveront sur la bandes des épaules pendant que l'anse se trouvera derrière (Dessin 10)

9.POUR ASSURER L'ENFANT

La boucle mâle doit être introduite dans la boucle femelle, quand vous entendrez un click c'est-à-dire qu'elle est bien fermée. Pour ouvrir la boucle vous devez appuyer sur les côtés. Avec la boucle coulissante en plastique, vous pouvez régler la longueur de l'harnais, pour le rendre plus ou moins court (Dessin 11a, 11b, 11c)

10.POUR METTRE OU ENLEVER LE REPOSE-PIEDS

Pliez un peu le châssis. Mettez la housse alignée et placez-la suivant la direction des flèches du repose-pieds. Attachez les crochets à la housse et au châssis de la poussette. Faites la même chose de l'autre côté. le repose-pieds est alors installé. Pour l'enlever, enlevez la housse. (Dessin 12a, 12b, 12c)

- Les dessins utilisés dans ce manuel sont simplement illustratifs pour se faire une idée de la structure du produit, c'est pour cela que les dessin peut varier en fonction du produit.
- Pour améliorer la qualité du produit, nous pouvons changer la structure et le design du produit sans préavis. Nous remercions votre compréhension.

NETTOYAGE

1. Nettoyez les taches du siège, des parties en plastique ou en vinyle avec de l'eau froide et du savon doux. Laissez sécher.

2. Vous pouvez mettre la housse du siège dans la machine à laver, lavez séparément et avec un programme de linge délicat et eau froide. Ne pas utiliser de javel. Centrifugez à basse température pendant 10-15 minutes. Séchez-la juste après. Ne pas repasser ni mettre dans le sèche-linge.

3. Les parties en métal et en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et humide et les sécher avec un autre chiffon sec.

PRÉCAUTION ET ENTRETIEN

1. Passez une éponge humide sur le châssis régulièrement, ne pas utiliser de produit chimique.

2. Faites un entretien régulièrement et changez toute partie cassée ou abîmée immédiatement, comme les bouchons et les axes de roue.


PRÉCAUTIONS!



1. Ne jamais laisser l'enfant seul.
2. Cette poussette ne supporte qu'un enfant à la fois.
3. Ne pas mettre plus d'un enfant, ni sacs ni accessoires dans la poussette si ce n'est pas recommandé par le fabricant dans les instructions.
4. Ne pas descendre avec la poussette les escaliers avec l'enfant à l'intérieur.
5. Vérifiez que la poussette est bien montée et que toutes les pièces sont bien mises avant de l'utiliser.
6. Ne pas utiliser la poussette s'il manque une pièce ou si elle est cassée.
7. Tout poids placé sur l'anse peut affecté la stabilité de la poussette.
8. Vérifiez que tous les crochets sont bien fermés avant de l'utiliser.
9. Évitez que l'enfant puisse s'asfixier, enlevez tout matériel d'emballage avant d'utiliser le produit.
10. Ne pas monter ni descendre le dossier avec l'enfant dedans.

11. Ne pas laisser l'enfant se mettre debout sur le repose-pieds, la poussette pourrait se renverser et l'enfant se faire mal.
12. Faites attention en pliant ou dépliant la poussette de ne pas coincer les doigts de l'enfant.
13. Les parties qui ne sont pas recommandées par le fabricant ne doivent pas être utilisées.
14. Utilisez toujours le harnais.
15. Cette chaise est destinée aux enfants entre 6 mois et 3 ans ou jusqu'à 15kg.
16. Toujours utilisez les deux harnais celui entre les jambes et celui de la ceinture.
17. Ne pas mettre plus de 2kg dans le panier.
18. Vérifiez que le châssis et le siège sont bien emboîtés avant utilisation.
19. Ne pas utiliser ce produit pour courir ou patiner.
20. C'est dangereux de laisser l'enfant seul.

Importé par INNOVACIONES M.S.S.L.
Pol. Ind. La Cava
C/ Benigànim, 9
46892 **MONTAVERNER** (Valencia) Spain
Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76



BETRIEBSANTEILUNG ***KINDERWAGEN URBAN***



Innovaciones MS, sl

1. KINDERWAGENAUFBAU

Öffnen Sie die Verriegelung (a.). Ziehen Sie die Griffe nach oben um den Kinderwagen aufzuklappen (b.). Drücken Sie auf den Hebel wie es in der Zeichnung dargestellt wird damit der Mechanismus ordnungsgemäß gesichert wird und um zu vermeiden dass der Kinderwagen sich unbeabsichtigt aufklappt (c.).

2. ZUKLAPPEN DES KINDERWAGENS

Heben Sie die in der Abbildung gezeigten Expansionsmechanismus (a.). Während Sie die Griffe des Kinderwagens festhalten, lösen Sie die Verriegelung durch Betätigung des Fußhebels (b.). Klappen Sie den Wagen so, dass Sie sicher sind dass der Stoff richtig gefaltet ist (c.). Befestigen Sie den Haken.

3. EINSTELLUNG DER FUßABLAGE

Drücken Sie den Knopf auf beiden Seiten der Fußablage runter und passen Sie diese in der gewünschter Position an.

4. BREMSEN

Um den Kinderwagen zu bremsen, drücken Sie die Bremshebel an beiden Seiten runter. Um die Bremse zu lösen, heben Sie die beiden Hebel mit dem Fuß an.

5. AN UND ABBAU DES KLAPPVERDECKS

So platzieren Sie die capotam geben Sie die entsprechenden Verriegelungen auf Schienen (a.) und machen Sie die Klettverschlüsse zu um das Klappverdeck an dem Lenkbügel des Kinderwagens zu befestigen (b.). Um das Klappverdeck zu entfernen, lösen Sie die Kletthaken und Haken auf ihrer Seite Schienen ziehen (c.)

6. POSITIONSEINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE DES KINDERWAGENS

Um die Rückenlehne anzuheben, ziehen Sie diese mit der Hand nach oben. Um die Rückenlehne auf ihre Liegeposition zurück zu bringen, klappen Sie die Stellhebel auf beiden Seiten des Kin-

derwagens auf und ändern Sie die Position der Rückenlehne.

7. EINSTELLUNG DES SICHERHEITSGURTES

Ändern Sie die Länge des Gurtschloss Kunststoff Schiebe zu einen oder anderen Seite, die Anpassung an den Körper des Kindes

8. BEFESTIGUNG DER VORDERRÄDER


Drehen Sie das Vorderrad in die entsprechende Vertiefung der Vorderachse rein. Stellen Sie sicher dass der Rad-Pfeil richtig ausgerichtet ist. Wiederholen Sie das gleiche für das andere Rad (a.). Um die Vorderräder in der nicht Schwenkposition zu fixieren, drehen Sie das Rad, so dass die beiden Kerben auf beiden Gehäuse Line-Up an der Front. Heben Sie te Schwenkriegel, bis es einrastet. Um die Sperre aufzuheben, drücken Sie die Schwenksperre zu lösen. (b).

9. BEFESTIGUNG DES REGENSCHUTZ

Der Regenschutz einfach drapiert über Ihre puschair mit der Haube verlängert. Befestigen Sie die Druckknöpfe an der Seite der Motorhaube und den Klettverschlüssen um die Vorderbeine zu sichern.

10. EINSTELLUNG DES SICHERHEITSGURT

Zur Einstellung der Schultergurte, um Ihr Kind richtig passen, verwenden Sie das Pull shwn im Bild. Achten Sie darauf, den Kabelbaum. Legen boh Verschlüsse fest in den Verschluss (b). , den Kabelbaum zu lösen, drücken jede Seite des Clips und ziehen weg von dem Befestigungselement, eine zu einem Zeitpunkt (c). die D-Ringe in rot higlighted sind für die Ausrüstung eine separate Kabelbaum Einhaltung BS 6684 (d) vorgesehen ist.



Lesen Sie gründlich die Anleitung bevor Sie den Kinderwagen benutzen und bewahren Sie diese für zukünftige Rückfragen auf. Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, kann die Sicherheit des Kindes beeinträchtigt werden.

Dieser Kinderwagen ist für Kinder ab 8 Monaten bis zu 15 kg.

WARNUNGEN

- Benutzen Sie kein Zubehör was nicht von dem Hersteller empfohlen wurde.
- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt da dies gefährlich sein kann.
- Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt, vor allem wenn das Kind sich alleine hinsetzen kann.
- Benutzen Sie das Band was zwischen den Beinen ist in Kombination mit dem Band von der Taille.
- Überprüfen Sie dass der Klappmechanismus richtig placiert und gut geschlossen ist.
- Man darf nicht mehr als 3 kg in den Korb legen.
- Dieser Kinderwagen ist nicht für Kinder unter 8 Monaten geeignet.
- Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem.
- Alles Gewicht was Sie an den Griff hängen, kann die Stabilität des Kindewagens beeinflussen. Hängen Sie nie ein Tasche an den Griff die mehr als 1,5 kg wiegt.
- Man darf nie mit dem Kinderwagen schlittern oder rennen.
- Bitte halten Sie die Verpackung immer von den Kind fern um Erstickungsgefahren zu vermeiden. Wenn Sie anhalten, ziehen Sie immer die Bremse des Kinderwagens an.
- Vermeiden Sie den Kinderwagen in Extremsituationen zu benutzen damit Sie nicht die Kontrolle über das Kind oder den Kinderwagen verlieren. Wenn Sie den Kinderwagen mit dem sitzenden Kind benutzen, dürfen Sie nur gehen. Man darf mit dem Kinderwagen nicht

rennen oder schlittern. Sie können nur ein einziges Kind in den Kinderwagen setzen. Man darf nur Originalzubehör oder Originalersatzteile benutzen. Vergewissern Sie sich, dass die Kinderhände nicht an gefährliche Bereiche kommen können, zum Beispiel wo der Kinderwagen aus oder zusammen geklappt wird.

- Berücksichtigen Sie dass Kleinteile wie zum Beispiel die Schutzstöpsel der Achsen eine Erstickungsgefahr sind wenn sie von dem Kind verschluckt werden.
- Wenn Sie den Kinderwagen im Kofferraum aufbewahren, passen Sie auf das der Kofferraumdeckel nicht auf den Kinderwagen drückt um diesen nicht zu beschädigen.
- Lassen Sie das Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
- Beim rein und rausnehmen des Kindes ziehen Sie immer die Bremse an.
- Das Kind darf nicht mehr als 20 kg wiegen im Fall der Verwendung einer zusätzlichen Hebebühne.

WARTUNG

Damit der Kinderwagen länger hält, machen Sie diesen immer trocken nach einem regnerischen Spaziergang. Reinigen Sie regelmäßig die Räder und die Metallteile damit der Kinderwagen immer richtig funktioniert. Benutzen Sie nur mildes Reinigungsmittel und Wasser um den Kinderwagen zu reinigen. Benutzen Sie nie starkes Reinigungsmittel. Der Bezug und der Korb können nicht in der Waschmaschine gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen benutzen Sie immer nur die Originalteile.

WICHTIG:DIE SICHERHEIT DES KINDES IST IHRER VERANTWORTUNG

Das Kind muss jeder Zeit den Sicherheitsgurt verwenden und darf nie unbeaufsichtigt bleiben.
Halten Sie das Kind immer fern von losen Teilen während Sie Änderungen am Kinderwagen vornehmen.

Dieser Kinderwagen bedarf regelmäßige Wartung die durch den Benutzer durchgeführt werden muss.

Wenn man zu viel Gewicht in den Kinderwagen legt, den nicht richtig zusammen klappt oder nicht offizielles Zubehör benutzt, könne Sie den Kinderwagen beschädigen.

Lesen Sie die Anleitung bevor Sie den Kinderwagen benutzen.


Dieses Produkt wurde hergestellt und hat die erforderlichen Tests erfüllt zur Einhaltung der Vorschriften.

Importier von:

INNOVACIONES M.S. S.L.

Pol. Ind. La Cava. calle Beniganim, 9
46892MONTAVEHNER (Valencia) SPAIN

Fax 96 229 76 78




MANUALE DI ISTRUZIONI ***PASSEGGINO URBAN***



Innovaciones MS, sl

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E USO PASSEGGINO URBAN



Il nostro passeggino è fabbricato secondo la norma europea EN1888: 2012

Prima dell'uso leggere attentamente questo libretto di istruzioni e conservare per future referenze.

Un uso improprio potrebbe provocare lesioni al vostro bambino.

MONTAGGIO E USO

Leggere attentamente la sequenza di montaggio per evitare pericoli nell'utilizzo.

1.APERTURA TELAIO:

Sganciare la leva di chiusura. Impugnare i manici e premendo con il piede sulla leva di apertura/chiusura sollevare fino a completa apertura del telaio (fig. 1a, 1b)

2.POSIZIONAMENTO FRENI:

Questo passeggino è fornito di freno di stazionamento. Premere i due pedali per attivare il freno di stazionamento e consentire il bloccaggio del passeggino. Sollevare il pedale per disattivare il freno di stanzamento (fig. 2)

3.BLOCCO/SBLOCCO RUOTE ANTERIORI:

Inserire il perno di bloccaggio della ruota anteriore nel foro del tubo gamba. Un click indicherà l'avvenuto aggancio (fig. 3)

4.REGOLAZIONE CAPOTTA:

Per montare la capotta sul passeggino, è necessario che gli adattatori vengano prima correttamente agganciati in sede. Per agganciare gli adattatori, inserire entrambi i ganci nelle sedi posteriori (fig. 4a, 4b)

5.CHIUSURA TELAIO:

Richiudere la capottina, quindi sganciare la leva di chiusura. Spingere in avanti l'impugnatura sollevando i pulsanti di regolazione su ciascun lato del manico.

Completare la chiusura del passeggino fissando le leve di chiusura (fig. 7a, 7b, 7c)

6.REGOLAZIONE SCHIENALE:

Il passeggino è dotato di schienale reclinabile in 4 posizioni diverse. Sollevare o reclinare lo schienale fino al raggiungimento dell'inclinazione desiderata.

7.REGOLAZIONE POGGIAPIEDI:

Per regolare il poggiapiedi nella posizione desiderata, agire su entrambe le leve di regolazione.

8.UTILIZZO DELLA CINGHIA DI TRASPORTO A SPALLA:

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che la cinghia sia allacciata correttamente. Le ruote anteriori devono essere allineate longitudinalmente alla cinghia delle spalle e l'impugnatura inclinata in avanti (fig. 10)

9.CINTURA DI SICUREZZA:

Il telaio è dotato di cintura regolabile in plastica.

Inserire l'aggancio della cintura superiore nell'estremità della cintura girovita. Un click indicherà l'avvenuta chiusura.

Per slacciare la cinghia, agire sulle due estremità (fig. 11a, 11b, 11c)

10.REGOLAZIONE POGGIAPIEDI:

Chiudere leggermente il telaio. Allineare la pedana poggiapiedi e premere verso il basso seguendo la direzione indicata dalla freccia. Fissare il poggiapiedi al telaio, agganciando i lembi attorno alla struttura. Il poggiapiedi è ora installato. Per richiuderlo, rimuovere innanzitutto la pedana di sostegno, quindi rimuovere il poggiapiedi (fig.12a, 12b, 12c)

- Le figure utilizzate nel presente manuale hanno scopo esclusivamente illustrativo. Il prodotto acquistato, pertanto, potrebbe variare rispetto alle illustrazioni qui riportate.
- L'azienda si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche per migliorare la qualità del prodotto, senza preavviso agli utenti. Vi ringraziamo per la comprensione.

PULIZIA:

1. Pulire il tessuto, le parti in plastica o in metallo con acqua fredda e un detergente delicato. Lasciare asciugare.
2. Si consiglia di lavare il tessuto in lavatrice separatamente da altri articoli utilizzando un lavaggio delicato a freddo. È possibile effettuare la centrifuga a bassa temperatura per 10-15 minuti. Estrarre subito dopo la centrifuga. Non utilizzare prodotti abrasivi a base di candeggina. Non stirare e non asciugare meccanicamente.
3. Pulire le parti in plastica o in metallo con un panno delicato e umido e asciugare con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.

MANUTENZIONE

1. Pulire regolarmente il telaio con una spugna umida. Non utilizzare prodotti chimici.
2. Controllare periodicamente lo stato del prodotto. Sostituire immediatamente qualsiasi parte rotta o rovinata. Le ruote sono soggette a usura e devono essere sostituite all'occorrenza.

AVVERTENZE!



1. Non lasciare mai incustodito il vostro bambino quando collocato nel passeggino.
2. Il passeggino è progettato per il trasporto di un solo bambino per seduta.
3. Non sovraccaricare il passeggino con altri bambini, merci o accessori.
4. Non salire o scendere scale o gradini con il bambino collocato nel passeggino.
5. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il prodotto sia correttamente montato e che tutti i dispositivi di bloccaggio e sicurezza siano correttamente inseriti.
6. Non utilizzare il prodotto se tutti i suoi componenti non sono correttamente fissati e regolati.
7. Qualsiasi carico applicato al prodotto ne compromette la stabilità.
8. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
9. Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere tutti gli elementi facenti parte dell'imballaggio per evitare rischi di soffocamento.
10. Non sollevare o abbassare lo schienale del passeggino con all'interno il bambino.

11. Non permettete al bambino di alzarsi in piedi sul poggiatesta per evitare che il passeggino si ribalti arrecandogli danni.
12. Fare attenzione a non infilare le dita tra i componenti durante l'apertura e chiusura del passeggino.
13. Non utilizzare il passeggino per uso diverso da quello per il quale è stato progettato.
14. Utilizzare sempre l'imbracatura correttamente allacciata.
15. Questo prodotto è ideato per bambini da 6 mesi a 3 anni con peso massimo di 15 Kg.
16. Utilizzare sempre la cinghia spartigambe in combinazione con quella ventrale.
17. Il cesto inferiore può supportare un carico massimo di 2Kg.
18. Prima di utilizzare il passeggino, assicurarsi che il telaio e il sedile.
19. Questo passeggino non è adatto per correre o pattinare.
20. Non lasciare mai il bambino solo e senza sorveglianza.


Importado da INNOVACIONES M.S.S.L.

Pol. Ind. La Cava

C/ Benigànim, 9

46892 **MONTAVERNER** (Valencia) Spain

Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ *ГОРОДСКОЙ КОЛЯСКА*




Innovaciones MS, sl


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОЛЯСКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК:

ЭТА КОЛЯСКА СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ EN 1888: 2012

СИНХРОННЫЕ ТОРМОЗА

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ КОЛЯСКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК, И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. ЕСЛИ НЕ СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ, ЭТО МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА.





МОНТАЖ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ КОЛЯСКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК , ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ЛЮБУЮ НЕНУЖНУЮ ПОТЕРЮ.

1. ОТКРОЙТЕ КАРКАС:

Освободите кнопку для складывания, возьмите ручку коляски и потяните вверх ,при этом нажимая ногой складываемый изгиб , коляска откроется сразу.(рис. 1а , 1в)

2. ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОРМОЗОВ :

Нажмите две педали тормозов , коляска остановится. Поднимите педали тормозов и в этой форме отпустите тормоза.(рис. 2)

3. ДЛЯ УСТАНОВКИ БЛОКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС :

Вставьте переднее колесо в трубку передней ножки и толкните вверх ,чтобы прозвучал щелчёк (рис. 3)

4. ДЛЯ УСТАНОВКИ КАПОТА :

После установки капота в соответствующие крюки , и для того чтобы поднять , нужно нажать на эти крюки. Закрепите 4 крюка на задней части коляски (рис. 4а , 4в)

5. СКЛАДЫВАНИЕ:

Откиньте капот назад , чтобы расстегнуть кнопку для закрытия . Подымите винт ,чтобы ручку наклонить вперёд . Сложите коляску и застегните кнопки . (рис. 7а , 7в , 7с)

6. ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДСТАКАННИКА:

Введите по линии в основу подстаканника. (рис. 6)

7. ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СПИНКИ :

Для установки из четырёх позиций, которые имеет спинка , нужно потянуть спинку вверх .

8. ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ :

Нажимайте кнопку для регулировки подставки для ног ,чтобы поднять или опустить .(рис. 9)

9. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧЕК ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Перед использованием , убедитесь , что хорошо зацеплено , передние колёса останутся на плечах в то время , когда ручка будет спереди . (рис. 10)

10. ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА : Застегните пряжку до щелчка. Для открытия пряжки , нужно нажать по её боковым частям. Пластиковой пряжкой можно регулировать длину ремней , делать её длинней или короче. (рис. 11а, 11 в , 11с)

11. КАК РАЗМЕСТИТЬ ИЛИ УБРАТЬ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ :

Сложите немножко каркас. Вставьте по линии чехол , и разместите, следуя стрелкам на подставке для ног. Зацепите крючками чехла подставки для ног- в каркас коляски. Повторите с другой стороной . Подставка для ног установлена. Чтобы убрать , снимите чехол, который держится в первую очередь Подставку для ног- можно убирать. (рис. 12 а, 12в , 12с).

***РИСУНКИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ , ПРОСТО ИЛЛЮСТРАЦИИ , КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ ВОИЗПРОИЗВЕДЕНИЮ ИДЕИ О СТРУКТУРЕ ПРОДУКТА. ПОЭТОМУ РИСУНОК МОЖЕ БЫТЬ НЕМНОЖКО ИЗМЕНЁН , И НЕ БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕОБРЕЛИ.**

*** ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА , МОЖНА ИЗМЕНЯТЬ ДИЗАЙН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ. ЦЕНЮ ВАШЕ ПОНИМАНИЕ.**

УХОД:

1. Протирать пятна на сиденье , части из пластика или винила нужно холодной водой с мягким мылом. Затем высушить.
2. Можно ткань со стула ,стирать в стиральной машинке с прогамой для деликатной стирки и холодной водой . НЕ используйте отбеливатель. Можно использовать центрифугу , только с низкой температурой и не больше 10 – 15 мин.. После окончания центрифуги , остаётся только вынуть. НЕ утюжить и не использовать сушку.
3. Металлические и пластиковые детали можно протирать влажной тряпкой и просушить ,другой сухой тряпкой.

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ:

1. Регулярно каркас должен протираться влажной мочалкой , без использования химических средств .
2. Должны периодически проверять или заменять испорченные или сломанные детали – немедленно, как покрывки или оси на колёсах.

! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !

1. Никогда не оставляйте ребёнка одного.
2. Эта коляска предназначена для одного ребёнка.
3. Не помещайте больше одного ребёнка , не вешайте сумки или аксессуары на коляску для прогулок ,которые не рекомендует производитель в своих инструкциях.
4. Не подымайте коляску по лестнице или ступеньках с ребёнком.
5. Перед использованием коляски убедитесь , что все детали правильно сложены и все части хорошо закреплены.
6. Не используйте коляску, если есть деталь испорчена или потерянная.
7. Любой вес на ручке коляски , влияет на её стабильность.
8. Перед использованием убедитесь , что все крючки хорошо закрыты.



9. Чтобы исключить любую проблему с удушьем , перед использованием нужно снять и удалить весь упаковочный материал.
10. Не поднимать и не опускать спинку с ребёнком внутри.
11. НЕ позволяйте ребёнку стоять на ногах на подставке для ног, потому что коляска может перевернуться и ребёнок может быть травмирован.
12. При складывании и раскладывании , нужно быть осторожным ,чтобы не прищемить пальцы.
13. Части, которые не рекомендованы производителем , не должны применяться.
14. Всегда используйте ремни.
15. Эта коляска для прогулок предназначена для детей от 0 месяцев и до 3 лет , или для детей весом до 15 kg.
16. Всегда нужно использовать ремень , который идёт между ножками и другой по-талиии.
17. Нельзя положить в корзину вес больше 2 kg.
18. Перед использованием попробуйте ,чтобы стул коляски и каркас хорошо были скреплены.
19. Эту коляску нельзя использовать для бега или катания на коньках.
20. Не оставляйте ребёнка одного.

ИМПОРТИРОВАН ДЛЯ М. S.S. L.

ПОЛ. ИНД. ЛА КАВА

АВЕН. ГЕНЕРАЛИТАТ ВАЛЕНСИАНА С/Н СЕКТОР ИНДУСТРИАЛ 5

46892 МОНТАВЕРНЕР (ВАЛЕНСИЯ) ИСПАНИЯ

ФАКС: 962297670

IMPORTANTE

Tiene la obligación el establecimiento vendedor del producto de poner la fecha de venta del producto.
En caso de reclamación, deben presentar esta ficha.
Guarde siempre las instrucciones para futuras consultas.

**SELLO DEL
ESTABLECIMIENTO:**



Importado por:
Innovaciones MS, sl

Tel: 96 229 76 70

Fax: 96 229 76 76

Polígono Industrial La Cava

C/. Beniganim, 9

46892 **MONTAVERNER**

(VALENCIA) SPAIN