

Famastil®

///////F-POWER

FURADEIRA DE IMPACTO

TALANDRO DE PERCUSIÓN • IMPACT DRILL



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTION MANUAL

**Parabéns por comprar a
Furadeira de Impacto da Famastil F-Power.
Antes de utilizá-lo, leia atentamente
o manual de instruções.**

Felicidades por comprar el Talandro de Percusión
Famastil F-Power. Antes de utilizarla, lea
atentamente el manual de instrucciones.

Congratulations for buying the Famastil F-Power
Impact Drill. Please read this instructions
manual before operating.

PORTUGUÊS 04 a 09

ESPAÑOL 10 a 16

ENGLISH 17 a 23



APLICAÇÃO

Sua Furadeira de impacto Famastil F-Power foi projetada para perfurar madeira, metal, plástico e alvenaria. Esta ferramenta destina-se somente ao uso doméstico.



REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! Leia todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choques elétricos, incêndio e lesões graves.

O termo “ferramenta elétrica” em todas as advertências listadas abaixo se referem à sua ferramenta elétrica (com fio) ou ferramenta operada por bateria (sem fio).



GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

ÁREA DE TRABALHO

01 Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas e escuras são propícias a acidentes.

02 Não opere as ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas criam faíscas que podem se acender em poeira ou chamas.

03 Mantenha crianças e observadores longe enquanto estiver operando uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA

04 Plugues de ferramentas elétricas devem ser compatíveis com a tomada. Nunca modifique um plugue. Não utilize plugues de adaptadores com ferramentas elétricas aterradas. Plugues não modificados e tomadas compatíveis irão reduzir o risco de choques elétricos.

05 Evite contato corporal com superfícies aterradas como tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores. Existe um alto risco de choques elétricos se seu corpo estiver aterrado.

06 Não exponha as ferramentas elétricas à chuva ou em condições úmidas. A água que entrar em uma ferramenta elétrica irá aumentar o risco de choques elétricos.

07 Não faça uso indevido do fio. Nunca o utilize para carregar, puxar ou desconectar a ferramenta. Mantenha o fio longe do calor, óleo, extremidades pontiagudas ou peças móveis. Fios danificados ou enrolados aumentam o risco de choques elétricos.

08 Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize uma extensão adequada para uso ao ar livre. O uso de um fio adequado para uso ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.

SEGURANÇA PESSOAL

- 09** Fique alerta, preste atenção no que está fazendo e tenha bom senso. Não use uma ferramenta elétrica se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicações. Um momento de descuido ao operar as ferramentas elétricas pode resultar em lesões corporais graves.
- 10** Utilize equipamentos de segurança. Sempre utilize proteção ocular. Equipamentos de segurança como máscara para pó, sapatos antiderrapantes, capacetes, ou proteção auditiva utilizada para condições apropriadas irão reduzir o risco de lesões corporais.
- 11** Evite dar partidas acidentais. Certifique-se de que a chave esteja na posição “off” antes de conectar. Carregar ferramentas elétricas com os dedos na chave ou conectar a ferramenta elétrica com a chave ligada propicia acidentes.
- 12** Remova qualquer chave de ajuste ou chave de fenda antes de ligar a ferramenta. Uma chave ou uma chave anexada a uma peça rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em lesões corporais.
- 13** Não debruce seu corpo. Mantenha os pés equilibrados e firmes. Isto possibilita um controle melhor da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- 14** Vista-se apropriadamente. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos nas peças móveis.

- 15** Em caso de fornecimento de dispositivos de conexão para extração de poeira e recursos de coleta, certifique-se de que eles estejam conectados e sejam utilizados apropriadamente. O uso desses dispositivos pode reduzir perigos relacionados a poeira.

USO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA ELÉTRICA

- 16** Não force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica correta para sua aplicação. A ferramenta elétrica correta facilitará o trabalho e fará com que ele seja mais seguro à velocidade para o qual ele foi projetado.
- 17** Não utilize a ferramenta elétrica se a chave não ligar ou desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com a chave é perigosa e deve ser reparada.
- 18** Desconecte o plugue da fonte de energia antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios, ou armazenar ferramentas elétricas. Tais medidas de segurança preventiva reduzem o risco de dar partidas acidentais em ferramentas elétricas.
- 19** Armazene ferramentas elétricas ociosas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas que não conheçam a ferramenta elétrica ou essas instruções opere a ferramenta. Ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- 20** Faça a manutenção de ferramentas elétricas. Verifique o desalinhamento de peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta.

Caso seja danificada, repare a ferramenta elétrica antes de utilizar. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas sem manutenção.

21 Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte sem manutenção com pontas afiadas tem menos probabilidade de ficarem presas e são mais fáceis de controlar.

22 Utilize a ferramenta elétrica, acessórios, brocas e etc., em conformidade com essas instruções e da maneira pretendida para o tipo específico de ferramenta elétrica, levando em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser realizado. O uso da ferramenta elétrica para operações diferentes das pretendidas pode resultar em uma situação perigosa.

MANUTENÇÃO

23 Peça a um técnico Famastil F-Power para fazer a manutenção de sua ferramenta elétrica utilizando apenas peças de reposição originais F-Power. Isto irá garantir que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

24 Use protetores de ouvidos. Exposição a ruídos pode causar perda auditiva.

25 Segure a ferramenta elétrica por punhos isolados ao executar uma operação onde a ferramenta de corte pode entrar em contato com fiações escondidas ou o próprio cabo. Contato com fios energizados também energizarão as peças de metal expostas da ferramenta elétrica e dar choques ao operador.

26 Utilize braçadeiras ou outra maneira prática de fixar e apoiar a peça de trabalho em uma plataforma estável. Segurar a peça de trabalho pela mão ou contra seu corpo causa instabilidade e pode levar à perda de controle. Antes de perfurar paredes, pisos ou tetos verifique o local da fiação e dos tubos.

27 Evite tocar a ponta da broca após a perfuração, porque pode estar quente.

SEGURANÇA ELÉTRICA

28 Esta ferramenta possui isolamento duplo, portanto não precisa de fio terra. Sempre verifique se o suprimento de energia corresponde à tensão na placa de identificação.

29 Este aparelho não se destina a uso por pessoas jovens ou doentes sem supervisão. As crianças devem ser vigiadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.



ATENÇÃO!

Se o cabo de força estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, através do Serviço de Assistência Técnica Famastil F-POWER ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes. Se o cabo for reparado ou substituído por uma pessoa qualificada, mas não autorizada pela Famastil F-POWER, a garantia será perdida.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Leia o manual de instruções antes de operar.



Este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico normal.



RECY

Reciclável



Mantenha longe de calor e fogo.



Isolamento duplo.



Mantenha longe de água e umidade.

LISTA DE PARTES



1. Furadeira
2. Chave do mandril
3. Gatilho de acionamento
4. Botão de trava
5. Seletor de modo de perfuração
6. Mandril

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 500 W

Peso: 1,65 Kg (3,64 lbs)

Velocidade: 3000 RPM

Cabo: 2m

Dimensões: 21,5 x 25 x 8,4cm

Capacidade do mandril: 10mm (3/8")

Capacidade em madeira: 20mm (3/4")

Capacidade em aço: 10mm (3/8")

Capacidade em concreto: 10mm (3/8")

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



ATENÇÃO!

Antes da montagem, certifique-se de que a ferramenta seja desligada e desconectada.

COLOCANDO UMA BROCA DE PERFURAÇÃO NO MANDRIL

- 01** Abra o mandril girando o anel no sentido anti-horário (FIG 1).
- 02** Insira a haste da broca no mandril (FIG 2).
- 03** Insira a chave do mandril em um dos furos laterais do mandril e gire no sentido anti-horário até que fique bem justo (FIG 3).

FIG 1




FIG 2





FIG 3



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO




ATENÇÃO! Deixe a ferramenta trabalhar no seu próprio ritmo. Não a sobrecarregue.



ATENÇÃO! Antes de perfurar paredes, pisos ou tetos certifique-se da localização de tubos e fios elétricos.


SELECIONANDO O MODO DE PERFURAÇÃO

- 01** Para perfurações em alvenaria, ajuste o seletor do modo de perfuração para a posição com a figura de um martelo. Isto ativará a função impacto da furadeira.
- 02** Para perfurar em outros materiais, ajuste o seletor do modo de perfuração para a posição com a figura de uma broca.



LIGANDO E DESLIGANDO

- 03** Para ligar a ferramenta, pressione a chave de velocidade.
- 04** Para operações contínuas, pressione o botão de trava e libere a chave de velocidade (FIG 4).
- 05** Para desligar a ferramenta em operações contínuas, pressione a chave de velocidade mais uma vez e libere-a.



MANUTENÇÃO

Sua ferramenta foi projetada para operar por um longo período de tempo com um mínimo de manutenção. Uma operação de satisfação contínua depende de cuidados próprios da ferramenta e limpeza regular.



ATENÇÃO! Antes de fazer qualquer manutenção, desligue e desconecte a ferramenta da rede elétrica.

- Limpe as fendas de ventilação regularmente com uma escova macia ou pano seco.
- Limpe regularmente a ferramenta com um pano úmido. Não utilize limpadores abrasivos ou à base de solvente.



FINALIDAD

El taladro percutor de Famastil F-Power está diseñado para taladrar madera, metales, plásticos y mampostería. Esta herramienta destinase solamente al uso doméstico.



NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES

¡Atención! Lea íntegramente estas instrucciones.

En caso de no atenderse a las instrucciones de seguridad siguientes, ello puede dar lugar a una descarga eléctrica, incendio o lesión grave.

El término “herramienta eléctrica” empleado en las advertencias indicadas a continuación se refiere a la herramienta eléctrica con alimentación de red (con cable) o alimentada por batería (sin cable).



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÁREA DE TRABAJO

- 01** Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. El desorden y una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- 02** No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- 03** Mantenga alejados a los niños y otras personas del área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 04** El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplee adaptadores en

herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

- 05** Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- 06** No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- 07** Cuide el cable de alimentación. No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

- 08** Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

- 09** Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocar serias lesiones.

- 10** Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco o protectores auditivos.

- 11** Evite una puesta en marcha accidental de la herramienta. Compruebe que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta. Transportar la herramienta eléctrica con el dedo sobre el interruptor o enchufarla con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

- 12** Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria puede producir lesiones al ponerse a funcionar.

- 13** Sea precavido. Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.

- 14** Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No lleve vestidos anchos ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.

- 15** Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- 16** No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.

- 17** No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.

- 18** Saque el enchufe de la red antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

19 Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas

20 Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga que la reparen antes de volver a utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

21 Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Las herramientas de corte mantenidas correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

22 Utilice herramientas eléctricas, accesorios, útiles de herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y en la manera indicada específicamente para esta herramienta eléctrica. Considere en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

SERVICIO TÉCNICO

23 Haga reparar su herramienta eléctrica sólo por personal técnico autorizado Famastil F-Power que emplee exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD

24 Utilice tapones para los oídos. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.

25 Sostenga la herramienta por las superficies aisladas cuando realice una operación donde la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o el propio cable. El contacto con los cables de energía hará que el avivamiento de las partes metálicas expuestas de la máquina y puede provocar descargas eléctricas al operador.

26 Utilice abrazaderas o otros medios prácticos para asegurar y sostener la pieza de trabajo en una plataforma estable. Sujeción de la pieza con la mano o contra su cuerpo causa inestabilidad y puede conducir a la pérdida de control, causando posibles accidentes. Antes de taladrar en paredes, pisos o techos verificar la ubicación de tuberías de cableado y agua.

27 Evite tocar la punta de la broca del taladro después, porque puede estar caliente.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 28** La herramienta lleva un doble aislamiento; por lo tanto no requiere una toma a tierra. Compruebe siempre que la tensión de la red corresponda con el valor indicado en la placa de datos de la herramienta.
- 29** Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por jóvenes ni personas discapacitadas sin

supervisión. Debe vigilarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Si el cable de alimentación está dañado lo debe reemplazar el fabricante o su representante o una persona igualmente calificada para evitar peligro. Si el cable es reemplazado por una persona igualmente calificada pero no autorizada por Famastil F-Power, la garantía no tendrá efecto.



¡ADVERTENCIA!

Si el cable de alimentación está dañado lo debe reemplazar el fabricante o su representante o una persona igualmente calificada para evitar peligro. Si el cable es reemplazado por una persona igualmente calificada pero no autorizada por Famastil F-POWER, la garantía no tendrá efecto.

DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS



Lea el manual de instrucciones antes de operar



Este producto no se deben tirar a la basura



RECY

Reciclable



Mantener alejado del calor y el fuego



Doble aislamiento



Mantenga alejado de agua y humedad

LISTADO DE PARTES



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia: 500 W

Peso: 1,65 Kg (3,64 lbs)

Velocidad: 3000 RPM

Cable: 2m

Dimensiones: 21,5 x 25 x 8,4cm

Tamaño del mandril: 10mm (3/8")

Capacidad en madera: 20mm (3/4")

Capacidad en acero: 10mm (3/8")

Capacidad en concreto: 10mm (3/8")

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



¡ATENCIÓN!

Antes de proceder al montaje, compruebe que la herramienta está apagada y desenchufada.

ACOPLAMIENTO DE LA BROCA O PUNTA PARA ATORNILLAR PORTABROCAS CON LLAVE

- 01 Abra el portabrocas girando el manguito en sentido contrario a las agujas del reloj (FIG 1).
- 02 Inserte el eje de la broca en el portabrocas (FIG 2).
- 03 Inserte la llave del portabrocas en cada orificio del lateral del portabrocas y gírela en el sentido de las agujas del reloj al máximo (FIG 3).

FIG 1




FIG 2





FIG 3



INSTRUCCIONES DE USO




¡ATENCIÓN! Deje que la herramienta funcione a su ritmo.
No lo sobrecargue.



¡ATENCIÓN! Antes de taladrar paredes, suelos o techos, compruebe la ubicación de cableados y tuberías


SELECCIÓN DEL MODO DE PERFORACIÓN

- 01 Para taladrar mampostería, fije el selector del modo de perforación en la posición (ícone do martelinho em cima da furadeira).
- 02 Para taladrar otros materiales y para atornillar, fije el selector del modo de perforación en la posición (ícone da broca).



ENCENDIDO Y APAGADO

- 03 Para encender la herramienta, pulse el gatillo.
- 04 Para un funcionamiento continuo, pulse el botón de bloqueo y suelte el gatillo.
- 05 Para apagar la herramienta durante el funcionamiento continuo, pulse el gatillo una vez más y suéltelo.



MANTENIMIENTO

La herramienta ha sido diseñada para que funcione durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo. El funcionamiento satisfactorio continuo depende de un cuidado apropiado y una limpieza periódica de la herramienta.



¡ATENCIÓN! Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, apague y desenchufe la herramienta.

- Limpie periódicamente las ranuras de ventilación de la herramienta con un cepillo suave o un paño seco.
 - Limpie periódicamente la carcasa del motor con un paño húmedo.
- No utilice ninguna sustancia limpiadora abrasiva o que contenga disolventes.



INTENDED USE

Your Famastil F-POWER impact drill has been designed for drilling in wood, metal, plastics, and masonry. This tool is indicated only for home use.



GENERAL SAFETY RULES

Warning! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The term “power tool” in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

WORK AREA

- 01** Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- 02** Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- 03** Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- 04** Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- 05** Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes,

radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- 06** Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- 07** Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- 08** When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- 09** Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a

power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- 10** Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- 11** Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- 12** Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- 13** Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- 14** Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- 15** If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

- 16** Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

- 17** Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- 18** Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- 19** Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- 20** Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- 21** Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. For operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 22** Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool

for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

SERVICE

- 23** Have your power tool serviced only by F-Power authorized service center using only original replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

- 24** Use ear plugs. Exposure to noise can cause hearing loss.
- 25** Hold the power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or the cable itself. Contact with energized wires will cause the energization of the exposed metal parts of the machine and may cause electrical shock to the operator.
- 26** Use clamps or other practical way to fix and support the work piece in a stable platform. Holding the workpiece by hand or against your body may cause instability and may lead to loss of control, causing possible accidents. Before drilling into walls, floors or ceilings verify the location of wiring and water pipes.
- 27** Avoid touching the tip of the drill after drill, because it can be hot.

ELECTRIC SECURITY

- 28** This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- 29** This appliance is not intended for use by young or infirm persons without supervision. Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or an equally qualified person in order to avoid a hazard. If the supply cord is replaced by an equally qualified person, but not authorized by Famastil F-Power, the warranty will lose effect.



WARNING!

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorized Famastil F-POWER Technical Assistance Service or an equally qualified person in order to avoid damage or injury. If the power cord is replaced by an equally qualified person, but not authorized by Famastil F-POWER, the warranty will not be valid.

SYMBOLS DESCRIPTION



Read the instructions manual before use



This product should not be disposed of with normal household waste.



RECY

Recyclable



Keep away from heat and fire.




Double insulation



Keep away from water and moisture.

PARTS LIST



1. Drill
2. Chuck key
3. Trigger
4. Trigger lock
5. Drilling mode selector
6. Chuck

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 500 W

Weight: 1,65 Kg (3,64 lbs)

Speed: 3000 RPM

Cord: 2m

Measures: 21,5 x 25 x 8,4cm

Chuck size: 10mm (3/8")

Capacity in wood: 20mm (3/4")

Capacity in steel: 10mm (3/8")

Capacity in concrete: 10mm (3/8")

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




WARNING!

Before assembly, make sure that the tool is switched off and unplugged.


FITTING A DRILL BIT IN THE CHUCK

- 01** Open the chuck by turning the sleeve counterclockwise (PIC 1).
- 02** Insert the bit shaft into the chuck (PIC 2).
- 03** Insert the chuck key into each hole in the side of the chuck and turn clockwise until tight (PIC 3).

PIC 1



PIC 2



PIC 3



OPERATING INSTRUCTIONS



WARNING! Let the tool work at its own pace. Do not overload.



WARNING! Before drilling into walls, floors or ceilings, check for the location of wiring and pipes.

SELECTING THE DRILLING MODE

- 01 For drilling in masonry, set the drilling mode selector to the hammer icon position.
- 02 For drilling in other materials and for screwdriving, set the drilling mode selector to the drill icon position.



SWITCHING ON AND OFF

- 03 To switch the tool on, push the trigger.
- 04 For continuous operation, push the lock-on button and release the trigger.
- 05 To switch the tool off when in continuous operation, push the trigger once more and release it.



MAINTENANCE

Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



WARNING! Before performing any maintenance, switch off and unplug the tool.

- Regularly clean the ventilation slots in your tool using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.



Famastil Taurus Ferramentas S.A.
RS-115 - km 38 - nº 3535 - Cx. Postal 255
CEP 95670-000 - Gramado RS - Brasil
Fabricado na China - CNPJ 90.260.985/0001-87
Inscr. Est.: 056/0001290 - vendas@famastil.com.br

Conheça outros produtos acessando:
www.famastil.com.br
www.famastilfpower.com.br

