




# SYNC

## Sistema de Áudio





VIVA O NOVO


Todos os direitos reservados. Reprodução proibida por quaisquer meios, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenagem e recuperação de informação ou tradução total ou parcial sem a autorização por escrito da Ford Motor Company. A Ford poderá alterar o conteúdo sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer obrigação.

Copyright © 2008 Ford Motor Company



## Guia de referência rápida

### SYNC



SYNC é um sistema de entretenimento e comunicação viva-voz que literalmente sincroniza com todos os outros sistemas multimídia em seu veículo. O SYNC proporciona conveniência com chamadas telefônicas ativadas por voz e conversas em viva-voz, comando e controle do reproduutor de mídia digital, assim como fácil uso dos comandos de voz. O mundo fora da cabina do seu veículo pode ser caótico, mas dentro dela, com SYNC, é sempre um percurso suave. Basta apenas sincronizá-lo e acondicioná-lo. Nós cuidamos do resto.

Bem-vindo ao novo mundo de ingenuidade e paixão – tecnologia divertida e funcional. Bem-vindo ao SYNC.

Visite [www.SyncMyRide.com](http://www.SyncMyRide.com).

### Recursos do SYNC

O SYNC oferece os mais variados recursos de telefone e mídia, tais como:

- Enviar e receber chamadas em viva-voz.
- Reproduzir sua música digital através de comandos ativados por voz.
- Usar reconhecimento de voz para acessar a lista de contatos do seu telefone celular.
- Transferir uma chamada telefônica ativa para um ambiente viva-voz.
- Reproduzir música armazenada no seu reproduutor de mídia digital.
- Usar o seu dispositivo carregando através da porta USB.



VIVA O NOVO

## Guia de referência rápida

- Ouvir seqüências musicais no seu telefone celular compatível com *Bluetooth*®.
- Sistema avançado de reconhecimento de voz fluente em inglês, francês e espanhol.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

### **Atenção**

Dirigir distraído pode resultar na perda do controle do veículo, acidente e ferimento. A Ford recomenda enfaticamente que o motorista seja extremamente cuidadoso ao usar qualquer dispositivo que possa distrair sua atenção da estrada. A responsabilidade principal do motorista é a operação segura de seu veículo. Somente use telefones celulares e outros dispositivos não essenciais às tarefas de condução quando for seguro fazê-lo.

- Não tente consertar ou reparar o sistema. Consulte o seu Distribuidor Autorizado.
- Não ligue os dispositivos de reprodução se os fios e/ou cabos de alimentação estiverem quebrados, partidos ou danificados. Com cuidado, coloque os fios e/ou cabos onde não sejam pisados ou venham a interferir com a operação dos pedais, bancos e/ou compartimentos, ou a capacidade de dirigir com segurança.
- Não deixe os dispositivos de reprodução no veículo em condições extremas, pois isso pode causar dano ao veículo. Consulte o guia do usuário do dispositivo para obter mais informações.
- Para sua segurança, algumas funções dependem da velocidade e não podem ser executadas quando o veículo está em velocidades de 8 km/h e abaixo.
- Leia o guia do usuário do seu dispositivo antes de usá-lo com o SYNC.

## RECONHECIMENTO DE VOZ

O seu sistema de navegação pode estar equipado com um recurso ativado por voz que permite “falar” determinados comandos para o sistema. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Reconhecimento de voz*. Você também pode pressionar  e falar um comando ou “Help” (Ajuda) após o aviso.



## Visão geral do sistema

Veja a seguir instruções mais aprofundadas sobre algumas das funções do sistema:

### TELA DE VISUALIZAÇÃO

#### Barras de Status

O sistema possui duas barras de status na parte superior e inferior da tela.

Barra de status superior: indica o modo atual, a temperatura externa, o tempo, assim como o ícone do *Bluetooth*, do DVD, entre outras opções, quando habilitados.


Barra de status inferior: da tela poderá listar o ícone "Home" (Inicial), a temperatura atual selecionada para o Motorista e o Passageiro, assim como a velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar, o modo atual que está sendo usado (se equipado), o artista e o título do CD que está sendo reproduzido (se disponível), o artista e o título para o Jukebox (se disponível).

**Como os controles climáticos dependem do veículo, alguns veículos podem não exibir leituras climáticas na barra de status.**

#### Tela home

Nesta tela será possível salvar/visualizar imagens, visualizar as configurações atuais de áudio e controle climático, o visualizador de áudio ou a economia do combustível híbrido (se equipado). A tela poderá ser dividida em três seções diferentes.

Para acessar sua tela inicial, pressione o ícone  no canto inferior esquerdo de qualquer tela.





VIVA O NOVO

## Visão geral do sistema

O lado esquerdo da tela poderá ser inserido uma foto ou a tela do mapa do sistema de navegação, se disponível. O lado direito também poderá exibir fotos, sendo que, o painel superior direito exibirá as configurações atuais de áudio e o painel inferior direito as configurações climáticas do veículo (se equipado), o equalizador gráfico ou a economia do combustível híbrido (se equipado).

Pressione ► na parte inferior da tela para acessar a tela de configurações para o lado esquerdo e o lado direito.



### Inserindo imagens

O sistema permite salvar e visualizar até 32 fotos.

Procedimento:

1. Assegure-se estar na “Tela Home” (Inicial). (Pressione  na parte inferior esquerda de qualquer tela para acessar).
2. Pressione ► na parte inferior da tela ou toque o lado esquerdo da tela inicial.
3. Selecione “Add” (Adicionar). O aviso “Please confirm the supported photo formats” (Por favor, confirme os formatos de foto suportados) aparecerá na tela.





## Visão geral do sistema

4. Quando a caixa de diálogo aparecer na tela pressione OK e assegure-se de estar usando o formato adequado.
5. Insira um CD-ROM que contenha suas fotos no formato jpeg.
6. Pressione OK. As fotos serão listadas na metade direita da tela.
7. Selecione “Add” (Adicionar) ou “Add All” (Adicionar tudo). As fotos são então salvas no disco rígido.



Caixa de diálogo

### Limitações da visualização de fotos:

- O arquivo deve ter 1.5MB ou menos.
- A extensão do arquivo deve ser JPE, JPG ou JPEG.
- O CD ou DVD deve estar no formato ISO 9660, o formato UDF não é suportado.
- O caminho do arquivo deve ter 255 caracteres ou menos.
- Até 256 arquivos ou pastas podem ser visualizados em uma pasta.
- Apenas a foto ou fotos que atendas a essas condições serão exibidas.



VIVA O NOVO



## Telefone

### INFORMAÇÕES GERAIS

Este recurso possibilita uma interação do seu telefone celular, através do Bluetooth, com o sistema de áudio. Permite fazer ou receber chamadas utilizando o sistema de áudio, sem ter que manusear o seu celular.

### Compatibilidade de telefones

Como não existe qualquer acordo mútuo, os fabricantes de celulares podem programar uma variedade de perfis nos seus dispositivos de Bluetooth. Devido a isto, pode ocorrer uma incompatibilidade entre o seu telefone e o sistema de áudio do veículo.

Para obter informação sobre compatibilidade de telefones, visite o site: [www.ford.com.br](http://www.ford.com.br)



#### Importante

A responsabilidade principal do motorista é a operação segura de seu veículo. Somente use telefones celulares e outros dispositivos não essenciais às tarefas de condução quando for seguro fazê-lo.

### Ativação de um telefone celular

**Este recurso funciona somente com o veículo em velocidades inferiores a 5 km/h.**

Para usar um telefone através do sistema de áudio do veículo, a função Bluetooth precisa estar ativada no telefone e no sistema de áudio.

:O ícone *Bluetooth* aparecerá sempre que um telefone compatível com *Bluetooth* estiver conectado ao sistema.

### Procedimento

1. Pressione a tecla **PHONE** no sistema de áudio.
2. A tela indicará **NO PHONE CONNECTED** (Nenhum telefone conectado). Pressione a opção **“Settings”** (Configurações) na tela.
3. Pressione **“Add”** (Adicionar).
4. Estando o *Bluetooth* habilitado no aparelho celular, o sistema iniciará o processo de pareamento com o telefone.






 **Telefone****OU**

- Selecione a opção *“Phonebook”* (caso o número esteja na agenda telefônica).
- Use os botões de classificação rápida para procurar o contato desejado.
- Selecione o contato desejado e pressione  *“Dial”* (Discar).

Esse recurso precisa estar disponível no telefone.

**OU**

- Selecione a opção *“Call History”* (caso o número tenha sido armazenado nas informações do histórico de chamadas).
- Selecione o contato desejado e pressione  *“Dial”* (Discar).

Esse recurso precisa estar disponível no telefone.

**Efetuar chamadas usando comandos de voz**

1. Pressione a tecla  no comando da direção. Um sinal soará e o sistema dirá *“Main menu”* (Menu principal).
2. Diga *“Phone”* (Telefone).
3. Ao aviso de comando, diga *“Call”* <phone book contact name> (Ligar para <nome do contato na agenda telefônica> ou diga *“Dial”* (Discar) e o número desejado.

Para apagar o último dígito falado, diga *“Delete”* (Excluir) e para apagar todos os dígitos falados, diga *“Clear”* (Limpar).

4. Quando o número/contato estiver na tela, diga *“Call”* (Chamar) ou *“Dial”* (Discar).



## Recursos de chamadas

Dependendo do modelo de aparelho celular o sistema disponibiliza alguns recursos diferenciados:

- **PRIVACY MODE (Modo de privacidade):** Pressione para ativar o modo de privacidade. Durante uma chamada pode-se optar por transferir a chamada para o telefone celular a fim de obter uma conversa privada. Esse recurso depende do telefone.
- **HOLD CALL (Reter chamada):** Pressione para colocar a chamada em espera. Pressione novamente para retirar da espera. Esse recurso depende do telefone.
- **JOIN CALLS (Conferência):** Pressione para unir duas chamadas. Esse recurso depende do telefone.
- **Digit entry (Entrada de dígitos):** Pressione para inserir manualmente um número de telefone a ser chamado.
- **Intensidade de sinal/bateria e status de roaming. Esse recurso depende do telefone.**
- **▶** : Pressione para ver números ou informações adicionais (se disponível).



Privacy Mode  
Hold call  
Join calls



## Telefone

### Discagem rápida

O sistema permite salvar até 10 números de telefone da agenda telefônica/histórico de chamadas para uma discagem rápida.

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
2. Selecione a opção “Phone Book” ou “Call History”.
3. Na tela “Quick Dial” (Discagem abreviada), selecione o número do telefone ou o contato que deseja salvar.
4. Pressione “Save” (Salvar).
5. Selecione a localização de “Quick Dial” na qual deseja armazenar o contato.
6. Pressione “Set/Replace” (Aplicar/ Substituir) na parte inferior da tela para salvar o número do contato ou a localização de discagem abreviada escolhida.

O sistema confirmará quando o número do contato for armazenado com sucesso.





## Agenda telefônica

O sistema possibilita visualizar os contatos baixados do seu telefone celular *Bluetooth*.

1. Pressione o botão PHONE no sistema de navegação.
2. Selecione a opção “*Phonebook*” (Agenda telefônica) para acessar os número de telefone dos contatos baixados do seu telefone celular *Bluetooth*.

O sistema classificará seus contatos em ordem alfabética - opção “Quick Sort” (Classificação rápida) no lado direito da tela. As opções serão realçadas se existirem contatos armazenados numa categoria correspondente. Pressione a categoria realçada para acessar as listas.

Para sua segurança, com o veículo em movimento, o sistema limitará o número de contatos visualizados. Contudo, todos os contatos estarão disponíveis através dos comandos de voz.

Se já disponível no telefone, o sistema designará ícones de localização para os números (ou seja, número do celular, número residencial, número do trabalho).



PHONE

## Telefone

### Histórico de chamadas

O sistema registrará na opção CALL HISTORY todas as chamadas feitas através do próprio sistema ou aquelas feitas do telefone, se disponíveis no momento do downloads.

1. Pressione PHONE no sistema de navegação.
2. Selecione a tecla "Call History".
  - Pressione OUTGOING para visualizar suas chamadas de saída.
  - Pressione INCOMING para visualizar as chamadas recebidas.
  - Pressione MISSED para visualizar as chamadas perdidas.



### Configurações do sistema

**Este recurso funciona somente com o veículo em velocidades inferiores a 5 km/h.**

O sistema permite conectar, adicionar, excluir ou definir telefones específicos como favoritos, assim como alterar as configurações avançadas.

### Connect ( conectar)

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
  2. Selecione a opção "Settings" (Configurações) na tela.
  3. Selecione "Connect" (Conectar).
- O sistema confirmará que está conectando ao telefone selecionado.





## PHONE Telefone

### Add (Adicionar)

Esse recurso permite ativar um novo telefone compatível com *Bluetooth* ao sistema.

**O sistema pode armazenar até 12 telefones.**

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
2. Selecione opção “*Settings*” (Configurações) na tela.
3. Selecione “*Add*” (Adicionar).
4. Ao aviso de comando no visor do telefone, insira o número PIN fornecido pelo sistema no telefone.



Add

### Delete (Excluir)

Esse recurso permite excluir do sistema um telefone ativado anteriormente.

**A exclusão de um telefone removerá todas as informações pertinentes ao mesmo, tais como agenda telefônica/histórico de chamadas, mensagens de texto etc.**

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
2. Selecione a opção “*Settings*” (Configurações) na tela.
3. Selecione o telefone desejado.
4. Selecione “*Delete*” (Excluir).  
O sistema pedirá para confirmar.



Delete

PHONE **Telefone**

### Set as Fav (Definindo como favorito)

O sistema permite definir um telefone como favorito. Este será o primeiro telefone que o sistema conecta após cada ciclo de ignição.

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
2. Selecione a opção "Settings" (Configurações) na tela.
3. Selecione o telefone desejado.
4. Pressione "Set as Fav" (Definir como favorito).

O ícone ☆ aparecerá ao lado do telefone classificado como favorito e o ícone ↩ aparecerá ao lado do telefone conectado naquele momento.



Set as Fav

### Advanced (Configurações avançadas)

O sistema permite alterar várias configurações do sistema.

1. Pressione a tacla PHONE no sistema.
2. Selecione a opção "Settings" (Configurações).
3. Selecione "Advanced" (Avançado).
4. Com o auxílio das setas ▲/▼ selecione as opções a seguir:



Advanced



Setas ▲/▼



### • **Bluetooth On/Off (Ligado/desligado)**

A opção *Bluetooth ativada* possibilitará a interação do seu telefone celular com o sistema de áudio.

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
2. Selecione a opção “Settings” (Configurações) na tela e, em seguida, a opção “Advanced” (Avançado).
3. Com o auxílio das setas ▲ / ▼ selecione “Bluetooth On/Off” (Bluetooth ligado/desligado).
4. Selecione “On” ou “Off”.



### • **Incoming Call Ringer (Toque de chamada recebida)**

O sistema permite selecionar entre vários tons de toque que soarão no recebimento de uma chamada.

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
2. Selecione a opção “Settings” (Configurações) na tela e, em seguida, a opção “Advanced” (Avançado).
3. Com o auxílio das setas ▲ / ▼ selecione “Incoming Call Ringer” (Toque de chamada recebida).
4. Selecione três tons de toque, o tom de toque do seu telefone celular ou desligue o tom de toque.





## Telefone

### • **Text Message Notification** (Notificação de mensagem de texto)

O sistema possibilita ligar ou desligar as notificações de mensagens de texto.

1. Pressione a tecla PHONE no sistema.
2. Selecione a opção “Settings” (Configurações) na tela e, em seguida, a opção “Advanced” (Avançado).
3. Com o auxílio das setas ▲ / ▼ selecione “Txt Msg Notification” (Notificação de mensagem de texto)
4. Selecione “On” ou “Off”.

Selecionando-se a opção “On” (ligado) ativa-se a notificação de mensagem de texto. Com as notificações ativadas, um sinal audível soará no recebimento de uma mensagem de texto e as opções de resposta aparecerão na tela:

- Visualização da mensagem
- Leitura da mensagem pelo sistema
- Discagem para o remetente da mensagem
- Cancelar

### • **Install (Instalar)**

O sistema permite fazer o *download* de novas aplicações de *software*, quando disponível.

**Informe-se num Distribuidor Ford sobre a atualização do sistema .**





**Telefone**

## COMANDOS DE VOZ NO MODO TELEFONE

### **Atenção**

A responsabilidade principal do motorista é a operação segura de seu veículo. Somente use telefones celulares e outros dispositivos não essenciais às tarefas de condução quando for seguro fazê-lo.

No modo telefone, pressione a tecla  no controle do volante de direção. Ao aviso de comando, você pode falar qualquer um dos seguintes comandos:

- Dial (Discar).
- Call <name> at home (Chamar <nome> em casa).
- Call <name> at work OR Call <name> in office (Chamar <nome> no trabalho OU Chamar <nome> no escritório).
- Call <name> (Chamar <nome>).
- Call <name> on mobile OR cell (Chamar <nome> no móvel OU celular).
- Call <name> on other (Chamar <nome> em outro).

**Nos comandos possíveis acima, “<name>” é uma lista dinâmica no sentido de que pode ser qualquer nome desejado em sua agência telefônica, histórico de chamadas etc.**

**Com os comandos acima, as palavras entre ( ) são opcionais e não precisam ser faladas para que o sistema possa entender o comando.**

**Se você não estiver no modo telefone, pressione a tecla  no controle do volante de direção. Ao aviso de comando, fale “Phone” e, a seguir, qualquer um dos comandos acima.**



VIVA O NOVO



## Telefone

**No modo telefone, você pode dizer “Dial” (Discar) para acessar qualquer um dos seguintes comandos:**

- <number> 0–9 (<número> 0–9).
- Delete (Excluir) (exclui um dígito).
- Plus (Mais).
- Asterisk (\*) (Asterisco).
- 700 (seven hundred).
- 411 (four-one-one), 911 (nine-one-one), etc.
- Dial (Discar).
- Clear (Limpar) (excluir todos os dígitos inseridos).
- Star (Estrela).
- 800 (eight hundred).
- 900 (nine hundred).
- # / (pound, slash) (quadrado, barra).

**No modo telefone, você pode dizer os comandos em qualquer momento:**

- Phone (Telefone).
- Exit (Sair).
- Voice settings (Configurações de voz).
- Help (Ajuda).

**No modo de configurações de voz, você pode falar:**

- Phone candidate lists on (Lista de candidatos do telefone ligada).
- Phone candidate lists off (Lista de candidatos do telefone desligada).

**As listas de candidatos do telefone** são uma lista dos resultados possíveis dos seus comandos de voz. Elas ocorrem quando o SYNC tem igual confiança de vários resultados possível do seu comando de voz.



MEDIA

## Media (USB/MP3)

### USANDO A TOMADA DE ENTRADA AUXILIAR

O seu veículo está equipado com uma tomada de entrada auxiliar que permite ouvir um dispositivo de áudio portátil através do sistema de áudio do veículo. Para acessar o modo de tomada de entrada auxiliar:

1. Pressione o botão MEDIA no sistema de navegação.
2. Selecione a linha “Line In” na tela sensível ao toque.

Após conectar uma tomada de entrada de 3,5 mm na tomada “Line In”, o som do dispositivo será ouvido pelos alto-falantes do veículo.

Para obter informações sobre a localização da tomada de entrada, consulte o item *Tomada de entrada auxiliar*, no capítulo *Entretenimento* no *Manual do Proprietário*.

MEDIA



## REPRODUZINDO MÚSICAS DO TELEFONE BLUETOOTH

Esse recurso depende do telefone. Consulte o guia do usuário do seu telefone para obter mais informações sobre como produzir o fluxo de áudio *Bluetooth*.

O sistema permitirá produzir um fluxo de mídia do seu telefone celular compatível com *Bluetooth* para reprodução através do sistema. Para acessar:

1. Assegure-se que a música desejada está tocando no telefone pareado e o seu telefone está no modo de fluxo de áudio *Bluetooth*.
2. Pressione a tecla MEDIA no sistema de navegação.
3. Selecione a guia “Users Device” (Dispositivo do usuário) na tela sensível ao toque.
4. Pressione repetidamente SOURCE até BT AUDIO aparecer na linha acima de SOURCE.





MEDIA

## Media (USB/MP3)

### LINE IN (TOMADA DE ENTRADA AUXILIAR)

O veículo está equipado com uma tomada de entrada auxiliar que permite conectar e reproduzir dispositivos de música portáteis pelos telefones do veículo.

Para saber a localização exata da tomada de entrada auxiliar, consulte o *Manual do Proprietário* do seu veículo.

**Se um dispositivo já estiver conectado à porta USB, você não poderá acessar o recurso LINE IN. Alguns dispositivos de mídia digital requerem as portas USB e LINE IN para o fluxo de dados e música separadamente.**

1. Assegure-se que o dispositivo desejado está conectado na Tomada de entrada auxiliar e tocando.
2. Pressione a tecla MEDIA no sistema.
3. Selecione a opção “Users Device” (Dispositivo do usuário) na tela sensível ao toque.
4. Pressione repetidamente “Source” até LINE IN aparecer na tela. A música começará a tocar pelos alto-falantes do veículo.





VIVA O NOVO



## Media (USB/MP3)

### COMANDOS DE VOZ AO USAR A PORTA USB

#### **Atenção**

A responsabilidade principal do motorista é a operação segura de seu veículo. Somente use telefones celulares e outros dispositivos não essenciais às tarefas de condução quando for seguro fazê-lo.

Ao usar a porta USB, pressione  no controle do volante de direção. Ao aviso de comando, fale “User Device” e qualquer um dos seguintes comandos:

- Play all (Tocar tudo).
- Pause (Pausar).
- Similar music (Música similar).
- Play previous track (Tocar trilha anterior).
- Shuffle (Aleatório).
- Autoplay on (Reprodução automática ligada).
- Repeat off (Repetir desligado).
- Play album <name> (Tocar álbum <nome>).
- Play genre <name> <sup>1</sup> (Tocar gênero <nome> <sup>1</sup>).
- Play track <name> <sup>1</sup> (Tocar trilha <nome> <sup>1</sup>).
- Play (Tocar).
- What’s playing? (O que está tocando?).
- Play next track (Tocar próxima trilha).
- Play next folder <sup>2</sup> (Tocar próxima pasta <sup>2</sup>).
- Play previous folder <sup>2</sup> (Tocar pasta anterior <sup>2</sup>).
- Autoplay off (Reprodução automática desligada).
- Repeat on (Repetir ligado).
- Play playlist <name> <sup>1</sup> (Tocar lista de reprodução <nome> <sup>1</sup>).
- Play artist <name> <sup>1</sup> (Tocar artista <nome> <sup>1</sup>).
- Voice settings (Configurações de voz).



## Media (USB/MP3)

No modo configurações de voz, pressione  no controle do volante de direção. Ao aviso de comando, você pode falar os seguintes comandos:

- Media candidate lists on (Listas de candidatos de mídia ligada).
- Media candidate lists off (Listas de candidatos de mídia desligada).

<sup>1</sup> Os comandos de voz não estão disponíveis até a conclusão da indexação.

<sup>2</sup> Os comandos de voz estão disponíveis apenas no modo pasta. Para obter mais informações, consulte *Explorando o dispositivo USB*.

**Nos comandos possíveis acima, “name” (nome) é uma lista dinâmica no sentido de que pode ser o nome de qualquer grupo desejado, artista etc.**

Listas de candidatos de mídia: As listas são uma lista dos possíveis resultados do seus comandos de voz. Elas ocorrem quando o SYNC tem igual confiança de vários resultados possível do seu comando de voz.

**Autoplay:** Com esse recurso LIGADO, o SYNC começará automaticamente e reproduzir sua música à medida que está sendo indexada. À medida que o sistema está terminando de indexar todas as suas canções, você pode ouvir música. Com esse recurso DESLIGADO, o SYNC não começara a reproduzir suas músicas até que todas tenham sido indexadas.

**Quanto maior o número de canções a serem indexadas pelo SYNC, maior será o tempo de indexação.**

**Play genre (Tocar gênero):** Você pode reproduzir um gênero (tipo) específico de música. O SYNC lerá todos os dados nas músicas indexadas e, se disponível, começará a reproduzir o tipo de música correspondente.

**Você pode reproduzir apenas os gêneros de música que estão presentes nas músicas indexadas no SYNC.**

**Música similar:** Você pode dizer ao SYNC para reproduzir música “similar” àquela que você está ouvindo.

As listas de candidatos do telefone são uma lista dos resultados possíveis dos seus comandos de voz. Elas ocorrem quando o SYNC tem igual confiança de vários resultados possível do seu comando de voz.



VIVA O NOVO

MEDIA

## Media (USB/MP3)

### Comandos de voz durante o uso de Line in

Durante o uso do recurso Line in (Tomada de entrada auxiliar), pressione «**Ⓜ**» no controle do volante de direção. Ao aviso de comando, diga:

- Exit (Sair).
- Line in (Entrada de linha).

### Comandos de voz durante o modo de áudio *Bluetooth*

No modo de áudio *Bluetooth*, pressione «**Ⓜ**» no controle do volante de direção. Ao aviso de comando, diga qualquer um dos seguintes comandos:

- Play (Tocar).
- Play next track (Tocar próxima trilha).
- Pause (Pausar).
- Play previous track (Tocar trilha anterior).

**Consulte o guia do usuário do seu dispositivo para ver se esses comandos são suportados para áudio *Bluetooth*.**

**Em qualquer momento, você pode falar estes comandos:**

- User Device (Dispositivo do usuário).
- Phone (Telefone).
- Exit (Sair).
- Help (Ajuda).
- Line in (Entrada de linha).



## Rádio

### INÍCIO RÁPIDO

#### **Atenção**

Dirigir distraído pode resultar na perda do controle do veículo, acidente e ferimento. A Ford recomenda enfaticamente que os motoristas sejam extremamente cuidadosos ao usar qualquer dispositivo que possa distrair sua atenção da estrada. A responsabilidade principal do motorista é a operação segura de seu veículo. Somente use telefones celulares e outros dispositivos não essenciais às tarefas de condução quando for seguro fazê-lo.

### OUVIR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO

1. Assegure-se que o sistema de navegação está ligado.
2. Pressione o botão RADIO.
3. Selecione a guia “AM” ou “FM” na tela sensível ao toque.



- Gire o botão TUNE (Sintonia) para a direita/esquerda para avançar/retroceder na faixa de frequências em incrementos individuais.
- Ou, pressione SEEK (Buscar) para localizar a próxima estação mais forte no sentido de avanço/retrocesso na faixa de frequências.



**Se o RDS estiver LIGADO e o PTY (Tipo de programa) for selecionado, a escolha da estação estará limitada ao gênero específico correspondente.**

## CARREGAR UM CD OU DVD

1. Insira um CD ou DVD na abertura.
2. Um CD começará a tocar. Um DVD reproduzirá o áudio e o vídeo se o veículo estiver em P. Caso contrário, apenas o áudio será reproduzido.
3. Use os controles na tela sensível ao toque para avançar as trilhas, varrer, visualizar a lista de trilhas etc.



## REPRODUZIR UM CD OU DVD CARREGADO ANTERIORMENTE

1. Assegure-se que o sistema de navegação está ligado.
2. Pressione o botão MEDIA (Mídia) no sistema de navegação.
3. Selecione a guia CD/DVD na tela sensível ao toque (se um CD ou DVD não estiver carregado no sistema, a guia será desativada e NO DISC (nenhum disco) aparecerá na Barra de Status ao tentar selecioná-lo).
4. Um CD começará a tocar. Um DVD começará a reproduzir o áudio e vídeo se o veículo estiver em P. Caso contrário, apenas o áudio será reproduzido.





MEDIA

## CD Player / Jukebox

### Jukebox

O Jukebox permite salvar trilhas ou CDs no disco rígido interno do sistema. O disco rígido pode armazenar até 10 GB (164 horas; aproximadamente 2.472 trilhas) de música. O sistema contém um banco de dados de música que permite exibir o título da música, título do álbum e a capa do álbum. Após salvar a música na unidade de disco, é possível acessar e tocar músicas por trilhas, artistas, álbuns ou gêneros específicos.



### Gravando música no jukebox

1. Assegure-se de que o sistema de áudio esteja ligado.
2. Insira o CD no sistema. A opção CD será apresentada.
3. Selecione “Record” (Gravar) na tela.
4. Selecione as trilhas individuais ou pressione “Select All” (Selecionar tudo) para gravar o CD inteiro.

**O sistema assumirá como padrão todas as trilhas se nenhuma for selecionada.**

5. Pressione “Start Recording” (Iniciar gravação).

O progresso aparecerá na parte inferior da tela.



Após o término do processo de gravação, o sistema salvará suas trilhas / CD no Jukebox.



## Acessando uma música no jukebox

1. Pressione a tecla MEDIA.
  2. Selecione a opção "Jukebox" na tela e, em seguida, as seguintes opções
    - **Scan (Busca):** Pressione para uma amostra breve do CD atualmente selecionado, lista de reprodução, gênero etc. Pressione novamente para desativar.
    - **Repeat (Repetir):** Pressione para repetir o CD atual, lista de reprodução etc. Pressione novamente para desativar.
    - **Shuffle (Aleatória):** Pressione para reproduzir aleatoriamente todas as trilhas no CD atual, lista de reprodução etc. Pressione novamente para desativar.
    - **Biblioteca de músicas:** Pressione para acessar todas as músicas salvas.
- Você pode optar por visualizar/reproduzir o material das seguintes maneiras:

- **Play all tracks (Tocar todas as trilhas):** Selecione para tocar todas as trilhas e salvar no jukebox.
- **Playlist (Lista de reprodução):** Selecione para reproduzir sua própria lista de reprodução.
- **Play genre (Tocar gênero):** Selecione para que o sistema reproduza apenas músicas de um gênero específico.
- **Play artist (Tocar artista):** Selecione para que o sistema reproduza apenas músicas de um artista específico.
- **Play album (Tocar álbum):** Selecione para que o sistema reproduza apenas músicas de um álbum específico.
- **Options (Opções):** Selecione para exibir outras opções:






MEDIA

## CD Player / Jukebox

- **Edit Playlists (Editar listas de reprodução):** Selecione para editar listas de reprodução.
- **Edit Music Library Contents (Editar conteúdo da biblioteca de músicas):** Selecione para fazer alterações ao conteúdo em sua biblioteca de músicas.
- **Update Album Information from CD Database (Atualizar informações do álbum a partir do banco de dados do CD):** Selecione para atualizar as informações do álbum residente a partir do banco de dados, se uma atualização recente de *software* tiver sido realizada.
- **Hard Disk Drive Information (Informações da unidade de disco):** Selecione para acessar as informações da unidade de disco do sistema, tais como espaço utilizado/livre e capacidade total.
- **CD Database Information (Informações do banco de dados do CD):** Selecione para acessar as informações do banco de dados do CD.

### Criando uma lista de reprodução

1. Pressione a tecla MEDIA.
2. Selecione a opção “Jukebox” na tela.
3. Selecione a opção “Options” (Opções).
4. Selecione “Edit Playlists” (Editar listas de reprodução).
5. Selecione a lista de reprodução que deseja criar.



## CD Player / Jukebox

6. Selecione a categoria que deseja acessar nas músicas salvas.




(Por exemplo, você escolhe um álbum que foi salvo no qual selecionar as músicas).




7. Selecione as músicas desejadas e pressione "Add" (Adicionar).

O sistema mostrará as músicas atualmente selecionadas. Você pode optar por adicionar mais trilhas à sua lista de reprodução, classificar a lista de reprodução, excluir a lista de reprodução ou editar o nome da lista de reprodução.



8. No termino de qualquer ajuste à lista de reprodução, selecione "Edit Name" (Editar nome) para renomear sua lista de reprodução.

A seguir, acesse a lista de reprodução pelo nome correspondente.





### Comandos de voz do Jukebox

Pressione a tecla  no controle do volante de direção. Ao aviso, diga “*Jukebox*” e, em seguida, qualquer dos seguintes comandos:

- Play (Tocar).
- Shuffle (Aleatório).
- Repeat (Repetir).
- Play next track (Tocar próxima trilha).
- Play genre <name> (Tocar gênero <nome>).
- Play album <name> (Tocar álbum <nome>).
- Play playlist <name> (Tocar lista de reprodução <nome>).
- Help (Ajuda).
- Pause (Pausar).
- Shuffle off (Aleatório desligado).
- Repeat off (Repetir desligado).
- Play previous track (Tocar trilha anterior).
- Play artist <name> (Tocar artista <nome>).
- Play track <name> (Tocar trilha <nome>).
- Play playlist <1–5> (Tocar lista de reprodução <1–5>).

### Comandos de busca do Jukebox

O jukebox possui comandos avançados de busca que permitem procurar a música armazenada por um artista, álbum ou trilha específica.

Pressione a tecla  no controle do volante de direção. Ao aviso, diga:

- Search genre <name> (Procurar gênero <nome>).
- Search album <name> (Procurar álbum <nome>).
- Search artist <name> (Procurar artista <nome>).
- Search track <name> (Procurar trilha <nome>).

Em seguida diga:

- Play (Tocar).
- Play track <name> (Tocar trilha <nome>).
- Play album <name> (Tocar álbum <nome>).
- Play artist <name> (Tocar artista <nome>).



VIVA O NOVO

MEDIA

## CD Player / Jukebox

### “Refinando” sua busca

O sistema poderá optar por “refinar” ainda mais a sua busca. Por exemplo, além de procurar e tocar todas as músicas por um determinado artista, você pode dizer ao sistema para “*Refine album*” (Refinar álbum) e escolher um álbum específico ao aviso de comando. Se, então, você falar “*Play*”, o sistema tocará apenas as músicas do álbum específico correspondente.

Para refinar sua busca, diga qualquer um dos seguintes comandos quando o sistema tiver terminado de procurar o tipo de música, artista, álbum ou trilha:

- Refine album <name> (Refinar álbum <nome>).
- Refine artist <name> (Refinar artista <nome>).

A seguir, você pode selecionar:

- Play (Tocar).
- Play track <name> (Tocar trilha <nome>).



MEDIA DVD

## DVD

O sistema permite reproduzir discos DVD de áudio e vídeo. A alavanca de mudanças deve estar na posição P (Estacionamento).



1. Certifique-se de que o veículo e o sistema estejam ligados.
2. Insira um DVD no sistema, com a etiqueta para cima. O sistema entrará automaticamente no modo DVD.

A seguir, você poderá selecionar qualquer das seguintes opções:

- **◀◀**: Pressione para acessar o capítulo anterior. Pressione e segure para reverter no capítulo atual.
- **▶ / || (Reprodução/Pausa)**: Pressione para reproduzir ou pausar o DVD.
- **▶▶**: Pressione para acessar o próximo capítulo. Pressione e segure para avançar no capítulo atual.
- **■ (Parar)**: Pressione para parar a trilha atual.
- **Title (Título)**: Vai para a tela do título principal armazenado no disco.
- **Menu**: Vai para o menu principal do disco.
- **Controles do cursor**: Use-o para navegar para as opções de menu desejadas.
- **Search (Buscar)**: Pressione para selecionar e ir para um título ou capítulo específico usando o teclado.
- **Settings (Configurações)**: Permite ajustar algumas configurações do DVD player, tais como:
  - **Video Display Settings (Configurações de vídeo)**: Pressione para ajustar o brilho e o contraste. Pressione "Restore Default" (Restaurar padrão) para voltar às configurações padrão.
  - **Audio Language (Idioma do áudio)**: Selecione o idioma que será exibido no DVD.
  - **Subtitle Display (Legendas)**: Pressione para ligar/desligar as legendas.
  - **Subtitle Language (Idioma das legendas)**: Selecione o idioma que será exibido nas legendas.
  - **Aspect Ratio (Aspecto)**: Selecione wide, full, normal e cinema.



VIVA O NOVO



DVD

### • **Angle Mark Notification (Notificação do ângulo de visualização):**

Alguns discos DVD podem ter mais ângulos de visualização entre os quais selecionar. Após selecionar sua opção, pressione ENTER para confirmar. Esse recurso depende do disco.

**Algumas das configurações acima dependem do DVD e a disponibilidade/funcionamento irá variar entre os DVDs.**

## Comandos de voz do DVD

Pressione a tecla  no controle do volante de direção. Ao aviso diga **“DVD”** e, em seguida, qualquer dos seguintes comandos:

- Play (Tocar)
- Menu.
- Play next title (Tocar próximo título).
- Play title <1–99> (Tocar título <1–99>).
- Play previous chapter (Tocar capítulo anterior).
- Play next group (Tocar próximo grupo).
- Repeat (Repetir).
- Play previous track (Tocar trilha anterior)
- Play track <1–512> (Tocar trilha <1–512>)
- Pause (Pausar).
- Menu title (Menu de títulos).
- Play previous title (Tocar título anterior).
- Play next chapter (Tocar próximo capítulo).
- Play chapter <1–999> (Tocar capítulo <1–999>).
- Play group <1–9> (Tocar grupo <1–9>).
- Repeat off (Repetir desligado).