



KK 2.1 Multi-Rotor Control Board

Guida per l'utente

L'evoluzione successiva della KK2.1 è qui; ha trovato nuova forza con un pacchetto di _____ aggiornamento sensori, di memoria e di intestazione pin.

Progettato esclusivamente per HobbyKing dal nonno della rivoluzione KK, Rolf R Bakke, il KK2.1 è la successiva evoluzione delle schede di controllo di volo KK prima generazione ed è stato progettato dal terra-up per dare a tutti la possibilità di portare in volo multi-rotori, non solo per gli esperti. Lo schermo LCD incassato, rende il software, l'installazione e la configurazione più facile che mai.

Il sistema di giroscopio KK originale è stato aggiornato con il 6050 sistema MPU incredibilmente sensibile rendendo questo apparato più stabile che mai con l'aggiunta di una funzione di auto-livellamento. Al centro della KK2.1 c'è il Mega 644PA microcontrollore RISC a 8 bit AVR ATMEL con 64k di memoria.

Un sensore supplementare è stato aggiunto per il rilevamento della tensione, così ora non c'è bisogno di fare altre saldature. Un comodo cicalino con allarme audio è incluso alla scheda quando si attiva e si disattiva la scheda, che può essere integrata con un LED per la segnalazione visiva.

Molti tipi di multi-rotore sono pre-installati, è sufficiente selezionare il tipo, controllare la posizione del motore/direzione elica, calibrare le vostre CES e radio, e siete pronti a partire! Tutto ciò è si può fare facilmente seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo!

Se siete nuovi al volo multi-rotore e avevate dubbi su come impostare una scheda KK, il KK2.1 è stato costruito per voi. L'interfaccia di programmazione 6 Pin USB AVR assicura futuri aggiornamenti software semplici e veloci.


Vai avanti a iniziare.



Introduzione

Il controller HobbyKingKK2.1 Multi-Rotori gestisce il volo di (soprattutto) multi-rotori Airmulticotteroro (Tricotteri, quadricotteri, esacotteri ecc.) Il suo scopo è quello di stabilizzare l'multicottero in volo e per fare questo, ci vogliono segnali da giroscopi di bordo (rollio, beccheggio e imbardata), passa i segnali al processore Atmega324PA, che a sua volta li elabora secondo le impostazioni degli utenti e il programma selezionato (ad esempio Quadcopter) , passa i segnali di controllo ai regolatori di velocità (CES) e la combinazione di questi segnali istruisce i CES per adeguare/eguagliare i giri dei motori rendendo stabile l'multicottero.

La scheda di controllo HobbyKingKK2.1 Multi-Rotor utilizza anche i segnali dal sistema radio tramite un ricevitore (Rx) e li passa insieme ai segnali di stabilizzazione al Atmega324PA IC tramite gli ingressi: alettone(aileron); ascensore(elevator); Acceleratore(throttle) e timone(rudder) selezionati dagli utenti. Una volta elaborate, queste informazioni vengono inviate ai CES che a loro volta regolano la velocità di rotazione di ciascun motore e l'orientamento del volo (su, giù, indietro, avanti, sinistra, destra, imbardata).




Initial Set-Up



STEP-1 Montare la kk2 sul telaio con il display LCD rivolto verso Anteriore ed i pulsanti fronte retro.

È possibile utilizzare il contenitore antistatico in schiuma come una forma di custodia protettiva per la scheda sul velivolo.

STEP-2 Collegare le uscite del ricevitore al corrispondente lato sinistro della scheda controller. I pin sono definiti come disegno:




Garantire il negativo (nero o marrone) è orientato in modo che sia sul perno più esterno alla kk2, in modo che guardando il bordo la sequenza di colore sarà nero,

Rosso e Arancio/bianco. I canali sono collegati come segue dalla parte anteriore del bordo verso i pulsanti:

Receiver Channel		Flight Controller
Aileron	---	Aileron
Elevator	---	Elevator
Throttle	---	Throttle
Rudder	---	Rudder
AUX1	---	AUX

Connessioni ricevitore servo tipici sono:




STEP-3

Collegare i regolatori al lato destro della kk2. M1 è verso la parte anteriore degli attacchi e M8 è vicina ai pulsanti.

Il cavo negativo (nero o marrone) è collegato vicino al bordo della scheda kk2 .

Non montare il ELICHE IN QUESTA FASE - PER MOTIVI DI SICUREZZA

Il cablaggio ricevitore e Motor completato (per un MULTICOTTERO) assomiglia a questo:



la scheda kk2 deve sempre avere una fonte di +5 v da un CES, sia da uno degli ESC o da un'unità separata che alimenta il ricevitore. Se ogni ESC ha un BEC (di solito è normale, tranne Tipi OPTO), allora può essere necessario rimuovere l'alimentazione fornita degli altri ESC, solitamente tagliando la linea di alimentazione (RED).

STEP-4

Impostare un nuovo modello sul trasmettitore, utilizzare un normale profilo di aeroplano e associare il ricevitore al trasmettitore. © D Bird 2014



PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset

STEP-5

Accendere l'alimentazione e premere il tasto 'Menu', quindi utilizzando i pulsanti 'Up' e 'Down' evidenziare 'sottomenu Receiver Test e premere Invio. Ora spostare ogni canale sul trasmettitore e controllare che la direzione visualizzata corrisponda con i movimenti dello stick su la scheda kk2, se sono invertiti, vai al tuo trasmettitore e inverti quel canale. Verificare che il canale AUX mostri "ON" quando si attiva l'interruttore AUX sul trasmettitore, altrimenti, invertire il canale AUX sul trasmettitore.

Utilizzare il controllo assetto(trim) o sub-trim(sub assetto), sul trasmettitore per regolare i valori dei canali visualizzati sul display LCD a zero..

PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset

STEP-6

Scorrere verso il basso e inserire il sotto-menu "Load motor layout " e scegliere la configurazione che si desidera.

Se la configurazione che si desidera è non è elencata, usare il sottomenu "Mixer Editor" per farne una.

Vedere più avanti per sapere di più su questo argomento.

STEP-7

Inserisci il sottomenu "Mostra layout del motore" e confermare i seguenti.

È la configurazione corretta? I motori e servi sono collegati all'uscita corretta? E corretto il senso di rotazione? Fa velocità il motore quando inclini il stick su a cui è abbinato?

PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset

STEP-8

Inserire il "test receiver" e verificare la presenza di valori nominali su ogni canale, spostare gli sticks del trasmettitore intorno per accertarsi che lavorino tutti, compreso AUX1.

PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset

STEP-9

Inserisci il sotto-menu "PI Editor" per verificare valori progressive PI utilizzare questa opzione per regolare le impostazioni progressive. PREV e NEXT sono i tasti per selezionare il parametro da modificare, quindi premere Cambia(change).

Per regolare sia rollio che beccheggio(Roll -Pitch), nello stesso momento, vedere la sezione "Impostazioni modalità " del Sub-menu.

In questa fase le eliche possono essere montate per testare il controllo di volo bordo.

Tenere il multicottero(!) E lo stick del timone a destra e a zero gas per pochi secondi, la scheda emette un segnale acustico e il LED rosso si accende.

Di solito non si deve armare fino a quando non avete messo il Multicottero a terra e ad almeno 5 metri di distanza.

Dopo l'atterraggio, prima di avvicinarsi, metterlo in modalità provvisoria tenendo il timone premuto a sinistra con lo zero gas, la scheda emetterà un segnale acustico e si accenderà il LED rosso off.

Se il multicottero ribalta subito, verificare i collegamenti e la vostra impostazione mixer se ne è stata fatta una.

Se si scuote e si arrampica nell'aria, regolare il rollio e beccheggio P Gain: giù se non sale facilmente di quota, regolare in su.

Se si allontana, utilizzare gli assetti per tenere la deriva verso il basso.

Sarà normale la deriva con il vento.

Se avete bisogno di un assetto migliore, controllare se telaio e i motori hanno gli angoli corretti e che i motori siano buoni.

Aumentare il roll e Pitch progressivo (guardare la differenza con progressivo P) fino a quando non vola dritto in avanti senza puntare verso il basso.

Accendere l' autolivellante tenendo l'alettone a destra mentre armate o disarmate.

Spegnere tenendo l'alettone a sinistra.

In alternativa è possibile assegnare il canale AUX.

Vedere di seguito in modo sub-menu descrizioni.

PI Editor

Receiver Test

Mode Settings

Stick Scaling

Misc. Settings

Self-Level Settings

Camera Stab Settings

Sensor Test

ACC Calibration

CPPM Settings

Mixer Editor

Show Motor Layout

Load Motor Layout

Factory Reset

STEP-10 Immettere "Impostazioni Mode" e verificare e regolare:
"Self-Level": Determina come la funzione di auto-leveling sarà controllata, sia da dello stick o dal canale AUX.

"MODO STICK": Self-leveling è attivata tenendo l'alettone a destra per inserire e disinserire. Spegnerlo con alettone sinistro.

"AUX": Self-leveling viene acceso / spento dal canale AUX.

"Auto Disarm": Se impostato su YES la Flight Control si disarmata automaticamente dopo 10-minuti di inattività.

"CPPM Enabled": consente di determinare se la scheda di controllo può utilizzare CPPM ingresso dati.

PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset

STEP-11

Inserire lo "stick scaling", opzione per regolare la risposta a vostro gradimento. Numero superiore conferisce una maggiore risposta e i numeri inferiori al contrario. Questo è simile al punto finale(endpoint) o regolare il valore del trasmettitore, dove è possibile, regolare il trasmettitore per regolare la risposta dello stick che utilizza la scala in più o in meno di stick ingressi.

"Impostazioni varie":

"Minimo Throttle": Regolare l'impostazione in modo che i motori continuino a funzionare quando lo stick del trasmettitore del gas è al minimo.

"Altezza Dampening": Questa opzione utilizza il Z accelerometro per smorzare i movimenti verticali causati dal vento, quando l'inclinazione del multirottore cambia.

L' impostazione consigliata è 30.

"Altezza D. Limit": regola il limite di controllo dell'oscillazione verso l'alto per evitare di andare oltre, e limita la potenza disponibile per assorbirla.

L' impostazione consigliata è 10(10%).

"Allarme 1/10 volt": consente di regolare la tensione della batteria allarme set-point Quando è impostato su 0 (zero) l'allarme è disattivato.

Regolare questo valore in base alla batteria in uso, monitorato dal sensore di ingresso della scheda k2.

Per una batteria standard LiPo 3 celle di 11.1volts utilizzare un valore di 3.60 volt per cella denotare una batteria scarica e quindi impostare questo valore (in 1/10 's) a $(3,6 \times 3 * 10) = 108$ e quando la tensione di alimentazione scende a 10.8volts l'allarme suonerà.

Nota: se si imposta questo valore sopra lo zero e la batteria non è collegata / monitorata l'allarme suona.

Quando la tensione da monitorare avvicina il set point il tempo tra ronzii si accorcerà, e più la tensione si avvicina al limite, più, lo spazio tra i segnali sarà breve.

"Filtro Servo": Questa impostazione è un filtro passaggio basso, che permette di ignorare il tremolio del canale, una buona impostazione per iniziare con è di 50 (Ms).

Se si verificano tremolii aumentare questo valore, se non é impostato a 0 (zero).

PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset

"Test sensore":

Visualizza l'uscita dai sensori. Vedi se tutto mostra "OK". Spostare il FC intorno e vedere che i numeri cambiano.

"Calibrazione ACC":

Seguire le istruzioni sul display LCD per calibrare l'accelerazione dei Sensori, cosa che è necessario fare solo una volta, durante la configurazione iniziale.

PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset

"Impostazioni CPPM":

Questo menu mostra standard diversi di produttori di trasmettitore per Canali CPPM per essere riassegnati, così:

Roll (Ail):	1	to	2 (an example)
Pitch (Ele):	2	to	1 (an example)
Throttle:	3	to	4 (an example)
Yaw(Rud):	4	to	5 (an example)
AUX:	5	to	3 (an example)

In questo modo la scheda Flight Control può soddisfare standard di qualsiasi fornitore.

PI Editor	"Mixer Editor":
Receiver Test	"Canale": Selezionare il canale da regolare.
Mode Settings	"Throttle": Quantità di comando dell'acceleratore. Di solito il 100% se l'uscita canale è collegata a un ESC.
Stick Scaling	"Alettoni": Quantità di comando degli alettoni / rollio. Utilizzare valore positivo per motori sul lato destro dell'asse di rollio e negativi per il lato sinistro all'asse di rollio. Il valore è dato dalla distanza del motore dall'asse di rollio. Valori aumentati denotano una distanza maggiore.
Misc. Settings	"Elevator": Quantità di comando salita / picchiata(pitch.) Utilizzare un valore positivo per motori sul lato anteriore all'asse di beccheggio e valore negativo per la lato posteriore di beccheggio. Il valore è dato dalla distanza del motore più lontano dall'asse di beccheggio .
Self-Level Settings	"Timone"(rudder): La quantità di comando del timone / imbardata. Di solito il 100%. Utilizzare un valore positivo di rotazione oraria per un'elica CW e negativo per un elica CCW antioraria.
Camera Stab Settings	
Sensor Test	
ACC Calibration	
CPPM Settings	
Mixer Editor	
Show Motor Layout	
Load Motor Layout	
Factory Reset	

Elemento di "Offset": si applica una costante di bilanciamento(offset) al canale. Tenere a zero quando è un canale ESC e intorno al 50% quando collegato ad un servo o sul canale AUX.

È possibile ottimizzare la posizione di canali regolando questo valore.

"Type:" Articolo: Impostare il tipo (servo o ESC) collegato al canale. Per ESC: PWM Il valore è sempre alto.

L'uscita è a zero quando è disarmato o l'acceleratore è al minimo.

Applica la "Minimum Throttle "voce" della Varie. Impostazioni "sotto-menu" quando è armato e l'acceleratore è sopra lo zero.

Per l'impostazione Servo: il valore PWM di uscita può essere alto o basso. Emette il valore di offset quando è disarmato o l'acceleratore è al minimo.

"Rate": Alto valore (400Hz) per ESC o servi digitali, o bassa frequenza (80Hz) per i servi analogici.

Guida Ottimizzazione

1: Assicurarsi che la KK2 legge i neutrali dello stick del trasmettitore. Vai al menu "Receiver Test" e utilizza i trim per portare i valori a zero.

2: andare nel menu "PI Editor" e impostare P a 50 e I a zero sia per il rollio(roll) e il beccheggio(pitch) asse. È necessario modificare soltanto l'asse di rollio, per l'asse pitch i valori verranno modificati automaticamente come l'asse di rollio. Lasciare il P-limite e solo I -limite, non è necessario modificarli.

3: tenere il multirotores , confrontare la risposta con il multirotores di questo video:

4: se necessario regolare di conseguenza.

Se sei un principiante e il velivolo non à mai volato, mettere lo stick e l'I-gain a zero o il valore di default.

Anche per lo Yaw PI-gains i valori possono essere lasciati a default, ma ricordatevi di azzerarli se si utilizza la 'stringa' (il multicottero sospeso da un pezzo di spago lungo uno dei suoi assi) metodo di sintonizzazione.

Roll(rollio) / Pitch(picchiata) Axis(asse):

PGain = 50

PLimit = 100

Igain = 25

ILimit = 20

Yaw(imbardata) Axis(asse):

PGain = 50

PLimit = 20

Igain = 25

ILimit = 10

Guadagni(gain) di default sono impostate 50/50/50 (rollio / beccheggio / imbardata) P-termini, e 25, 25, 50 I-termini.

Limiti vengono usati per limitare il valore massimo del controllo che può essere utilizzato per effettuare correzioni il valore di 100 significa 100%.

Il "limite" valore è noto anche come "anti wind-up(anti stop)" in PID teoria.

L'uso di limiti è più importante sull'asse di imbardata per impedire una forte correzione saturando i motori (dando pieno), quindi non dando controllo all'asse rollio / beccheggio.

I valori predefiniti consentono il 30% ("P Limit" 20 + "I limit" 10) della potenza del motore da utilizzare per fare una correzione di imbardata, e il 70% disponibile per l'asse di rollio / beccheggio(le più importanti).

Il "Yaw P Limit" può essere Aumentato per una risposta più rapida al timone(Yaw).

Ma nota: la risposta del Yaw è limitata dalla dinamica del multicottero stesso.

È possibile aumentare "Roll / Pitch / Yaw I Limit" per una maggiore voce-hold "memoria", per vedere fino a che punto in grado di deviare e di tornare alla posizione originale.

Tuttavia, se troppo alta, si verificano problemi che il programma cerca di correggere con un comando opposto e poi quando le condizioni scompaiono, il multicottero cercherà di tornare ad una posizione sconosciuta.

Si consiglia di lasciare i valori limite come predefinito.

I valori di default non hanno alcun impatto sul processo di regolazione PI.

Anche lasciare l'auto-livello "guadagno" e "limite" a zero.

L'impostazione del Servo: tasso di uscita PWM può essere alta o bassa. Uscite il quando il valore di offset é disarmato o l'acceleratore è al minimo.

"Tabella": alta frequenza (400Hz) per ESC o servi digitali, oppure bassa (80Hz) per servi analogici.

Ottimizzazione P e le impostazioni I

P progressivo troppo basso:

- Multicotteroro è difficile da controllare
- Quando è in volo è soggetto ad una correzione eccessiva e il velivolo è nervoso
- Multicotteroro manca di stabilità globale
- Al comando la risposta del velivolo è lenta e imprecisa.

Progressivo P troppo alta:

- Multicotteroro soffre di oscillazione da un lato all'altro.
- Multicotteroro guadagna o perde facilmente quota.
- E' difficile da mantenere a una determinata quota.

P-gain corretta:

- Multicotteroro è facile da controllare
- Multicotteroro si alza facilmente, senza intoppi e va dritto in un volo stabile
- Multicotteroro è facile da pilotare e è stabile

I-progressivo troppo alta:

- caratteristiche di volo simili a progressivo P che è troppo alto
- Multicotteroro oscilla con una bassa frequenza, si scuote
- Multicotteroro vola in un circuito schifoso

Aerobatic Impostazioni PI voli:

Aumentare leggermente l'impostazione P dal valore di volo stabile

Diminuire l'impostazione dal valore di volo stabile

Gentle volo tranquillo:

Diminuire leggermente l'impostazione P dal valore di volo stabile

Aumentare di poco, l'impostazione dal valore di volo stabile I

Coefficiente di guadagno proporzionale – è necessario per il volo relativamente stabile ed è un parametro essenziale.

Questo coefficiente determina il mix tra utente stick e controlli a bordo dai giroscopi.

Poiché il coefficiente è aumentato il multicottero sarà più sensibile e reattivo alle variazioni angolari.

Se troppo basso, il velivolo sarà lento e difficile e incostante, se troppo alto, può oscillare con una frequenza elevata.

È necessario per aumentare la precisione di una posizione angolare - coefficiente progressivo integrale.

Per esempio, quando il velivolo è disturbato dal vento e la sua posizione angolare varia di circa 20 gradi, in teoria, ricorda di quanto l'angolo è cambiato e cercherà di riportarsi a 20 gradi.

In pratica, se il velivolo va avanti e si comanda l'arresto, continuerà per qualche momento a contrastare l'azione.

Senza questo limite, l'opposizione non dura a lungo.

Questo limite è particolarmente utile con vento irregolare, e l'effetto suolo (turbolenza dai motori).

Tuttavia, se il valore 'I' diventa troppo alto il vostro multicottero inizierà ad avere reazioni lente e l'effetto del proporzionale diminuirà e guadagnerà di conseguenza, comincerà anche ad oscillare come se si avesse impostato il progressivo P alto, ma con una frequenza inferiore.

Guida Gimbal Connection

PI Editor
Receiver Test
Mode Settings
Stick Scaling
Misc. Settings
Self-Level Settings
Camera Stab Settings
Sensor Test
ACC Calibration
CPPM Settings
Mixer Editor
Show Motor Layout
Load Motor Layout
Factory Reset


Attivare la Camera Control vai a "Cam Stab

Impostazioni "e impostare un valore progressivo diverso da zero.
Inizia con 500.

Un valore negativo inverte la direzione del servo. Regolare il valore finché la fotocamera non è costante.

1. Il servo cimbal-movimento è collegato all'uscita del Motore-7.
2. Il servo cimbal-avvio è collegato all'uscita del Motore-8.

Schema di collegamento:



3. Utilizzare i valori di offset di posizione del servo, ma mantenere i valori prossimi al 50% regolando prima la tiranteria.
 4. La stabilizzazione della fotocamera inizia non appena si muove/aumenta lo stick.
 5. Se si mette l'acceleratore in spento/ minimo la stabilizzazione della telecamera si fermerà.
- NOTA: Se si utilizza un ESC "OPTO" potrebbe essere necessario un alimentatore esterno 5v da un SBEC.

Accesso alla modalità auto-livellamento

1. È possibile accedere alla modalità autolivellamento sia dalle impostazioni di STICK o dal canale AUX.
2. Quando è impostato in modalità AUX è necessario collegare un canale di riserva generalmente CH5 o CH6 e modificare la posizione dell'interruttore trasmettitore attiva/disattiva in modalità auto livellamento.
3. Quando è impostato su STICK Mode per tornare in modalità autolivellante, è necessario regolare l'acceleratore al minimo e massimo del timone sinistro e allo stesso tempo, impostazione massima a sinistra agli alettoni per disattivare SL o massimo Alettone Destro per attivare SL.

Flight Control Suoni

1. Un segnale acustico (beep breve, 2 Ritardo sec) viene emesso quando la scheda è inserita e l'acceleratore è chiuso, questo, per ragioni di sicurezza, per sapere che è armato.
2. Un lungo bip viene emesso quando la scheda è o inserita o disinserita.

Schermata di stato

1. Visualizza il messaggio "SAFE" e non armare se la kk2 non dice "OK"

Punti generali

1. I messaggi di errore possono essere ripristinati solo da ciclismo potere, fatta eccezione per i "sensori non calibrata, che viene azzerato dopo una calibrazione del sensore di successo. I messaggi d'errore possono essere azzerati sottoponendo solo la ciclizzazione, salvo per i "sensori non tarati", che si azzerano dopo una taratura riuscita.
2. I messaggi di errore includono la sconnessione RX.
3. Il KK2.1 ha una funzione di auto-disinserimento e si disarma dopo 20 secondi se l'acceleratore è al minimo. Per una maggiore sicurezza. Può essere attivata/disattivata in "modalità menu delle impostazioni.

Allarme perdita Modello

1. Il KK2.1 ha un allarme di aereo perso e inizia a suonare (1 sec acceso e 4 sec spento) dopo 30min di nessuna attività (inserimento / disinserimento).

Tipi di modelli supportati

Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
Flying Wing
Singlecopter 2M 2S
Singlecopter 1M 4S