



LED INTERIOR / EXTERIOR LIGHTING

6340 / 6320 Series Round

SAVE THESE INSTRUCTIONS
INSTALLATION INSTRUCTIONS 08/12 69439 Rev. B

REQUIRED FOR INSTALLATION

- Phillips screwdriver and flat head screwdriver
- Drill and bits - 3/8" for wire clearance hole
- Pilot drill for mounting screws
- Two #4 stainless steel screws for 6342 and 6347 lights. Two #6 stainless steel screws for 6320-6324, 6340, 6341, 6345, 6346, 6348, and 6349 lights.

LOCATION

1. Lights can be positioned in any exterior or interior location. Lights are intended for surface mount. No thru holes are required for installation.
2. Measure and mark location for 3/8" wire clearance hole.
3. Insert small flat head screwdriver into lens notch and gently pry lens from light housing.
4. Align light with the position you've marked for the wire clearance hole (Figure 1).
5. Use the light housing as a template to mark locations for the mounting screw pilot holes.

⚠ CAUTION: Position holes carefully on aluminum boats so that wires do not contact the hull.

4. At the marked locations, drill a 3/8" wire clearance hole and drill two screw pilot holes for mounting screws.
5. Align using pin and snap features on housing (Attwood logo should be upright).
6. Snap lens into place.

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Make wire connections according to the WIRING INSTRUCTIONS.
2. Insert two stainless steel screws through the light housing and fasten light to surface.
3. Align using pin and snap features on housing (Attwood logo should be upright).
4. Snap lens into place.

WIRING INSTRUCTIONS

1. The power supply must be a 12-volt DC only. Use crimp-type marine grade connectors with suitable waterproof insulation.
2. Protect all connections with suitable materials.
- NOTE: Failure to make proper connections and fuse the light properly will void the product warranty.
3. **CAUTION:** Polarity is important. If wiring is mis-connected, the LED light will not operate.
3. Connect wires to fused power source (Figure 2).
4. Connect the (-) black wire to the negative (-) wire from the 12-volt supply.
5. Connect the (+) grey or red wire along with the proper fuse switch to the positive (+) 12-volt supply.
6. Fuse must be 1-amp.

ATTWOOD LIMITED 10-YEAR WARRANTY

This product carries a limited ten (10) year warranty. This is a non-serviceable (LED) light source, any attempt to open or service the light voids warranty. See product catalog or attwoodmarine.com for details.

©2008 Attwood Corporation, 1016 N. Monroe Street, Lowell, MI 49331 | www.attwoodmarine.com

Figure 1 / Figura 1
Fig 1 / Abbildung 1




Figure 1

- A. Housing
B. Screws
C. Lens
D. To Remove (Gently Pry)

Abbildung 1

- A. Caja
B. Tornillos de cabeza plana
C. Lente
D. Para extraer (palanca suave)
- A. Gehäuse
B. Senkkopfschrauben
C. Linse
D. Zum Entfernen vorsichtig anheben

EMPLACEMENT

1. Les feux peuvent être installés à tout endroit à l'extérieur ou à l'intérieur. Les feux sont conçus pour être installés en surface. Aucun trou traversant n'est requis pour l'installation.
2. Mesurez et indiquez l'emplacement du trou de passage des fils de 9 mm.

DIRECTIVES DE PERÇAGE

1. Insérez un petit tournevis à lame plate dans l'encoche de la lentille et dégagé doucement cette dernière du boîtier du feu.
2. Alignez le feu avec l'emplacement que vous avez indiqué pour le trou de passage des fils (figure 1).
3. Utilisez le boîtier du feu comme gabarit pour indiquer les emplacements des trous de guidage des vis de montage.

- ⚠ MISE EN GARDE:** Positionnez les trous soigneusement sur les bateaux en aluminium de manière à ce que les fils n'entrent pas en contact avec la coque.
4. Aux endroits indiqués, percez un trou de passage des fils de 9 mm et percez deux trous de guidage pour les vis de montage.
- DIRECTIVES DE MONTAGE**
1. Effectuez les connexions de fils selon les DIRECTIVES DE CÂBLAGE.
 2. Insérez deux vis à tête plate en acier inoxydable dans le boîtier et fixez le feu à la surface.
 3. Alignez le tout au moyen des fonctions de goujille et pression sur le boîtier (le logo Attwood devrait être droit).
 4. Endéchez la lentille en place.

Figure 2

Figure 2 / Figura 2
Figur 2 / Abbildung 2

- A. Fusible
B. Interrupteur
C. (Pos)
D. (Nég)
E. 12 volts CC

Figure 2

- A. Fusible
B. Interruptor
C. (Positivo)
D. (Negativo)
E. 12 voltos CC

Abbildung 2

- A. Sicherung
B. Schalter
C. (Pos)
D. (Neg)
E. 12 V Gleichstrom

FEU À L'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Série 6340 / 6320 ronde

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
DIRECTIVES D'INSTALLATION

08/12

69439 Rev. B

REQUIS POUR L'INSTALLATION

- Tournevis cruciforme et tournevis à lame plate
- Perceuse et mèches - de 9 mm pour le trou de passage des fils
- Foret pilote pour les vis de montage
- Deux vis à tête plate n° 4 en acier inoxydable pour les feux 6342 & 6347.
Deux vis à tête plate n° 6 en acier inoxydable pour les feux 6320-6324, 6340, 6341, 6345, 6346, 6348, et 6349.

EMPLACEMENT

1. Les feux peuvent être installés à tout endroit à l'extérieur ou à l'intérieur. Les feux sont conçus pour être installés en surface. Aucun trou traversant n'est requis pour l'installation.
2. Mesurez et indiquez l'emplacement du trou de passage des fils de 9 mm.

DIRECTIVES DE PERÇAGE

1. Insérez un petit tournevis à lame plate dans l'encoche de la lentille et dégagé doucement cette dernière du boîtier du feu.
2. Alignez le feu avec l'emplacement que vous avez indiqué pour le trou de passage des fils (figure 1).
3. Utilisez le boîtier du feu comme gabarit pour indiquer les emplacements des trous de guidage des vis de montage.

- ⚠ MISE EN GARDE:** Positionnez les trous soigneusement sur les bateaux en aluminium de manière à ce que les fils n'entrent pas en contact avec la coque.
4. Aux endroits indiqués, percez un trou de passage des fils de 9 mm et percez deux trous de guidage pour les vis de montage.
- DIRECTIVES DE CÂBLAGE**
1. Effectuez les connexions de fils selon les DIRECTIVES DE CÂBLAGE.
 2. Insérez deux vis à tête plate en acier inoxydable dans le boîtier et fixez le feu à la surface.
 3. Alignez le tout au moyen des fonctions de goujille et pression sur le boîtier (le logo Attwood devrait être droit).
 4. Endéchez la lentille en place.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

1. L'alimentation doit être de 12 volts à c. c. seulement. Utilisez des connecteurs à sentir de qualité marine avec une isolation appropriée imperméable à l'eau.
2. Protégez toutes les connexions avec des matériaux appropriés.
- REMARQUE : le fait de ne pas effectuer les connexions appropriées et d'alimenter le feu correctement annulera la garantie du produit.
- ⚠ MISE EN GARDE:** La polarité est importante. Si le câblage est incorrect, le feu à DEL ne fonctionnera pas.
3. Reliez les fils à la source d'alimentation à fusible (figure 2).
4. Reliez le fil noir (-) au fil négatif (-) de la source de 12 volts.
5. Reliez le fil gris ou rouge (+) en plus de l'interrupteur-sectionneur à fusible approprié à la source d'alimentation positive (+) de 12 volts.
6. Le fusible doit avoir un ampère.

GARANTIE LIMITÉE DE DIX ANS D'ATTWOOD

Ce produit est couvert par une garantie limitée de dix (10) ans. Ce produit est une source d'éclairage (DEL) non réparable; toute tentative d'ouverture ou de réparation du feu annule la garantie. Reportez-vous au catalogue de produits ou à attwoodmarine.com pour de plus amples renseignements.



IUZ PARA APPLICACIÓN INTERIOR / EXTERIOR CON LED

Serie 6340 / 6320 redonda

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

08/12 69439 Rev. B

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION

- Destornillador Phillips y destornillador piano
- Doblador y brocas: para orificios de paso de los cables de 9,5 mm
- Oficillos guía para los tornillos de montaje
- Dos tornillos de acero inoxidable de cabeza plana No. 4 para las luces 6342 & 6347. Dos tornillos de acero inoxidable de cabeza plana No. 6 para las luces 6320-6324, 6340, 6341, 6345, 6346, 6348, y 6349.

UBICACION

- Les feux peuvent être installés à tout endroit à l'extérieur ou à l'intérieur. Les feux sont conçus pour être installés en surface. Aucun trou traversant n'est requis pour l'installation.
- Mida y marque la ubicación del orificio de paso de los cables de 9,5 mm.

INSTRUCCIONES PARA LA PERFORACION

- Inserte el destornillador piano pequeño en la muesca de la lente y haga una paletilla suavemente para retirar de la caja de la luz.
- Alinee la luz con la posición que marcó para el orificio de paso de los cables (Figura 1).
- Utilice la caja de la luz como plantilla para marcar las ubicaciones para los orificios guía de los tornillos de montaje.
- PRECAUCION:** si tiene los orificios con cuidado, especialmente en botes de aluminio, para que los cables no estén en contacto con el casco.
- En las ubicaciones marcadas, perfore un orificio de paso de los cables de 9,5 mm y dos orificios guía para los tornillos de montaje.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

- Realice las conexiones de los cables según las INSTRUCCIONES PARA EL CABLEADO.
- Pase dos tornillos de acero inoxidable de cabeza plana a través de la caja de la luz y ajuste la luz a la superficie.
- Alinee la luz mediante las chavetas y piezas de sujeción de la caja (el logotipo de Attwood debe quedar en posición vertical).
- Fije la lente en su lugar.

INSTRUCCIONES PARA EL CABLEADO

- El suministro de energía eléctrica debe ser de 12 voltios de CC únicamente. Utilice conectores de grado náutico de engarce con aislamiento adecuado a prueba de agua.
- Proteja todas las conexiones con materiales adecuados.
- IMPORTANTE: si no se conectan los fusibles de la luz ni se realizan las conexiones en forma adecuada, la garantía del producto se considerará nula.

PRECAUCION:

- la polaridad es importante. Si el cableado está mal conectado, la luz LED no funcionará.

- Conecte los cables a una fuente de energía eléctrica protegida (Figura 2). suministro de 12 voltios.

- Conecte el cable gris o rojo positivo (+), junto con el fusible y el interruptor adecuados, al cable positivo (+) del suministro de 12 voltios.

- El fusible debe ser de 1 amperio.

GARANTIA LIMITADA DE 10 AÑOS DE ATTWOOD

Este producto tiene una garantía limitada de diez (10) años. Esta es una fuente de luz (LED) que no necesita mantenimiento, cualquier intento de abrir o reparar la luz anulará la garantía. Consulte el catálogo de productos o visite attwoodmarine.com para conocer los detalles.

LYSDIODLAMPA FÖR INTERN/EXTERN MONTAGE

6340 / 6320 - serien rund

SPARA DESSA ANVISNINGAR

MONTERINGSANVISNING 08/12

DETTA KRÄVS FÖR INSTALLATIONEN

- stjärnkrumvejsel och flat skruvméje!
- borr och bits: 3/8-tums (10 mm) för kabelhål
- tappborr för fästskruvar
- Två rostfria flathuvudskruvar (nr 4) för 6342- & 6347-lampor. Två rostfria flathuvud skruvar (nr 6) för 6320-6324-, 6340-, 6341-, 6345-, 6346-, 6348-, och 6349-lampor.

PLACERING

- Lampana kan placeras på valfri extern eller intern plats. Lampona är avsedda för ytmontering. Inga genomgående hål krävs för monteringen.
- Mät ut och markera stället för 3/8-tumskabelhål.

BORRANVISNINGAR

- För in en liten flat skruvméje i linsskärnan och härd bort linsen från lamphuset.
 - Rikta in lampen över stället som du markerat för kabelhål (figur 1).
 - Använd lamphuset som mall för att markera symtalen för fästskruvana.
- ⚠️ **VÄR FÖRSIKTIG!** Placerä hålen noggrant på aluminiumbåtar så att kablan inte vidrar skrovet.
- På det markerade stället, borra ett 3/8-tums kabelhål och borra de två styvhålen för fästskruvana.

MONTERINGSANVISNING

- Anslut kablarna enligt KOPPLINGSANVISNINGAR nedan.
- För in två rostfria flathuvudskruvar genom lamphuset och fäst lampan mot underlaget.
- Rikta in med hjälp av tappen och snäppfunktionen på huset (Attwood-logo typen ska riktas uppåt).
- Tryck fast lampan på plats.

KOPPLINGSANVISNINGAR

- Strömförslingen får endast vara 12 V likström. Använd krimpkontakter för marin bruk med lämplig vattenfest isolering.
 - Skydda alla anslutningar med lämpliga material.
 - OBS! Om inte anslutningarna görs korrekt och lampan avsäkras korrekt gäller inte produktgaranti.
- ⚠️ **VÄR FÖRSIKTIG!** Polariteten är viktig. Om kablarna kopplas fel kommer inte lysdioldlampan att fungera.
- Anslut kablarna till en avsäkrad strömkälla (figur 2).
 - Anslut den (-) svarta kabeln till den negativa (-) kabeln från 12V-försörjningen.
 - Anslut den (+) gråa eller röda kabeln till sammans med lämplig ländningsströmbrytare till den positiva (+) 12 V-försörjningen.
 - Säkringen måste vara märkt 1 A.

ATTWOODS BEGRÄNSADE 10ÅRS GARANTI

Denna produkt täcks av en begränsad garanti på tio (10) år. Denna ljuskälla (lysdiod) kan inte underrättas; alla försök att öppna eller underhålla lampan gör att garantin upphävs. Se produktkatalogen eller attwoodmarine.com för fler detaljer.

LED-LJUSFÖR INNEN / AUßen

Serie 6340 / 6320 rund

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

INSTALLATIONSANLEITUNG 08/12

FÜR DIE INSTALLATION SIND NOTWENDIG:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher und Schraubendreher für Senkkopfschrauben
- Bohrer und Bohrmaschine: Bohrer für 10 mm Drahtdurchführungslöch
- Bohr für Führungsslöcher der Montageschrauben
- Zwei Senkkopfschrauben Nr. 4 aus rostfreiem Stahl für Leuchten der Serie 6342 & 6347. Zwei Senkkopfschrauben Nr. 6 aus rostfreiem Stahl für Leuchten der Serie 6320-6324, 6340, 6341, 6345, 6346, 6348, und 6349.

MONTAGEORT

- Die Leuchte kann an jedem außen oder innen gelegenen Ort montiert werden. Die Leuchte ist für die Montage auf einer Fläche gedacht. Für die Montage sind keine durchgehenden Löcher erforderlich.
- Das 10 mm Drahtdurchführungslöch ausmessen und markieren.

BOHRANWEISUNG

- Führen Sie den Schraubendreher für Senkkopfschrauben in die Ausnehmung für die Linse vorsichtig ein und heben Sie die Linse vom Leuchtengehäuse ab.
 - Richten Sie die Leuchte auf der markierten Stelle für das Drahtdurchführungslöch aus (Abbildung 1).
 - Das Gehäuse der Leuchte als Vorlage benutzen, um die Orte für die Führungsslöcher der Befestigungsschrauben zu markieren.
- ⚠️ **VORSICHT:** Positionieren Sie die Löcher auf Aluminium-Booten sorgfältig, so dass die Drähte den Rumpf nicht berühren.
- An der markierten Stelle bohren Sie das 10 mm Drahtdurchführungslöch und die beiden Führungsslöcher für die Befestigungsschrauben.

MONTAGEANLEITUNG

- Schließen Sie die Drähte gemäß der VERDRAHTUNGSANLEITUNG an.
- Führen Sie die beiden rostfreien Senkkopfschrauben durch das Leuchtengehäuse und befestigen Sie die Leuchte auf der Montagefläche.
- Mit Hilfe des Rastmechanismus mit dem Gehäuse austiehen
4. Lassen Sie die Linse einrasten.

VERDRAHTUNGSANLEITUNG

- Als Stromquelle darf nur 12 Volt Gleichstrom verwendet werden. Verwenden Sie für den Einsatz auf Booten zugelassene Steckverbinder mit der entsprechenden Wasserdichten Isolierung.
 - Alle Verbindungen mit dem passenden Materialien schützen.
- HINWEIS:** Falls die Leuchte nicht ordnungsgemäß angeschlossen und mit einer entsprechenden Sicherung ausgestattet wird, entzieht die Produktgarantie.
- ⚠️ **VORSICHT:** Die Polarietät ist wichtig. Falls die LED-Leuchte falsch ange schlossen wird, funktioniert sie nicht.
- Die Drähte mit einer durch eine Sicherung versehenen Stromquelle verbinden (Abbildung 2).
 - Schließen Sie den schwarzen (-) Draht am negativen (-) Anschluss der 12 Volt-Stromversorgung an.
 - Die Drähte mit einer durch eine Sicherung versehenen Stromquelle verbinden
 - Schließen Sie den (+) grauen oder roten Draht zusammen mit der richtigen Sicherung und dem Schalter an den positiven (+) Anschluss der 12 Volt-Stromversorgung an.
 - Die Stärke der Sicherung muss 1 A betragen.

INGESCHRÄNKTE 10-JÄHRIGE GARANTIE VON ATTWOOD

Dieses Produkt besitzt eine eingeschränkte 10-jährige Garantie. Da diese LED-Lichtquelle wartungsfrei ist, bringt jeder Versuch, sie zu öffnen, die Garantie zum Erlöschen. Einzelheiten siehe Produktkatalog oder attwoodmarine.com.