


SISTEMA DI COMANDO A TASTIERA ELETTRONICA
ELECTRONIC KEYBOARD CONTROL SYSTEM
SYSTEME DE COMMANDE A CLAVIER ELECTRONIQUE
SISTEMA DE MANDO POR TECLADO ELECTRÓNICO
STEUERSYSTEM MIT ELEKTRONISCHER TASTATUR

JA108



A10801

ISTRUZIONI PER L'USO - NORME DI INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS FOR USE - DIRECTIONS FOR INSTALLATION
INSTRUCTIONS - REGLES D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES PARA EL USO - NORMAS PARA LA INSTALACION
GEBRAUCHSANLEITUNG - ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION

GENiUS®

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=



AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

OBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA

- 1) ATTENZIONE!** È importante per la sicurezza delle persone seguire attentamente tutte le istruzioni. Una errata installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravi danni alle persone.
- 2) Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto.**
- 3) I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.**
- 4) Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.**
- 5) Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l'utilizzo indicato in questa documentazione. Qualsiasi altro utilizzo non espresso/indicato potrebbe pregiudicare l'integrità del prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo.**
- 6) GENIUS declina qualsiasi responsabilità derivata dall'uso improprio o diverso da quello per cui l'automaticismo è destinato.**
- 7) Non installare l'apparecchio in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.**
- 8) Gli elementi costruttivi meccanici devono essere in accordo con quanto stabilito dalle Normative UNI 8612, CEN pr EN 12604 e CEN pr EN 12605.**
Per i Paesi extra-CEE, oltre ai riferimenti normativi nazionali, per ottenere un livello di sicurezza adeguato, devono essere seguite le Norme sopra riportate.
- 9) GENIUS non è responsabile dell'inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione delle chiusure da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero intervenire nell'utilizzo.**
- 10) L'installazione deve essere effettuata nell'osservanza delle Norme UNI8612, CEN pr EN 12453 e CEN pr EN 12635. Il livello di sicurezza dell'automatica deve essere C+E.**
- 11) Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto, togliere l'alimentazione elettrica.**
- 12) Prevedere sulla rete di alimentazione dell'automatica un interruttore onnipolare con distanza d'apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm. È consigliabile l'uso di un magnetotermico da 6A con Interruzione onnipolare.**
- 13) Verificare che a monte dell'impianto vi sia un interruttore differenziale con soglia da 0.03A.**
- 14) Verificare che l'impianto di terra sia realizzato a regola d'arte e collegarvi le parti metalliche della chiusura. Collegare inoltre a terra il filo Giallo/Verde dell'automaticismo.**
- 15) L'automatica dispone di una sicurezza intrinseca antischiaffiamento costituita da un controllo di coppia che deve comunque essere sempre accompagnato ad altri dispositivi di sicurezza.**
- 16) I dispositivi di sicurezza (Es.: fotocellule, coste sensibili, ecc...) permettono di proteggere eventuali aree di pericolo da **Rischi meccanici di movimento**, come ad Es. schiacciamento, convogliamento, cesoialamento.**
- 17) Per ogni impianto è indispensabile l'utilizzo almeno una segnalazione luminosa, nonché di un cartello di segnalazione fissato adeguatamente sulla struttura dell'infissi, oltre ai dispositivi citati al punto "16".**
- 18) GENIUS declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'automatica in caso vengano utilizzati componenti dell'impianto non di produzione GENIUS.**
- 19) Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti originali GENIUS**
- 20) Non eseguire alcuna modifica sui componenti facenti parte del sistema d'automatica.**
- 21) L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento manuale del sistema in caso di emergenza e consegnare all'utilizzatore dell'impianto la "Guida per l'Utente" allegata al prodotto.**
- 22) Non permettere a bambini o persone di sostare nelle vicinanze del prodotto durante il funzionamento.**
- 23) Tenere fuori dalla portata dei bambini radiocomandi o qualsiasi altro dattore di impulso, per evitare che l'automatica possa essere azionata involontariamente.**
- 24) L'utilizzatore deve astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato.**
- 25) Tutto quello che non è previsto espressamente in queste istruzioni non è permesso**

IMPORTANT NOTICE FOR THE INSTALLER

GENERAL SAFETY REGULATIONS

- 1) WARNING! GENIUS strongly recommends to follow these instructions literally for the safety of persons. Improper installation or misuse of the product will cause very serious damages to persons.**
- 2) Packaging material (plastic, polystyrene etc.) is a potential hazard and must be kept out of reach of children.**
- 3) Read the instructions carefully before installing the product.**
- 4) Keep these instructions for future reference.**
- 5) This product has been designed and manufactured only for the use stated in this manual. Any other use not expressly set forth will affect the reliability of the product and/or could be source of hazard.**


- 6) GENIUS cannot be held responsible for any damage caused by improper use or different from the use for which the automation system is destined to.**
- 7) Do not use this device in areas subject to explosion: the presence of flammable gas or fumes is a serious hazard.**
- 8) Mechanical constructive elements must comply with UNI8612, CEN pr EN 12604 and CEN pr EN 12605 standards.**
Countries outside the EC shall follow the regulations above besides their national normative references in order to offer the utmost safety.
- 9) GENIUS cannot be held responsible for failure to observe technical standards in the construction of gates and doors, or for any deformation of the gates which may occur during use.**
- 10) Installation must comply with UNI8612, CEN pr 12453 and CEN pr EN 12635. The degree of safety of the automation must be C + E.**
- 11) Before carrying out any operations, turn off the system's main switch.**
- 12) An omnipower switch shall be provided for the installation with an opening distance of the contacts of 3 mm or more. Alternatively, use a 6A thermomagnetic breaker with multi-pole switching.**
- 13) Ensure that there is a differential switch up-line of the electrical system, with a trip threshold of 0.03A.**
- 14) Check that the earthing plant is in perfect condition and connect it to the metallic parts. Also earth the yellow/green wire of the operator.**
- 15) The automation is fitted with an anti-crush safety system that is a torque control device. In any case, further safety devices shall be installed.**
- 16) The safety devices (e.g. photocells, safety edges, etc.) protect areas where there is a mechanical movement hazard, e.g. crushing, entrapment and cutting.**
- 17) Each installation must be fitted with at least one fashing light as well as a warning plate suitably fixed to the gate, besides the safety devices as per point 16. above.**
- 18) GENIUS cannot be held responsible regarding safety and correct functioning of the automation in the event that parts other than GENIUS original parts are used.**
- 19) Use only GENIUS original spare parts for maintenance operations.**
- 20) Do not carry out any modifications to automation components.**
- 21) The installer must supply all information regarding manual operation of the system in the event of an emergency and provide the end-user with the "End-user Guide" attached to the product.**
- 22) Keep out of persons when the product is in operation.**
- 23) Keep out of reach of children the remote radio controls and any control devices. The automation could be operated unintentionally.**
- 24) The end-user must avoid any attempt to repair or adjust the automation personally. These operations must be carried out exclusively by qualified personnel.**
- 25) What is not explicitly stated in these instructions is not permitted.**

CONSIGNES POUR L'INSTALLATEUR

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- 1) ATTENTION! Il est important pour la sécurité des personnes de lire attentivement toute la notice d'instructions. Une mauvaise installation et/ou utilisation du produit peut faire courir de graves risques aux personnes.**
- 2) Lire attentivement les instructions avant de commencer le montage de l'automatisme**
- 3) Tenir à l'écart des enfants tous les matériaux d'emballage (plastique, polystyrène, etc.).**
- 4) Toujours conserver la notice pour toute consultation future.**
- 5) Cet automatisme a été conçu exclusivement pour l'utilisation indiquée sur la présente notice. Tout autre utilisation pourrait compromettre son efficacité et/ou représenter une source de danger.**
- 6) GENIUS décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou autre que celle pour laquelle l'automatisme est destiné.**
- 7) Ne pas installer l'automatisme en atmosphère explosive: la présence de gaz ou de fumées inflammables représente un grave risque pour la sécurité.**
- 8) Les parties mécaniques de construction de l'automatisme doivent satisfaire les exigences essentielles des normes UNI8612, EN pr EN 12604 et CEN pr EN 12605.**
Dans les pays ne faisant pas partie de la CEE, outre le respect à la législation nationale, l'installateur doit se conformer aux normes ci-dessus pour garantir un niveau de sécurité adéquat.
- 9) GENIUS ne saurait être tenu pour responsable de l'observation des règles de l'art dans la construction des fermetures à motoriser ni de leurs déteriorations pendant leur durée de fonctionnement.**
- 10) L'installation doit être réalisée conformément aux normes UNI8612, CEN pr EN 12453 et CEN pr EN 12635. Le niveau de sécurité de l'automatisme doit être C+E.**
- 11) Avant toute intervention sur l'installation, couper l'alimentation en énergie électrique.**
- 12) Prévoir sur le réseau d'alimentation de l'automatisme un interrupteur onnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm. En alternative, il est recommandé l'emploi d'un interrupteur magnéto-thermique de 6 A de calibre avec coupure onnipolaire.**
- 13) Vérifier la présence en amont de l'installation électrique d'un interrupteur différentiel avec un seuil de 0,03 A.**
- 14) Vérifier l'efficacité de l'installation de terre et y raccorder les parties**

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO - CONNECTION DIAGRAM - SCHEMA DE CONNEXION -
ESQUEMA DE CONEXIONADO - ANSCHLUßSCHEMA**



SISTEMA DI COMANDO A TASTIERA ELETTRONICA

ISTRUZIONI PER L'USO - NORME DI INSTALLAZIONE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

È un sistema comando con tastiera elettronica in grado di pilotare due uscite relè tramite due codici personalizzabili in modo indipendente o combinato. È utilizzabile per inserire e disinserire impianti d'allarme, per controllo accessi e tutte le applicazioni che richiedono un comando affidabile, sicuro e semplice da installare ed utilizzare.

Le tastiere sono dotate di due LEDs ed un buzzer per le funzioni di programmazione, l'inserimento dei codici ed eventuali segnalazioni personalizzabili dall'installatore. La tastiera da esterno è anche dotata di tamper antifurto.

È possibile collegare alla scheda un massimo di quattro tastiere.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 SCHEDA DI CONTROLLO

- Sistema di trasmissione: DTMF
- 2 codici a sei cifre
- Funzionamento monostabile/bistabile e combinato
- Durata impulso relè monostabile: 1" ÷ 99"
- Tempo di penalizzazione: 0" ÷ 99"
- Distanza tra scheda e tastiera: 200mt max.
- Tastiere collegabili: 4
- Portata dei contatti del relè: 12V 1A
- Pilotaggio LED tastiera: +12V 1mA
- Tensione di alimentazione: 24V ~ ±5%
- Dimensioni della scheda: 90x72mm

2.2 TASTIERA CORAZZATA

- 12 Tasti
- 2 LEDs di segnalazione personalizzabili
- Contenitore antivandalo in alluminio anodizzato
- Tamper di protezione
- Dimensioni: 70x100x22

3. PROGRAMMAZIONE

Il sistema prevede l'utilizzo di due codici di sei cifre personalizzabili dall'utente; ogni codice può attivare il relativo relè di uscita, o entrambi.

Per accedere alla programmazione spostare l'interruttore posto sulla scheda di controllo in posizione "ON", oppure cortocircuitare i morsetti "INT.PGM" (interruttore di programmazione) in morsettiera. Il LED rosso della tastiera comincia a lampeggiare.

3.1 PROGRAMMAZIONE DEI CODICI

- 1) Digitare il canale su cui bisogna programmare il codice: (1) oppure (2). Il LED rosso della tastiera si accende fisso.
- 2) Digitare il codice composto da 1 a 6 cifre. Le cifre possono anche uguali.
- 3) Digitare (#) per memorizzare il codice oppure (*) per abbandonare tale fase.
- 4) Ripetere la sequenza per modificare il codice o per programmare quello dell'altro canale.

NON UTILIZZARE DUE CODICI UGUALI.

3.2 PROGRAMMAZIONE DEL FUNZIONAMENTO

- 1) Digitare (0). Il LED rosso della tastiera si accende fisso.
- 2) Digitare il canale su cui bisogna programmare il funzionamento: (1) oppure (2).
- 3) Digitare (3) per impostare il funzionamento **MONOSTABILE** (ad impulso).
- 4) Digitare (4) per impostare il funzionamento **BISTABILE** (passo-passo).
- 5) Digitare (5) per attivare SOLO il relè relativo al canale (Canale 1 = Relè A; Canale 2 = Relè B).
- 6) Digitare (6) per attivare ANCHE il relè relativo all'altro canale.
- 7) Digitare (#) per memorizzare il codice oppure (*) per abbandonare tale fase.
- 8) Ripetere la sequenza per modificare le impostazioni o per programmare il funzionamento dell'altro canale.

3.3 PROGRAMMAZIONE DELLA DURATA IMPULSO (IN FUNZ. MONOSTABILE)

- 1) Digitare (7) per programmare la durata impulso sul relè A, oppure (8) per programmare la durata impulso sul relè B.
- 2) Il LED rosso della tastiera si accende fisso.
- 3) Digitare il tempo in secondi, composto da due cifre: da 00 a 99 secondi.
- 4) Il LED rosso della tastiera riprende a lampeggiare.

3.4 PROGRAMMAZIONE DELLA DURATA BLOCCO TASTIERA (DOPO TRE CODICI FALSI)

- 1) Digitare (9). Il LED rosso della tastiera si accende fisso.
- 2) Digitare il tempo in secondi, composto da due cifre: da 00 a 99 secondi.
- 3) Il LED rosso della tastiera riprende a lampeggiare.

Per uscire dalla programmazione, spostare l'interruttore posto sulla scheda di controllo in posizione "OFF", oppure aprire il cortocircuito sui morsetti "INT.PGM" in morsettiera. Premere (#) il LED rosso si spegne.

4. INSTALLAZIONE

Legenda di pag. 1:

- A) Tastiera
- B) Scheda di controllo
- C) Interruttore di programmazione
- D) Verso altre tastiere (max 4)
- E) Uscita contatti relè A
- F) Uscita contatti relè B
- G) Alimentazione 24V~
- H) Tamper NC antistrappo
- I) Interruttore di programmazione opzionale

- J) Controllo dei LEDs della tastiera per segnalazioni personalizzate tramite positivo 12V
A = LED Verde
B = LED Rosso
C = Bianco
D = Rosso
E = Giallo
F = Nero
G = Blu
H = Blu

5. FUNZIONAMENTO

Il LED rosso lampeggiava una volta per confermare la digitazione del codice 1, e due volte per confermare la digitazione del codice 2.

In funzionamento MONOSTABILE, dopo la digitazione del codice si eccita il relè relativo. Si dissecchia dopo la durata impulso programmata. Il funzionamento monostabile è particolarmente adatto per il comando di eletroserrature e centrali di automazione.

In funzionamento BISTABILE, dopo la digitazione del codice si eccita il relè relativo e si dissecchia digitando nuovamente il codice. Il funzionamento bistabile è ideale per l'inserimento ed il disinserimento delle centrali di allarme antifurto. Dopo l'immisione di tre codici falsi e consecutivi un sistema di protezione provoca il blocco delle tastiere per un tempo impostato in programmazione.

E' possibile comandare i due LED presenti sulle tastiere per altre segnalazioni. E' sufficiente inviare un positivo 12Vcc al morsetto (7) per accendere il LED rosso, ed al morsetto (8) per accendere il LED verde (ad es. è possibile visualizzare l'inserimento/disinserimento dell'impianto di allarme, oppure lo stato delle zone, utilizzando le uscite N1-N4 oppure V-R sui morsetti delle centrali antifurto).

ENGLISH

ELECTRONIC KEYBOARD CONTROL SYSTEM INSTRUCTIONS FOR USE- DIRECTIONS FOR INSTALLATION

1. GENERAL FEATURES

Is a control system with electronic keyboard that can drive two relay outputs independently or in a combined mode using two customised codes. It can be used to activate and deactivate alarm systems, for access control and for all applications that require a safe and reliable control that is simple to install and to use.

The keyboards are equipped with two LEDs and a buzzer for programming functions, for inserting codes and for any signals customised by the installer. The outdoor version of the keyboard is also equipped with a tear-proof tamper. A maximum of four keyboards can be connected to the card.

2. TECHNICAL FEATURES

2.1 CONTROL CARD

- Transmission system: DTMF
- 2, six-digit codes
- Monostable/bistable and combined operating mode
- Monostable relay impulse duration: 1" - 99"
- Penalisation time: 0" - 99"
- Distance between card and keyboard: 200mt max.
- Connectable keyboards: 4
- Relay contact rating: 12V 1A
- Keyboard LED drive: +12V 1mA
- Power supply: 24V~ ±5%
- Card dimensions: 90x72 mm

2.2 ARMoured KEYBOARD

- 12 keys
- 2 customised signal LEDs
- Anodised aluminium tamper-proof container
- Safety tamper
- Dimensions: 70x100x22

3. PROGRAMMING

The system uses two, six-digit codes that can be customised by the user. Each code can activate the relative output relay, or both.

To access the programming mode, turn the switch located on control card to the "ON" position, or short-circuit the "INT.PGM" terminals (programming switch) on the terminal strip. The red LED on the keyboard will begin to flash.

3.1 CODE PROGRAMMING

- 1) Enter the channel on which to program the code: (1) or (2). The red LED on the keyboard will turn on.
- 2) Enter the code consisting of 1 to 6 digits. All the digits can also be the same number.

- 3) Enter (#) to store the code or (*) to quit the phase.
- 4) Repeat the sequence to change the code or to program the code for the other channel.

DO NOT USE TWO IDENTICAL CODES.

3.2 OPERATING PROGRAMMING

- 1) Enter (0). The red LED on the keyboard will turn on.
- 2) Enter the channel on which to program the code: (1) or (2).
- 3) Enter (3) to set the **MONOSTABLE** operating mode (impulse).
- 4) Enter (4) to set the **BISTABLE** operating mode (step-step).
- 5) Enter (5) to activate ONLY the relay relative to the channel (Channel 1 = Relay A; Channel 2 = Relay B)
- 6) Enter (6) to activate ALSO the relay relative to the other channel.
- 7) Enter (#) to store the code or (*) to quit the phase.
- 8) Repeat the sequence to change the settings or to program the operating mode of the other channel.

3.3 IMPULSE DURATION PROGRAMMING (IN MONOSTABLE OPERATING MODE)

- 1) Enter (7) to program the impulse duration on relay A or (8) to program the impulse duration on relay B.
- 2) The red LED on the keyboard will turn on.
- 3) Enter the time in seconds, consisting of two digits: 00 t 99 seconds.
- 4) The red LED on the keyboard will start flashing.

3.4 KEYBOARD LOCKOUT DURATION PROGRAMMING (AFTER THREE FALSE CODES)

- 1) Enter (9). The red LED on the keyboard will turn on.
- 2) Enter the time in seconds, consisting of two digits: 00 t 99 seconds.
- 3) The red LED on the keyboard will start flashing.

To exit the programming mode, turn the switch located on control card to the "OFF" position, or open the short-circuit on the "INT.PGM" terminals on the terminal strip. Enter (#) the red LED will turn off.

4. INSTALLATION

Key to pag. 1:

- A)** Keyboard
- B)** Control card
- C)** Programming switch
- D)** To other keyboards (max. 4)
- E)** Relay A contract output
- F)** Relay B contract output
- G)** Powersupply: 24V~
- H)** NC tear-proof tamper
- I)** Optional programming switch

- J)** Keyboard LED control for customised signals using the 12V positive
A = Green LED
B = Red LED
- K)** White
- L)** Red
- M)** Yellow
- N)** Black
- O)** Blue
- P)** Blue

5. OPERATION

The red LED flashes once to confirm that code 1 was entered and twice to confirm that code 2 was entered.

In the MONOSTABLE operating mode, after entering the code, the relative relay will be excited. It is de-excited after the programmed impulse duration. The monostable operating mode is particularly suitable to control electric locks and automation units. In the BISTABLE operating mode, after entering the code, the relative relay will be excited and then will be de-excited when the code is entered a second time. The bistable operating mode is ideal for turning anti-theft alarm units on and off. After entering three consecutive false codes, a protection system locks out the keyboards for a time set in the programming mode.

It is possible to control the two LEDs on the keyboards for other signals. Just send a positive 12Vdc to terminal (7) to turn on the red LED, and to terminal (8) to turn on the green LED (e.g. it is possible to display when the alarm system turns on/off, or the status of the various areas, using the outputs N1-N4 or V-R on the terminals of the anti-theft units).

FRANÇAIS

SYSTEME DE COMMANDE A CLAVIER ELECTRONIQUE

INSTRUCTIONS - RÈGLES D'INSTALLATION

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Est un système de commande à clavier électronique en mesure de piloter deux sorties relais au moyen de deux codes personnalisables indépendamment ou en combinaison. Il peut être utilisé pour brancher et débrancher des systèmes d'alarme, pour le contrôle d'accès et pour toutes applications demandant une commande fiable, sûre et simple à installer et utiliser. Les claviers sont dotés de deux DELs et un avertisseur sonore pour les fonctions de programmation, l'introduction des codes et d'éventuelles signalisations personnalisables par l'installateur. Le clavier pour extérieur est également doté de protection infradurable. Quatre claviers au maximum peuvent être connectés à la carte.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1 CARTE DE CONTRÔLE

- Système de transmission: DTMF
- 2 codes à six chiffres
- Fonctionnement monostable/bistable et combiné
- Durée impulsion relais monostable: 1" ÷ 99"
- Temps de pénalisation: 0" ÷ 99"
- Distance entre carte et clavier: 200m.max.
- Claviers connectables: 4
- Puissance des contacts du relais: 12V 1A
- Pilotage DEL clavier: +12V 1mA
- Tension d'alimentation: 24V~ ±5%
- Dimensions de la carte: 90x72mm

2.2 CLAVIER BLINDÉ

- 12 Touches
- 2 DELs de signalisation personnalisables
- Coffre anti-vandalisme en aluminium anodisé
- Tamper de protection
- Dimensions: 70x100x22

3. PROGRAMMATION

Ce système prévoit l'utilisation de deux codes de six chiffres personnalisés par l'usager, chaque code peut activer le relais relatif de sortie ou bien les deux. Pour accéder à la programmation, mettre l'interrupteur placé sur la carte de contrôle sur la position "ON", ou bien court-circuiter les bornes "INT.PGM" (interrupteur de programmation) sur bornier. La DEL rouge du clavier commence à clignoter.

3.1 PROGRAMMATION DES CODES

- 1) Frapper (1) ou (2) pour le canal sur lequel programmer le code. La DEL rouge du clavier s'allume à lumière fixe.
- 2) Frapper le code composé de 1 à 6 chiffres. Les chiffres peuvent aussi être égaux.
- 3) Frapper (#) pour mémoriser le code ou (*) pour abandonner la phase.
- 4) Répéter la séquence pour modifier le code ou pour programmer le code de l'autre canal.

NE PAS UTILISER DEUX CODES ÉGAUX.

3.2 PROGRAMMATION DU FONCTIONNEMENT

- 1) Frapper (0). La DEL rouge du clavier s'allume à lumière fixe
- 2) Frapper le canal sur lequel programmer le fonctionnement (1) ou (2).
- 3) Frapper (3) pour configurer le fonctionnement **MONOSTABLE** (à impulsion)
- 4) Frapper (4) pour configurer le fonctionnement **BISTABLE** (pas à pas)
- 5) Frapper (5) pour activer SEULEMENT le relais relatif au canal (Canal 1 = Relais A; Canal 2 = Relais B)
- 6) Frapper (6) pour activer AUSSI le relais relatif à l'autre canal.
- 7) Frapper (#) pour mémoriser le code ou bien (*) pour abandonner cette phase.
- 8) Répéter la séquence pour modifier les configurations ou programmer le fonctionnement de l'autre canal.

3.3 PROGRAMMATION DE LA DURÉE IMPULSION (EN FONCTIONNEMENT MONOSTABLE)

- 1) Frapper (7) pour programmer la durée impulsion sur le relais A, ou bien (8) pour programmer la durée impulsion sur le relais B.
- 2) La DEL rouge du clavier s'allume à lumière fixe.
- 3) Frapper le temps en secondes, composé de deux chiffres de 00 à 99 secondes.
- 4) La DEL rouge du clavier reprend à clignoter.

3.4 PROGRAMMATION DE LA DURÉE BLOCAGE CLAVIER (APRÈS TROIS CODES ERRONÉS)

- 1) Frapper (9). La DEL rouge du clavier s'allume fixe.
- 2) Frapper le temps en secondes, composé de deux chiffres: de 00 à 99 secondes.
- 3) La DEL rouge du clavier reprend à clignoter.

Pour sortir de la programmation, mettre l'interrupteur placé sur la carte de contrôle sur la position "OFF", ou bien ouvrir le court-circuit sur les bornes "INT.PGM" en bornier. Frapper (#) la DEL rouge s'éteint.

4. INSTALLATION

Légende de pag. 1

- A) Clavier
- B) Carte de contrôle
- C) interrupteur de programmation
- D) Pour autres claviers (max 4)
- E) Sortie contacts relais A
- F) Sortie contacts relais B
- G) Alimentation 24V~
- H) Protection NC infrraudable
- I) Interrupteur optionnel de programmation

- J) Contrôle des DELs du clavier pour signalisations personnalisées par positif 12V
- A = DEL Verte
- B = DEL Rouge
- K) Blanche
- L) Rouge
- M) Jaune
- N) Noire
- O) Bleue
- P) Bleue

5. FONCTIONNEMENT

La DEL rouge clignote une fois pour confirmer la frappe du code 1, et deux fois pour confirmer la frappe du code 2. En fonctionnement MONOSTABLE, après la frappe du code le relais relatif s'active. Il se désactive après la durée impulsion programmée. Le fonctionnement monostable convient particulièrement à la commande de serrures électriques et centrales d'automatisation. En fonctionnement BISTABLE, une fois le code frappé, le relais relatif s'active et se désactive en frappant le code de nouveau. Le fonctionnement bistable est idéal pour le branchement et débranchement des centrales d'alarme anti-vol. Après introduction de trois codes erronés et consécutifs, un système de protection provoque le blocage des claviers pour un temps établi en programmation. Il est possible de commander les deux DELs présents sur le clavier pour d'autres signalisations. Il suffit d'envoyer un positif 12Vcc à la borne (7) pour allumer la DEL rouge, et à la borne (8) pour allumer la DEL verte (par ex. Il est possible de visualiser le branchement/ débranchement du système d'alarme, ou l'état des zones, en utilisant les sorties N1-N4 ou bien V-R sur les bornes des centrales anti-vol).

ESPAÑOL

SISTEMA DE MANDO POR TECLADO ELECTRÓNICO INSTRUCCIONES PARA EL USO - NORMAS DE INSTALACION

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Es un sistema de mando por teclado electrónico capaz de pilotar dos salidas de relé mediante dos códigos personalizables de manera independiente o combinada. Es utilizable para activar e inactivar instalaciones de alarma, para el control de accesos y todas las aplicaciones que requieren un mando fiable, seguro y simple de instalar y utilizar. Los teclados llevan dos LEDs y un zumbador para las funciones de programación, la introducción de los códigos y eventuales señalizaciones que el instalador puede personalizar. El teclado para exteriores A108 también lleva tapa antidesgarro. Es posible conectar a la tarjeta hasta un máximo de cuatro teclados.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 TARJETA DE CONTROL

- Sistema de transmisión: DTMF
- 2 códigos de seis dígitos
- Funcionamiento monoestable/biestable y combinado
- Duración impulso relé monoestable: 1" ÷ 99"
- Tiempo de penalización: 0" ÷ 99"
- Distancia entre tarjeta y teclado: 200mt máx.
- Teclados conectables: 4
- Capacidad de los contactos del relé: 12V 1A
- Pilotaje LED teclado: +12V 1mA
- Tensión de alimentación: 24V ~ ±5%
- Dimensiones de la tarjeta: 90x72mm

2.2 TECLADO ACORAZADO

- 12 Teclas
- 2 LEDs de señalización personalizables
- Contenedor antivándalo en aluminio anodizado
- Tapa de protección
- Dimensiones: 70x100x22

3. PROGRAMACIÓN

El sistema prevé el uso de dos códigos de seis dígitos que el usuario puede personalizar; cada código puede activar el relé correspondiente de salida, o ambos. Para acceder a la programación es preciso desplazar el interruptor, situado en la tarjeta de control, en la posición "ON" o cortocircuitar los bornes "INT.PGM" (interruptor de programación) en la bornera. El LED rojo del teclado se vuelve intermitente.

3.1 PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS

- 1) Teclear el canal para el cual es preciso programar el código: (1) ó (2). El LED rojo del teclado se enciende fijo.
- 2) Teclear el código formado por entre 1 y 6 dígitos. Los dígitos pueden ser iguales.
- 3) Teclear (#) para memorizar el código o (*) para abandonar dicha fase.
- 4) Repetir la secuencia para modificar el código o para programar el código del otro canal.

NO UTILIZAR DOS CÓDIGOS IGUALES.

3.2 PROGRAMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

- 1) Teclear (0). El LED rojo del teclado se enciende fijo.
- 2) Teclear el canal para el cual es preciso programar el funcionamiento: (1) ó (2).
- 3) Teclear (3) para determinar el funcionamiento **MONOSTABLE** (por impulso).
- 4) Teclear (4) para determinar el funcionamiento **BIESTABLE** (paso-paso).
- 5) Teclear (5) para activar SÓLO el relé correspondiente al canal (Canal 1 = Relé A; Canal 2 = Relé B)
- 6) Teclear (6) para activar TAMBIÉN el relé correspondiente al otro canal.
- 7) Teclear (#) para memorizar el código o (*) para abandonar dicha fase.
- 8) Repetir la secuencia para modificar las determinaciones o para programar el funcionamiento del otro canal.

3.3 PROGRAMACIÓN DE LA DURACIÓN DEL IMPULSO (EN FUNC. MONOESTABLE)

- 1) Teclear (7) para programar la duración del impulso sobre el relé A, o (8) para programar la duración del impulso sobre el relé B.
- 2) El LED rojo del teclado se enciende fijo.
- 3) Teclear el tiempo en segundos, compuesto por dos dígitos: entre 00 y 99 segundos.
- 4) El LED rojo del teclado se vuelve de nuevo intermitente.

3.4 PROGRAMACIÓN DE LA DURACIÓN DEL BLOQUEO DEL TECLADO (DESPUÉS DE TRES CÓDIGOS ERRADOS)

- 1) Teclear (9). El LED rojo del teclado se enciende fijo.
- 2) Teclear el tiempo en segundos, compuesto por dos dígitos: entre 00 y 99 segundos.
- 3) El LED rojo del teclado se vuelve de nuevo intermitente.

Para salir de la programación, desplazar el interruptor, situado en la tarjeta de control, en la posición "OFF", o abrir el cortocircuito en los bornes "INT.PGM" en la bornera. Teclear (#) el LED rojo se apaga.

4. INSTALACIÓN

Leyenda de pag. 1

- A) Teclado
- B) Tarjeta de control
- C) Interruptor de programación
- D) Hacia otros teclados (máx. 4)
- E) Salida contactos relé A
- F) Salida contactos relé B
- G) Alimentación 24V~
- H) Tapón NC antidesgarro
- I) Interruptor de programación en opción

- J) Control de los LEDs del teclado para señalizaciones personalizadas mediante positivo 12V
- A = LED Verde
- B = LED Rojo
- K) Blanco
- L) Rojo
- M) Amarillo
- N) Negro
- O) Azul
- P) Azul

5. FUNCIONAMIENTO

El LED rojo centellea una vez para confirmar que se ha tecleado el código 1, y dos veces para confirmar que se ha tecleado el código 2. En el funcionamiento MONOESTABLE, después de teclear el código se excita el relé correspondiente. Se desexcita finalizado el impulso programado. El funcionamiento monoestable es particularmente apto para el mando de cerraduras eléctricas y de centrales de automatización.

En el funcionamiento BIESTABLE, después de teclear el código se excita el relé correspondiente que se desexcita tecleando de nuevo el código. El funcionamiento biestable es ideal para activar e inactivar las centrales de alarma antirrobo. Tras teclear consecutivamente tres códigos errados un sistema de protección bloquea los teclados por un tiempo determinado en la programación. Es posible mandar los dos LED presentes en los teclados para otras señalizaciones. Basta enviar un positivo 12Vcc al borne (7) para encender el LED rojo, y al borne (8) para encender el LED verde (por ejemplo: es posible activar/inactivar la instalación de alarma, o el estado de las zonas, utilizando las salidas N1-N4 o V-R en los bornes de las centrales antirrobo).

DEUTSCH

STEUERSYSTEM MIT ELEKTRONISCHER TASTATUR GEBRAUCHSANLEITUNG – ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION

1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Bei handelt es sich um ein Steuersystem mit elektronischer Tastatur, das in der Lage ist, zwei Relaisausgänge durch zwei benutzerspezifische Codes unabhängig voneinander oder miteinander kombiniert zu steuern. Es kann benutzt werden, um Alarmanlagen ein- und auszuschalten, für die Zugangskontrolle und sämtliche Anwendungen, die eine zuverlässige, sichere und einfach zu installierende und zu benutzende Steuerung erfordern.

Die Tastaturen verfügen über zwei LEDs und einen Summer für die Programmierungsfunktionen, die Eingabe der Codes und eventuelle vom Monteur benutzerspezifisch anpaßbare Meldungen. Die externe Tastatur verfügt auch über einen abreißsicheren Tamper. An die Karte können maximal vier Tastaturen angeschlossen werden.

2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

2.1 STEUERKARTE

- Übertragungssystem: DTMF
- 2 sechsstellige Codes
- Monostabil/bistabil und kombinierter Betrieb
- Impulsdauer monostabiles Relais: 1" ÷ 99"
- Sperzeit: 0" ÷ 99"
- Abstand zwischen Karte und Tastatur: max. 200 m
- Anschließbare Tastaturen: 4
- Stromfestigkeit der Relaiskontakte: 12 V 1 A
- Steuerung LEDs auf Tastatur: +12 V 1 mA
- Versorgungsspannung: 24 V~ ±5%
- Abmessungen der Karte: 90 x 72 mm

2.2 GUSGEKAPSELTE TASTATUR

- 12 Tasten
- 2 benutzerspezifisch anpaßbare Anzeige-LEDs
- Zerstörungssicheres Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Schutz-Tamper
- Abmessungen: 70 x 100 x 22

3. PROGRAMMIERUNG

Das System sieht die Benutzung von zwei sechsstelligen Codes vor, die vom Benutzer personalisiert werden können; jeder Code kann das entsprechende Ausgangsrelais oder beide aktivieren. Um in den Programmiermodus zu gelangen, den Schalter auf der Karte in Position "ON" schieben oder die Klemmen "INT.PGM" (Programmierschalter) auf dem Klemmenbrett kurzschließen. Die rote LED auf der Tastatur beginnt zu blinken.

3.1 PROGRAMMIERUNG DER CODES

- 1) Den Kanal eingeben, auf den der Code programmiert werden soll: (1) oder (2). Die rote LED auf der Tastatur leuchtet ständig.
- 2) Den 1-bis 6-stelligen Code eingeben. Die Ziffern können auch gleich sein.
- 3) (#) eingeben, um den Code abzuspeichern, oder (*) um diesen Schritt zu verlassen.
- 4) In der gleichen Reihenfolge verfahren, um den Code zu ändern oder den Code des anderen Kanals zu programmieren.

DIE BEIDEN CODES DÜRFEN NICHT GLEICH SEIN.

3.2 PROGRAMMIERUNG DES BETRIEBS

- 1) (0) eingeben. Die rote LED auf der Tastatur leuchtet ständig.
- 2) Den Kanal eingeben, auf den der Betrieb programmiert werden soll: (1) oder (2).
- 3) (3) eingeben, um den Betrieb **MONOSTABIL** (Impulsbetrieb) einzustellen.
- 4) (4) eingeben, um den Betrieb **BISTABIL** (Schrittbetrieb) einzustellen.
- 5) (5) eingeben, um NUR das zum Kanal gehörende Relais zu aktivieren (Kanal 1 = Relais A; Kanal 2 = Relais B)
- 6) (6) eingeben, um AUCH das zum anderen Kanal gehörende Relais zu aktivieren.
- 7) (#) eingeben, um den Code abzuspeichern, oder (*), um diesen Schritt zu verlassen.
- 8) In der gleichen Reihenfolge verfahren, um die Einstellungen zu ändern oder den Betrieb des anderen Kanals zu programmieren.

3.3 PROGRAMMIERUNG DER IMPULSDAUER (BEI BETRIEB MONOSTABIL)

- 1) (7) eingeben, um die Impulsdauer auf Relais A zu programmieren, oder (8), um die Impulsdauer auf Relais B zu programmieren.
- 2) Die rote LED auf der Tastatur leuchtet ständig.
- 3) Die Dauer in Sekunden eingeben; diese besteht aus zwei Ziffern: von 00 bis 99 Sekunden.
- 4) Die rote LED auf der Tastatur beginnt wieder zu blinken.

3.4 PROGRAMMIERUNG DER DAUER DER TASTATURSPERRE (NACH DREI FALSCH EINGEGEBENEN CODES)

- 1) (9) eingeben. Die rote LED auf der Tastatur leuchtet ständig.
- 2) Die Dauer in Sekunden eingeben; diese besteht aus zwei Ziffern: von 00 bis 99 Sekunden.
- 3) Die rote LED auf der Tastatur beginnt wieder zu blinken.

Um den Programmiermodus zu verlassen, den Schalter auf der Karte A10801 in Position "OFF" schieben oder den Kurzschluß an den Klemmen "INT.PGM" auf dem Klemmenbrett öffnen. (#) eingeben die rote LED erlischt.

4. INSTALLATION

Legende pag. 1

- A) Tastatur
B) Karte
C) Programmierschalter
D) Zu anderen Tastaturen (max. 4)
E) Ausgang Kontakte Relais A
F) Ausgang Kontakte Relais B
G) Stromversorgung 24 V~
H) Abreißsicherer NC-Tamper
I) Wahlweise Programmierschalter

- J) Steuerung der LEDs der Tastatur für benutzerspezifische Meldungen durch positives Signal 12 V
A = grüne LED
B = rote LED
K) Weiß
L) Rot
M) Gelb
N) Schwarz
O) Blau
P) Blau

5. BETRIEB

Die rote LED blinkt einmal auf, um die Eingabe von Code 1 zu bestätigen, und zweimal, um die Eingabe von Code 2 zu bestätigen.

Im Betrieb MONOSTABIL wird das entsprechende Relais nach der Eingabe des Codes erregt. Nach der programmierten Impulsdauer fällt es ab. Der monostabile Betrieb ist besonders für die Steuerung von Elektroschlössern und Automationszentralen geeignet.

Beim Betrieb BISTABIL wird nach der Eingabe des Codes das entsprechende Relais erregt und fällt nach erneuter Eingabe des Codes ab. Der bistabile Betrieb ist ideal für das Ein- und Abschalten von Einbruchalarmzentralen.

Nach der Eingabe von drei falschen Codes nacheinander wird durch ein Schutzsystem die Tastatursperre über eine bei der Programmierung eingestellte Dauer ausgelöst.

Die beiden LEDs auf den Tastaturen können für andere Meldungen gesteuert werden. Es genügt, ein positives Signal 12 V Gleichstrom an Klemme (7) zu senden, damit die rote LED aufleuchtet, und an Klemme (8), damit die grüne LED aufleuchtet (so kann z. B. durch Benutzung der Ausgänge N1-N4 oder V-R auf den Klemmen der Einbruchalarmzentralen das Ein-/Abschalten der Alarmanlage oder der Status der Bereiche angezeigt werden).

- métalliques de la fermeture. Mise à la terre par fil vert/jaune de l'automatisme.
- 15) L'automatisme dispose d'une sécurité anti-écrasement constituée d'un limiteur de couple qui doit être toujours associé à d'autres dispositifs de sécurité.
- 16) Les dispositifs de sécurité (ex.: cellules photo-électriques, tranches de sécurité, etc...) permettent de protéger des zones de danger contre tous risques mécaniques de mouvement de l'automatisme comme, par exemple, l'écrasement et le cisaillement.
- 17) GENIUS préconise l'utilisation d'au moins une signalisation lumineuse pour chaque système ainsi que d'une plaque signalétique fixée judicieusement sur la fermeture en adjonction aux dispositifs indiqués au point 16).
- 18) GENIUS décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de l'automatisme dans le cas d'utilisation de composants d'une origine autre que GENIUS.
- 19) Utiliser exclusivement des pièces (ou parties) d'origine GENIUS pour tous les travaux d'entretien.
- 20) Ne pas procéder à des modifications ou réparations des composants de l'automatisme.
- 21) L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au déverrouillage du système en cas d'urgence et les "Instructions pour l'utilisateur" accompagnant le produit.
- 22) Empêcher quiconque de rester à proximité de l'automatisme pendant son fonctionnement
- 23) Tenir à l'écart des enfants toutes radiocommandes ou n'importe quel autre générateur d'impulsions, afin d'éviter toute manœuvre accidentelle de l'automatisme.
- 24) L'utilisateur doit s'abstenir de faire toute tentative de réparation pour remédier à un défaut, et demander uniquement l'intervention d'un personnel qualifié.
- 25) Toutes les interventions ou réparations qui ne sont pas prévues expressément dans la présente notice ne sont pas autorisées.**

ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

REGLAS GENERALES PARA LA SEGURIDAD

- ¡ATENCIÓN! Para poder garantizar la seguridad personal, es importante seguir atentamente todas las instrucciones. La instalación incorrecta o el uso inapropiado del producto pueden provocar graves daños personales.
 - Leer detenidamente las **Instrucciones** antes de empezar a instalar el equipo.
 - No dejar los materiales de embalaje (plástico, poliestireno, etc.) al alcance de los niños, ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
 - Consevar las instrucciones para futuras consultas.
 - Este producto ha sido proyectado y construido exclusivamente para el uso indicado en el presente manual. Cualquier aplicación no expresamente indicada podría resultar perjudicial para el equipo o para las personas circunstantes.
 - GENIUS declina toda responsabilidad ante inconvenientes derivados del uso impropio del equipo o de aplicaciones distintas de aquella para la cual el mismo fue creado.
 - No instalar el aparato en una atmósfera explosiva. La presencia de gases o humos inflamables implica un grave peligro para la seguridad.
 - Los elementos mecánicos de construcción deben ser conformes a lo establecido en las Normativas UNI 8612, EN pr EN 12604 y CEN pr EN 12605.
En los países no pertenecientes a la CEE, además de respetarse las normativas nacionales, para obtener un nivel de seguridad adecuado deben cumplirse las normas arriba mencionadas.
 - GENIUS no es responsable por la inobservancia de los adecuados criterios técnicos en la construcción de los cierres que se van a motorizar, ni por las deformaciones que puedan verificarse con el uso.
 - La instalación debe efectuarse de conformidad con las Normas UNI 8612, CEN pr EN 12453 y CEN pr EN 12635. El nivel de seguridad del equipo automático debe ser C+E.
 - Antes de efectuar cualquier operación en el equipo, desconéctelo de la alimentación eléctrica.
 - La red de alimentación del equipo automático debe estar dotada de un interruptor omnipolar con una distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm. Como alternativa, se aconseja utilizar un interruptor magneto térmico de 6 A con interrupción omnipolar.
 - Comprobar que antes de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial con umbral de 0,03 A.
 - Cerciorarse de que la conexión a tierra está correctamente realizada. Conectar a ella las partes metálicas del cierre y el cable amarillo/verde del equipo automático.
 - El equipo automático cuenta con un dispositivo de seguridad anticaplantamiento, constituido por un control de par. No obstante, también deben instalarse otros dispositivos de seguridad.
 - Los dispositivos de seguridad (por ej.: fotocélulas, bandas sensibles, etc.) permiten evitar peligros derivados de **acciones mecánicas de movimiento** (aplantamiento, arrastre, cercenamiento).
 - Para cada equipo es indispensable utilizar por lo menos una señalización lumínosa, así como también un letrero de señalización correctamente fijado a la estructura de la cancela, además de los dispositivos citados en el punto 16.
- 18) GENIUS declina toda responsabilidad respecto a la seguridad y al correcto funcionamiento del equipo automático en el caso de que se utilicen otros componentes del sistema que no hayan sido producidos por dicha empresa.
- 19) Para el mantenimiento, utilizar exclusivamente recambios originales GENIUS.
- 20) No efectuar ninguna modificación de los elementos que componen el sistema de automatización.
- 21) El técnico instalador debe facilitar toda la información relativa al funcionamiento manual del sistema en casos de emergencia, y entregar al usuario del sistema las "Instrucciones para el usuario" que se anexa al producto.
- 22) No permitir que los niños, ni ninguna otra persona, permanezcan en proximidad del equipo durante el funcionamiento.
- 23) No dejar al alcance de los niños mandos a distancia ni otros generadores de impulsos, para evitar que el equipo automático sea accionado involuntariamente.
- 24) El usuario debe abstenerse de todo intento de reparación o de intervención directa; es preciso consultar siempre con personal especializado.
- 25) Todo aquello que no esté expresamente especificado en estas instrucciones habrá de considerarse no permitido.**

HINWEISE FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- ACHTUNG!** Zur persönlichen Sicherheit sollten die Anleitungen in allen Teilen befolgt werden. Eine fehlerhafte Installation bzw. Verwendung des Produktes kann zu schweren Verletzungen führen.
- Vor Installation des hierin beschriebenen Produktes die Anleitungen aufmerksam durchlesen und aufzubewahren.
- Verpackungsmaterial (Kunststoff, Styropor usw.) stellen eine Gefahrenquelle für Kinder dar und sind daher außerhalb ihrer Reichweite zu verwahren.
- Die Installationsanleitungen für künftigen Bedarf aufzubewahren.
- Vorliegendes Produkt ist ausschließlich für den in dieser Dokumentation angegebenen Zweck entwickelt und gefertigt worden. Nicht ausdrücklich erwähnte Einsätze können die Fehlerfreiheit des Produktes beeinträchtigen bzw. eine Gefahrenquelle darstellen.
- GENIUS lehnt jedwede Haftung bei unsachgemäßem und bestimmungsfremdem Gebrauch des Antriebs ab.
- Das Produkt nicht in Ex-Bereichen anwenden: Brennbare Gase oder Rauchemissionen sind ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko.
- Die mechanischen Bauelemente haben den Bestimmungen der Norm UNI8612, EN pr EN 12604 und CEN pr EN 12605 zu entsprechen. Im Hinblick auf das EG-Ausland müssen zur Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstands außer den landeseigenen Bestimmungen ebenfalls die oben genannten Normen zur Anwendung kommen.
- GENIUS kann nicht für die Mißachtung des technischen Stands bei der Herstellung der anzutreibenden Tore haftbar gemacht werden, desto weniger für die während der Nutzung auftretenden Strukturverformungen.
- Bei der Installation müssen die Normen UNI8612, CEN pr EN 12453 und CEN pr EN 12635 erfüllt werden. Der Sicherheitsstand des Antriebs soll C+E betragen.
- Vor jeglichen Arbeiten an der Anlage unbedingt die Stromversorgung unterbrechen.
- Das Versorgungsnetz des Antriebs ist durch einen allpoligen Schalter mit Kontaktöffnungsabstand von mindestens 3 mm zu schützen. Als Alternative kann ein 6A-Schutzschalter mit allpoliger Unterbrechung verwendet werden.
- Den elektrischen Anlage einen Fehlerstromschutzschalter mit 0,03A Auslöseschwelle vorschalten.
- Den Erdschluß auf Wirksamkeit überprüfen und anschließend mit dem Tor verbinden. Grün/gelbes Antriebskabel ebenfalls erden.
- Das eigensichere Einklemmsschutz-System der Anlage mit Drehmomentüberwachung muß stets durch andere Sicherheitsvorrichtungen ergänzt werden.
- Mit den Sicherheiten (z.B. Lichtschranken, pneumatische Kontaktleisten usw.) werden Gefahrenbereiche vor mechanischen Bewegungsrisiken wie Einklemmen, Mitleiben und Scheren geschützt.
- Zu jeder Anlage gehört außerdem mindestens eine Leuchtmeldung sowie ein entsprechendes Warnschild an der Torkonstruktion und die unter 16) genannten Sicherheiten.
- GENIUS lehnt jegliche Haftung in punkto Sicherheit und korrekte Antriebsfunktion ab, falls die Anlage mit Fremdkomponenten ausgerüstet ist.
- Zur Wartung ausschließlich GENIUS-Originaleile teile verwenden.
- Anderungen an Komponenten des Antriebssystems sind untersagt.
- Der Installationstechniker soll sämtliche Informationen zur Notentriegelung des Systems erteilen und dem Anwender die dem Produkt beigestellte "Benutzerinformation" ausihändigen.
- Kinder oder Erwachsene sind während des Betriebs vom Produkt fernzuhalten.
- Funksteuerungen oder andere Impulsgeber dürfen nicht von Kindern gehandhabt werden, damit keine unbeabsichtigte Bedienung des Antriebs erfolgt.
- Der Anwender darf keine eigenmächtigen Reparaturen oder Eingriffe vornehmen, sondern damit ausschließlich Fachpersonal.
- Alle weiteren, nicht ausdrücklich in dieser Anleitung vorgesehenen Maßnahmen sind untersagt.**

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ		DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION DE CONFORMITE
secondo le norme ISO /IEC guida 22 EN 45014		In accordance with ISO /IEC standards guide 22 EN 45014	suivant ISO /IEC guide 22 EN 45014
Nome del fabbricante:	GENIUS S.r.l.	Name of manufacturer:	GENIUS S.r.l.
Indirizzo del fabbricante:	Via Padre Elzi, 32 24050 - Grassobbio BERGAMO - ITALY	Address of manufacturer:	Via Padre Elzi, 32 24050 - Grassobbio BERGAMO - ITALY
Dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti:	The above company attests, under its sole responsibility, that the products:	Atteste sous sa propre responsabilité, que les produits:	
Modello: JA108 - A10801 ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle norme: EN 50081-1 (1992) EN 50082-1 (1992) EN 60335-1 (1994) in base a quanto previsto dalle direttive: EMC 89/336/CEE e modifiche 92/31/CEE e 93/68/CEE BT 73/23/CEE e modifica 93/68/CEE	Model: JA108 - A10801 referred to in this declaration, meet the following standards: EN 50081-1 (1992) EN 50082-1 (1992) EN 60335-1 (1994) In accordance with the provision as specified in the directives: EMC 89/336/CEE and changes 92/31/CEE and 93/68/CEE BT 73/23/CEE and change 93/68/CEE	Modèle: JA108 - A10801 faisant l'objet de cette déclaration, répondent aux normes: EN 50081-1 (1992) EN 50082-1 (1992) EN 60335-1 (1994) conformément aux directives: EMC 89/336/CEE et modifications 92/31/CEE et 93/68/CEE BT 73/23/CEE et modification 93/68/CEE	
Note aggiuntive: questi prodotti sono stati sottoposti a test in una configurazione tipica omogenea (tutti i prodotti di costruzione GENIUS S.r.l.)	Notes: these products have been subject to testing procedures carried out under standardised conditions (all products manufactured by GENIUS S.r.l.)	Note supplémentaire: ces produits ont été soumis à des essais dans une configuration typique homogène (tous les produits sont fabriqués par GENIUS S.r.l.)	
Grassobbio, 1 Marzo 2002	L'Amministratore Delegato <i>D. Gianantonio</i>	Grassobbio, 1 March 2002	L'Amministratore Delegato <i>D. Gianantonio</i>
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD		KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	
según las normas ISO /IEC guida 22 EN 45014		nach ISO /IEC norm, Richtlinie 22 EN 45014	
Nombre del fabricante:	GENIUS S.r.l.	Herstellername:	GENIUS S.r.l.
Dirección del fabricante:	Via Padre Elzi, 32 24050 - Grassobbio BERGAMO - ITALY	Herstelleranschrift:	Via Padre Elzi, 32 24050 - Grassobbio BERGAMO - ITALY
Declaro, bajo su propia y exclusiva responsabilidad, que los productos:	Hiermit erklären wir eigenverantwortlich, daß die Produkte:		
Modelos: JA108 - A10801 a los cuales esta declaración se refiere son conformes a las normas: EN 50081-1 (1992) EN 50082-1 (1992) EN 60335-1 (1994) con arreglo a lo dispuesto en las directivas: EMC 89/336/CEE y modificaciones 92/31/CEE y 93/68/CEE BT 73/23/CEE y modificación 93/68/CEE	Modelle: JA108 - A10801 auf welche sich diese Erklärung bezieht, den Normen: EN 50081-1 (1992) EN 50082-1 (1992) EN 60335-1 (1994) entsprechen, wie in der Richtlinie vorgesehen: EMC 89/336/CEE und Abänderungen 92/31/CEE und 93/68/CEE BT 73/23/CEE und Abänderung 93/68/CEE	Anmerkung: die o.g. Produkte sind in einer typischen und einheitlichen Weise gefertigt (alle von GENIUS S.r.l. gebaute Produkte).	
Nota: los productos mencionados han sido sometidos a pruebas en una configuración típica homogénea (todo productos fabricado por GENIUS S.r.l.)	Grassobbio, 1 März 2002	L'Amministratore Delegato <i>D. Gianantonio</i>	
Grassobbio, 1 de Marzo de 2002	L'Amministratore Delegato <i>D. Gianantonio</i>		
Timbro rivenditore: / Distributor's stamp: / Timbre de l'agent: / Sello del revendedor: / Fachhändlerstempel:			
 GENIUS s.r.l. Via Padre Elzi, 32 24050 - Grassobbio BERGAMO-ITALY tel. 0039.035.4242511 fax. 0039.035.4242600 info@geniusg.com www.geniusg.com			

