



EVO 4T

Grazie per la fiducia accordata e buon divertimento. Con questo libretto abbiamo voluto darLe le informazioni necessarie per un corretto uso e una buona manutenzione della Sua moto.

I dati, le caratteristiche e le immagini riportati sul presente manuale non impegnano la BETAMOTOR S.p.A che si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.

Cod. 008440070 000



AVVERTENZA

Si raccomanda, dopo la prima o seconda ora di utilizzo in fuoristrada, di controllare tutti i serraggi con particolare attenzione a:

- corona
- verificare corretto fissaggio pedane
- leve/pinze/disco freno anteriore/posteriore
- verificare corretto serraggio plastiche
- bulloneria motore
- bulloneria ammortizzatore/braccio oscillante
- raggi/mozzi ruota
- telaietto posteriore
- raccordi tubazioni
- tensionamento catena

AVVERTENZA

In caso di interventi da eseguire sulla moto rivolgersi alla catena di assistenza autorizzata Betamotor.

INDICE DEI CAPITOLI

Avvertenze sull'uso del veicolo.....	5
Guida ecologica.....	5
Guida sicura	6
CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI	7
Dati identificazione veicolo	8
Conoscenza del veicolo.....	9
Dati tecnici.....	10
Impianto elettrico	14
Lubrificanti e liquidi consigliati.....	18
CAP. 2 UTILIZZO DEL VEICOLO	19
Elementi principali.....	20
Verifiche prima e dopo l'utilizzo.....	24
Rodaggio.....	24
Rifornimento carburante.....	25
Avviamento motore	26
Arresto motore.....	26
CAP. 3 REGOLAZIONI	27
Freni.....	28
Frizione	29
Gioco comando gas	29
Acceleratore.....	30
Manubrio.....	30
Regolazione forcella.....	30
Ammortizzatore	31
Regolazioni sospensioni in funzione del peso pilota	32
CAP. 4 CONTROLLI E MANUTENZIONE	33
Legenda simboli.....	34
Olio motore.....	34
Liquido raffreddamento.....	36
Filtro aria	38
Candela	40
Carburatore	41
Freno anteriore	42
Freno posteriore.....	44

Comando frizione	46
Sterzo.....	47
Olio forcella	48
Pneumatici	52
Catena	53
Faro anteriore.....	55
Faro posteriore	56
Pulizia del veicolo	57
Lunga inattività del veicolo	58
Manutenzione programmata	59
CAP. 5 COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA	61
Ricerca del guasto.....	62

AVVERTENZE SULL'USO DEL VEICOLO

- Il veicolo deve essere obbligatoriamente corredato di: targa, libretto di circolazione, bollo ed assicurazione.
- Modifiche al motore o altri organi sono punite dalla legge con severe sanzioni, tra le quali la confisca del mezzo.
- Non sostare seduti sul veicolo sul cavalletto.
- Non avviare il motore in ambienti chiusi.

ATTENZIONE:

Modifiche e manomissioni durante il periodo di garanzia, esimono il Costruttore da qualsiasi responsabilità e fanno decadere la garanzia stessa.

GUIDA ECOLOGICA

- Ogni veicolo con motore a scoppio produce più o meno rumore (inquinamento acustico) e più o meno inquinamento atmosferico, a seconda del tipo di guida adottato.
- L'abbattimento, per quanto più possibile, di queste condizioni è oggi un dovere per tutti, quindi evitare partenze a tutto gas, improvvise ed inutili accelerazioni ed improvvise ed altrettanto inutili frenate, limitando così la rumorosità, l'usura precoce dei pneumatici e delle parti meccaniche del veicolo e risparmiando notevolmente sui consumi di carburante.

GUIDA SICURA

- Rispettare il Codice Stradale
- Indossare sempre dispositivi di sicurezza personale omologati
- Viaggiare sempre con luci anabbaglianti accese
- Mantenere sempre pulita la visiera protettiva
- Indossare indumenti senza estremità penzolanti
- Non viaggiare con in tasca oggetti acuminati o fragili
- Regolare correttamente gli specchietti retrovisori
- Guidare sempre seduti e con entrambe le mani sul manubrio ed i piedi sulle pedane
- Non viaggiare mai appaiato ad altri veicoli
- Non trainare o farsi trainare da altri veicoli
- Mantenere sempre le distanze di sicurezza
- Non partire con il veicolo sul cavalletto
- Impennate, serpentine, ondeggiamenti, sono pericolosissimi per Te, per gli altri e per il Tuo veicolo
- Su strada asciutta e senza ghiaia o sabbia, usare entrambi i freni, uno solo può causare slittamenti pericolosi ed incontrollabili
- In caso di frenata utilizzare entrambi i freni, ottenendo così un arresto del veicolo in spazi più brevi
- Su strada bagnata e nel fuoristrada, guidare con prudenza ed a velocità moderata: usare i freni con maggior sensibilità.

CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI

INDICE ARGOMENTI


Dati identificazione veicolo	8
Identificazione telaio.....	8
Identificazione motore.....	8
Conoscenza del veicolo.....	9
Elementi principali	9
Dati tecnici.....	10
Pesi	10
Dimensioni veicolo	10
Pneumatici.....	10
Capacità.....	10
Sospensione anteriore.....	11
Sospensione posteriore	11
Freno anteriore	11
Freno posteriore	11
Motore.....	12
Carburatore.....	12
Cambio.....	13
Impianto elettrico	14
Schema elettrico versione omologata	14
Legenda schema elettrico versione omologata.....	15
Schema elettrico versione gara	16
Legenda schema elettrico versione gara	17
Lubrificanti e liquidi consigliati.....	18



DATI IDENTIFICAZIONE VEICOLO

IDENTIFICAZIONE TELAIO

I dati di identificazione **A** del telaio sono impressi sul canotto dello sterzo nel lato destro.




IDENTIFICAZIONE MOTORE

I dati di identificazione **B** del motore sono impressi nella zona indicata in figura. Per leggerli correttamente è necessario smontare il silenziatore e scollegare il connettore del regolatore.

ATTENZIONE:
L'alterazione dei numeri di identificazione è severamente punita ai sensi di legge.

CONOSCENZA DEL VEICOLO



ELEMENTI PRINCIPALI

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Serbatoio carburante | 11 | Motore |
| 2 | Tappo carburante | 12 | Parafango anteriore |
| 3 | Silenziatore | 13 | Parafango posteriore |
| 4 | Ammortizzatore posteriore | 14 | Leva messa in moto |
| 5 | Faro anteriore | 15 | Leva cambio |
| 6 | Fanale posteriore | 16 | Pedale freno posteriore |
| 7 | Cavalletto laterale | 17 | Leva freno anteriore |
| 8 | Forcella | 18 | Leva frizione |
| 9 | Pedane pilota | 19 | Manopola gas |
| 10 | Paracolpi inferiore | | |

DATI TECNICI

PESI

Peso a secco	72 kg
anteriore.....	36 kg
posteriore	36 kg

DIMENSIONI VEICOLO

lunghezza massima.....	2005 mm
larghezza massima	850 mm
interasse	1305 mm
altezza massima da terra.....	1115 mm
luce a terra.....	310 mm
altezza sella.....	660 mm

PNEUMATICI

Dimensioni		Pressione [Bar]	
Gomma anteriore	Gomma posteriore	Gomma anteriore	Gomma posteriore
2,75 - 21	4,00 - 18	0,4 ÷ 0,5	0,3 ÷ 0,4

CAPACITÀ

serbatoio carburante	2,8 litri
circuito di raffreddamento	600 ml
olio motore.....	900 ml

SOSPENSIONE ANTERIORE

Versione	EVO 250		EVO 300	
Escursione ruota [mm]	166		166	
	Gamba destra	Gamba sinistra	Gamba destra	Gamba sinistra
K molla [N/mm]	X	7,65	X	7,65
Tipo olio	Shell Tellus S2 V32 SAE 6,1			
Livello olio [mm] (da bordo canna con forcella compressa)	65	125	65	125
Registro precarico molla	X	Tutto aperto	X	Tutto aperto
Click in estensione	Tutto aperto	X	Tutto aperto	X

SOSPENSIONE POSTERIORE

Versione	EVO 250	EVO 300
k molla	71N/mm	71N/mm
Lunghezza molla in sede [mm]	138,5	138,5
Tipo olio	olio titan SAF 5045 Eu 137 RED	
Click in estensione	tutto aperto	tutto aperto

FRENO ANTERIORE

A disco Ø 185 mm con comando idraulico

FRENO POSTERIORE

A disco Ø 160 mm con comando idraulico

MOTORE

Versione	EVO 250	EVO 300
Tipo	Monocilindrico, 4T	Monocilindrico, 4T
Alesaggio x corsa	77 x 53,6	84 x 53,6
Cilindrata [cm ³]	249,6	297
Rapporto di compressione	11,5:1	11,4:1
Alimentazione	a carburatore	a carburatore

CARBURATORE

Versione	EVO 250		EVO 300	
	Omolog.	Gara*	Omolog.	Gara*
Carburatore tipo	SE BSR33-79		SE BSR33-79	
Getto massimo	120	127,5	120	120
Getto minimo	17,5	27,5	17,5	27,5
Getto avviamento	60	60	60	60
Spillo	5D132	5D132	5D132	5D132
Posizione spillo (dall'alto)	2°	3°	2°	3°
Giri vite aria (da tutto chiuso)	3+1/2	2+1/2	3+1/2	2
Battuta	SI	NO	SI	NO

* Tale modifica rende il veicolo non conforme al codice della strada vigente. L'uso deve essere limitato ai soli circuiti privati e chiusi alla circolazione.

Raffreddamento a liquido, circolazione forzata con pompa
 Candela NGK CR7EB
 Frizione dischi multipli in bagno d'olio

CAMBIO


Versione	EVO 250		EVO 300	
Trasmissione primaria	18/63		18/63	
Rapporto al cambio in 1°	13/36		13/36	
Rapporto al cambio in 2°	15/36		15/36	
Rapporto al cambio in 3°	16/30		16/30	
Rapporto al cambio in 4°	24/27		24/27	
Rapporto al cambio in 5°	28/21		28/21	
Trasmissione secondaria	Omolog.	Gara*	Omolog.	Gara*
	42/13	42/11	42/13	42/11

* Tale modifica rende il veicolo non conforme al codice della strada vigente. L'uso deve essere limitato ai soli circuiti privati e chiusi alla circolazione.

Accensioneelettronica Hidria 12V-120W

IMPIANTO ELETTRICO

SCHEMA ELETTRICO VERSIONE OMOLOGATA




- Legenda colori
- Bi = Bianco
 - Ve = Verde
 - Ma = Marrone
 - Vi = Viola
 - Bl = Blu
 - Ne = Nero
 - Gi = Giallo
 - Rs = Rosso
 - Ar = Arancio
 - Az = Azzurro
 - Ro = Rosa
 - Gr = Grigio

LEGENDA SCHEMA ELETTRICO VERSIONE OMOLOGATA

- 1) Lampeggiatore ant. destro con lampada 12V - 10W
- 2) Proiettore ant. lampada biluce 12V-35/35W
- 3) Luce di posizione, lampada 12V - 5W
- 4) Spia abbaglianti, lampadina 12V 1,2W
- 5) Spia illuminazione cruscotto, lampadina 12V 1,2W
- 6) Spia frecce, lampadina 12V 1,2W
- 7) Lampeggiatore ant. sinistro con lampada 12V - 10W
- 8) Pulsante arresto motore
- 9) Pulsante Clacson
- 10) Commutatore luci
- 11) Commutatore lampeggiatori
- 12) Intermittenza
- 13) Pulsante stop freno post.
- 14) Lampeggiatore post. sinistro con lampada 12V - 10W
- 15) Fanale posteriore con lampada 12V - 5/21W
- 16) Lampeggiatore post. destro con lampada 12V - 10W
- 17) Connettore collegato al rubinetto benzina dell'impianto corsa
- 18) Condensatore 4700 μ F - 25V
- 19) Switch cambio mappatura
- 20) Pick-up
- 21) Generatore
- 22) Bobina a. t.
- 23) Centralina elettronica
- 24) Regolatore 12V
- 25) Termointerruttore
- 26) Elettroventola
- 27) Massa al telaio
- 28) Clacson 12V
- 29) Massa al telaio
- 30) Pulsante stop freno ant.

SCHEMA ELETTRICO VERSIONE GARA



LEGENDA SCHEMA ELETTRICO VERSIONE GARA

- 1) Proiettore ant. lampada 12V-20W
- 2) Clacson 12V
- 3) Rubinetto benzina
- 4) Pulsante clacson
- 5) Pulsante arresto motore
- 6) Condensatore 4700 μ F - 25V
- 7) Interruttore luci (nero)
- 8) Switch cambio mappatura (giallo)
- 9) Fanale posteriore con lampada 12V - 3W
- 10) Generatore
- 11) Pick-up
- 12) Bobina a. t.
- 13) Centralina elettronica
- 14) Regolatore 12V
- 15) Termointerruttore
- 16) Elettroventola
- 17) Massa al telaio

LUBRIFICANTI E LIQUIDI CONSIGLIATI


Per un miglior funzionamento ed una più lunga durata del mezzo si raccomanda di utilizzare preferibilmente i prodotti elencati in tabella:

TIPO DI PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE
OLIO MOTORE	Liqui Moly racing Synth 10W50
OLIO FRENI	Liqui Moly brake fluid DOT 4
OLIO ATTUATORE FRIZIONE	Liqui Moly brake fluid DOT 4
OLIO FORCELLE	SHELL TELLUS S2 V32 - SAE 6.1
GRASSO TIRANTERIA	Liqui Moly Schmierfix
LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	Liqui Moly Coolant ready mix RAF 12 PLUS

CAP. 2 UTILIZZO DEL VEICOLO

INDICE ARGOMENTI

Elementi principali.....	20
Rubinetto carburante.....	20
Starter.....	20
Hot start.....	20
Leva frizione.....	21
Commutatore sinistro.....	21
Commutatore destro.....	21
Leva freno anteriore e comando gas.....	22
Leva cambio.....	22
Pedale freno.....	22
Pedale avviamento.....	22
Cavalletto laterale.....	23
Verifiche prima e dopo l'utilizzo.....	24
Rodaggio.....	24
Rifornimento carburante.....	25
Avviamento motore.....	26
Arresto motore.....	26




ELEMENTI PRINCIPALI

RUBINETTO CARBURANTE

Il rubinetto benzina ha due posizioni:

C : OFF automatico. Se il motore è spento l'erogazione del carburante è disattivata e il carburante non può passare dal serbatoio al carburatore.

A : erogazione carburante sempre abilitata. Il carburante passa dal serbatoio al carburatore anche a motore spento.



STARTER

La leva starter **1** è posizionata sul carburatore.

Per azionarla tirare verso l'esterno.


HOT START

L'hot start **2** è posizionato sul collettore di aspirazione.

Per azionarlo tirare verso l'esterno.

LEVA FRIZIONE


La leva frizione **1** è montata sul manubrio a sinistra. Con la vite di regolazione **A** può essere variata la posizione base (vedi Regolazioni).



COMMUTATORE SINISTRO

Il commutatore spegnimento è posizionato sul lato sinistro del manubrio ed è così costituito:

spengimento motore : è necessario tenerlo premuto fino a quando il motore non si spegne.



COMMUTATORE DESTRO

Il commutatore luci e servizi è posizionato sul lato destro del radiatore ed è così costituito:



1 Accensione/spegnimento faro anteriore


2 Switch cambio mappatura

Agendo sullo switch indicato in figura è possibile selezionare una di due possibili mappature per l'anticipo di accensione.

Con lo switch in posizione ☁ viene selezionata la mappatura "soft" maggiormente adatta a terreni viscidi e per una risposta più dolce del motore.


Con lo switch in posizione ☀ viene selezionata la mappatura "hard" maggiormente adatta a terreni asciutti e per una risposta più aggressiva del motore.






LEVA FRENO ANTERIORE E COMANDO GAS

La leva freno anteriore **1** e la manopola del gas **2** sono montate sul lato destro del manubrio.




LEVA CAMBIO

La leva del cambio è montata sul lato sinistro del motore. La posizione delle marce è indicata in figura.



PEDALE FRENO

Il pedale del freno è posizionato davanti al poggiatesta destro.



PEDALE AVVIAMENTO

Il pedale avviamento è montato sul lato destro del motore. La parte superiore è orientabile.

CAVALLETTO LATERALE

Con il piede premere in terra il cavalletto laterale e caricarlo con il motociclo. Fare attenzione che il suolo sia solido e la posizione stabile.

ATTENZIONE! Il cavalletto è dotato di dispositivo di chiusura automatico. Nel momento in cui viene meno il carico del veicolo sul cavalletto questo si chiude automaticamente.



VERIFICHE PRIMA E DOPO L'UTILIZZO

Per una guida sicura ed una vita duratura del veicolo si consiglia di:

- Verificare tutti i livelli dei liquidi.
- Verificare il corretto funzionamento dei freni e l'usura pasticcche (pag. 42).
- Verificare la pressione, lo stato generale e lo spessore del battistrada (pag. 10).
- Verificare il corretto tensionamento dei raggi.
- Verificare il tensionamento della catena (pag. 53).
- Verificare la regolazione e il funzionamento regolare di tutti i comandi a cavo flessibile.
- Verifica generale della bulloneria.
- Controllare a motore acceso il funzionamento dei fari, della luce posteriore, della luce di arresto, dei luci di direzione, delle spie di controllo e dell'avvisatore acustico.
- Lavare accuratamente il veicolo dopo l'uso in fuoristrada (pag. 57).

RODAGGIO

Il rodaggio ha una durata di circa 10 ore. Durante questo periodo si consiglia di:

- Evitare di viaggiare a velocità costante.
- Per le prime 3 ore d'esercizio il motore deve essere sfruttato solo fino al 50% della sua potenza. Inoltre il numero di giri non deve superare i 7000 g/min.
- Nelle successive 7 ore d'esercizio il motore può essere sfruttato fino a max. 75% della sua potenza.

ATTENZIONE:

Dopo le prime 3 ore sostituire l'olio motore.

Queste procedure devono essere ripetute ogni volta che pistone, fasce elastiche, cilindro, albero motore o cuscinetti albero motore vengono sostituiti.

RIFORNIMENTO CARBURANTE

Utilizzare benzina super senza piombo.

La capacità del serbatoio è riportata a pag. 10.

Per aprire il tappo del serbatoio ruotarlo in senso antiorario.

Per chiudere il tappo del serbatoio appoggiarlo nella sede e avvitarlo in senso orario.



AVVIAMENTO MOTORE

Posizionare il rubinetto serbatoio carburante su A (vedere pag. 20).

- Controllare che il cambio sia in folle (pag. 22).
- Tirare la leva frizione (pag. 21).

CON LEVA AVVIAMENTO (pag. 22):
intervenire sulla leva della messa in moto affondando con il piede un colpo deciso.

ATTENZIONE

Una volta affondato il pedale, rilasciarlo immediatamente. Ciò evita contraccolpi all'intero gruppo di avviamento e al piede.

A MOTORE FREDDO:

azionare lo starter (pag. 20), avviare il veicolo, attendere alcuni istanti, quindi riportare lo starter nella posizione iniziale.

A MOTORE CALDO:

azionare lo hot start (pag. 20), SENZA dare gas avviare il veicolo, attendere alcuni istanti, quindi riportare lo hot start nella posizione iniziale.

Una volta avviato il motore posizionare il rubinetto serbatoio carburante su C.

AVVIAMENTO IN CASO DI CADUTA:

in caso di caduta può verificarsi lo svuotamento della vaschetta del carburatore. In tal caso seguire la procedura per l'avviamento a motore caldo.

ARRESTO MOTORE

Per spegnere il motore:

- premere il pulsante  presente sul gruppo commutatori sinistro (vedi pag. 21).


NOTA:

A motore fermo verificare che il rubinetto carburante sia posizionato su C (pag. 20).

CAP. 3 REGOLAZIONI

INDICE ARGOMENTI

Freni.....	28
Freno anteriore	28
Freno posteriore	28
Frizione	29
Gioco comando gas	29
Acceleratore.....	30
Regime di minimo.....	30
Manubrio.....	30
Regolazione forcella.....	30
Regolazione freno in estensione	30
Regolazione precarico molla	31
Ammortizzatore	31
Regolazione freno in estensione	31
Regolazione precarico molla	32
Regolazioni sospensioni in funzione del peso pilota	32



FRENI


FRENO ANTERIORE

Il freno anteriore è del tipo a disco con comando idraulico.

La posizione della leva si regola agendo sul registro **1**.

Una volta variata la posizione della leva è necessario modificare il registro **2** per ripristinare il corretto gioco iniziale.

ATTENZIONE: un gioco ridotto porta ad un surriscaldamento del freno fino al bloccaggio improvviso.



FRENO POSTERIORE

Il freno posteriore è del tipo a disco con comando idraulico.

È possibile variare la posizione del pedale in altezza intervenendo sul registro **1**.


Una volta variata la posizione del pedale è necessario modificare il registro **2** sulla pompa freno per ripristinare il corretto gioco iniziale.

ATTENZIONE: un gioco ridotto porta ad un surriscaldamento del freno fino al bloccaggio improvviso.

FRIZIONE


La posizione della leva si regola agendo sul registro **1**.

Una volta variata la posizione della leva è necessario modificare il registro **2** per ripristinare il corretto gioco iniziale.



La corsa a vuoto del puntale non deve essere inferiore a 0,9mm.

ATTENZIONE: un gioco ridotto porta ad un'usura precoce dei dischi e ad un surriscaldamento dell'intero gruppo frizione.





GIOCO COMANDO GAS

Il comando gas deve avere sempre un gioco di 3-5 mm. Inoltre, a motore acceso, il numero di giri del minimo non deve variare quando si sterza (fino all'arresto) a destra ed a sinistra.

Per regolare il gioco procedere come segue:

- Allentare la ghiera **1**.
- Ruotare il registro **2** rispetto alla guaina **3**.
- Serrare il la ghiera **1**.





ACCELERATORE REGIME DI MINIMO

Per eseguire correttamente questa operazione si consiglia di effettuarla a motore caldo, collegando un contagiri elettronico al cavo candela.


Intervenire poi con un giravite sulla vite di registro **A** tarando il minimo a 1.100÷1.200 rpm.



MANUBRIO

Il manubrio può essere regolato ruotandolo avanti e indietro.

- Per regolare il manubrio allentare le viti **1**
- Posizionare il manubrio secondo le proprie esigenze
- Serrare alla coppia indicata.



REGOLAZIONE FORCELLA REGOLAZIONE FRENO IN ESTENSIONE


Il gruppo freno idraulico in estensione determina il comportamento in fase di estensione della forcella e può essere regolato tramite la vite **1**. Ruotando in senso orario aumenta l'azione del freno in estensione, mentre ruotando in senso antiorario diminuisce l'azione del freno in estensione.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 11.

REGOLAZIONE PRECARICO MOLLA

Il precarico molla viene regolato mediante la vite **2**. Ruotando in senso orario si aumenta il precarico, mentre ruotando in senso antiorario si riduce il precarico.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 11.





AMMORTIZZATORE REGOLAZIONE FRENO IN ESTENSIONE

Il gruppo freno idraulico in estensione determina il comportamento in fase di estensione dell'ammortizzatore e può essere regolato tramite la vite **1**. Ruotando in senso orario aumenta l'azione del freno in estensione, mentre ruotando in senso antiorario diminuisce l'azione del freno in estensione. Per la taratura standard si rimanda a pag. 11.

NOTA:

la regolazione può essere facilmente eseguibile utilizzando una chiave snodata a tubo.





REGOLAZIONE PRECARICO MOLLA

Per regolare il precarico della molla è necessario agire come segue.

Allentare la controgghiera **1**, ruotare in senso orario la ghiera **2** per aumentare il precarico della molla, ruotare in senso antiorario per diminuire il precarico della molla.

Ottenuta la precarica desiderata portare a battuta la controgghiera di serraggio **1** sulla ghiera di regolazione **2**.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 11.

NOTA: per la movimentazione delle ghiera utilizzare una specifica chiave a settore con nasello quadro.

REGOLAZIONI SOSPENSIONI IN FUNZIONE DEL PESO PILOTA




Di seguito si riporta la taratura indicativa della regolazione sospensioni in funzione del peso pilota.

p < 70 Kg		70 Kg < p < 80 Kg		80 Kg < p	
Regolazione		Regolazione		Regolazione	
Forcella	Ammortizzatore	Forcella	Ammortizzatore	Forcella	Ammortizzatore
Standard	Standard	+ 5 giri precarico	+ 1,5 giri precarico	+ 10 giri precarico	+ 3 giri precarico

CAP. 4 CONTROLLI E MANUTENZIONE

INDICE ARGOMENTI

Legenda simboli.....	34
Olio motore.....	34
Controllo livello	34
Sostituzione	34
Liquido raffreddamento.....	36
Controllo livello	36
Sostituzione	37
Griglia radiatore	38
Filtro aria	38
Rimozione e montaggio filtro aria.....	38
Pulizia filtro aria	39
Candela	40
Carburatore	41
Svuotamento vaschetta carburatore.....	41
Freno anteriore	42
Controllo livello liquido freno anteriore.....	42
Rabbocco liquido freno anteriore	42
Spurgo freno anteriore	43
Controllo pasticche freno anteriore	43
Freno posteriore.....	44
Controllo livello liquido freno posteriore	44
Rabbocco liquido freno posteriore	44
Spurgo freno posteriore.....	44
Pasticche freno posteriore	45
Comando frizione	46
Controllo livello olio.....	46
Spurgo comando frizione	46
Sterzo.....	47
Controllo gioco sterzo	47
Olio forcella	48
Rimozione gambe	48
Sostituzione olio stelo destro	48
Sostituzione olio stelo sinistro	49
Montaggio gambe e particolari	50
Leveraggio sospensione posteriore	51
Pneumatici	52
Catena	53
Verifica e regolazione tensionamento catena	53
Faro anteriore.....	55
Sostituzione lampade anteriori	55
Faro posteriore	56
Pulizia del veicolo	57
Lunga inattività del veicolo	58
Manutenzione programmata	59



LEGENDA SIMBOLI



Coppia di serraggio



Frenafiletta media intensità

OLIO MOTORE

CONTROLLO LIVELLO

Il livello olio motore deve essere controllato a motore caldo.

Far girare il motore per alcuni minuti quindi spegnerlo.

Tenere il veicolo in posizione verticale rispetto al terreno.

Attendere qualche minuto e verificare il livello dell'olio attraverso l'oblò **1**.

Il livello deve essere compreso entro i limiti indicati in figura.

In caso contrario procedere al rabbocco attraverso il tappo di carico **2**.

Utilizzare l'olio indicato a pag. 18 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".



SOSTITUZIONE

Eseguire sempre la sostituzione a motore caldo:

- Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.
- Posizionare un contenitore sotto al motore.
- Svitare il tappo di carico **2** e quello di scarico **3**.
- Svuotare completamente il carter.
- Chiudere il tappo **3**.

- Svitare il tappo **4** sul carter sinistro ed estrarre il filtro aiutandosi con un paio di pinze. Pulirlo accuratamente e soffiarlo con aria compressa. Verificare la presenza di danneggiamenti sugli OR e all'occorrenza sostituirli.


Rimontare il tutto e serrare il tappo a 15Nm.




- Eseguire la stessa procedura per il filtro a rete di mandata la cui accessibilità si ha sul carter destro.



- Posizionare un recipiente sotto il motore in prossimità del coperchio **1** del filtro in carta e svitare le viti **2** del relativo coperchio.






- Estrarre il filtro in carta aiutandosi con un paio di pinze. Controllare anche lo stato dell'OR ed eventualmente procedere alla sostituzione.
Sostituire il filtro e richiudere il coperchio serrando le 3 viti M6x20 a 10Nm.
- Introdurre la quantità di olio riportata a pag. 10.
- Utilizzare l'olio indicato a pag. 18 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".
- Richiudere il tappo di carico **1**.

ATTENZIONE:

L'olio caldo può causare gravi ustioni!



LIQUIDO RAFFREDDAMENTO CONTROLLO LIVELLO

Tenere il veicolo in posizione verticale rispetto al terreno.

Il controllo del livello deve essere effettuato a motore freddo nel modo seguente:
Svitare il tappo **1** e verificare che il liquido sia visibile nella parte bassa del tubo di carico.



Nel caso in cui il liquido non fosse visibile nella parte bassa del tubo di carico posizionare il veicolo come in figura e procedere al rabbocco.

Utilizzare liquido indicato a pag. 18 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".




SOSTITUZIONE

Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.

La sostituzione del liquido di raffreddamento deve essere fatta a motore freddo.

- 1) Svitare il tappo **1**.
- 2) Svitare la vite **2** raccogliendo il liquido in un contenitore.
- 3) Lasciare defluire il liquido.
- 4) Avvitare la vite **2** applicando la specifica rondella.
- 5) Svitare la vite di spurgo **3** e procedere al riempimento fino a quando il liquido comincia a fuoriuscire dalla vite.
- 6) Serrare la vite **3**.
- 7) Posizionare il veicolo come in figura e procedere al riempimento.
- 8) Riapplicare il tappo di carico **1**.

Le quantità di liquido sono riportate a pag. 10.






GRIGLIA RADIATORE

Qualora la griglia risultasse ostruita procedere come segue:

Rimuovere la griglia tirandola verso l'anteriore del veicolo.

Scuotere e lavare la griglia

Riapplicare la griglia spingendola verso il radiatore.



FILTRO ARIA

Si consiglia la verifica dopo ogni uscita.

RIMOZIONE E MONTAGGIO FILTRO ARIA

Per accedere al filtro è necessario:

- Svitare la vite **1** di fissaggio del coperchio posteriore



- Togliere la cornice filtro ed il filtro svitando la vite **2**.

ATTENZIONE:

Dopo ogni intervento controllare che all'interno della scatola filtro non ci sia rimasto nessun oggetto.

- Procedere al rimontaggio, eseguendo le operazioni in senso inverso.



PULIZIA FILTRO ARIA

- Lavare con cura il filtro con acqua e sapone.
- Fare asciugare il filtro.
- Bagnare il filtro con olio specifico, eliminandone poi l'eccedenza in modo che non goccioli.
- Se necessario pulire anche l'interno della scatola filtro.

ATTENZIONE:

Non pulire il filtro con benzina o petrolio.

NOTA:

Se il filtro è danneggiato procedere immediatamente alla sua sostituzione.

Verificare lo stato d'uso delle guarnizioni per l'impermeabilizzazione della scatola filtro aria disposte come in foto. Qualora risultassero deteriorate sostituirle.


Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.


ATTENZIONE:

non mettere mai in funzione la moto senza filtro aria. L'infiltrazione di polvere e sporco può causare danni ed un'elevata usura.

ATTENZIONE:

Dopo ogni intervento controllare che all'interno della scatola filtro non ci sia rimasto nessun oggetto.





CANDELA

Mantenere la candela in buono stato contribuisce alla diminuzione dei consumi e all'ottimale funzionamento del motore.

Per effettuare il controllo è sufficiente sfilare il connettore e svitare la candela.

Esaminare con uno spessore la distanza fra gli elettrodi che dovrà essere di $0,5 \pm 0,6$ mm, nel caso non corrisponda a questo valore è possibile correggerla piegando l'elettrodo di massa.

Verificare inoltre che non presenti screpolature sull'isolante o elettrodi corrosi, in questi casi procedere all'immediata sostituzione.

Per il montaggio della candela è consigliabile avvitare a mano fino a battuta, quindi bloccarla con la chiave.

ATTENZIONE:

Non eseguire il controllo a motore caldo.

CARBURATORE

SVUOTAMENTO VASCHETTA CARBURATORE

Se si rendesse necessario lo svuotamento della vaschetta del carburatore, procedere come descritto. Eseguire questo lavoro a motore freddo.

Posizionare il rubinetto combustibile su C (vedi pag. 20)

Posizionare sotto il tubo di scarico **1** un recipiente adeguato.

Svitare la vite **2** e lasciare defluire il combustibile fino al completo svuotamento della vaschetta.


Serrare la vite **2**.


ATTENZIONE:

Il carburante è facilmente infiammabile e tossico. Maneggiare quindi il carburante con tutte le precauzioni del caso. Mai eseguire lavori all'impianto del carburante vicino a fonti di calore e fiamme libere. Far sempre raffreddare prima il motore. Con uno straccio pulire eventuali eccedenze.

Anche materiali impregnati di carburante sono facilmente infiammabili. In caso di ingestione o contatto con parti sensibili del corpo consultare subito un medico.

Provvedere ad uno smaltimento regolare.






FRENO ANTERIORE

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO ANTERIORE

Controllare attraverso la spia livello **A**, la presenza del liquido freni. Il livello minimo del liquido non deve mai essere inferiore al riferimento ricavato nella spia.



RABBOCCO LIQUIDO FRENO ANTERIORE

Per ripristinare il livello procedere al rabbocco svitando le due viti **1**, sollevando il tappo **2** e inserendo il liquido freni fino a 5 mm sotto il bordo superiore del serbatoio.

Utilizzare liquido indicato a pag. 18 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

ATTENZIONE:

Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo.

SPURGO FRENO ANTERIORE

Per lo spurgo aria dal circuito frenante anteriore procedere come segue:

- Togliere il cappuccio di gomma **1** dalla valvola **2**.
- Aprire il tappo vaschetta olio.
- Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra all'interno di un contenitore.
- Pompare 2/3 volte e rimanere con la leva premuta.
- Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiudere la valvola e rilasciare la leva.

NOTA:

Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- Estrarre il tubicino.
- Rimettere il cappuccio in gomma.

Chiudere il tappo vaschetta olio.




CONTROLLO PASTICCHE FRENO ANTERIORE



Per verificare lo stato di usura del freno anteriore è sufficiente visionare la pinza dal basso, dove è possibile intravedere le estremità delle due pastiglie che dovranno presentare uno spessore di almeno 2 mm di ferro. Nel caso lo strato fosse inferiore procedere immediatamente alla loro sostituzione.

NOTA:

Effettuare il controllo attenendosi ai tempi indicati in tabella a pag. 59.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.





FRENO POSTERIORE

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO POSTERIORE

Controllare attraverso la spia livello **A**, la presenza del liquido freni.

Il livello minimo del liquido non deve mai essere inferiore al riferimento ricavato nella spia.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO POSTERIORE

Per ripristinare il livello procedere al rabbocco svitando le due viti **1**, sollevando il tappo **2** e inserendo il liquido freni fino a 5 mm sotto il bordo superiore del serbatoio.

Utilizzare liquido indicato a pag. 18 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

ATTENZIONE:

Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo.

SPURGO FRENO POSTERIORE

Per lo spurgo aria dal circuito frenante posteriore procedere come segue:

- Togliere il cappuccio di gomma **1** dalla valvola **2**.
- Aprire il tappo vaschetta olio.
- Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra dall'interno di un contenitore.
- Pompare 2/3 volte e rimanere con il pedale premuto.
- Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiudere la valvola e rilasciare il pedale.

NOTA:

Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- Estrarre il tubicino.
- Rimettere il cappuccio in gomma.

Chiudere il tappo vaschetta olio.


PASTICCHE FRENO POSTERIORE

Per verificare lo stato di usura del freno posteriore è sufficiente visionare la pinza dal posteriore, dove è possibile intravedere le estremità delle due pastiglie che dovranno presentare uno spessore di almeno 2 mm di ferodo. Nel caso lo strato fosse inferiore procedere immediatamente alla loro sostituzione.

NOTA:

Effettuare il controllo attenendosi ai tempi indicati in tabella a pag. 59.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.




COMANDO FRIZIONE

CONTROLLO LIVELLO OLIO

Per il controllo del livello olio della pompa frizione è necessario rimuovere il coperchio **1**.

Rimuovere le due viti **2** e togliere il coperchio **1** unitamente al soffiello di gomma.

Con la pompa frizione in posizione orizzontale il livello dell'olio dovrebbe trovarsi 5 mm sotto il bordo superiore.




Nel caso in cui il livello risultasse inferiore a quanto indicato procedere al rabbocco.

Utilizzare liquido indicato a pag. 18 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

ATTENZIONE:

Il liquido è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo.



SPURGO COMANDO FRIZIONE

- Togliere il cappuccio di gomma **1** dalla valvola **2**.
- Aprire il tappo vaschetta olio.
- Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra all'interno di un contenitore.
- Pompare 2/3 volte e rimanere con la leva premuta.
- Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiudere la valvola e rilasciare la leva.

NOTA:


Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- Estrarre il tubicino.
- Rimettere il cappuccio in gomma.


STERZO

CONTROLLO GIOCO STERZO

Verificare periodicamente il gioco del canotto di sterzo muovendo avanti e indietro le forcelle come illustrato in figura. Quando si avverta del gioco, procedere alla regolazione operando nel modo seguente:




Allentare le viti **1**.



Allentare la vite **2**.


Recuperare il gioco agendo sul dado **3**.

Serrare le viti alle coppie indicate.



OLIO FORCELLA

La descrizione relativa alla sostituzione dell'olio delle forcelle riveste un carattere puramente informativo. Infatti è consigliabile rivolgersi ad un'officina autorizzata BETAMOTOR per effettuare questa operazione.



RIMOZIONE GAMBE

Per la sostituzione procedere nel modo seguente:

Posizionare il veicolo su un cavalletto centrale alzamoto.

Rimuovere la ruota anteriore.

Rimuovere il parafango, la pinza freno e il copridisco.

Allentare le viti **1** di serraggio degli steli e sfilarli.



SOSTITUZIONE OLIO STELO DESTRO

Svitare il tappo superiore **2**.

Svitare il controdado di fissaggio del tappo e rimuoverlo.

Svitare la vite di fissaggio cartuccia posizionata sotto il gambale ed estrarre la cartuccia.

Svuotare quindi gamba e cartuccia facendo fuoriuscire l'olio.

Rimontare la cartuccia nella gamba stringendo la vite di fissaggio, quindi rimettere l'olio caricando la cartuccia.

Introdurre la quantità di liquido riportata a pag. 11.

Utilizzare liquido indicato a pag. 18 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

Rimontare il tappo sull'asta, serrare il controdado e avvitare il tappo sullo stelo, con la gamba tutta estesa.



SOSTITUZIONE OLIO STELO SINISTRO


Svitare il tappo superiore **3**.

Togliere la molla e svuotare completamente tutto l'olio.

Introdurre la quantità di liquido riportata a pag. 11

Stendere la gamba e rimontare la molla.

Applicare e serrare il tappo **3**.



MONTAGGIO GAMBE E PARTICOLARI

Applicare le gambe al veicolo procedendo al serraggio delle viti **1** alla coppia indicata.

ATTENZIONE: Il serraggio delle viti deve essere eseguito regolando la chiave dinamometrica alla coppia stabilita ed eseguendo il serraggio in maniera reiterata, fino al raggiungimento della coppia stabilita.

Ingrassare il perno ruota.

Applicare ruota e perno ruota.



Applicare pinza freno, copridisco e parafango.

Serrare alla coppia indicata.

Appoggiare il veicolo a terra.

Comprimere e rilasciare la forcella 3-4 volte.



Serrare il perno ruota e le viti del piedino.


ATTENZIONE: Il serraggio delle viti deve essere eseguito regolando la chiave dinamometrica alla coppia stabilita ed eseguendo il serraggio in maniera reiterata, fino al raggiungimento della coppia stabilita.

Serrare alla coppia indicata.

LEVERAGGIO SOSPENSIONE POSTERIORE

Per garantire un funzionamento e una durata nel tempo ottimali del leveraggio progressivo della sospensione posteriore, si raccomanda di controllare dopo ogni uscita il corretto serraggio della bulloneria.

Verificare che la bulloneria della sospensione risulti alla coppia indicata.



Per la verifica del fissaggio superiore dell'ammortizzatore procedere come segue:

Rimuovere le viti **1** e **2** (due per lato). Rimuovere il parafango.


A termine operazione rimontare le viti **1** e **2**.

Serrare alla coppia indicata.

NOTA: Si raccomanda di non lavare con getti d'acqua ad alta pressione la zona del leveraggio.

Effettuare il controllo attenendosi ai tempi indicati in tabella a pag. 59.

Per la verifica del meccanismo rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.



PNEUMATICI

Montare esclusivamente pneumatici autorizzati dalla BETAMOTOR.

Pneumatici diversi possono condizionare negativamente il comportamento su strada della motocicletta.


- Per garantire la vostra incolumità, pneumatici danneggiati vanno sostituiti immediatamente.
- Pneumatici lisci condizionano negativamente il comportamento su strada del motociclo, soprattutto su carreggiata bagnata e in fuoristrada.
- Una pressione insufficiente comporta un'usura anomala ed il surriscaldamento del pneumatico.
- La ruota anteriore e quella posteriore devono essere munite di pneumatici dello stesso profilo.
- Verificare la pressione solamente a pneumatici freddi.
- Mantenere la pressione dei pneumatici entro i limiti indicati.

CATENA

Per una maggiore durata della catena di trasmissione è opportuno controllare periodicamente la sua tensione.

Tenerla sempre pulita dalla sporcizia depositata e lubrificarla.


Fare in modo che il lubrificante non raggiunga in nessun caso né il pneumatico posteriore né il disco del freno, altrimenti l'aderenza al suolo del pneumatico e l'azione del freno posteriore si ridurrebbero notevolmente e si potrebbe facilmente perdere il controllo della motocicletta.



VERIFICA E REGOLAZIONE TENSIONAMENTO CATENA

Posizionare il veicolo su un cavalletto centrale alzamoto.

Se la distanza tra catena e forcellone è inferiore a 20mm procedere con la regolazione.



Allentare il perno **1**.

Ruotare il registro **2** finché la distanza tra catena e forcellone è quella prescritta.





Ruotare il registro **3** nella stessa posizione del registro **2**.

Verificare che la distanza tra catena e forcellone è quella prescritta.

Se la distanza tra catena e forcellone non è quella prescritta eseguire nuovamente la regolazione.




Serrare il perno alla coppia indicata.

FARO ANTERIORE


Mantenere il vetro del proiettore sempre pulito (pag. 57).

SOSTITUZIONE LAMPADIE ANTERIORI

Smontare la mascherina faro rimuovendo le due viti di fissaggio **1** indicate in figura.



Rimuovere le viti **2** indicate in figura.



Estrarre il gruppo lampada dal porta lampada.

Sfilare la lampada dai connettori e procedere alla sostituzione.

Per il rimontaggio procedere inversamente a quanto descritto sopra.





FARO POSTERIORE

Mantenere il vetro del proiettore sempre pulito (vedi pag. 57).

Rimuovere la vite indicate in figura.

Sfilare il porta lampada dalla sua sede.

Rimuovere la lampada.

Per il rimontaggio procedere inversamente a quanto descritto sopra.

PULIZIA DEL VEICOLO

ATTENZIONE: non pulire mai il veicolo con un apparecchio ad alta pressione con un forte getto d'acqua. L'eccessiva pressione può raggiungere componenti elettrici, connettori, cavi flessibili, cuscinetti ecc. e danneggiarli o distruggerli.

ATTENZIONE: lavare frequentemente i veicoli che operano in prossimità del mare (salmastro) e su strade soggette a spargimento sale nei periodi invernali. Coprire con un velo d'olio o silicone spray le parti non verniciate e quelle maggiormente esposte come cerchi, forcella e forcellone. Non trattare le parti in gomma ed i freni.

Durante la pulizia evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Chiudere l'impianto di scarico, in modo da evitare che vi penetri acqua.

Evitare di indirizzare il getto d'acqua sul coperchio cassa filtro.

Per ammorbidire lo sporco e il fango depositato sulle superfici verniciate usare un getto di acqua. Una volta ammorbiditi, fango e sporczia sono asportabili con una spugna soffice per carrozzeria imbevuta di molta acqua e "shampoo". Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, ed asciugare con soffio di aria e panno o pelle scamosciata.

Procedere allo scarico della scatola filtro mediante l'apposito sfiato ed alla asciugatura.

I detersivi inquinano le acque. Pertanto il lavaggio del veicolo va effettuato in zone attrezzate per la raccolta e la depurazione dei liquidi impiegati per il lavaggio stesso.

Terminata la pulizia guidare per un breve tratto finché il motore non raggiunge la temperatura di esercizio.

ATTENZIONE: con freni bagnati si ha ridotto effetto frenante. Azionare prudentemente i freni in modo da farli asciugare.

Spingere indietro le protezioni dei comandi manubrio, affinché l'acqua penetrata possa evaporare.

Quando la moto sarà completamente asciutta e raffreddata, lubrificare tutti i punti di scorrimento e lavoro.

Trattare tutti i componenti in plastica e verniciati con detergenti o prodotto non aggressivi e specifici per la cura del veicolo.

Per prevenire anomalie alla parte elettrica, trattare i contatti elettrici ed interruttori con spray per contatti elettrici.

4 LUNGA INATTIVITÀ DEL VEICOLO

In previsione di un lungo periodo di inattività del veicolo, ad esempio durante la stagione invernale, è necessario adottare alcuni semplici accorgimenti a garanzia di un buon mantenimento:

- Eseguire un'accurata pulizia del veicolo in tutte le sue parti.
- Ridurre la pressione dei pneumatici di circa il 30%, mantenendoli possibilmente sollevati da terra.
- Rimuovere la candela ed immettere dal foro qualche goccia di olio motore. Far compiere qualche giro al motore, azionando la leva di avviamento a pedale. Riavvitare la candela.
- Coprire con un velo d'olio o silicone spray le parti non verniciate, tranne le parti in gomma ed i freni.
- Coprire il veicolo con un telo a protezione della polvere.
- Scaricare la vaschetta del carburatore come descritto a pag. 41.

DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ

- Ripristinare la pressione dei pneumatici.
- Controllare il serraggio di tutte le viti di una certa importanza meccanica.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

		Fine rodaggio 5 ore																	
		Tagliando 1 40 ore o 1.000 Km		Tagliando 2 80 ore o 2.000 Km		Tagliando 3 120 ore o 3.000 Km		Tagliando 4 160 ore o 4.000 Km		Tagliando 5 200 ore o 5.000 Km		Tagliando 6 240 ore o 6.000 Km		Tagliando 7 280 ore o 7.000 Km		Tagliando 8 320 ore o 8.000 Km		Tagliando 9 360 ore o 9.000 Km	
Motore	Candela	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Frizione	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Cilindro			C		C		C		C		C		C		C		C	
	Anelli di tenuta pistone			C		C		C		C		C		C		C		C	
	Pistone			S		S		S		S		S		S		S		S	
	Albero pompa acqua		C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C
	Paraolio albero pompa acqua			S		S		S		S		S		S		S		S	
	Liquido refrigerante	C	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C
	Olio motore	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Filtri in rete metallica	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	Filtro in carta	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Biella					S								S					
	Cuscinetti albero motore					S								S					
	Cambio					C								C					
Veicolo	Ammortizzatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Leveraggio sospensione posteriore	T	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
	Olio forcella		S		S		S		S		S		S		S		S		
	Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Cuscinetti ruota	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Raggi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Filtro aria	P	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
	Comando gas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Impianto frenante	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Olio pompe freni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Olio attuazione frizione	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Catena trasmissione	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Stato e pressione pneumatici	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Impianto elettrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Legenda

C Controllo (Pulizia, regolazione, lubrificazione, sostituzione se necessario)**S** Sostituzione**R** Regolazione**P** Pulizia**T** Serraggio

CAP. 5 COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA

INDICE ARGOMENTI

Ricerca del guasto.....	62
Indice alfabetico	63

INCONVENIENTE	CAUSA	RIMEDIO
Il motore gira ma non si avvia	Rubinetto carburante in posizione C	Posizionare il rubinetto su A
	Getti carburatore sporchi	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	Candela annerita o bagnata	Pulire e far asciugare la candela, eventualmente sostituirla
	Eccessiva distanza tra gli elettrodi candela	Regolare la distanza tra gli elettrodi (pag. 40)
	Difetto nel sistema di accensione	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
La potenza erogata dal motore è insufficiente	Sfiato serbatoio ostruito	Verificare lo sfiato serbatoio
	Impianto di alimentazione sporco	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	Filtro aria sporco	Pulire il filtro aria
	Impianto di accensione difettoso	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Il motore si arresta o scoppietta	Mancanza di carburante	Portare il rubinetto carburante su A Eseguire il rifornimento
	Scarsa tenuta sul carburatore	Verificare che il manicotto tra carburatore e motore sia integro
	Connettore o bobina di accensione laschi o ossidati	Verificare il connettore. Pulire e trattare con spray specifico
Il motore surriscalda (esce liquido/vapore dallo sfiato radiatore)	Griglia radiatore ostruita	Rimuovere e pulire la griglia (pag. 38)
	Radiatore (lato aria) ostruito	Pulire il radiatore
	Ventilazione forzata assente	Verificare che la ventola di raffreddamento funzioni correttamente
	Scarsa quantità del liquido di raffreddamento	Verificare il livello del liquido di raffreddamento (pag. 36)
	Silenziatore in parte ostruito	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	Carburazione troppo magra	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Frenata anteriore scarsa	Pastiglie usurate	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	Presenza di aria o umidità nel circuito idraulico	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Frenata posteriore scarsa	Pastiglie usurate	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	Presenza di aria o umidità nel circuito idraulico	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR

INDICE ALFABETICO

Acceleratore.....	30
Ammortizzatore	31
Arresto motore.....	26
Avvertenze sull'uso del veicolo.....	5
Avviamento motore	26
Candela	40
Carburatore	41
Catena	53
Comando frizione.....	46
Conoscenza del veicolo.....	9
Dati identificazione veicolo	8
Dati tecnici.....	10
Elementi principali.....	20
Faro anteriore.....	55
Faro posteriore	56
Filtro aria	38
Freni.....	28
Freno anteriore	42
Freno posteriore.....	44
Frizione	29
Gioco comando gas	29
Guida ecologica.....	5
Guida sicura	6
Impianto elettrico	14
Legenda simboli.....	34
Liquido raffreddamento.....	36
Lubrificanti e liquidi consigliati.....	18
Lunga inattività del veicolo	58
Manubrio.....	30
Manutenzione programmata	59

Olio forcella	48
Olio motore.....	34
Pneumatici	52
Pulizia del veicolo	57
Regolazione forcella.....	30
Regolazioni sospensioni in funzione del peso pilota	32
Ricerca del guasto.....	62
Rifornimento carburante.....	25
Rodaggio.....	24
Sterzo.....	47
Verifiche prima e dopo l' utilizzo.....	24