

Guía del usuario del Nokia 6086

9253801

1ª edición

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente NOKIA CORPORATION declara que el RM-188 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Esta indicación es válida para el dispositivo, así como para cualquier equipamiento marcado con este símbolo. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información, véase la declaración de producto respetuoso con el medioambiente o consulte la información específica del país en www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite y los logotipos de Nokia Original Enhancements son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video

provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Este producto está sujeto a la Licencia de la Cartera de Patentes del Estándar Visual MPEG-4 (i) para un uso no comercial y personal de la información codificada conforme al Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor vinculado a actividades no comerciales y personales y (ii) para un uso conjunto con el vídeo MPEG-4 suministrado por un proveedor de soluciones de vídeo autorizado. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier otro uso. Puede solicitarse información adicional relacionada con usos comerciales, promocionales e internos a MPEG LA, LLC. Visite <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de modificar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

CONTROLES DE EXPORTACIÓN

Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

9253801/1ª edición

Contenido

Para su seguridad	6	5. Mensajes	28
Información general	10	Mensajes de texto.....	28
Códigos de acceso.....	10	Mensajes SIM.....	31
Protección de copyright.....	11	Mensajes multimedia.....	31
Servicio de ajustes de configuración	11	Mensajería de audio	
Descargar contenido y aplicaciones.....	12	Nokia Xpress.....	35
Asistencia e información de contacto de Nokia.....	12	Mensajería instantánea.....	36
1. Conceptos básicos.....	13	Aplicación de correo electrónico....	41
Instalación de batería y la tarjeta SIM.....	13	Mensajes de voz	44
Carga de la batería	14	Mensajes de información	45
Instalación de la tarjeta de memoria.....	15	Comandos de servicio.....	45
Encendido y apagado del teléfono.....	16	Eliminación de mensajes.....	45
Abra la tapa.....	16	Ajustes de los mensajes	46
Posición de funcionamiento normal	17	6. Guía.....	49
Correa para la muñeca	17	Búsqueda.....	49
2. Su teléfono.....	18	Almacenamiento de nombres y números de teléfono.....	49
Teclas y piezas	18	Almacenamiento de números, elementos o una imagen	49
Modo de espera.....	19	Copia de contactos.....	50
Indicadores e iconos.....	21	Edición de detalles de los contactos	50
Bloqueo del teclado.....	23	Eliminación de contactos o detalles.....	50
3. Funciones de llamada.....	24	Tarjetas de visita	51
Realizar una llamada	24	Ajustes.....	51
Marcación rápida	24	Grupos.....	52
Marcación por voz mejorada.....	24	Marcación rápida.....	52
Respuesta o rechazo de una llamada	25	Servicios y mis números.....	52
Opciones durante una llamada	26	7. Registro de llamadas.....	53
4. Menús del teléfono	27	Información de ubicación.....	53
Vistas del menú	27	8. Ajustes	55
Acceso a una función del menú	27	Modos.....	55
		Temas	55
		Tonos	56
		Pantalla.....	56
		Hora y fecha.....	58
		Mis accesos directos	58

Conectividad	60	Temporizador	97
Llamadas	70	Cronómetro	97
Teléfono.....	71	14.Aplicaciones	98
Accesorios.....	73	Juegos.....	98
Configuración	73	Colección	98
Seguridad	75	15.Web.....	100
Restauración de los ajustes originales	76	Fondo tecnológico.....	100
Actualizaciones del software del teléfono	76	Proveedor de servicios.....	100
9. Menú del operador	78	Acceder al servicio	100
10.Galería	79	Navegador	101
Formateo de la tarjeta de memoria	79	Ajustes de seguridad.....	103
11.Multimedia.....	80	Favoritos.....	104
Cámara	80	Ajustes de descarga	104
Reproductor multimedia	81	Buzón de entrada de servicio.....	105
Reproductor de música.....	82	Memoria caché	105
Radio	83	Seguridad del navegador.....	106
Grabadora	85	16.Servicios SIM.....	109
Ecualizador.....	86	17.Conectividad al PC.....	110
Ampliación estéreo	86	Almacenamiento de datos USB....	110
12. Pulsar para hablar	87	Nokia PC Suite.....	110
Conectar y desconectar	87	(E)GPRS, HSCSD y CSD.....	110
Realización y recepción de llamadas PPH	88	Aplicaciones de comunicación de datos.....	111
Peticiones de devolución de llamada.....	90	Bluetooth	111
Añadir un contacto unidireccional.....	91	18.Accesorios.....	112
Canales PPH	91	19.Información sobre la batería	113
Ajustes de PPH	92	Carga y descarga	113
13.Organizador.....	94	Normas de autenticación para baterías Nokia.....	114
Alarma	94	Cuidado y mantenimiento ..	116
Agenda.....	95	Información adicional sobre seguridad.....	118
Lista de tareas	96	Índice.....	122
Notas.....	96		
Calculadora	96		

Para su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía del usuario completa para más información.



ENCIENDA EL TELÉFONO SIN RIESGOS

No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar interferencias o comportar algún peligro.



LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Recuerde que la primera norma de conducción en carretera es la precaución.



INTERFERENCIAS

Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Siga todas las restricciones existentes. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de un aparato médico.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES

Siga todas las restricciones existentes. El uso de dispositivos sin cables, como los teléfonos móviles, puede causar interferencias en los aviones.



APAGUE EL TELÉFONO EN LAS GASOLINERAS

No utilice el teléfono en gasolineras. No lo utilice cerca de combustible o de productos químicos.



APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE MATERIALES EXPLOSIVOS

Siga todas las restricciones existentes. No utilice el teléfono en lugares donde se realicen explosiones.



UTILÍCELO RAZONABLEMENTE

Utilice el teléfono sólo en la posición normal tal como se explica en la documentación del producto. No toque la antena si no es necesario.



SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

El producto sólo debe instalarse o repararse por el personal del servicio técnico cualificado.



EQUIPAMIENTO Y BATERÍAS

Utilice únicamente equipamiento y baterías aprobados por el fabricante. No conecte productos que sean incompatibles.



RESISTENCIA AL AGUA

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.



COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante que guarda en el teléfono.



CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía del usuario correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.



LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio. Pulse la tecla de finalización de llamada tantas veces como sea preciso para borrar la pantalla y volver a la pantalla de inicio. Marque el número de emergencia y luego pulse la tecla de llamada. Indique su ubicación. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

■ Acerca de su dispositivo

El teléfono móvil descrito en esta guía está aprobado para su uso en las redes EGSM 850, 900, 1800 y 1900. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes.

Al utilizar las funciones en este dispositivo, siga todas las normativas locales y respete la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas, incluidos los copyright.

Al utilizar y captar imágenes o videoclips, respete la legislación, así como las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas.



Aviso: Para utilizar las funciones de este dispositivo, salvo la alarma del reloj, debe estar encendido. No encienda el dispositivo donde el uso de dispositivos inalámbricos pueda causar interferencias o comportar algún peligro.

■ Servicios de red

Para utilizar el teléfono, debe tener contratados los servicios de un proveedor de servicios inalámbricos. Muchas de las funciones de este teléfono dependen de las funciones de la red inalámbrica para poder utilizarse. Estos servicios de red puede que no estén disponibles en todas las redes o que necesite llegar a algún acuerdo específico con su proveedor de servicios para poder utilizarlos. Es posible que el

proveedor de servicios le facilite instrucciones adicionales sobre cómo utilizarlos y le indique qué cargos son aplicables en cada caso. Algunas redes pueden tener ciertas limitaciones que afectan al modo en que puede utilizar los servicios de red. Por ejemplo, algunas redes tal vez no admitan todos los caracteres y servicios que dependen del idioma.

Es posible que el proveedor de servicios haya solicitado que determinadas funciones no estén habilitadas o activadas en su dispositivo. En ese caso, no aparecerán en el menú de su dispositivo. Puede que su dispositivo también se haya configurado de manera especial. Los cambios en la configuración pueden afectar a los nombres y orden de los menús y a los iconos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Este teléfono admite los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP. Para poder utilizar algunas funciones de este teléfono, como el servicio de mensajes multimedia (MMS), la navegación, la aplicación de correo electrónico, la mensajería instantánea, la sincronización remota o la descarga de contenido utilizando el navegador o los MMS, es preciso que la red admita estas tecnologías.

■ Memoria compartida

Las siguientes funciones de este dispositivo pueden compartir memoria: galería, guía, mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes instantáneos, correo electrónico, agenda, notas de tareas, juegos y aplicaciones Java™. El uso de una o más de estas funciones puede reducir la memoria disponible para el resto de las funciones que comparten memoria. La memoria disponible puede agotarse por completo si, por ejemplo, se guardan muchas aplicaciones Java. Puede que el teléfono muestre un mensaje indicando que la memoria está llena si trata de utilizar una función que comparte memoria. En ese caso, borre parte de la información o entradas almacenadas en las funciones que comparten memoria antes de continuar. Algunas funciones, como los mensajes de texto, puede que tengan asignada de manera específica una determinada cantidad de memoria además de la memoria que comparten con otras funciones.

■ Equipamiento

Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número del modelo de dicho cargador. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por el cargador AC-3. Este dispositivo utiliza baterías BL-5C.



Aviso: Utilice únicamente las baterías, cargadores y equipamiento aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad del equipamiento aprobado, póngase en contacto con su distribuidor.

Algunas normas prácticas sobre los accesorios y el equipamiento.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio o equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.
- Compruebe con regularidad que el equipamiento instalado en su vehículo esté bien montado y funcione correctamente.
- La instalación de equipamiento complejo para el coche sólo debe realizarla personal cualificado.

Información general

Le felicitamos por la compra de este teléfono móvil de Nokia. Algunas de sus funciones incluyen agenda, reloj, alarma, radio, reproductor de música y cámara integrada.

■ Códigos de acceso

Código de seguridad

El código de seguridad (de 5 a 10 dígitos) contribuye a proteger el teléfono de usos no autorizados. El código preestablecido es 12345. Para cambiar el código y configurar el teléfono para que lo solicite, véase Seguridad en la pág. 75.

Si introduce un código de seguridad incorrecto cinco veces seguidas, el teléfono hará caso omiso de las siguientes introducciones de código. Espere cinco minutos y escriba el código de nuevo.

Códigos PIN

El número de identificación personal (PIN) y el número de identificación personal universal (UPIN) (de cuatro a ocho dígitos) contribuyen a proteger su tarjeta SIM de un uso no autorizado. Véase Seguridad en la pág. 75. El código PIN se entrega habitualmente con la tarjeta SIM. Para configurar el teléfono para que lo solicite, véase Seguridad en la pág. 75.

El código PIN2 (de cuatro a ocho dígitos), incluido en algunas tarjetas SIM, es necesario para determinadas funciones.

El PIN del módulo es necesario para acceder a la información contenida en el módulo de seguridad. Véase Módulo de seguridad en la pág. 106.

El PIN del módulo se entrega con la tarjeta SIM si ésta contiene un módulo de seguridad.

El PIN de firma es necesario para la firma digital. Véase Firma digital en la pág. 107. El PIN de firma se entrega con la tarjeta SIM si ésta contiene un módulo de seguridad.

Códigos PUK

La clave de desbloqueo personal (PUK) y la clave de desbloqueo personal universal (UPUK) (ocho dígitos) son necesarias para cambiar códigos PIN y UPIN bloqueados, respectivamente. Para cambiar un código PIN2 bloqueado es necesario el código PUK2.

Si no se han entregado los códigos con la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios para solicitarlos.

Contraseña de restricciones

La contraseña de restricción (4 dígitos) es necesaria para utilizar el [Servicio de restricción de llamadas](#). Véase Seguridad en la pág. 75. Puede conseguir esta contraseña a través de su proveedor de servicios.

Si introduce una contraseña de restricción incorrecta tres veces seguidas, la contraseña se bloquea. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para solicitar asesoramiento.

■ Protección de copyright

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, música (incluidos los tonos de llamada) y demás contenido.

■ Servicio de ajustes de configuración

Para usar algunos de los servicios de red, como los servicios de Internet móvil, MMS o la sincronización con un servidor de Internet remoto, el teléfono necesita los ajustes de configuración correctos. Puede recibir los ajustes directamente en un mensaje de configuración. Después de recibir los ajustes tendrá que guardarlos en el teléfono. El proveedor de servicios puede proporcionarle un código PIN para guardar los ajustes. Para obtener más información sobre la disponibilidad de los ajustes, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Cuando reciba el mensaje de configuración, se mostrará [Ajustes de conf. recibidos](#).

Para guardar los ajustes, seleccione **Mostrar** > **Guardar**. Si el teléfono solicita *Introduzca el PIN de los ajustes*; introduzca el código PIN de los ajustes y seleccione **Aceptar**. Si desea recibir el código PIN, póngase en contacto con el proveedor de servicios que proporciona los ajustes. Si no se ha guardado ningún ajuste aún, estos ajustes se guardan y se definen como ajustes de configuración predeterminados. En caso contrario, el teléfono pregunta *¿Activar ajustes de configuración guardados?*

Para descartar los ajustes recibidos, seleccione **Mostrar** > **Descar.**

Para cambiar los ajustes, véase Configuración en la pág. 73.

■ Descargar contenido y aplicaciones

Se puede descargar contenido como temas, tonos y videoclips en el teléfono (servicio de red). Seleccione la función de descarga (por ejemplo, en el menú *Galería*). Para acceder a la función de descarga, véanse las descripciones de los menús correspondientes. Consulte la disponibilidad de los distintos servicios, así como precios y tarifas, con su proveedor de servicios.



Importante: Utilice únicamente servicios de confianza que ofrezcan la protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

■ Asistencia e información de contacto de Nokia

Consulte www.nokia.com/support o la página web local de Nokia si desea obtener la información adicional, las descargas y los servicios más actualizados relacionados con el producto Nokia.

En el sitio web encontrará información sobre cómo usar los productos y servicios de Nokia. Si quiere ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente, consulte la lista de centros de contacto locales de Nokia en www.nokia.com/customerservice.

Para todo lo relacionado con servicios de mantenimiento, consulte en www.nokia.com/repair cuál es el servicio de asistencia al cliente de Nokia más cercano.

1. Conceptos básicos

■ Instalación de batería y la tarjeta SIM

Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería.

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.


Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM.

Puede ser su operador de red, proveedor de servicio u otro distribuidor.

La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente con arañazos o dobleces, por lo que debe tener cuidado al manipularla, insertarla o extraerla del teléfono.

Para instalar la tarjeta SIM:

1. Para quitar la carcasa trasera, presione con fuerza sobre la parte superior. A continuación, deslícela hasta extraerla por completo del teléfono.
2. Una vez extraída la carcasa trasera, inserte el dedo debajo de la batería y levántela tal como se muestra en la imagen.
3. Ponga la uña del dedo en la parte central del compartimento metálico de la tarjeta SIM. A continuación, desenganche y abra el compartimento de la tarjeta.
4. Inserte la tarjeta SIM en el compartimento tal como se muestra, colocando primero la esquina biselada y asegurándose de que la zona de contactos dorados mira hacia arriba (fuera del teléfono).




5. Cierre el compartimento de la tarjeta SIM. La zona de contactos dorados de la tarjeta SIM debe coincidir con la zona de contactos dorados del interior del teléfono. Presione suavemente el compartimento de la tarjeta SIM contra el teléfono hasta que note que encaja en su sitio.
6. Coloque la batería (con el lateral de la etiqueta hacia arriba) de tal forma que la zona de los contactos dorados coincida con los del teléfono. Deslice la batería hasta que encaje en su sitio.
7. Deslice la carcasa trasera hasta que encaje en su sitio.



■ Carga de la batería

1. Conecte el cargador a una toma de corriente.
2. Inserte la clavija del cargador en la toma de entrada redonda situada en la parte inferior del teléfono.



Si la batería está totalmente descargada, pasarán algunos minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla o hasta que se puedan hacer llamadas.

3. Desconecte el cargador del teléfono cuando la batería esté totalmente cargada.

Podrá usar el teléfono mientras el cargador esté conectado. El tiempo de carga depende de la batería y del cargador que se utilice. Por ejemplo, la carga de una batería BL-5C con el cargador AC-3 tarda 2 horas y 20 minutos, aproximadamente, mientras el teléfono está en modo de espera.

■ Instalación de la tarjeta de memoria

Utilice sólo tarjetas microSD compatibles aprobadas por Nokia para este dispositivo. Nokia utiliza estándares aprobados del sector para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la propia tarjeta y el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella.




Puede utilizar una tarjeta de memoria para ampliar la memoria de la *Galería*. Véase *Galería* en la pág. 79. Puede insertar o cambiar la tarjeta de memoria sin apagar el teléfono.



Importante: No extraiga la tarjeta de memoria en medio de una operación cuando se esté accediendo a la tarjeta. La extracción de la tarjeta en medio de una operación puede dañar la tarjeta de memoria y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

Para insertar una tarjeta de memoria, use la uña del dedo como palanca, introdúzcala en el área hueca del compartimento de la tarjeta de memoria y abra la tapa del compartimento (1). Coloque la tarjeta de memoria en el compartimento de la tarjeta (2). Asegúrese de que la tarjeta de memoria se haya insertado correctamente y de que los contactos dorados se encuentren hacia arriba. Cierre el compartimento de la tarjeta de memoria (3).




Puede utilizar la tarjeta de memoria para guardar archivos multimedia, como videoclips, archivos de sonido o imágenes en la *Galería*.

Para extraer la tarjeta de memoria, use la uña del dedo como palanca. Introdúzcala en el área hueca del compartimento de la tarjeta de memoria y abra la tapa del compartimento. Presione suavemente con la uña sobre la tarjeta para desengancharla del compartimento y, a continuación, retírela. Cierre el compartimento de la tarjeta de memoria.

Para formatear la tarjeta de memoria, véase *Formateo de la tarjeta de memoria* en la pág. 79.

■ Encendido y apagado del teléfono

Mantenga pulsada la tecla de finalización de llamada hasta que el teléfono se encienda o se apague. Si el teléfono solicita un código PIN, introdúzcalo y seleccione **Aceptar**.




Servicio plug and play

Cuando encienda el teléfono por primera vez y éste se encuentre en modo de espera, puede que se le solicite que obtenga los ajustes de configuración de su proveedor de servicios (servicio de red). Confirme o decline la petición. Véase *Con. con soporte de proveedor* en Configuración en la pág. 73 y Servicio de ajustes de configuración en la pág. 11.


■ Abra la tapa

La tapa del teléfono se abre hasta formar un ángulo de 155 grados aproximadamente. No trate de forzarla para que se abra más.



■ Posición de funcionamiento normal

Utilice el teléfono sólo en las posiciones normales de funcionamiento.



Su dispositivo tiene una antena interna.




Nota: Al igual que ocurre con otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario cuando el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta a la calidad de la llamada y puede incrementar innecesariamente el nivel de potencia que necesita el dispositivo para su funcionamiento. No tocar el área que rodea la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la duración de la batería.



■ Correa para la muñeca




Extraiga la carcasa trasera del teléfono e introduzca la correa tal como se muestra en la figura.



2. Su teléfono

■ Teclas y piezas

- Auricular (1)
- Pantalla principal (2)
- Teclas de selección izquierda, central y derecha (3)
- Tecla de navegación en cuatro direcciones (4)
- Tecla de llamada (5)
- Tecla Fin (6)
- Teclado (7)
- Lente de la cámara (8)
- Minipantalla (9)
- Compartimento de la tarjeta de memoria (10)
- Altavoz (11)
- Micrófono (12)
- Conector Pop-Port™ (13)
- Conector del cargador (14)
- Tecla de cámara (15)
- Tecla de volumen y tecla Pulsar para hablar (16)



■ Modo de espera

Al encender el teléfono la primera pantalla que se muestra es la pantalla de inicio, lo cual indica que el teléfono se encuentra en modo de espera. Cuando el teléfono está en modo de espera, las teclas de selección tienen acceso a determinadas funciones y los indicadores aparecen en la pantalla de inicio. Los indicadores muestran el estado del teléfono.



- Intensidad de la señal de la red (1)
- Indicador del nivel de carga de la batería (2)
- Reloj (3): si se configura para que aparezca la hora en la pantalla. Véase Hora y fecha en la Ajustes página 58.
- Nombre del proveedor de servicios o logotipo del operador (4)
- Agenda (5): se muestra la fecha si está configurada para aparecer en pantalla y no se ha configurado la espera activa. Véase Modo de espera activa en la pág. 20 y Hora y fecha en la pág. 58.
- Espera activa (6). Véase Modo de espera activa en la pág. 20.
- La tecla de selección izquierda (7) es **Ir a** o un acceso directo a otra función. Véase Tecla de selección izquierda en la pág. 58.
- La tecla de selección central (8) es **Menú**.
- La tecla de selección derecha (9) puede ser **Nombr.** para acceder a la lista de contactos del menú **Guía**, el nombre específico de un operador para acceder a un sitio web específico de un operador o bien un acceso directo a una función que haya seleccionado. Véase Tecla de selección derecha en la pág. 59.

Modo de espera activa


Cuando está en espera activa, el teléfono puede mostrar ventanas de elementos de contenido separadas, como el logotipo del operador y los indicadores (1), accesos directos (2), funciones de audio (3) y la agenda (4). Para seleccionar si se quiere mostrar la espera activa, véase [Espera activa](#) en Ajustes del modo de espera en la pág. 56.

La espera activa está en modo pasivo cuando la tecla de selección central (5) es [Menú](#); sólo es posible ver el contenido. Para activar el modo de navegación y recorrer el contenido,

utilice la tecla de navegación. Para cambiar la tecla de acceso al modo de navegación, véase [Tecla de espera activa](#) en Ajustes del modo de espera en la pág. 56. Cuando se muestren los indicadores de flecha, podrá desplazar el elemento hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para personalizar y organizar el contenido de la espera activa, seleccione [Opcs.](#) y, a continuación, seleccione la opción correspondiente. Véase Ajustes del modo de espera en la pág. 56.

Para salir del modo de navegación, seleccione [Salir](#). Si durante un tiempo determinado no se pulsa ninguna tecla, el teléfono vuelve automáticamente al modo pasivo.



Elementos de contenido en el modo de navegación

Barra accesos dir.: para seleccionar un acceso directo, desplácese hasta la función que desee y selecciónela. Para cambiar u organizar los accesos directos cuando esté en el modo de navegación, seleccione [Opcs.](#) > [Personalizar](#).

Radio y música: Para encender la radio o el reproductor de música, desplácese hasta la opción y selecciónela. Para cambiar de canción en el reproductor de música, desplácese hacia abajo o hacia arriba. Para iniciar la búsqueda de emisoras de radio, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia la izquierda o la derecha.

Agenda: para ver las notas del día, seleccione la que desee consultar. Para ver las notas del día anterior o del día siguiente, desplácese hacia la izquierda o la derecha.

Mi nota: para crear una nota, seleccione la ventana de contenido, escriba la nota en cuestión y guárdela.

Tempor. cta. atrás: para iniciar el temporizador de cuenta atrás, seleccione el elemento de contenido. El tiempo restante se muestra con una nota.

Indicadores gener.: para ver los indicadores del modo de espera, como la fecha, la información de célula, los mensajes de información, el nombre de grupo PPH predeterminado y el índice del grupo cerrado de usuarios. La fecha se muestra si no se ha seleccionado la agenda como contenido de la espera activa.

Accesos directos del modo de espera

Para acceder a la lista de números marcados, pulse la tecla de llamada una vez. Véase Realizar una llamada en la pág. 24.

Para llamar al buzón de voz (servicio de red) cuando haya guardado el número del buzón de voz en el teléfono, mantenga pulsado el 1.

Para conectarse a un servicio de navegación, mantenga pulsado el 0.

Para definir las funciones de accesos directos para la tecla de navegación, véase *Tecla de navegación* en Mis accesos directos en la pág. 58.

Para realizar una llamada pulsando una tecla numérica con un número de teléfono asignado, véase Marcación rápida en la pág. 24.

Para alternar entre el modo *Normal* y el modo *Silencio*, mantenga pulsada la tecla #.

■ Indicadores e iconos

Su teléfono tiene dos tipos de identificadores: indicadores e iconos.

Indicadores

Para obtener más información sobre los indicadores, véase Modo de espera en la pág. 19.

Iconos

Los iconos son representaciones gráficas de un elemento o una situación determinada. En la siguiente lista, se describen todos los iconos.

-  Tiene mensajes sin leer en la carpeta *Buzón de entrada*.
-  Tiene mensajes sin enviar, cancelados y que han dado error al enviarse en la carpeta *Buzón de salida*.
-  El teléfono ha registrado una llamada perdida.
-  Ha recibido uno o varios mensajes instantáneos y está conectado al servicio de mensajería instantánea.
-  El teclado está bloqueado.
-  La alarma está en posición *Activar*.
-  El teléfono no suena al recibir llamadas o mensajes de texto.
-  El temporizador de cuenta atrás está en funcionamiento.
-  El cronómetro está funcionando en segundo plano.
-  El teléfono está registrado en una red GPRS o EGPRS.
-  Se establece una conexión GPRS o EGPRS.
-  La conexión GPRS o EGPRS se suspende (se pone en espera), por ejemplo, si se produce una llamada entrante o saliente durante una conexión de marcación EGPRS o GPRS.
-  La conexión Bluetooth está activa.
-  Si dispone de dos líneas de teléfono, indica que la segunda línea telefónica está seleccionada.
-  Todas las llamadas entrantes se desvían a otro número.
-  El altavoz está activado o el soporte para música está conectado al teléfono.
-  Se han restringido las llamadas a un grupo cerrado de usuarios.
-  El modo temporizador está seleccionado.
-  Las llamadas se enrutan a través de una red WLAN / Wi-Fi. Véase WLAN / Wi-Fi en la pág. 60.

■ Bloqueo del teclado

El bloqueo de teclado deshabilita el teclado para evitar la pulsación accidental de teclas.

- Para bloquear el teclado, seleccione **Menú** y pulse * en menos de 3,5 segundos.
- Para desbloquear el teclado, seleccione **Desbl.** y pulse * durante 1,5 segundos.
- Para habilitar el bloqueo de teclado automático, seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Ajustes del teléfono** > **Bloqueo auto del teclado** > **Activar**. Configure el periodo de tiempo de inactividad en minutos y segundos que debe transcurrir para que el teclado se bloquee.

Si el **Bloqueo teclado de seguridad** está en posición **Activar**, introduzca el código de seguridad si se le solicita.

Para responder a una llamada cuando el bloqueo del teclado esté activado, pulse la tecla de llamada. Al finalizar o rechazar la llamada, el teclado se bloqueará automáticamente.

Cuando el teclado protegido está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo. Marque el número de emergencia y pulse la tecla de llamada.

Para más información sobre el **Bloqueo teclado de seguridad**, véase Teléfono en la pág. 71.

3. Funciones de llamada

■ Realizar una llamada

1. Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Para borrar un carácter incorrecto, seleccione **Borrar**.

Para realizar una llamada internacional, pulse * dos veces para introducir el prefijo internacional (el signo + sustituye al código de acceso internacional), y luego introduzca el código del país, el prefijo sin el 0 inicial, si es necesario, y el número de teléfono.

2. Para llamar al número, pulse la tecla de llamada.
3. Para finalizar la llamada o cancelar el intento de llamada, pulse la tecla de finalización de llamada o seleccione **Opcs.** > **Finalizar llamada**.

■ Marcación rápida

Asigne un número de teléfono a una de las teclas de marcación rápida, del 2 al 9. Llame al número mediante una de estas dos formas:

- Pulse una tecla de marcación rápida y luego la tecla de llamada.
- Si **Marcación rápida** está en posición **Activar**, mantenga pulsada la tecla de marcación rápida hasta que empiece la llamada. Véase **Marcación rápida** en Llamadas, en la página 70.

■ Marcación por voz mejorada

Es posible realizar una llamada telefónica pronunciando el nombre guardado en la lista de contactos del teléfono. Cada una de las entradas de la lista de contactos del teléfono tiene asociado automáticamente un comando de voz.

Realización de una llamada con marcación por voz

Si alguna aplicación está enviando o recibiendo datos a través de una conexión de paquetes de datos, ciérrela antes de utilizar la marcación por voz.

Los comandos de voz dependen del idioma. Para definir el idioma, véase [Idioma de reconocimiento de voz](#) en Teléfono en la página. 71.



Nota: El uso de identificadores de voz puede resultar difícil en entornos ruidosos o durante una situación de urgencia, por lo que no debería confiar únicamente en la marcación mediante voz en todos los casos.

1. En el modo de espera, mantenga pulsada la tecla de selección derecha. Se escucha un tono breve y aparece el texto *Por favor, hable ahora*.

Si utiliza un ML portátil compatible que disponga de tecla manos libres, mantenga pulsada esta tecla para iniciar la marcación mediante voz.

2. Pronuncie el comando de voz de forma clara. Si el reconocimiento de voz ha funcionado, aparecerá una lista de coincidencias. El teléfono reproduce el comando de voz de la primera coincidencia de la lista. Transcurridos aproximadamente 1,5 segundos, el teléfono marca el número; o, si el resultado no es el correcto, desplácese a otra entrada y selecciónela para marcarla.

Utilizar comandos de voz para realizar una función del teléfono determinada es similar a la marcación por voz. Véase [Comandos de voz](#) en Mis accesos directos en la página 58.

■ Respuesta o rechazo de una llamada

Abra la tapa o pulse la tecla de llamada para responder la llamada. Para silenciar el tono de llamada, seleccione [Silenciar](#) si la tapa del teléfono está abierta y, si está cerrada, pulse la tecla de aumento o disminución del volumen.

Para rechazar una llamada entrante cuando la tapa está abierta, pulse la tecla de finalización de llamada.

Si en el buzón de voz está activado [Desvío si ocupado](#), la llamada se reenvía al buzón de voz. Si no, se rechaza. Si ha conectado al teléfono un ML portátil que disponga de tecla manos libres, pulse dicha tecla para responder y finalizar llamadas.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio de red. Durante una llamada activa, pulse la tecla de llamada para responder a la llamada en espera. La primera llamada queda en espera. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla de finalización de llamada.

Para activar la función de *Llamada en espera*, véase Llamadas en la pág. 70.

■ Opciones durante una llamada

Muchas de las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada son servicios de red. Para obtener información sobre la disponibilidad, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Para aumentar o reducir el volumen durante una llamada, pulse la tecla de aumento o de reducción de volumen situada en el lateral del teléfono.

Seleccione **Ops.** durante una llamada y estarán disponibles las siguientes opciones.

Enviar DTMF: para enviar cadenas de tonos.

Conmutar: para pasar de la llamada activa a la que está en espera, y viceversa.

Transferir: para conectar una llamada en espera a una llamada activa y desconectarse.

Multiconferencia: para realizar una llamada que permita la participación de hasta cinco personas en una multiconferencia.

Llamada privada: para hablar en privado en una multiconferencia.

No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

4. Menús del teléfono

Las funciones del teléfono se agrupan según la función y se accede a ellas a través de los menús principales del teléfono. Cada menú principal contiene submenús y listas desde las que se pueden seleccionar o ver elementos y personalizar las funciones del teléfono. Desplácese para acceder a estos menús y submenús.

Es posible que algunos menús no estén disponibles según la red. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

■ Vistas del menú

Su teléfono puede tener dos tipos de vistas del menú: *Lista* y *Cuadrícula*.

En la interfaz *Lista*, cada menú está representado por imágenes.

Desplácese para navegar por los menús. A medida que se desplace por los menús, aparecerá el número de menú en la esquina superior derecha de la pantalla. Bajo el número de menú hay una barra de desplazamiento con una ficha. Ésta se mueve hacia arriba o hacia abajo a medida que se desplaza por los menús y proporciona una representación visual de su posición actual en la estructura del menú.

En la interfaz *Cuadrícula*, aparecen varios iconos de menú en una sola pantalla. Use la tecla de navegación de cuatro direcciones para desplazarse a través de los iconos. El nombre del menú aparece en la parte superior de la pantalla y aparece destacado el icono del menú seleccionado.

Para cambiar la vista del menú, seleccione **Menú** > **Opcs.** > *Vista menú princ.* > *Lista* o *Cuadrícula*.

■ Acceso a una función del menú

1. Seleccione **Menú** y el menú que desee.
2. Si el menú contiene submenús, seleccione el que desee.
3. Si el menú elegido contiene más submenús, seleccione el que desee.
4. Para volver al nivel de menú anterior, seleccione **Atrás**. Para salir del menú seleccione **Salir**.

5. Mensajes



Puede usar los mensajes del móvil para mantener el contacto con sus amigos, familiares y personas de su entorno laboral por medio del servicio de mensajes cortos (SMS), que es un servicio de red. No están disponibles todas las funciones de mensaje en todas las redes inalámbricas. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad y la suscripción.

Cuando envíe mensajes, puede que el dispositivo muestre las palabras *Mensaje enviado*. Esto indica que su dispositivo ha enviado el mensaje al número del centro de mensajes programado en el dispositivo. No significa que el mensaje se haya recibido en el destinatario deseado. Si desea información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte a su proveedor de servicios.

■ Mensajes de texto

Su dispositivo admite el envío de mensajes de texto que superen la limitación de caracteres para un único mensaje. Los mensajes más largos se enviarán como una serie de dos o más mensajes. En esos casos, el cargo del proveedor de servicios puede ser distinto. Los caracteres acentuados u otros signos, así como los caracteres de algunos idiomas como el chino, ocupan más espacio y, por lo tanto, limitan el número de caracteres que se pueden enviar en un único mensaje.

Puede usar plantillas predefinidas para escribir mensajes de texto de forma más rápida. Antes de enviar cualquier mensaje de texto o de correo electrónico, deberá realizar ajustes en la configuración de los mensajes. Véase Ajustes de los mensajes en la pág. 46.

Para obtener información sobre la disponibilidad del servicio de correo electrónico SMS o si desea suscribirse a este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introducción de texto

Para introducir texto mientras escribe un mensaje, use la función de texto tradicional o predictivo. Con la función de texto tradicional, pulse una tecla numérica del 1 al 9 varias veces hasta que aparezca el carácter

que busca. Con la función de texto predictivo, puede introducir una letra pulsando una tecla una sola vez.

Mientras escribe el texto, si aparece  en la parte superior izquierda de la pantalla, significa que se está utilizando la función de texto predictivo; si aparece , significa que se está utilizando la función de texto tradicional. **Abc**, **abc** o **ABC** aparecen junto al indicador de función de texto, indicando si se trata de mayúsculas o minúsculas. Para cambiar de minúsculas a mayúsculas, o viceversa, pulse #. **123** indica el modo numérico. Para cambiar del modo alfabético al modo numérico, mantenga pulsada # y seleccione *Modo numérico*.

Ajustes

Para cambiar el idioma establecido para la escritura de texto por otro idioma, seleccione *Opcs.* > *Idioma de escrit.*. La entrada de texto predictivo sólo está disponible para los idiomas de la lista.

Para establecer la opción de entrada de texto predictivo, seleccione *Opcs.* > *Predicción activ.* o, para establecer la opción de entrada de texto tradicional, seleccione *Opcs.* > *Predicción desact.*

Para activar o desactivar de forma rápida la función de texto predictivo mientras escribe, pulse # dos veces o mantenga pulsada *Opcs.*

Función de texto predictivo

La función de texto predictivo permite escribir texto rápidamente mediante el teclado del teléfono y un diccionario integrado.

1. Empiece a escribir una palabra utilizando las teclas del 2 al 9 y pulse la tecla correspondiente una sola vez para cada letra. La palabra cambiará con cada pulsación.
2. Cuando haya terminado de escribir una palabra y ésta sea correcta, pulse 0.
3. Si la palabra no es correcta, pulse * varias veces o seleccione *Opcs.* > *Coincidencias*. Cuando aparezca la palabra que desee, seleccione *Utilizar*.
4. Si el carácter "?" aparece detrás de la palabra, significará que la palabra que desea escribir no se encuentra en el diccionario. Para añadir la palabra al diccionario, seleccione *Escribir*. El teléfono mostrará las letras introducidas. Introduzca la palabra (se utiliza la función de texto tradicional) y seleccione *Guardar*.

Función de texto tradicional

Pulse una tecla numérica del 1 al 9 varias veces hasta que aparezca el carácter deseado. No todos los caracteres disponibles en una tecla numérica aparecen impresos en ella. Los caracteres disponibles dependen del idioma seleccionado para la escritura de texto. Véase Ajustes en la pág. 29.

Si la siguiente letra que desea introducir se encuentra en la misma tecla que la que acaba de introducir, espere hasta que aparezca el cursor o introduzca la letra.

Para acceder a los signos de puntuación y a los caracteres especiales más comunes, pulse 1. Para insertar un espacio, pulse 0.

Si desea más caracteres, pulse *.

Escritura y envío

1. Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Crear mensaje** > **Mensaje texto** y escriba el número de teléfono del destinatario en el campo **Para:**.
2. Para recuperar un número de teléfono de la **Guía**, seleccione **Añadir** > **Contactos**. Para enviar el mensaje a varios destinatarios, añada uno a uno los contactos que desee.
3. Para enviar el mensaje a las personas de un grupo, seleccione **Grupo contactos** y elija el grupo que desee. Para recuperar los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione **Añadir** > **Usados recientemente**.
4. Desplácese hacia abajo e introduzca un mensaje. Véase Introducción de texto en la pág. 28.
5. Para insertar una plantilla en el mensaje de texto, seleccione **Opcs.** > **Usar plantilla** y la plantilla que desee insertar.
6. Para ver el aspecto que tendrá el mensaje cuando lo vea el destinatario, seleccione **Opcs.** > **Vista previa**.
7. Para enviar el mensaje seleccione **Enviar**.

Lectura y respuesta

Cuando recibe un mensaje, se muestra **1 mensaje recibido** o **N mensajes recibidos**, donde N es el número de mensajes nuevos.

1. Para ver un mensaje nuevo, seleccione **Mostrar**. Para verlo en otro momento, seleccione **Salir**.

Si más tarde quiere leer el mensaje, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Buzón de entrada**. Si ha recibido más de un mensaje, seleccione el mensaje que desee leer. ✉ indica un mensaje no leído en el **Buzón de entrada**.

2. Mientras lee un mensaje, seleccione **Opcs.** para borrarlo o reenviarlo, editarlo como un mensaje de texto o un correo electrónico SMS, trasladarlo a otra carpeta o para ver o extraer los detalles del mensaje. Además, puede elegir la opción de copiar texto del principio del mensaje en la agenda del teléfono como nota recordatoria.
3. Para responder a un mensaje, seleccione **Respst.** > **Mensaje texto**, **Multimedia**, **Mensaje flash** o **Mensaje de audio**.
Para enviar un mensaje de texto a una dirección de correo electrónico, escriba la dirección en cuestión en el campo **Para:**
4. Desplácese hacia abajo y escriba su mensaje en el campo **Mensaje:**. Véase Introducción de texto en la pág. 28. Si desea cambiar el tipo de mensaje de respuesta, seleccione **Opcs.** > **Cambiar tipo mens.**
5. Para enviar el mensaje seleccione **Enviar**.

■ Mensajes SIM

Los mensajes SIM son mensajes de texto guardados en la tarjeta SIM. Puede copiar o trasladar estos mensajes a la memoria del teléfono, pero no al revés. Los mensajes recibidos se guardan en la memoria del teléfono.

Para leer los mensajes SIM, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Opcs.** > **Mensajes SIM**.

■ Mensajes multimedia



Nota: Sólo los dispositivos que poseen funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. El aspecto de un mensaje puede variar en función del dispositivo receptor.

Un mensaje multimedia puede contener texto, sonido, imágenes, una nota de la agenda, una tarjeta de visita o un videoclip. Si el mensaje es demasiado grande, es posible que el teléfono no pueda recibirlo. Algunas redes permiten mensajes de texto que incluyan una dirección de Internet en la que pueda ver el mensaje multimedia.

No puede recibir mensajes multimedia durante una llamada o una sesión de navegación activa mediante datos GSM. Puesto que la entrega de mensajes multimedia puede fallar por diversas razones, no confíe exclusivamente en ellos para comunicaciones fundamentales.

Escritura y envío de mensajes multimedia

La red inalámbrica puede limitar el tamaño de los mensajes MMS. Si la imagen insertada supera este límite, puede que el dispositivo reduzca su tamaño para poderla enviar mediante MMS.

Para realizar ajustes en la configuración de mensajes multimedia, véase Mensajes de texto en la pág. 46. Para obtener información sobre la disponibilidad y suscribirse al servicio MMS, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1. Seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Crear mensaje* > *Multimedia*.

2. Escriba el mensaje. Véase Introducción de texto en la pág. 28.

El teléfono admite mensajes multimedia que contengan varias páginas (diapositivas). Los mensajes pueden llevar adjuntos tanto una nota de la agenda como una tarjeta de visita. Una diapositiva puede contener texto, una imagen y un clip de sonido, o bien texto y un videoclip.

3. Para insertar una diapositiva en el mensaje, seleccione **Nuevo** o seleccione **Opcs.** > *Insertar* > *Diapositiva*.

4. Para ver el mensaje antes de enviarlo, seleccione **Opcs.** > *Vista previa*.

5. Desplácese hacia abajo y seleccione **Enviar**. Véase Envío de mensajes en la pág. 33.

6. Escriba el número de teléfono del destinatario en el campo *Para:*.

Para recuperar un número de teléfono de la *Guía*, seleccione **Añadir** > *Contactos*.

Para enviar el mensaje a varios destinatarios, añada uno a uno los contactos que desee.

Para enviar el mensaje a las personas de un grupo, seleccione *Grupo contactos* y elija el grupo que desee.

Para recuperar los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione **Añadir** > *Usados recientemente*.

Envío de mensajes

Cuando haya terminado de escribir el mensaje y quiera enviarlo, seleccione **Enviar** o pulse la tecla de llamada. El teléfono guarda el mensaje en la carpeta *Buzón de salida* y se inicia el envío. Si selecciona *Guardar mensajes enviados* > *Si*, el mensaje enviado se guarda en la carpeta *Elemen. enviados*. Véase Ajustes generales en la pág. 46.

Cuando el teléfono está enviando el mensaje, se muestra el símbolo  animado. La recepción real de un mensaje depende de numerosos factores. Si desea información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte a su proveedor de servicios.

Se tarda más en enviar un mensaje multimedia que un mensaje de texto normal. Mientras se envía el mensaje, se pueden utilizar otras funciones del teléfono. Si se produce una interrupción durante el envío del mensaje, el teléfono intentará reenviarlo más veces. Si no consigue enviarlo, el mensaje permanecerá en la carpeta *Buzón de salida*. Puede intentar reenviarlo más tarde.

Para cancelar el envío de los mensajes de la carpeta *Buzón de salida*, desplácese hasta el mensaje que desee y seleccione **Opcs.** > *Cancelar envío*.

Lectura y respuesta



Importante: Extreme la precaución al abrir mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.

Cuando recibe mensajes multimedia se muestra *Mensaje multimedia recibido* o *N mensajes recibidos* donde N es el número de mensajes nuevos.

1. Para leer el mensaje, seleccione **Mostrar**. Para verlo en otro momento, seleccione **Salir**.

Si más tarde quiere leer el mensaje, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Buzón de entrada*. En la lista de mensajes,  indica un mensaje no leído. Seleccione el mensaje que desee ver.

2. Para ver todo el mensaje en caso de que el mensaje recibido contenga una presentación, seleccione **Reprod..**

Para ver los archivos de la presentación o los archivos adjuntos, seleccione **Opcs.** > *Objetos* o *Adjuntos*.

3. Para responder al mensaje, seleccione **Opcs.** > *Responder* > *Mensaje texto*, *Multimedia*, *Mensaje flash*, o *Mensaje de audio*. Escriba el mensaje de respuesta.

Si desea cambiar el tipo de mensaje de respuesta, seleccione **Opcs.** > *Cambiar tipo mens.*. El nuevo tipo de mensaje puede que no admita todo el contenido que ha añadido.

4. Para enviar el mensaje seleccione **Enviar**. Véase Envío de mensajes en la pág. 33.

Memoria llena

Cuando reciba un mensaje y la memoria en la que éstos se guardan esté llena, aparecerá *Memoria llena. Imposible recibir mensajes.* Para borrar mensajes antiguos, seleccione **Aceptar** > **Sí** y la carpeta. Desplácese hasta el mensaje deseado y seleccione **Borrar**.

Si desea borrar más de un mensaje al mismo tiempo, desplácese hasta uno de los mensajes que desee borrar y seleccione **Opcs.** > **Selecc.**

Desplácese a los mensajes que desee borrar y seleccione **Selecc.** o si desea borrar todos los mensajes, seleccione **Opcs.** > **Marcar todos**.

Cuando haya marcado todos los mensajes que desea borrar, seleccione **Opcs.** > *Borrar marcados*.

Carpetas

El teléfono guarda los mensajes recibidos en la carpeta *Buzón de entrada*.

Si desea configurar el teléfono para que guarde los mensajes enviados en la carpeta *Elementos enviados*, véase *Guardar mensajes enviados* en Ajustes generales en la pág. 46.

Para ver los mensajes que desee enviar más tarde y que haya guardado como borrador en la carpeta *Borrador*, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Borrador*.

Puede trasladar sus mensajes a la carpeta *Elementos guardados*.
Para organizar sus subcarpetas de *Elementos guardados*,

seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Elementos guardados** > **Mensajes guardados** o una carpeta que haya añadido. Si desea añadir una nueva carpeta para sus mensajes, seleccione **Opcs.** > **Añadir carpeta**. Si desea borrar o cambiar el nombre de una carpeta, desplácese hasta la carpeta en cuestión y seleccione **Opcs.** > **Borrar carpeta** o **Renombr. carpeta**.

Su teléfono dispone de plantillas. Para crear una nueva plantilla, guarde o copie un mensaje como plantilla. Para acceder a la lista de plantillas, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Elementos guardados** > **Plantillas**.

Mensajes flash

Los mensajes flash son mensajes de texto que se muestran instantáneamente en cuanto se reciben. Los mensajes flash no se guardan de forma automática.

Escritura de mensajes flash

Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Crear mensaje** > **Mensaje flash**. Escriba el número de teléfono del destinatario en el campo **Para:**. Escriba el cuerpo del mensaje en el campo **Mensaje:**. La longitud de un mensaje flash no debe exceder los 70 caracteres. Para enviar el mensaje seleccione **Enviar**.

Recepción de mensajes flash

Cuando se recibe un mensaje flash, se indica con la palabra **Mensaje:** y unas cuantas palabras del principio del mensaje. Para leer el mensaje, seleccione **Leer**. Para extraer números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones de sitios web del mensaje actual, seleccione **Opcs.** > **Usar detalle**.

■ Mensajería de audio Nokia Xpress

Puede usar el servicio de mensajes multimedia para crear y enviar mensajes de voz a conveniencia. Para utilizar mensajes de audio, deberá activar previamente el servicio de mensajes multimedia.

Creación de un mensaje de audio

1. Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Crear mensaje** > **Mensaje audio** y  para iniciar la grabación.

2. Para detener la grabación, seleccione  y se mostrará una pantalla de mensajes.
3. Para ver las opciones disponibles, seleccione **Opcs.**
4. Escriba el número de teléfono del destinatario en el campo **Para:**.
Para recuperar un número de teléfono de la **Guía**, seleccione **Añadir > Contactos**.
Para enviar el mensaje a varios destinatarios, añada uno a uno los contactos que desee.
Para enviar el mensaje a las personas de un grupo, seleccione **Grupo contactos** y elija el grupo que desee.
Para recuperar los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione **Añadir > Usados recientemente**.
5. Para enviar el mensaje seleccione **Enviar**.

Recepción de un mensaje de audio

Cuando su teléfono recibe mensajes de audio, se muestra **1 mensaje de audio recibido** o **N mensajes recibidos**, donde N es el número de mensajes nuevos. Para abrir el mensaje, seleccione **Reprod.**; si ha recibido varios mensajes, seleccione **Mostrar > Reprod.** Para escuchar el mensaje en otro momento, seleccione **Salir**. Seleccione **Opcs.** para ver las opciones disponibles.

■ Mensajería instantánea

Dé un paso adelante en el envío de mensajes de texto con la mensajería instantánea (MI) (servicio de red) en un entorno inalámbrico. Podrá comunicarse por mensajería instantánea con sus amigos y familiares, independientemente del sistema móvil o la plataforma (por ejemplo, Internet) que utilicen, siempre y cuando todos usen el mismo servicio de mensajería instantánea.

Antes de poder utilizar la mensajería instantánea, deberá suscribirse al servicio de mensajes de texto de su proveedor de servicios inalámbricos y registrarse con el servicio de mensajería instantánea que desee utilizar. También puede obtener un nombre de usuario y una contraseña para poder utilizar la MI. Para más información, consulte Registrarse en un servicio MI en la pág. 37.

Tenga en cuenta que en función de su proveedor de servicios de MI y su proveedor de servicios inalámbricos, puede que no tenga acceso a todas las funciones descritas en esta guía.

Para definir los ajustes necesarios para el servicio MI, consulte [Ajustes conex.](#) en Acceso en la pág. 37. Los iconos y los textos que aparezcan en pantalla variarán en función de cada servicio de mensajería instantánea.

Mientras está conectado al servicio de MI, puede utilizar las demás funciones del teléfono; el servicio de MI permanecerá activo en segundo plano. En función de la red, la conversación de MI activa puede consumir la batería del teléfono con mayor rapidez, por lo que es posible que necesite conectar el teléfono a un cargador.

Registrarse en un servicio MI

Puede hacerlo registrándose por Internet con el proveedor de servicios MI que haya seleccionado. Durante el proceso de registro, tendrá la oportunidad de crear el nombre de usuario y la contraseña que prefiera. Para obtener más información sobre cómo darse de alta en los servicios de MI, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

Acceso

Para acceder al menú [Mensajes instant.](#) mientras está fuera de línea, seleccione **Menú** > [Mensajes](#) > [Mensajes instant.](#) ([Mensajes instant.](#) puede sustituirse por otro término en función del proveedor de servicios). Si hay disponible más de un conjunto de ajustes de conexión para el servicio de MI, seleccione el que desee. Si únicamente hay un conjunto definido, se seleccionará de forma automática.

Se mostrarán las siguientes opciones:

[Iniciar sesión](#): para conectarse al servicio MI. Para configurar el teléfono de forma que se conecte automáticamente al servicio de mensajería instantánea al encenderse, desplácese a [Inic. ses. autom.](#); y seleccione **Cambiar** > **Activar** o **Menú** > [Mensajes](#) > [Mensajes instant.](#); conéctese al servicio MI y seleccione **Opcs.** > [Ajustes](#) > [Inicio de sesión automático](#) > **Activado** o **Desactivado**.

Conver. guardadas: para ver, borrar o cambiar el nombre de las conversaciones que haya guardado durante una sesión de MI.

Ajustes conex.: para editar los ajustes necesarios para realizar la conexión a la mensajería.

Conexión

Para conectarse al servicio MI, acceda al menú **Mensajes instant.**, seleccione el servicio de MI si fuera necesario y seleccione **Iniciar sesión.** Cuando el teléfono se haya conectado correctamente, aparecerá en pantalla **Sesión iniciada.**

Para desconectarse del servicio de MI, seleccione **Opcs. > Cerrar sesión.**

Sesiones

Quando está conectado al servicio de MI, los demás usuarios ven su estado en la llamada línea de estado. **Estado: En línea, Mi est.: Ocupado o Es.: Ap. fuer. lín.:** para cambiar su estado de presencia, seleccione **Cambiar**

Debajo de la línea de estado, hay tres carpetas que contienen sus contactos y muestran su estado: **Convers., En línea y Fuera línea.** Para expandir la carpeta, resáltela y seleccione **Expandir** (o pulse la tecla de desplazamiento hacia la derecha); para contraerla, seleccione **Compr.** (o pulse la tecla de desplazamiento hacia la izquierda).

Conversaciones: muestra la lista de invitaciones a sesiones de MI y mensajes instantáneos leídos o nuevos durante la sesión de MI activa

 indica un nuevo mensaje de grupo.

 indica un mensaje de grupo leído.

 indica un nuevo mensaje instantáneo.

 indica un mensaje instantáneo leído.

 indica una invitación.

Los iconos y los textos que aparezcan en pantalla variarán en función del servicio de MI que haya seleccionado.

En línea: muestra el número de contactos que están en línea.

Fuera línea: muestra el número de contactos que están fuera de línea.

Para iniciar una conversación, expanda la carpeta **En línea** o la carpeta **Fuera línea**; desplácese hasta el contacto con el que desee charlar y seleccione **Convers.** Para contestar a una invitación o responder a un mensaje, expanda la carpeta **Conversaciones**, desplácese hasta el contacto con el que desee hablar y seleccione **Abrir**. Para obtener más información sobre cómo añadir contactos, véase Adición de contactos MI en la pág. 40.

Opcs. > **Buscar usuarios MI:** para buscar otros usuarios de mensajería instantánea en la red por número de teléfono, alias, dirección de correo electrónico, nombre o apellido.

Opcs. > **Chat:** para iniciar la conversación una vez encontrado el usuario o el grupo deseado.

Aceptación o rechazo de una invitación

En el modo de espera, cuando esté conectado al servicio de mensajería instantánea y reciba una invitación nueva, aparecerá **Invitación nueva recibida**. Para leerla seleccione **Leer**. Si recibe más de una invitación, desplácese hasta la que desee y seleccione **Abrir**. Para unirse a la conversación de un grupo privado, seleccione **Aceptar** e introduzca el nombre de pantalla que desee como alias. Para rechazar o borrar la invitación, seleccione **Opcs.** > **Rechazar** o **Borrar**.

Lectura de un mensaje instantáneo

En el modo de espera, cuando esté conectado al servicio de mensajería instantánea y reciba un mensaje nuevo que no esté relacionado con la conversación activa, aparecerá en pantalla **Mensaje instantáneo nuevo**. Para leerlo, seleccione **Leer**.

Si recibe más de un mensaje, aparecerá en la pantalla **N mens. instantáneos nuevos**, donde N es el número de mensajes nuevos. Seleccione **Leer**, desplácese hasta un mensaje y seleccione **Abrir**.

Los mensajes nuevos recibidos durante una conversación activa se conservan en **Mensajes instant.** > **Conversaciones**. Si recibe un mensaje de alguien que no está en **Contactos de MI**, verá en pantalla el ID del remitente. Para guardar un contacto nuevo que no esté en la memoria del teléfono, seleccione **Opcs.** > **Guardar contacto**.

Participar en una conversación

Para participar en una conversación, escriba su mensaje y seleccione **Enviar** o pulse la tecla de llamada. Seleccione **Opcs.** para ver las opciones disponibles.

Si recibe un mensaje nuevo durante una conversación de una persona que no está participando en la conversación actual, en la pantalla aparece  y el teléfono emite un tono de alerta.

Escriba su mensaje y seleccione **Enviar** o pulse la tecla de llamada. Se mostrará su mensaje y el mensaje de respuesta aparecerá debajo de éste.

Adición de contactos MI

Cuando se conecte al servicio MI, seleccione **Opcs.** > *Añadir contacto* en el menú principal MI.

Seleccione *Por núm. de móvil*, *Introd. ID manual.*, *Buscar en servidor* o *Copiar del servidor* (en función del proveedor de servicios). Una vez que se ha añadido el contacto correctamente, el teléfono lo confirma.

Desplácese hasta un contacto. Para iniciar una conversación, seleccione **Convers..**

Bloqueo y desbloqueo de mensajes

Cuando esté en una conversación y desee bloquear mensajes, seleccione **Opcs.** > *Bloquear contacto*. Aparecerá una petición de confirmación; a continuación, seleccione **Aceptar** para bloquear los mensajes de este contacto.

Para bloquear los mensajes de un contacto específico de su lista de contactos, desplácese hasta el contacto en *Conversaciones*, *En línea* o *Fuera línea*; y seleccione **Opcs.** > *Bloquear contacto* > **Aceptar**.

Para desbloquear un contacto, seleccione **Opcs.** > *Lista bloqueados* en el menú principal MI. Desplácese hasta el contacto que desee desbloquear y seleccione **Desbloq.** > **Aceptar**.

Grupos

Puede crear sus propios grupos privados para una conversación de MI. Los grupos privados existen sólo durante una conversación de MI.

Conéctese al servicio MI y seleccione **Opes.** > **Crear grupo** del menú principal. Escriba el nombre del grupo y el nombre de pantalla que desee utilizar como alias. Marque los miembros del grupo privado en la lista de contactos y escriba una invitación.

■ Aplicación de correo electrónico

La aplicación de correo electrónico utiliza una conexión de paquetes de datos (servicio de red) para que usted pueda acceder a su cuenta de correo electrónico cuando no se encuentre en casa ni en la oficina. Esta aplicación de correo electrónico es distinta de la función de correo SMS. Para utilizar la función de correo electrónico del teléfono debe contar con un sistema de correo electrónico compatible.

Este teléfono permite escribir, enviar y leer mensajes de correo electrónico. También puede guardar y borrar los mensajes de correo electrónico en un ordenador compatible. El teléfono es compatible con los servidores de correo electrónico POP3 e IMAP4.

Antes de poder enviar y recuperar mensajes de correo electrónico, deberá hacer lo siguiente:

- Conseguir una nueva cuenta de correo electrónico o utilizar la cuenta actual. Para obtener información sobre la disponibilidad de su cuenta de correo electrónico, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Consulte los ajustes de correo electrónico con su operador de red o su proveedor de servicios de red. Puede recibir los ajustes de configuración del correo electrónico en un mensaje de configuración. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 11. También puede introducir los ajustes manualmente. Véase Configuración en la pág. 73.

Para editar los ajustes del correo electrónico, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Correo** > **Opes.** > **Gestionar cuentas.**

Esta aplicación no admite los sonidos del teclado.

Asistente de configuración

El asistente para la configuración se iniciará automáticamente si no se define ningún ajuste del correo electrónico en el teléfono. Para introducir los ajustes de manera manual, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Correo** > **Opcs.** > **Gestionar cuentas** > **Opcs.** > **Nueva**.

Las opciones de **Gestionar cuentas** le permiten añadir, borrar y cambiar los ajustes del correo electrónico. Asegúrese de haber definido el punto de acceso preferido correcto para su operador. Véase Configuración en la pág. 73.

La aplicación de correo electrónico requiere un punto de acceso a Internet sin un proxy. Los puntos de acceso WAP suelen incluir un proxy y no trabajan con la aplicación de correo electrónico.

Escribir y enviar mensajes de correo electrónico

Puede escribir los mensajes de correo electrónico antes de conectarse al servicio de correo electrónico, o bien puede conectarse al servicio, escribir los mensajes y enviarlos.

1. Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Correo** > **Escribir cor. nuevo**.
2. Si se define más de una cuenta de correo electrónico, seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico.
3. Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario.
4. Escriba el asunto del mensaje.
5. Introduzca el mensaje de correo electrónico. Véase Introducción de texto en la pág. 28.

Para adjuntar un archivo al mensaje de correo electrónico, seleccione **Opcs.** > **Adjuntar archivo** y un archivo de la **Galería**.

6. Para enviar el mensaje de correo electrónico inmediatamente, seleccione **Enviar** > **Enviar ahora**.

Para guardar el mensaje en la carpeta **Buzón de salida** y enviarlo más tarde, seleccione **Enviar** > **Enviar más tarde**.

Para editar o continuar escribiendo el mensaje de correo electrónico más tarde, seleccione **Opcs.** > **G. como borrador**. El mensaje de correo electrónico se guarda en **Buzones de salida** > **Borrador**.

Para enviar el mensaje de correo electrónico guardado desde el buzón de salida, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Correo** > **Opcs.** > **Enviar correo** o **Env./cons. correos**.

Descargar mensajes de correo electrónico

1. Para descargar mensajes de correo electrónico que le hayan enviado a su cuenta de correo, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Correo** > **Consultar nuevos**.

Si se ha definido más de una cuenta de correo electrónico, seleccione la cuenta desde la que desee descargar el correo electrónico.

En un principio, la aplicación de correo electrónico sólo descarga los encabezados de los mensajes de correo electrónico.

2. Seleccione **Atrás**.
3. Seleccione **Buzones entrada**, el nombre de la cuenta y el mensaje nuevo y, a continuación, seleccione **Recuper.** para descargar el mensaje de correo electrónico al completo.

Para descargar mensajes de correo electrónico nuevos y enviar mensajes guardados en la carpeta **Buzón de salida**, seleccione **Opcs.** > **Env./cons. correos**.

Leer y responder a mensajes de correo electrónico



Importante: Extreme la precaución al abrir mensajes. Los mensajes de correo electrónico pueden contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.

1. Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Correo** > **Buzones entrada** el nombre de la cuenta y el mensaje que desee.
2. Mientras lee el mensaje, seleccione **Opcs.** para ver las opciones disponibles.
3. Para responder a un mensaje de correo electrónico, seleccione **Resp.** > **Texto original** o **Mensaje vacío**. Para responder a varias personas, seleccione **Opcs.** > **Respond. a todos**. Confirme o edite la dirección de correo electrónico y el asunto; luego, escriba la respuesta.
4. Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar** > **Enviar ahora**.

Carpetas de correo electrónico

El teléfono guarda los mensajes de correo electrónico que haya descargado de la cuenta de correo en la carpeta *Buzones entrada*. En la carpeta *Buzones entrada* encontrará las siguientes carpetas: "Nombre de cuenta" para el correo entrante, *Archivo* para archivar los mensajes, *Personalizado 1–Personalizado 3* para ordenarlos y *Basura* donde se almacenan los mensajes de correo basura. En la carpeta *Buzones de salida* encontrará las siguientes carpetas: *Borrador* para guardar los mensajes de correo electrónico sin terminar, *Buzón de salida* para guardar los mensajes que no se han enviado y *Element. enviados* para guardar los mensajes enviados.

Para gestionar las carpetas y el contenido, seleccione *Opcs.* para ver las opciones disponibles en cada carpeta.

Filtro de correo electrónico no deseado

La aplicación de correo electrónico le permite activar un filtro de spam integrado. Para activar y definir este filtro, seleccione *Opcs.* > *Fil. cor. no deseado* > *Ajustes* en la pantalla principal de correo electrónico en modo inactivo. El filtro de correo electrónico no deseado permite al usuario colocar a determinados remitentes en una lista negra. Los mensajes de la lista negra se filtran a la carpeta *Basura*. Los mensajes con remitente desconocido y los que no están en la lista negra se descargan en el buzón de entrada de la cuenta. Para colocar a un remitente en la lista negra, seleccione el mensaje de correo electrónico en la carpeta *Buzones entrada* y *Opcs.* > *Rem. en list. negra*.

■ Mensajes de voz

Si se suscribe al servicio de mensajes de voz (servicio de red), su proveedor de servicios le proporcionará un número de buzón de voz. Deberá guardarlo en el teléfono para usar el servicio de mensajes de voz. Cuando recibe un mensaje de voz, su teléfono se lo notifica con un pitido, con un mensaje en la pantalla o con ambas opciones. Si recibe más de un mensaje, su teléfono muestra el número de mensajes recibidos.

Para llamar a su buzón de voz, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Mensajes de voz* > *Escuchar los mensajes de voz*. Para introducir, buscar o editar el número de su buzón de voz, seleccione *Número del buzón de voz*.

Si la red lo admite,  indica que se han recibido nuevos mensajes de voz. Seleccione, **Escuchar** para llamar al número de su buzón de voz.

■ Mensajes de información

Con el servicio de red *Mensajes de información*, podrá recibir mensajes sobre varios temas, enviados por su proveedor de servicios. Para obtener información sobre la disponibilidad de este servicio, los temas y los números de los temas más relevantes, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

■ Comandos de servicio

Use el editor de *Comandos de servicio* para introducir y enviar peticiones de servicio (también conocidas como comandos USSD) a su proveedor de servicios. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información sobre los comandos de servicio específicos. Seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Comandos de servicio*.

■ Eliminación de mensajes

Para borrar mensajes uno a uno, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Borrar mensajes* > *Por mensaje* y la carpeta de donde quiera borrar mensajes. Desplácese hasta el mensaje que desee ver y seleccione **Borrar**.

Si desea borrar más de un mensaje al mismo tiempo, desplácese hasta uno de los mensajes que desee borrar y seleccione **Opcs.** > *Selecc.*. Desplácese a los mensajes que desee borrar y seleccione *Selecc.* o si desea borrar todos los mensajes, seleccione **Opcs.** > *Marcar todos*. Cuando haya marcado todos los mensajes que desea borrar, seleccione **Opcs.** > *Borrar marcados*.

Para borrar todos los mensajes de una carpeta, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Borrar mensajes* > *Por carpeta* y la carpeta cuyos mensajes quiera borrar. Según de qué carpeta se trate, el teléfono le preguntará si quiere borrar los mensajes. Para borrarlos, seleccione **Sí**. Si la carpeta contiene mensajes no leídos o mensajes en espera de ser enviados, el

teléfono le preguntará si quiere conservarlos. Para conservar estos mensajes, seleccione **Sí**.

Para borrar todos los mensajes de todas las carpetas, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Borrar mensajes** > **Todos mensajes** > **Sí**.

■ Ajustes de los mensajes

Ajustes generales

Los ajustes generales son los mismos para los mensajes de texto y los mensajes multimedia.

Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes de mensajes** > **Ajustes generales** y una de las siguientes opciones:

Guardar mensajes enviados > **Sí**: para que el teléfono guarde los mensajes enviados en la carpeta *Elemen. enviados*.

Sobrescritura en Elemen. enviados: para seleccionar si, con la memoria llena, se desea que los mensajes se sobrescriban al enviar mensajes nuevos,

Tamaño de fuente: para seleccionar el tamaño de fuente utilizado en los mensajes.

Emoticonos gráficos > **Sí**: para que el teléfono sustituya los emoticonos basados en caracteres por emoticonos gráficos.

Mensajes de texto

Los ajustes de los mensajes de texto afectan al envío, la recepción y la visualización de los mensajes de correo electrónico y SMS.

Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes de mensajes** > **Mensajes de texto** y una de las siguientes opciones:

Informes de entrega : para seleccionar si se desea que la red envíe informes de entrega sobre sus mensajes (servicio de red).

Centros de mensajes > **Añadir centro**: para establecer el número de teléfono y el nombre del centro de mensajes necesario para enviar mensajes de texto. Este número se lo facilitará su proveedor de servicios.

Si selecciona *Cent. mens. SIM*, podrá ver la información del centro de mensajes SIM.

Centro de mensajes en uso: para seleccionar el centro de mensajes en uso.

Centros mensajes correo electrónico > Añadir centro: para establecer los números de teléfono y el nombre del centro de correo electrónico para enviar mensajes de correo electrónico SMS. Si selecciona *Cent. correo SIM*, podrá ver la información del centro de mensajes de correo electrónico SIM.

Centro de correo electrónico en uso: para seleccionar el centro de mensajes de correo electrónico SMS en uso.

Validez de los mensajes: para establecer el intervalo de tiempo durante el que la red seguirá intentando la entrega del mensaje.

Mensajes enviados como > Texto > Buscapersonas o Fax: para seleccionar el formato de los mensajes que se enviarán (servicio de red).

Usar paquetes de datos > Sí: para establecer GPRS como portador de SMS preferido.

Soporte de caracteres > Completo: para que todos los caracteres de los mensajes se envíen tal como se ven. Si selecciona *Reducido*, los caracteres acentuados y demás signos se convertirán a otros caracteres. Al escribir un mensaje, puede comprobar el aspecto que tendrá cuando lo vea el destinatario gracias a la vista previa. Véase Escritura y envío en la pág. 30.

Responder vía mismo centro > Sí: para permitir que el destinatario del mensaje le envíe un mensaje de respuesta a través de su centro de mensajes (servicio de red).

Mensajes de correo electrónico

Los ajustes afectan al envío, recepción y visualización del correo electrónico. Puede recibir los ajustes en un mensaje de configuración. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 11. También puede introducir los ajustes manualmente. Véase Configuración en la pág. 73.

Seleccione **Menú > Mensajes > Ajustes de mensajes > Mensajes correo** y una de las opciones siguientes:

Configuración: permite seleccionar el conjunto de ajustes que desea activar

Cuenta: permite seleccionar una cuenta proporcionada por el proveedor de servicios

Nombre propio: permite introducir su nombre o alias

Dirección de correo: permite introducir su dirección de correo electrónico

Tipo de servidor entrante: permite seleccionar el tipo de servidor de correo entrante

Información de conexión: permite introducir información según su tipo de servidor

Ajustes de correo entrante: permite seleccionar el número máximo de mensajes de correo electrónico que se recuperarán

Ajustes de correo salientes (SMTP): permite introducir la información de SMTP (simple mail transfer protocol) y las opciones de configuración que se utilizan al enviar mensajes de correo electrónico

Mostrar ventana de terminal > Sí: permite llevar a cabo la autenticación de usuario manual para las conexiones de intranet

6. Guía



En la *Guía*, pueden guardarse y gestionarse datos sobre los contactos, como nombres, números de teléfono y direcciones. Dichos nombres y números pueden guardarse en la memoria interna del teléfono, en la memoria de la tarjeta SIM o en una combinación de las dos. Los datos guardados en la memoria de la tarjeta SIM se indican mediante .

■ Búsqueda

Seleccione **Menú** > *Guía* > *Nombres* y desplácese por la lista de contactos o introduzca la primera letra del nombre que desea encontrar.

■ Almacenamiento de nombres y números de teléfono

Los nombres y números de teléfono se guardan en la memoria utilizada. Seleccione **Menú** > *Guía* > *Nombres* > **Opcs.** > *Añadir cont. nuevo* y escriba el apellido, el nombre y el número de teléfono.

■ Almacenamiento de números, elementos o una imagen

En la memoria del teléfono para los contactos, puede guardar distintos tipos de números de teléfono y breves elementos de texto por cada nombre. También puede asignar un tono de llamada para un contacto. El primer número que guarde se establecerá automáticamente como número predeterminado y se indicará con un recuadro alrededor del indicador del tipo de número (por ejemplo, ). Al seleccionar un nombre, se utiliza el número predeterminado a no ser que se seleccione otro número.

1. Asegúrese de que la memoria que se utiliza sea *Teléfono* o *Teléfono y SIM*.
2. Desplácese hasta el nombre del contacto al que desee añadir un nuevo número o elemento de texto y seleccione **Detalles** > **Opcs.** > *Añadir detalle*.

3. Para añadir un número, seleccione **Número** y uno de los tipos de números.
4. Para añadir otro detalle, seleccione un tipo de texto, una imagen de la **Galería** o bien una nueva imagen.
5. Para cambiar el tipo de número, desplácese hasta el número deseado y seleccione **Opcs.** > **Cambiar tipo**. Para establecer el número seleccionado como número predeterminado, seleccione **Fijar como predet.**.
6. Introduzca el número o elemento de texto; para guardarlo seleccione **Guardar**.
7. Para volver al modo de espera, seleccione **Atrás** > **Salir**.

■ Copia de contactos

Busque el contacto que desee copiar y seleccione **Opcs.** > **Copiar contacto**. Puede copiar nombres y números de teléfono de la memoria de la guía del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM y viceversa. La memoria de la tarjeta SIM puede guardar nombres con un número de teléfono asociado.

■ Edición de detalles de los contactos

1. Busque el contacto que desee editar, seleccione **Detalles** y, a continuación, desplácese hasta el nombre, número, elemento de texto o imagen que desee.
2. Para editar un nombre, número, elemento de texto o para cambiar la imagen, seleccione **Opcs.** > **Editar**.

Cuando un ID se encuentra en la lista de **Contactos de MI** o en la de **Nombres suscritos** no se puede editar.

■ Eliminación de contactos o detalles

Para borrar todos los contactos y sus detalles adjuntos de la memoria del teléfono o de la tarjeta SIM, seleccione **Menú** > **Guía** > **Borrar los contactos** > **De mem. del teléf.** o **De la tarjeta SIM**. Confírmelo mediante el código de seguridad.

Para borrar un contacto, búsquelo y seleccione **Opcs.** > **Borrar contacto.**

Para eliminar un número, un elemento de texto o una imagen adjuntos al contacto, busque el contacto en cuestión y seleccione **Detalles.**

Desplácese hasta el detalle deseado y seleccione **Opcs.** > **Borrar** > **Borrar número**, **Borrar detalle** o **Borrar imagen.** El hecho de borrar una imagen de la guía no significa que también se borre de la **Galería.**

■ Tarjetas de visita

Puede enviar y recibir información de contacto de una persona desde un dispositivo compatible que admita el estándar vCard, como una tarjeta de visita.

Para enviar una tarjeta de visita, busque el contacto cuya información desee enviar y seleccione **Detalles** > **Opcs.** > **Enviar tarj. visita** > **Vía multimedia**, **Vía mensaje texto** o **Vía Bluetooth.**

Cuando reciba una tarjeta de visita, seleccione **Mostrar** > **Guardar** para guardarla en la memoria del teléfono. Si quiere desechar la tarjeta de visita, seleccione **Salir** > **Sí.**

■ Ajustes

Seleccione **Menú** > **Guía** > **Ajustes** y una de las siguientes opciones:

Memoria en uso: para seleccionar la tarjeta SIM o la memoria del teléfono para sus contactos. Seleccione **Teléfono y SIM** para recuperar nombres y números de ambas memorias. En este caso, cuando se guardan nombres y números, se guardan en la memoria del teléfono.

Vista de la guía: para seleccionar cómo se mostrarán los nombres y los números de la **Guía.**

Visualización de nombre: para elegir si primero se mostrará el nombre o bien el apellido del contacto.

Tamaño de fuente: para determinar el tamaño de fuente de la lista de contactos.

Estado de la memoria: para ver la memoria disponible y la memoria utilizada.

■ Grupos

Seleccione **Menú** > **Guía** > **Grupos** para organizar los nombres y números de teléfono guardados en la memoria en grupos llamantes con tonos de llamada distintos y una imagen de grupo.

■ Marcación rápida

Para asignar un número a una tecla de marcación rápida, seleccione **Menú** > **Guía** > **Marcación rápida** y desplácese hasta el número de marcación rápida que desee.

Seleccione **Asignar** y si esa tecla ya tiene un número asignado, **Opcs.** > **Cambiar**. Seleccione **Buscar** y el contacto que desee asignar. Si la función **Marcación rápida** está desactivada, el teléfono le preguntará si desea activarla.

Para obtener más información sobre cómo realizar una llamada con el sistema de marcación rápida, véase **Marcación rápida** en la pág. 24.

■ Servicios y mis números

Seleccione **Menú** > **Guía** y una de las siguientes opciones:

Números de servicios: para llamar a los números de servicio de su proveedor de servicios si los números están incluidos en su tarjeta SIM (servicio de red).

Mis números: para ver los números de teléfono asignados a su tarjeta SIM. Sólo aparece si la tarjeta SIM tiene números almacenados.

7. Registro de llamadas



El teléfono registra los números de teléfono de las llamadas perdidas, recibidas y realizadas, así como su duración aproximada. El teléfono registra las llamadas perdidas y recibidas siempre que la red admita estas características y el teléfono esté encendido y se encuentre dentro del área de servicio de la red.

Para ver información sobre sus llamadas, seleccione **Menú** > **Registro** > **Llamadas perdidas**, **Llamadas recibidas** o **Llamadas enviadas**. Para ver las últimas llamadas perdidas, recibidas y realizadas por orden cronológico, seleccione **Registro de llamadas**. Para ver los contactos a los que ha enviado mensajes últimamente, seleccione **Destinat. de mensaje**.

Para ver una información aproximada sobre sus últimas comunicaciones, seleccione **Menú** > **Registro** > **Duración de las llamadas**, **Contador de paquetes** o **Tempor. con. paquetes**.

Para ver cuántos mensajes de texto y multimedia ha enviado y recibido, seleccione **Menú** > **Registro** > **Registro de mensajes**.



Nota: La factura real por llamadas y servicios del proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, los redondeos de facturación, los impuestos, etc.

Algunos temporizadores, incluido el que indica el tiempo que lleva encendido el teléfono, pueden ponerse a cero durante las actualizaciones de servicio o del software.

■ Información de ubicación

La red puede enviarle una solicitud de ubicación. Puede asegurarse de que la red sólo proporcione información sobre la ubicación de su teléfono si usted lo aprueba (servicio de red). Póngase en contacto con su proveedor de servicios para suscribirse y ponerse de acuerdo sobre el suministro de información de ubicación. Algunas redes le permiten solicitar la ubicación del teléfono (servicio de red).

Para aceptar o rechazar la solicitud de ubicación, seleccione **Aceptar** o **Rechaz.**. Si se le pasa la solicitud, el teléfono la aceptará o rechazará automáticamente en función de lo que haya acordado con su proveedor de servicios. El teléfono mostrará **1 petición de posición perdida**. Para ver la petición de posición perdida, seleccione **Mostrar**.

Registro de llamadas

Para ver información sobre las 10 últimas notificaciones y solicitudes de privacidad o eliminarlas, seleccione [Menú](#) > [Registro](#) > [Posicionamiento](#) > [Registro posición](#) > [Abrir carpeta](#) o [Borrar todas](#).

8. Ajustes



Use este menú para configurar o modificar sus modos, temas, accesos directos personales, ajustes de hora y fecha, ajustes de conectividad, ajustes de llamada, ajustes del teléfono, de la pantalla y la minipantalla, del tono de llamada, de los accesorios, de la configuración y ajustes de seguridad, así como para restablecer los ajustes originales.

■ Modos

El teléfono posee varios grupos de ajustes, denominados modos, para los que pueden personalizarse los tonos del teléfono según las distintas situaciones y entornos.

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Modos** y el modo deseado.

- Para activar el modo seleccionado, elija **Activar**.
- Para personalizar el modo, seleccione **Personalizar** y el ajuste que desee modificar y, a continuación, realice los cambios.
- Para definir que el modo permanezca activo durante un determinado período de tiempo, hasta un máximo de 24 horas, seleccione **Temporizar** y defina su hora de finalización. Cuando finalice el período de tiempo especificado para el modo, volverá a activarse el modo anterior para el que no se estableció ningún período.

■ Temas

Puede cambiar la apariencia de la pantalla del teléfono mediante la activación de un tema. Los temas pueden incluir una imagen utilizada como papel tapiz, un tono de llamada, un salvapantallas y un esquema de color. Los temas se guardan en la **Galería**.

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Temas** y una de las siguientes opciones:

Seleccionar temas: para definir un tema en el teléfono. Se abrirá una lista de carpetas de la **Galería**. Abra la carpeta **Temas** y seleccione uno.

Descargas temas: para abrir una lista de enlaces que permiten descargar más temas. Véase Ajustes de descarga en la pág. 104.

■ Tonos

Puede modificar los ajustes del modo activo seleccionado.

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Tonos** y edite los ajustes disponibles. Podrá encontrar los mismos ajustes al personalizar un modo en el menú **Modos**. Véase Modos en la pág. 55.

Para configurar el teléfono de manera que sólo suene cuando se reciban llamadas de números de teléfono pertenecientes a un determinado grupo llamante, seleccione **Aviso para:**. Desplácese hasta el grupo llamante que desee o elija **Todas llamadas** y seleccione **Selecc.**.

■ Pantalla

Gracias a los ajustes de pantalla, podrá personalizar el aspecto de la pantalla del teléfono.

Pantalla principal

Puede seleccionar ajustes de pantalla para la pantalla de inicio (pantalla principal).

Ajustes del modo de espera

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla principal** y una de las siguientes opciones:

Fondo de pantalla: para mostrar una imagen de fondo (papel tapiz) en la pantalla de inicio. Seleccione **Fondos pantalla** y una de las siguientes opciones:

Imagen

Conj. diapositivas y una imagen o diapositiva de la **Galería**

Abrir Cámara

Para descargar más gráficos, seleccione **Descargas gráfs.**.

Seleccione **Espera activa** para mostrar la espera activa. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Personalizar vista:** para cambiar el contenido y reorganizar el contenido de la pantalla **Opcs.** > **Mover contenido**.
- **Tecla de espera activa:** para cambiar la tecla de acceso al modo de navegación. Este mismo ajuste también se encuentra en el menú **Mis accesos directos**. Véase Activación de la espera activa en la pág. 59.

Color de fuente en modo de espera: para seleccionar el color de los textos que aparezcan con la pantalla en modo de espera.

Iconos de tecla de navegación: para establecer los iconos de la tecla de desplazamiento que se mostrarán en el modo de espera.

Animación de tapa: para seleccionar si debe mostrarse una animación al abrir y cerrar la tapa del teléfono. Sólo podrá verse la animación de la tapa si se selecciona de entre los temas activos del teléfono y si éstos la admiten. Véase Temas en la pág. 55.

Logotipo del operador: para mostrar en la pantalla u ocultar el logotipo del operador.

Presentación de info de célula > Activar: para recibir información procedente del operador de red según la célula de red utilizada (servicio de red).

Salvapantallas

Para seleccionar un salvapantallas, seleccione *Menú > Ajustes > Pantalla principal > Salvapantallas > Salvapantallas > Imagen, Conj. diapositivas, Abrir Cámara, Videoclip, Reloj analógico o Reloj digital*. Para descargar más salvapantallas, seleccione *Descargas gráfs.* Para determinar el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que se active el salvapantallas, seleccione *Tiempo de espera*. Para activar el salvapantallas, seleccione *Activar*.

Tamaño de la fuente

Esta función permite seleccionar el tamaño de fuente para *Mensajes, Guía* y *Web*. Seleccione *Menú > Ajustes > Pantalla principal > Tamaño de fuente* y una de las siguientes opciones:

Mensajes: para seleccionar el tamaño de fuente que desea utilizar para los mensajes. Seleccione *Fuente muy peq.*, *Fuente normal* o *Fuente grande*.

Guía: para seleccionar el tamaño de fuente en el que desea que se muestren los nombres de los contactos. Seleccione *Fuente normal* o *Fuente grande*.

Web: para seleccionar el tamaño de la fuente que desee para las páginas de Internet móvil. Seleccione *Fuente muy peq.*, *Fuente pequeña* o *Fuente grande*.

Minipantalla

Puede seleccionar los ajustes de la minipantalla situada en la parte delantera del teléfono.

Salvapantallas

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Mini pantalla** > **Salvapantallas** > **Reloj analógico** o **Reloj digital**. Para determinar el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que se active el salvapantallas, seleccione **Tiempo de espera**. Para activar el salvapantallas, seleccione **Activar**.

■ Hora y fecha

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Ajustes de hora y fecha** y una de las siguientes opciones:

Hora: para configurar el teléfono de manera que muestre u oculte el reloj en el modo de espera, ajuste la hora y seleccione la zona horaria y el formato de la hora.

Fecha: para configurar el teléfono de manera que muestre u oculte la fecha en el modo de espera, ajuste la fecha y seleccione el formato y el signo de separación de la fecha

Actualización auto de fecha y hora (servicio de red): para que el teléfono actualice de manera automática la hora y la fecha a la zona horaria correspondiente.

■ Mis accesos directos

Puede configurar sus funciones más usadas para acceder rápidamente a ellas mediante la función **Mis accesos directos**.

Tecla de selección izquierda

Para seleccionar una función de la lista para la tecla de selección izquierda, elija **Menú** > **Ajustes** > **Mis accesos directos** > **Tecla selecc. izqda..** Véase también Modo de espera en la pág. 19.

Para activar una función en el modo de espera si la tecla de selección izquierda es **Ir a**, seleccione **Ir a** y la función que desee de la lista de accesos directos personales.

Seleccione **Opcs.** y una de las siguientes opciones:

Opciones selección: para añadir o eliminar una función de la lista de accesos directos. Desplácese hasta la función deseada y seleccione **Selec.** o **Deselec.**

Organizar: para reordenar las funciones de su lista de accesos directos personales. Desplácese hasta la función que desea trasladar y seleccione **Mover**. Desplácese hasta el sitio donde desea dejar la función y seleccione **Aceptar**. Repita este proceso si desea mover otra función. Cuando haya terminado de reordenar las funciones que desee, seleccione **Hecho** > **Sí**.

Tecla de selección derecha

Para asignar una función específica (de una lista predefinida) a la tecla de selección derecha, seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Mis accesos directos** > **Tecla selección derecha**. Esta función sólo podrá utilizarse si su proveedor de servicios lo permite.

Tecla de navegación

Esta tecla le permite desplazarse arriba, abajo, a izquierda y a derecha. Para asignar otras funciones del teléfono (de una lista predefinida) a la tecla de navegación, seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Mis accesos directos** > **Tecla de navegación**. Desplácese hasta la tecla deseada, seleccione **Cambiar** y una función de la lista. Para eliminar una función de acceso directo de la tecla, seleccione **(vacía)**. Para reasignar una función a la tecla, seleccione **Asignar**.

Activación de la espera activa

Esta función le permite seleccionar cómo se activa el modo de espera. Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Mis accesos directos** > **Tecla de espera activa** > **Tecla nav. arriba**, **Tecla nav. abajo** o **Tecla nav. arr./ab.**

Comandos de voz

Puede llamar a contactos y manejar funciones del teléfono mediante comandos de voz. Los comandos de voz dependen del idioma. Para definir el idioma, véase **Idioma de reconocimiento de voz** en Teléfono en la página. 71.

Para elegir qué funciones del teléfono desea activar mediante los comandos de voz, seleccione **Menú > Ajustes > Mis accesos directos > Comandos de voz** y una carpeta. Desplácese hasta la función que desee.  indica que la grabación está activada. Para desactivar el comando de voz, seleccione **Opcs. > Eliminar**. Para activar la grabación, seleccione **Añadir**. Para reproducir el comando de voz activado, seleccione **Reprod.**. Para utilizar los comandos de voz, véase Marcación por voz mejorada en la pág. 24.

Para gestionar los comandos de voz, desplácese hasta una función del teléfono y seleccione una de las siguientes opciones:

Editar o **Eliminar**: para cambiar o desactivar el comando de voz de la función seleccionada.

Eliminar todos: para desactivar los comandos de voz de todas las funciones de la lista de comandos de voz.

■ Conectividad

Puede conectar el teléfono a dispositivos compatibles mediante una conexión de tecnología inalámbrica por Bluetooth o mediante una conexión de cable de datos USB (CA-53). También puede definir los ajustes para las conexiones de marcación EGPRS o GPRS.

WLAN / Wi-Fi



Importante: Active siempre uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de su conexión LAN inalámbrica. El uso de la encriptación reduce el riesgo de accesos no autorizados a sus datos.

Algunos lugares, como Francia, poseen restricciones en cuanto al uso de LAN inalámbricas. Consulte con las autoridades locales para obtener más información.

Su dispositivo admite llamadas de voz a través de Internet (llamadas de Internet). Fundamentalmente, su dispositivo intenta efectuar las llamadas de emergencia a través de redes celulares. Si no logra efectuar una llamada de emergencia utilizando redes celulares, su dispositivo intenta efectuarla a través de su proveedor de llamadas de red. Debido a la naturaleza contrastada de la telefonía celular, debería usar las redes celulares para efectuar llamadas de emergencia

siempre que sea posible. Si dispone de cobertura de una red celular, cerciórese de que su teléfono celular esté encendido y listo para llamar antes de intentar efectuar una llamada de emergencia. La posibilidad de efectuar una llamada de emergencia a través de la telefonía de Internet depende de la disponibilidad de una red WLAN y de la implementación de funciones de llamada de emergencia por parte de su proveedor de llamadas de red. Póngase en contacto con su proveedor de llamadas de Internet para consultar la posibilidad de efectuar llamadas de emergencia a través de Internet.

Este dispositivo puede detectar y conectarse a una Wireless Local Area Network (WLAN o red de área local inalámbrica) mediante una llamada realizada sobre acceso local. Esta tecnología UMA o unlicensed mobile access permite una transferencia perfecta de voz y datos con el móvil desde una amplia red celular hasta WLAN o Wireless Fidelity (Wi-Fi), de tal forma que es posible conectarse a Internet con alta velocidad prácticamente desde cualquier sitio.

Para poder utilizar UMA, primero debe obtener una cuenta UMA de su proveedor de servicios. Dado que este dispositivo ha sido diseñado especialmente para detectar y conectarse a una WLAN/Wi-Fi, su teléfono puede tener configurados los ajustes adecuados. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Si desplaza el dispositivo a otra ubicación dentro de la LAN inalámbrica y fuera del rango del punto de acceso de WLAN/Wi-Fi, la función de itinerancia puede conectar automáticamente el dispositivo a otro punto de acceso que pertenezca a la misma red. Durante una llamada, oirá un sonido cuando se salga del radio del punto de acceso WLAN/Wifi y se conecte a la red celular. Mientras permanezca dentro del rango de los puntos de acceso que pertenezcan a la misma red, el dispositivo puede permanecer conectado a la red.

Una conexión WLAN / Wi-Fi se establece cuando crea una conexión de datos utilizando un punto de acceso WLAN / Wi-Fi. Una conexión activa WLAN / Wi-Fi finaliza cuando finaliza la conexión de datos.

Las funciones que utilizan WLAN / Wi-Fi, o que permiten su activación en segundo plano mientras se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y acortan su duración.

Tutorial

Para consultar el tutorial en cualquier momento, seleccione **Menú** > **Aplicaciones** > **Colección** > **Tutorial**. Para salir del tutorial en cualquier momento, seleccione **Salir**.

Activar WLAN / Wi-Fi

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Wi-Fi** > **Radio Wi-Fi** > **Activado**.

Conexión rápida

Gracias a la conexión rápida, podrá conectarse a una red abierta con una intensidad de señal óptima.

1. En el modo de espera, seleccione **Ir a** > **Conexión rápida** o en el menú **Wi-Fi**, seleccione **Conexión rápida**.
2. Si no se ha conectado primero a una WLAN / Wi-Fi, un mensaje le preguntará si desea activar primero la WLAN / Wi-Fi. Seleccione **Sí**.
3. Si ya está conectado a otra red, un mensaje le preguntará si desea desconectarse desde dicha red. Seleccione **Sí**.

El teléfono busca redes y cuando encuentra la red con la mejor intensidad de señal, se mostrará un mensaje confirmando la conexión de red. Si no ha guardado la red, un mensaje le preguntará si desea hacerlo. Seleccione **Sí** o **No** si desea guardar la red. Si no encuentra ninguna red disponible, aparecerá en pantalla **No hay redes de conexión rápida disponibles**.

Redes disponibles

La lista de redes disponibles muestra todas las redes disponibles a las que se puede conectar.  indica que una red está conectada y  indica que se ha guardado una red.

Una red puede ocultarse y sólo puede encontrarse buscando su identificador de configuración de servicios (SSID), un código vinculado a todos los paquetes de una red inalámbrica que sirve para identificar un paquete como parte de dicha red. Los dispositivos inalámbricos que intentan comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID.

1. Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Wi-Fi** > **Redes disponibles**.

2. Si no se ha conectado primero a una WLAN / Wi-Fi, un mensaje le preguntará si desea activar primero la WLAN / Wi-Fi. Seleccione **Sí**.
El teléfono busca las redes disponibles y cuando las encuentra, éstas se enumerarán en función de la intensidad de la señal.
3. Desplácese a la red que desee y seleccione **Conectar**.
Se mostrará un mensaje de confirmación de conexión de red. Si no ha guardado la red, un mensaje le preguntará si desea hacerlo.
4. Seleccione **Sí** para guardar la red o **No** para no guardarla.
5. Para guardar una red disponible a la que no se haya conectado, seleccione **Opcs.** > **Guardar**.
6. Para actualizar la lista de redes disponibles, seleccione **Opcs.** > **Actualizar**. Si la lista de redes disponibles está vacía, seleccione **Actualiz..**
7. Para buscar una red oculta, seleccione **Opcs.** > **Redes ocultas**, introduzca el SSID de la red que desea encontrar y seleccione **Aceptar**.
8. Para desconectarse de la red, seleccione **Descon**.

Redes guardadas

La lista de redes guardadas se compone de todas las redes que haya guardado. Se mostrará el nombre de la red y la configuración de conexión. Las redes se enumeran por orden de prioridad y la red con la prioridad más alta automáticamente será la primera red cuando se realice un intento de conexión.

1. Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Wi-Fi** > **Redes guardadas**.
2. Desplácese a la red que desee y seleccione **Conectar**.
3. Si no se ha conectado primero a una WLAN / Wi-Fi, un mensaje le preguntará si desea activar primero la WLAN / Wi-Fi. Seleccione **Sí**.
Se mostrará un mensaje de confirmación de conexión de red.
4. Para cambiar el nombre de una red ya guardada, desplácese a la red que desee y seleccione **Opcs.** > **Renombrar**. Seleccione **Borrar** tantas veces como sea necesario para eliminar el nombre de la red, introduzca el nuevo nombre y seleccione **Aceptar**.

5. Para reenviar los ajustes de una red guardada, desplácese a la red que desee, seleccione **Opcs.** > *Reenviar ajustes*, introduzca el código de seguridad (el código predefinido es 12345) y seleccione **Aceptar**. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Enviar**.
6. Para cambiar la prioridad de una red guardada, seleccione **Opcs.** > *Organiz. prioridad*, desplácese a la red que desee y seleccione **Mover** > *Mover hacia arriba*, *Mover hacia abajo*, *Mover al principio* o *Mover al final* > **Hecho** > **Sí**.

Cada red guardada dispone de ajustes de conexión individuales, lo cual ofrece diferentes formas de conectarse a la red. Desplácese a la red que desee y seleccione **Opcs.** > *Ajuste conexión* y una de las siguientes opciones:

Preguntar antes: para que se le pregunte si desea conectarse a una red cuando ésta esté disponible

Automática: para conectarse a la red automáticamente

Manual: para conectarse a la red únicamente de forma manual

Entre las opciones para redes guardadas se encuentran: editar los ajustes de una red guardada, borrar una red guardada o añadir una nueva red.

Añadirla a las redes guardadas

También puede añadir una red a la lista de redes guardadas del menú *Wi-Fi*. Puede introducir una red de forma manual, por lo que deberá tener un SSID válido, o bien seleccionarla de las redes disponibles.

Para guardar una red de la lista de redes disponibles, haga lo siguiente:

1. Para guardar una red de la lista de redes disponibles, seleccione *Redes disponibles*.
2. Si no se ha conectado primero a una WLAN / Wi-Fi, un mensaje le preguntará si desea activar primero la WLAN / Wi-Fi. Seleccione **Sí**. El teléfono busca las redes disponibles y cuando las encuentra, éstas se enumerarán en función de la intensidad de la señal.
3. Desplácese a la red que desee y seleccione **Opcs.** > *Guardar*.
4. Seleccione **Borrar** tantas veces como sea necesario para eliminar el nombre de la red e introduzca el nombre de la red.
5. Seleccione **Aceptar**.

Desactivar WLAN / Wi-Fi mientras se está conectado

Seleccione [Menú](#) > [Ajustes](#) > [Conectividad](#) > [Wi-Fi](#) > [Radio Wi-Fi](#) > [Desactivado](#) > [Sí](#).

Ajustes de llamadas Wi-Fi

Configuración: para seleccionar la configuración de UMA que desea utilizar.

Cuenta: para seleccionar la cuenta de UMA que desea utilizar.

Error de conexión

Puede que algunas veces no pueda conectarse a la red. Intente conectarse más tarde, ya que tan sólo se tratará de un error temporal. Si continúa sin poder conectarse, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Inicio de sesión erróneo

Si desea iniciar sesión en una red sin disponer de una suscripción a UMA, aparecerá en pantalla [Contacte con su proveedor de servicios](#).

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Este dispositivo cumple la Especificación Bluetooth 2.0 y admite los siguientes modos: hands-free, headset, network access, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile, service discovery application profile, personal area network profile, advanced audio distribution profile y audio video remote control profile. Para garantizar la interoperabilidad con otros dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth, utilice sólo equipamiento aprobado por Nokia para este modelo. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Las funciones que utilizan la tecnología Bluetooth, o que permiten su activación en segundo plano mientras se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y acortan su duración.

La tecnología Bluetooth le permite conectar el teléfono a un dispositivo Bluetooth compatible dentro de un radio de 10 metros (33 pies).

Como los dispositivos que utilizan la tecnología Bluetooth se comunican mediante ondas de radio, el teléfono y otros dispositivos, no necesitan estar en la misma línea de visión, aunque la conexión puede sufrir interferencias debido a las paredes o a otros dispositivos electrónicos.

Para configurar la conexión Bluetooth, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Bluetooth**.
2. Para activar o desactivar la función de Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Activado** o **Desactivado**.  indica que hay una conexión Bluetooth activa.
3. Para encontrar dispositivos de audio Bluetooth compatibles, seleccione **Buscar accesorios de audio** y el dispositivo que desea conectar al teléfono.
Para buscar cualquier dispositivo Bluetooth en el radio de acción, seleccione **Dispositivos vinculados**. Seleccione **Nuevo** para ver todos los dispositivos Bluetooth que se encuentran en el radio de acción. Desplácese hasta un dispositivo y seleccione **Vincular**.
4. Introduzca la clave de acceso Bluetooth del dispositivo para asociar (vincular) el dispositivo al teléfono. Sólo tendrá que introducir esta clave cuando se conecte al dispositivo por primera vez. El teléfono se conectará al dispositivo y podrá iniciar la transferencia de datos.

Ajustes

Para definir cómo quiere que vean su teléfono los otros dispositivos Bluetooth, seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Visibilidad de mi teléfono** o **Nombre de mi teléfono**.

El uso del teléfono en modo oculto permite una mayor protección frente a programas dañinos.

No acepte la conectividad Bluetooth de fuentes que no sean de confianza.

Otra posibilidad consiste en desactivar la función Bluetooth. Esto no afectará al resto de funciones del teléfono.

Conexión

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Bluetooth**. Para comprobar qué conexión Bluetooth se encuentra activa en cada momento, seleccione **Dispositivos activos**. Para ver una lista de los

dispositivos Bluetooth vinculados al teléfono en cada momento, seleccione [Dispositivos vinculados](#).

Seleccione **Opc.** para acceder a las opciones disponibles en función del estado del dispositivo y de la conexión Bluetooth.

Paquetes de datos

La tecnología GPRS (General Packet Radio Service, o servicio general de radio por paquetes) es un servicio de red que permite utilizar los teléfonos móviles para enviar y recibir datos a través de una red basada en el protocolo de Internet (IP). La tecnología GPRS consiste en un portador de datos que permite el acceso inalámbrico a redes de datos como Internet.

El servicio EGPRS (Enhanced GPRS, o GPRS mejorado) es similar al servicio GPRS, pero proporciona una conexión más rápida. Para obtener más información sobre la disponibilidad del (E)GPRS y la velocidad de transferencia de datos, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Las aplicaciones que pueden hacer uso de los servicios (E)GPRS son MMS, secuencias de vídeo, sesiones de navegación, correo electrónico, SyncML remoto, descarga de aplicaciones Java y marcación de PC.

Cuando seleccione GPRS como portador de datos, el teléfono utilizará EGPRS en lugar de GPRS si este servicio mejorado está disponible en la red. No se puede escoger entre EGPRS y GPRS, pero en el caso de algunas aplicaciones puede seleccionar GPRS o [Datos GSM](#) (circuit switched data, CSD).

Para definir cómo debe usarse el servicio, seleccione [Menú](#) > [Ajustes](#) > [Conectividad](#) > [Paquetes datos](#) > [Conexión de paquetes de datos](#) y una de las siguientes opciones:

Cuando necesario: para configurar el registro y la conexión del paquete de datos como establecidos cuando la aplicación que utilice paquetes de datos lo necesita y para cerrar la conexión cuando la aplicación termine.

Siempre en línea: para configurar el teléfono de manera que al encenderlo, se registre automáticamente a una red de paquetes de datos. **G** o **E** indican que el servicio GPRS o EGPRS está disponible.

Si recibe una llamada o un mensaje de texto o realiza una llamada durante una conexión GPRS o EGPRS,  o  le indicarán que la conexión GPRS o EGPRS está suspendida (en espera).

Ajustes de los paquetes de datos

Se puede conectar el teléfono a un PC compatible y utilizarlo como módem para permitir la conectividad EGPRS o GPRS desde el PC mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth o una conexión por cable de datos USB.

Para definir los ajustes de las conexiones (E)GPRS desde su PC, seleccione [Menú](#) > [Ajustes](#) > [Conectividad](#) > [Paquetes datos](#) > [Ajustes de paquetes de datos](#) > [Punto de acceso activo](#), y active el punto de acceso que quiera utilizar. Seleccione [Editar punto de acceso activo](#) > [Alias de punto de acceso](#), escriba un nombre para cambiar los ajustes del punto de acceso y seleccione [Aceptar](#). Seleccione [Pto. de acceso de paquetes datos](#), escriba el nombre del punto de acceso (APN) para establecer una conexión con una red EGPRS y seleccione [Aceptar](#).

También puede definir los ajustes del servicio de marcación (E)GPRS (nombre del punto de acceso) en su PC mediante el software One Touch Access. Véase Nokia PC Suite en la pág. 110. Si ha definido los ajustes tanto en el PC como en el teléfono, tenga en cuenta que se utilizarán los del PC.

Sincronización y transferencia de datos

Sincronice los datos de la agenda, las notas y los contactos con otro dispositivo compatible (por ejemplo, un teléfono móvil), un PC compatible o un servidor de Internet remoto (servicio de red).

El teléfono permite la transferencia de datos con un PC compatible u otro dispositivo compatible cuando el teléfono se utiliza sin tarjeta SIM. Recuerde que si usa el teléfono sin tener insertada una tarjeta SIM, algunas funciones de los menús aparecerán atenuadas y no se podrán utilizar. La sincronización con un servidor de Internet remoto tampoco es posible sin una tarjeta SIM.

Para copiar o sincronizar datos desde su teléfono, el nombre del dispositivo y los ajustes deben estar en la lista de asociados, en contactos de transferencia. Si recibe datos procedentes de otro dispositivo compatible, el asociado se añade automáticamente a la lista, utilizando los datos de contacto del otro dispositivo. [Sincr. servidor](#) y [Ajustes de sincronización del PC](#) son las opciones originales de la lista.

Para añadir un nuevo asociado a la lista, como un nuevo dispositivo, seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Transf. de datos** > **Opcs.** > **Añadir contacto** > **Sincr. de teléfono** o **Copia de teléfono**, e introduzca los ajustes de acuerdo con el tipo de transferencia.

Para editar la copia y sincronizar los ajustes, seleccione un contacto de la lista de asociados y **Opcs.** > **Editar**.

Para eliminar un asociado seleccionado, seleccione **Opcs.** > **Borrar** > **Aceptar**. No se puede eliminar **Sincr. servidor** ni **Sincr. de teléfono**.

Transferencia de datos con un dispositivo compatible

Para la sincronización, se utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth. El otro dispositivo se encuentra en modo de espera.

Para iniciar la transferencia de datos, seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Transf. de datos** y el asociado de transferencia de la lista, pero que no sea **Sincr. servidor** ni **Sincronizar PC**. De acuerdo con los ajustes, los datos seleccionados se copiarán o sincronizarán. El otro dispositivo también debe estar activado para la recepción de datos.

Sincronización desde un PC compatible

Para sincronizar los datos de la agenda, las notas, y los contactos desde un PC compatible, utilice la tecnología inalámbrica Bluetooth o un cable de datos USB (CA-53). También necesitará la versión correcta del software Nokia PC Suite para su teléfono instalado en el PC. Consulte la Conectividad al PC página 110 para obtener más información acerca de Nokia PC Suite.

Sincronice los datos de los contactos del teléfono, la agenda y las notas para que se correspondan con los datos de su PC compatible, mediante la sincronización desde el PC.

Sincronización desde un servidor

Para utilizar un servidor de Internet remoto, deberá suscribirse a un servicio de sincronización. Si desea obtener más información sobre el servicio y saber qué ajustes son necesarios, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Puede recibir los ajustes en un mensaje de configuración. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 11 y Configuración en la pág. 73.

Si ha guardado datos en el servidor de Internet remoto, para sincronizar el teléfono inicie la sincronización desde el propio teléfono.

Seleccione **Menú** > *Ajustes* > *Conectividad* > *Transf. de datos* > *Sincr. servidor* > *Inicializando sincronización* o *Iniciando copia*.

La primera vez que lleve a cabo una sincronización o tras una sincronización interrumpida, el proceso puede tardar hasta 30 minutos en caso de que la guía o la agenda estén llenas.

Cable de datos USB

Puede utilizar el cable de datos USB para transferir datos entre la tarjeta de memoria insertada en el teléfono y un PC compatible o una impresora que admita PictBridge. También puede utilizar el cable de datos USB con Nokia PC Suite.

Para activar la tarjeta de memoria para la transferencia de datos o la impresión de imágenes, conecte el cable de datos USB; cuando el teléfono muestre *Cable de datos USB conectado. Elija modo.*, seleccione **Aceptar** y una de las siguientes opciones:

Modo Nokia: para utilizar el cable para PC Suite

Imprimir y multim.: para imprimir imágenes directamente desde el teléfono en una impresora compatible.

Almacenam. datos: para activar la tarjeta de memoria para la transferencia de datos

Para cambiar el modo USB, seleccione **Menú** > *Ajustes* > *Conectividad* > *Cable datos USB* > *Modo Nokia*, *Impresión*, o *Almacenam. datos*.

■ Llamadas

Seleccione **Menú** > *Ajustes* > *Ajustes de llamada* y una de las siguientes opciones:

Desvío de llamadas: para desviar las llamadas entrantes (servicio de red).

Las funciones de bloqueo y desvío de llamadas no pueden estar activadas al mismo tiempo. Véase *Servicio de restricción de llamadas* en la Seguridad página 75.

Cualquier tecla responde > *Activado*: para responder a una llamada entrante pulsando brevemente cualquier tecla, excepto las teclas de selección izquierda y derecha, la tecla de volumen, la tecla de la cámara y la tecla de finalización de llamada.

Responder con tapa abierta > *Activar*: para configurar el teléfono de manera que pueda responder las llamadas al abrir la tapa. Si este parámetro está desactivado, deberá pulsar la tecla de llamada después de abrir la tapa.

Rellamada automática > *Activada*: para ajustar el teléfono de manera que realice un máximo de 10 intentos de conexión de llamada después de un intento de llamada sin éxito.

Marcación rápida > *Activar* y los nombres y números de teléfono asignados a las teclas de marcación rápida, del 2 al 9. Para marcar, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente.

Llamada en espera > *Activar*: para que la red le avise de las llamadas entrantes mientras usted atiende una llamada en curso (servicio de red). Véase Llamada en espera en la pág. 26.

Resumen tras la llamada > *Activado*: permite mostrar brevemente la duración aproximada de la llamada después de cada llamada

Envío de identidad del llamante > *Sí*: para mostrar su número de teléfono a la persona a la que llame (servicio de red). Para utilizar el ajuste acordado con su proveedor de servicios, seleccione *Fijado por la red*.

■ Teléfono

Seleccione *Menú* > *Ajustes* > *Ajustes del teléfono* y una de las siguientes opciones:

Ajustes de idioma > *Idioma del teléfono*: para seleccionar el idioma del teléfono. Si selecciona *Automático*, el teléfono seleccionará el idioma de acuerdo con la información de la tarjeta SIM.

- Para seleccionar el idioma de la tarjeta USIM, seleccione *Idioma de la SIM*.

- Para elegir el idioma de la reproducción de voz, seleccione *Idioma de reconocimiento de voz*. Véase Realización de una llamada con marcación por voz en la pág. 24 y *Comandos de voz* en Mis accesos directos en la pág. 58.

Estado de la memoria: para consultar la cantidad de memoria libre y utilizada para cada función de la lista.

Bloqueo teclado de seguridad: para configurar el teléfono de modo que solicite el código de seguridad para desbloquear el teclado. Introduzca el código de seguridad y seleccione *Activar*. Cuando el teclado protegido está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Bloqueo auto del teclado: para que el teclado se bloquee automáticamente. Escoja *Activar* y el tiempo que tardará en activarse el bloqueo del teclado, o *Desactivar* para desactivar el bloqueo automático del teclado.

Pregunta vuelo: para que el teléfono pregunte si debe utilizarse el *Modo de vuelo* cada vez que se encienda el teléfono. En el *Modo de vuelo*, todas las conexiones de radio están desactivadas. *Modo de vuelo* debería utilizarse en zonas potencialmente expuestas a transmisiones de radio.

Saludo inicial: para crear una nota de bienvenida para que se muestre brevemente cuando se encienda el teléfono.

Actualizaciones telefónicas: para ver la versión de software actual del teléfono, para descargar el nuevo software del teléfono y para instalar el software del teléfono descargado. Véase Actualizaciones del software del teléfono en la pág. 76.

Selección de operador > Automática: para que el teléfono seleccione automáticamente una de las redes celulares disponibles en el área donde se encuentre. Con la opción *Manual*, puede seleccionar una red que tenga un acuerdo de itinerancia con su proveedor de servicios.

Confirmar acciones de servicio de SIM. Esta opción sólo aparece si la admite la tarjeta SIM. Véase Servicios SIM en la pág. 109.

Activación de texto de ayuda: para seleccionar si desea que el teléfono muestre textos de ayuda

Tono inicial: para seleccionar si desea que el teléfono emita un tono de inicio al encenderlo.

Tono de apagado: para seleccionar si desea que el teléfono emita un tono al apagarse. Este menú sólo está visible si existe un tono en *Temas* o es parte de la función de apagado del proveedor de servicios.

Tratamiento de cierre de la tapa: para seleccionar si al cerrar la tapa el teléfono permanece en modo de espera o mantiene en funcionamiento las aplicaciones abiertas.

■ Accesorios

Este menú sólo aparece si el teléfono está, o ha estado, conectado a un accesorio móvil compatible que no sea el cargador.

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Ajustes de accesorios**. Puede seleccionar un menú de accesorios si el accesorio correspondiente está o ha estado conectado al teléfono. Dependiendo del accesorio, podrá seleccionar alguna de las opciones siguientes:

Modo predeterminado: para seleccionar el modo que desea que se active automáticamente al establecer la conexión con el accesorio seleccionado.

Respuesta automática: para que el teléfono responda a las llamadas entrantes de forma automática al cabo de cinco segundos. Si el **Aviso de llamada entrante** está configurado en **Sólo un "bip"** o **Desactivado**, la respuesta automática quedará desactivada.

Iluminación: para que las luces permanezcan encendidas siempre **Activar**. Seleccione **Automática** para que las luces permanezcan encendidas durante 15 segundos después de la pulsación de una tecla.

Detector de encendido > **Activar:** para que el teléfono, cuando esté conectado al kit profesional de coche, se apague automáticamente unos 20 segundos después de desconectar el encendido del vehículo.

DTS > **Utilizar DTS** > **Sí:** para usar los ajustes de texto del teléfono en lugar de los ajustes del kit manos libres portátil

■ Configuración

Puede configurar el teléfono con los ajustes necesarios para que determinados servicios funcionen correctamente. Los servicios son los mensajes multimedia, la mensajería instantánea, la sincronización, la

aplicación de correo electrónico, la tecnología streaming, el servicio Pulsar para hablar y el navegador. El proveedor de servicios también puede enviarle estos ajustes en forma de mensaje de configuración.

Para guardar la configuración recibida como un mensaje de configuración, véase Servicio de ajustes de configuración la pág. 11.

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Ajustes configuración** y una de las siguientes opciones:

Ajustes config. predeterminados: para ver los proveedores de servicios guardados en el teléfono. Desplácese hasta un proveedor de servicios y seleccione **Detalles** para ver las aplicaciones que admite la configuración de este proveedor de servicios. Para establecer los ajustes de configuración de un proveedor de servicios como ajustes predeterminados, seleccione **Opcs.** > **Fijar como predet..** Para borrar los ajustes de configuración, seleccione **Borrar**.

Activar valor pred. en todas aplicacs.: para activar los ajustes de configuración predeterminados de las aplicaciones compatibles.

Punto de acceso preferido: para ver los puntos de acceso guardados. Desplácese hasta un punto de acceso y seleccione **Opcs.** > **Detalles** para ver el nombre del proveedor de servicios, el portador de datos y el punto de acceso de paquetes de datos o el número de marcación GSM.

Con. con soporte de proveedor: para descargar los ajustes de configuración de su proveedor de servicios si éste admite tal operación.

Ajustes de configuración personal: para añadir manualmente nuevas cuentas personales para varios servicios, así como para activarlas o eliminarlas. Para añadir una nueva cuenta personal si no ha añadido ninguna, seleccione **Añ. nuev.;** en caso contrario, seleccione **Opcs.** > **Añadir nuevo.** Elija el tipo de servicio e introduzca todos los parámetros necesarios. Los parámetros serán diferentes dependiendo del tipo de servicio seleccionado. Para eliminar o activar una cuenta personal, desplácese hasta ella y seleccione **Opcs.** > **Borrar** o **Activar**.

■ Seguridad

Aunque las funciones de seguridad que restringen las llamadas estén en uso (como el bloqueo de llamadas, el grupo cerrado de usuarios o la marcación fija), se pueden efectuar igualmente llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Ajustes de seguridad** y una de las siguientes opciones:

Petición del código PIN: para configurar el teléfono de manera que le solicite el código PIN o UPIN cada vez que lo encienda. Algunas tarjetas SIM no permiten desactivar la función de petición del código.

Servicio de restricción de llamadas: para restringir las llamadas entrantes y salientes de su teléfono (servicio de red). Es necesaria una contraseña.

Marcación fija: para restringir las llamadas salientes a determinados números de teléfono, siempre que la tarjeta SIM admita esta función.

Grupo cerrado de usuarios: para especificar un grupo de personas que pueden llamarle y a las que puede llamar (servicio de red).

Nivel de seguridad > **Teléfono:** el teléfono solicita el código de seguridad siempre que se inserte una nueva tarjeta SIM. Seleccione **Memoria** y el teléfono le pedirá el código de seguridad cuando seleccione la memoria de la tarjeta SIM y quiera cambiar la memoria en uso.

Códigos de acceso: para establecer el código PIN o UPIN en uso, o cambiar los códigos de seguridad, PIN, UPIN, PIN2 y la contraseña de restricción de llamadas.

Código en uso: para seleccionar si quiere que esté activo el código PIN o el código UPIN.

Certificados de autoridad o **Certificados de usuario:** para ver la lista de certificados de autoridad o certificados de usuario descargados en su teléfono. Véase Certificados en la pág. 107.

Ajustes de módulo de seguridad: para ver los **Detalles módulo de seguridad**, activar la **Petición de PIN del módulo**, o cambiar el PIN del módulo y el PIN de firma. Véase también Códigos de acceso en la pág. 10.

■ Restauración de los ajustes originales

Para restablecer algunos ajustes del menú a sus valores originales, seleccione [Menú](#) > [Ajustes](#) > [Restaurar valores inic.](#) e introduzca el código de seguridad. Los datos introducidos o descargados no se eliminan. Por, ejemplo, los nombres y números de la [Guía](#) no se ven afectados.

■ Actualizaciones del software del teléfono

Debe iniciar las actualizaciones del software del teléfono en el menú [Actualizaciones telefónicas](#). Asimismo, el proveedor de servicios también puede iniciar las actualizaciones enviándolas directamente a su dispositivo. Esta función se conoce como FOTA (firmware over the air).



Aviso: Cuando instale una actualización de software, no podrá utilizar el dispositivo, ni siquiera para realizar llamadas de emergencia, hasta que la actualización se haya completado y reinicie el dispositivo. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos antes de aceptar una actualización FOTA.

Descargar

Seleccione [Menú](#) > [Ajustes](#) > [Ajustes del teléfono](#) > [Actualizaciones telefónicas](#) para pedir al proveedor de servicios las actualizaciones de software para el móvil disponibles. Seleccione [Detalles de software actual](#) para ver la versión del software actual. Seleccione [Descargar software telefónico](#) para descargar e instalar una actualización de software para el móvil (si hay una actualización disponible). Siga las instrucciones de la pantalla.



Importante: Instale y use únicamente aplicaciones y demás software procedente de fuentes que ofrezcan una protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

Instalación

Seleccione [Instalar actualización de software](#) para comenzar la instalación si canceló la instalación después de la descarga.

La actualización del software puede tardar varios minutos.



Nota: Si tiene algún problema con la descarga o instalación, contacte con su proveedor de servicios.

9. Menú del operador

Su proveedor de servicios puede tener un menú específico del operador en su teléfono. Si existe este menú en su teléfono, sus funciones dependerán únicamente del proveedor del servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

10. Galería



En este menú se pueden gestionar gráficos, imágenes, grabaciones y tonos. Estos archivos se organizan en carpetas.

El teléfono admite un sistema de claves de activación para proteger el contenido adquirido. Compruebe siempre los plazos de entrega de todo el contenido y las claves de activación antes de adquirirlo, ya que puede estar sujeto a algún tipo de tarifa.

Los archivos almacenados en la **Galería** utilizan la memoria del teléfono. Puede utilizar una tarjeta de memoria compatible para ampliar la capacidad de la memoria para almacenar imágenes, temas, gráficos, tonos de llamada, videoclips y clips de sonido **Galería**.

Para gestionar los archivos y las carpetas, realice lo siguiente:

1. Seleccione **Menú** > **Galería**. Aparecerá una lista de carpetas. Si el teléfono tiene insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la carpeta **Tarjeta memoria, (sin format.)**, o el nombre de la tarjeta de memoria.
2. Desplácese hasta la carpeta que desee. Para ver una lista de archivos de la carpeta, seleccione **Abrir**. Para consultar las opciones disponibles, seleccione **Opcs.**
3. Desplácese hasta el archivo que desea ver y seleccione **Abrir**. Para consultar las opciones disponibles, seleccione **Opcs.**

■ Formateo de la tarjeta de memoria

Para formatear una tarjeta de memoria nueva, seleccione **Menú** > **Galería**. Desplácese hasta la carpeta de la tarjeta de memoria y seleccione **Opcs.** > **Format. tarj. mem.**

11. Multimedia



■ Cámara

Con la cámara integrada podrá tomar fotografías y grabar videoclips. La lente de la cámara se encuentra en la parte delantera del teléfono. La pantalla a color actúa como visor de la cámara.

Sacar fotos

1. Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Cámara** > **Capturar**, o pulse la tecla de cámara y seleccione **Capturar**.
El teléfono guardará la foto en la **Galería** > **Imágenes**, a menos que lo haya configurado para que las guarde en la tarjeta de memoria.
2. Para capturar otra imagen, seleccione **Atrás**.
3. Para acercar o alejar la imagen, pulse la tecla de navegación de cuatro direcciones hacia arriba o hacia abajo.
4. Para tomar hasta cinco fotos en una sucesión rápida, seleccione **Opcs.** > **Sec. de imág. activ.** > **Secuenc.** Para capturar otra imagen, seleccione **Opcs.** > **Nueva imagen**.
Cuanto más alta sea la resolución, menos imágenes podrá tomar de forma secuencial.
5. Para enviar la imagen como un mensaje multimedia, seleccione **Enviar**.
6. Si desea establecer un temporizador que retrase la captura de la imagen 10 segundos, seleccione **Opcs.** > **Autotemp. activ.** > **Iniciar**.
En el momento en que se utiliza el autotemporizador, suena un pitido y dicho pitido se acelera cuando la cámara está a punto de capturar la imagen. Tras el tiempo de espera, la cámara captura la imagen y la guarda en **Galería** > **Imágenes**.

Para capturar una imagen cuando haya poca luz, la cámara ajustará automáticamente un tiempo más largo de exposición para que la calidad de la imagen sea mejor.

Este dispositivo Nokia admite una resolución de captura de imágenes de hasta 640 x 480 píxeles. La resolución de imagen en estos materiales puede aparecer distinta.

Grabación de videoclips

Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Cámara](#) > [Opcs.](#) > [Video](#) > [Grabar](#). Para interrumpir la grabación, seleccione [Pausa](#) y para reanudarla, seleccione [Contin..](#) Para detener la grabación, seleccione [Detener](#). El teléfono guarda las grabaciones en [Galería](#) > [Videoclips](#). Para ver las opciones, seleccione [Opcs..](#)

Ajustes de la cámara

Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Cámara](#) > [Opcs.](#) > [Ajustes](#) y edite los ajustes disponibles.

Efectos de cámara

Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Cámara](#) > [Opcs.](#) > [Efectos](#) y una de las opciones disponibles.

■ Reproductor multimedia

Con el reproductor multimedia podrá ver, reproducir y descargar archivos como, por ejemplo, imágenes, archivos de audio y vídeo e imágenes animadas. También podrá ver secuencias de vídeo compatibles procedentes de un servidor de red (servicio de red).

Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Repr. multim.](#) > [Abrir Galería](#), [Favoritos](#), [Ir a dirección](#), o [Descargas multim..](#)

Configuración para los servicios de streaming

Puede recibir los ajustes de configuración necesarios para el streaming en un mensaje de configuración de su operador de red o proveedor de servicios. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 11. Para introducir los ajustes manualmente, véase Configuración en la pág. 73.

Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Repr. multim.](#) > [Ajustes streaming](#) y una de las siguientes opciones:

Configuración: Sólo se mostrarán las configuraciones que admitan el servicio de streaming. Seleccione un proveedor de servicios, [Predeterminados](#) o [Config. personal](#)

Cuenta: Selecciona una cuenta de servicio de streaming contenida en los ajustes de configuración activos.

■ Reproductor de música

El teléfono incluye un reproductor de música para escuchar canciones, grabaciones u otros archivos de sonido con formatos MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+, o eAAC+ que haya transferido a su teléfono mediante la aplicación Nokia Music Manager. Los archivos de música se detectan automáticamente y se añaden a la lista de reproducción predeterminada.

Reproducción de las pistas de música

1. Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Repr. música**. Aparecerán los detalles de la primera pista de la lista de pistas predeterminada.
2. Para reproducir una pista, desplácese hasta ella y seleccione .
3. Para pasar al principio de la siguiente pista, seleccione . Para ir al principio de la pista anterior, pulse  dos veces.
4. Para retroceder en la pista que esté escuchando, mantenga pulsada la tecla . Para avanzar en la pista que esté escuchando, mantenga pulsada la tecla . Suelte la tecla en la posición de la pista que desee.
5. Para interrumpir la reproducción, seleccione .



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Ajustes

En el menú **Repr. música** pueden estar disponibles las siguientes opciones:

Lista de pistas: para ver todas las pistas disponibles en la lista de pistas. Para reproducir una pista, desplácese hasta la que desee y seleccione **Reprod..**

Biblioteca música: para navegar por la biblioteca de música de acuerdo con los siguientes criterios: **Todas las pistas**, **Artistas**, **Álbumes**, **Géneros**, **Compositores** o **Listas de pistas**. Para actualizar los contenidos de su biblioteca de música, seleccione **Biblioteca actualiz..**

Opcs. reproducción > **Aleatoria** > **Activar:** para reproducir las pistas de la lista en orden aleatorio. Seleccione **Repetir** > **Pista actual** o **Todas las pistas** para reproducir de nuevo la pista actual o toda la lista.

Ecuáliz. multimedia: para abrir la lista de conjuntos del ecualizador multimedia. Véase Ecualizador en la pág. 86.

Añadir a favoritas: para añadir la canción actual a la lista de reproducción *Favoritas*.

Reprod. Bluetooth: para conectar y reproducir música en un accesorio de audio bluetooth conectado mediante una conexión bluetooth.

Usar tono: para utilizar la canción actual como un tono de llamada. Se le presentan una lista de posibles opciones para el tono.

Enviar: para enviar el archivo seleccionado mediante un MMS o una conexión bluetooth.

Página web: para conectarse a un servicio de navegador relacionado con la pista que esté escuchando. Esta función sólo está disponible si la pista lleva incluida la dirección del servicio.

Descargas música: para descargar música de la Web.

Estado memoria: para ver la memoria disponible y la memoria utilizada.

■ Radio

La radio FM depende de una antena distinta de la antena del dispositivo inalámbrico. Para que la radio FM funcione correctamente, es preciso conectar un equipamiento o unos auriculares compatibles al dispositivo.



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Seleccione **Menú > Multimedia > Radio**. Para utilizar las teclas gráficas ▲, ▼, ◀ o ▶ en la pantalla del teléfono, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la tecla deseada y selecciónela.

Almacenamiento de canales

1. Para empezar a buscar un canal, mantenga pulsada ◀ o ▶. Para cambiar la frecuencia de radio en intervalos de 0,05 MHz, pulse ◀ o ▶.
2. Para guardar el canal en una ubicación de memoria del 1 al 9, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente.
3. Para guardar el canal en una ubicación de memoria del 10 al 20 pulse 1 o 2, y mantenga pulsada la tecla numérica (0 - 9) que desee.
4. Escriba el nombre del canal y seleccione **Aceptar**.

Escuchar

1. Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Radio**.
2. Para desplazarse hasta el canal deseado, seleccione ▲ o ▼, o pulse la tecla ML portátil.
3. Para seleccionar un punto del dial, pulse brevemente las teclas numéricas correspondientes.
4. Seleccione **Opcs.** y una de las siguientes opciones:

Desactivar: para apagar la radio.

Guardar emisora: para guardar un nuevo canal asignándole un nombre.

Visual Radio: para activar o desactivar la aplicación Visual Radio (servicio de red). Para obtener información sobre la disponibilidad y los costes, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios. Algunos canales de radio pueden enviar información de texto o gráfica que se puede ver mediante la aplicación Visual Radio.

Altavoz o **ML portátil:** para escuchar la radio por los altavoces (sólo para FM) o auriculares. Mantenga el ML portátil conectado al teléfono. El cable del ML portátil hace las veces de antena de radio.

Salida mono o **Salida estéreo:** para escuchar la radio con sonido mono o estéreo.

Emisoras: para seleccionar la lista de canales guardados. Para borrar, cambiar el nombre del canal o editar el ID de servicio visual, desplácese al canal deseado y seleccione **Opcs.** > **Borrar emisora** o **Renombrar** o **ID servicio visual**.

Buscar canales: para iniciar la búsqueda automática y guardar la función para todos los canales de radio disponibles. La búsqueda selecciona sólo los canales de radio con mejor señal de entre los disponibles.

Fijar frecuencia: para introducir la frecuencia del canal de radio que desee.

Directorio emis.: para activar el directorio de emisoras (servicio de red), para buscar las emisoras de radio disponibles y guardarlas para su posterior utilización.

Activar serv. visual: para que la aplicación Visual Radio se inicie automáticamente al encender la radio, seleccione *Activar serv. visual* > *Automáticamente*.

Mientras escuche la radio, podrá realizar llamadas o responder a las llamadas entrantes del modo habitual. Durante la llamada, el volumen de la radio se silenciará.

Si una aplicación que utiliza la conexión de paquetes de datos o HSCSD está enviando o recibiendo datos, es posible que produzca interferencias en la radio.

■ Grabadora

Puede grabar fragmentos de conversaciones, sonidos o una llamada activa. Esta función es muy útil para grabar, por ejemplo, el nombre y número de teléfono de una persona y apuntarlos más adelante.

Grabación de sonido

1. Seleccione **Menú** > *Multimedia* > *Grabadora*.
2. Para comenzar a grabar, seleccione . Para comenzar a grabar durante una llamada, seleccione **Opcs.** > *Grabar*. Mientras se graba una llamada, todos los participantes escuchan un leve pitido. Al grabar una llamada, mantenga el teléfono en su posición normal, cerca del oído.
3. Para detener la grabación, seleccione .
la grabación se guarda en *Galería* > *Grabacs. voz*.
4. Para escuchar la última grabación, seleccione **Opcs.** > *Repr. último grab.*
5. Para enviar la última grabación mediante bluetooth o un mensaje multimedia, seleccione **Opcs.** > *Enviar último grab.*

Lista de grabaciones

1. Seleccione **Menú** > *Multimedia* > *Grabadora* > **Opcs.** > *Lista grabaciones*.
Aparecerá la lista de carpetas de la *Galería*.

2. Abra [Grabacs. voz](#) para ver la lista de grabaciones.
3. Seleccione [Opcs.](#) para elegir las opciones de los archivos de la [Galería](#). Véase Galería en la pág. 79.

Definición de una carpeta de almacenamiento

Para utilizar una carpeta distinta a [Grabacs. voz](#) como carpeta determinada de la [Galería](#), seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Grabadora](#) > [Opcs.](#) > [Selecc. memoria](#) y una carpeta de la lista.

■ Ecuador

Cuando utilice el reproductor de música, puede controlar la calidad del sonido amplificando o atenuando las bandas de frecuencia.

1. Seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Ecuador](#).
2. Para activar un conjunto, desplácese hasta uno de los conjuntos del ecualizador y seleccione [Activar](#).
3. Para ver, editar, o cambiar el nombre a un conjunto seleccionado, seleccione [Opcs.](#) > [Ver](#), [Editar](#), o [Renombrar](#).

No se puede editar ni cambiar el nombre de todos los conjuntos.

■ Ampliación estéreo

Esta función sólo puede utilizarse si el teléfono móvil Nokia está conectado a un ML portátil estéreo compatible.

Para mejorar el sonido disponible en estéreo con un efecto estéreo más amplio, seleccione [Menú](#) > [Multimedia](#) > [Ampliación estéreo](#) > [Activado](#).

12. Pulsar para hablar



PPH (Pulsar para hablar) es un servicio de radio de dos vías disponible a través de una red celular GSM/GPRS (servicio de red). PPH ofrece una comunicación de voz directa. Para conectarse, pulse la tecla para aumentar el volumen.

Puede utilizar el servicio PPH para mantener una conversación con otra persona o grupo de personas que dispongan de dispositivos compatibles. Cuando se conecta la llamada, las personas a las que llama no tienen que contestar al teléfono. Los participantes deben confirmar la recepción de cualquier comunicación cuando corresponda, ya que no existe otra confirmación de que los participantes han oído la llamada.

Para obtener información sobre la disponibilidad y los costes, o si desea suscribirse a este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Los servicios de itinerancia pueden estar más restringidos que las llamadas normales.

Antes de utilizar el servicio PPH, deberá definir los ajustes del servicio necesarios. Véase Ajustes de PPH en la pág. 92.

Mientras esté conectado al servicio PPH, podrá utilizar las otras funciones del teléfono. El servicio PPH no está conectado a las comunicaciones de voz tradicionales; así pues, muchos de los servicios disponibles en las llamadas de voz normales (por ejemplo, el buzón de voz) no están disponibles en las comunicaciones PPH.

■ Conectar y desconectar

Para conectarse al servicio PPH, seleccione **Menú** > **PPH** > **Activar PPH**.

■ indica que hay una conexión PPH. ❌ indica que el servicio no está disponible temporalmente. El teléfono intentará volver a conectarse automáticamente al servicio hasta que usted se desconecte del servicio PPH. Si ha añadido canales al teléfono, se unirá de forma automática a los canales activos.

Para desconectarse del servicio PPH, seleccione **Desactivar PPH**.

■ Realización y recepción de llamadas PPH

Configure el teléfono para que utilice el altavoz o el auricular en las comunicaciones PPH. Si selecciona el auricular, utilice el teléfono con normalidad sujetándolo junto al oído.



Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Cuando esté conectado al servicio PPH, podrá realizar y recibir llamadas de canal, llamadas de grupo o llamadas unidireccionales. Las llamadas unidireccionales son aquellas que se realizan a una sola persona.

Mantenga pulsada la tecla para aumentar volumen durante toda la conversación y sostenga el teléfono de forma que pueda ver la pantalla. Cuando termine, suelte la tecla para aumentar volumen. La conversación está regulada de modo que, para intervenir, el primero en solicitarlo es el primero que puede hablar. Cuando alguien para de hablar, la primera persona que pulsa la tecla utilizada para PPH es la que tiene el siguiente turno de palabra.

Para consultar el estado de sus contactos, seleccione **Menú > PPH > Lista de contactos**. Este servicio depende de su proveedor de servicios y sólo está disponible para los contactos que estén suscritos.



indica que el contacto está disponible.



indica que el contacto no ha iniciado sesión en el servicio PPH.



? indica que el contacto es desconocido.



indica que el contacto no desea ser molestado. No le podrá llamar, pero puede enviarle una petición de devolución de llamada.

Para suscribir a un contacto, seleccione **Opcs. > Suscrib. contacto** y si ha marcado uno o más contactos, seleccione **Suscrib. marcados**.

Realización de llamadas de canal o de grupo

Para realizar una llamada al canal predeterminado, pulse la tecla para aumentar volumen. Oirá un tono, que le indicará que se ha concedido el acceso, y el teléfono mostrará su alias y el nombre del canal. Véase Canales PPH en la pág. 91.

Para realizar una llamada a un canal no predeterminado, seleccione **Lista de canales** en el menú PPH, desplácese hasta el canal deseado y pulse la tecla para aumentar el volumen.

Para realizar una llamada de grupo desde la *Guía*, los destinatarios deben estar conectados al servicio PPH. Seleccione **Menú** > *Guía* > *Grupos*, desplácese hasta el grupo deseado y pulse la tecla para aumentar volumen.

Realización de llamadas unidireccionales

Para iniciar una llamada unidireccional desde la lista de contactos a la que añadió la dirección PPH, seleccione *Lista de contactos*. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla para aumentar volumen.

También puede seleccionar el contacto en la *Guía*.

Para iniciar una llamada unidireccional desde la lista de canales PPH, seleccione *Lista de canales* y desplácese hasta el canal que desee. Seleccione **Miembr.**, desplácese hasta el grupo deseado y pulse la tecla para aumentar volumen.

Para iniciar una llamada unidireccional desde la lista de peticiones de devolución de llamada que haya recibido, seleccione *Buzón llam. devueltas*. Desplácese al contacto que desee y pulse la tecla para aumentar volumen.

Realización de llamadas PPH a varios destinatarios

En la lista de contactos se pueden seleccionar varios contactos PPH. Los destinatarios reciben una llamada entrante y deben aceptarla para participar.

Seleccione **Menú** > *PPH* > *Lista de contactos*, y marque los contactos deseados. Para efectuar la llamada, pulse la tecla para aumentar volumen. Los contactos que la acepten, aparecerán en pantalla.

Recepción de llamadas PPH

Un tono breve le avisará de que tiene una llamada PPH entrante. En la pantalla se mostrará información de la persona que llama, como el nombre de canal o su alias (servicio de red).

Si ha definido el teléfono para que le avise cuando haya llamadas unidireccionales, acepte o rechace la llamada.

Si pulsa la tecla para aumentar volumen para intentar responder a una llamada mientras otro miembro está hablando, oír un tono y en la

pantalla verá *En cola* mientras siga pulsando la tecla para aumentar volumen. Mantenga pulsada la tecla para aumentar volumen y espere a que la otra persona termine; luego podrá hablar.

■ **Peticiones de devolución de llamada**

Si realiza una llamada unidireccional y no obtiene ninguna respuesta, puede enviar una petición a la otra persona para que ella le llame a usted.

Envío de una petición de devolución de llamada

Se pueden enviar peticiones de devolución de llamada de varias formas:

Para enviar una petición de devolución de llamada desde la lista de contactos del menú *Pulsar para hablar* seleccione *Lista de contactos*. Desplácese hasta un contacto y seleccione **Opcs.** > *Enviar devol. llam..*

Para enviar una petición de devolución de llamada desde la *Guía*, busque el contacto deseado, seleccione **Detalles**, desplácese hasta la dirección PPH y seleccione **Opcs.** > *Enviar devol. llam..*

Para enviar una petición de devolución de llamada desde la lista de canales del menú *Pulsar para hablar* seleccione *Lista de canales*, y desplácese hasta el canal. Seleccione **Miembr.**, desplácese hasta el contacto deseado y seleccione **Opcs.** > *Enviar devol. llam..*

Para enviar una petición de devolución de llamada desde la lista de peticiones de devolución de llamada del menú *Pulsar para hablar* seleccione *Buzón llam. devueltas*. Desplácese hasta un contacto y seleccione **Opcs.** > *Enviar devol. llam..*

Respuesta a una petición de devolución de llamada

Cuando, estando en modo espera, reciba una petición de devolución de llamada, verá en la pantalla *Petición de devolución de llam. recibida*. Seleccione **Ver**. Aparecerá la lista de contactos que le hayan enviado peticiones de devolución de llamada.

- Para realizar una llamada unidireccional, pulse la tecla para aumentar volumen.
- Para devolver la petición de llamada al emisor, seleccione **Opcs.** > *Enviar devol. llam..*

- Para eliminar la petición, seleccione **Opcs.** > *Borrar devol. llam..*
- Para ver la dirección PPH del emisor, seleccione **Ver.**
- Para guardar un nuevo contacto o añadir la dirección PPH a un contacto, seleccione **Opcs.** > *Guardar como* o *Añadir al contacto.*

■ Añadir un contacto unidireccional

Puede guardar los nombres de las personas a las que suele realizar llamadas unidireccionales de las siguientes maneras:

Para añadir una dirección PPH a un nombre de la *Guía*, busque el contacto deseado y seleccione **Detalles** > **Opcs.** > *Añadir detalle* > *Dirección PPH.*

Para añadir un contacto a la lista de contactos PPH, seleccione **Menú** > *PPH* > *Lista de contactos* > **Opcs.** > *Añadir contacto.*

Para añadir un contacto a la lista de canales, conéctese al servicio PPH, seleccione *Lista de canales*, y desplácese hasta el canal deseado.

Seleccione **Miembr.**, desplácese hasta el miembro cuya información de contacto quiera guardar y seleccione **Opcs.**. Para añadir un nuevo contacto, seleccione *Guardar como*. Para añadir una dirección PPH a un nombre de la *Guía*, seleccione *Añadir al contacto.*

■ Canales PPH

Cuando se llama a un canal, todos los miembros del canal oyen la llamada al mismo tiempo.

Existen tres tipos de canales PPH:

Canal abastecido: es un canal permanente creado por el proveedor de servicios.

Canal público: todos los miembros del canal pueden invitar a otras personas.

Canal privado: sólo pueden incorporarse las personas que reciban una invitación del creador del canal.

Adición de canales

Para añadir un canal público o privado, seleccione **Menú** > *PPH* > *Añadir canal*, y edite los ajustes de los campos del formulario:

Estado de canal: seleccione *Activo* o *Inactivo*.

Apodo de canal: escriba su apodo para el canal.

Seguridad canal: seleccione *Canal público* o *Canal privado*.

Para enviar una invitación al grupo, seleccione **Sí** cuando el teléfono se lo solicite. Puede enviar una invitación mediante un SMS.

Para añadir un canal proporcionado, seleccione **Menú** > *PPH* > *Añadir canal* > **Opcs.** > *Edit. dir. manualm..* Introduzca la dirección del canal facilitada por su proveedor de servicios.

Recepción de invitaciones

Cuando se recibe un mensaje de texto con una invitación a un grupo, en la pantalla aparece *Invitación de canal recibida:*

1. Para ver el contacto que ha enviado la invitación y la dirección del canal, si el grupo no es un canal privado, seleccione **Ver**.
2. Para añadir el canal a su teléfono, seleccione **Guardar**.
3. Para establecer el estado del canal, seleccione *Activo* o *Inactivo*.
4. Para rechazar la invitación, seleccione **Ver** > **Descart.** > **Sí**.

■ Ajustes de PPH

Existen dos tipos de ajustes de PPH: ajustes para la conexión al servicio y ajustes para el uso.

Puede recibir los ajustes para la conexión al servicio de su operador de red o proveedor de servicios. Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 11. Puede introducir los ajustes manualmente. Véase Configuración en la pág. 73.

Para seleccionar los ajustes para la conexión al servicio, seleccione **Menú** > *PPH* > *Ajustes de configur.* y una de las siguientes opciones:

Configuración: para seleccionar un proveedor de servicios, *Predefinidos*, o *Config. personal* para el servicio PPH. Sólo se muestran las configuraciones que admiten el servicio PPH.

Cuenta: para seleccionar una cuenta del servicio PPH en los ajustes de configuración activos.

También puede seleccionar una de las opciones disponibles.

Para editar los ajustes PPH que va a utilizar, seleccione **Menú > PPH > Ajustes de PPH**, y una de las siguientes opciones:

Llamadas 1 a 1 > Activado: para que el teléfono permita la recepción de llamadas unidireccionales. Para realizar pero no recibir llamadas unidireccionales, seleccione **Desactivado**. El proveedor de servicios puede ofrecer algunos servicios que anulan estos ajustes. Para configurar el teléfono de modo que le notifique las llamadas unidireccionales entrantes con un tono de llamada, seleccione **Notificar**.

Func. predeterm. de tecla PPH > Abrir lista contact., Abrir lista canales, Llam. cont./grupo, o **Llamar a canal PPH**.

Mostrar mi estado de inicio de sesión > Sí: para permitir el envío del estado de inicio de sesión

Estado de PPH en inicio > Sí o **Preguntar antes**: para configurar el teléfono de manera que, al encenderlo, se conecte automáticamente al servicio PPH.

Pulsar para hablar en el extranjero: para activar o desactivar el servicio PPH cuando se utilice una red que no sea local.

Enviar mi dirección Pulsar para hablar > No: para ocultar su dirección PPH a las llamadas.

13. Organizador



Su teléfono móvil Nokia tiene muchas funciones útiles para organizar su vida diaria. Las siguientes funciones se encuentran en el *Organizador*: alarma, agenda, lista de tareas, notas, calculadora, temporizador, y cronómetro.

■ Alarma

La alarma utiliza el formato de hora establecido para el reloj. La alarma funciona incluso si el teléfono está apagado si hay batería suficiente.

Para poner la alarma, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Hora de alarma*, e introduzca la hora. Para cambiar la hora de la alarma cuando ya haya una hora definida, seleccione *Activar*. Para configurar el teléfono de manera que la alarma suene determinados días de la semana, seleccione *Repetir alarma*.

Para seleccionar el tono de la alarma o utilizar un canal de radio como tono, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Tono de alarma*. Si selecciona la radio como tono de alarma, conecte el ML portátil al teléfono. El teléfono utiliza el último canal que haya escuchado como tono de alarma y lo reproduce a través del altavoz. Si quita el ML portátil o apaga el teléfono, el tono de alarma predeterminado sustituirá a la radio.

Para establecer el tiempo durante el que se irá repitiendo la alarma, seleccione *Tiempo de repetición de alarma*, e introduzca el tiempo.

Tono de alerta y de mensaje

El teléfono emite un tono de aviso y en la pantalla aparece parpadeando la palabra *¡Alarma!* y la hora actual, aunque el teléfono esté apagado. Para parar la alarma seleccione *Detener*. Si deja que el teléfono continúe emitiendo la señal de alarma durante un minuto o selecciona *Repetir*, la alarma se detiene durante el tiempo definido en el tiempo de repetición de la alarma y luego vuelve a sonar.

Si se alcanza la hora programada de alarma mientras el dispositivo está apagado, éste se enciende automáticamente y empieza a emitir el tono de alarma. Si selecciona *Detener*, el dispositivo pregunta si desea activar el dispositivo para

hacer llamadas. Seleccione **No** para apagar el dispositivo o **Sí** para efectuar y recibir llamadas. No seleccione **Sí** cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencias o comportar algún peligro.

■ Agenda

La agenda le permitirá llevar un seguimiento de recordatorios, llamadas que deba realizar, reuniones y cumpleaños.

Seleccione **Menú** > *Organizador* > *Agenda*.

La fecha actual se indica con un recuadro alrededor del día del mes.

Si hay alguna nota asignada para el día, éste se presenta en negrita.

Para ver las notas del día, seleccione **Ver**. Para ver una semana, seleccione **Opcs.** > *Vista de la semana*. Para eliminar todas las notas de la agenda, elija la visualización por meses o semanas y seleccione **Opcs.** > *Borrar notas*.

Otras opciones de la visualización por días de la agenda son: crear, eliminar, editar, trasladar o repetir una nota; copiar una nota a otro día; enviar una nota mediante tecnología Bluetooth, o enviar una nota al calendario de otro teléfono compatible como mensaje de texto o multimedia. En *Ajustes*, puede ver los ajustes de hora y fecha. La opción *Borrar notas automáticamente* permite configurar el teléfono para que, transcurrido un período de tiempo determinado, borre de forma automática las notas antiguas.

Crear una nota

Seleccione **Menú** > *Organizador* > *Agenda*, la fecha que desee, después **Opcs.** > *Crear una nota* y uno de los siguientes tipos de notas:

 *Reunión*,  *Llamar a*,  *Cumpleaños*,  *Memorándum* o  *Nota de aviso*.

Alarma de la nota

El teléfono emite un "bip" y la nota aparece en pantalla. Cuando aparezca en pantalla una nota de llamada, para llamar al número mostrado, pulse la tecla de llamada. Para detener la alarma y ver la nota, seleccione **Ve**. Para detener la alarma durante 10 minutos, seleccione **Repetir**. Para detener la alarma sin leer la nota, seleccione **Salir**.

■ Lista de tareas

Puede guardar una nota para recordarle una tarea, seleccionar su nivel de prioridad y marcarla como realizada cuando corresponda. Las notas se pueden clasificar por fecha o por prioridad.

Notas de tareas

1. Seleccione **Menú** > *Organizador* > *Lista tareas*.
2. Si no se ha añadido ninguna nota, seleccione **Añ. nota** o de lo contrario seleccione **Opcs.** > **Añadir**.
3. Escriba la nota, seleccione la prioridad, defina la fecha límite y la alarma de la nota y seleccione **Guardar**.
4. Para ver una nota, desplácese hasta ella y seleccione **Ver**.

■ Notas

Para utilizar *Notas* para escribir y enviar notas a dispositivos compatibles, utilice SMS o MMS.

1. Seleccione **Menú** > *Organizador* > *Notas*.
2. Para crear una nota si no hay notas añadidas, seleccione **Añ. nota** o de lo contrario, seleccione **Opcs.** > *Crear una nota*.
3. Escriba la nota y seleccione **Guardar**.
4. Para ver una nota, desplácese hasta ella y seleccione **Ver**.

■ Calculadora

La calculadora del teléfono realiza funciones aritméticas y trigonométricas básicas, calcula el cuadrado y la raíz cuadrada, el número inverso, y realiza conversión de divisas.



Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Seleccione **Menú** > *Organizador* > *Calculadora*. Pulse **#** para introducir una coma decimal. Desplácese hasta la operación o función deseada, o selecciónela en el menú **Opcs..**

Para guardar el tipo de cambio, seleccione **Opcs.** > *Tipo de cambio*. Para realizar la conversión de moneda, escriba la cantidad que desee convertir y seleccione **Opcs.** > *A propia* o *A extranjera*.

■ Temporizador

1. Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Cuenta atrás** > **Temporiz. normal**, introduzca la hora de la alarma en horas, minutos y segundos, luego seleccione **Aceptar**.

Puede escribir una nota para que aparezca cuando acabe la cuenta atrás.

2. Para iniciar el cronómetro, seleccione **Iniciar**.
3. Para cambiar el tiempo de cuenta atrás, seleccione **Cambiar tiempo**.
4. Para detener el temporizador, seleccione **Detener temporiz..**

Si se alcanza la hora de la alarma cuando el teléfono está en modo de espera, se escuchará un tono y aparecerá de forma intermitente la nota de texto, si ha escrito alguna, o bien la frase **Terminó la cuenta atrás**.

Para detener la alarma, pulse cualquier tecla. Si no pulsa ninguna tecla, la alarma se parará automáticamente transcurridos 60 segundos. Para parar la alarma y borrar el texto de la nota, seleccione **Salir**. Para reiniciar el temporizador de cuenta atrás **Reiniciar**.

■ Cronómetro

El cronómetro le permitirá medir el tiempo, obtener tiempos intermedios o tiempos por fases. Mientras se mide el tiempo, se pueden utilizar las demás funciones del teléfono. Si desea que el cronómetro funcione en segundo plano, pulse la tecla de finalización de llamada.

El uso del cronómetro, o el de esta función en segundo plano mientras se están utilizando otras funciones, aumenta la demanda de alimentación de la batería y acorta su duración.

14. Aplicaciones



■ Juegos

El software del teléfono contiene algunos juegos.

Iniciar

Seleccione **Menú** > **Aplicaciones** > **Juegos**, desplácese hasta el juego deseado y seleccione **Abrir**.

Para consultar las opciones relacionadas con los juegos, véase Otras opciones de las aplicaciones en la pág. 98.

Descargas

Seleccione **Menú** > **Aplicaciones** > **Opcs.** > **Descargas** > **Descargas juegos**. Aparecerá la lista de favoritos disponibles.



Importante: Instale y use únicamente aplicaciones y demás software procedente de fuentes que ofrezcan una protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

Ajustes

Para establecer los sonidos, las luces y las vibraciones de un juego, seleccione **Menú** > **Aplicaciones** > **Opcs.** > **Ajustes aplicaacs.**

■ Colección

El software del teléfono incluye algunas aplicaciones Java, como un reloj mundial.

Inicio de una aplicación

Seleccione **Menú** > **Aplicaciones** > **Colección**; desplácese hasta una aplicación y seleccione **Abrir**, o pulse la tecla de llamada.

Otras opciones de las aplicaciones

Borrar: para borrar la aplicación o la configuración de la aplicación del teléfono.

Detalles: para ofrecer información adicional acerca de la aplicación.

Actualizar versión: para comprobar si hay una nueva versión de la aplicación disponible para ser descargada de la **Web** (servicio de red).

Acceso a aplicac.: para limitar el acceso de la aplicación a la red. Se muestran distintas categorías. Seleccione en cada categoría una de las autorizaciones disponibles.

Página web: para proporcionar información más detallada o datos extras sobre la aplicación desde una página de Internet (servicio de red). Sólo aparecerá si se ha proporcionado una dirección de Internet con la aplicación.

Descarga de aplicaciones



Importante: Instale y use únicamente aplicaciones y demás software procedente de fuentes que ofrezcan una protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

El teléfono admite aplicaciones Java J2ME™. Asegúrese de que la aplicación sea compatible con su teléfono antes de descargarla (servicio de red).

Puede descargar nuevas aplicaciones Java de varias formas:

- Seleccione **Menú > Aplicaciones > Opcs. > Descargas > Descargas aplics.** y aparecerá la lista de favoritos disponibles.
Consulte la disponibilidad de los distintos servicios, sus precios y tarifas a su proveedor de servicios.
- Utilice la función de descarga de juegos. Véase Descargas en la pág. 98.
- Para descargar las aplicaciones en el teléfono, utilice Nokia Application Installer de Nokia PC Suite.

El dispositivo puede tener cargadas las direcciones de algunos sitios que no estén asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar precauciones en cuanto a seguridad y contenido, tal como haría con cualquier otro sitio de Internet.

15. Web



Su teléfono dispone de un navegador integrado que puede utilizar para conectarse a los servicios de Internet móvil. Muchas de las funciones de acceso inalámbrico a Internet del móvil dependen de la red, y algunas podrían no estar disponibles. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

■ Fondo tecnológico

La tecnología llamada WAP (wireless application protocol o protocolo de aplicación inalámbrica) es para los dispositivos móviles el equivalente de la world wide web (WWW) para los PC.

La mayoría de los sitios WAP están diseñados para texto e hipervínculos. Algunas páginas incluso contienen gráficos de baja resolución o requieren la introducción de datos.

Puede que no sea capaz de ver los detalles de las páginas de Internet del móvil, ya que la apariencia puede variar debido al tamaño de la pantalla.

■ Proveedor de servicios

Debido a que el contenido de Internet para el móvil está diseñado para ser visto desde el teléfono, su proveedor de servicios también es ahora su proveedor de servicios de Internet para el móvil. Probablemente su proveedor de servicios haya creado una página de inicio y estará predefinida en su navegador WAP cuando inicie una sesión en Internet para móviles. Una vez que se encuentre en la página de inicio del proveedor de servicios, encontrará vínculos a un gran número de sitios.

■ Acceder al servicio

Configurar el servicio

Puede recibir los ajustes de configuración necesarios para la navegación en un mensaje de configuración enviado por el operador de red o por el proveedor de servicios que ofrece el servicio que desea utilizar.

Véase Servicio de ajustes de configuración en la pág. 11. También puede introducir todos los ajustes de configuración manualmente.
Véase Configuración en la pág. 73.

Activar los ajustes

Asegúrese de que los ajustes de servicio deseados de *Web* están activados.

1. Seleccione **Menú** > *Web* > *Ajustes* > *Ajustes de configuración* > *Configuración*.
Sólo se mostrarán las configuraciones que admiten el servicio de navegación.
2. Seleccione un proveedor de servicios o *Config. personal* para la navegación.
3. Seleccione *Cuenta* y una cuenta de servicio de navegación contenida en los ajustes de configuración activos.
4. Si desea llevar a cabo manualmente la autenticación de usuario para las conexiones a intranet, seleccione *Mostrar ventana de terminal* > *Sí*.

Conexión a un servicio

Hay varias maneras de conectarse a un servicio.

- Para abrir la página de inicio de los servicios, seleccione **Menú** > *Web* > *Página de inicio*; o en el modo de espera, mantenga pulsada la tecla 0.
- Para escoger un favorito, seleccione **Menú** > *Web* > *Favoritos*.
- Para seleccionar el último sitio web visitado, seleccione **Menú** > *Web* > *Última dirección web*.
- Para introducir la dirección del servicio, seleccione **Menú** > *Web* > *Ir a dirección*, introduzca la dirección del servicio y seleccione **Aceptar**.

■ Navegador

No debería ser necesario configurar manualmente el navegador en su teléfono. Normalmente esto lo hace su proveedor de servicios una vez que se ha suscrito a esta función. Contacte con su proveedor de servicios si tiene problemas para utilizar el navegador.

Una vez establecida una conexión con el servicio, puede comenzar a navegar por sus páginas. La función de las teclas del teléfono puede variar según los distintos servicios. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Si se ha seleccionado (E)GPRS como portador de datos, aparecerá  o  en la parte superior izquierda de la pantalla durante la navegación. Si recibe una llamada o un mensaje de texto, o realiza una llamada durante la conexión (E)GPRS aparecerá,  o  en la parte superior derecha de la pantalla para indicar que la conexión (E)GPRS queda suspendida (en espera). Tras la llamada, el teléfono intentará restablecer la conexión (E)GPRS.

Teclas del teléfono

- Para moverse por la página, desplácese con la tecla de desplazamiento en cualquier dirección.
- Para seleccionar un elemento resaltado, pulse la tecla de llamada.
- Para introducir las letras y números pulse las teclas del 0 al 9.
- Para introducir caracteres especiales, pulse *.

Opciones

Además de las opciones disponibles en su dispositivo, su proveedor de servicios puede ofrecer otras opciones.

Llamada directa

El explorador admite funciones a las que puede acceder durante la navegación. Puede realizar una llamada telefónica o guardar el nombre y número de teléfono desde una página.

Ajustes de aspecto

Si está navegando, seleccione [Opcs.](#) > [Otras opciones](#) > [Ajustes aspecto](#); si se encuentra en modo de espera, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Ajustes](#) > [Ajustes de aspecto](#) y una de las siguientes opciones:

[Ajuste de líneas de texto](#) > [Activar](#): para que el texto continúe en la siguiente línea de la pantalla. Si selecciona [Desactivar](#), se abreviará el texto.

Tamaño de fuente: para establecer el tamaño de la fuente para las páginas de Internet para móviles.

Mostrar imágenes > No: para ocultar las imágenes de la página. De este modo, resulta más rápido navegar por las páginas que contienen muchas imágenes.

Avisos > Aviso de conexión no segura > Sí: para que, durante la navegación, el teléfono le avise al pasar de una conexión codificada a una conexión no codificada.

Avisos > Aviso de elementos no seguros > Sí: para que el teléfono le avise cuando una página codificada contenga un elemento no seguro. Tenga en cuenta que estos avisos no garantizan una conexión segura. Para obtener más información, véase Seguridad del navegador en la pág. 106.

Codificación de caracteres > Codificación de contenido: para seleccionar la codificación del contenido de la página del navegador.

Codificación de caracteres > Direcciones web Unicode (UTF-8) > Activar: para que el teléfono envíe una URL como codificación UTF-8. Puede que necesite este ajuste cuando acceda a una página web creada en otro idioma.

Tamaño de la pantalla > Completo o Pequeño: para determinar la disposición de la pantalla.

JavaScript > Activar: para activar JavaScript™

■ Ajustes de seguridad

Cookies

El término cookie sirve para designar una serie de datos que un sitio guarda en la memoria caché del teléfono. Las cookies se guardan hasta que se borra la memoria caché. Véase Memoria caché en la pág. 105.

Mientras navega, seleccione **Opcs.** > **Otras opciones** > **Seguridad** > **Ajustes de cookies**; en modo de espera, seleccione **Menú** > **Web** > **Ajustes** > **Ajustes de seguridad** > **Cookies**. Para permitir o impedir que el teléfono reciba cookies, seleccione **Permitir** o **Rechazar**.

Scripts en conexiones seguras

Puede seleccionar si desea permitir que se ejecuten scripts desde una página segura. El teléfono admite los scripts WML. Mientras navega, seleccione **Opcs.** > *Otras opciones* > *Seguridad* > *Ajs. de WMLScripts*; en modo de espera, seleccione **Menú** > *Web* > *Ajustes* > *Ajustes de seguridad* > *WMLScripts en conexión segura*. Para permitir los scripts, seleccione *Permitir*.

■ Favoritos

Se pueden guardar direcciones de páginas como favoritos en la memoria del teléfono.

1. Mientras navega, seleccione **Opcs.** > *Favoritos*; en modo de espera, seleccione **Menú** > *Web* > *Favoritos*.
2. Desplácese hasta un favorito y selecciónelo, o bien pulse la tecla de llamada para establecer una conexión con la página asociada al favorito.
3. Seleccione **Opcs.** para ver, editar, eliminar o enviar el favorito, para crear uno nuevo o para trasladarlo a una carpeta.

El dispositivo puede tener cargadas las direcciones de algunos sitios que no estén asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar precauciones en cuanto a seguridad y contenido, tal como haría con cualquier otro sitio de Internet.

Recepción

Cuando reciba un favorito enviado como favorito, aparecerá en pantalla *1 favorito recibido*. El favorito recibido se guardará automáticamente en los *Favoritos*. Para verlo, seleccione **Mostrar** > *Favoritos*.

■ Ajustes de descarga

Para guardar automáticamente todos los archivos descargados en la *Galería*, seleccione **Menú** > *Web* > *Ajustes* > *Ajustes de descarga* > *Almacenamiento automático* > *Activado*.

■ Buzón de entrada de servicio

El teléfono puede recibir mensajes de servicio (mensajes de difusión) enviados por su proveedor de servicios (proveedor de red). Los mensajes de servicio son notificaciones (por ejemplo, titulares de noticias). Estos mensajes pueden contener un mensaje de texto o la dirección de un servicio.

Para acceder al *Buzón de servicio* en el modo de espera, cuando haya recibido un mensaje de servicio, seleccione **Mostrar**. Si selecciona **Salir**, el mensaje se traslada al *Buzón de servicio*. Para acceder al *Buzón de servicio* más tarde, seleccione **Menú** > **Web** > *Buzón de servicio*.

Ajustes

Seleccione **Menú** > **Web** > *Ajustes* > *Ajustes de buzón entrada de servic..*

Para definir si desea recibir mensajes de servicio, seleccione *Mensajes de servicio* > *Activar* o *Desactivar*.

Para recibir únicamente mensajes de servicio procedentes de autores de contenido autorizados por el proveedor de servicios, seleccione *Filtro de mensajes* > *Activar*. Para ver la lista de los autores de contenido autorizados, seleccione *Canales seguros*.

Para que el teléfono active el navegador automáticamente desde el modo de espera cuando el teléfono ha recibido un mensaje de servicio, seleccione *Conexión automática* > *Activar*. Si selecciona *Desactivar*, al recibir un mensaje de servicio, el teléfono sólo activará el navegador si selecciona **Recuper..**

■ Memoria caché

Una caché es una posición de la memoria que se emplea para guardar datos de forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la caché del teléfono después de cada uso. La información o los servicios a los que haya accedido se almacenan en la caché.

Para vaciar la caché, mientras esté navegando seleccione **Opcs.** > *Otras opciones* > *Borrar la caché*.

Para vaciar la caché mientras está en el modo espera, seleccione **Menú** > **Web** > *Borrar la caché*.

■ Seguridad del navegador

Las funciones de seguridad pueden resultar necesarias para algunos servicios como, por ejemplo, los servicios de banca o de compra en línea. Para las conexiones de este tipo se necesitan certificados de seguridad y probablemente un módulo de seguridad, que pueden estar disponibles en la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Módulo de seguridad

El módulo de seguridad permite mejorar los servicios de seguridad para aplicaciones que requieran una conexión de navegador y permite el uso de la firma digital. El módulo de seguridad puede contener certificados, así como claves públicas y privadas. El proveedor de servicios es el encargado de guardar los certificados en el módulo de seguridad.

Seleccione [Menú](#) > [Ajustes](#) > [Ajustes de seguridad](#) > [Ajustes de módulo de seguridad](#) y una de las siguientes opciones:

[Detalles módulo de seguridad](#): para mostrar el título del módulo de seguridad, el fabricante y el número de serie.

[Petición de PIN del módulo](#): para que el teléfono pida el PIN del módulo cuando se utilizan los servicios que el módulo de seguridad proporciona. Introduzca el código de seguridad y seleccione [Activar](#). Para desactivar la petición de PIN del módulo, seleccione [Desactivar](#).

[Cambiar PIN del módulo](#): para cambiar el PIN del módulo, si lo permite el módulo de seguridad. Introduzca el PIN actual del módulo, después el nuevo código dos veces.

[Cambiar PIN de firma](#): para cambiar el código del PIN de firma para firmas digitales. Seleccione el PIN de firma que desea cambiar. Introduzca el código PIN actual y después, el nuevo código dos veces.

Véase también Códigos de acceso en la pág. 10.

Certificados



Importante: Aunque el uso de certificados reduce sustancialmente los riesgos asociados a las conexiones remotas y a la instalación de software, éstos deben utilizarse correctamente para poder aprovechar realmente esa seguridad adicional. La existencia de un certificado no ofrece ninguna clase de protección por sí sola. El administrador de certificados debe poseer certificados correctos, auténticos o fiables para que haya disponible una seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparece el texto Certificado caducado o Certificado no válido a pesar de que debería ser válido, compruebe que la hora y fecha actuales del dispositivo sean correctos.

Antes de cambiar cualquier valor del certificado, asegúrese de que el propietario del mismo sea de plena confianza y de que pertenezca realmente al propietario que figura en la lista.

Existen tres tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autoridad y certificados de usuario. Puede recibir estos certificados de su proveedor de servicios. El proveedor de servicios también puede guardar los certificados de autoridad y los certificados de usuario en el módulo de seguridad.

Para ver la lista de certificados de autoridad o de usuario descargados en el teléfono, seleccione [Menú](#) > [Ajustes](#) > [Ajustes de seguridad](#) > [Certificados de autoridad](#) or [Certificados de usuario](#).

El indicador de seguridad  se mostrará durante la conexión, si la transmisión de datos entre el teléfono y el servidor de contenido está codificada.

El icono de seguridad no indica que la transmisión de datos establecida entre la pasarela y el servidor de contenidos (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre la pasarela y el servidor de contenidos.

Firma digital

Se pueden crear firmas digitales con el teléfono siempre y cuando su tarjeta SIM disponga de un módulo de seguridad. El uso de la firma digital equivale a la firma en una factura, en un contrato o en cualquier otro documento.

Para crear una firma digital, seleccione un vínculo en una página, por ejemplo, el título del libro que desea comprar y su precio. Aparecerá el texto que se tiene que firmar, que puede incluir el importe y la fecha.

Compruebe que el texto del encabezado sea *Leer* y que aparezca el icono de la firma digital .

Si no aparece el icono de firma digital, significa que no se cumplen los requisitos de seguridad y, por lo tanto, no es recomendable introducir ningún dato personal, como el PIN de firma.

Para firmar el texto, léalo todo primero y luego seleccione *Firmar*.

Es posible que el texto ocupe varias pantallas. Asegúrese, por lo tanto, de ir bajando la pantalla para leer el texto completo antes de firmar.

Seleccione el certificado de usuario que desee utilizar. Introduzca el PIN de firma (véase Códigos de acceso pág. 10), y seleccione *Aceptar*.

El icono de firma digital desaparecerá y es posible que el servicio muestre una confirmación de la compra.

16. Servicios SIM



Su tarjeta SIM podría proporcionar servicios adicionales a los que podrá acceder. Este menú sólo aparece si lo admite la tarjeta SIM. El nombre y el contenido del menú dependen de la tarjeta SIM.

Para más detalles sobre disponibilidad, tarifas y uso de los servicios SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Para acceder a los servicios, es posible que necesite enviar un mensaje o realizar una llamada por lo cual se le cobrará.

17. Conectividad al PC

Cuando el teléfono esté conectado a un PC compatible a través de una conexión de cable de datos USB (CA-53), o Bluetooth, podrá enviar y recibir mensajes de correo electrónico y acceder a Internet. Se puede utilizar el teléfono con una gran variedad de aplicaciones de comunicaciones de datos y conectividad de PC.

■ Almacenamiento de datos USB

Puede utilizar el cable de datos USB para transferir datos entre la tarjeta de memoria insertada en el teléfono y un PC compatible. Véase Cable de datos USB en la pág. 70. Antes de transferir datos, asegúrese de que no existe ningún peligro al desenchufar el cable de datos USB del PC.

■ Nokia PC Suite

El software Nokia PC Suite está disponible para su teléfono. Nokia PC Suite es una recopilación de potentes herramientas que pueden utilizarse para gestionar las funciones y los datos de su teléfono. Cada componente es un programa separado que incluye ayudas en línea. El software Nokia PC Suite, las instrucciones de instalación y otros documentos, se suministran de forma gratuita y pueden descargarse desde la sección de descargas de software del sitio Web de Nokia: www.nokia.com/pcsuite.

■ (E)GPRS, HSCSD y CSD

Con el teléfono se pueden utilizar los servicios de datos GPRS mejorado (EGPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (high-speed circuit switched data), CSD (circuit switched data), y *Datos GSM*.

Si desea obtener información sobre la disponibilidad de los servicios de datos o suscribirse a ellos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

El uso de los servicios HSCSD consume más batería que las llamadas de voz o de datos normales. Así pues, es posible que deba conectar el teléfono a un cargador durante la transferencia de datos. Véase Ajustes de los paquetes de datos en la pág. 68.

■ Aplicaciones de comunicación de datos

Para obtener información sobre una aplicación de comunicación de datos, consulte la documentación que se adjunta con cada una.

Se recomienda no realizar ni contestar a llamadas telefónicas durante una conexión con el ordenador, ya que la operación podría interrumpirse.

■ Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para conectar su equipo portátil compatible a Internet. El teléfono debe tener activado un proveedor de servicios que admita el acceso a Internet y su PC debe admitir PAN (Personal Area Network o Área de red personal). Después de conectarse al servicio NAP (network access point, o punto de acceso a la red) del teléfono y vincularse al PC su teléfono abrirá automáticamente la conexión de paquetes de datos en Internet. La instalación del software PC Suite no es necesaria si se utiliza el servicio NAP del teléfono.

Véase Tecnología inalámbrica Bluetooth en la pág. 65.

18. Accesorios

Si desea mejorar las funciones del teléfono, hay un gran número de mejoras disponibles para usted. Puede seleccionar cualquiera de estos elementos para ajustarse a sus necesidades de comunicación específicas.



19. Información sobre la batería

■ Carga y descarga

El dispositivo recibe alimentación a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva únicamente se obtiene después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y espera sean notablemente más cortos de lo normal, sustituya la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recargue las baterías únicamente con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza la batería de recambio por primera vez o si la batería no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, puede que deba conectar el cargador y posteriormente desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. Cuando la batería esté completamente cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Si la batería está totalmente descargada, pasarán algunos minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla o hasta que se puedan hacer llamadas.

Utilice la batería sólo para la finalidad expuesta aquí. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cortocircuite la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Son las bandas metálicas de la batería.) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si lleva consigo una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a la misma.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, un vehículo cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de ésta. Procure mantenerla siempre entre 15° C y 25° C (59° F y 77° F). Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente, aun estando completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas. Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, reciclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.


■ Normas de autenticación para baterías Nokia

Por su seguridad utilice siempre baterías Nokia originales. Para asegurarse de que la batería Nokia que ha adquirido es original cómprela en establecimientos autorizados Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original de Nokia) en el paquete de ventas e inspeccione la etiqueta de holograma siguiendo estos pasos:

Aunque complete los cuatro pasos correctamente, la garantía de que la batería sea auténtica no es total. Si tiene alguna sospecha de que la batería que ha adquirido no es una batería Nokia auténtica y original, no debe utilizarla y le aconsejamos que la lleve al proveedor o punto de servicio Nokia más cercano para solicitar ayuda. El proveedor o punto de servicio Nokia autorizado comprobará la autenticidad de la batería. Si no es posible comprobar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar donde la adquirió.

Autenticidad del holograma

1. Mire la etiqueta de holograma, deberá ver el símbolo de Nokia de las manos que se entrelazan desde un ángulo y el logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original de Nokia) desde el otro.
2. Incline el holograma hacia la izquierda, derecha, abajo y arriba, deberá ver 1, 2, 3 y 4 puntos en cada uno de los lados.
3. Rasque el lateral de la etiqueta y se mostrará un código de 20- dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210. Gire la batería de modo que los números estén mirando hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee comenzando por los números que se encuentran en la fila superior seguidos de los de la fila inferior.



4. Confirme la validez del código de 20 dígitos en las instrucciones de la página www.nokia.com/batterycheck.



Para crear un mensaje de texto, introduzca el código de 20 dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210, y envíelo al número +44 7786 200276.

Se aplicarán los cargos de los operadores nacionales e internacionales.

Debería recibir un mensaje indicándole si el código puede o no autenticarse.

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con la etiqueta de holograma es auténtica, no la utilice y llévela al proveedor o punto de asistencia Nokia autorizado más cercano para solicitar ayuda. El uso de una batería que no ha sido aprobada por el fabricante puede resultar peligroso y puede afectar negativamente al rendimiento y dañar el dispositivo, así como su equipamiento. Además, puede invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía que se aplique al dispositivo.

Si desea obtener más información acerca de las baterías originales Nokia, visite la página www.nokia.com/battery.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos en general contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la batería y espere hasta que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar las lentes (como las de la cámara, el sensor de proximidad o el sensor de luz).
- Emplee únicamente la antena suministrada o una antena de recambio aprobada. Las antenas, las alteraciones y los elementos anexionados sin autorización podrían dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.
- No utilice los cargadores al aire libre.
- Cree siempre una copia de seguridad de los datos que desea guardar (por ejemplo, los contactos o las notas de la agenda) antes de enviar el dispositivo a un distribuidor.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Información adicional sobre seguridad

Su dispositivo y su equipamiento pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

■ Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente de la zona donde se encuentre y apague el dispositivo siempre que esté prohibido su uso, cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso. Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento. Este dispositivo cumple con las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se utiliza tanto en la posición normal junto al oído como cuando se encuentra al menos a 1.5 centímetros (5/8 pulgadas) del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo cerca del cuerpo con una funda protectora, una pinza de cinturón o un soporte, es aconsejable que no contenga metal y debe colocar el dispositivo a la distancia del cuerpo anteriormente citada. Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo precisa una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de mensajes o archivos de datos puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

■ Aparatos médicos

Los equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en la funcionalidad de aparatos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del aparato médico para determinar si están correctamente protegidos contra las señales externas RF o para que le aclaren cualquier duda. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros sanitarios donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros sanitarios se utilicen equipos sensibles a las señales externas RF.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre el teléfono móvil y el marcapasos, con el fin de evitar

posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones provienen de investigaciones independientes y de la Investigación Tecnológica Inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- Mantener siempre el dispositivo a más de 15,3 cm (6 pulgadas) del marcapasos.
- No llevar el dispositivo en un bolsillo a la altura del pecho.
- Deben utilizar el dispositivo en el oído del lado opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.

Si sospecha de que se está produciendo alguna interferencia, apague el dispositivo y aléjelo.

Aparatos de audición

Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden interferir con determinados audífonos. En ese caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

■ Vehículos

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos que no estén bien instalados o protegidos como, por ejemplo, los sistemas electrónicos de inyección, los sistemas electrónicos de anti-bloqueo de frenos (ABS), los sistemas electrónicos de control de velocidad o los sistemas de airbag. Para más información, verifique estos aspectos de su vehículo o del equipamiento que haya añadido con el fabricante o con su representante.

Sólo el personal cualificado debe reparar el dispositivo, o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o la reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular la garantía que se aplica al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimento destinado al dispositivo, a sus piezas o equipamiento. Si tiene un vehículo equipado con airbag, recuerde que éste se infla con mucha fuerza. No coloque sobre el airbag ni sobre la zona de despliegue de éste ningún objeto, incluido el equipo instalado y las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado en el interior del vehículo y el airbag se despliega, se pueden ocasionar heridas graves.

El uso del dispositivo durante los vuelos en aviones está prohibido. Apague el dispositivo antes de embarcar en un vuelo. El uso de teléfonos móviles en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del mismo, e interrumpir la conexión de la red del teléfono móvil, además de ser ilegal.

■ Entornos potencialmente explosivos

Desconecte el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas potencialmente explosivas son aquellas áreas en las que normalmente se le recomienda que apague el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas pueden originar explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte. Apague el dispositivo en las gasolineras (por ejemplo, cerca de los surtidores de gasolina en las estaciones de servicio). Respete las restricciones de uso de los equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, en las plantas químicas y en los lugares donde se realicen explosiones. Las zonas donde pueden producirse explosiones suelen estar, aunque no siempre, claramente indicadas. Entre ellas se incluyen cubiertas de barcos; instalaciones de almacenamiento y transporte de productos químicos; vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene partículas o elementos químicos, como grano, polvo o partículas metálicas.

■ Llamadas de emergencia



Importante: Los teléfonos móviles, incluido éste, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, y funciones programadas por el usuario. Por eso, no se puede garantizar que las conexiones funcionen en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes (por ejemplo, urgencias médicas).

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo no está encendido, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de señal sea la adecuada.
Algunas redes pueden precisar que se coloque una tarjeta SIM válida en el dispositivo.
2. Pulse la tecla de finalización de llamada tantas veces como sea preciso para borrar la pantalla y dejar el dispositivo listo para hacer llamadas.
3. Marque el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
4. Pulse la tecla de llamada.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas para poder hacer una llamada de emergencia. Consulte esta guía o a su proveedor de servicios para más información.

Al realizar una llamada de emergencia, facilite toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

■ Certificación de la Tasa Específica de Absorción (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las directrices sobre exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radioreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de la radiofrecuencia recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición para los dispositivos móviles se mide con una unidad conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. La tasa límite fijada en las directrices ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel real de la SAR de un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo está diseñado para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar con la red. Dicha cantidad puede cambiar dependiendo de ciertos factores tales como la proximidad a una estación base de la red. El valor más alto de la SAR bajo las normas ICNIRP para la utilización del dispositivo en el oído es 1.15 W/kg.

El uso de accesorios y equipamiento para el dispositivo puede dar lugar a valores de la SAR distintos. Los valores de la tasa específica de absorción (SAR) dependen de los requisitos de pruebas e información nacionales y de la banda de la red. Para obtener información adicional sobre la SAR, consulte la información sobre el producto en www.nokia.com.

Índice

A

accesorios.....	112
Accesos directos del modo de espera	21
agenda.....	95
ajustes	
accesorios.....	73
configuración.....	73
hora y fecha.....	58
llamadas.....	70
módem.....	68
mensaje.....	46
restaurar originales.....	76
seguridad.....	75
señales.....	56
teléfono.....	71
alarma.....	94
ampliación estéreo	86
Antena.....	17
Aplicación de correo electrónico	41

B

Batería	
carga.....	14
indicador del nivel de carga	19
Bloqueo del teclado.....	23
bluetooth.....	65

C

cámara	
lente.....	18
uso	80
Códigos de acceso	10
calculadora.....	96
comandos de voz.....	59
Correa para la muñeca.....	17

D

descargas	
ajustes.....	104
contenido y aplicaciones.....	12

E

espera activa.....	20, 59
--------------------	--------

F

favoritos.....	104
----------------	-----

G

Guía	
adición	49
búsqueda.....	49
borrar detalles	51
copia.....	50
edición.....	50
eliminación	50
memoria en uso.....	51
mis números	52
números de servicio	52

I

Introducción de texto	28
-----------------------------	----

L

lista de tareas.....	96
llamadas	
en espera.....	26
finalización	24
mensaje de voz.....	45
opciones.....	26
realizar	24
rechazo.....	25
registro.....	53
respuesta.....	25
llamadas de emergencia.....	120
logotipo del operador	57

M

mantenimiento	116
Marcación	24
Memoria compartida	8
Menú	27
menú del operador	78

Mensajería instantánea	36	R	
Mensajes		radio	83
audio.....	35	reproductor de música.....	82
flash.....	35	reproductor multimedia.....	81
información.....	45	Resumen tras la llamada	71
multimedia.....	31	S	
plantillas	35	seguridad	
SIM	31	aparatos de audición	119
texto	28	aparatos médicos.....	118
voz	44	certificación de la	
mensajes		Tasa Específica de	
ajustes para.....	48	Absorción (SAR)	121
Ml. Consulte Mensajería		entornos explosivos	120
instantánea		llamadas de emergencia.....	120
mis accesos directos.....	58	marcapasos.....	118
Modo de espera	19	vehículos.....	119
Modos.....	55	servicio	
N		buzón de entrada	105
navegador.....	101	comandos	45
Nokia PC Suite	110	Servicio plug and play	16
notas.....	96	Servicios de red	7
P		Sincronización	68
Papel tapiz	56	software del teléfono,	
PPH. Véase Pulsar para hablar		actualizaciones.....	76
Pulsar para hablar		T	
ajustes	92	tarjeta de memoria	
canales	91	formato	79
conexión.....	87	instalación	15
desconexión	87	ranura.....	18
llamada de canal	88	Tarjeta SIM	13
llamada de grupo	88	tarjetas de visita.....	51
llamada unidireccional	89	Teclas y piezas.....	18
peticiones de devolución		Temas	55
de llamada	90	W	
realizar y recibir llamadas	88	WLAN/Wi-Fi.....	60