



Package contents


- USB 3.0 3.5" SATA hard drive enclosure
- USB 3.0 (A-B cable)
- AC power adapter
- Utility CD including *User Guide* and software
- Stand
- Plastic bracket (2)
- Screws and screwdriver
- Rubber pads (4)
- *Quick Setup Guide*

System requirements


- One formatted 3.5" SATA hard drive
- One available USB 3.0 port (You can connect to a USB 2.0 port, but it will only run at USB 2.0 speeds).
- Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, or Mac OS X version 10.4 or higher.

Installing your hard drive in the enclosure


- 1 Remove the four (4) screws from the bottom of the enclosure, then open the top cover plate.




- 2 Insert the plastic braces (2) into the holes on both sides of the hard drive.



- 3 Slide the hard drive into the enclosure, then firmly connect the drive to the SATA connector.



- 4 Replace the top cover, then secure it with the four screws that you previously removed.
Note: if you replace to wrong direction, you are unable to close the top cover plate back on the enclosure.




- 5 Attach the four rubber pads to the back of the enclosure to protect the surface.

Connecting the enclosure to a computer

Notes:

- Make sure that you have already installed a hard drive into the enclosure before you connect your enclosure to your computer.
- For new hard drives, you need to initialize and partition your hard drive before it will appear in Windows Explorer or on your Mac desktop. Refer to your *User Guide*.
- For optimal performance, make sure that your laptop or PC has USB 3.0 ports. If your computer does not have USB 3.0 capability, you can plug the USB 3.0 cable into any available USB 2.0 port.

- 1 Plug the power cord into the enclosure, then plug the AC power adapter into an AC power outlet.
- 2 Plug the USB 3.0 B type connector into the USB port on the enclosure, then plug the USB 3.0 A type connector into an available USB 3.0 port on your computer.



- 3 Press the **Power** button on the enclosure. The operating system automatically detects and sets up the new drive.

If the drive is correctly detected, a new drive letter is assigned to the enclosure.

- For Macintosh computers, the new drive letter appears on the desktop.
- For PCs, the *Safely Remove Hardware* icon appears on your taskbar.

Note for Windows users: If you do not see an additional drive in your system, you must format the new drive. See Windows online help for more information.

Note for Macintosh users: Select *Disk Utilities* from the Utilities folder, then select the external enclosure and format the drive to meet your requirements.

- 4 If the drive is new and is not formatted, follow the steps below to format the drive. Otherwise, continue to "Installing the backup software".

For Macintosh users:

- 1 Start the Disk Utility tool (under Applications).
- 2 Select the new hard drive you are trying to install.
- 3 Click the **Erase** tab.
- 4 Choose a volume format and assign a name to the new drive, then click **Erase**.

For Windows users:

- 1 Click **Start**, then **Control Panel**.
- 2 Click **Performance and Maintenance**, then **Administrative Tools**.
- 3 Click **Computer Management**, then click **Disk Management** from the menu on the left side of the screen.
- 4 Click on the new drive, then click on the **Action** tab at the top of the screen.
- 5 Go to All Tasks, then click on **Format** from the menu.
- 6 Select the file system and other choices you want, then click **OK**.

Installing the backup software

Notes:

- The *Roxio BackOnTrack* software only runs on Windows 7, Windows Vista, or Windows XP computers.
- Connect the hard drive enclosure to your computer before installing the software.
- Before installing the backup software, make sure that your Windows operating system has been updated to the latest service pack.

- 1 Save all files and close all programs.
- 2 Insert the included CD into the computer. The introductory screen appears automatically. If the screen does not appear, double-click the **Run.exe** file on the CD.
- 3 Click **Install Backup Software**. The *Welcome* screen opens.
- 4 Click **Next**. The *Roxio End-User License Agreement* screen opens.
- 5 Read the license agreement, then click **NEXT** to agree. The *Choose Setup Type* screen opens.
- 6 Choose the setup type, then click **Install** to start installation. The *Ready to Install* screen opens.
- 7 Click **Install** to install the software.

Using one-touch backup

To use one-touch backup if you have set up a backup project:

- Press the **One-Touch** button on the front (power button is on the back) of the HDD enclosure. The backup process begins.

To use one-touch backup if you have NOT set up a backup project:

- 1 Press the **One-Touch** button on the HDD enclosure. The *Roxio BackOnTrack* software opens with the *Backup Files* page displayed.
- 2 Follow the on-screen instructions to set up a backup project.
- 3 After a backup project is set up, push the **One-Touch** button to backup your data.
- 4 To modify One-Touch backups in the future, follow the instructions for setting up backup projects.

Disconnecting the enclosure from your computer

For Windows users:

- 1 Right-click the **Safely Remove Hardware** icon (located near the clock on the taskbar).
- 2 Select the device you want to unplug, then click **STOP**.
- 3 When Windows notifies you that it is safe to do so, unplug the enclosure from your computer.

For Macintosh users:

- 1 Drag the **USB** icon into the **TRASH**.
- 2 Unplug the enclosure.

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

One-year limited warranty

Visit www.rocketfishproducts.com for details.

Contact Rocketfish:

For customer service please call 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645
© 2010 BBY Solutions, Inc. All rights reserved.
ROCKETFISH is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Contenu de l'emballage


- Boîtier pour disque dur SATA 3,5 po USB 3.0
- USB 3.0 (Câble A-B)
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- CD avec utilitaires (inclut le logiciel et le *Guide de l'utilisateur*)
- Socle
- Support en plastique (2)
- Vis et tournevis
- Rondelles en caoutchouc (4)
- *Guide d'installation rapide*

Configuration système requise


- Un disque dur SATA 3,5 po formaté
- Un port USB 3.0 (le boîtier peut être connecté à un port USB 2.0, mais il ne fonctionnera qu'à des débits USB 2.0).
- Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD}, Windows^{MD} XP ou Mac OS 10.4 ou supérieur

Installation du disque dur dans le boîtier


- 1 Retirer les quatre vis du dessous du boîtier, puis ouvrir le couvercle supérieur.




- 2 Insérer les supports en plastique (2) dans les orifices de chaque côté du disque dur.



- 3 Insérer le disque dur dans le boîtier, puis connecter le disque fermement au connecteur SATA.



- 4 Remplacer le couvercle supérieur, puis le fixer avec les quatre vis retirées précédemment.
Remarque : Si le couvercle n'est pas disposé dans le bon sens, il est impossible de le refermer sur le boîtier.



- 5 Fixer les quatre rondelles en caoutchouc au dos du boîtier pour en protéger la surface.


Connexion du boîtier à l'ordinateur

Remarques :

- Vérifier que le disque dur a bien été installé dans le boîtier avant de connecter celui-ci à l'ordinateur.
- Pour des disques durs neufs, il est nécessaire d'initialiser et de partitionner le disque avant qu'il s'affiche dans l'explorateur Windows (Windows Explorer) ou sur le bureau du Mac. Voir le *guide de l'utilisateur*.
- Pour une performance optimale, vérifier que l'ordinateur portable ou le PC dispose de ports USB 3.0. Si l'ordinateur ne dispose pas de ports USB 3.0, il est possible de connecter le câble USB 3.0 à n'importe quel port USB 2.0.

- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur le boîtier, puis l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur c.a.

2 Branchez le connecteur USB 3.0 de type B sur le port USB du boîtier, puis branchez le connecteur USB 3.0 de type A sur un port USB 3.0 disponible de l'ordinateur.



3 Appuyez sur **Power** (Marche/Arrêt) pour mettre le boîtier sous tension. Le système d'exploitation détecte et configure automatiquement le nouveau disque. Si le disque est correctement détecté, une nouvelle lettre de disque dur est affectée au boîtier.

- Sur les ordinateurs Macintosh, la nouvelle lettre de disque dur apparaît sur le bureau.
- Sur les PC, l'icône *Safely Remove Hardware* (Retirer le périphérique en toute sécurité) apparaît dans la partie intérieure droite de la barre des tâches.

Remarque pour les utilisateurs de Windows : Si le système ne reconnaît pas de nouveau disque, le nouveau disque dur doit être formaté. Voir l'aide en ligne de Windows pour des renseignements supplémentaires..

Remarques pour les utilisateurs de Macintosh : Sélectionner *Disk Utilities* (Utilitaire de disque) dans le dossier Utilities (Utilitaires), puis sélectionner le boîtier externe et formater le disque selon les exigences actuelles.

4 Si le disque dur est neuf et n'est pas formaté, suivre les étapes ci-après pour le formater. Dans le cas contraire, aller à « Installation de l'application de sauvegarde ».

Pour les utilisateurs d'un Macintosh :

- 1 Démarrer l'utilitaire de disque (Disk Utility) sous Applications.
- 2 Sélectionner le nouveau disque dur en cours d'installation.
- 3 Cliquer sur l'onglet **Erase** (Effacer).
- 4 Sélectionner un format de volume et affecter un nom au nouveau disque dur, puis cliquer sur **Erase** (Effacer).

Pour les utilisateurs de Windows :

- 1 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur **Control Panel** (Panneau de configuration).
- 2 Cliquer sur **Performance and Maintenance** (Performances et maintenance), puis sur **Administrative Tools** (Outils d'administration).
- 3 Cliquer sur **Computer Management** (Gestion de l'ordinateur), puis sur **Disk Management** (Gestion des disques) dans le menu sur le côté gauche de l'écran.
- 4 Cliquer sur le nouveau disque, puis sur l'onglet **Action** en haut de l'écran.
- 5 Aller à All Tasks (Toutes les tâches), puis cliquer sur **Format** (Formater) dans le menu.
- 6 Sélectionner le système de fichier et les autres choix souhaités, puis cliquer sur **OK**.

Installation de l'application de sauvegarde

Remarques :

- L'application *BackOnTrack* de *Roxio* ne fonctionne que sur les ordinateurs sous Windows 7, Windows Vista ou Windows XP.
- Connecter le boîtier pour disque dur à l'ordinateur avant d'installer l'application.
- Avant d'installer l'application de sauvegarde, vérifier que le système d'exploitation Windows a bien été mis à niveau avec le service pack le plus récent.

- 1 Enregistrer tous les fichiers et fermer tous les programmes.
- 2 Insérer le CD fourni dans l'ordinateur. L'écran d'introduction s'affiche automatiquement. Si l'écran de s'affiche pas, exécuter le fichier *Run.exe* qui est sur le CD.
- 3 Cliquer sur **Install Backup Software** (Installer l'application de sauvegarde). L'écran *Welcome* (Bienvenue) s'affiche.
- 4 Cliquer sur **Next** (Suivant). La fenêtre de l'accord de licence utilisateur de *Roxio (Roxio End-User License Agreement)* s'affiche.
- 5 Lire l'accord de licence, puis cliquer sur **NEXT** (Suivant) pour accepter. La fenêtre *Choose Setup Type* (Choix du type de configuration) s'affiche.
- 6 Choisir le type de configuration, puis cliquer sur **Install** pour commencer l'installation. L'écran *Ready to Install* (Prêt pour l'installation) s'affiche.
- 7 Cliquer sur **Install** pour installer l'application.

Utilisation de la sauvegarde à touche unique

Pour utiliser la sauvegarde à touche unique avec un projet de sauvegarde défini :

- Appuyer sur la touche unique de sauvegarde du boîtier du disque dur. La sauvegarde commence.

Pour utiliser la sauvegarde à touche unique si AUCUN projet de sauvegarde n'a été défini :

- 1 Appuyer sur la touche de sauvegarde du boîtier du disque dur. L'application *Roxio BackOnTrack* s'ouvre avec la fenêtre des fichiers à sauvegarder affichée.
- 2 Suivre les instructions à l'écran pour définir un projet de sauvegarde.
- 3 Quand le projet de sauvegarde a été défini, appuyer sur la touche de sauvegarde pour sauvegarder les données.
- 4 Pour modifier les sauvegardes par touche unique dans le futur, suivre les instructions relatives à la définition de projets de sauvegarde.

Déconnexion du boîtier de l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows :

- 1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Safely Remove Hardware** (Retirer le périphérique en toute sécurité) situé près de l'horloge dans la barre des tâches.
- 2 Sélectionner le dispositif à déconnecter, puis cliquer sur **STOP** (Arrêt)
- 3 Quand Windows signale que la déconnexion peut être effectuée en toute sécurité, déconnecter le boîtier de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs d'un Macintosh :

- 1 Faire glisser l'icône **USB** dans la corbeille (**TRASH**).
- 2 Déconnecter le boîtier.

Déclaration de la FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences préjudiciables et (2) ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.rocketchfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790.

www.rocketchfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.
© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Contenido del paquete


- Caja para disco duro SATA DE 3.5" USB 3.0
- USB 3.0 (cable A-B)
- Adaptador de alimentación de CA
- CD de instalación (incluye el software y la *Guía del usuario*)
- Base
- Soporte de plástico (2)
- Tornillos y destornillador
- Almohadillas de caucho (4)
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema


- Un disco duro SATA de 3.5" formateado
- Un puerto USB 3.0 disponible (se puede conectar a un puerto USB 2.0, pero fonctionnerá sólo a velocidades USB 2.0).
- Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS X 10.4 o más reciente

Instalación de su disco duro en la caja


1 Remueva los cuatro tornillos de la parte inferior de la caja y abra la cubierta superior.



2 Inserte los soportes de plástico (2) en los agujeros de cada lado del disco duro.




3 Deslice el disco duro en la caja y conecte firmemente el disco duro al conector SATA.



4 Vuelva a colocar la cubierta superior y asegúrela con los cuatro tornillos que removió anteriormente.

Nota: si no se coloca en el sentido adecuado, no adaptará a la caja.



5 Fije las almohadillas de caucho debajo de la caja para proteger su superficie.


Conexión de la caja a su computadora

Notas:

- Asegúrese de que ya se ha instalado la unidad de disco en la caja antes de conectarla a su computadora.
- En el caso de unidades de disco nuevas, necesitará inicializar y crear una partición en su disco duro antes de que pueda aparecer en el Explorador de Windows (Windows Explorer) o en el escritorio de su Mac. Refiérase a su guía del usuario.
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que su laptop o su PC cuentan con puertos USB 3.0. Si su computadora no cuenta con puertos de USB 3.0, se puede conectar el cable de USB 3.0 en cualquier puerto USB 2.0.

1 Enchufe el cable de alimentación en la caja y el adaptador de CA en un tomacorriente.

2 Enchufe el conector USB 3.0 de tipo B en el puerto USB de la caja y el conector USB 3.0 de tipo A en un puerto USB 3.0 disponible de su computadora.



3 Presione el botón de encendido de la caja. El sistema operativo detectará y configurará automáticamente la nueva unidad de disco. Si la unidad de disco se detecta correctamente, se asigna una nueva letra de unidad a la caja.

- Para computadoras Macintosh, la letra de unidad aparecerá en su escritorio.
- Para PCs, el icono *Safely Remove Hardware* (Quitar hardware de forma segura) aparecerá en la barra de tareas.

Nota para usuarios de Windows: si no ve ninguna unidad de disco adicional en su sistema, deberá formatear su nueva unidad de disco. Refiérase a la ayuda de Windows en línea para más información.

Notas para usuarios de Macintosh: seleccione *Disk Utilities* (Aplicaciones de disco) en la carpeta de aplicaciones (Utilities), luego seleccione la caja externa y formatee la unidad de disco para cumplir con sus requisitos.

4 Si la unidad es nueva y no está formateada, sigue los pasos a continuación para formatear la unidad. De lo contrario, vaya a "Instalación del software de respaldo".

Para usuarios de Macintosh:

- 1 Inicie la herramienta Disk Utility [Utilidad de disco] (bajo Applications [Aplicaciones]).
- 2 Seleccione el nuevo disco duro que está intentando instalar.
- 3 Haga clic en la ficha **Erase** (Borrar).
- 4 Elija un formato de volumen y asigne un nombre a la nueva unidad, luego haga clic en **Erase** (Borrar).

Para usuarios de Windows:

- 1 Haga clic en **Start** (Inicio) y en **Control Panel** (Panel de control)
- 2 Haga clic en **Performance and Maintenance** (Rendimiento y mantenimiento) y **Administrative Tools** (Herramientas administrativas).
- 3 Haga clic en **Computer Management** (Administración de equipos) y haga clic en **Disk Management** (Administración de discos) en el menú de la parte izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en la nueva unidad y haga clic en la ficha Acción (**Action**) en la parte superior de la pantalla.
- 5 Vaya a Todas las tareas (All Tasks) y haga clic en **Format** (Formatear) en el menú.
- 6 Seleccione el sistema de archivo y otras opciones que guste y haga clic en **OK** (Aceptar).

Instalación del software de respaldo

Notas:

- El software *BackOnTrack* de *Roxio* solamente se puede ejecutar en computadoras con Windows 7, Windows Vista o Windows XP.
- Conecte la caja para disco duro a su computadora antes de instalar el software.
- Antes de instalar el software de respaldo, asegúrese de que su sistema operativo Windows ha sido actualizado con el más reciente Service Pack.

- 1 Save all files and close all programs.
- 2 Insert the included CD into the computer. The introductory screen appears automatically. If the screen does not appear, double-click the *Run.exe* file on the CD.
- 3 Click **Install Backup Software**. The *Welcome* screen opens.
- 4 Click Next. The *Roxio End-User License Agreement* screen opens.
- 5 Read the license agreement, then click **NEXT** to agree. The *Choose Setup Type* screen opens.
- 6 Choose the setup type, then click **Install** to start installation. The *Ready to Install* screen opens.
- 7 Click **Install** to install the software.

Utilizando el respaldo de un sólo toque

Para usar el respaldo de un sólo toque con un proyecto de respaldo predefinido:

- Presione el botón de un sólo toque en la caja para disco duro. El respaldo comienza.
- Para usar el respaldo de un sólo toque si no se ha predefinido ningún proyecto de respaldo:**

- 1 Presione el botón de un sólo toque en la caja para disco duro. El software *Roxio BackOnTrack* se ejecuta con la ventana de los archivos para respaldar abierta.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para definir un proyecto de respaldo.
- 3 Cuando se ha definido el proyecto de respaldo, presione el botón de un sólo toque para respaldar sus datos.
- 4 Para modificar los proyectos de respaldo de un sólo toque en el futuro, siga las instrucciones para definir proyectos de respaldo.

Desconexión de la caja de su computadora

Para usuarios de Windows:

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono **Safely Remove Hardware** (Quitar hardware de forma segura), situado cerca del reloj en la barra de tareas.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea desconectar y haga clic en **STOP** (Detener).
- 3 Cuando Windows le notifique que es seguro hacerlo, desconecte la caja de su computadora.

Para usuarios de Macintosh:

- 1 Arrastre el icono de **USB** a la papelera (**TRASH**).
- 2 Desconecte la caja.

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketchfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente por favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketchfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.
© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.