




MOBILE WASTE OIL SUCTION DRAINER – DRAINER 65/100
RECUPERADOR DE ACEITE USADO MÓVIL – DRAINER 65/100
RÉCUPÉRATEUR MOBILE D'HUILE USÉE – DRAINER 65/100
ALTÖLABSaug- UND SAMMELGERÄT – DRAINER 65/100

CE

Parts and technical service guide
Guía de servicio técnico y recambio
Guide d'instructions et pièces de rechange
Technische Bedienungsanleitung

Part N°/ Cód./ Réf./ Art.nr.:

29405-07-08/29505-07-08



090119 1

Assembly/ Montaje/ Montage/ Montage

1

(GB) Fasten the handle with the screws.

(E) Montar el manillar, fijándolo con los tornillos.

(F) Monter le guidon et le visser.

(D) Griff mit den Schrauben befestigen.




Fig. 1

2




Fig. 2

(GB) Place the probe holder into its support.

(E) Colocar el porta-cámulas en su soporte.

(F) Placer le porte-sondes sur le support qui lui convient.

(D) Den Sondenköcher in die entsprechende Halterung stecken.

3

(GB) Assemble the tube with the funnel and fix the assembly on the tank.

(E) Montar el tubo con el embudo y fijar el conjunto en el depósito.

(F) Monter le tube avec l'entonnoir et fixer l'ensemble au réservoir.

(D) Rohr und Auffangwanne montieren und komplett am Tank befestigen.






Fig. 3

Assembly/ Montaje/ Montage/ Montage

4

(GB) Mount the inspection chamber, tightening it well with the flange. Orientate the chamber as in figure.

(E) Montar el visor apretándolo bien con la brida. Orientar el visor según la figura.

(F) Monter le bol de pré-vidange à l'aide de la bride. Tourner le viseur comme il est indiqué sur la fig.4

(D) Den transparenten Behälter montieren und dicht mit dem Flansch verbinden.




Fig. 4

Operation/ Modo de empleo/ Mode d'emploi/ Handhabung

Start-up/ Puesta en marcha/ Mise en fonction/ Inbetriebnahme

5

(GB) Close the valve of the suction hose (5a), the discharge outlet valve (5b) and the funnel ball valve (5c).

ATTENTION: The breathing valve must be closed (5d).

(E) Cerrar la válvula de la manguera de aspiración (5a), la válvula de la manguera de descarga (5b) y la válvula del embudo (5c).

ATENCIÓN: El respiradero debe de estar cerrado (5d).

(F) Fermer la vanne du flexible d'aspiration (5a), la vanne du flexible de vidange (5b) et la vanne de l'entonnoir (5c).

ATTENTION: Il est impératif que le respirateur est fermé (5d).

(D) Ventil des Saugschlauches (5a), das Auslaufventil (5b) und das Kugelventil am Öl-Auffangtrichter (5c) schliessen.

ACHTUNG: Das Entlüftungsventil (5d) muss unbedingt geschlossen sein.




Fig. 5a




Fig. 5b




Fig. 5c




Fig. 5d

Start-up/ Puesta en marcha/ Mise en fonction/ Inbetriebnahme

6

(GB) For vacuum in container and chamber, open the inspection chamber valve, turning the knob counter-clockwise.

For vacuum only in the chamber, close the valve turning the knob clockwise.

(E) Para vacío completo, abrir la válvula del visor transparente, girando el pomo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para vacío solo en el visor, cerrar la válvula girando el pomo en sentido a las agujas del reloj.

(F) Pour une dépressurisation complète, ouvrir la vanne du bol de pré-vidange en tournant la vanne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour dépressuriser uniquement le bol de pré-vidange, tourner, dans ce cas, la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre.

(D) Um ein komplettes Vakuum zu erzielen, das Ventil am transparenten Behälter öffnen, indem der Drehgriff gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

Um nur im Behälter ein Vakuum zu erzielen, den Drehgriff im Uhrzeigersinn drehen.




Fig. 6

7

(GB) Connect the compressed air to the vacuum pump. When the vacuum meter reaches the middle of the green zone, disconnect the air to operate in independent mode. For suction with line connection, maintain the air connected.

(E) Conectar el aire comprimido a la bomba de vacío. Cuando el vacuómetro llegue hasta la mitad de la zona verde, desconectar para funcionar en modo autónomo. Para aspiración con conexión a la red, mantener el aire conectado.

(F) Brancher l'air comprimé à la pompe à vide. Lorsque l'aiguille du manomètre atteindra la moitié de la zone verte, débrancher l'air comprimé pour fonctionner en autonome. Il est préférable en revanche de maintenir l'air comprimé branché pour procéder à une aspiration branchée à une ligne d'air.

(D) Druckluft an die Vakuumpumpe anschliessen. Ist der Zeiger im Druckmesser in der Mitte des grünen Bereichs, Druckluft abschalten. Danach arbeitet das Gerät selbstständig -ohne Druckluft- weiter. Die Druckluftleitung sollte jedoch angeschlossen bleiben.




Fig. 7

Suction collection / Recuperación por aspiración/ Récupération par aspiration/ Absaugvorgang

8

(GB) Remove the level indicator from the oil dipstick and introduce a suitable probe or connector.

ATTENTION: The probe must reach the lowest point in the crank case.

(E) Sacar la varilla de nivel del motor e introducir la sonda de mayor diámetro posible o el conector adecuado.

ATENCIÓN: Alcanzar con la sonda el punto más bajo del cárter.


(F) Sortir la jauge du moteur et introduire la sonde dotée du plus grand diamètre possible ou le raccord le plus approprié.

ATTENTION : Il est primordial d'atteindre le point le plus bas du carter avec la sonde.

(D) Ölmess-Stab am Motor herausziehen und eine Sonde im grösstmöglichen Durchmesser oder ein geeignetes Verbindungstück einführen.

ACHTUNG: Die Sonde muss den untersten Punkt der Ölwanne erreichen.

9



(GB) Take off the cap from the suction hose and connect the hose to the probe or connector. Open the valve to start the suction.

(E) Quitar el tapón de la manguera de aspiración y conectarla a la sonda o al conector. Abrir la válvula para iniciar la aspiración.

(F) Retirer le bouchon du flexible d'aspiration et brancher le flexible en question à la sonde ou au raccord. Ouvrir la vanne pour procéder à l'aspiration.

(D) Kappe vom Saugschlauch entfernen und diesen mit Sonde oder Verbindungsstück zusammenfügen. Ventil öffnen und der Absaugvorgang beginnt.


10

(GB) Once the suction is finished, close the valve on the suction hose. To transfer the oil in the inspection chamber to the container, press the knob down and twist to lock it. The waste oil suction can be carried out without recharging the unit while the vacuum meter is still in the green zone.

(E) Cuando la aspiración esté finalizada, cerrar la válvula de la manguera de aspiración. Para traspasar el aceite del visor transparente al depósito, presionar el botón hacia abajo y girarlo para bloquéalo. Repetir este proceso mientras el vacuómetro esté en la zona verde.

(F) Dès que l'aspiration est terminée, fermer la vanne se trouvant au niveau du flexible d'aspiration. Pour passer l'huile se trouvant dans le bol de pré-vidange au réservoir, appuyer sur le bouton vers le bas et le tourner pour le bloquer. Répéter l'opération tant que l'aiguille du manomètre se trouve dans la zone verte.

(D) Nach Beendigung des Absaugens das Ventil am Saugschlauch schliessen. Damit das Öl aus dem transparenten Behälter auch ablaufen kann, den Drehgriff nach unten drücken und zudrehen. Den Vorgang wiederholen, während sich der Zeiger des Druckmessers noch im grünen Bereich befindet.



Gravity collection/ Recuperación por gravedad/ Récupération par gravité/ Drucklose Altöl-Rückgewinnung


11

(GB) Place the unit under the vehicle, adjust the funnel to a suitable height and open the funnel ball valve.

(E) Posicionar el equipo por debajo del vehículo, ajustar el embudo a la altura deseada y abrir la válvula del embudo.

(F) Placer l'appareil sous le véhicule, placer l'entonnoir à la hauteur désirée et ouvrir la vanne de l'entonnoir.

(D) Gerät unter das Fahrzeug stellen und den Trichter in der richtigen Höhe befestigen. Das Ventil am Trichter öffnen.



12

(GB) Open the breathing valve, unscrew the crank case plug and let the waste oil pour out into the funnel until the crank case is empty.

ATTENTION: The breathing valve must be *closed* to depressurize or discharge the unit.

(E) Abrir el respiradero, desenroscar el tapón del cárter y dejar el aceite usado caer en el embudo hasta vaciarse el cárter.

ATENCIÓN: El respiradero debe *cerrarse* para hacer el vacío o presurizar el equipo.

(F) Ouvrir le respirateur, desserrer le bouchon du carter et laisser tomber l'huile usée dans l'entonnoir jusqu'à ce que ce dernier se vide.

ATTENTION : Il est impératif de *fermer* le respirateur avant de procéder à une dépressurisation et/ou une vidange de l'appareil.

(D) Das Entlüftungsventil öffnen. Die Ölablass-Schraube am Fahrzeug aufschrauben und das Altöl in den Trichter fliessen lassen bis die Ölwanne leer ist.

ACHTUNG: Das Entlüftungsventil muss immer geschlossen sein, bevor der Druck am Gerät abgestellt wird oder die Entleerung beginnt.





Fig. 12

Operation/ Modo de empleo/ Mode d'emploi/ Handhabung

Pressure discharge/ Descarga por presurización/ Décharge par pressurisation/ Druckentleerung

13




Fig. 13a




Fig. 13b

(GB) Close the funnel ball valve (13a) and the valve of the suction hose (13b).

(E) Cerrar la válvula del embudo (13a) y la válvula de la manguera de aspiración (13b).

(F) Fermer la vanne de l'entonnoir (13a) et la vanne du flexible d'aspiration (13b).

(D) Trichterventil (13a) und Ventil am Saugschlauch (13b) schliessen.

14

(GB) Remove the cap from the outlet tube of the discharge hose and place the hose into a waste oil storage tank or drum (14a).

ATTENTION: The breathing valve must be closed (14b).

(E) Quitar el tapón de la manguera de descarga y colocar esta en un bidón o depósito (14a).

ATENCIÓN: El respiradero debe de estar cerrado (14b).

(F) Retirer le bouchon du flexible de vidange et placer ce dernier dans un bidon ou un réservoir.

ATTENTION: Il est impératif que le respirateur est fermé (14b).

(D) Kappe vom Auslaufschlauch entfernen. Schlauch in ein Faß oder einen Tank stecken.

ACHTUNG: Das Entlüftungsventil (14b) muss geschlossen sein.




Fig. 14a




Fig. 14b

Operation/ Modo de empleo/ Mode d'emploi/ Handhabung

Pressure discharge/ Descarga por presurización/ Décharge par pressurisation/ Druckentleerung

15

(GB) Connect compressed air by means of a tire inflator to the charge valve, pressurize the container to 0,5 bar and open the discharge hose valve. Repeat this procedure until the container is empty. It is also possible to empty the container maintaining the tyre inflator connected and the discharge valve opened until it is empty. Once the container is empty, close the valve and replace the outlet cap.

ATTENTION: Max air pressure 0,5 bar. The security valve limits the inside pressure to 0,5 bar.

(E) Conectar el aire comprimido mediante un inflador de neumáticos a la válvula de carga, presurizar el depósito a 0,5 bar y luego abrir la válvula de la manguera de descarga. Repetir este proceso hasta vaciar el depósito. También se puede vaciar el depósito manteniendo el inflador conectado y la válvula de la manguera de descarga abierta hasta que está vacío. Una vez vaciado el depósito, cerrar la válvula y colocar el tapón.

ATENCIÓN: Presión máxima 0,5 bar. La válvula de seguridad limita la presión máxima en el interior a 0,5 bar.

(F) Brancher l'air comprimé à la valve indiquée sur le schéma à l'aide d'un pistolet de gonflage, pressuriser le réservoir à 0,5 bar et ouvrir ensuite la vanne du flexible de vidange. Répéter l'opération jusqu'à vider le réservoir. Il est également possible de vider le réservoir en maintenant le pistolet de gonflage branché et la vanne du flexible de vidange ouverte jusqu'à ce que ce dernier se vide. Dès que le réservoir est vide, fermer la vanne et remettre le bouchon à sa place.

ATTENTION : Pression maxi : 0.5 bar. La soupape de sécurité limite la pression maxi à l'intérieur à 0.5 bar.

(D) Mit einem Reifen-Prüfgerät den Druck im Behälter auf 0,5 bar bringen und dann das Ventil am Auslaufschlauch öffnen. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Behälter leer ist. Es ist auch möglich den Behälter zu leeren, wenn die Druckluft angeschlossen und das Ablauventil geöffnet bleibt. Wenn der Behälter leer ist, Ventil schliessen und Kappe wieder auf den Auslaufschlauch setzen.

ACHTUNG: Max. Luftdruck 0,5 bar. Das Sicherheitsventil begrenzt den Innendruck auf max. 0,5 bar.




Fig. 15

Trouble shooting/ Anomalías y soluciones/ Anomalies et solutions/ Probleme und deren Lösung

GB	Symptom	Possible Causes	Solution
	Vacuum gauge needle does not move during the depressurising	Damaged or obstructed vacuum gauge	Replace the vacuum gauge
	The vacuum gauge does not reach the green zone	Not enough air pressure in the line Insufficient air delivery	Increase the air pressure Increase the air line diameter and if possible decrease the length of the same
	The unit does not suck, even if the vacuum gauge indicates the adequate pressure	The oil is cold The valve on the suction hose is closed or contaminated The suction probe or connector is contaminated	Run the motor for a few minutes before the suction Open or clean the valve Clean or replace the probe/ connector
	The unit does not suck and loses vacuum progressively	Damaged or worn o-rings on probe connector The probe end does not reach the oil due to that it is extremely curved or misguided The breathing valve is opened	Replace the o-rings Remove the probe and carefully reintroduce it, making sure that the bottom is reached Close the breathing valve

E	Síntomas	Posibles causas	Soluciones
	La aguja del vacuómetro está estática durante la depresión	Vacuómetro estropeado o obstruido	Sustituir el vacuómetro
	La aguja del vacuómetro no alcanza la mitad de la zona verde	Insuficiente presión de aire en la red Insuficiente caudal de aire.	Aumentar la presión de aire Aumentar secciones de paso en el suministro y limitar en lo posible la longitud
El equipo no aspira aún que el vacuómetro marca la presión adecuada	El aceite está frío	Mantener el motor en marcha unos minutos antes de realizar la aspiración	
	La válvula en la manguera de aspiración está cerrada	Abrir la válvula	
	La cánula o el conector está obstruido	Limpiar o sustituir la cánula/ conector	
El equipo no aspira y pierde progresivamente el vacío	Las juntas tóricas del conector cánula están dañadas o gastadas	Sustituir las juntas tóricas	
	La cánula no alcanza el aceite por estar extremadamente curvada o desviada	Sacar la cánula y volver a introducir, teniendo especial cuidado de alcanzar el fondo del cárter	
	El respiradero está abierto	Cerrar el respiradero	

F	Symptômes	Causes possibles	Solutions
	L'aiguille du manomètre ne bouge pas pendant que le réservoir se dépressurise.	Le manomètre est endommagé ou bouché.	Remplacer le manomètre.
	L'aiguille du manomètre n'atteint pas la moitié de la zone verte.	Pression insuffisante au niveau de la liaison d'air. Insuficiente caudal de aire.	Augmenter la pression de la liaison d'air. Augmenter le diamètre de la ligne d'air et diminuer la longueur de celle-ci.
L'appareil n'aspire pas ou le manomètre n'indique pas la pression adéquate.	L'huile est froide.	Maintenir le moteur en marche pendant quelques minutes avant de procéder à l'aspiration d'huile usée.	
	La vanne du flexible d'aspiration est fermée.	Ouvrir la vanne.	
	Sonde bouchée.	Nettoyer ou remplacer la sonde ou le raccord.	
L'appareil n'aspire pas ou perd progressivement de la pression.	Joints toriques du raccord de la sonde abîmés ou usés.	Remplacer les joints toriques.	
	La sonde n'atteint pas l'huile. Extrême courbé ou dévié.	Sortir la sonde et l'introduire à nouveau en veillant à bien arriver au fond du carter.	
	Le respirateur est ouvert.	Fermer le respirateur.	

D	Symptome	Mögl. Ursache	Lösung
	Zeiger des Druckmessers bewegt sich nicht bei Druckreduzierung	Druckmesser beschädigt	Ersetzen
	Zeiger des Druckmessers erreicht nicht den grünen Bereich	Nicht genug Luftdruck Nicht genug Luftzufuhr	Luftdruck erhöhen Durchmesser der Druckleitung erhöhen und/oder Leitung kürzen
Das Gerät saugt nicht, obwohl der Druckmesser den richtigen Druck zeigt	Das Öl ist kalt	Motor einige Minuten vor dem Absaugen laufen lassen	
	Ventil am Saugschlauch ist geschlossen	Ventil öffnen	
	Saugrohr ist verstopft	Reinigen oder ersetzen	
Das Gerät saugt nicht oder verliert Druck	Beschädigte oder abgenutzte O-Ringe am Saugrohr oder Verbindungsstück	O-Ringe ersetzen	
	Saugrohr erreicht das Öl nicht	Saugrohr herauziehen, führen und vergewissern, dass der Boden erreicht wird	
	Entlüftungsventil offen	Ventil schliessen	


Parts list/ Lista de piezas/ Pièces de rechange/ Ersatzteilliste


Spare part kit/ Kit de recambio/ Kit de rechange/ Ersatzteil-Sätze					
Part Nº/ Cód. Réf./ Art. Nr.	Pos	Description	Descripción	Description	Beschreibung
239 51 02	1	Transparent chamber	Visor transparente	Bol de pré-vidange	Transparenter Behälter
239 50 16	3	Vacuum pump	Bomba de vacío	Pompe à vide	Vakuumpumpe
	9	Suction hose	Manguera de aspiración	Flexible d'aspiration	Saugschlauch
229 50 81	17	Expansion funnel	Suplemento embudo	Extension de l'entonnoir	Befestigungsteile für Trichter
229 50 82	29	Funnel tube holder	Fijación tubo embudo	Support du tube de l'entonnoir	Halterung für Trichterrohr
229 50 14	30 – 36	Probe kit	Kit de sondas	Jeu de sondes	Sonden-Satz
229 50 19	47	Discharge hose	Manguera de descarga	Flexible de vidange	Entleerungsschlauch
239 51 01	58	Charge valve	Válvula de carga	Valve de vidange	Entlüftungsventil

**Parts available separately/ Piezas disponibles por separado/
Pièces disponibles séparément/ Einzeln lieferbare Teile**

Part Nº/ Cód. Réf./ Art. Nr.	Pos	Description	Descripción	Description	Beschreibung
837504	2	Gasket	Junta	Joint	Dichtung
239 50 83	6	Vacuum meter	Vacuometro	Manomètre	Druckmesser
737512	21	Funnel	Embudo	Entonnoir	Trichter
239 50 84	23	Swivel	Rótula	Rotule	Kugelgelenk
239 50 85	40	Wheel ø160	Rueda ø160	Roue Ø 160	Rad Ø 160
239 50 86	42	Castor wheel	Rueda giratoria	Roue pivotante	Lenkrolle
239 51 00	45	Elbow valve	Válvula acodada	Vanne coudée	Ventil gekröpft
951453	57	Security valve	Válvula de seguridad	Souape de sécurité	Sicherheitsventil

Parts drawing/ Despiece/ Vue éclatée/ Teile-Zeichnungen





Technical data/ Datos técnicos/ Caractéristiques techniques/ Technische Daten

GB	E	F	D	
Tank capacity	Capacidad depósito	Capacité du réservoir	Tankvolumen	65/100 l
Transparent chamber capacity	Capacidad visor transparente	Capacité du bol de pré-vidange	Volumen des transparenten Behälters	10 l
Time to reach complete vacuum	Tiempo para obtener una depresión completa	Temps nécessaire pour atteindre une dépressurisation complète	Dauer bis zum Erreichen des kompl. Vakuums	2 m 45 s
Effective suction volume	Volumen aspirable después de una depresión completa	Volume aspiré après une dépressurisation complète	Saugvolumen	42 l
Suction capacity:	Capacidad de aspiración:	Capacité d'aspiration:	Saugleistung:	
Ø5 mm probe at 80°, SAE 30	Sonda de Ø5 mm a 80°, SAE 30	Sonde de Ø5 mm a 80°, SAE 30	Ø 5mm Sonde bei 80°, SAE 30	2,0 l/min
Ø8 mm probe at 80°, SAE 30	Sonda de Ø8 mm a 80°, SAE 30	Sonde de Ø8 mm a 80°, SAE 30	Ø 8mm Sonde bei 80°, SAE 30	4,1 l/min
Mercedes probe at 80°, SAE 30	Cácula Mercedes a 80°, SAE 30	Sonde Mercedes a 80°, SAE 30	Mercedes Sonde bei 80°, SAE 30	7,1 l/min

GB

The design and manufacturing of the equipment 29405-07-08/29505-07-08 as well as the tests carried out on the said model follow, by **Alentec&Orion AB**'s own will, the recommendations stated in the part 1 of the UNE EN-286 Directive, «Simple unfired pressure vessels designed to contain air», and more specifically in the Class 3 vessels indication (Vessels with PS x V \leq 200 bar.l.) stated in paragraph 4 in the said Directive.

The mobile combined suction drainer for the collection of waste oil by gravity or depression, Part 29405-07-08/29505-07-08 is a unit which:

- **IS NOT submitted to the National Regulations of Pressurized Devices** (RD 1244/1979, ITC MIE AP-17, RD 1495/1991, RD 2486/1994, RD 769/1999), as the internal working pressure, during the depressurising phase of the metallic container of 100 litres, is of 0.5 bar or less.
- **IS NOT submitted to the National Regulations of Machine Security** (RD 1435/1992), as there are no mobile elements in its operating system.
- **DO RESPOND to the National Regulations of Security of Operating Equipment** (RD 1215/1997)

ALWAYS follow the operating instructions indicated in the Parts and Technical Service Guide, which is supplied with the product.

NEVER manipulate the security valve placed beside the charge valve.

NEVER exceed the 0.5 bar pressure when emptying the metallic container of 100 l.

E

El diseño, la fabricación y ensayos del equipo 29405-07-08/29505-07-08 se educan, por voluntad propia de **Alentec&Orion AB**, a las recomendaciones incluidas en la Norma armonizada UNE EN-286 part. 1 «Recipientes a presión simple no sometidos a llama» y en concreto, a lo indicado para recipientes de Clase 3 (Recipientes con PS x V \leq 200 bar.l.) según el punto 4 de la norma.

El aspirador móvil combinado para recuperación de aceite bien por gravedad, bien mediante depresión, (29405-07-08/29505-07-08) es un equipo que:

- **NO está sometido a la Reglamentación de Aparatos a Presión** (RD 1244/1979, ITC MIE AP-17, RD 1495/1991, RD 2486/1994, RD 769/1999), al ser la presión interna de trabajo, durante la fase de vaciado del depósito metálico de 100 litros, igual o inferior a 0.5 bar.
- **NO está sometido a la Reglamentación de Seguridad en Máquinas** (RD 1435/1992), al no disponer de elementos móviles en su sistema de funcionamiento.
- **SÍ cumple con la Reglamentación sobre Seguridad en Equipos de Trabajo** (RD 1215/1997)

SIGA SIEMPRE las instrucciones de funcionamiento indicadas en la Guía de servicio técnico y recambios que se entrega con el.

NUNCA manipule la válvula de seguridad situada junto la válvula de carga.

NUNCA supere la presión de 0.5 bar para el vaciado del depósito metálico de 100 litros.

F

Suivant la volonté de la Société **Alentec&Orion AB** le design, la fabrication ainsi que les essais réalisés sur l'appareil 29405-07-08/29505-07-08 ont scrupuleusement suivi les recommandations indiquées par la Norme Harmonisée UNE EN-286 art.1 « Récipients sous pression simples non soumis aux flammes » et plus précisément celles qui concernent l'aparté des récipients de Classe 3 (Récipients avec PS x V < 200 bar.l.) tel qu'il est indiqué sur le point 4 de la Norme.

Le récupérateur mobile d'huile de marque Samoa et de (Réf 29405-07-08/29505-07-08), fonctionne aussi bien par gravité que par aspiration, par système Venturi, est un outil de travail qui :

- **N'est PAS soumis à la Réglementation des Appareils sous Pression** (RD 1244/1979, ITC MIE AP-17, RD 1495/1991, RD 2486/1994, RD 769/1999) dans la mesure où la pression interne de travail est égale ou inférieure à 0.5 bar pendant la phase de vidange du réservoir métallique de 100 litres.
- **N'est PAS soumis à la Réglementation des Mesures de Sécurité pour les machines** (RD 1435/1992) dans la mesure où ces appareils ne possèdent aucun élément mobiles dans leur système de fonctionnement.
- **RÉPONDE aux conditions requises par la Réglementation qui concerne les Mesures de Sécurité pour les Équipements de Travail** (RD 1215/1997).

TOUJOURS SUIVRE les instructions indiquées sur le Guide d'Instructions et pièces de rechange qui est fourni avec chaque appareil.

NE JAMAIS manipuler la soupape de sécurité située sur le valve de vidange.

NE JAMAIS dépasser la pression de 0.5 bar lors de la vidange du réservoir métallique de 100 litres.

D

Das Design und die Herstellung des Modells 29405-07-08/29505-07-08, sowie die am Gerät durchgeföhrten Tests, wurden **Alentec&Orion AB's.** in eigener Verantwortung gemäss den Sicherheitsnormen Art. 1 der UNE EN-286:"Behälter f. einfachen Druck, die keinen offenem Feuer ausgestzt sind" und in genauer Spezifikation gemäss den Sicherheitsnormen für Behälter der Klasse 3 (Behälter mit PS x V < 200 bar l.), wie in Absatz 4 dieser Norm beschrieben, eingehalten und überwacht.

Der fahrbare Altöl-Absaugwagen, (Modell-Nr29405-07-08/29505-07-08), kombiniert für die Entleerung durch Druck oder mit Schwerkraft, ist ein Gerät, das:

- **nicht den nationalen Vorschriften für Geräte unter Druck** (RD 1244/1979, ITC MIE AP-17, RD 1495/1991, RD 2486/1994, RD 769/1999)unterliegt, da der innere Arbeits-druck während der Druckentleerung des 100L-Behälters 0,5 bar nicht über schreitet.
- **nicht den nationalen Vorschriften für Maschinen-Sicherheit** (RD 1435/1992) unterliegt, weil keine beweglichen Teile im Arbeitssystem sind.
- **den nationalen Sicherheitsvorschriften für Arbeitsgeräte entspricht** (RD 1215/1997).

**Die Bedienungsanleitung, die dem Gerät beiliegen, sollten genau beachtet werden.
Niemals darf am Sicherheitsventil, neben dem Druckmesser, manipuliert werden.
Niemals den Druck von 0,5bar überschreiten, wenn der 100L-Metallbehälter geleert wird.**

CE conformity declaration for machinery/ Declaración CE de conformidad para máquinas/ Déclaration CE de conformité pour machines/ Bestätigung für die Übereinstimmung der Maschinen mit der EG-Norm/ EG-verklaring van overeenstemming/ CE Avvertenza Regolativa per maquines

GB

Alentec&Orion AB located in Saltsjö-Boo, Sweden, declares by the present certificate that the below mentioned machinery has been declared in conformity with the EC Directive (89/392/EEC) and its amendments (91/398/EEC), (93/44/EEC) and (93/68/EEC).

E

Alentec&Orion AB located in Saltsjö-Boo, Sweden, declara por la presente que la máquina abajo indicada cumple con lo dispuesto por la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (89/392/CEE) y sus modificaciones (91/398/CEE), (93/44/CEE) y (93/68/CEE).

F

Alentec&Orion AB located in Saltsjö-Boo, Sweden,, déclare par la présente que le produit concerné est conforme aux dispositions de la directive du Conseil des Communautés Européennes (89/392/CEE) et ses modifications (91/398/CEE), (93/44/CEE) et (93/68/CEE).

D

Alentec&Orion AB located in Saltsjö-Boo, Sweden,, bescheinigt hiermit, dass die unten angegebene und von uns hergestellte Maschine die Anforderungen der EEG/89/392 und deren Änderungen (EEG/91/398), (EEG/93/44) und (EEG/93/68) erfüllt.

For ALENTEC&ORION AB

Por ALENTEC&ORION AB.

Pour ALENTEC&ORION AB.

Für ALENTEC&ORION AB



**Mikael Theorin
Technical Manager**