

BRINKMANN®

Solar Gallery®

**SOLAR
MAX®**

**EXTRA-LONG RUNNING SOLAR POWERED ACCENT LIGHTS
LUCES DE REALCE DE ENERGÍA SOLAR DE FUNCIONAMIENTO PROLONGADO**


**PLATINUM BLACK TIER™ OWNER'S MANUAL
PLATINUM BLACK TIER™ MANUAL DEL
PROPIETARIO**

**ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ARMADO Y OPERACIÓN**




HOW YOUR PLATINUM BLACK TIER™ SOLAR-POWERED L.E.D. LIGHTS WORK

**⚠ READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR SOLAR LIGHT.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**



Contains Nickel Cadmium
(NiCd) batteries. Batteries
must be recycled or disposed
of properly.



During the day, the solar panel converts sunlight into electricity and recharges the battery. At night, the light turns on automatically using the electricity stored during that day.

The number of hours the light will stay on is dependent on your geographical location, weather conditions and seasonal lighting availability.

Solar lights do not receive as much direct sunlight in winter months. Therefore, the number of hours the light will stay on will be reduced during winter.


BEFORE FIRST USE – Pull out to remove the clear plastic strip with orange sticker in the light fixture to charge batteries.

Your new solar light's rechargeable NiCd battery is fully charged and ready for use. Install the solar light in direct sunlight. For optimum performance, it is best to charge the solar light for a FULL, SUNNY DAY. The light will turn on automatically at night. The NiCd rechargeable battery provides increased brightness and stays on longer as it cycles over time (days and nights of charging and discharging). The more direct sunlight that the light receives during the day, the brighter and longer the light will stay on at night.

The rechargeable NiCd battery must be allowed to fully charge to operate properly. Partially charging the battery on a consistent basis will drastically reduce the life of the battery.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Inspect contents of the box to ensure all parts are included and undamaged.



PARTS LIST:

- ① Platinum Black Tier Light Head Fixture
- ② Ground Stake
- ③ Ground Stake Tip

Select a location with **FULL, DIRECT SUNLIGHT**. Shady locations will not allow the battery to charge fully and will reduce the hours of nighttime light.

NOTE: The rechargeable NiCd battery must be allowed to fully charge to operate properly. Partially charging the battery on a consistent basis will drastically reduce the life of the battery.

The selected location should **not** be near a nighttime light source such as a porch light or street light, as these might keep the solar lights from automatically turning on. The solar lights should not be placed closer than 5 feet from one another. This could cause the solar lights to flicker from the adjacent light source.



OPERATING INSTRUCTIONS

**⚠ READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR SOLAR LIGHT.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**

Step 1


Attach the ground stake to a ground stake tip by screwing together. Push ground stake tip fully into the ground.

NOTE: Ground can be softened by soaking area with water first.




Step 2

Attach light head to ground stake by screwing together. The photocell light sensor should point away from other nighttime light sources.





Step 3

For optimum performance, it is best to charge the solar light for a **FULL, SUNNY DAY**. The light will turn on automatically at night. The NiCd rechargeable battery provides increased brightness and stays on longer as it cycles over time (days and nights of charging and discharging). The more direct sunlight that the light receives during the day, the brighter and longer the light will stay on at night.



Contains Nickel Cadmium (NiCd) batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly.



Changing Battery

Step 1

Remove lens from top housing by turning lens clockwise.

Step 2

With top housing upside down (solar panel facing down), push tab on battery compartment lid and remove the lid.

Step 3

Remove battery. Replace with new NiCd rechargeable battery.

Step 4

Replace battery compartment lid.

Step 5

Attach the lens by aligning the tabs with the slots in top housing. Turn counter-clockwise to lock in place.

NOTE: These lights utilize L.E.D. (Light Emitting Diode) technology. There are no bulbs to replace.

Cleaning

It is important that the solar panel is kept free of dirt and debris. A dirty solar panel will not allow the battery to fully charge. This will shorten the life of the battery and cause the light to malfunction. Clean regularly with a dampened cloth or paper towel.

Storage Tips

Solar lights can be left outside year round, even in cold weather. However, if you wish to store your light indoors for more than two or three days, follow these steps to prevent damage to rechargeable batteries:

- Store at room temperature in a dry location.
- Store solar light where it can receive some sunlight or room light each day. The battery needs light to maintain a charge during storage.
- During prolonged storage, units must be fully discharged and charged once every month or remove batteries and replace with new NiCd rechargeable batteries when ready for use. Check and replace batteries periodically throughout the year.
- Do not store solar lights in a box, or a dark room without a source of light on the solar panel. This will damage the batteries and prevent their ability to hold a charge.
- For best performance, do not store for prolonged periods.

Troubleshooting Information

If your solar light does not turn on at night, it may be caused by one the following conditions:

- Battery is not fully charged or needs replacement:
 - a. Make sure your light is located in an area where the solar panel gets the maximum amount of **FULL, DIRECT SUNLIGHT** every day.
 - b. If the weather has been cloudy or overcast during the day, the battery will not be recharged for operation at night. The solar light must have direct sunlight every day to fully charge the battery. If the solar light does not receive enough sunlight one day, it will recharge the next sunny day and resume normal operation.
 - c. Check and replace the battery periodically throughout the year, especially after winter months. Replacement batteries may be purchased from The Brinkmann Corporation Customer Service Department by calling 800-468-5252.
- Other light sources: If your solar lights are located too close to a street light, porch light or another solar light, it may not turn on automatically at night. The built-in photocell light sensor is reacting to the other light source. Eliminate the other light source or relocate your solar lights.
- Dirty solar panel: A dirty solar panel will not allow the battery to fully charge. This will shorten the life of the battery and cause the light to malfunction. Clean regularly with a dampened cloth or paper towel.


After correcting the problem, check the light operation immediately after dark or in a dark room. If the light will only operate for a short time, the battery needs recharging.

Wintertime Tips

- Clean snow and debris off the solar panel to allow battery to recharge.
- Check and replace battery periodically throughout the year, especially after winter months.

FUNCIONAMIENTO LUCES DIODOS LUMINISCENTES DE ENERGÍA SO PLATINUM BLACK TIER™


⚠ LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR SU SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR. GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.



ANTES DEL PRIMER USO: Sáquela para quitar la franja plástica transparente con la etiqueta anaranjada en el portalámparas para cargar las pilas.

La pila de NiCd recargable de su nueva luz de energía solar está completamente cargada y lista para el uso. Instale la luz de energía solar en la luz del sol directa. Para óptimo rendimiento, es mejor cargar la luz de energía solar durante un **DÍA ASOLEADO COMPLETO**. La luz se encenderá automáticamente en la noche. La pila de níquel-cadmio (NiCd) recargable aumenta la intensidad luminosa y mantiene la luz encendida más tiempo durante el ciclo con el tiempo (días y noches de carga y descarga). Mientras más luz directa del sol reciba la luz durante el día, mayor será la intensidad luminosa y la luz se mantendrá encendida más tiempo en la noche.

Se debe permitir que la pila de NiCd recargable se cargue por completo para que funcione correctamente. Cargar parcialmente la pila en forma constante reducirá drásticamente la vida útil de la pila.



Contiene pilas de níquel-cadmio (NiCd). Las pilas deben reciclarse o desecharse en forma apropiada.

Durante el día, el panel solar convierte la luz del sol en electricidad y recarga la pila. En la noche, la luz se enciende automáticamente utilizando la electricidad almacenada durante ese día.

La cantidad de horas que la luz permanecerá encendida depende de la ubicación geográfica, las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de iluminación de temporada.

Las luces de energía solar no reciben tanta luz directa del sol durante los meses de invierno. Por lo tanto, la cantidad de horas que la luz permanecerá encendida será menor durante el invierno.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Inspeccione el contenido de la caja para verificar que todas las partes estén incluidas e intactas.


LISTA DE PARTES:

- ① Portalámparas Platinum Black Tier
- ② Estaca de Instalación en el Suelo
- ③ Conector con Punta

Seleccione una ubicación que reciba **LUZ DEL SOL DIRECTA Y PLENA**. Los lugares sombreados no permitirán que la pila se cargue por completo y eso reducirá la cantidad de horas de iluminación nocturna.



NOTA: Se debe permitir que la pila de NiCd recargable se cargue por completo para que funcione correctamente. Cargar parcialmente la pila en forma constante reducirá drásticamente la vida útil de la pila.

La ubicación seleccionada no debe estar cerca de una fuente luminosa nocturna, como por ejemplo la luz del porche o una luz de la calle ya que puede impedir que la luz de energía solar se encienda automáticamente. Las luces de energía solar no deben situarse a menos de 5 pies una de otra. Esto podría causar parpadeo de las luces de energía solar debido a la fuente luminosa adyacente.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


⚠ LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR SU SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.



Paso 1

Instale el conector con punta a la estaca de instalación en el suelo. Empuje aproximadamente 3 pulgadas de la estaca en el suelo.

NOTA: Se puede ablandar el suelo remojándolo con agua primero




Paso 2



Inserte la cabeza luminosa en la estaca. El sensor de la luz de célula fotoeléctrica debe apuntar en sentido opuesto de otras fuentes luminosas nocturnas.

Paso 3

Para óptimo rendimiento, es mejor cargar la luz de energía solar durante un **DÍA ASOLEADO COMPLETO**. La luz se encenderá automáticamente en la noche. La pila de níquel-cadmio (NiCd) recargable aumenta la intensidad luminosa y mantiene la luz encendida más tiempo durante el ciclo con el tiempo (días y noches de carga y descarga). Mientras más luz directa del sol reciba la luz durante el día, mayor será la intensidad luminosa y la luz se mantendrá encendida más tiempo en la noche.



Contiene pilas de níquel-cadmio (NiCd). Las pilas deben reciclarse o desecharse en forma apropiada.



Reemplazo de la Pila

Paso 1

Quite el lente de la caja superior girándolo en sentido horario.

Paso 2

Con la caja superior boca abajo (el panel solar apuntando hacia abajo), empuje la lengüeta en la tapa del compartimiento de la pila y retire la tapa.

Paso 3

Quite la pila. Reemplácela con una pila recargable de NiCd nueva.

Paso 4

Instale nuevamente la tapa del compartimiento de la pila.

Paso 5

Reinstale el lente alineando las lengüetas con las ranuras en la caja superior. Gírelo en sentido contrahorario para trabarlo en posición.

NOTA: Esta luz utiliza tecnología de diodos luminiscentes (L.E.D.). No hay bombillas que reemplazar.

Limpieza

Es importante que el panel solar se mantenga sin residuos o polvo. Un panel solar sucio no permitirá cargar bien la pila. Esto acortará la vida útil de la pila y no permitirá que la luz funcione bien. Límpielo regularmente con un paño húmedo o con papel toalla.

Recomendaciones de Almacenaje

Las luces de energía solar pueden dejarse afuera todo el año, aún en tiempo frío. Sin embargo, si desea guardar su luz adentro durante más de dos o tres días, siga los siguientes pasos para evitar dañar la pila recargable:

- Guárdela a la temperatura ambiente en un lugar seco.
- Guarde la luz de energía solar donde pueda recibir un poco de luz del sol o luz ambiental cada día. La pila necesita luz para mantener una carga durante el almacenaje.
- Durante el almacenaje prolongado, las unidades deben descargarse y cargarse por completo una vez por mes o retire las pilas y reemplácelas con pilas recargables de NiCd nuevas cuando esté listo para usar el sistema. Revise y reemplace las pilas periódicamente durante todo el año.
- No guarde las luces de energía solar en una caja o en un cuarto oscuro sin una fuente luminosa para el panel solar. Esto dañará las pilas y no retendrán la carga.
- Para obtener los mejores resultados, no almacene el sistema durante períodos prolongados.

Información de Identificación y Corrección de Problemas

Si la luz de energía solar no se enciende en la noche, se puede deber a una de las siguientes condiciones:

- La pila no está totalmente cargada o necesita reemplazarse:
 - a. Asegúrese de que la luz esté situada en un área donde el panel solar reciba la máxima cantidad de **LUZ DIRECTA DEL SOL** cada día.
 - b. La pila no se cargará para el funcionamiento nocturno si estuvo nublado durante el día. La luz de energía solar debe recibir luz directa del sol cada día para que se cargue bien la pila. Si la luz de energía solar no recibe suficiente sol un día, se cargará nuevamente el siguiente día asoleado y reanudará su funcionamiento normal.
 - c. La pila se debe revisar y reemplazar periódicamente durante todo el año, especialmente después de los meses de invierno. Se pueden comprar pilas de repuesto llamando al Departamento de Atención al Cliente de The Brinkmann Corporation al 800-468-5252.
- Otras fuentes luminosas: Si las luces de energía solar están situadas demasiado cerca de una luz de la calle, luz del porche u otra luz de energía solar, podrían no encenderse automáticamente en la noche. El sensor de célula fotoeléctrica incorporado está reaccionando a la otra fuente luminosa. Elimine la otra fuente luminosa o reubique las luces de energía solar.
- Panel solar sucio: Un panel solar sucio no permitirá cargar bien la pila. Esto acortará la vida útil de la pila y no permitirá que la luz funcione bien. Límpielo regularmente con un paño húmedo o con papel toalla.

Después de corregir el problema, verifique el funcionamiento de la luz tan pronto como oscurezca o en un cuarto oscuro. Si la luz sólo funciona durante corto tiempo, es necesario recargar la pila.

- Limpie la nieve y los residuos del panel solar para permitir que se recargue la pila.
- La pila se debe revisar y reemplazar periódicamente durante todo el año, especialmente después de los meses de invierno.

Recomendaciones para el Invierno

- Nettoyez toute trace de neige et de débris du panneau solaire pour permettre à la batterie de recharger.
- Vérifiez et remplacez les batteries périodiquement tout au long de l'année, particulièrement après les mois d'hiver.

©2005 The Brinkmann Corporation
Dallas, Texas 75244 U.S.A
www.brinkmann.net

1-YEAR LIMITED WARRANTY

or 1-year from date of purchase, The Brinkmann Corporation warrants the Platinum Black Tier solar light against defects due to workmanship or materials to the original purchaser. The Brinkmann Corporation's obligations under this warranty are limited to the following guidelines:

- This warranty does not extend to the L.E.D. or batteries.
- This warranty does not cover solar lights that have been altered or damaged due to: normal wear, abuse, improper maintenance, improper use, disassembly of parts and/or attempted repair by anyone other than an authorized employee of The Brinkmann Corporation.
- This warranty does not cover surface scratches or weathering as this is considered normal wear.
- Warranty service is limited to repair or replacement of solar lights which prove defective under normal use and which upon examination shall indicate to Brinkmann's satisfaction, they are defective. If Brinkmann confirms the defect and approves the claim, Brinkmann will elect to repair or replace the solar light as covered by the terms of this warranty.
- This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers.

The Brinkmann Corporation requires reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain repair or replacement of your Platinum Black Tier solar light under the terms of this warranty, please call Customer Service Department at 800-527-0717 for a **Return Authorization Number** and further instructions. **A receipt or proof of purchase will be required.** Solar lights returned to Brinkmann must include your name, address and telephone number. Please make sure the light is properly packed, postage prepaid, and insured. **A Return Authorization Number must be clearly marked on the outside of the box.** Brinkmann cannot be responsible for any solar lights forwarded to us without a Return Authorization Number.

EXCEPT AS ABOVE STATED, THE BRINKMANN CORPORATION MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 1-YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE FAILURE OF THE PLATINUM BLACK TIER SOLAR LIGHT TO COMPLY WITH THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY IS EXCLUDED. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT THE PURCHASE PRICE CHARGED IS BASED UPON THE LIMITATIONS CONTAINED IN THE WARRANTY SET OUT ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Durante un año a partir de la fecha de compra, The Brinkmann Corporation garantiza al comprador original que la luz de energía solar Platinum Black Tier está libre de defectos de materiales o mano de obra. Las obligaciones de The Brinkmann Corporation con respecto a esta garantía se limitan a lo siguiente:

- Esta garantía no incluye el diodo luminiscente o las pilas.
- Esta garantía no cubre las luces de energía solar que hayan sido alteradas o dañadas debido a: uso normal, maltrato, mantenimiento inadecuado, uso inapropiado, desmontaje de piezas o intento de reparación por alguien que no sea un empleado autorizado de The Brinkmann Corporation.
- Esta garantía no cubre rayaduras superficiales o el desgaste por la exposición al tiempo ya que se consideran como resultados del uso normal.
- El servicio de garantía se limita a la reparación o reemplazo de las luces de energía solar que demuestren estar defectuosas bajo el uso normal y que después de examinarlas, Brinkmann determine a su satisfacción que están defectuosas. Si Brinkmann confirma el defecto y aprueba la reclamación, Brinkmann decidirá si reparar o reemplazar la luz de energía solar de conformidad con los términos de esta garantía.
- Esta garantía se otorga al comprador original únicamente y no es transferible o assignable a los compradores posteriores.

The Brinkmann Corporation exige un comprobante de compra razonable. Por lo tanto, le recomendamos enfáticamente que retenga su recibo o factura de venta. Para solicitar reparación o reemplazo de la luz de energía solar Platinum Black Tier de conformidad con los términos de esta garantía, sírvase llamar al Departamento de Atención al Cliente al 800-527-0717 para recibir un **Número de autorización** de devolución y otras instrucciones. Se requerirá el recibo o comprobante de compra. Las luces de energía solar enviadas de regreso a Brinkmann deben incluir su nombre, dirección y número de teléfono. Sírvase verificar que la luz está bien embalada, con franqueo prepago y con seguro. **El Número de autorización de devolución debe estar claramente marcado en la parte de afuera de la caja.** Brinkmann no puede asumir responsabilidad por luces de energía solar que sean enviadas a nosotros sin un Número de autorización de devolución.

EXCEPTO POR LO INDICADO ARRIBA, THE BRINKMANN CORPORATION NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN CON UN FIN EN PARTICULAR SON DE DURACIÓN LIMITADA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN SU CASO.

SE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSIGUIENTES DERIVADOS DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE LA LUZ DE ENERGÍA SOLAR PLATINUM BLACK TIER. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PRECIO DE COMPRA COBRADO SE BASA EN LAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN LA GARANTÍA ANTERIOR. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TENER ADEMÁS OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.