


Honeywell®

OWNER'S MANUAL



All Metal Heat Giant™

HZ-2110/HZ-2110C Series

HZ-2114 Series

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is rated at 1500W, 120 VAC. It is intended for use on tabletops, desktops and floors. It is not to be used in wet or moist locations, such as bathrooms and laundry areas. If an extension cord must be used, it must be 14 gauge or larger and rated no less than 1875 watts. Keep combustible materials (clothes, drapes, bedding, etc.) at least 3 ft. (0.9m) from the sides and rear of the heater.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic areas where it will not be tripped over.
9. This heater is for use on 120 volts. The cord has a grounded plug as shown in **Fig. 1**. An adapter is available at retail (not included) for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a property grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.
10. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
11. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
12. To disconnect the heater, first turn controls to the **OFF** position, then grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.
13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
14. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surface, like a bed, where openings may become blocked.
15. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
16. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

17. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

18. **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING THE PLUG ON YOUR PRODUCT




Fig. 1

ELECTRICAL RATINGS

This product is rated 12.5 amps (1500W) at 120V, 60 Hz.

OPERATION/USING THE THERMOSTAT

- Place the heater on a firm, level surface free from obstructions, and at least 3 ft. (0.9m) away from any wall or combustible material.
- With the selector knob in the OFF position, plug the heater into a grounded 120v outlet suitable for a 3 prong plug.
- This heater has 3 levels of heating you can select (LOW for 600W, MED for 900W or HIGH for 1500W).
- Turn the thermostat control fully clockwise to its highest setting, and turn the heater on by turning the "selector" knob clockwise to your desired power lever (Fig. 2). The power light will illuminate.
- When the room reaches a comfortable temperature, slowly turn the thermostat control counter-clockwise until the heater goes off. This is the point at which the thermostat setting equals the room temperature. At this setting, the thermostat will automatically turn the heater on and off to maintain this selected temperature.
- Turn the selector knob to OFF and unplug the heater when you are finished using it.




Fig. 2

OTHER FEATURES

- This heater is equipped with a "tip over switch" safety feature which automatically shuts off heating element if heater is not in an upright position. Heat will resume once heater is properly oriented.
- This heater is equipped with two high temperature circuit breakers to help prevent over heating.
- This heater has a convenient pivot handle for ease of use/storage.

FAN OPERATION

- To use the unit as an air circulator without heat, turn the selector knob to FAN and the thermostat to its highest setting.

IF YOUR HEATER FAILS TO OPERATE:

- Be sure it is plugged in and that the electrical outlet is working.
- Check for any obstruction. If you find an obstruction turn the heater OFF. Unplug the heater and wait at least ten minutes for it to cool. Carefully remove the obstruction. Plug the heater back in and restart it as described under OPERATION.
- Check that the thermostat is not set too low. With the “selector” knob set to a heat setting, turn the thermostat up (clockwise) until the heater restarts.
- Be sure heater is on a flat surface and in an upright position.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR HEATER, PLEASE SEE THE WARRANTY FOR INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM STILL PERSISTS, PLEASE CALL:

Kaz Home Environment - Consumer Relations Dept.

Mail questions and comments to:

Kaz Home Environment
Consumer Relations Department
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
USA

Toll Free: 1-800-332-1110

E-mail: consumerrelations@kaz.com

Please be sure to specify model number.

Visit us at www.kaz.com

CLEANING AND STORAGE

It is recommended that the heater be cleaned at least once a month. **ALWAYS TURN THE POWER SELECTOR OFF AND UNPLUG THE HEATER BEFORE CLEANING.** Save the box for off-season storage.

- Turn the heater OFF, unplug it, and wait for the heater to cool.
- Use a dry cloth to clean only the external surfaces of the heater.
DO NOT USE WATER, WAX OR POLISH
- Pack the heater in its original carton and store it in a cool, dry place.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

Register your product online at www.kaz.com or complete and return the Consumer Response Card within 7 days.


- A.** This 5 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.
- B.** At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship. Defective product should be returned to the place of purchase in accordance with store policy. Thereafter, while within the warranty period defective product may be returned to Kaz.
- C.** This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.
- D.** Return defective product to Kaz Home Environment with a brief description of the problem. Include proof of purchase and a \$10 US/\$15.50 CAN check or money order for handling, return packing and shipping charges. Please include your name, address and a daytime phone number. You must prepay shipping charges. Send to:

In US:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

In Canada:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada



Heat Giant^{MC} tout métal

Série de modèles HZ-2110/HZ-2110C

Série de modèles HZ-2114

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ

L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures. Parmi les précautions à observer, on compte les suivantes:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil de chauffage.
2. Cet appareil devient chaud quand il fonctionne. Afin de prévenir les brûlures, éviter le contact entre la peau nue et les surfaces chaudes. Utiliser les poignées, le cas échéant, pour déplacer l'appareil. S'assurer que les matières combustibles comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux se trouvent à au moins 90 cm (3 pieds) du devant de l'appareil et qu'elles n'entrent pas en contact avec les côtés ni avec le dos de l'appareil.
3. La plus grande prudence est recommandée au moment d'utiliser tout appareil de chauffage en présence d'enfants ou de personnes handicapées ou dans le cas où l'appareil est laissé sans surveillance.
4. Toujours débrancher l'appareil de chauffage quand celui-ci ne sert pas.
5. Éviter d'utiliser tout appareil de chauffage dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Éviter également d'utiliser l'appareil si celui-ci a montré des signes de mauvais fonctionnement, si on l'a laissé tomber ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyer l'appareil au point de service autorisé pour un examen, un réglage électrique ou mécanique ou une réparation.
6. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
7. Cet appareil de chauffage a les caractéristiques électriques assignées suivantes : 1 500 W, 120 V c.a. Il est conçu pour être placé sur une table, un bureau ou sur le plancher. Éviter de l'utiliser dans la salle de bains, la salle de lessive ou dans tout autre endroit humide de la maison. S'il faut utiliser une rallonge, cette dernière doit être d'une grosseur minimum de 14 AWG et calibrée pour pas moins de 1 875 watts. S'assurer que les matières combustibles (vêtements, rideaux, literie, etc.) se trouvent à au moins 0,9 m (3 pieds) des côtés et de l'arrière de l'appareil.
8. Éviter de faire passer le cordon d'alimentation sous les tapis ou de le recouvrir d'une carpe, d'un chemin de couloir, etc. éloigner le cordon des endroits très passants et de là où l'on risquerait de trébucher dessus.
9. La tension d'alimentation de l'appareil de chauffage est de 120 volts. Le cordon d'alimentation est muni d'une fiche mise à la terre qui est montrée à la **Figure 1**. On peut se procurer un adaptateur (non fourni) vendu au détail servant à brancher une fiche mise à la terre (fiche à trois broches) dans les prises de courant à deux fentes. La patte verte de mise à la terre située sur l'adaptateur doit être raccordée à une mise à la terre permanente, comme, par exemple, une boîte de sortie de courant correctement mise à la terre. L'adaptateur ne devrait pas être utilisé si l'on dispose d'une prise de courant à trois fentes mise à la terre.
10. Durant son fonctionnement, cet appareil de chauffage tire 12,5 ampères. Afin de ne pas surcharger le circuit, éviter de brancher l'appareil sur un circuit qui alimente déjà d'autres appareils en marche.
11. Il est normal que la fiche soit un peu chaude au toucher. Cependant, une mauvaise connexion entre la sortie de courant alternatif et la fiche peut provoquer un échauffement excessif et la déformation de la fiche. Demander à un électricien qualifié de remplacer la prise de courant.
12. Pour débrancher l'appareil de chauffage, régler le dispositif de contrôle à **OFF**, puis enlever la fiche de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
13. S'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les ouvertures prévues pour la ventilation ou l'évacuation, au risque de recevoir une décharge électrique, de déclencher un incendie ou d'endommager l'appareil de chauffage.
14. Afin de prévenir un incendie, éviter de boucher de quelque façon que ce soit les orifices d'admission ou d'évacuation d'air. Éviter de placer l'appareil sur une surface molle comme un lit, ce qui pourrait boucher les orifices.
15. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes et susceptibles de produire des étincelles.

éviter de faire fonctionner l'appareil dans des endroits où sont utilisés ou entreposés de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables.

16. Utiliser uniquement cet appareil de chauffage conformément aux directives contenues dans le présent guide d'utilisation. Tout autre usage non recommandé par le fabricant pourrait être cause d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
17. La quantité de chaleur émise par cet appareil de chauffage peut varier, et sa température peut devenir suffisamment intense pour brûler la peau nue. Pour cette raison, l'usage de cet appareil n'est pas recommandé aux personnes qui ont une sensibilité réduite à la chaleur ou dont la capacité de réaction pour éviter les brûlures est limitée.

18. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA FICHE DE L'APPAREIL




Fig. 1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ASSIGNÉES

Ce produit a les caractéristiques assignées suivantes 12,5 A (1500 watts), 120 V, 60 Hz.

FONCTIONNEMENT/UTILISATION DU THERMOSTAT

- Placer l'appareil de chauffage sur une surface dégagée, ferme et bien horizontale, à une distance d'au moins 3 pieds (0,9 m) de tout mur ou matériau combustible.
- Après avoir réglé le bouton de sélection à la position OFF, brancher l'appareil de chauffage dans une prise de courant mise à la terre de 120 V (pouvant recevoir une fiche à trois broches).
- Cet appareil offre trois réglages de chaleur (LOW, pour un rendement de 600 W, MED, pour un rendement de 900 W et HIGH, pour un rendement de 1500 W).
- Tourner complètement le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage le plus haut et mettre en marche l'appareil de chauffage en tournant le bouton de sélection dans le même sens, jusqu'à la position correspondant au niveau de puissance désiré (Fig. 2). Le voyant d'alimentation s'allumera.
- Lorsqu'on a atteint une température confortable, tourner lentement le bouton du thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil de chauffage s'arrête de fonctionner; la température pré-réglée sur le thermostat a maintenant été atteinte. À partir de ce moment, le thermostat met en marche et arrête automatiquement l'appareil de chauffage pour maintenir la pièce à la température pré-réglée.
- Régler le bouton de sélection à la position OFF et débrancher l'appareil quand il ne sert pas.




Fig. 2

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Cet appareil est équipé d'un commutateur d'arrêt qui coupe automatiquement le fonctionnement de l'élément chauffant si l'appareil ne se trouve pas en position verticale. L'élément chauffant se remet en marche une fois que l'appareil est remis en position verticale.
- Cet appareil est muni de deux disjoncteurs thermiques aidant à prévenir l'échauffement excessif.
- Cet appareil est équipé d'une pratique poignée pivotante qui en facilite le maniement et le rangement.

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR

- En tournant le bouton de sélection à la position FAN (Ventilateur) et le bouton du thermostat au réglage le plus élevé, on peut utiliser l'appareil pour faire circuler l'air, sans produire de chaleur.

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS:

- S'assurer que l'appareil est branché et que la prise de courant est fonctionnelle.
- Vérifier si un objet quelconque entre en contact avec l'appareil. Si c'est le cas, arrêter l'appareil (OFF), le débrancher et enlever l'objet qui fait contact. Laisser refroidir l'appareil pendant au moins dix minutes. Rebrancher l'appareil et le remettre en marche conformément aux instructions de la section FONCTIONNEMENT.
- S'assurer que le thermostat n'est pas réglé à une température trop basse. Après avoir placé le bouton de sélection à un réglage de chaleur, régler le thermostat à la hausse en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil se remette en marche.
- S'assurer de placer l'appareil sur une surface plane et en position verticale.

REMARQUE IMPORTANTE: EN CAS DE PROBLÈME, CONSULTER LA GARANTIE. PRIÈRE DE NE PAS TENTER DE RÉPARER L'APPAREIL, CE QUI ANNULERAIT LA GARANTIE ET RISQUERAIT D'OCCASIONNER DES DOMMAGES ET DES BLESSURES. SI LE PROBLÈME PERSISTE, TÉLÉPHONER AU:

Kaz Home Environment - Service à la clientèle

Adresser questions et commentaires à:

Kaz Home Environment
Consumer Relations Department
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772 USA

sans frais, au 1-800-332-1110,
ou envoyer un courriel à consumerrelations@kaz.com

Prière de mentionner le numéro de modèle.

Visiter notre site web à www.kaz.com

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

On recommande de nettoyer l'appareil de chauffage au moins une fois par mois. **TOUJOURS RÉGLER LE BOUTON DE SÉLECTION À OFF ET DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER.**

Conserver la boîte pour remiser l'appareil quand la saison est terminée.

- Régler l'appareil de chauffage à OFF, le débrancher et le laisser refroidir.
 - Utiliser un linge sec pour nettoyer uniquement les surfaces extérieures de l'appareil.
- ÉVITER D'UTILISER DE L'EAU**, de la cire ou de l'encaustique.
- Placer l'appareil dans sa boîte d'origine et le ranger dans un endroit frais et sec.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Prière de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit.

Enregistrer votre produit par internet au www.kaz.com ou compléter et poster votre carte réponse durant les sept jours.

- A. Cette garantie limitée de 5 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit comportant un vice de matière ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts découlant d'un usage commercial, abusif ou déraisonnable, ni aux dégâts supplémentaires. Les défaillances résultant de l'usure normale ne sont pas considérées comme des vices de fabrication en vertu de la présente garantie. **KAZ N'EST NULLEMENT RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE RELATIVE À CE PRODUIT A LA MÊME DURÉE LIMITE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE.** Dans certaines régions, on ne permet pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ni les limites de durée applicables à une garantie implicite; par conséquent, il est possible que ces limitations ou exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits précis, reconnus par la loi. Ces droits diffèrent d'une région à l'autre, et il est possible que vous en ayez d'autres. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial de ce produit, à compter de la date de l'achat initial.
- B. À sa discrétion, Kaz réparera ou remplacera ce produit si l'on constate qu'il comporte un vice de matière ou de main-d'œuvre. Tout produit défectueux devrait être retourné à l'endroit où il a été acheté, conformément à la politique du magasin. Par la suite, tout produit défectueux dont la garantie est toujours valide peut être retourné à Kaz.
- C. Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant des tentatives de réparation non autorisées ou de toute utilisation non conforme au présent manuel.
- D. Retourner tout produit défectueux à Kaz Home Environment, accompagné d'une brève description du problème. Inclure une preuve d'achat et un chèque ou un mandat de poste de 10,00 \$ US / 15,50 \$ CAN. pour les frais de manutention, d'emballage de retour et d'expédition. Prière d'indiquer nom, adresse et numéro de téléphone durant la journée. Les frais d'expédition doivent être payés à l'avance. Adresser à:


au États-Unis:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

au Canada:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada

MANUAL DEL PROPIETARIO



Heat Giant^{MR} **hecho totalmente de metal**

Serie de modelo HZ-2110/HZ-2110C

Serie de modelo HZ-2114

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que utilice artefactos eléctricos, debe seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choques eléctricos y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

1. Léase todas las instrucciones antes de usar este calentador.
2. Este calentador es caliente cuando esté de uso. Para evitar quemaduras, no deje que el piel expuesto toque ninguna superficie caliente. Si están incluidas, use las palancas al mover este calentador. Guarde los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, colchones, papeles, cortinas, y ropas cuando menos 3 pies (0.9m) de la parte anterior del calentador, y guárdelos a distancia de los lados y el posterior.
3. Es necesario ejercer precauciones extremas durante el uso de cualquier calentador o cerca de niños, personas desventadas, o cualquier tiempo que lo esté dejado solo o de operar.
4. Siempre desenchufe el calentador mientras que no esté de uso.
5. No opere ningún calentador que tiene el cable averiado o después de que haya funcionado mal el calentador, haya sufrido una caída o haya estado averiado de cualquier naturaleza. Devuelva el calentador al centro de servicio autorizado para una inspección, ajuste mecánico o eléctrico, o una reparación.
6. No lo use a la intemperie.
7. Las características eléctricas de este aparato de calefacción : 1500 W, 120 V c.a. Uselo sobre una mesa, oficina o sobre el piso. Nunca use su aparato de calefacción en el cuarto de baño, sala de lavado ni en ningún otro lugar húmedo de la casa. Si necesita un cable de extensión, que sea de un grosor mínimo de 14 AWG y calibrado a 1 875 vatios como mínimo. Compruebe que no hay ninguna materia combustible (ropa, cortinas, ropa de cama, etc.) a menos de 0,9 m (3 pies) de los laterales ni de la parte posterior del aparato.
8. No pase el cable debajo de alfombrado. No cubre el cable con tapetes o corredores, ni cosas similares. Coloque el cable a distancia de zonas de tráfico donde no se puede causar tropezones.
9. Este calentador no esta diseñado para el funcionamiento en 120V. El cable tiene un enchufe a tierra como se muestra en **Fig. 1**. Se puede comprar un adaptador al menor (no incluido) para conectar enchufes a tierra de tres palas en recipientes de dos ranuras. La oreja verde a tierra que se extiende del adaptador debe estar conectado a una tierra permanente, tal como una caja del tomacorriente con tierra de propiedad. No debería usar el adaptador si hay incluido un recipiente a tierra de tres ranuras.
10. Este calentador toma 12.5 amperios durante el funcionamiento. Para prevenir el sobrecargamiento del circuito, no enchufe el calentador en un circuito que ya tiene enchufado otros artefactos.
11. Es normal que el enchufe se sienta tibio al toque; sin embargo, una conexión floja entre el tomacorriente CA (recipiente) y enchufe podría resultar en el sobrecalentamiento o distorsión al enchufe. Póngase en contacto con un electricista calificado para que reemplace el tomacorriente flojo o gastado.
12. Para desconectar el calentador, al principio, gire el botón de mando a la posición de **OFF** (APAGADO), y después tome el cable y arránquelo del tomacorriente de pared. Nunca arranque por el cable.
13. No introduzca no deje que entren objetos extranjeros en ninguna apertura de ventilación o escape, ya que esto podría causar choques eléctrico, incendio, o avería al calentador.
14. Para evitar la posibilidad de incendio, no bloquee las tomas de aire, ni los escapes de ninguna manera. No lo use sobre una superficie muelle, tal como una cama, donde podrían resultar bloqueadas las aperturas.
15. Un calentador contiene piezas calientes, de arcas, o de chispas. No lo use en zonas donde almacene o use gasolina, pintura, o líquidos combustibles.
16. Use este calentador solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría causar incendio, choques eléctricos, o lesiones personales.

17. La extracción de este calentador podría variar y la temperatura podría llegar suficiente caliente de quemar el piel expuesto. No es recomendado que usen este calentador personas con una sensibilidad reducida a la calefacción o una incapacidad de responder para evitar quemaduras.

18. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

IMPORTANTE - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL ENCHUFE DEL APARATO




Fig. 1

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

Este producto tiene clasificación nominal de 12.5 A (1500 W), a 120V, 60 Hz.

FUNCIONAMIENTO/CÓMO USAR EL TERMOSTATO

- Coloque el calentador sobre una superficie firme, plana y abierta, que esté libre de obstrucciones y cuando menos a 3 pies (0.9 m) de cualquier pared o de algún material combustible.
- Cerciórese que el botón selector está en la posición OFF (Apagado) y enchufe el calentador en un tomacorriente polarizado de 120V con toma de tierra adecuado.
- Este calentador dispone de 3 niveles de calefacción que usted puede seleccionar. (LOW [bajo] para 600W, MED [mediano] para 900W o HIGH [alto] para 1500W).
- Gire el control del termostato en el sentido de las manecillas del reloj completamente hasta que llegue a su posición más alta y encienda el calentador girando el botón "selector" hasta el nivel de potencia que desee (Fig. 2). La lámpara de aviso se encenderá.
- Cuando se haya alcanzado una temperatura cómoda en la habitación, gire el termostato lentamente hasta que se apague el calentador. Es en este punto en el cual la posición del termostato iguala la temperatura de la habitación. En esta posición, el Termostato encenderá y apagará automáticamente el calentador para mantener la temperatura deseada.
- Cuando termine de usarlo, gire el interruptor selector a OFF y desenchufe el calentador.




Fig. 2

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Como una característica de seguridad, este calentador está equipado con un interruptor "anti-volteo", que apaga el calentador automáticamente si el elemento calefactor no está en posición vertical. En cuanto el calentador se orienta correctamente, se reanuda la calefacción.
- Este calentador está equipado con dos disyuntores de circuito de alta temperatura para ayudar a evitar el calentamiento excesivo.
- Este calentador dispone de una agarradera ahuecada para facilitar su uso y almacenaje.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

- Si desea usar la unidad como un distribuidor de aire sin calefacción, gire el botón selector hasta que indique FAN (Ventilador) y gire el termostato hasta su posición más alta.

SI SU CALENTADOR NO FUNCIONA:

- Cerciérese que su calentador está enchufado y que el tomacorriente eléctrico está funcionando.
- Verifique que no existan obstrucciones. Si encuentra alguna obstrucción, apague el calentador. Desenchúfelo y espere diez minutos cuando menos hasta que se enfríe. Quite la obstrucción con cuidado. Vuelva a enchufar el calentador y enciéndalo nuevamente, como se describe en FUNCIONAMIENTO.
- Compruebe que no ha fijado el termostato en una temperatura demasiado baja. Con el botón selector fijado en cualquier posición de temperatura, gire el termostato (en el sentido de las manecillas del reloj) hasta que se encienda el calentador.
- Cerciérese que el calentador está colocado en posición vertical y sobre una superficie firme.

NOTA: SI USTED TIENE UN PROBLEMA CON SU CALENTADOR, SÍRVASE CONSULTAR LA GARANTÍA PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES. LE ROGAMOS QUE NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED MISMO. SI LO INTENTA, LA GARANTÍA PUDIESE QUEDAR SIN EFECTO Y PUEDEN OCASIONARSE DAÑOS O LESIONES PERSONALES. SI EL PROBLEMA PERDURA, SÍRVASE LLAMAR A:

Kaz Home Environment - Departamento de Servicio a Los Clientes.

Envíe por correo sus preguntas o comentarios a:

Kaz Home Environment
Consumer Relations Department
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
USA

Lláme sin costo: 1-800-332-1110

Dirección Electrónica: consumerrelations@kaz.com

Le rogamos que se cerciore de incluir el número de modelo.

Visítanos a: www.kaz.com

CÓMO LIMPIAR Y ALMACENARLO

Le recomendamos limpiar su calentador cuándo menos una vez al mes.

SIEMPRE COLOQUE EL SELECTOR DE POTENCIA EN OFF Y DESENCHUFE EL CALENTADOR ANTES DE LIMPIARLO. Conserve la caja de empaque original para almacenar el calentador fuera de temporada.

- Apague el calentador y desenchúfelo. Permita que se enfríe.
- Limpie las superficies externas del calentador usando un trapo seco.
NO UTILICE AGUA, CERA O ABRILLANTADOR.
- Guarde el calentador en su empaque original y almacénelo en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS

Sírvase leer todas las instrucciones antes de intentar usar este producto.

Registre su aparato directamente a la dirección www.kaz.com o rellenando y enviando la ficha-cliente en los 7 días siguientes a la compra.

- A. Esta garantía por cinco años limitada se aplica a la reparación o el reemplazo de algún producto defectuoso en los materiales o en la mano de obra. Esta garantía no se aplica a los daños resultantes del uso con propósitos comerciales, uso irrazonable, abuso o daños suplementarios. Aquellos defectos que resultan del uso y desgaste normal no se considerarán como defectos de fabricación según esta garantía. **KAZ NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS CONSECUCIONALES O INCIDENTALES DE NINGUNA NATURALEZA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN O ADAPTABILIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.** Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecucionales, o limitaciones a la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pudiesen no ser aplicables a usted. Esta garantía le ofrece ciertos derechos legales específicos y usted pudiera tener también otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original de este producto, desde la fecha de compra original.
- B. Kaz reparará o reemplazará este producto a su opción, si el producto se hubiese encontrado defectuoso en los materiales o en la mano de obra. Los productos defectuosos deberán ser devueltos donde se los había comprados y según las regulaciones de la misma tienda. Según esto, mientras caiga dentro del período de la garantía, productos defectuosos deberán ser devueltos directamente a Kaz.
- C. Esta garantía no ampara los daños que resultasen de intentos no autorizados para la reparación o de cualquier uso en desacuerdo con este manual.
- D. Los productos defectuosos deberán devolverse a Kaz Home Environment acompañados de una descripción breve del problema. Incluya una prueba de la compra y un cheque o una orden de pago por \$10.00 USD/\$15.50 CAN para cubrir los gastos de manejo, empaque y despacho. Sírvase incluir su nombre, dirección y un número de teléfono de contacto durante el día. Los gastos de despacho deberán ser pagados de antemano por usted. Envíelo a:

en los Estados Unidos:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

en Canada:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada