



# One-Button Remote Transmitter Programming Instructions

## ⚠ WARNING



### Moving door can cause serious injury or death.

- **Do Not** install transmitter unless the door operator's **safety reverse** works as required by the door operator's manual.
- Wall control must be mounted in sight of door.
- **Keep people clear** of opening while door is moving.
- **Do Not** allow children to play with the transmitter or door operator.

If **safety reverse** does not work properly:

- **Close door then disconnect operator** using the manual release handle.
- **Do Not** use transmitter or door operator.
- Refer to Door and Door Operator Owner's Manuals before attempting any repairs.

This Remote comes from the factory designed to operate any Genie® Intellicode® type garage door opener.

### A. For use with **Learn Code Button equipped** Openers (1995 to Present) —

**ON REMOTE** > 1. Remove the battery's protective film by pulling it out the bottom of the remote.

**ON POWERHEAD** > 2. Locate the Learn Code Button and Learn Code Indicator LED on your opener's powerhead (**FIG. 1A**) (See owner's manual).



**ON REMOTE** > 3. Press and release the Learn Code Button—the Red Learn Code LED will blink rapidly.

**ON REMOTE** > 4. Press and release the Remote Button, (**FIG. 2**)—the Learn Code LED will stay on (stops blinking)



5. Press and release the Remote Button again—the Learn Code LED will turn off.

6. Press and release the Remote Button again—the **Door Opener will run**.

### THE REMOTE IS NOW PROGRAMMED.

Repeat as necessary for additional remotes.

### B. For use with **Program/Set Button equipped** Openers (2010 to Present)—

**ON REMOTE** > 1. Remove the battery's protective film by pulling it out the bottom of the remote.

**ON POWERHEAD** > 2. Locate the Program/Set Button and Programming Indicator LEDs on your opener's powerhead (**FIG. 1B**) (See owner's manual).



3. Press the Program/Set button until the round LED will turn **blue**.

4. Release the Program/Set button—the long LED will **blink purple**.

**ON REMOTE** > 5. Press and release the Remote Button, (**FIG. 2**)—the long LED will turn **steady purple** (stops blinking).



6. Press and release the Remote Button again—both LEDs will **blink blue and turn off**.

7. Press and release the remote button again—the **Door Opener will run**.

### THE REMOTE IS NOW PROGRAMMED.

Repeat as necessary for additional remotes.

### C. Replacing the Battery.


(Programming is not affected by battery replacement.)

1. Slide the Battery Cover off the front of the remote (**FIG. 2**).
2. Slide the old battery toward the bottom of the remote and out.
3. Properly discard the old battery.
4. Slide a new (CR 2032 size) battery into position and slide the Cover back on.


### POWERHEADS (for various models)

Circle shows location of Learn Code Button and LED or Program/Set button and LEDs as appropriate.


**FIG. 1A—LEARN CODE BUTTON OPENERS**



**FIG. 1B—PROGRAM/SET BUTTON OPENERS**



**FIG. 2**



FOR HELP OR ANSWERS TO QUESTIONS, CALL 800-354-3643 or visit [www.geniecompany.com](http://www.geniecompany.com)

**FCC & IC CERTIFIED** This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular situation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which may be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures: (a) Re-orient or relocate the receiver antenna, (b) Increase the separation between the opener and receiver, (c) Connect the opener into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and (d) Consult your local dealer. Any modification or changes to this equipment which are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with the Health Canada's Safety Code. The installer of this device should ensure that the RF radiation is not emitted in excess of the Health Canada's requirement. Information can be obtained at: <http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/wifi/index-eng.php>



# Instrucciones de Programación del Transmisor Remoto de Un Botón

## ⚠️ ADVERTENCIA



**Una puerta en movimiento puede ocasionar lesiones severas o la muerte.**

- **No** instale el transmisor a menos que el operador de **reversa de seguridad** de la puerta funcione como es requerido por el manual del operador de la puerta.
  - El control de pared tiene que estar montado a la vista de la puerta.
  - **Mantenga a las personas alejadas** de la abertura mientras la puerta esté en movimiento.
  - **No** permita que los niños jueguen con el transmisor o el operador de la puerta.
- Si la **reversa de seguridad** no está funcionando apropiadamente:
- **Cierre la puerta y después desconecte el operador** utilizando la manija de liberación manual.
  - **No** utilice el transmisor o el operador de la puerta.
  - Refiérase a los Manuales del Propietario de la Puerta y del Operador de la Puerta antes de intentar cualquier reparación.

*Este Transmisor Remoto viene diseñado de fábrica para operar cualquier abridor de puerta de garaje tipo Genie® Intellicode®.*

### A. For use with **Learn Code Button equipped** Openers (1995 to Present) —

- EN EL CONTROL REMOTO** > 1. Remueva la película de protección de la batería jalándola fuera de la parte inferior del transmisor remoto.
- EN EL CABEZAL ELÉCTRICO** > 2. Localice el Botón del Código de Aprendizaje y la luz LED del Indicador del Código de Aprendizaje en el cabezal eléctrico de su abridor (**FIG. 1A**). (Vea el manual del propietario).
3. Presione y suelte el Botón del Código de Aprendizaje – la luz LED de color rojo del Botón de Aprendizaje parpadeará rápidamente.
- EN EL CONTROL REMOTO** > 4. Presione y suelte el Botón del Transmisor Remoto, (**FIG. 2**) – la luz LED del Código de Aprendizaje permanecerá encendida (dejará de parpadear).
5. Presione y suelte el Botón del Transmisor Remoto nuevamente – la luz LED del Código de Aprendizaje se apagará.
6. Presione y suelte el Botón del Transmisor Remoto nuevamente – **el Abridor de la Puerta funcionará.**

**AHORA ESTÁ PROGRAMADO EL TRANSMISOR REMOTO.** Repita según sea necesario para los transmisores remotos adicionales.

### B. Para uso con Abridores equipados con Botón de Programación / Configuración (2010 hasta el presente) --

- EN EL CONTROL REMOTO** > 1. Remueva la película de protección de la batería jalándola fuera de la parte inferior del transmisor remoto.
- EN EL CABEZAL ELÉCTRICO** > 2. Localice el Botón de Programación / Configuración y la luz LED del Indicador del Código de Programación en el cabezal eléctrico de su abridor (**FIG. 1B**). (Vea el manual del propietario).
3. Presione el Botón de Programación / Configuración hasta que la luz LED redonda se vuelva **color azul**.
- EN EL CONTROL REMOTO** > 4. Suelte el Botón de Programación / Configuración – la luz LED larga parpadeará en color morado.
5. Presione y suelte el Botón del Transmisor Remoto (**FIG. 2**) – la luz LED larga se volverá **color morado fijo** (dejará de parpadear).
6. Presione y suelte el Botón del Transmisor Remoto nuevamente – ambas luces LED parpadearán en color azul y se apagarán.
7. Presione y suelte el Botón del Transmisor Remoto nuevamente – **el Abridor de la Puerta funcionará.**


**AHORA ESTÁ PROGRAMADO EL TRANSMISOR REMOTO.** Repita según sea necesario para los transmisores remotos adicionales.

### C. Reemplazo de la batería. (La programación no es afectada por el reemplazo de la batería.


1. Deslice la cubierta de la batería fuera del frente del transmisor remoto (**FIG. 2**).
2. Deslice la batería vieja hacia la parte inferior del transmisor remoto y hacia fuera.
3. Deseche de manera apropiada la batería vieja.
4. Deslice una nueva batería (tamaño CR 2032) dentro de su posición y deslice nuevamente la cubierta en su lugar.

**ABEZALES ELÉCTRICOS** (para diversos modelos)  
El círculo muestra las ubicaciones del Botón del Código de Aprendizaje y la luz LED o del botón de Programación/Configuración y las luces LED según sea apropiado.


**FIG. 1A— ABRIDORES DE BOTÓN DEL CÓDIGO DE APRENDE (LEARN CODE)**



**FIG. 1B— ABRIDORES DE BOTÓN DE (PROG/SET) PROGRAMACIÓN/CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE APRENDE**



**FIG. 2**



**PARA AYUDA O RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS, LLAME AL 800-354-3643 o visite [www.geniecompany.com](http://www.geniecompany.com)**

**CERTIFICADO POR FCC E IC.** Este dispositivo cumple con las normas de FCC Parte 15 y RSS de exención de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes\* (1) este dispositivo no podrá ocasionar interferencias, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluyendo las interferencias que podrán causar la operación indeseada del dispositivo. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio-frecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podrá ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurrirán interferencias en una situación particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que podrá ser determinado al APAGAR y PRENDER el equipo, se alienta al usuario para que trate y corrija la interferencia por medio de una o más de las medidas siguientes: (a) Reorientar o reubicar la antena del receptor, (b) Aumentar la separación entre el abridor y el receptor, (c) Conectar el abridor dentro de un receptáculo sobre un circuito diferente al cual esté conectado el receptor, y (d) Consultar con su distribuidor local. Cualquier modificación o cambios a este equipo que no estén aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo, este dispositivo cumple con el Código de Seguridad Industrial del Departamento de Salud de Canadá. El instalador de este dispositivo deberá asegurar que la radiación RF no sea emitida por encima del requisito del Departamento de Salud de Canadá. Puede ser obtenida información en: <http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/wifi/index-eng.php>