

**DC-1033m**

**Guía de uso inicial**



 **AGFAPHOTO**

Le agradecemos que haya optado por comprar una cámara digital AgfaPhoto. Lea detenidamente el presente manual de instrucciones a fin de utilizar el producto correctamente. Una vez leído, conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro para poder efectuar cualquier consulta posterior.


## Información de seguridad

- No apunte la cámara directamente al sol o a otra fuente de luz intensa que pudiera dañar la vista.
- No trate de abrir la carcasa de la cámara ni modificar la cámara de modo alguno. Los componentes internos de alto voltaje generan un riesgo de descarga eléctrica al quedar expuestos. El mantenimiento y la reparación deben ser llevados a cabo solamente por proveedores de servicio autorizados.
- No dispare el flash muy cerca de los ojos de animales o humanos, especialmente niños pequeños. Puede dañar la vista. En particular, permanezca por lo menos a un metro de los niños cuando utilice el flash.
- Mantenga la cámara lejos del agua u otros líquidos. No utilice la cámara con las manos mojadas. No utilice la cámara bajo la lluvia o nieve. La humedad genera el peligro de incendio y descarga eléctrica.
- Mantenga la cámara y sus accesorios fuera del alcance de niños y animales, para evitar accidentes y dañar la cámara.
- Si nota humo o un olor extraño proveniente de la cámara, desconecte la alimentación de inmediato. Lleve la cámara al proveedor de servicios autorizado más cercano para repararla. No intente reparar la cámara por su cuenta.
- Utilice solamente los accesorios de alimentación recomendados. La utilización de fuentes de alimentación no recomendadas expresamente para este equipo puede producir un sobrecalentamiento, distorsión del equipo, fuego, descarga eléctrica u otros riesgos.


## Declaración de rechazo de responsabilidad

Más allá de la declaración de vigencia por la Ley de Responsabilidad por Productos, no asumimos ninguna responsabilidad por daños generados al usuario o a terceros debido a la manipulación indebida del producto o de uno de sus accesorios, ni tampoco debido a su uso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el producto y sus accesorios sin previo aviso.


**¡Advertencia!** No intente en ningún caso abrir la cámara ni desarmar sus componentes. Al hacerlo, perdería todos sus derechos a prestación de garantía.



1. Botón del obturador
2. Flash
3. Botón de encendido
4. Altoparlant
5. Puerto USB / Terminal salida vídeo
6. Micrófono
7. Lente
8. Luz del disparador automático



9. Pantalla LCD
10. Luz de operación
11. Zoom Button:
12. Montaje de la correa
13. Botón del modo reproducción
14. Botón MENU
15. Botones multifunction de 5 opciones
  - Botón Macro
  - Botón DISP/SET
  - Botón Flash
16. Botón de modo la cámara
17. Botón Borrar



18. Tapa de la batería
  - La ranura de la tarjeta de memoria se encuentra junto cerca de la tapa de las baterías, junto al compartimento.
19. Soporte del tripode


## Cambiar de modo

En el modo GRABAR puede grabar imágenes y voces. Mediante el modo reproducir puede reproducir, eliminar o editar imágenes en el monitor LCD.

### Cambiar entre el modo GRABAR y el modo REPRODUCIR

En el modo Grabación: Pulse el botón  (❶) para cambiar al modo Reproducción.

En el modo Reproducción: Pulse el botón **MODE** (❷) o el botón  (❶) para cambiar al modo de Grabación anterior.



### Seleccionar el modo GRABAR

**1** .....  
**Coloque la cámara en modo Grabación.**

**2** .....  
**Inicie la paleta de modo.**

- Pulse el botón **MODE** (❷) para mostrara la pantalla del Modo Escena.

**3** .....  
**Seleccionar un modo.**

- Control de cuatro direcciones para seleccionar un modo de escena deseado y después pulse el botón **SET** para confirmar la configuración.



# Uso de los menús

Cuando se muestra un menú, control de cuatro direcciones y el botón SET para realizar los cambios deseados.

## Menú de Grabación


**1** .....  
**Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR.**

**2** .....  
**Abra el menú REC (GRABAR).**  
Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú.

**3** .....  
**Seleccione un elemento.**  
Pulse ◀ o ▶ para seleccionar un elemento de menú.

**4** .....  
**Cambie la configuración.**  
• Pulse ▲ o ▼ para cambiar el parámetro.

**5** .....  
**Pulse el botón MENU o SET para guardar las modificaciones y cierre el menú.**




## Menú de Configuración

**1** .....  
**Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR o REPRODUCIR.**

**2** .....  
**Presione el botón MENÚ para abrir el menú REC (GRABAR) o PLAY (REPRODUCIR).**  
• El menú mostrado dependerá de si se encuentra en el modo Grabación o Reproducción.

**3** .....  
**Abra el menú Setup (Configuración).**

• Pulse el control de cuatro direcciones para seleccionar **Conf.** (  ) y después pulse el botón **SET** para mostrar el menú Setup.



4

.....  
**Seleccione un elemento.**

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento de menú y después pulse el botón **SET** para mostrar el submenú.

5

.....  
**Cambie la configuración.**

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una opción, y después ◀ o el botón **SET** para aplicar las modificaciones.

6

.....  
**Pulse el botón MENU para cerrar el menú.**

### Cómo eliminar un único archivo


1

.....  
**Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR**

2

.....  
**Abra el menú.**

- Pulse el botón **MENU** (❶), y pulse después utilice el control de cuatro direcciones (❷) para seleccionar **Borrar** (🗑️) y pulse después el botón **SET**. (❸).



3

.....  
**Pulse ▲ o ▼ (❷) para seleccionar Individual, y pulse después el botón SET(❸).**

4

.....  
**Pulse ◀ o ▶ (❷) para seleccionar la imagen que quiera eliminar.**

5

.....  
**Pulse el botón SET(❸) para borrar la imagen.**

- Repita los pasos 4~5 para eliminar imágenes.

## Cómo descargar las imágenes al ordenador

Hay dos formas para descargar los archivos desde la memoria interna de la cámara o desde una tarjeta SD hacia el ordenador:

- insertando la tarjeta SD en un lector de tarjeta de memoria flash
- conectando la cámara a una computadora con el cable USB incluido

### Cómo utilizar el lector de tarjeta de memoria flash

1


Retire la tarjeta SD de la cámara e insértela en el lector de tarjeta SD conectado al ordenador.

2

Abra Mi PC o el Explorador de Windows y haga doble clic sobre el icono que representa una tarjeta SD.

3

Copie las imágenes desde la tarjeta hacia cualquier directorio que usted elija en su disco duro.



☉ Si el sistema operativo es Windows 98/98SE, haga clic con el botón secundario del ratón en el archivo de programa denominado "DSC driver" (Controlador DSC) o "DSC User manual" (Manual del usuario DSC) que se encuentra en el CD-ROM.

## Atención al cliente

Información sobre el rango de productos en nuestro sitio web: [www.plawa.com/](http://www.plawa.com/)  
[www.plawausa.com](http://www.plawausa.com)

### Service & Repair (USA/ Canada):

1-866 475 2605

[www.plawausa.com](http://www.plawausa.com)

### Línea telefónica de Servicios & Reparación (Europa):

00800 75 292 100 (Desde la red fija)

### Línea telefónica de Servicios & Soporte Técnico (Alemania):

0900 1000 042 (1.49 Euro/ min. desde la red fija alemana)

## **Servicio online / Contacto internacional:**

support-apdc@plawa.com (Inglés / Alemán)

Fabricada por:

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Alemania

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG o Agfa-Gevaert NV. Agfa-Gevaert NV & Co. KG o Agfa-Gevaert NV no fabrica este producto ni ofrece ningún tipo de garantía o asistencia técnica. Para cualquier tipo de asistencia técnica, servicio o información sobre la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante. Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Reservado el derecho de cambiar el diseño y las características técnicas de los productos sin previo aviso. AgfaPhoto Holding GmbH, [www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com);

## **Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios domésticos en la Unión Europea**



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto

## **Adhesión a las normas de la FCC y recomendaciones**

Este dispositivo respeta la Sección 15 de las normas de la FCC. Su operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes: 1.) Este dispositivo no deberá generar interferencia dañina, y 2.) Deberá aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que cause un funcionamiento insatisfactorio. Este equipo ha sido probado y declarado compatible con los límites para un periférico clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra

interferencia dañina en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no utilizarlo e instalarlo de acuerdo con las instrucciones, generar interferencia dañina para la comunicación de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si genera interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV.

Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Cuando el producto incluye cables de interfaz blindados o cuando se especifican componentes o accesorios adicionales de terceros para utilizarlos con la instalación del producto, deben utilizarse para asegurar el cumplimiento con las disposiciones de la FCC.

## **Declaración de Conformidad**

Por la presente confirmamos que el producto denominado: cámara fotográfica digital: AgfaPhoto DC-1033m ha sido probado y cumple los requisitos establecidos por la directiva del consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativa a la directiva 2004/108/UE. Basándose en la compatibilidad electromagnética, se han aplicado las siguientes normativas para la evaluación:

EN 55022: 2006, Clase B

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+ A2: 2005

AS/NSZ CISPR 22: 2006

Este dispositivo ha sido homologado con la marca CE.