



CALEFACTOR
*TIPO ESTUFA ELÉCTRICA
INFRARROJA*

*ELECTRIC INFRARED
HEATER*



MODELO/ MODEL:
BRH6453

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL**


Español/Spanish	01
English	05

LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES MEDIDAS PREVENTIVAS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES


Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o daños personales, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Para evitar incendios o descargas eléctricas, enchufe el calefactor directamente al tomacorriente apropiado.
3. El calefactor se calienta al usarlo. Para evitar quemaduras, NO toque las superficies calientes. Utilice las asas para mover la unidad. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadones, sábanas, papeles, ropa y cortinas a una distancia de por lo menos 1 m de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los costados y de la parte de atrás. El calentador no debe de estar localizado directamente debajo de un tomacorriente.
4. NO instale el cable debajo de alfombras. NO cubra el cable con alfombrillas, tapetes o similares. Coloque el cable fuera de las zonas de alto tráfico y donde no exista el riesgo de tropezarse con él.
5. Este calefactor no está diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos y áreas interiores similares. NUNCA coloque el calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera u otro recipiente con agua.
6. Siempre desenchufe el calefactor cuando no lo esté utilizando. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo, sistema de control remoto o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calentador es posicionado incorrectamente.
7. Asegúrese de desenchufar la unidad halando por el enchufe y no por el cable.
8. NO inserte o permita que ningún objeto extraño entre por las rejillas de ventilación o de salida ya que pueden ocasionar una descarga eléctrica o incendio, o dañar el calefactor.
9. NO opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañados, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente.


10. Un calefactor cuenta con partes calientes que podrían producir chispas en su interior. NO lo use en áreas donde se utiliza o guarda gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
11. NO utilice este artefacto para otro propósito que no sea para el que ha sido diseñado. Si el artefacto no se utiliza como se recomienda podría causar el riesgo de fuego, descarga eléctrica y/o daños personales. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.
12. NO lo utilice al aire libre.
13. Para prevenir el riesgo de incendio, NUNCA tape la entrada o salida de aire. NO lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde se puedan obstruir las aberturas.
14. Para desconectarlo, mantenga presionado el botón de MODO/ APAGADO por dos segundos hasta que se apague el calefactor, luego retire el enchufe del tomacorriente.
15. Evite el uso de un cable de extensión ya que puede sobrecalentar el artefacto y producir un incendio. Sin embargo, si necesita utilizar un cable de extensión, la capacidad nominal del mismo debe ser como mínimo de AWG No. 14 y especificado para 1875W como mínimo.
16. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía. La unidad no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Toda reparación debe ser realizada únicamente por un personal calificado.
17. Descontinúe su uso si el cable o el enchufe se recalientan. Se recomienda que reemplace el contacto si éste o el enchufe se recalientan.
18. Si el calefactor no funciona, refiérase a las instrucciones específicas para operación automática, seguridad y apagado.
19. ADVERTENCIA: Para evitar que se produzca un sobrecalentamiento, NO cubra el calefactor ().
20. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios para ello, a no ser que hayan sido supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños y no permita que jueguen con el aparato.
21. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.

LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Figura 1



- A. Rejilla delantera
- B. Lente infrarroja del control remoto
- C. Luz de encendido
- D. Luces del indicador de la temperatura
- E. Botón de Encendido
- F. Botones Subir/Bajar
- G. Ruedas (4)
- H. Control remoto



INSTRUCCIONES PARA OPERAR

NOTA: ESTA UNIDAD ES PARA USO EN EL SUELO SOLAMENTE.

1. Saque cuidadosamente guardarlo en el verano.
2. Asegúrese de que el dispositivo esté APAGADO antes de enchufar el calentador en el tomacorriente.
3. Evite sobrecargar el circuito eléctrico evitando utilizar otro aparato de alta potencia en el mismo tomacorriente.
4. Enchufe el calentador en un tomacorriente. Una vez enchufado, se encenderá la luz de encendido. Para la versión de 220 V, asegúrese que el interruptor en la parte trasera de la unidad este presionado en la posición de encendido (|).
5. Presione el botón de Encendido (⏻) en el panel de control o el control remoto para apagarlo. El calefactor se iniciará en el ajuste de alta calefacción (2). Presione el botón de encendido de nuevo para seleccionar el ajuste de calefacción bajo (1).

CONFIGURACIÓN ENERGY SAVING

Presione el botón de Encendido (⏻) para activar la configuración Energy Saving (⏻). El calentador ahora alternará entre temperaturas altas (2) y bajas (1) para proporcionar calor. Se encenderá una luz verde en la pantalla.

CONTROL REMOTO

El calentador incluye un control remoto, desempaque el control remoto de la caja. Esta unidad requiere dos (2) baterías AAA, 1.5 V (no incluidas). Tenga en cuenta que este control remoto no funcionará a través de paredes. Quite la pila antes de desechar el control remoto.

Reemplazo De Pilas

- a) Retire la cubierta de la pila del control remoto.
- b) Retire las pilas antiguas del control remoto.
- c) Inserte dos nuevas pilas y presiónelas firmemente hacia adentro de la cavidad.
- d) Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

Notas:

1. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo.
2. Con cuidado de no doblar ni dañar el resorte de contacto, limpie los contactos de la batería y los contactos de los dispositivos antes de instalar las baterías.
3. Quite las pilas del equipo cuando no lo vaya a usar por un período de tiempo prolongado.
4. Reemplace las pilas que estén agotadas.
5. No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, comunes (carbón-zinc) o recargables.

AUTOAPAGADO

Para apagar el calentador, vuelva a presionar el botón de Encendido (⏻) hasta que se apaguen todas las luces de temperatura. La luz de encendido parpadeará por un minuto mientras la unidad se este apagando.

Nota: Para la versión 120V, La Luz de encendido permanecerá iluminada mientras la unidad este conectada. Para la versión 220V, la luz de encendido permanecerá iluminada mientras el interruptor en la parte trasera este encendido (|). Usted puede apagar la luz de encendido poniendo el interruptor en la parte trasera de regreso a la posición de apagado (O) o desconectando el cable.

CONTROL DE TERMOSTATO

Su calentador está equipado con un termostato digital que le permite configurar su calentador a un nivel de confort preciso (18 °C- 30 °C). Puede activar el modo Termostato digital presionando los botones Subir (▲) o Bajar (▼). Presione los botones Subir/Bajar en el panel de control o el control remoto para seleccionar el nivel de temperatura que desee. Cuanto más alta sea la temperatura seleccionada, mayor será el número de luces del indicador de la temperatura que se encenderán. Cuando presiona el botón Subir continuamente, todas las luces de temperatura se iluminarán para

indicar que se seleccionó la temperatura máxima (30 °C). Cuando se alcance la temperatura preestablecida, el calentador se enfriará soplando aire frío durante 60 segundos, la luz de encendido parpadeará durante el período de enfriamiento y, luego, el calentador se apagará. Cuando la temperatura ambiente es inferior a la temperatura preestablecida, el calentador volverá a encenderse automáticamente para mantener el nivel de temperatura preestablecido.

Nota: Es normal que el calentador se encienda y apague ya que, de este modo, conserva la temperatura preestablecida. Para evitar que la unidad se encienda y apague, debe cambiar la configuración del termostato. El termostato digital tiene memoria; recordará la última configuración de temperatura antes de que se apagara el calentador. Sin embargo, si el calentador se desconecta, el termostato digital ya no recordará la configuración de temperatura anterior. Deberá restablecer el termostato digital si el calentador se desconecta.

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe el calentador y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

1. Limpie la unidad con un paño suave, humedecido en una solución de jabón suave.
2. NUNCA utilice solventes abrasivos o inflamables para limpiar la unidad.
3. Luego de limpiarla, asegúrese de secar completamente la unidad con un trapo o toalla.

Consejo: Con el transcurso del tiempo se acumulará polvo en las rejillas delanteras que puede eliminarse con un paño húmedo.

AUTOAPAGADO DE SEGURIDAD

Esta estufa está equipada con un sistema patentado de seguridad de tecnología avanzada que requiere que el usuario reactive la estufa si es que existe una situación potencial de recalentamiento. Cuando se alcance una temperatura de posible sobrecalentamiento, el sistema apagará automáticamente el calentador para indicar dicha situación. Solo reanudará el funcionamiento una vez que el usuario haya restablecido la unidad.

INSTRUCCIONES VOLVER A ENCENDER

Si la unidad se apaga:

1. Desenchufe la unidad y espere 30 minutos.
2. Enchufela y vuélvala a operar normalmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CALENTADOR		
PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • El calentador no enciende. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ El restablecimiento manual de ☛ No está conectado correctamente. ☛ El tomacorriente no sostiene el enchufe de manera segura. ☛ El termostato está en un valor demasiado bajo. ☛ Hay obstrucciones que hacen que el calentador no funcione. ☛ El interruptor de circuito está desactivado. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Siga las instrucciones de restablecimiento que aparecen en este manual. ✓ Compruebe que el enchufe esté insertado correctamente. Asegúrese de que el tomacorriente y el interruptor de circuito funcionen. ✓ Contrate a un eléctrico con licencia para reemplazar el tomacorriente. ✓ Presione el botón de Subir para seleccionar la configuración de temperatura más alta. ✓ Coloque el calentador a 91 cm de distancia de los demás objetos. ✓ Compruebe que no haya otros aparatos de alto vataje funcionando en el mismo circuito y, si es necesario, restablezca el interruptor.
<ul style="list-style-type: none"> • No hay suficiente calefacción. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ El termostato está en un valor bajo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presione el botón de Subir para seleccionar la configuración de temperatura más alta.
<ul style="list-style-type: none"> • El calentador se enciende y apaga con frecuencia. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ El termostato automáticamente enciende y apaga el calentador a fin de mantener el nivel de confort seleccionado. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Para que esto suceda con menos frecuencia, presione el botón Subir hasta alcanzar la configuración máxima.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CALENTADOR

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • El control remoto no funciona. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Tiene poca batería. ☛ Está demasiado lejos. ☛ El visor del panel de control está sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cambie la batería (2 baterías AAA). ✓ El control remoto funciona hasta 6 m. ✓ Asegúrese de apuntar el control remoto al panel de control del calentador y de que no haya ningún obstáculo. ✓ Asegúrese de que el visor esté limpio.
<ul style="list-style-type: none"> • El calentador sopla aire frío. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Cuando el calentador se encuentra en modo Termostato y alcanza la temperatura establecida, se enfriará automáticamente durante 60 segundos (sopla aire frío) para asegurar la precisión del termostato. La luz de encendido parpadeará durante el período de enfriamiento. ☛ Es posible que se haya presionado el botón de Encendido para apagar el calentador. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Suba la temperatura. ✓ Presione el botón de Encendido para encender el calentador.
<ul style="list-style-type: none"> • La velocidad del ventilador no cambia. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ La configuración de Energy Saving controla la emisión de calor del calentador, no la velocidad del ventilador. El ventilador funciona a la misma velocidad en todas las opciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presione el botón Subir hasta alcanzar la configuración de temperatura más alta para una máxima emisión de calor.
<ul style="list-style-type: none"> • Ruido inesperado. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Es posible que se escuchen chasquidos o crujidos cuando el calentador se calienta. Esto es parte del funcionamiento normal y seguro. Una vez que el calentador se caliente, los crujidos cesarán. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Si el ruido persiste, visite nuestro sitio web www.bionaire.com.
<ul style="list-style-type: none"> • Olor inesperado. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Es posible que el calentador produzca olores o vapores la primera vez que lo utilice o después de haber estado almacenado una temporada. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esto es normal y es el resultado del polvo u otros residuos que se acumulan en el dispositivo de calefacción. Asegúrese de que el calentador se encuentre en un área ventilada y que siga funcionando hasta que el olor o vapor desaparezcan.

ENGLISH


PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:


1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance into the appropriate outlet.
3. The heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 1 m from the front of the heater and keep them away from the sides and rear. The heater must not be located immediately below a socket outlet.
4. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER place heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
6. Always unplug the heater when not in use. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
7. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.
8. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
9. DO NOT operate heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Take appliance to Authorized Service Center for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
10. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
11. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other

use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.

12. DO NOT use outdoors.
13. To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
14. To disconnect heater, turn controls to the OFF position, then remove the plug from outlet.
15. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the heater.
16. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
17. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended that the outlet be replaced if plug or outlet is hot to touch.
18. If the heater will not operate, see specific instructions on Auto Safety Shut-off.
19. WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater ().
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

Figure 1



REMOTE CONTROL

Your heater comes with a remote control, unpack the remote control from box. This unit requires 2 AAA batteries, 1.5 V (not included). Please note this remote control will not work through walls. Remove battery before discarding the remote.

Battery Replacement

- Remove battery cover from remote control.
- Remove old batteries from the remote control.
- Insert two new batteries, pressing them firmly into their slot.
- Replace the battery cover.

Note:

- Replace all batteries of a set at the same time.
- Being careful not to bend or damage the contact spring, clean the battery contacts and devices' contacts prior to installing the batteries.
- Remove the batteries from the equipment when it is not being used for an extended period of time.
- Remove the used batteries promptly.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: This unit is for FLOOR USE ONLY.

- Carefully remove your heater from the box. Please save the carton for off-season storage.
- Make sure the unit is OFF before plugging the heater into the outlet.
- Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet.
- Plug the heater into an electrical outlet. Once plugged in, the Power Light will illuminate. For the 220 V version, make sure the switch on the back of the unit is pressed on (I).
- Press the Power Button (⏻) on the control panel or remote control to start operation. The heater will start at the high heat setting (2). Press the power button again to select the low heat setting (1).

ENERGY SAVING SETTING

Press the Power Button (⏻) to activate the Energy Saving (⌚) setting. The heater will now cycle between high (2) and low (1) temperatures to provide heat. A green light will illuminate on the screen.

SHUT-OFF

To shut off the heater, press the Power Button (⏻) again until all temperature lights are off. The Power Light will blink for one minute while the unit is shutting down.

Note: For the 120V version, the Power Light will remain illuminated while unit is plugged in. For the 220V version, the Power Light will remain illuminated while the switch on the back is on (I). You may turn the Power Light off by putting the switch on the back to off (O) or unplugging the cord.

THERMOSTAT CONTROL

Your heater is equipped with a digital thermostat that allows you to set your heater to a precise comfort level (18 °C- 30 °C) by pressing either Up (▲) or Down (▼) button to activate the digital thermostat mode. Press the Up/Down buttons on the control panel or remote control to select your desired temperature level. The higher temperature is selected, the more temperature indicator lights will illuminate. When you continuously press the Up button, all temperature lights will illuminate to indicate the maximum temperature (30 °C) is selected. When the preset temperature is reached, the heater will cool down by blowing cool air for 60 seconds, the power light will flash during the cool down period, and then the heater will

shut off. When the room temperature drops below the preset temperature, the heater will automatically turn on again to maintain the preset temperature level.

Note: It is normal for the heater to cycle ON and OFF as it maintains the preset temperature. To prevent the unit from cycling, you need to change the thermostat setting. The digital thermostat has memory; it will remember the last temperature setting before the heater is turned off. However, if the heater is unplugged, the digital thermostat will no longer remember the previous temperature setting. You will need to reset the digital thermostat if the heater is unplugged.

CLEANING/MAINTENANCE

Always unplug the heater before cleaning and allow the heater to cool down.

1. Clean the unit with a soft cloth moistened with a mild soap solution.
2. NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the unit.

3. After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

Tip: Over time, dust may accumulate on the front grills. This can be removed by wiping the unit with a damp cloth.

AUTO SAFETY SHUT-OFF

This heater is equipped with a patented, technologically-advanced safety system that requires the user to reset the heater if there is a potential overheat situation. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off to indicate overheat situation. It can only resume operation when the user resets the unit.

RESET INSTRUCTIONS

If your heater shuts down:

1. Unplug the unit and wait 30 minutes.
2. Plug in and operate normally.

TROUBLESHOOTING FOR YOUR HEATER		
TROUBLE	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
<ul style="list-style-type: none"> • Heater Does Not Turn On. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Manual user reset is activated. ☛ Not plugged in properly. ☛ Electrical outlet does not hold plug in securely. ☛ Thermostat set too low. ☛ Obstruction causing the heater not to operate. ☛ Circuit breaker trips. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Follow reset instructions listed in this manual. ✓ Ensure plug is properly inserted. Make sure electrical outlet and circuit breaker are working. ✓ Have outlet replaced by a licensed electrician. ✓ Press the Up Button to select the highest temperature setting. ✓ Unplug the heater and remove all obstructions. Position your heater 91 cm away from all objects. ✓ Make sure no other high wattage appliances are operating on the same circuit and reset breaker if needed.
<ul style="list-style-type: none"> • Not Enough Heat. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Thermostat set too low. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Press the Up Button to the highest temperature setting.
<ul style="list-style-type: none"> • Heater Cycles ON and OFF Frequently. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ The thermostat automatically turns the heater on and off to maintain selected comfort level. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ To make this occur less frequently press the Up Button to the highest setting.
<ul style="list-style-type: none"> • Remote Does not work. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Battery low. ☛ Distance too far. ☛ Control Panel Display dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Change battery (2 AAA batteries). ✓ Remote works up to 6 m. ✓ Be sure to point remote at control panel on heater and there are no obstructions. ✓ Make sure display panel is clean.

TROUBLESHOOTING FOR YOUR HEATER

TROUBLE	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
<ul style="list-style-type: none">• Heater is Blowing Cold Air.	<ul style="list-style-type: none">☛ When the heater is in Thermostat Mode and reaches the set temperature it will automatically perform a 60 second cool down (blowing cold air) to ensure thermostat accuracy. The Power Light will flash during the cool down period.☛ Power Button may have been pressed to turn off the heater.	<ul style="list-style-type: none">✓ Raise the temperature higher.✓ Press the Power Button to turn on the heater.
<ul style="list-style-type: none">• Fan Speed Doesn't Change.	<ul style="list-style-type: none">☛ Energy Saving control the heat output of the heater and not the fan speed. Fan runs at the same speed on all settings.	<ul style="list-style-type: none">✓ Press the Up Button to the highest temperature setting for maximum heat output.
<ul style="list-style-type: none">• Unexpected Noise.	<ul style="list-style-type: none">☛ You may hear a popping or crackling sound as the heater heats up. This is normal and safe operation. Once the heater heats up, the crackling sound will go away.	<ul style="list-style-type: none">✓ If the noise persists, visit our website at www.bionaire.com.
<ul style="list-style-type: none">• Unexpected Smell.	<ul style="list-style-type: none">☛ There may be an odor or vapor coming from the heater the first time you use it or after prolonged or seasonal storage.	<ul style="list-style-type: none">✓ This is normal and is the result of dust or other debris accumulating on the heating element. Make sure the heater is in a well ventilated area and continue running until the odor or vapor goes away.



PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
CALEFACTOR TIPO ESTUFA ELÉCTRICA
INFRARROJA BIONAIRE®
MODELO: BRH6453, BRH6453-LA013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAIS DE ORIGEN: CHINA
PAIS DE PROCEDENCIA: E.U.A., CHINA
CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
60 Hz 120 V \sim 1500 W



© 2014 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2014 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

www.bionaire.com