

Oster®



MODEL / MODÈLE
MODELO

3001

**INSTRUCTION MANUAL
ELECTRIC SKILLET**
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

**MANUEL D'INSTRUCTIONS
Poêle Électrique**
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
SARTÉN ELÉCTRICA**
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
PANELA ELÉTRICA**
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electric skillet, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- Be sure that handles are assembled and fastened properly.
- **DO NOT** touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse the temperature controller, cord or plug in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug the appliance from the outlet when not in use and before cleaning. Allow appliance to cool before putting on or taking off parts and before cleaning appliance.
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Take it to the nearest Authorized OSTER® Service Station for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- **DO NOT** use outdoors.
- **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- **DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Use extreme caution when moving the appliance if it contains hot oil or any other hot liquid.
- Always attach the temperature controller to the appliance first, then plug into the wall outlet. To disconnect, switch off, remove plug from the wall outlet, then remove the temperature controller from the appliance.
- Only use the appliance with the OSTER® Temperature Controller.
- Do not use appliance for anything other than its intended use.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

EXTENSION CORD USE:



A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the electrical rating of the cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR 120 & 127 VOLTS WITH TWO FLAT PINS ONLY

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.**

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



1. Cool-touch wide handles

2. Lid

3. Skillet lift
a) Tilt leg

4. Steam vent

5. Probe

6. Temperature control knob

7. Quick-release latch

INTRODUCTION

CONDITIONING OF THE NON-STICK COATED PAN

Before using your new appliance, wash the inside of the pan with warm, sudsy water and dry. When washing the skillet, make sure the temperature controller is removed. Rub a film of cooking or salad oil all over the non-stick coating on the inside of the pan. Remove any excess oil with a cloth or paper towel.

The OSTER® Electric Skillet is now ready for use and it is unnecessary to condition it again.

USING THE ELECTRIC SKILLET

1. Push the temperature controller firmly into its socket found at the side of the appliance. Plug into the appropriate outlet.
2. Set the temperature you want by turning the knob on the temperature controller. The indicator light will come on. Set the temperature of your choice opposite the indicator light. When the light goes off, the chosen cooking temperature has been reached. During cooking, the light will blink on and off indicating the temperature is being maintained. Guidance in the choice of temperatures is supplied later in this book.
3. The capacity of the unit is 3.97 liters / 16.75 cups / 4.19 quarts.
4. It is recommended that you do not cook with the Electric Skillet standing on temperature sensitive surfaces.
5. For simmering, set the temperature control knob to 150°C/ 300°F or SIMMER and wait until the liquid boils. Turn the knob toward the WARM setting. Set the dial to this point each time SIMMER is specified in a recipe.
6. **DO NOT** use metal utensils in your Electric Skillet as they may damage the non-stick coating. Wood or plastic coated spatulas are best. If you use plastic tools, make sure they are suitable for use on hot surfaces.
7. To remove the temperature controller, wrap your hand around the temperature controller and the quick release latch and squeeze. The controller will automatically release.

CLEANING THE PAN

REMOVE THE TEMPERATURE CONTROL KNOB

Allow the appliance to cool. Wash the pan and lid with hot sudsy water. You can totally immerse the pan or place in the dishwasher. The lid is also dishwasher-safe providing it is placed in the **TOP RACK ONLY**.

DO NOT PLACE LID UPSIDE DOWN IN BOTTOM DISHWASHER RACK.

To remove stubborn food residues, use a nylon scourer. NEVER use abrasive powder cleaners or metal scouring pads because these will damage the non-stick coating. After washing, dry the pan thoroughly, while paying particular attention to the electrical socket and pins.

DO NOT USE METAL PADS TO CLEAN ELECTRICAL PINS.

STORAGE AND MAINTENANCE

Allow appliance to cool before storing. Store your Electric Skillet in a dry location, such as on a tabletop or countertop, or on a cupboard shelf. Wind the electrical cord into a coil and secure with a twist fastener.

Other than recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

TO USE SKILLET LIFT

The skillet lift was specially designed for healthier cooking and easier clean up. Tilt the skillet lift before cooking, to avoid burning your fingers on the hot pan. The fat and oil drains to the tilted side of the pan and away from your food.

If pan is in use, before lowering tilt leg be sure to protect hand with an oven glove as the skillet lift can get very hot.

FOOD CHART		
FOOD	TEMPERATURE	APPROXIMATE TIME
BACON	175°C/350°F	5 – 8 MIN.
EGGS (FRIED)	150°C/300°F	3 – 5 MIN.
EGGS (SCRAMBLED)	162°C/325°F	2 – 3 MIN.
PANCAKES	190°C/375°F	1 – 3 MIN.
HAMBURGER (1/2-INCH THICK)	190°C/375°F	RARE 4 – 8 MIN. WELL DONE 9 – 12 MIN.
HAM (1/2-IN. – 1/4-IN. SLICES)	162°C/325°F	10 – 20 MIN.
POTATOES (COUNTRY FRIED)	162°C/325°F	10 – 12 MIN.
(CRISPY BROWN)	175°C/350°F	10 – 12 MIN.
SAUSAGE	170°C/340°F	12 – 15 MIN.
FISH	190°C/375°F	5 – 8 MIN.
PORK CHOPS (BREADED)	190°C/375°F	10 – 15 MIN.
(BROWN)	110°C/225°F	30 – 40 MIN.
CUBE OR MINUTE STEAK	205°C/400°F	2 – 4 MIN.
LIVER (CALF'S, LAMB OR TENDER BEEF)	175°C/350°F	5 – 10 MIN.
FRENCH TOAST	162°C/325°F	4 – 6 MIN.
CRUSTY CHICKEN (USE 4 TBSP. OIL)	200°C/400°F	12 – 18 MIN.
DO NOT ADD WATER	150°C/300°F	10 – 15 MIN.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, prenez toujours les précautions de base, ainsi que celles qui suivent :

VEUVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

- Assurez-vous que les poignées sont assemblées et fixées correctement.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le régulateur de température, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Soyez tout particulièrement vigilants lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité des enfants.
- Débranchez l'appareil de la prise murale quand il ne fonctionne pas ou avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'assembler ou de retirer des éléments ou avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ou après que cet appareil ait connu un mauvais fonctionnement, ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil à un Centre de Service Agréé OSTER® pour toute révision, réparation ou réglage mécanique ou électrique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des incendies, un choc électrique ou une blessure.
- N'utilisez pas cet appareil en plein air.
- Ne laissez jamais le cordon pendre d'une table ou d'un plan de travail, ni ne le laissez en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne le posez jamais sur ou près d'une cuisinière (électrique ou à gaz) ou d'un four chauds.
- Soyez très prudent quand vous bougez l'appareil si celui-ci contient de l'huile ou tout autre liquide chaud.
- Reliez toujours le contrôleur de température à l'appareil avant d'insérer la fiche dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, éteignez l'interrupteur, retirez la fiche de la prise murale, puis enlevez le régulateur de température de l'appareil.
- N'utilisez que le régulateur de température Oster®.
- N'utilisez pas cet appareil pour un autre but que celui pour lequel il a été conçu.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT.

UTILISATION D'UNE RALLONGE:



Le cordon électrique fourni est volontairement court afin de réduire les risques d'accrochage ou de chute inhérents à un cordon plus long. Une rallonge électrique peut être utilisée si les précautions nécessaires sont respectées. En cas d'utilisation d'une rallonge, la puissance électrique nominale du cordon doit être au moins équivalente à celle de l'appareil. La rallonge devra être disposée de façon à ce qu'elle ne pende pas du bord du plan de travail ou de la table (risque qu'un enfant ne tire dessus ou risque de trébucher).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SEULEMENT POUR APPAREILS DE 120 & 127 V AVEC DEUX FICHES PLATES

Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil fonctionne sur une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). La fiche ne peut être insérée dans une prise murale polarisée que dans un seul sens ; si la fiche ne s'insère pas totalement dans la prise, inversez le sens d'insertion. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. **NE TENTEZ PAS DE FORCER CETTE SECURITE. NE TENTEZ JAMAIS DE MODIFIER LA FICHE ÉLECTRIQUE.**

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Larges Poignées Isolantes | 4. Orifice à Vapeur |
| 2. Couvercle | 5. Sonde |
| 3. Ascenseur du Poêle Électrique
a) Pied-Béquille | 6. Bouton du Régulateur de Température |
| | 7. Loquet à Ouverture Rapide |

INTRODUCTION

TRAITEMENT DU REVÊTEMENT ANTI-ADHÉSIF

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, lavez l'intérieur de la poêle à l'eau chaude savonneuse et essuyez. Quand vous lavez la poêle, assurez-vous que le régulateur de température est enlevé. Déposez un film d'huile sur toute la surface du revêtement anti-adhésif à l'intérieur de pan. Enlevez l'excès d'huile avec un chiffon ou de l'essuie-tout.

La Poêle Électrique OSTER® est maintenant prête à l'emploi. Il ne sera pas nécessaire de renouveler cette opération à l'avenir.

UTILISATION DE LA POÊLE ÉLECTRIQUE

1. Insérez fermement le régulateur de température dans son emplacement situé sur le côté de l'appareil. Branchez l'appareil dans une prise murale standard de 120 volts en courant alternatif.
2. Sélectionnez la température désirée en tournant le bouton du contrôleur de température. Le témoin lumineux va s'allumer. Sélectionnez la température de votre choix en positionnant le bouton en face du témoin lumineux correspondant. Quand le témoin lumineux s'éteint, la température de cuisson choisie a été atteinte. Au cours de la cuisson, le témoin lumineux va s'éteindre et s'allumer indiquant ainsi que la température est maintenue. Ce livret comporte un guide de conseils pour bien choisir sa température de cuisson.
3. La capacité de Modèle 3001 est de 3,97 litres / 16,75 tasses / 4,19 quarts.
4. N'utilisez jamais cet Poêle Électrique sur des surfaces sensibles à la chaleur.
5. Pour le maintien au chaud, positionnez le bouton de régulation de la température sur 150°C/300°F ou MIJOTAGE et attendez l'ébullition. Tournez le bouton vers la position CHAUD. Mettez le cadran sur cette position chaque fois que MIJOTAGE est mentionné dans une recette.
6. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal dans votre poêle électrique : ils pourraient endommager le revêtement anti-adhésif. Des spatules en bois ou gainées de plastique sont les ustensiles idéaux. Si vous utilisez des ustensiles en plastique, assurez-vous qu'ils sont résistants à la chaleur.
7. Pour enlever le régulateur de température, saisissez le régulateur avec la main ainsi que le loquet à ouverture rapide et appuyez. Le régulateur sera automatiquement éjecté.

NETTOYAGE DE LA POÊLE

ENLÈVEMENT DU BOUTON DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

Laissez l'appareil refroidir. Lavez la poêle et le couvercle à l'eau chaude savonneuse. Vous pouvez complètement immerger la poêle dans l'eau ou la laver dans le lave-vaisselle. Le couvercle résiste au lave-vaisselle, à condition que vous le placiez dans le **PANIER SUPÉRIEUR UNIQUEMENT. NE PLACEZ PAS LE COUVERCLE À L'ENVERS DANS LE PANIER INFÉRIEUR DU LAVE-VAISSELLE.** Pour retirer les résidus de nourriture récalcitrants, utilisez un tampon à récurer en nylon. N'utilisez **JAMAIS** de poudres à récurer abrasives ou de tampons à récurer en métal : ils endommageraient le revêtement anti-adhésif. Après lavage, essuyez soigneusement la poêle, en faisant particulièrement attention aux douilles et aux broches électriques. **N'UTILISEZ PAS DE TAMPONS EN MÉTAL POUR NETTOYER LES BROCHES ÉLECTRIQUES.**

RANGEMENT ET ENTRETIEN

Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger. Rangez votre Poêle Électrique dans un endroit sec, tel qu'un dessus de table ou un plan de travail, ou sur l'étagère d'un placard. Enroulez le cordon et fixez-le avec une attache.

Aucun entretien autre que les consignes de nettoyage indiquées n'est nécessaire pour votre appareil.

UTILISATION DE LA POIGNÉE

Le manche de votre poêle a été spécialement conçu pour une cuisine plus hygiénique et un nettoyage plus facile. Inclinez le manche de la poêle avant de commencer à cuisiner afin d'éviter de vous brûler les doigts sur la poêle chaude. La graisse et l'huile coulent dans les bords inclinés de la poêle et plus dans votre nourriture.

Si la poêle est branchée, assurez-vous avant d'abaisser le pied-béquille de vous protéger la main avec un gant de cuisine, car la poignée peut être très chaude.

TABLEAU DE CUISSON DES ALIMENTS

ALIMENTS	TEMPERATURE	LE TEMP APPROXIMATIF
BACON	175°C/350°F	5 – 8 MIN.
OEUFS (SUR LE PLAT)	150°C/300°F	3 – 5 MIN.
OEUFS (BROUILLÉS)	162°C/325°F	2 – 3 MIN.
CRÊPES	190°C/375°F	1 – 3 MIN.
HAMBURGUER (1/2 POUCE D'ÉPAISSEUR ÉPAISSEUR 1,27 CM)	190°C/375°F	BLEU 4 – 8 MIN. BIEN CUIT 9 – 12 MIN.
JAMBON - TRANCHES (1/2 POUCE - 1/4 POUCE) (1,25 CM – 0,60 CM)	162°C/325°F	10 – 20 MIN.
POMMES DE TERRE (STYLE CAMPAGNARD) (CROUSTILLANTES)	162°C/325°F 175°C/350°F	10 – 12 MIN. 10 – 12 MIN.
SAUCISSE	170°C/340°F	12 – 15 MIN.
POISSON	190°C/375°F	5 – 8 MIN.
CÔTES DE PORC (PANÉS) (GRILLÉS À POINT)	190°C/375°F 110°C/225°F	10 – 15 MIN. 30 – 40 MIN.
CUBE OU STEAK MINUTE	205°C/400°F	2 – 4 MIN.
FOIE (VEAU, AGNEAU OU BOEUF TRÈS TENDRE)	175°C/350°F	5 – 10 MIN.
PAIN PERDU	162°C/325°F	4 – 6 MIN.
POULET RÔTI (UTILISEZ 4 CUILLÈRE DE TABLE D'HUILE) N'AJOUTEZ PAS D'EAU	200°C/400°F 150°C/300°F	12 – 18 MIN. 10 – 15 MIN.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Obedezca siempre las precauciones elementales de seguridad cuando vaya a hacer uso de su tostadora, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- Verifique que se haya ensamblado y sujetado los mangos en forma correcta.
- **NO** toque superficies calientes. Use mangos o perillas.
- Como protección contra choques eléctricos, no sumerja el controlador de la temperatura, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- **NUNCA** deje la unidad sin supervisión si la utilizan los niños o si la misma se utiliza cerca de ellos.
- Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje que la unidad se enfrie antes de quitar o agregar piezas y antes de limpiarla.
- **NO** opere ningún electrodoméstico que tenga el cable o enchufe dañado, si la unidad no funciona correctamente o se ha dañado de alguna manera. Llévelo al Centro de Servicio Autorizado OSTER® más cercano para que lo revisen, reparen o para un ajuste eléctrico o mecánico.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar heridas.
- **NO** lo use al aire libre.
- No permita que el cable cuelgue por sobre el mostrador o la mesa ni toque superficies calientes.
- **NO** lo coloque cerca o sobre una estufa a gas o eléctrica o en el horno caliente.
- Use suma precaución al desplazar el electrodoméstico si contiene aceite caliente o cualquier otro líquido caliente.
- Siempre coloque el controlador de temperatura en el electrodoméstico primero, luego enchúfelo al tomacorriente de la pared. Para desconectar, apáguelo, quite el enchufe del tomacorriente de la pared y quite el controlador de temperatura del electrodoméstico.
- **SÓLO** use el electrodoméstico con el Controlador de Temperatura OSTER®.
- **NO** use el electrodoméstico para un propósito distinto para el cual fue diseñado.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

CÓMO USAR UN CABLE ELÉCTRICO CORTO:



Un cable eléctrico corto se provee para reducir riesgos resultantes de enredarse o tropezar con un cordón largo. Un cable de extensión puede usarse con cuidado. Si el cable de extensión es usado, la potencia eléctrica marcada en el cable de extensión, debe ser por lo menos igual o mayor a la potencia eléctrica del aparato. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde pueda ser jalado por niños o donde puede tropezarse con él accidentalmente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÚNICAMENTE PARA PRODUCTOS DE 120 Y 127 VOLTIOS CON DOS CLAVIJAS PLANAS

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato cuenta con una clavija polarizada (una cuchilla es más ancha que otra). Como medida de seguridad, esta clavija entra sólo de una manera en un enchufe polarizado. Si la clavija no encaja en el enchufe simplemente colóquela al revés. Si aun así no encaja llame a un electricista calificado. **DE NINGUNA MANERA INTENTE MODIFICAR ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD. NO MODIFIQUE EL ENCHUFE EN NINGUNA FORMA.**

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO



- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mangos Anchos, fríos al tacto | 4. Ventilación de Vapor |
| 2. Tapa | 5. Medidor |
| 3. Elevador de la Sartén
a) Pata de Inclinación | 6. Perilla de Control de Temperatura |
| | 7. Traba de Apertura Rápida |

INTRODUCCIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE LA SARTÉN CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

Antes de usar el electrodoméstico nuevo, lave el interior de la sartén con agua y jabón tibia y seque. Antes de lavar la sartén, debe quitar el controlador. Frote una película de aceite de cocina o para ensalada sobre el recubrimiento antiadherente dentro de la sartén. Quite el exceso de aceite con un paño o toalla de papel.

La Sartén Eléctrica OSTER® está ahora lista para usar y no es necesario acondicionarla nuevamente.

CÓMO USAR LA SARTÉN ELÉCTRICA

1. Introduzca el controlador de temperatura firmemente en su enchufe en la parte lateral del electrodoméstico. Enchufe en un tomacorriente de 120 Voltios de CA.
2. Para fijar la temperatura deseada gire la perilla del controlador de temperatura. Se encenderá la luz indicadora. Fije la temperatura de su preferencia en el lado opuesto a la luz indicadora. Se apagará la luz cuando se ha alcanzado la temperatura deseada. Durante la cocción, la luz titilará intermitentemente para indicarle que se mantiene la temperatura. Este libro ofrece una guía para la elección de la temperatura.
3. La capacidad de la unidad es de 3.97 litros / 16.75 tazas / 4.19 quartos.
4. No se recomienda usar la Sartén sobre superficies sensibles a la temperatura.
5. Para cocinar a fuego lento, coloque la perilla de control de la temperatura en 150°C/300°F o FUEGO LENTO (SIMMER) y espere que el líquido hierva. Gire la perilla hacia el selector TIBIO (WARM). Coloque la perilla en este punto cada vez que la receta indique FUEGO LENTO.
6. No use utensilios de metal en su Sartén Eléctrica, ya que pueden dañar el recubrimiento antiadherente. Se recomienda usar espátulas de madera o plástico. Si usa utensilios de plástico, verifique que sean aptos para superficies calientes.
7. Para quitar el controlador de temperatura, abarque con la mano el controlador de temperatura y la traba de apertura rápida y apriete. El controlador se soltará automáticamente.

CÓMO LIMPIAR LA SARTÉN

QUITE LA PERILLA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA

Deje enfriar el electrodoméstico. Lave la sartén y la tapa con agua jabonosa caliente. Puede sumergir totalmente la sartén o colocarla en el lavaplatos. La tapa también se puede lavar en el lavaplatos, siempre y cuando la coloque **EN EL ESTANTE SUPERIOR SOLAMENTE. NO COLOQUE LA TAPA DADA VUELTA EN EL ESTANTE INFERIOR DEL LAVAPLATOS.** Para quitar restos de comida que quedaron adheridos, use una esponja de nylon. **NUNCA** use polvos abrasivos o esponjas de metal, porque dañarán el recubrimiento antiadherente. Luego de lavar, seque la sartén por completo, prestando atención al enchufe eléctrico y pernos. **NO USE ESPONJAS DE METAL PARA LIMPIAR LOS PERNOS ELÉCTRICOS.**

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Deje enfriar el electrodoméstico antes de guardarlo. Guarde la Sartén Eléctrica en un lugar seco, por ejemplo sobre la mesa de cocinar o en un estante del armario. Enrosque el cable eléctrico en una bobina y sujetelo con un gancho.

Salvo por la limpieza recomendada, no se requiere ningún mantenimiento especial.

CÓMO USAR EL ELEVADOR DE LA SARTÉN

El elevador de la sartén fue especialmente diseñado para cocinar más saludable y para facilitar la limpieza. Incline el elevador de la sartén antes de cocinar, para evitar quemarse los dedos con la sartén caliente. La grasa y el aceite se escurren hacia el lado inclinado de la sartén y lejos de su comida.

Si usa la sartén, antes de bajar la pata de inclinación, protéjase la mano con un guante para horno ya que el elevador de la sartén puede estar muy caliente.

CARTA DE COMIDA		
TIPO DE ALIMENTO	TEMPERATURA	TIEMPO APROXIMADO
TOCINO	175°C/350°F	5 – 8 MIN.
HUEVOS (FRITOS)	150°C/300°F	3 – 5 MIN.
HUEVOS (REVUELtos)	162°C/325°F	2 – 3 MIN.
PANQUEQUES	190°C/375°F	1 – 3 MIN.
HAMBURGUESAS (1/2 PULGADA DE GROSOR)	190°C/375°F	POCO COCIDA 4 – 8 MIN. BIEN COCIDA 9 – 12 MIN.
JAMÓN (1/2 PULG. A 1/4 PULG. FETAS)	162°C/325°F	10 – 20 MIN.
PAPAS (PAPAS FRITAS EN CUBOS ESTILO DESAYUNO) (DORADAS Y CROCANTEs)	162°C/325°F 175°C/350°F	10 – 12 MIN. 10 – 12 MIN.
SALCHICHA	170°C/340°F	12 – 15 MIN.
PESCADO	190°C/375°F	5 – 8 MIN.
CHULETAS DE CERDO (EMPAÑIZADAS) (DORADAS)	190°C/375°F 110°C/225°F	10 – 15 MIN. 30 – 40 MIN.
BISTEC EN CUBOS O BISTEC DELGADO	205°C/400°F	2 – 4 MIN.
HÍGADO (BIFE DE TERNERO, CORDERO O TIERNO)	175°C/350°F	5 – 10 MIN.
TOSTADAS FRANCESAS	162°C/325°F	4 – 6 MIN.
POLLO CROCANTE (USE 4 CU. DE ACEITE) NO AGREGUE AGUA	200°C/400°F 150°C/300°F	12 – 18 MIN. 10 – 15 MIN.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar um eletrodoméstico, certifique-se de sempre seguir as seguintes precauções de segurança:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

- Certifique-se de montar o aparelho corretamente.
- **NÃO** toque nas superfícies quente. Use as alças ou botões.
- Como forma de proteção contra choques elétricos, não submergir o controle de temperatura, o fio e o plugue na água ou em outros líquidos.
- **NUNCA** deixe o aparelho sem supervisão case o mesmo seja usado por crianças ou próximo a elas.
- Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado e antes de limpar. Deixe o aparelho esfriar antes de tirar ou colocar peças e antes de limpá-lo.
- **NÃO** use nenhum eletrodoméstico que esteja com o fio ou plugue danificado, caso o aparelho não funcionar corretamente ou se estiver danificado de alguma maneira. Leve-o ao Centro de Serviço Autorizado Oster® mais próximo para que o aparelho seja revisado, reparado ou para que sejam feitos ajustes elétricos ou mecânicos.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do eletrodoméstico pode causar ferimentos.
- **NÃO** usar o aparelho ao ar livre.
- **NÃO** deixe que o fio fique pendurado sobre um balcão ou mesa nem toque superfícies quentes.
- **NÃO** coloque o aparelho perto ou sobre um fogão a gás ou elétrico ou em um forno quente.
- Tenha bastante cuidado ao mover o aparelho caso o mesmo contenha óleo ou qualquer outro líquido quente.
- Antes de ligar na tomada, coloque a unidade de controle de temperatura no aparelho. Para desligar da tomada, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e em seguida retire a unidade de controle de temperatura do eletrodoméstico.
- Use o aparelho somente com a unidade de controle de temperatura Oster®.
- **NÃO** use este eletrodoméstico para fins que não sejam aqueles aos quais o mesmo foi desenvolvido.

ESTA UNIDADE DESTINA-SE APENAS PARA O USO DOMÉSTICO.

COMO USAR UM FIO ELÉTRICO CURTO:



O aparelho vem com um fio elétrico curto para reduzir os riscos de que alguém tropece ou que o fio enrosque em outros objetos. Um fio de extensão poderá ser usado tomando-se os devidos cuidados. Caso for usar um fio de extensão, a potência elétrica do fio de extensão deverá ser pelo menos igual ou maior que a potência elétrica do aparelho. O fio de extensão deverá ser colocado de modo que não fique pendurado na borda do balcão ou de uma mesa onde possa causar tropeços ou enroscar em outros objetos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA PRODUTOS SOMENTE PARA USO EM 120 & 127 VOLTS COM DOIS PINOS PLANOS

Para reduzir o risco de descargas elétricas, este aparelho conta com um plugue polarizado (uma ponta é mais larga que a outra). Como medida de segurança, este plugue entrará somente de uma maneira em uma tomada polarizada. Se o plugue não encaixar, basta inverter o plugue e colocá-lo ao revés. Se mesmo assim ainda não encaixar, chame a um eletricista qualificado. **DE NENHUMA MANEIRA TENTE MODIFICAR ESTÁ MEDIDA DE SEGUNÇA.**

DESCRÍÇÃO DO APARELHO



- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Alças Amplas, frias ao tato | 5. Conector |
| 2. Tampa | 6. Unidade de Controle de Temperatura |
| 3. Dispositivo para Elevar a Panela
a. Pé de Inclinação | 7. Trava de Abertura Rápida |
| 4. Orifício para Saída do Vapor | |

INTRODUÇÃO

PREPARANDO A PANELA ELÉTRICA COM REVESTIMENTO ANTI-ADERENTE

Antes de usar o eletrodoméstico pela primeira vez, lave o interior da panela com água morna e sabão e seque-a. Antes de lavar a panela, retire a unidade de controle de temperatura. Unte com óleo de cozinha o revestimento anti-adherente dentro da panela. Remova o excesso de óleo com um pano ou toalha de papel.

Agora sua panela elétrica Oster® já estará pronta para ser usada e não será necessário untá-la outra vez.

CÓMO USAR LA PANELA ELÉCTRICA

1. Insira a unidade de controle de temperatura firmemente em seu lugar de encaixe na lateral do aparelho. Ligue o aparelho na tomada.
2. Gire o botão para selecionar a temperatura desejada. O luz indicadora acenderá. Coloque a temperatura selecionada no lado oposto ao da luz indicadora. A luz se apagará quando a temperatura desejada for alcançada. Durante o cozimento, a luz piscará de forma intermitente indicando que o aparelho está mantendo-se à mesma temperatura. Este manual inclui um guia para escolha da temperatura.
3. A capacidade do aparelho é de 3,97 litros.
4. Não é recomendado usar a Panela Elétrica sobre superfícies sensíveis à temperaturas altas.
5. Para cozinhar em fogo lento, coloque o botão da unidade de controle de temperatura na posição de 150°C/ 300°F ou Fogo Lento (SIMMER) e espere até que o líquido ferva. Gire o botão para a posição de Morno (WARM). Gire o botão nesta posição toda vez que a receita indique Fogo Lento.
6. Não use utensílios de metal para mexer os alimentos na sua Panela Elétrica, pois eles podem danificar o revestimento anti-adherente. É recomendado o uso de utensílios de plástico que sejam resistentes ao contato com superfícies quentes.
7. Para retirar a unidade de controle de temperatura, segure a unidade de controle de temperatura e a trava com a mão e aperte. A unidade de controle de temperatura se soltará automaticamente.

COMO LIMPIAR SUA PANELA ELÉTRICA

RETIRE A UNIDADE DE CONTROLE DE TEMPERATURA

Deixe esfriar o aparelho. Lave a panela e a tampa com água ensaboadas e quente. A panela pode ser completamente submersa na água ou colocada na máquina de lavar-louças. A tampa também pode ser lavada na máquina de lavar-louças, mas deve ser colocada **SOMENTE NA PRATELEIRA SUPERIOR** da mesma. **NÃO COLOQUE A TAMPA DE CABEÇA PARA BAIXO NA PARTE DE BAIXO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.** Para retirar os resíduos de alimentos que ficarem grudados na superfície da panela, utilize uma esponja de nylon. **NUNCA** utilize sapólio ou palha de aço, pois isso danificaria o revestimento anti-adherente. Após lavar, seque bem a panela e principalmente o encaixe da unidade de controle de temperatura e seus pinos. **NÃO USE PALHA DE AÇO PARA LIMPAR OS PINOS ELÉTRICOS.**

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO

Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo. Guarde a Panela Elétrica em um local seco, como por exemplo um balcão ou gabinete da cozinha. Enrole o fio elétrico como uma bobina e amarre-o com um arame para fios.

Além da limpeza recomendada este eletrodoméstico não requer nenhum tipo de manutenção especial.

COMO ELEVAR A PANELA ELÉTRICA

Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo. Guarde a Panela Elétrica em um local seco, como por exemplo um balcão ou gabinete da cozinha. Enrole o fio elétrico como uma bobina e amarre-o com um arame para fios.

Além da limpeza recomendada este eletrodoméstico não requer nenhum tipo de manutenção especial.

TABELA DE COZIMENTO DOS ALIMENTOS		
TIPO DE ALIMENTO	TEMPERATURA	TEMPO APROXIMADO
BACON	175°C/350°F	5 – 8 MIN.
OVOS (FRITOS)	150°C/300°F	3 – 5 MIN.
OVOS (MEXIDOS)	162°C/325°F	2 – 3 MIN.
PANQUECAS	190°C/375°F	1 – 3 MIN.
HAMBÚRGUER (COM 13 MM DE ESPESSURA)	190°C/375°F	POCO COCIDA 4 – 8 MIN. BIEN COCIDA 9 – 12 MIN.
PRESUNTO (FATIAS DE 6 A 13 MM DE ESPESURA)	162°C/325°F	10 – 20 MIN.
BATATAS (BATATAS FRITAS EM CUBOS) (DOURADAS E CROCANTES)	162°C/325°F 175°C/350°F	10 – 12 MIN. 10 – 12 MIN.
SALSICHA	170°C/340°F	12 – 15 MIN.
PEIXE	190°C/375°F	5 – 8 MIN.
CHULETAS DE PORCO (MILANESA) (DOURADAS)	190°C/375°F 110°C/225°F	10 – 15 MIN. 30 – 40 MIN.
BISTECA EM CUBOS O BISTECA DELGADO	205°C/400°F	2 – 4 MIN.
FÍGADO (BIFE DE NOVIHO, CORDEIRO)	175°C/350°F	5 – 10 MIN.
REBANADAS	162°C/325°F	4 – 6 MIN.
FRANGO CROCANTE (USE 4 COLHERES DE ÓLEO) NÃO ADUCIONAR ÁGUA	200°C/400°F 150°C/300°F	12 – 18 MIN. 10 – 15 MIN.

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
SARTÉN ELÉCTRICO OSTER®
MODELO: 3001, 3001-013
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

60 Hz 120 V ~ 1200 W

CONTENIDO: 1 PIEZA

NOM-004- 



©2008 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

©2008 Sunbeam Products, Inc. Tout droit réservé. Distribué par Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Une année de garantie limitée – veuillez lire le feuillet sur la garantie pour plus de détails.

©2008 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

©2008 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com

Printed in China

Imprimé en Chine

Impreso en China

Impresso na China

P.N. 131743
CBA-120308