


# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTION AND PRODUCT LABELS AND WARNINGS BEFORE USING THE TOASTER OVEN.**
- Do not touch the hot surfaces. The temperature of the door and the outer surfaces may be high when the toaster is operating. Always use oven mitts when handling hot materials, and allow metal parts to cool down before cleaning. Allow the units to cool before putting in or taking off parts. Always use the handle when moving the unit.
- When the unit is not in use and before cleaning, unplug the toaster oven from the wall outlet.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit in water or other liquid.
- Close supervision is always necessary when this toaster oven is used by or near children.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- Do not use the attachments not recommend by manufacturer, they may cause fire, electronic shock or injury.
- Do not store anything other than recommended accessories in this oven.
- Do not use outdoors or for commercial purpose. Do not use this toaster oven for other than intended use.
- Do not let the cord dangle over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven, for risk of fire.
- A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like when in operation. Do not store any items on top of the appliance during operation.
- Do not place any flammable material such as paper, cardboard, plastic or any similar materials that may catch fire in the toaster oven.
- Do not cover the crumb tray or other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the toaster oven.
- Do not put oversized foods, metal foil packages or utensils in the appliance for it may create a risk of fire or electric shock.
- Extreme caution is necessary when removing the crumb tray or disposing hot grease or other hot liquids.
- Do not clean with metal scouring pad. Pieces will break off the pad and touch electrical parts resulting in a risk of electrical shock.
- To turn this appliance off, return all the controls to "OFF" position.
- Extreme caution should be exercised when using containers other than metal or glass.
- To reduce the risk of electric shock, unplug before cleaning crumb tray.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

# HOW TO USE



## NOTE:

1. There may be an odor or smoke during initial use. This is normal. It is due to the protective substance on heating elements, which avoids salt effects during shipping from the factory. It is recommended to operate the oven dry for about 15 minutes the first time. Ensure the room is properly ventilated.
2. The minimum distance between the food and the upper heating element should be at least 1.25 inches, for uniform baking.
3. The baking pan can only be used when installed on wire rack.

## Toasting

1. Rotate the Temperature controller clockwise to the “toast” position, and the heating elements will turn on. Open the oven door and place the bread slice on the wire rack. One slice of bread is placed in the center of the wire rack, or four slices side by side. Four slices will be lighter than 1 slice – adjust Timer accordingly.

**NOTE:** Remember to first remove the baking pan for even toasting result.

2. Time setting

Turn the time controller to the corresponding position depending on the desired bread color: dark, medium or light. Usually the time is in the range of about 3-5 minutes. The more toasting time, the darker the bread. When setting the timer dial for less than 5 minutes, always rotate the timer to over 5 minutes and then rotate back to your desired time. This will ensure a safe and accurate timer setting. To interrupt the toasting process, turn back the timer to the “off” position. When the timer has reached to the “off” position a bell sound will be heard to indicate the completion of toasting, and the power will be shut off automatically.

**NOTE:** The bread may catch fire if the toasting time is set too long. Close supervision is necessary during toasting.

# MAIN FEATURES

## Grilling

1. Put the baking pan above the wire rack and place the food on baking pan. Always use the baking pan when grilling food like chicken wings or drumsticks with fat, as it can catch the drippings when grilling the food.
2. We always suggest preheating the oven for 10 minutes before placing the food in the oven.
  1. Rotate the temperature controller clockwise to your desired setting. For grilling thick slices of food, turn the temperature controller to “Toast” for best results.

**NOTE:** *When grilling, both heating elements will be ON.*

2. Set the time based on the food type and thickness. The heat element will be cycled on and off to maintain a constant temperature. For items requiring greater than 15 minutes of cooking time, set the timer to Stay On. Once the food is cooked you must shut off the oven manually by turning the timer controller to OFF position.

**NOTE:** *Always monitor the food to prevent overcooking. Always use oven gloves to avoid risk of burns.*

## Broiling

For broiling function, only the upper heating element will be on, the setting is applicable for browning the top surface of food or broiling chops or steaks.

1. We recommend preheating 15 minutes with the door closed before broiling food to achieve satisfactory result.
2. Place the food on the wire rack, and the baking pan should always be placed underneath to catch the dripping oil.

## Defrosting

1. Remember to put the baking pan above the wire rack when defrosting.
2. Put the food on the wire rack directly, removing all paper or plastic wrapping. The temperature should be set at 150-250OF. It is unnecessary to preheat the oven. The time needed for defrosting is largely dependent on food weight, type and shape. If the food is thick and heavy the temperature should be set at 250OF. It is necessary to turn over the food. The oven temperature should not be set too high as this may cause the food to be burned. Always cook food promptly after defrosting.

## Baking


1. Temperature and time is based on food type and thickness.
2. When baking, the upper and lower heating elements will cycle on and off to maintain the constant temperature.
3. When baking is finished, turn the Time controller to “off” position.
4. Remove the food from the oven carefully.

# Cleaning and Maintenance

1. Before cleaning, unplug the toaster oven and allow it to cool completely.
2. Wash all the accessories with soap and water including the wire rack and the baking pan.
3. Do not use abrasive cleansers, scrubbing brushes or chemical cleaner as this will cause damage to the baking pan.
4. Using a soft, wet cloth to wipe the inside of the oven, clean the door using a wet cloth saturated with detergent or soap.
5. Never immerse the unit in the water.
6. To empty the crumbs unplug toaster oven, pull tray out.. (See Fig 1) Wipe interior of crumb tray with a damp cloth. After cleaning, slide in the crumb tray. (See Fig.2).
7. Do not wipe the two metal covers of the heating elements with brushes.
8. After cleaning the parts, install the wire rack along the slots in oven cavity and place the baking pan on the wire rack.
9. Do not use any metal pads to clean the surfaces.



**Fig. 1**



**Fig. 2**

## FOR HOUSEHOLD USE ONLY

### NOTE ON THE POLARIZED PLUG:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

# Customer Assistance

If you have a claim under this warranty, please call our Customer Assistance Number. For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you. These numbers can be found on the bottom of your toaster oven.

**MODEL: 169046 TYPE: \_\_\_\_\_ SERIES: \_\_\_\_\_**

**Customer Assistance Number 1-877-556-0973**

**Keep this number for future reference!**

**E-mail inquires: [www.gehousewares.com](http://www.gehousewares.com)**

---

## TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

### What does your warranty cover?

- Any defect in material or workmanship.

### For how long after the original purchase?

- Two years.

### What will we do?

- Provide you with a new one.

### How do you make a warranty claim?

- Save your receipt.
- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to your nearest WAL★MART store or call Customer Assistance at 1-877-556-0973.

### What does your warranty not cover?

- Glass parts.
- Commercial use or any other use not found in printed directions.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.

### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- WAL★MART expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of this appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you.

### What if you purchased your product in the U.S., Canada or Mexico and encounter a problem while using it outside the country of purchase?

- The warranty is valid only in the country of purchase and if you follow the warranty claim procedure as noted.




is a trademark of  
General Electric Company  
and is used under the license by  
WAL★MART Canada Corp.  
Mississauga, Ontario L5N 1P9

**USE & CARE  
INSTRUCTIONS**



# TOASTER OVEN



**MODEL: 169046**

UPC: 4681131690461

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference.


[www.gehousewares.com](http://www.gehousewares.com)

**For Product Service, Call Customer Assistance at 1-877-556-0973**

MANUEL D'INSTRUCTIONS



# GRILLE-PAIN FOUR



**MODÈLE: 169046**

CUP: 681131690461

Lisez attentivement ce livret avant d'utiliser l'appareil et conservez-le à titre de référence.

[www.gehousewares.com](http://www.gehousewares.com)

Pour le service des produits, appelez le service à la clientèle  
au 1-877-556-0973



# IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut observer des mesures de sécurité élémentaires, et en particulier:

- **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS, ÉTIQUETTES ET AVERTISSEMENTS DU PRODUIT AVANT D'UTILISER LE GRILLE-PAIN FOUR.**
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. La température de la porte et des surfaces extérieures peut être élevée lorsque le grille-pain est en marche. Utilisez toujours des gants de cuisinier en manipulant les matériaux chauds et laissez les pièces métalliques refroidir avant de les nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des pièces. Utilisez toujours la poignée en déplaçant l'appareil.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez le grille-pain four de la prise murale.
- Pour vous protéger des risques de choc électrique, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Il faut une supervision étroite lorsque le grille-pain four est utilisé par ou près d'enfants.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ou si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil au service autorisé le plus proche pour qu'il soit vérifié, réparé ou réglé.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait mener à des incendies, des chocs électroniques ou des blessures.
- Ne rangez rien d'autre que les accessoires recommandés dans ce four.
- N'utilisez pas en plein air ou à des fins commerciales. N'utilisez pas ce grille-pain four à d'autres fins que celles prévues.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un four chauffé, à cause des risques d'incendie.
- Il pourrait y avoir un incendie si le grille-pain four est couvert ou touche des matériaux inflammables, y compris les tentures, draperies, murs et autres lorsque l'appareil est en marche. Ne rangez aucun article sur l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne placez pas de matériaux inflammables comme du papier, du carton, du plastique ou autres matériaux semblables qui pourraient prendre feu dans le grille-pain four.
- Ne couvrez pas le ramasse-miettes ou autre partie du four avec du papier métallique. Ceci provoquera une surchauffe du grille-pain four.
- Ne mettez pas d'aliments surdimensionnés, de paquets à papier métallique ou d'ustensiles dans l'appareil car cela pourrait créer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Il faut être extrêmement prudent en retirant le ramasse-miettes ou en jetant la graisse chaude ou autres liquides chauds.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des tampons à récurer métallique. Des pièces se détacheront du tampon et toucheront les pièces électriques créant un risque de choc électrique.
- Pour éteindre cet appareil, remettez tous les contrôles à la position « OFF » (arrêt).
- Il faut être extrêmement prudent en utilisant des contenants autres que des contenants de métal ou de verre.
- Pour réduire les risques de chocs électriques, débranchez l'appareil avant de nettoyer le ramasse-miettes

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# MODE D'EMPLOI



## REMARQUE:

1. Il pourrait y avoir une odeur ou de la fumée durant la première utilisation. C'est normal et ce n'est que la surface de protection sur les éléments chauffants, qui évite les effets de sel durant l'expédition de l'usine. Il est recommandé de faire fonctionner le four à sec pendant environ 15 minutes pour la première fois. Assurez-vous que la pièce soit ventilée correctement.
2. La distance minimum entre l'aliment et l'élément chauffant supérieur doit être d'au moins 1,25 pouces (3,17 cm), pour une cuisson uniforme.
3. Le plat de cuisson ne doit être utilisé que lorsqu'il est placé sur la clayette.

## Brunissement

1. Tournez le contrôleur de température dans le sens des aiguilles d'une montre à la position « toast » (rôtie), et les éléments chauffants s'allumeront. Ouvrez la porte du four et placez la tranche de pain sur la clayette. Une tranche de pain se place au centre de la clayette, ou quatre tranches côte à côte. Quatre tranches seront moins foncées qu'une tranche – ajustez la minuterie en conséquence.

**REMARQUE:** *Rappelez-vous de retirer d'abord le plat de cuisson pour un résultat uniforme.*

2. Régler la durée

Tournez le contrôleur de temps à la position correspondante selon la couleur de pain voulue : foncée, moyenne ou pâle. Normalement, le temps est dans la plage d'environ 3 à 5 minutes. Plus long est le temps pour griller les tranches, plus elles seront foncées. En réglant le cadran de la minuterie pour moins de 5 minutes, tournez toujours la minuterie à plus de 5 minutes, puis revenez à la durée choisie. Ceci assurera un réglage de minuterie sans danger et exact. Pour interrompre la procédure pour griller, ramenez la minuterie à la position « off ». Lorsque la minuterie atteint la position « off », vous entendrez le son d'une cloche pour indiquer la fin de la démarche et le courant sera coupé automatiquement.

**REMARQUE:** *Le pain peut prendre feu si le temps pour griller le pain est trop long. Il faut une supervision étroite durant cette démarche.*

# CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

## Griller

1. Placez le plat de cuisson au-dessus de la clayette et mettez-y les aliments. Utilisez toujours le plat de cuisson en grillant les aliments tels que les ailes de poulet ou les pilons avec du gras car alors le plat peut attraper les gouttes pendant la cuisson.
2. Nous suggérons aussi de préchauffer le four pendant 10 minutes avant de placer les aliments dans le four.
  1. Tournez le contrôleur de température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à votre réglage voulu. Pour griller les tranches épaisses de nourriture, tournez le contrôleur de température à « Toast » pour de meilleurs résultats.

**REMARQUE:** *En grillant, les deux éléments chauffants seront allumés.*

2. Réglez le temps selon le type d'aliment et l'épaisseur. L'élément chauffant passera de marche à arrêt pour maintenir une température constante. Pour les articles exigeant plus de 15 minutes de temps de cuisson, réglez la minuterie à « Stay On » (rester en marche). Lorsque les aliments sont cuits, vous devez éteindre manuellement le four en mettant le contrôleur de minuterie à la position « OFF ».

**REMARQUE:** *Surveillez toujours les aliments pour éviter qu'ils ne soient trop cuits. Utilisez toujours des gants de cuisine pour éviter les risques de brûlure.*

## Rôtir

Pour la fonction de rôtissage, il n'y a que l'élément chauffant supérieur qui est allumé, le réglage s'applique pour brunir la surface des aliments ou pour rôtir les escalopes ou les steaks.

1. Nous recommandons de préchauffer pendant 15 minutes à porte fermée avant de rôtir les aliments pour atteindre ainsi des résultats satisfaisants.
2. Placez les aliments sur la clayette et le plat de cuisson devrait toujours être placé en dessous pour attraper les gouttes d'huile.

## Dégeler

1. Rappelez-vous de placer le plat de cuisson au-dessus de la clayette pour dégeler.
2. Placez les aliments directement sur la clayette, retirant tout papier ou emballage de plastique. La température devrait être réglée à 150 à 250 OF (65,5 à 121 OC). Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four. Le temps voulu pour dégeler les aliments dépend en grande partie du poids, du type et de la forme des aliments. S'ils sont épais et lourd, la température devrait être réglée à 250 OF (121 OC). Il est nécessaire de retourner les aliments. La température du four ne doit pas être réglée trop haute car alors les aliments pourraient brûler. Faites cuire les aliments dégelés rapidement.

## Cuisson

1. La température et la durée dépendent du type et de l'épaisseur des aliments.
2. Pour la cuisson (pâtisserie et la boulangerie), les éléments chauffants supérieur et inférieur s'allumeront et s'éteindront pour maintenir une température constante.
3. À la fin de la cuisson, mettez le contrôleur de temps à la position « off ».
4. Retirez les aliments du four avec soin.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le grille-pain four et laissez l'appareil refroidir complètement.
2. Lavez tous les accessoires avec du savon et de l'eau y compris la clayette et le plat de cuisson.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, brosses de récurage ou nettoyeurs chimiques car ils pourraient endommager le plat de cuisson.
4. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer l'intérieur du four, nettoyez la porte avec un chiffon humide saturé de détergent ou de savon.
5. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
6. Pour vider les miettes, débranchez le grille-pain four et sortez le ramasse-miettes. (Voir la fig. 1) Essuyez l'intérieur du ramasse-miettes avec un chiffon humide. Après le nettoyage, remplacez le ramasse-miettes. (Voir la fig.2).
7. N'essuyez pas les deux couvercles de métal des éléments chauffants avec des brosses.
8. Après avoir nettoyé les pièces, installez la clayette le long des fentes dans la cavité du four et placez le plateau de cuisson sur la clayette.
9. N'utilisez pas de tampons métalliques pour nettoyer les surfaces.



Fig. 1




Fig. 2

## RÉSERVÉ AUX APPLICATIONS RÉSIDENIELLES

### NOTE SUR LA FICHE POLARISÉE:

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche entre dans une prise polarisée seulement d'une manière. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas complètement, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

# Service à la clientèle

Si vous avez une réclamation sous cette garantie, veuillez appeler le numéro de notre service à la clientèle. Pour un service rapide, veuillez avoir en main les numéros de modèle, de série et de type pour que la téléphoniste puisse vous aider. Ces numéros se trouvent au bas de votre grille-pain four.

**MODÈLE:** 169046    **TYPE:** \_\_\_\_\_    **SÉRIE:** \_\_\_\_\_

**Numéro du service à la clientèle 1 877 556-0973**

**Conservez ce numéro à titre de référence !**

**Demandes par courriel: [www.gehousewares.com](http://www.gehousewares.com)**

---

## GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

### Qu'est-ce que votre garantie couvre ?

- Tout défaut de matériau ou de main d'œuvre.

### Pendant combien de temps après l'achat original ?

- Deux ans.

### Que ferons-nous ?

- Vous fournir un nouvel appareil.

### Comment présentez-vous une réclamation de garantie ?

- Conservez votre reçu.
- Emballez bien votre appareil. Nous recommandons d'utiliser le carton et les matériaux d'emballage originaux.
- Retournez le produit à votre magasin WAL★MART le plus près ou appelez le service à la clientèle au 1 877 556-0973.

### Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas ?

- Les pièces de verre.
- L'utilisation commerciale ou toute autre utilisation qui ne se trouve pas dans le mode d'emploi imprimé.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, de l'abus ou de la négligence.

### Quelle est le lien entre cette garantie et la loi des états ?

- Cette garantie vous donne des droits juridiques précis, mais vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.
- WAL★MART décline expressément toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou les pertes indirectes causés par l'utilisation de cet appareil. Certains États n'acceptent pas d'exclusion ou de limites aux dommages indirects et consécutifs, donc il se peut que ceci ne s'applique pas dans votre cas.

### Que faire si vous avez un problème avec ce produit en l'utilisant à l'extérieur du pays d'achat ?

- La garantie n'est valide que dans le pays d'achat et vous devez suivre la procédure de réclamation sous garantie tel qu'indiqué.



est une marque de commerce de la société General Electric et est utilisée sous licence par WAL★MART Canada Corp. Mississauga, Ontario L5N 1P9