

Personalized Key Chain
User's Manual

V1.1


Features

- 1.5 inch LCD screen
- Supports JPEG, BMP and GIF - still digital photo formats
- Automatic slide show
- Customizable settings
- Built-in rechargeable lithium battery

Contents of the Package

- Digital Picture Frame
- User Manual
- USB cable
- Keychain

Button Description



- 1 -

- ① Keychain attachment.
- ② Previous – go to the previous picture or menu item.
- ③ Next – go to the next picture or menu item.
- ④ Menu–displays the main menu, or confirms your menu item selection.
- ⑤ LCD Display – displays photos and menus.
- ⑥ USB port – connect to a computer using the provided USB cable.
- ⑦ Reset – resets the unit when it freezes or stops responding.

Charge the Battery Before 1st Use

This device has a built-in rechargeable battery. It comes pre-charged from the factory, but for optimal performance during your first use, it is recommended to charge the battery fully before using the PhotoFrame for the first time. To charge the battery, connect the included USB cable to the device and to a USB port on your computer. If you do not have a computer, you will need to use a separate USB/AC charger, commonly found at cell-phone stores. While charging, a battery symbol will appear on-screen. When the battery image is static and full, the charge is complete. It may take up to 3 hours for a complete charge.

Power On/Power Off

To turn **ON** the device, press and hold down the **MENU (4)** button for 3 seconds.

To turn **OFF** the Device either:

1. Press and hold down the **MENU (4)** button for 3 seconds.
- Or
2. Briefly press the **MENU (4)** button to display the PhotoFrame's menu. Press the **"NEXT" (3) (▶▶▶)** button repeatedly until the "Power Off" menu item is highlighted. Press the **MENU (4)** button again to confirm.

Transferring Photos from a Computer to the PhotoFrame

Note: Your Key Chain PhotoFrame comes with 8Mb of internal memory, which can hold up to a 100 pictures depending on their size.

How to Connect the PhotoFrame to your Computer:

- 1) Connect the PhotoFrame to a USB port on your computer using the included USB cable. You can add up to 100 pictures depending upon file size
- 2) Briefly press the **MENU (4)** button on the PhotoFrame to display the menu.
- 3) Select "USB Connect" from the list of menu items. Press the **MENU (4)** button to confirm. A submenu will appear with a choice of "yes" or "no."

- 2 -

Cadre Photo Numérique
Manuel de l'utilisateur

V1.1


Caractéristiques

- Ecran LCD 1,5 pouces
- Format JPEG compatible
- Diaporama automatique
- Paramètres Personnalisés
- Batterie Lithium rechargeable intégrée

Liste de l'emballage

- Cadre photo numérique
- Manuel de l'utilisateur
- Câble USB
- Chaîne à clé

Description Appareil



- 1 -

- ① Trou de chaîne à clé
- ② Précédent - aller à la photo précédente ou à l'élément de menu précédent
- ③ Suivant - aller à la photo suivante ou à l'élément de menu suivant
- ④ Menu - afficher le menu principal ou confirmer la sélection
- ⑤ Ecran LCD
- ⑥ Port Mini-USB - connecter à un ordinateur via le câble USB
- ⑦ Réinitialiser - réinitialiser l'appareil quand il n'y a pas de réponse.

Mise sous tension/hors tension

Pour allumer l'appareil, appuyez sur et maintenez le bouton MENU.

Eteignez l'appareil au moyen,

1. Maintenez le bouton MENU.
2. Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour afficher le menu, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton « SUIVANT » jusqu'à ce que « Mise hors tension » soit sélectionné, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.

Chargement de la batterie

L'appareil est doté d'une batterie rechargeable. Il est recommandé de charger la batterie avant votre première utilisation. Pour charger la batterie, utilisez le câble USB pour connecter l'appareil à un ordinateur. Un chargement complet peut durer environ 3 heures.

Connexion à un ordinateur et Transfert de fichiers

Pour télécharger des fichiers de l'ordinateur,

- 1) Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour accéder au menu.
- 3) Sélectionnez « Connexion USB », puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.
- 4) Sélectionnez « Oui » puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer. L'appareil est connecté à l'ordinateur. Veuillez noter: L'appareil sera automatiquement formaté pour la première fois quand il est connecté à un ordinateur via le port mini USB.
- 5) Lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur, un outil de transfert de fichier d'image sera lancé automatiquement. Selon la configuration de l'ordinateur, l'outil ne pourrait pas se lancer automatiquement lors de son démarrage. Si tel est le cas, exécutez l'outil de transfert de fichier DPFMate depuis le disque.

- 2 -

Marco de Foto Digital
Manual de Usuario

V1.1


Características

- 1.5 pulgada LCD monitor
- Compatible con formato JPEG
- Visualización en diapositiva automática
- Ajustes personalizados
- Batería de litio incorporada

Lista de Paquete

- Marco de Foto Digital
- Manual de Usuario
- Cable USB
- Llavero

Descripción DPF



- 1 -

- ① Ojal de llavero
- ② Anterior – para ir a la foto o ítem anterior
- ③ Siguiente – para ir a la foto o ítem siguiente
- ④ Menú – para ver el menú principal o confirmar selección
- ⑤ Monitor LCD
- ⑥ Mini-USB puerto – para conectar a un ordenador vía el cable USB
- ⑦ Restaurar – para restaurar la unidad cuando no responde.

Encenderse/Apagarse

Para encender el aparato, presione y mantenga el botón **MENU**.

Apague el aparato de la siguiente manera,;

1. Presione y mantenga el botón **MENU**.
2. Presione de manera breve el botón **MENU** para ver el menú. Presione repetidamente el botón **"SIGUIENTE"** hasta que "Power Off" esté seleccionado, y luego presione el botón **MENU** para confirmar.

Cargar la batería

El aparato tiene una batería incorporada recargable. Es recomendable cargar la batería en la primera vez de uso. Para cargar la batería, use el cable USB para conectar el aparato a un ordenador. Tardará 3 horas para cargar completamente.


Conectar a un ordenador y transferir archivos

Para descargar archivos del ordenador,

- 1) Conecte la unidad al ordenador con el cable USB.
- 2) Presione de manera breve el botón **MENU** para acceder al menú.
- 3) Elija "USB Connect" y luego presione el botón **MENU** para confirmar.
- 4) Elija "Yes" y luego presione el botón **MENU** para confirmar. La unidad está conectada al ordenador. Nota: El DPF será formateado automáticamente la primera vez cuando esté conectado a un PC via el mimi puerto USB.
- 5) Cuando la unidad está conectada al ordenador, una herramienta de transferencia de archivo de imagen funcionará automáticamente. Dependiendo del ajuste del ordenador, la herramienta podría no funcionar automáticamente cuando se active. En este caso, active la herramienta de transferencia de archivo DPFMate del drive duro.

- 2 -


- 4) Select "Yes" to connect to the computer. Press the **MENU (4)** button to confirm.
- 5) Once the unit is connected to the computer, DPFMate, the image file transfer utility, will run automatically. If DPFMate does not appear, do the following: In the Windows start menu, go to "My Computer," and find the drive letter of the PhotoFrame. Double click on the PhotoFrame drive (or right-click and choose "Explore") to reveal the PhotoFrame's files. Find the DPFMate application. Double click on DPFMate to run the application.



- 6) Using the DPFMate Utility to Transfer Photos to the PhotoFrame.

- a. In the left upper pane, select a file from your computer that you would like to copy and transfer to your PhotoFrame. The selected file is previewed on the left lower panel.
- b. Edit the selected picture in the preview panel.
 - Click the "+" button to zoom in or the "-" button to zoom out the view of the photo.
 - The selection frame shows you what part of the photo will appear on the picture frame display. Click your mouse and drag the selection frame to choose the desired area of the picture.
 - Click RotateL or RotateR to rotate the picture left or right.
- c. Click the **"Add"** button, or double-click on the previewed picture to add it to the list of photos to be downloaded. The photo will appear in the right pane.
- d. Click **"Save All"** to save the pictures you have chosen to download to the PhotoFrame.

- 3 -



- 6) Utiliser l'outil DPFMate pour transférer des fichiers.


Pour télécharger des fichiers,

 - a. Sur la fenêtre supérieure à gauche, sélectionnez un fichier de votre ordinateur. Le fichier sélectionné peut être vu sur la fenêtre inférieure à gauche.
 - b. Modifiez l'image sélectionnée sur la fenêtre d'aperçu.
 - Cliquez sur « + » ou « - » pour agrandir ou diminuer l'image.
 - Déplacer le cadre de sélection avec la souris pour sélectionner une zone de l'image.
 - Cliquez RotationL ou RotationR pour faire pivoter l'image à gauche ou à droite.
 - c. Cliquez sur Ajouter ou double-cliquez sur l'aperçu de la photo pour envoyer l'image à la fenêtre droite.
 - d. Cliquez sur Télécharger pour télécharger tous les fichiers sur la fenêtre droite au cadre photo numérique.
 - e. Une fois le téléchargement est terminé, débranchez l'appareil de l'ordinateur de façon sûre.

Pour télécharger des fichiers vers un serveur, dans la fenêtre droite, sélectionnez un fichier puis cliquez sur Enregistrer pour l'enregistrer à l'ordinateur, ou sélectionnez « Enregistrer Tout » pour enregistrer tous les fichiers.

Pour supprimer un fichier du cadre photo numérique, dans la fenêtre droite, sélectionnez un fichier puis cliquez sur Supprimer pour le supprimer. Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur « Tout » pour sélectionner tous les fichiers, puis cliquez sur « Supprimer » pour supprimer tous les fichiers.

- 3 -



- 6) Use la herramienta DPFMate para transferir archivos.

Para descargar archivos,

 - a. En la parte superior izquierda del panel, elija un archivo de su ordenador. El archivo seleccionado se ve con vista preliminar en la parte inferior izquierda del panel.
 - b. Edite la foto seleccionada en el panel de vista preliminar.
 - Haga clic en "+" o "-" para acercarse o alejarse de la foto.
 - Mueva el marco de selección con su ratón para elegir un área de la foto.
 - Haga clic en RotateL o RotateR para girar la foto a la izquierda o derecha.
 - c. Haga clic en **Add** o haga clic doble en la foto de vista preliminar para enviar la foto al panel a la derecha.
 - d. Haga clic en **Download** para descargar todos los archivos en el panel a la derecha al marco de foto digital.
 - e. Una vez termine la descarga, desconecte la unidad del ordenador de manera segura.

Para transferir archivos, en el panel a la derecha, elija un archivo y luego haga clic en **Save** para guardarlo al ordenador, o elija "Save All" para guardar todos los archivos.

Para borrar un archiivo del marco de foto digital, en el panel a la derecha, elija un archivo y luego haga clic en **Delete** para borrarlo. **Para borrar todos archivos,** haga clic en "All" para elegir todos archivos, y luego haga clic en "Delete" para borrar todos los archivos.
- 7) Después de transferir el archivo, desconecte la unidad del ordenador de manera segura.

- 3 -

- e. Click **"Download"** to download all files that appear in the right pane to the digital photo frame.
- f. Wait until the download is complete before disconnecting the PhotoFrame from the computer. *Disconnecting prior to completion of the download could damage the PhotoFrame.*
- To upload files from the photo frame:**
Find the desired photo in the right pane. Click on the photo, then click the **"Save"** button to save it to the computer. To upload all photos, click the **"Save All"** button to save all of the displayed photos to your computer.
- To delete one file from the digital photo frame:** Select a photo in the right pane, then click **"Delete."**
- To delete all files:** click the **"All"** button to select all files. With all photos selected, click the **"Delete"** button to delete all files.
- 6) After the file upload has finished, you can safely disconnect the unit from the computer.

WARNING: *Do not disconnect the USB cable during reading or downloading of images. Doing so may result in damage to the PhotoFrame and will void the warranty.*

NOTE: *The DPF will be formatted the first time when it is connected to a PC.*

Using your PhotoFrame

NOTE: Before you can view photos on your PhotoFrame, you must charge the battery fully and download photos from your computer.

To view photos, press and hold the **MENU(4)** button to turn on the device. Photos should appear immediately on the LCD screen. If you have chosen "auto slide show" the photos will change at the desired intervals. If the PhotoFrame is in manual mode, briefly press the **NEXT(3)(▶▶)** button to view the next picture or press the **PREVIOUS (2) (◀◀)** button to return to the previous picture.

System Settings

To set up and customize your PhotoFrame, briefly press the **MENU(4)** button to display the menu. Press the **PREVIOUS(2) (◀◀)** or **NEXT(3) (▶▶)** button to select a menu item, and press the **MENU** button to confirm your selection. A submenu will appear.

Below is a list of menu items and their submenus with the corresponding customized device settings.

- 4 -

- 7) Après que le transfert de fichier est terminé, débranchez l'appareil de l'ordinateur de façon sûre.

REMARQUE: Ne pas débrancher le câble USB lors de la lecture ou du téléchargement des images. Cela peut endommager le lecteur et annuler la garantie.

Utiliser votre cadre photo numérique

Avant l'utilisation, téléchargez des fichiers image dans l'appareil avec le câble USB et assurez-vous que la batterie est bien chargée. Si la batterie est faible, chargez la batterie en avance.

(1) Appuyez sur et maintenez le bouton **MENU** pour allumer l'appareil. L'appareil doit afficher des photos immédiatement.

(2) Appuyez brièvement sur le bouton **PRECEDENT/SUIVANT** pour passer à l'image précédente ou suivante.

(3) Appuyez sur et maintenez le bouton **PRECEDENT/SUIVANT** pour horodater l'image. Pour masquer la date et l'heure, appuyez et maintenez de nouveau le bouton **PRECEDENT/SUIVANT**.

Réglages système

Appuyez brièvement sur le bouton **MENU** pour faire sortir un menu contextuel. Le menu propose les réglages pour vous afin de mettre en service l'appareil. Appuyez sur le bouton **PRECEDENT/SUIVANT** pour sélectionner un élément de menu et appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer votre sélection.

Menu	Sous-menu
Connexion USB	• Oui - Connecter à l'ordinateur • Non - Déconnecter de l'ordinateur
Diapositive	• Actif - Activer la projection automatique de diapositives et définir l'intervalle entre les diapositives. • Inactif – Désactiver la projection automatique de diapositives. • Annuler – Quitter
Horloge	• Horloge numérique - Affiche la date courante et temps sur-écran en format de 12 heures ou de 24 heures • Horloge analogique - Afficher l'heure comme une horloge analogique • Régler Horloge - Définir la date et l'heure. Appuyez sur le bouton MENU pour basculer entre l'année, le mois et le

- 4 -

NOTA: No desconecte el cable USB al leer o descargar imágenes. Esto podría provocar daño al reproductor y dejar la garantía inválida.

Usar su marco de foto digital

Antes de usar, descargue archivos de imagen en el aparato con el cable USB y asegúrese de que la batería esté cargada. Si la batería está baja, cargue la batería primero.

(1) Presione y mantenga el botón **MENU** para encender el aparato. El aparato exhibirá fotos inmediatamente.

(2) Presione de manera breve el botón **ANTERIOR/SIGUIENTE** para saltar a la foto anterior o siguiente.

(3) Presione y mantenga el botón **ANTERIOR/SIGUIENTE**, puede dejar la hora en la foto. Para ocultar el sello de hora, presione y mantenga el botón **ANTERIOR/SIGUIENTE** otra vez.

Ajustes de Sistema

Presione de manera breve el botón **MENU**, un menú aparecerá. El menú proporciona ajustes para configurar el aparato. Presione el botón **ANTERIOR/SIGUIENTE** para elegir un menú y presione el botón **MENU** para confirmar su selección.

Menú	Submenú
Conexión USB	• Yes – Para conectar al ordenador • No – Para desconectar del ordenador
Diapositiva	• On – Para activar la diapositiva y configurar el intervalo entre diapositivas. • Off – Para desactivar la diapositiva. • Cancelar – Para salir
Reloj	• Reloj Digital – Muestra la fecha y el tiempo actuales en-pantalla en formato de 12 horas o 24 horas • Reloj Análogo – Para exhibir la hora como un reloj análogo • Configurar Reloj – Para configurar la fecha y hora. Presione el botón MENU para cambiar entre Año, Mes y Día. Presione ◀ or ▶ " para cambiar el número. • Calendar io – Para exhibir el calendario. • Cancelar – Para salir
Auto OFF	• On – Para configurar el tiempo de espera para que el aparato se apague automáticamente.

- 4 -

Menu	Submenu
USB Connect	• Yes - Connects to the computer. • No - Disconnects from the computer.
Slide Show	• On - Enables the auto slide show feature. Set the time interval between slides. • Off - Disables the auto slide show feature and enables manual mode. • Cancel - Exit to previous menu screen.
Clock	• Digital Clock - Displays the current date and time on-screen in 12hr or 24hr format. • Analog Clock - Displays the time on-screen as an analog clock. • Set Clock - Set the date and time. Press the MENU button to switch between Year, Month and Day. Press the ◀ or ▶ button to change the date and time. • Calendar - Displays the calendar on-screen . • Cancel - Exit to the previous menu screen.
Auto OFF	• On - Set the length of time the device is idle after which the device turns off automatically. • Off - Disables auto off. • Cancel - Exit to the previous menu screen.
Backlight	Sets brightness of the LCD display.
Contrast	Sets contrast of the LCD display.
Delete	• Delete One - Deletes the current picture from the PhotoFrame. • Delete All - Deletes all pictures from the PhotoFrame. • Cancel - Exit
Power Off	Turns off the device.
Language	Selectable: English, Spanish and French
Version	Displays the software version information
Exit	Exits the menu.

Frequently Asked Questions & Troubleshooting Guide

The following section will help you to troubleshoot problems, and answer common questions about the PhotoFrame. If the following answers fail to solve your problem, please contact customer service. Never attempt to disassemble the device, as this will void the warranty.

- 5 -

	jour. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer le chiffre. • Calendrier - Afficher l'agenda. • Annuler – Quitter
Auto DESACTIVE	• Actif - Définir le temps au repos avant que l'appareil s'éteigne automatiquement. • Inactif - Désactiver la mise hors tension automatique. • Annuler – Quitter
Rétro-éclairage	Régler la luminosité de l'écran
Contraste	Régler le contraste de l'écran
Supprimer	• Supprimer Un - Supprimer l'image courante. • Supprimer Tous - Supprimer toutes les images. • Annuler – Quitter
Mise hors tension	Eteindre l'appareil.
Langue	Définir la langue du texte à l'écran.
Quitter	Quitter le menu

Question / Guide de dépannage

Ce chapitre présente quelques problèmes de dépannage que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de l'appareil. Même si le guide suivant ne parvient pas à résoudre votre problème, veuillez ne pas démonter l'appareil. Laissez les problèmes au personnel professionnel.

1. Question: Quel genre de photos prend en charge cet appareil?
Réponse: Le cadre affichera les photos numériques au format (immobile) JPEG/BMP/GIF.

2. Question: Que dois-je faire si l'outil de transfert de fichier d'image ne fonctionne pas automatiquement?
Réponse: Lancez l'outil de transfert de fichier DPFMate depuis le disque.

3. Question: Que dois-je faire si l'outil de transfert d'image ne fonctionne pas?
Réponse: Reconnectez votre appareil à l'ordinateur et essayez à nouveau.

- 5 -

	• Off – Para desactivar el apagado automático. • Cancelar – Para salir
Retroiluminado	Para configurar el brillo del monitor
Contraste	Para configurar el contraste del monitor
Borrar	• Borrar Uno – Para borrar la foto actual. • Borrar Todo – Para borrar todas las fotos. • Cancelar – Para salir
Apagarse	Para apagar el aparato.
Idioma	Para configurar el idioma del texto en el monitor.
Salir	Para salir del menú

Pregunta/Guía de Resolución

Este capítulo presenta algunas preguntas que podría enfrentar al usar el aparato. Incluso si no puede solucionar el problema, no desmonte el aparato, sin embargo pida ayuda al profesional.

1. Pregunta: ¿Qué tipo de fotos no son compatibles con este aparato?
Respuesta: El marco exhibirá fotos digitales que están guardadas en formato JPEG/BMP/GIF (inmóvil).

2. Pregunta: ¿Qué tengo que hacer si la herramienta de transferencia de archivo de imagen no funciona automáticamente?
Respuesta: Ejecute la herramienta de transferencia de archivo DPFMate del drive duro.

3. Pregunta: ¿Qué tengo que hacer si la herramienta de transferencia de imagen no funciona?
Respuesta: Reconnecte su aparato al ordenador e intente otra vez.

1.Question: What photo formats can be displayed on the PhotoFrame?

Answer: The PhotoFrame can display digital photos that are stored in the JPEG/BMP/GIF (still) format; TIFF or RAW digital camera photo formats are *not* supported.

2. Question: What should I do if the photos do not download to the PhotoFrame?

Answer: If there is no transfers of photos occurring from the PC to the PhotoFrame, disconnect the PhotoFrame from the computer. Then reconnect it to the computer and try again.

3. Question: What do I do if the frame freezes up or does not respond to button presses?

Answer: Reset the device. Place the end of an opened paper clip into the "reset" hole on the bottom of the PhotoFrame. Push it in for 3 seconds then release. This will reset the device to all of the default settings

Technical Specifications

Item	Description
USB Interface	USB2.0 (full speed)
Built-in Internal Memory	8Mb (NOR Flash)
Photo Format	JPEG/BMP/GIF(still)
Supported Language	English, Spanish and French
Play Mode	Auto slide show / manual
Display	1.5-inch CSTN screen, 128 x 128 pixels
Charge time	About 3h
Standby time	About 8h-10h
Battery Type	Rechargeable lithium-ion battery
Storage Temp*	-20℃ ~ +65℃
Ambient Temp*	0℃ ~ +55℃
Operation Relative Humidity*	20% ~ 90% (40℃)
Storage Relative Humidity*	20% ~ 93% (40℃)

- 6 -

Spécification Technique

Objet	Description
Interface USB	USB 2.0 (pleine vitesse)
Mémoire interne intégrée	8Mb
Format Photo	JPEG/BMP/GIF (immobile)
Langue	Anglais
Mode de lecture	Diaporama automatique / manuel
Affichage	Ecran CSTN 1,5 pouces, 128 x 128 pixels
Durée de charge	Environ 3h
Durée en veille	Environ 8h-10h
Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable
Temp Stockage*	-20℃ ~ +65℃
Temp ambiante*	0℃ ~ +55℃
Humidité relative de fonctionnement*	20% ~ 90% (40℃)
Humidité relative de stockage*	20% ~ 93% (40℃)

- 6 -

Anexo

Item	Descripcin
Interfaz USB	USB2.0 (toda velocidad)
Memoria Interna	8Mb
Incorporada	
Formato de Foto	JPEG/BMP/GIF (an)
Idioma Compatible	Inglis
Modo de Reproduccin	Diapositiva automtica / manual
Monitor	1.5 pulgada CSTN monitor, 128 x 128 pixels
Tiempo de Carga	Aproximadamente 3h
Tiempo de Espera	Aproximadamente 8h-10h
Tipo de Batera	Batera de litio recarg able
Temperatura de Almacaje*	-20℃ ~ +65℃
Temperatura Ambiental*	0℃ ~ +55℃
Humedad Relativa de Funcionamiento*	20% ~ 90% (40℃)
Humedad Relativa de Almacenaje*	20% ~ 93% (40℃)

- 5 -

- 6 -