

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

SATA Hard Drive Enclosure

Installation Guide
Installationsanleitung
Manuel Utilisateur
Manuale d'uso

English
Deutsch
Français
Italiano



No. 42840 (USB 2.0)
No. 42841 (USB 2.0 & eSATA)
No. 42842 (USB 2.0 & FW400)
No. 43100 (USB 3.0)

www.LINDY.com



For Home and Office Use
Tested to Comply with FCC Standards

© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - SECOND EDITION (November 2009)

Deutsch

- (1) Schieben Sie die Endkappe wie oben gezeigt seitlich heraus.
- (2) Schieben Sie die Platte so ein, dass sie sicher in die Anschlussleiste (Bild Vorseite, schwarzer Pfeil) einrastet. Aufgrund leicht unterschiedlicher Formen kann die Platte sich im Gehäuse bewegen, prüfen Sie dies durch Schütteln. Stoßen Sie die Platte gegebenenfalls aus dem Gehäuse in die offene Hand und befestigen Sie einen beiliegenden Schaumstreifen an geeigneter Stelle der Platte. Achten Sie darauf, dass sie nicht so fest sitzt, dass sie später nicht wieder heraus genommen werden kann! **Stoßen Sie die Platte und das Gehäuse nie auf harte Flächen um die Festplatte nicht zu beschädigen!**
- (3) Schieben Sie nun die Endkappe von der Seite her wieder so auf, dass beide Seiten sicher einrasten.

Français


- (1) Retirez la façade comme vu ci-dessus (flèche blanche)
- (2) Insérez le disque dur fermement dans la connectique SATA indiquée par la flèche noire
- Un disque dur n'a pas toujours la même taille, et peut bouger dans le boîtier, vérifiez cela en secouant le boîtier. Fixez ensuite les bandes adhésives fournies sur votre disque dur pour l'empêcher totalement de bouger. **Ne cognez pas le disque et le boîtier sur des surfaces dures, pour ne pas endommager le disque dur !**

(3) Remettez la façade

Italiano

1. Far scorrere il frontalino nella direzione indicata nel disegno sopra
2. Inserire l'HDD nel verso giusto per permettere il collegamento al connettore SATA come evidenziato qui sopra (freccia nera).
- Non tutti gli HDD hanno le stesse dimensioni, verificare quindi, dopo aver inserito l'HDD, che lo stesso sia collegato correttamente scuotendo l'alloggiamento; se il disco all'interno si muove, controllare che l'HDD sia collegato correttamente al connettore SATA interno, quindi attaccare le strisce adesive incluse nella fornitura all'HDD in modo da impedirne il movimento all'interno del box.
3. Reinserirre il frontalino facendolo tornare nella posizione iniziale.

INSTALLATION



ENGLISH

1. Slide the plastic end cover in the direction as shown above by the white arrow.
2. Slide in the HDD so that the SATA connector properly fits into the backplane as shown above (black arrow) and press it firmly. Not all HDDs are exactly the same size, and so once you have inserted your HDD it is important to move the enclosure around to ensure that the HDD does not move inside the enclosure. If it does move, firstly check that the SATA connection has been made correctly, then attach some of the supplied adhesive foam strips to your HDD in appropriate positions to stop the HDD moving.
3. Reinstall the end cover by sliding it back into position so both sides engage safely.

OPERATION

(ENGLISH)

Power Requirement

3.5" drives cannot be powered by the USB bus and therefore need their own power supply. **Do not** use any power supply other than the one supplied, as it may damage the enclosure or your HDD.

Computer connection

The dual interface models 42841, 42842 can be connected only via one of their interfaces at a time!

Driver Installation

Modern operating systems such as Windows XP, Vista and 7 already include the necessary drivers, so installation is automatic.

LED Indicator

The right LED indicator lights up red when the housing is powered up. The left LED flashes blue during data transfer. **Do not disconnect the enclosure whilst the LED is flashing!**

HDD Partitioning

If you use a brand new hard drive it may not be formatted or have a partition and so your operating system will not show a drive letter. Use the partitioning program from your operating system (FDISK or similar). In Windows, Right click on **My Computer** and select **Manage**. Then click **Disk Management**. On the bottom right side the new drive should now be shown without a drive letter. Right click on the grey field to the left of the drive and select **Initialize Disk**. Once completed you can right click on the new drive, choose to format it and change drive letters according to your requirements.

Find more information on this topic from the HELP section of your operating system.

STROMVERSORGUNG

3,5" Festplatten benötigen immer ihr eigenes Netzteil. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil, andere Netzteile können falsche Spannungen auf den Steckerpins haben und Platte und Gehäuse zerstören!

RECHNERANSCHLUSS

Bei den Modellen 42841 und 42842 mit zwei Interfaces darf gleichzeitig nur eins der Interfaces angeschlossen werden!

TREIBERINSTALLATION

Moderne Betriebssysteme wie Windows XP, Vista, 7 haben bereits alle notwendigen Treiber an Board.

ANZEIGE-LED

Die rechte Anzeige-LED leuchtet rot sobald das Gehäuse angeschlossen und mit Strom versorgt ist. Die Linke blinkt blau während eines Datentransfers. **Ziehen Sie nie die Stecker während die LED noch blinkt!**

PARTITIONIERUNG DER FESTPLATTE

Wenn Sie eine brandneue Festplatte anschließen ist diese wahrscheinlich nicht partitioniert und Ihr Betriebssystem wird keinen Laufwerkbuchstaben anzeigen! Verwenden Sie das Partitionierungsprogramm Ihres Betriebssystems. Unter Windows XP wählen Sie nach Rechtsklick auf **Arbeitsplatz** das Programm **Verwaltung**. Wählen Sie **Datenträgerverwaltung**. Diese sollte unten rechts die neue Platte anzeigen. Nach Rechtsklick in den grauen Bereich links neben der neuen Platte wählen Sie **Initialisieren**. Im Anschluss können Sie nach Rechtsklick auf die Platte selbst diese nach Ihren Bedürfnissen formatieren und Laufwerkbuchstaben ändern.

Weitergehende Informationen hierzu finden Sie im Hilfesystem Ihres Betriebssystem oder wenden Sie sich an einen erfahrenen PC-Techniker.

UTILIZZO

(ITALIANO)

Alimentazione richiesta.

Hard Disk da 3.5" non possono essere alimentati dal bus USB, è necessario quindi utilizzare un alimentatore esterno. Utilizzando un alimentatore diverso da quello incluso nella fornitura potrebbe provocare danni all'alloggiamento o all'HDD.

Collegamento al Computer

Le versioni a doppia interfaccia 42841 e 42842 possono essere collegate al Computer con un'interfaccia alla volta.

Installazione dei Driver

Sistemi operativi moderni come Windows XP, Vista e 7 includono già i driver necessari, l'installazione è automatica.

Indicatori LED

Il LED di destra si illumina quando l'alloggiamento è acceso, il LED blu a sinistra si illumina durante il trasferimento di dati, **NON scollegare l'alloggiamento mentre il LED sta lampeggiando.**

Partizionamento dell'HDD

Se state utilizzando un Hard Disk nuovo esso potrebbe non essere formattato o partizionato e quindi non viene visto dal sistema operativo. Utilizzate il programma di partizionamento del vostro sistema operativo (FDISK o similare). Su Windows, cliccate col tasto destro del mouse su **Risorse del Computer** e selezionate **Gestione**. Quindi cliccate su **Gestione Disco**. In questo campo dovreste poter vedere il disco in questione senza alcuna lettera assegnata. Cliccare col tasto destro su questo campo e selezionate **Inizializza disco**. Seguire la configurazione guidata, formattare il disco e assegnare una lettera. Potrete trovare informazioni su questa operazione nella guida del vostro sistema operativo o chiedete aiuto ad un tecnico esperto.

PIUSSANCE NECESSAIRE

Les disques durs 3,5" nécessitent toujours leur propre alimentation. Utilisez exclusivement l'alimentation fournie, les autres alimentations peuvent délivrer de mauvaises tensions et endommager le disque dur et le boîtier !

CONNEXION A L'ORDINATEUR

Les modèles N°Art. 42841 et 42842 avec deux interfaces, doivent être connectés sur une seule des deux !

INSTALLATION DU PILOTE

Les systèmes d'exploitation actuels comme Windows XP, Vista, 7 possèdent déjà le pilote USB et FireWire.

INDICATEURS LED

La LED de droite s'allume en rouge dès que le boîtier est connecté et alimenté. La LED de gauche clignote en bleu pendant le transfert de données. **Ne débranchez jamais le boîtier à ce moment là !**

PARTITIONNEMENT DU DISQUE DUR

Si vous installez un nouveau disque dur et qu'il n'est pas reconnu par le système, il est nécessaire de le partitionner avant son utilisation (FDISK ou autre).

Pour Windows XP : cliquez sur Démarrer, puis clic droit sur "Poste de Travail", choisir l'option "Gérer", ensuite cliquez sur "Gestions des Disques". Vous devez voir apparaître le nouveau disque sans attribution de lettre. Faites un clic droit sur la zone grisée, pour formater, et changer la lettre du lecteur

Pour de plus amples informations veuillez vous référer à la section Aide de votre système d'exploitation, ou auprès d'un technicien expérimenté.

Certifications

FCC Certifications

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at their own expense. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

CE Statement

This equipment complies with the relevant EC Regulations for IT Equipment

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment),
Recycling of Electronic Products

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. The Wheelie bin symbol shown indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead the product must be recycled in a manner that is environmentally friendly. For more information on how to dispose of this product, please contact your local recycling centre or your household waste disposal service. Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive umfassende Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz verbietet vom 24.März 2006 an das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

Reine B2B Geräte sind von gewerblichen Verbrauchern dem geregelten Recycling eigenverantwortlich zuzuführen. Reine B2B LINDY-Geräte werden von LINDY kostenlos entgegengenommen und dem Recycling zugeführt.

LINDY No.43100, 42840, 42841, 42842