


## Accessori Accessories Accessoires Zubehör Accesorios

Carica Batterie  
Battery charger  
Batterieladegerät  
Chargeur de batterie  
Cargador de baterías



Batteria  
Battery  
Batterie  
Batterie  
Batería



Coperchio tastiera  
Control pad cover plate  
Abdeckung der Tastatur  
Couvercle clavier  
Tapa del teclado



Vite fissaggio microfono  
Microphone fixing screw  
Befestigungsschraube für das Mikrofon  
Vis de fixation du microphone  
Tornillo de fijación para micrófono



LOCATELLI S.p.A.  
Via Resistenza, 5/A 24030 Almenno S.Bartolomeo (BG), Italy  
Tel.+39035553101 Fax +39035553093  
[www.airoh.com](http://www.airoh.com) e-mail [info@airoh.com](mailto:info@airoh.com)



**TROY**

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**INSTRUCTIONS**  
**GEBRAUCHSANLEITUNGEN**  
**INSTRUCCIONES**

**Composizione del Kit;** il kit Airoh AW-Conn, indicato in **Fig. 1.**, e' composto da:  
 1)Sistema di trasmissione completo, assemblato ai guanciali interni specifici,  
 2)Coperchio tastiera esterno con la sede specifica per la tastiera di comando,  
 3)Trasformatore per ricarica batteria.  
 4)Vite di fissaggio microfono.

#### Preparazione del casco,

Procedi a disporre tutto il materiale su un tavolo in posizione comoda.

Per procedere con il montaggio, e' necessario rimuovere la cuffia di comfort interna ed i guanciali in polistirolo, come di seguito indicato:

- 1)Tira il primo guanciale verso l'interno e sgancia il bottone automatico posto sotto lo stesso, **Fig. 2;** effettua la stessa operazione anche sul lato opposto.
- 2)Tira verso l'esterno del casco e sgancia le tre linguette di fissaggio anteriori della cuffia di comfort, **Fig. 3.**
- 3)Tira verso il basso e sgancia le tre linguette di fissaggio posteriori della cuffia di comfort, **Fig. 4.**
- 4)Estrai la cuffia.
- 5)Sfila ed estrai il primo guanciale in polistirolo **facendolo ruotare dalla parte posteriore verso l'anteriore, come indicato in Fig.5;** Ripeti l'operazione con l'altro guanciale.
- 6)Rimuovi ora il coperchio AW-Conn, esterno alla calotta, spingendo i ganci interni verso l'esterno del casco, **Fig. 6.**

#### Montaggio del sistema AW-Conn;

**Attenzione!** Le varie parti del sistema sono collegate tra loro tramite fili elettrici; durante le successive operazioni procedi con cautela e controlla sempre il corretto posizionamento dei vari componenti, prestando la massima attenzione a non "forzare" in nessun caso l'assemblaggio al fine di evitare rotture accidentali del sistema.

- 1)Posiziona il sistema completo dentro al casco, come indicato in **Fig.7.**
- 2)Inserisci il primo guanciale in polistirolo completo di auricolare e batteria nella rispettiva sede tra la calotta ed il polistirolo interno; per facilitare l'inserimento, il guanciale in polistirolo deve essere prima inserito nella parte posteriore **Fig.8A**, e poi ruotato fino al corretto inserimento, **Fig.8B.** **Attenzione!** per evitare danneggiamenti ai componenti del sistema, eseguire questa operazione, con molta cautela e cura.
- 3)Sul lato opposto, fissare il microfono alla calotta, avvitando lo stesso mediante la vite in dotazione, come indicato in **Fig.9.**
- 4)Attenzione! Per un funzionamento ottimale, il microfono deve essere orientato verso la bocca, facendo attenzione che il rettangolo con la scritta sia rivolto verso l'interno del casco, **Fig.10.**
- 4)Sull'altro lato del casco, inserisci la tastiera di comando nel foro specifico sulla calotta facendola passare dall'interno verso l'esterno e facendo scorrere il filo fino a farlo uscire di 3-4 Cm, **Fig.11.**
- 5)Infilà il secondo guanciale in polistirolo completo di auricolare e scheda, nella rispettiva sede tra la calotta ed il polistirolo interno; per facilitare l'inserimento, il guanciale in polistirolo deve essere prima inserito nella parte posteriore **Fig.12A** e poi ruotato fino al corretto inserimento, **Fig.12B.** **Attenzione!** per evitare danneggiamenti ai componenti del sistema, eseguire questa operazione, con molta cautela e cura.
- 6)Dall'esterno del casco, togli la protezione dell'adesivo sul retro della tastiera di comando, **Fig. 13,** fissala nella sede sulla calotta, avendo cura di inserire prima dentro la calotta il filo di collegamento in eccesso, **Fig. 14.**
- 7)Posiziona ed aggancia il coperchio esterno a scatti nella apposita sede sulla calotta, **Fig. 15.**  
 -se la placcia AW-Keys dovesse "forzare" controllare il corretto posizionamento del rispettivo guanciale interno.

#### Montaggio del comfort interno del casco.

- 1)Ripora la cuffia nella corretta posizione dentro al casco; infila il connettore per la ricarica della batteria nel foro apposito posto nella parte posteriore della cuffia, sotto l'imbottitura del paranuca, **Fig. 16.**
- 2)Inserisci e fissa i 3 aganci del telaietto posteriore nelle rispettive sedi, **Fig.17,** facendo in modo che il filo di collegamento si posizioni tra il polistirolo e la cuffia e che la spina di ricarica esca dal foro specifico, come indicato in, **Fig.18.**
- 3)Posiziona il primo guanciale di comfort, innesta le linguette tra la calotta ed il polistirolo guanciale, ed inseriscile nelle rispettive sedi: **Fig.19A, Fig.19C.** **Attenzione!** Per evitare danni al sistema, procedi con estrema cautela accertandoti che le stesse non interferiscono con le parti elettriche,
- 4)Agaggia il bottone di fissaggio sul retro del guanciale, **Fig. 19B,** ripeti l'operazione con l'altro guanciale **Fig. 19D.**
- 5)Posiziona la parte anteriore della cuffia ed aggancia il telaietto di fissaggio, **Fig. 20.**
- Verifica il corretto posizionamento della cuffia calzando il casco; eventualmente procedi ai necessari aggiustamenti.

**Attenzione!** Assicurarsi che il filo e la spina di ricarica si posizioni all'interno della cuffia, **Fig. 21.**

**Attenzione!** Dopo ogni montaggio ripeti le prove di calzata e scalzamento.

**Attenzione!** La tastiera e' fissata alla calotta con un coperchio; in caso di smontaggio ricorda sempre di rimuoverlo e sfilare la tastiera prima di procedere alla rimozione del sistema.

Il sistema integrato di comunicazione AW-Conn e' installato; procedi alla programmazione e regolazione come da indicazioni specifiche riportate nel libretto istruzioni dedicato.

La società Locatelli S.p.A., non si ritiene responsabile in caso di assemblaggio e/o di utilizzo improprio del sistema.

**Kit Composition.** The Airoh AW-Conn kit, as shown in **Fig. 1,** consists of:

- 1)Full transmission system, assembled into the specific cheek pads,
- 2)External control pad cover plate with specific seat for the control pad,
- 3)Battery charger adapter,
- 4)Microphone fixing screw.

#### Helmet Preparation.

Place all the material on a table within arm's reach.

In order to proceed with the assembly, remove the inner comfort liner and polystyrene cheek pads, as specified below:

- 1)Pull the first cheek pad inwards and release the snap button below it, **Fig. 2;** repeat for the opposite side.
- 2)Pull towards the outside of the helmet and unfasten the three fastening flaps on the front of the comfort liner, **Fig. 3.**
- 3)Pull downwards and unfasten the three fastening flaps on the back of the comfort liner, **Fig. 4**
- 4)Remove the liner.
- 5)Pull the first polystyrene cheek pad out by rotating it from the back to the front, as shown in **Fig.5;** Repeat for the other cheek pad.
- 6)Now remove the AW-Conn cover plate that is outside the shell by pushing the internal hooks towards the outside of the helmet, **Fig. 6.**

#### AW-Conn System Assembly.

**Warning!** All the parts of the system are connected to each other by electric wires. Perform the following operations with care, constantly checking that the parts are correctly positioned. Do not force assembly in any way, as this may lead to accidental breakage of the system.

- 1)Position the complete system inside the helmet, as shown in **Fig. 7.**
- 2)Insert the first polystyrene cheek pad complete with earphone and battery in the relevant seat between the shell and inner polystyrene. Insert the polystyrene cheek pad in the rear part **Fig. 8A,** and then rotate until it is correctly inserted, **Fig. 8B.** This procedure will make insertion easier. **Warning!** This procedure must be carried out with extreme care and attention to avoid damage to the parts of the system.

- 3)On the opposite side, screw the microphone to the shell using the provided screw, as shown in **Fig. 9.**

**Warning!** For optimal operation, the microphone must be angled towards the mouth ensuring that the rectangle with the wording is turned towards the inside of the helmet, **Fig. 10.**

- 4)On the opposite side of the helmet, insert the control pad into the specific hole on the shell by moving it from the inside towards the outside and sliding the wire until 3-4 cm extend out, **Fig. 11.**
- 5)Insert the second polystyrene cheek pad complete with earphone and card in the relevant seat between the shell and inner polystyrene. Insert the polystyrene cheek pad in the rear part first **Fig. 12A** and then rotate until it is correctly inserted, **Fig. 12B.** This procedure will make insertion easier. **Warning!** This procedure must be carried out with extreme care and attention to avoid damage to the parts of the system.

- 6)From the outside of the helmet, remove the protection of the adhesive placed on the back of the control pad, **Fig. 13,** fix it to the seat on the shell, taking care to first insert any excess connecting wire into the shell, **Fig. 14.**

- 7)Position and snap the external clip-on cover plate into the specific seat on the shell, **Fig. 15.**

*-If the AW-Keys plate has to be forced into its seat, check the correct positioning of the relevant inner cheek pad.*

#### Assembly of the Helmet Inner Comfort.

- 1)Put the liner back to its correct position inside the helmet; insert the battery charger connector into the specific hole on the back of the liner, under the roll neck padding, **Fig. 16.**

- 2)Insert and fix the 3 fastenings of the rear frame in the relevant seats, **Fig. 17,** ensuring that the connecting wire is positioned between the polystyrene and the liner and that the charging plug comes out from the specific hole, as shown in **Fig. 18.**

- 3)Position the first comfort cheek pad, introduce the flaps between the shell and cheek pad polystyrene and insert them in the relevant seats: **Fig. 19A, Fig. 19C.** **Warning!** Proceed with extreme care to avoid any damage to the system and make sure that the flaps do not interfere with the electrical parts.

- 4)Fasten the snap fastener on the back of the cheek pad, **Fig. 19B.** Repeat for the other cheek pad **Fig. 19D.**

- 5)Position the front of the liner and fasten the fastening frame, **Fig. 20.**

*-Put the helmet on and check that the liner is correctly fitted. If this is not the case, carry out the required adjustments.*

**Warning!** Make sure that the charging wire and plug are placed inside the liner, **Fig. 21.**

**Warning!** Wear and take off the helmet after every assembly to see if it fits correctly.

**Warning!** The control pad is attached to the shell with a cover plate. Always remove the cover plate when disassembling the pad, and remove the control pad before removing the whole system.

The AW-Conn integrated communication system is now installed. Program and adjust it according to the specific instructions described in the leaflet.

Locatelli S.p.A. is not liable for incorrect assembly and/or misuse of the system.

## Montageanleitung für das System Airoh AW-Conn auf dem Modell Jet Troy

**Umfang des Kits:** das Kit Airoh AW-Conn, das in Abb. 1 gezeigt wird, besteht aus:

- 1) Komplettes Übertragungssystem, montiert auf den speziellen inneren Wangenpolsterungen,
- 2) Außenabdeckung der Tastatur mit spezieller Aufnahme für die Bedientastatur,
- 3) Transformator für Batterieaufladung,
- 4) Befestigungsschraube für das Mikrofon.

### Vorbereitung des Helms.

Legen Sie das gesamte Material übersichtlich auf einen Tisch.

Um die Montage vorzunehmen, müssen die innere Komfortpolsterung und die Wangenpolsterungen aus Polystyrol entfernt werden, wie nachfolgend erläutert:

- 1) Die erste Wangenpolsterung zur Innenseite ziehen und den Druckknopf unter der Wangenpolsterung lösen, Abb. 2; den gleichen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.
- 2) Zu der Außenseite des Helms ziehen und die drei vorderen Befestigungslaschen der Komfortpolsterung lösen, Abb. 3.
- 3) Nach unten ziehen und die drei hinteren Befestigungslaschen der Komfortpolsterung lösen, Abb. 4.
- 4) Die Polsterung herausnehmen.
- 5) Die erste Wangenpolsterung aus Polystyrol herausziehen und dabei von hinten nach vorne drehen, wie in Abb. 5 gezeigt. Den Vorgang bei der anderen Wangenpolsterung wiederholen.
- 6) Die AW-Conn Abdeckung außen an der Schale abnehmen, indem die inneren Haken zur Helmaußenseite gedrückt werden, Abb. 6.

### Anbringen des Systems AW-Conn.

**Achtung!** Die verschiedenen Teile des Systems sind untereinander durch elektrische Kabel verbunden; bei den nachfolgend beschriebenen Vorgängen ist mit Vorsicht vorzugehen und immer die richtige Lage der verschiedenen Bestandteile zu kontrollieren; über Sie beim Zusammenbau nicht zu viel Druck aus, um einen versehentlichen Bruch des Systems zu vermeiden.

- 1) Das komplette System im Inneren des Helms positionieren, wie in Abb. 7 gezeigt.
- 2) Die erste Wangenpolsterung aus Polystyrol mit Freisprecheinrichtung und Karte in die entsprechende Aufnahme zwischen der Schale und dem inneren Polystyrol einsetzen; zur Erleichterung des Vorgangs muss die Wangenpolsterung aus Polystyrol zuerst in den hinteren Teil eingesetzt, Abb. 8A, und dann gedreht werden, bis sie richtig sitzt, Abb. 8B. **Achtung!** Zur Vermeidung von Schäden an Bauteilen des Systems ist dieser Vorgang mit äußerster Vorsicht und Sorgfalt durchzuführen.
- 3) Das Mikrofon auf der gegenüberliegenden Seite an der Schale befestigen, indem es mit der mitgelieferten Schraube, wie in Abb. 9 gezeigt, angeschraubt wird.

**Achtung!** Das Mikrofon muss für eine optimale Funktion zum Mund gerichtet sein. Achten Sie darauf, dass das Rechteck mit der Schrift zur Helmaußenseite gerichtet ist, Abb. 10.

- 4) Die Bedientastatur auf der anderen Seite in die entsprechende Öffnung der Schale einsetzen, indem das Kabel soweit von innen nach außen durchgezogen wird, dass es um 3-4 cm heraussteht, Abb. 11.
- 5) Die zweite Wangenpolsterung aus Polystyrol mit Freisprecheinrichtung und Karte in die entsprechende Aufnahme zwischen der Schale und dem inneren Polystyrol einsetzen; zur Erleichterung des Vorgangs muss die Wangenpolsterung aus Polystyrol zuerst in den hinteren Teil eingesetzt, Abb. 12A, und dann gedreht werden, bis sie richtig sitzt, Abb. 12B. **Achtung!** Zur Vermeidung von Schäden an Bauteilen des Systems ist dieser Vorgang mit äußerster Vorsicht und Sorgfalt durchzuführen.
- 6) Von der Helmaußenseite entfernen Sie die Schutzfolie des Aufklebers auf der Rückseite der Bedientastatur, Abb. 13 und befestigen Sie sie in der Aufnahme der Schale. Vorher muss das überstehende Anschlusskabel in die Schale eingeführt werden, Abb. 14.
- 7) Die per Druckschluss befestigte Außenabdeckung in den entsprechenden Aufnahmen auf der Schale positionieren und anbringen, Abb. 15.

– Ist beim Einsetzen der Platte AW-Keys ein starker Druck erforderlich, so sollte die korrekte Positionierung der entsprechenden inneren Wangenpolsterung überprüft werden.

### Anbringen der Komfort-Innenpolsterung des Helms.

- 1) Die Polsterung wieder in die korrekte Position innerhalb des Helms bringen; den Stecker für die Aufladung der Batterie in die entsprechende Öffnung an der Hinterseite der Polsterung einziehen, unter dem Nackenpolster, Abb. 16.
- 2) Die 3 Infrastrommechanismen des hinteren Befestigungsrandes so in die entsprechenden Aufnahmen einsetzen und befestigen, Abb. 17, dass sich das Anschlusskabel zwischen dem Polystyrol und der Polsterung befindet und der Ladestecker aus dem entsprechenden Loch herausragt, wie in Abb. 18 gezeigt.
- 3) Die erste Komfort-Wangenpolsterung positionieren, die Laschen zwischen der Schale und dem Polystyrol der Wangenpolsterung einsetzen und in die entsprechenden Aufnahmen drücken; Abb. 19A, Abb. 19C. **Achtung!** Um Beschädigungen des Systems zu vermeiden, gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor und vergewissern Sie sich, dass keine Beeinträchtigung der elektrischen Teile auftritt.
- 4) Den Befestigungsknopf an der Rückseite der Wangenpolsterung anbringen, Abb. 19B; den Vorgang bei der anderen Wangenpolsterung wiederholen, Abb. 19D.
- 5) Die Vorderseite der Polsterung positionieren und den Befestigungsrand andrücken, Abb. 20.

– Den Helm aufsetzen und die richtige Positionierung der Polsterung kontrollieren. Diese gegebenenfalls korrigieren.

**Achtung!** Sicherstellen, dass sich das Ladekabel und der Stecker in der Polsterung befinden, Abb. 21.

**Achtung!** Nach jeder Montage das Aufsetzen und Abstreifen des Helms erneut prüfen.

**Achtung!** Die Tastatur ist mit einer Abdeckung an der Schale befestigt. Bei der Abnahme muss diese stets entfernt und die Tastatur herausgenommen werden, bevor das System entfernt wird. Das integrierte Kommunikationssystem AW-Conn ist installiert. Nun können die Programmierung und die Einstellung gemäß der in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Hinweise vorgenommen werden.

Das Unternehmen Locatelli S.p.A. übernimmt keinerlei Haftung im Falle von unsachgemäßer Montage und/oder Benutzung des Systems.

## Instructions de Montage du système Airoh AW-Conn sur le Modèle Jet Troy

**Contenu du Kit :** le kit Airoh AW-Conn, montré à la Fig. 1, se compose de :

- 1) Système de transmission complet, assemblé aux mousses de joue internes spécifiques.
- 2) Couvercle clavier externe avec logement spécifique pour le clavier de commande.
- 3) Transformateur pour chargeur de batterie.
- 4) Vis de fixation du microphone.

### Préparation du casque

Placez tout le matériel sur une table dans une position pratique.

Pour procéder au montage, il faut enlever la coiffe de confort interne et les mousses de joue en polystyrène, comme indiqué ci-dessous :

- 1) Tirez la première mousse de joue vers l'intérieur et décrochez le bouton-pression situé sous la mousse, Fig. 2 ; répétez la même opération sur l'autre côté.
- 2) Tirez vers la partie extérieure du casque et décrochez les trois languettes de fixation avant de la coiffe de confort, Fig. 3.
- 3) Tirez vers le bas et décrochez les trois languettes de fixation arrière de la coiffe de confort, Fig. 4.
- 4) Ôtez la coiffe.
- 5) Ôtez et enlevez la première mousse de joue en polystyrène en la tournant de la partie arrière vers la partie avant, comme indiqué à la Fig. 5 ; répétez la même opération avec l'autre mousse de joue.
- 6) Maintenant, retirez le couvercle AW-Conn, à l'extérieur de la calotte, en poussant les crochets internes à l'extérieur du casque, Fig. 6.

### Montage du système AW-Conn

**Attention !** Les parties du système sont reliées entre elles au moyen de fils électriques. Lors des opérations suivantes, faites très attention et vérifiez toujours le bon positionnement des parties. N'e « forcez » jamais l'assemblage afin de ne pas casser le système.

- 1) Placez le système complet à l'intérieur du casque, comme indiqué à la Fig. 7.
- 2) Insérez la première mousse de joue en polystyrène avec écouteur et batterie dans le logement correspondant entre la calotte et le polystyrène interne ; pour faciliter l'introduction, la mousse de joue en polystyrène doit être d'abord insérée dans la partie arrière Fig. 8A, et ensuite, elle doit être tournée jusqu'à ce qu'elle soit correctement insérée, Fig. 8B. **Attention !** Afin d'éviter tout endommagement aux composants du système, effectuez cette opération avec le plus grand soin.
- 3) Sur l'autre côté, fixez le microphone à la calotte, en vissant le microphone au moyen de la vis fournie, comme indiqué à la Fig. 9.
- 4) Si vous, sur l'autre côté du casque, le clavier de commande dans le trou prévu à cet effet sur la calotte, en l'insérant de l'intérieur vers l'extérieur et en faisant glisser le fil tant qu'il ne sorte pas de 3 ou 4 cm, Fig. 11.
- 5) Insérez la deuxième mousse de joue en polystyrène avec écouteur et carte dans le logement correspondant entre la calotte et le polystyrène interne ; pour faciliter l'introduction, la mousse de joue en polystyrène doit être d'abord insérée dans la partie arrière Fig. 12A, et ensuite, elle doit être tournée jusqu'à ce qu'elle soit correctement insérée, Fig. 12B. **Attention !** Afin d'éviter tout endommagement aux composants du système, effectuez cette opération avec le plus grand soin.
- 6) À partir de l'extérieur du casque, enlevez la protection de l'adhésif sur la partie arrière du clavier de commande, Fig. 13, fixez-la dans le logement sur la calotte. Veillez insérer d'abord le fil de connexion en excès à l'intérieur de la calotte, Fig. 14.
- 7) Placez et accrochez le couvercle extérieur à délic à dans le logement correspondant sur la calotte, Fig. 15.

– Au cas où la plaque AW-Keys « ferait pression », contrôlez le positionnement correct de la mousse de joue interne correspondante.

### Montage de la mousse de confort interne du casque

- 1) Mettez la coiffe en position correcte à l'intérieur du casque. Insérez le connecteur pour recharger la batterie dans le trou prévu à cet effet situé dans la partie arrière de la coiffe, sous la mousse du protège nuga, Fig. 16.

- 2) Insérez et fixez les 3 crochets du châssis arrière dans les logements correspondants, Fig. 17, et veillez à ce que le fil de connexion soit placé entre le polystyrène et la coiffe et que la prise de charge sorte du trou prévu, comme indiqué à la Fig. 18.
- 3) Placez la première mousse de joue de confort, insérez les languettes entre la calotte et la mousse de joue en polystyrène et introduisez-les dans les logements correspondants ; Fig. 19A, Fig. 19C. **Attention !** Afin d'éviter tout endommagement au système, effectuez les opérations avec le plus grand soin, en vous assurant que les languettes n'interfèrent pas avec les parties électriques.
- 4) Accrochez le bouton de fixation sur la partie arrière de la mousse de joue, Fig. 19B ; répétez l'opération avec l'autre mousse de joue, Fig. 19D.
- 5) Placez la partie avant de la coiffe et accrochez le châssis de fixation, Fig. 20.

– Mettez le casque pour vérifier si la coiffe est placée correctement et, le cas échéant, effectuez les réglages qui s'imposent.

**Attention ! Assurez-vous que le fil et la prise de charge soient placés à l'intérieur de la coiffe, Fig. 21.**

**Attention !** Après chaque montage, répétez les essais en mettant et en ôtant le casque.

**Attention !** Le clavier est fixé à la calotte par un couvercle ; en cas de démontage, n'oubliez pas de l'enlever et ôtez le clavier avant d'enlever le système.

Le système intégré de communication AW-Conn a été installé. Effectuez la programmation et le réglage en vous rapportant aux spécifications du manuel d'utilisation correspondant.

Locatelli S.p.A décline toute responsabilité en cas de montage et/ou d'utilisation impropre du casque.

## Instrucciones de Montaje del sistema Airoh AW-Conn en el Modelo Jet Troy

**Composición del Kit:** el kit Airoh AW-Conn, que se muestra en la **Fig. 1**, está compuesto por:

- 1) Sistema de transmisión completo, ensamblado a las almohadillas laterales interiores relativas.
- 2) Tapa de teclado exterior con el alojamiento específico para el teclado de mando.
- 3) Transformador para el cargador de baterías.
- 4) Tornillo de fijación para micrófono.

### Preparación del casco.

Coloque todo el material sobre una mesa en una posición cómoda.

Para realizar el montaje se debe quitar el acolchado interior de confort y las almohadillas laterales de poliestireno, tal y como se indica a continuación:

- 1) Tire de la primera almohadilla lateral hacia dentro y desenganche el botón automático situado debajo de la almohadilla, **Fig.2**. realice la misma operación también en el lado opuesto.
- 2) Tire hacia afuera y desenganche las tres lengüetas de sujeción delanteras del acolchado interior de confort, **Fig.3**.
- 3) Tire hacia abajo y desenganche las tres lengüetas de sujeción traseras del acolchado interior de confort, **Fig.4**.
- 4) Retire el acolchado interior.
- 5) Tire y extraiga la primera almohadilla lateral de poliestireno haciéndola girar desde la parte trasera hacia la delantera, tal y como se indica en la **Fig.5**. Repita la operación con la otra almohadilla lateral.
- 6) Quite ahora la tapa AW-Conn en el exterior de la calota, empujando los ganchos interiores hacia el exterior del casco, **Fig. 6**.

### Montaje del sistema AW-Conn

**¡Atención!** Las varias partes del sistema están conectadas mediante cables eléctricos. Durante las operaciones siguientes proceda con la máxima cautela y compruebe siempre que los distintos componentes estén en la posición correcta, prestando la máxima atención para no "forzar" en ningún caso el ensamblaje y evitar que el sistema se rompa por accidente.

- 1) Coloque el sistema completo dentro del casco tal y como se indica en la **Fig.7**.
- 2) Introduzca la primera almohadilla lateral de poliestireno con el auricular y la batería en el alojamiento respectivo entre la calota y el poliestireno interior; para que la introducción sea más fácil, la almohadilla lateral de poliestireno primero tiene que introducirse en la parte trasera **Fig.8A**, y después tiene que girarse hasta la posición correcta, **Fig.8B**. **¡Atención!** Para evitar que se dañen las piezas del sistema, efectúe esta operación con mucha cautela y atención.

- 3) En la parte opuesta, fije el micrófono a la calota, atornillándolo mediante el tornillo incluido, tal y como se indica en la **Fig.9**.

**¡Atención!** Para un óptimo funcionamiento, el micrófono debe estar orientado hacia la boca, prestando atención a que el rectángulo con el texto esté dirigido hacia el interior del casco, **Fig.10**.

- 4) En el otro lado del casco, introduzca el teclado del mando en el orificio relativo en la calota, introduciéndolo desde el interior hacia el exterior y dejando que el cable sobrese salga unos 3-4 cm., **Fig.11**.

- 5) Introduzca la segunda almohadilla lateral de poliestireno con el auricular y la tarjeta en el alojamiento respectivo entre la calota y el poliestireno interior; para que la introducción sea más fácil, la almohadilla lateral de poliestireno primero tiene que introducirse en la parte trasera **Fig.12A** y después tiene que girarse hasta la posición correcta, **Fig.12B**. **¡Atención!** Para evitar que se dañen las piezas del sistema, efectúe esta operación con mucha cautela y atención.

- 6) En el exterior del casco, quite la protección del adhesivo de la parte trasera del teclado de mando, **Fig. 13**, fíjela en el alojamiento de la calota, procurando introducir previamente en la calota el cable de conexión excedente, **Fig. 14**.

- 7) Coloque y enganche la tapa exterior a presión en el alojamiento de la calota, **Fig. 15**.

-en caso de presión de la placa AW-Keys, compruebe que la almohadilla lateral interior correspondiente se encuentre en la posición correcta.

### Montaje del acolchado interior de confort del casco.

- 1) Vuelva a colocar el acolchado interior en la correcta posición dentro del casco; introduzca el conector para cargar la batería en el orificio específico situado en la parte trasera del acolchado interior, debajo del acolchado del protector cervical, **Fig. 16**.

- 2) Introduzca y fije los 3 enganches del armazón trasero en los alojamientos correspondientes, **Fig.17**, de modo que el cable de conexión se sitúe entre el poliestireno y el acolchado interior y que el enchufe de carga salga del correspondiente orificio, tal y como se indica en la **Fig.18**.

- 3) Coloque la primera almohadilla lateral de confort, coloque las lengüetas entre la calota y el poliestireno para la almohadilla lateral, e introduzcas en los alojamientos correspondientes; **Fig.19A**, **Fig.19C**. **¡Atención!** Para evitar que el sistema se dañe, proceda con extrema cautela verificando que las mismas no interfieran con las partes eléctricas,

- 4) Abrochó el botón de fijación en la parte trasera de la almohadilla lateral, **Fig. 19B**, repita la operación con la otra almohadilla lateral **Fig. 19D**.

- 5) Coloque la parte delantera del acolchado interior y enganche el bastidor de fijación, **Fig. 20**.

-Compruebe el correcto posicionamiento del acolchado interior poniéndose el casco y realice los ajustes necesarios.

**¡Atención!** Asegúrese de que el cable y el enchufe de recarga estén en el interior del acolchado interior, **Fig. 21**.

**¡Atención!** Despues de cada montaje, vuelva a probar el casco comprobando su correcto ajuste y descállase.

**¡Atención!** El teclado está fijo a la calota por medio de una tapa. En caso de desmontaje, recuerde siempre quitar la tapa y extraer el teclado antes de quitar el sistema.

Ahora el sistema integrado de comunicación AW-Conn está instalado. Proceda a la programación y al ajuste siguiendo las indicaciones específicas del manual de instrucciones.



**Fig.1**



**Click**



**Fig.2**




**Fig.3**




**Fig.5**



**Fig.5**



**Fig.6**



**Fig.7**



**Fig.8**



**Fig.9**



**Fig.10**



8

**Fig.11**



**Fig.12**



**Fig.13**



**Fig.14**



**Fig.15**



Fig.16



Fig.17



Fig.18



Fig.19



Fig.20



Fig.21