

Flair

& Flair Elite

Instructions/Instrucciones



Warnings & Cautions | Advertencias y Precaución

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Failure to follow these warnings, cautions and the assembly instructions could result in serious injury or death.

Please read ALL instructions carefully before assembly and use of this product.

WARNING

- Prevent serious injury or death from falls or sliding out.
- ALWAYS secure child using the waist, crotch and shoulder harness restraint system. The child should be secured in the highchair at all times by the restraint system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- ALWAYS keep child in view while in highchair.
- ALWAYS use highchair on a flat smooth surface.
- ALWAYS use brake when child is in highchair.
- NEVER leave child unattended.
- NEVER use near stairs or in any location where hanging cords can be reached by child.
- NEVER adjust seat height when child is in highchair.
- NEVER allow child to use footrest to climb in or out of highchair.
- It is recommended that the highchair be used only by children capable of sitting upright unassisted.
- Do not use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Do not use the highchair near open fire or other sources of heat/flame.
- Do not use the highchair if any parts are broken, torn or missing.
- Maximum age: 4 years
- Maximum weight: 50 lbs.

CAUTION

- Adult assembly required.
- Tool required for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- This product contains small parts. Keep small parts out of children's reach during assembly.
- Assembly components may have sharp points and edges. Exercise care when unpacking and assembling product.
- After assembly is complete, properly discard all packaging materials, including notice on tray liner.

¡IMPORTANTE! GUÁRDESE PARA CONSULTA FUTURA

El hacer caso omiso de estas advertencias, precauciones e instrucciones de montaje puede provocar lesiones graves o letales.

Lea TODAS las instrucciones atentamente antes de proceder al montaje y uso de este producto.

ADVERTENCIA

- Evite lesiones graves o letales como consecuencia de caídas o deslizamiento.
- Asegure SIEMPRE al niño utilizando el sistema de sujeción de cintura, entrepierna y hombros. El niño deberá estar sujeto en todo momento mientras esté sentado en la silla alta. La bandeja no está diseñada para sostener al niño sobre la silla.
- NUNCA pierda de vista al niño mientras se encuentra en la silla alta.
- Utilice SIEMPRE la silla alta sobre una superficie plana y lisa.
- SIEMPRE use el freno mientras el niño esté en la silla.
- NUNCA utilice la silla cerca de escaleras o en lugares donde existan cuerdas o cables que queden al alcance del niño.
- NUNCA permita que el niño utilice el reposapiés para subir o bajar de la silla.
- Se recomienda que la silla la utilicen únicamente niños con capacidad para permanecer sentados en posición erguida sin ayuda.
- No utilice la silla alta a menos que todos los componentes estén correctamente ensamblados y ajustados.
- No utilice la silla alta cerca de fuego u otras fuentes de calor o llamas.
- No utilice la silla alta si le faltan piezas o si tiene piezas rotas o rasgadas.
- Edad máxima: 4 años
- Peso máximo: 50lbs (22,67Kg)

PRECAUCIÓN


- El montaje deberá realizarlo un adulto.
- Herramienta requerida para el montaje: destornillador tipo Phillips (no incluido).
- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Las piezas utilizadas para el montaje pueden ser puntiagudas y tener bordes cortantes. Tenga cuidado al desembalar y realizar el montaje del producto.
- Después de finalizar el montaje, deshágase del embalaje de forma adecuada, incluyendo la nota de aviso del revestimiento de la bandeja.

IMPORTANT: Please check to be sure you have all of the parts shown on this page before beginning assembly. If you are missing any parts, please DO NOT return this product to the store. Please call our customer service department at 888.376.4763 or contact us at info@booninc.com.

Tools required for assembly: Phillips screwdriver (not included)


IMPORTANTE: Verifique que no falte ninguna de las piezas que figuran en esta página antes de empezar a armar la silla. Si falta alguna pieza, NO devuelva este producto a la tienda. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente llamando al 888.376.4763 o póngase en contacto con nosotros mandando un mensaje a info@booninc.com.

Herramienta requerida: Destornillador Phillips (no viene incluido)



Assembly | Armado

1




NOTE: DO NOT REMOVE the sticker holding the seat base cover in place until after support tube has been inserted into base.

Make sure seat base cover remains on support tube. Insert support tube into base.

NOTA: NO QUITE la etiqueta que sostiene la tapa de la base del asiento en su lugar mientras no haya insertado el tubo del pie en la base.

Asegúrese de que la tapa de la base del asiento quede sobre el tubo del pie. Inserte el tubo del pie en la base.


2



Rotate the tube clockwise while gently pressing down until the tube drops into place and can no longer rotate.

Haga girar el tubo en sentido horario mientras lo presiona suavemente hacia abajo, hasta que el tubo se encaje en su lugar y ya no pueda seguir girando.

3




To ensure that tube is secure, first try to rotate tube counter-clockwise. Tube should not be able to rotate. Second, try to pull tube up out of the base. The tube may move upwards slightly, but should remain attached to the base.

Remove the sticker holding the seat base cover in place and discard it properly.

Para asegurarse de que el tubo esté bien colocado, en primer lugar intente rotar el tubo en sentido antihorario. El tubo no debe poder girar. En segundo lugar, intente jalar el tubo hacia arriba para sacarlo de la base. Es posible que el tubo se mueva hacia arriba ligeramente, pero debe seguir fijado a la base.

Retire la etiqueta que sostiene la tapa de la base del asiento en su lugar y deséchela de forma adecuada.

4



Raise tube to highest position by stepping on height adjustment button.

Place seat on seat base aligning back of seat with brake pedal. The front of the seat will face in the direction of the height adjustment button. Secure with (5) M6 bolts.


IMPORTANT: The seat MUST be aligned with its BACK toward the brake pedal for proper assembly.

Presione el botón de ajuste de altura para levantar el tubo hasta la máxima posición.

Coloque el asiento sobre la base y alinee el respaldo con el pedal del freno. La parte delantera del asiento debe quedar apuntando en dirección del botón de ajuste de altura. Asegúrelo con (5) pernos M6.

IMPORTANTE: Para un correcto armado, el asiento DEBE quedar alineado con el RESPALDO y en dirección del pedal de freno.


5



Align seat base cover with notch toward front of seat. Attach seat base cover with (2) M4 bolts.


Alinee la tapa de la base del asiento con la muesca hacia la parte delantera del asiento. Fije la tapa de la base del asiento utilizando (2) pernos M4.

Adjusting the seat height | Ajuste de la altura del asiento



To raise seat height, step on height adjustment button on front of base. The chair will raise to its maximum position.

Para levantar el asiento, presione el botón de ajuste de altura en la parte delantera de la base. La silla se elevará a su posición máxima.



To lower seat height, step on height adjustment button while pushing down on seat. Release button BEFORE letting go of seat.

Para bajar el asiento, presione el botón de ajuste de altura mientras lo empuja hacia abajo. Libere el botón ANTES de soltar el asiento.


⚠ WARNING

NEVER adjust the seat height when child is in highchair.

⚠ ADVERTENCIA

NUNCA ajuste la altura del asiento mientras el niño esté sentado en la silla alta.

Using the brake | Uso del freno




Firmly press brake pedal all the way down to activate brake. Ensure brake is activated properly by pushing the chair sideways to be certain it does not roll.

Press again to release brake.

Presione firmemente el pedal de freno completamente hacia abajo para activar el freno. Asegúrese de que el freno esté debidamente activado empujando la silla hacia el costado para asegurarse de que no se mueva.

Vuelva a presionar para soltar el freno.



If braking resistance becomes diminished, tip chair on its side. Using a damp cloth, wipe the raised buttons on the brake weight so they are clean of dust and debris.

Si la resistencia de frenado se ve disminuida, incline la silla hacia un costado. Con un trapo húmedo, limpie los botones elevados de la pesa del freno de modo que queden libres de polvo y desechos.


⚠ WARNING

ALWAYS use the highchair on a flat smooth surface.
ALWAYS use brake when child is in highchair.

⚠ ADVERTENCIA

SIEMPRE use la silla alta en una superficie lisa y plana.
SIEMPRE use el freno mientras el niño esté en la silla.

Securing your child | Asegurar al bebe




Optional Seat Pad

A durable, foam seat pad is pre-installed in the chair seat. This pad provides extra support and a more secure fit for smaller children. The seat pad can be removed to accommodate larger toddlers. To remove the seat pad, first remove restraint system (see diagram 1 on following page). After removing seat pad, ALWAYS replace restraint system using diagrams 2 and 3 on the following page BEFORE using chair.

Almohadón de asiento opcional

En el asiento de la silla viene preinstalado un resistente almohadón de asiento de gomaespuma. Este almohadón brinda apoyo adicional y un ajuste seguro para los niños más pequeños. El almohadón del asiento se puede sacar para que quepan niños más grandes. Para retirar el almohadón del asiento, en primer lugar retire el sistema de sujeción (consulte el diagrama 1 en la página siguiente). Después de retirar el almohadón del asiento, debe volver a colocar SIEMPRE el sistema de sujeción siguiendo las indicaciones de los diagramas 2 y 3, en la página siguiente, ANTES de usar la silla.




Place child in seat with one leg on each side of the crotch post. Position crotch strap between child's legs and shoulder straps over shoulders. Position waist strap around child's waist.

Insert male buckles on both waist straps into female buckle on crotch strap until buckles click. Pull buckles outward to check that they are secure.

Coloque al niño en la silla con una pierna a cada lado del soporte de entrepierna. Sitúe la correa de la entrepierna entre las piernas del niño y las correas para los hombros sobre los hombros del niño. Coloque la correa de la cintura alrededor de la cintura del niño.

Inserte los tensores macho de ambas correas de la cintura en el tensor hembra de la correa de la entrepierna hasta que escuche un clic. Tire de los tensores hacia afuera para comprobar que están bien sujetos.



Releasing the Buckles

Press down on button in the center of the buckle and then pull both male buckles outward, as shown.

Libere los arneses.

Presione el botón que se encuentra en el centro del arnés y separe las hebillas hacia los lados, tal como se muestra en la figura.

⚠ WARNING

Prevent serious injury or death from falls or sliding out.

ALWAYS secure child using the waist, crotch and shoulder harness restraint system. The child should be secured in the highchair at all times by the restraint system.

NEVER allow child to use footrest to climb in or out of highchair.

⚠ ADVERTENCIA

Evite lesiones graves o letales como consecuencia de caídas o deslizamiento.

Asegure SIEMPRE al niño utilizando el sistema de sujeción de cintura, entrepierna y hombros. El niño deberá estar sujeto en todo momento mientras esté sentado en la silla alta.

NUNCA permita que el niño utilice el reposapiés para subir o bajar de a silla.

Adjusting restraint system straps | Ajuste de las correas del sistema de sujeción




Shoulder Strap Height Adjustment

Adjust shoulder strap height if necessary. Straps may need to be adjusted based on the height of the child. The shoulder straps are pre-assembled using the lower slots so that the chair can initially be used for a smaller child. As your child grows, these straps may need to be adjusted by moving them to the higher slots. Follow the steps below to adjust the shoulder straps. **ALWAYS** use the same height slots for both sides of the shoulder straps.

Ajuste de la altura de la correa para los hombros

Si es necesario, ajuste la altura de la correa para los hombros. Las correas se deben ajustar de acuerdo con la altura del niño. Las correas para los hombros vienen prearmadas utilizando las ranuras inferiores de modo que la silla se puede usar inicialmente para un niño más pequeño. A medida que el niño crece, es posible que estas correas se deban ajustar colocándolas en las ranuras superiores. Siga los pasos que se detallan a continuación para ajustar las correas para los hombros. **SIEMPRE** use las mismas ranuras de altura para ambos lados de las correas para los hombros. **SIEMPRE** use las mismas ranuras de altura para el asiento y el almohadón del asiento.

1




Strap Removal

From the back of the seat, squeeze the strap tabs together while pulling the strap from the front of the seat. Repeat for the strap on the other side. If the seat pad is in place, repeat this process to pull the shoulder strap through the pad also.

Remoción de las correas

Desde el respaldo del asiento, apriete las lengüetas de las correas simultáneamente mientras jala la correa desde la parte delantera del asiento. Repita este paso para la correa del otro lado. Si el almohadón del asiento está colocado, repita este proceso para jalar la correa para los hombros a través del almohadón.

2




Strap Insertion

Squeeze the strap tabs together and push through opening. Repeat for the strap on the other side. **ALWAYS** use the same height slots for both sides of the shoulder straps.

Inserción de las correas

Apriete las lengüetas de las correas entre sí y empuje a través de la apertura. Repita este paso para la correa del otro lado. **SIEMPRE** use las mismas ranuras de altura para el asiento y el almohadón del asiento.

3




Strap Check

Inspect strap tabs and ensure tabs are flat against back of chair. Pull straps on **BOTH** sides to ensure that they are secure.

Verificación de las correas

Inspeccione las lengüetas de las correas y asegúrese de que las lengüetas estén colocadas de modo que queden planas contra el respaldo del asiento. Jale las correas ubicadas a **AMBOS** lados para asegurarse de que estén trabadas.




Shoulder Strap Length Adjustment

Pull shoulder strap through slide adjuster to tighten or loosen. Make sure that both shoulder straps are adjusted to the same length.

Ajuste de la longitud de la correa para los hombros

Jale la correa para los hombros a través del ajuste de deslizamiento para ajustarla o aflojarla. Asegúrese de que ambas correas para los hombros estén ajustadas a la misma longitud.




Waist Strap Adjustment

Slide strap through the exposed inside slot from the rear to the front of the buckle. Squeeze the side button to expose a second slot and insert strap from the front to the rear through the outside slot. To tighten waist strap, squeeze the side button and pull front strap outward, as show above. To loosen waist strap, squeeze the side button and pull rear strap outward.

Ajuste de la correa de la cintura

Deslice la correa por la parte posterior de la ranura hacia el frente del arnés. Luego, presione el botón lateral para ver la segunda ranura y pase la correa hacia atrás. Para ajustar la correa a la cintura, presione el botón lateral y jale la correa hacia afuera, tal como se muestra en la figura de arriba. Para aflojarla, presione el botón lateral y jale hacia afuera la correa que se encuentra en la parte posterior.


Using the tray | Usar la bandeja



Attaching the tray
Colocación de la bandeja


- 1 To release locking tabs: 1) slide release handle to side, then 2) pull handle toward front of tray. Place tray on seat arm grooves.

Para liberar las lengüetas de fijación: 1) deslice la lengüetas de fijación hacia los lados. 2) tire de la palanca hacia la parte frontal de la bandeja. Coloque la bandeja en las ranuras del brazo del asiento.




- 2 Position locking tabs at appropriate slots and release handle. Tabs should fit into slots in seat arms. There are two adjustment positions for the tray. Make sure that tabs are aligned in same adjustment position slots on BOTH sides of seat and release the handle and slide lock.

Coloque las lengüetas de fijación en la ranura adecuada y libere la palanca. Las lengüetas deberán quedar ajustadas en las ranuras de los brazos del asiento. La bandeja tiene dos posiciones de ajuste. Compruebe que las lengüetas están alineadas en la misma posición de ajuste a AMBOS lados del asiento, libere la palanca y deslice el seguro.



- 3 Pull on tray to ensure that it is firmly in place.
Tire de la bandeja para comprobar que está colocada en su sitio de manera firme.



Removing the tray or changing adjustment positions

To release locking tabs: 1) slide handle to side, then 2) pull handle toward front of tray. Make sure that tabs have retracted fully into the tray. Pull tray out or relocate to the other adjustment position.

Retirada de la bandeja o cambio de las posiciones de ajuste

Para liberar las lengüetas de fijación: 1) deslice la palanca naranja hacia el lado y, a continuación, 2) tire de la palanca hacia la parte frontal de la bandeja. Compruebe que las lengüetas se han retraído por completo dentro de la bandeja. Tire de la bandeja para quitarla o para colocarla en otra posición de ajuste.


⚠ WARNING

The tray is not designed to hold the child in the chair. The child should be secured in the highchair at all times by the restraint system.

⚠ ADVERTENCIA

La bandeja no está diseñada para sostener al niño sobre la silla. El niño deberá estar sujeto en todo momento mientras esté sentado en la silla alta.

Using the tray | Usar la bendeja




Removing tray liner

Pull release tab at back of tray outward and lift up.

Remoción del revestimiento de la bandeja

Jale la lengüeta de liberación ubicada en la parte posterior de la bandeja hacia fuera y levántela.



Cleaning tray liner


The tray liner may be placed in the dishwasher for cleaning (top rack only).

DO NOT clean tray using dishwasher.

Limpieza del revestimiento de la bandeja

El revestimiento de la bandeja puede colocarse en un lavavajillas para su limpieza (únicamente en la rejilla superior).

NO limpie la bandeja en el lavavajillas.



Reinserting tray liner

Place front edge of tray liner into the tray then clip back edge over tray.

Reinserción del revestimiento de la bandeja

Coloque la parte delantera del revestimiento de la bandeja en la bandeja y luego sujete la parte trasera sobre la bandeja.

Disassembly | Desmontaje

If it should become necessary to disassemble your high chair for transport or storage, please follow these instructions.

Tools required: Phillips screwdriver, flat-head screwdriver (not included)

Si fuera necesario desmontar la silla alta para su transporte o almacenamiento, por favor, siga las instrucciones que se proporcionan a continuación.


Herramientas requeridas: Destornillador tipo Phillips, destornillador plano (no incluidos)

⚠ WARNING

DO NOT disassemble any other components of the high chair.


⚠ ADVERTENCIA

NO desmonte otras piezas de la silla alta.



Remove the two bolts that attach the seat base cover to the seat.


Retire los dos pernos que sujetan la cubierta de la base del asiento al asiento.



Raise tube to highest position by stepping on height adjustment button. Remove the five bolts that attach seat to support assembly.


Eleve el tubo hasta su posición más alta presionando el botón naranja con el pie. Retire los cinco pernos que sujetan el asiento en el soporte.

Disassembly | Desmontaje




Tip the chair on its side. Locate the large gray weight in the center of the base and the two plastic tabs that hold it in place. Use the flathead screwdriver to pry one of these tabs toward the center hole of the weight while at the same time pulling the weight slightly away from the base. Do the same for the other tab to fully release the weight.

Vuelque la silla sobre un lado. Localice el contrapeso grande de color gris que se encuentra en el centro de la base y las dos lengüetas de plástico que lo sujetan en su sitio. Utilice el destornillador plano para empujar una de estas lengüetas hacia el agujero central del contrapeso a la vez que tira del contrapeso para sacarlo de la base. Repita el procedimiento con la otra lengüeta para liberar completamente el contrapeso.



Locate the metal spring tab attached to the center tube of the base. Use the flathead screwdriver to gently pry UP on the spring end of this tab, while at the same time pulling the support tube out of the base. Note that it may be easier to have two people perform this disassembly.

Localice el resorte metálico que se encuentra unido al tubo central de la base. Utilice el destornillador plano para empujar suavemente hacia arriba el extremo del resorte de esta lengüeta mientras tira para sacar el tubo de la base. Tenga en cuenta que este desmontaje se realiza con mayor facilidad entre dos personas.



Before storing or transporting chair, reattach gray weight to chair base. Position gray disc in center of star with six raised bumps facing out. Reattach disc by fitting tabs into holes in center of disc. Make sure tabs fit snugly in holes.

Antes de almacenar o transportar la silla, vuelva a fijar el contrapeso a la base de la silla. Coloque el disco gris en el centro de la estrella con las seis protuberancias hacia afuera. Vuelva a fijar el disco colocando las lengüetas en los orificios del centro del disco. Compruebe que las lengüetas queda bien ajustadas en los orificios.

Care | Cuidados

Seat	Clean with a soft cloth using warm water and mild soap. Disinfectant wipes can also be used.
Seat Pad	Clean the seat pad with a soft cloth using warm water and mild soap. Household disinfectants can also be used. DO NOT place seat pad in dishwasher or washing machine.
Restraint System Straps and Buckles	Clean restraint system straps and buckles using a soft cloth with warm water and mild soap.
Tray	Clean with a soft cloth using warm water and mild soap. DO NOT place tray in dishwasher or submerge in water.
DO NOT place any of the above parts into a dishwasher or washing machine to clean them.	
Tray Liner	Tray liner can be cleaned with a soft cloth using warm water and mild soap or can be placed in the dishwasher (top rack only).
Asiento	Lávalo con un paño suave, agua caliente y jabón suave. También puede utilizar toallitas desinfectantes.
Almohadilla del asiento	Limpie la almohadilla del asiento con un paño suave, agua caliente y jabón suave. También puede utilizar desinfectantes domésticos. NO lave la almohadilla del asiento en el lavavajillas ni en la lavadora.
Correas del sistema de sujeción y tensores	Lave las correas del sistema de sujeción con un trapo suave, agua caliente y jabón suave.
Bandeja	Lávala con un paño suave, agua caliente y jabón suave. NO lave la bandeja en el lavavajillas ni la sumerja en agua.
No lave ninguna de las piezas antes mencionadas en el lavavajillas ni en la lavadora.	
Revestimiento de la bandeja	El revestimiento de la bandeja puede lavarse utilizando un trapo suave, agua caliente y jabón suave, o bien puede lavarse en lavavajillas (únicamente en la rejilla superior).

Actual product styling and colors may vary.
U.S. Patent No. 7,185,949 B2. Other U.S. and foreign patents pending.
Patents, trademarks, copyrights, and designs are exclusively owned by Boon Inc.
Boon Inc. products are made with the highest quality materials and comply with applicable regulations and standards.
Made in China
Item #701, 702, 703 (Flair)
Item #751 (Flair Elite)

El estilo y los colores reales del producto pueden variar.
Patente de EE.UU. núm. 7,185,949 B2.
Otras patentes estadounidenses y extranjeras pendientes.
Las patentes, marcas comerciales, copyrights y diseños son propiedad exclusiva de Boon Inc.
Los productos Boon Inc. están diseñados con materiales de la más alta calidad y cumplen los estándares y normativas aplicables.
Fabricado en China
Artículo #701, 702, 703 (Flair)
Artículo #751 (Flair Elite)



©2010 Boon Inc.

7404 W Detroit Street, Suite 100, Chandler, AZ 85226
info@booninc.com • 888.376.4763 • www.booninc.com

701-02-US-002