

4112 713 4203



## Circular Saw blade


- Chisel Tooth for gnarled bushes and thin tree trunks.
- Can be field sharpened.

## Lame pour scie circulaire

- Dent à pointe pour les buissons noueux et les troncs d'arbres minces.
- Peut être affûtée sur le site.

## Cuchilla para sierra circular

- Diente tipo cincel para los arbustos enredados y troncos de árboles delgados.
- Puede afilarse en el campo.




Ø 200 mm / 7.9"  
24-tooth / 24 dents / 24 dientes




STIHL FS 80, 83, 85,  
120, 200, 250








Sharpening Instructions  
Instructions d'affûtage  
Instrucciones de afilado



5605 750 4343



4020 893 5000



**Warning!** Improperly sharpened or dull blades have an increased risk of cracking and breaking. To reduce risk of injury from broken blades, resharpen blades in accordance with the instructions in this envelope. Check condition of blade at regular short intervals. Do not continue with broken or damaged blades.


**Avertissement !** Les lames mal affûtées ou émoussées risquent plus de se fendre et se briser. Pour réduire le risque de blessures par des lames brisées, raffûter les lames conformément aux instructions inscrites sur cette enveloppe. Vérifier l'état de la lame à intervalles courts et réguliers. Ne pas continuer le travail avec des lames brisées ou endommagées.

**Advertencia!** Las cuchillas romas o mal afiladas presentan un riesgo elevado de quebraduras y roturas. Para reducir la posibilidad de lesiones causadas por cuchillas rotas, vuelva a afilar las cuchillas de acuerdo con las instrucciones indicadas en este sobre. Revise la condición de la cuchilla en intervalos cortos regulares. No siga trabajando con cuchillas rotas o dañadas.

**Warning!** To reduce risk of injury from thrown objects or broken blades, avoid contact with hard objects such as stones, rocks or pieces of metal. Cut only woody materials like brush, woody scrub and wood up to a diameter of 7 cm (2 3/4 inch). Do not exceed 10,000 rpm.

**Avertissement !** Pour réduire le risque de blessures par les objets projetés ou les lames brisées, éviter le contact avec des objets durs tels que les pierres, roches ou morceaux de métal. Couper uniquement des matériaux ligneux tels que taillis, broussailles ligneuses et arbustes jusqu'à 7 cm (2 3/4 po) de diamètre. Ne pas dépasser 10 000 tr/min.

**¡Advertencia!** Para reducir la posibilidad de lesiones causadas por objetos lanzados o cuchillas rotas, evite el contacto con objetos duros tales como piedras, rocas u objetos metálicos. Corte solamente materiales leñosos, tales como matorrales, arbustos leñosos y madera con un diámetro de hasta 7 cm (2-3/4 pulg.). No exceda una velocidad de 10.000 rpm.



STIHL FS 80, 83, 85, 120, 200, 250



**Warning!** The following safety precautions must be observed.



**Avertissement !** Respecter impérativement les mesures de sécurité suivantes.

**¡Advertencia!** Es indispensable observar las siguientes medidas de seguridad.



**Warning!** Follow all safety precautions in owner's manual. Improper use can cause serious or fatal injury!

**Avertissement !** Respecter toutes les mesures de sécurité dans le manuel d'utilisation. La mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, voire fatales.

**¡Advertencia!** Siga todas las instrucciones de seguridad del manual de usuario. El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la muerte.



**Warning!** To reduce risk of injury to operator from blade contact, saw blades may be used on FS brushcutters

equipped with a bicycle handle and not on those FS models with a different type of handle. Use only with a double shoulder harness.

**Avertissement !** Pour réduire le risque de blessures par contact avec la lame, les lames de scies peuvent être utilisées sur les débroussailleuses FS équipées d'un guidon mais pas sur les modèles FS dotés d'un autre type de poignée. Utiliser uniquement un harnais de soutien double.

**¡Advertencia!** Para reducir el riesgo de lesiones al operador causadas por contacto con la cuchilla, las cuchillas tipo sierra pueden usarse en las cortadoras de matorrales FS equipadas con manillar, pero no en los modelos FS con otro tipo de mango. Utilice únicamente un arnés doble para los hombros.



**Warning!** Objects may be thrown or ricochet in all directions. To reduce risk of injury to operator, never operate a brushcutter without a properly mounted deflector (see picture above). Keep bystanders at least 50 ft (15 m) away.

**Avertissement !** Danger de projection ou de ricochet d'objets dans toutes les directions. Pour réduire le risque de blessures, ne jamais utiliser de débroussailleuse sans déflecteur correctement monté (voir l'illustration ci-dessus). Ne pas tolérer la présence de spectateurs dans un rayon de 15 m (50 pi).

**¡Advertencia!** Los objetos pueden ser lanzados en cualquier dirección. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca utilice una cortadora de matorrales si su deflecto no está debidamente instalado (vea la ilustración anterior). No permita la presencia de personas a una distancia menor de 15 metros (50 pies).

**Warning!** To reduce risk of eye injury, always wear goggles or safety glasses that meet ANSI Z87.1. To reduce risk of facial injury, STIHL recommends that you also wear a face shield or face screen over your goggles or safety glasses. To reduce risk of hearing loss, always wear hearing protection.

**Avertissement !** Pour réduire le risque de blessure aux yeux, toujours porter des lunettes de protection conformes à la norme ANSI Z87.1. Pour réduire le risque de blessure au visage, STIHL recommande de porter aussi une visière faciale ou un écran de protection facial par-dessus vos lunettes de protection. Pour réduire le risque de blessure aux organes auditifs, porter toujours des protège-oreilles conseillés.

**¡Advertencia!** Para reducir el riesgo de lesiones en los ojos, utilice siempre gafas de seguridad que cumplen con la norma ANSI Z87.1; para reducir lesiones en la cara, STIHL recomienda que también use una careta protectora sobre las gafas. Para reducir el riesgo de pérdida del oído, utilice siempre protección para los oídos.

**Warning!** To reduce the risk of injury from broken parts, check condition of brushcutter at regular short intervals. Do not continue with broken or damaged tools.

**Avertissement !** Pour réduire le risque de blessures par des pièces brisées, vérifier l'état de la débroussailleuse à intervalles courts et réguliers. Cesser d'utiliser les dispositifs brisés ou endommagés.

**¡Advertencia!** Para reducir el riesgo de lesiones causadas por piezas rotas, revise la condición de la cortadora de matorrales periódica y frecuentemente. No continúe trabajando con herramientas dañadas o rotas.

#### Important Information

Improper use of any power tool may cause serious or fatal injury. Read, understand and follow carefully the operating and safety instructions in your owner's manual before using these products.

#### Information importante

La mauvaise utilisation de tout dispositif à moteur peut entraîner des blessures graves, voire fatales. Vous devez lire, comprendre et soigneusement appliquer les instructions d'opération et de sécurité données dans la notice d'emploi avant d'utiliser ces produits.

#### Información importante

El uso indebido de cualquier herramienta puede causar lesiones graves o mortales. Lea, comprenda y siga con cuidado las instrucciones de uso y de seguridad dadas en el manual del usuario antes de usar estos productos.

**STIHL**®

STIHL Incorporated, Virginia Beach, VA 23452, www.stihlusa.com

Made in Sweden  
Fabricado en Suecia  
Fabricado en Suecia  
0000 900 14268 B.01

