

nüvi[®]-Serie 205W

Schnellstartanleitung



nüvi




Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.



Ein/Aus-Schalter:

Schieben Sie den Schalter nach links, um den nüvi ein- bzw. auszuschalten.
Schieben Sie ihn nach rechts, um den Bildschirm zu sperren.



WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Lesen Sie vor der Montage des nüvi die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Beschränkungen für die Anbringung an Windschutzscheiben enthält.

Garmin® und nüvi® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden. Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc.

Schritt 1: Anbringen des nüvi

1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an der Rückseite des nüvi an.
2. Rasten Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung ein.
3. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
5. Setzen Sie die Unterseite des nüvi in die Halterung ein.
6. Drücken Sie den nüvi zurück, bis er einrastet.
7. Stecken Sie den anderen Stecker des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist.
8. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, schließen Sie die externe Antenne an den Verkehrsfunkempfänger an, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe. (Verkehrsfunkempfänger sind im Lieferumfang einiger Geräte der Serie nüvi 205W enthalten.)



Schritt 2: Konfigurieren des nüvi

Schieben Sie den **Ein/Aus**-Schalter nach links, um den nüvi einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Schieben Sie den **Ein/Aus**-Schalter nach links, um den nüvi auszuschalten.

Schritt 3: Empfangen von Satellitensignalen

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie Ihren nüvi ein.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Die Balken  zeigen die Stärke des Satellitensignals an. Wenn mindestens ein Balken grün angezeigt wird, hat der nüvi Satellitensignale erfasst. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren.

Schritt 4: Verwenden des nüvi



- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Status der Bluetooth®-Technologie (Bluetooth-Technologie wird von den Geräten nüvi 215W and nüvi 265W unterstützt.)
- 3 Akkuladestand.
- 4 Aktuelle Zeit. Tippen Sie hier, um die Zeiteinstellungen zu ändern.
- 5 Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
- 6 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 7 Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen

(wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist).

- 8 Tippen sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 9 Tippen Sie hier, um auf Extras wie Media Player, Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen.

Aufladen des nüvi

- Schließen Sie das Kfz-Anschlusskabel an.
- Schließen Sie ein Netzteil an (optionales Zubehör).
- Schließen Sie ein USB-Kabel an (im Lieferumfang einiger Geräte der Serie nüvi 205W enthalten).

Suchen nach POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie und eine Unterkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Zielort aus, und tippen Sie auf **Los**.

Tippen Sie zum Eingeben von im Namen enthaltenen Buchstaben auf **Zieleingabe > Points of Interest > Name eingeben**.

Um nach Orten in einem anderen Gebiet zu suchen, tippen Sie auf **Zieleingabe > Nahe...**

Folgen von Routen

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie der nüvi mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Zielort. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der nüvi die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

- Beim Fahren auf Fernstraßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt werden.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Ansicht zu vergrößern bzw. auf , um sie zu verkleinern.
- Tippen Sie auf **Menü**, um zur Menüseite zurückzukehren.



- 1** Tippen Sie hier, um die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen.



- 3** Tippen Sie hier, um den Reisecomputer anzuzeigen.



- 2** Tippen Sie hier, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen.



- 4** Tippen Sie hier, um die Seite Aktuelle Position anzuzeigen.

Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route

1. Tippen Sie während des Navigierens einer Route auf **Menü** > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem endgültigen Zielort einzufügen. Tippen Sie auf **Als neues Ziel verwenden**, um diesen Punkt als neuen Zielort festzulegen.

Wählen einer Umleitung

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Verwenden der Fotonavigation

Sie können Fotos mit Ortsinformationen auf dem nüvi oder auf der SD-Karte speichern und Routen zu diesen Zielen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://connect.garmin.com/photos>.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Panoramio-Fotos**. Es werden Fotos aufgelistet, die auf dem nüvi oder auf der SD-Karte gespeichert sind.
2. Wählen Sie ein Panoramio-Foto.

3. Tippen Sie auf **Los**, um zum Ort zu navigieren. Tippen Sie auf **Karte**, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

Verwenden des UKW-TMC-Verkehrsfunks

Der UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte der Serie nüvi 205W enthalten.

Wenn der nüvi an den Verkehrsfunkempfänger und den Zigarettenanzünder angeschlossen ist und Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind, kann der nüvi Verkehrsinformationen empfangen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic oder www.garmin.com.

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird in der linken oberen Ecke der Kartenseite ein  Verkehrssymbol angezeigt. Dieses Symbol ändert seine Farbe in Abhängigkeit des Schweregrades der Verkehrsbehinderung auf Ihrer Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Wenn in Nordamerika ein Verkehrsfunkempfänger im Lieferumfang des nüvi enthalten ist, können Sie ggf. für die Position relevante Werbung und Coupons empfangen. Tippen Sie auf die auf dem Bildschirm angezeigte

Werbung, um die nächstgelegene für diese Werbung relevante Position zu suchen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.



ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, sich während der Fahrt die Coupon-Codes zu notieren.

Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen.



HINWEIS: Ein eventuell im Lieferumfang des UKW-Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, nachdem der nüvi Satellitensignale erfasst, während er Verkehrssignale vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter empfängt.

Verwenden von Freisprechfunktionen

Die kabellose Bluetooth-Technologie wird vom nüvi 215W und nüvi 265W unterstützt.

Freisprechfunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn der nüvi und Ihr Mobiltelefon über Bluetooth-Technologie verfügen. Abhängig von Ihrem Telefon sind einige Freisprechfunktionen auf dem nüvi nicht verfügbar. Damit Sie die Freisprechfunktionen verwenden können, müssen Sie das Mobiltelefon mit dem nüvi koppeln (verbinden).

Koppeln eines Mobiltelefons

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem nüvi kompatibel ist (www.garmin.com/bluetooth).
2. Wählen Sie auf der Menüseite **Extras > Einstellungen > Bluetooth**. Tippen sie auf die Schaltfläche unter **Verbindungen**.
3. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons, und schalten Sie es als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen Bluetooth, Verbindungen, Freisprechfunktion o. ä. aufrufen.
5. Wählen Sie auf dem nüvi **OK**.
6. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.

7. Geben Sie im Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (1234) des nüvi ein.

Anrufen einer Telefonnummer

1. Wählen Sie **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein und wählen Sie **Wählen**.
3. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf  > **Auflegen**.

Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm Eingehender Anruf geöffnet. Wählen Sie **Antworten**, um den Anruf anzunehmen. Wählen Sie **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren und den Anrufter auszuschalten.

Übertragen von Dateien auf den nüvi

1. Legen Sie eine SD-Speicherkarte ein (optional erhältlich).
2. Schließen Sie ein USB-Kabel an (im Lieferumfang einiger Geräte der Serie nüvi 205W enthalten).
3. Übertragen Sie die Dateien auf den nüvi.
4. Trennen Sie die USB-Verbindung, und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Sichern des nüvi

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrer Sicherheitsposition befinden und dass der nüvi Satellitensignale empfängt.

2. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
4. Geben Sie eine vierstellige PIN ein.
5. Tippen Sie auf **Festlegen**.

Zurücksetzen des nüvi

Falls der nüvi nicht mehr reagiert, schalten Sie den nüvi aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, setzen Sie den nüvi zurück. Halten Sie die Taste **RESET** auf der Unterseite des nüvi mehrere Sekunden lang gedrückt.



ACHTUNG: Verwenden Sie zum Zurücksetzen des nüvi keinen Kugelschreiber oder anderes spitzes Objekt, da dadurch das Gerät oder der Akku beschädigt werden können.

Weitere Informationen

Sie erhalten weitere Informationen zum nüvi, indem Sie auf **Extras > Hilfe** tippen. Die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs kann unter www.garmin.com heruntergeladen werden. Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie unter <http://buy.garmin.com>. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.