




AUDITION™ 30

OPERATING GUIDE

CAUTION

TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
BEFORE USING THIS APPLIANCE, READ BACK COVER FOR FURTHER WARNINGS.



(1) INPUT 1

Used for most electric guitars. It is 6 dB louder than Input 2.

(1) INPUT 1

Dieser Eingang wird für die meisten elektrischen Gitarren verwendet. Er ist 6 dB empfindlicher als der Eingang 2.

(1) INPUT 1

(Entrée 1)

Cette prise d'entrée sera utilisée avec la plupart des guitares électriques. Son gain est supérieur de 6 dB à celui de l'Entrée 2.

(2) INPUT 2

Provided for instruments that have extremely high outputs, which can result in overdriving (distorting) Input 1. If both inputs are used simultaneously, the output levels are the same (both are low gain).

(2) INPUT 2

Dieser Eingang ist für Instrumente mit besonders hohem Ausgangssignal vorgesehen, die ein Verzerrn von Eingang 1 verursachen könnten.

(2) INPUT 2

(Entrada 2)

Pensada para instrumentos que tienen salidas extremadamente altas, lo que podría causar distorsión en la Entrada 1. Si las dos entradas se usan simultáneamente, los niveles de salida son los mismos. (Ambos son de baja ganancia).

(3) PRE GAIN

Controls the input volume level of the amplifier.

(3) PRE GAIN

Regelt die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers.

(3) PRE GAIN

(Pre-Ganancia)

Dosifica el nivel de volumen a la entrada del amplificador.

(4) POST GAIN

Controls the overall volume level of the amplifier. The final level adjustment should be made after the desired sound has been achieved.

(4) POST GAIN

Regelt die Gesamtlautstärke des Verstärkers. Die endgültige Lautstärke sollte dann eingestellt werden, wenn der gewünschte Klang erreicht ist.

(4) POST GAIN

(Control de Volumen Posterior al Preamplificador)

Controla el nivel total de volumen del amplificador. El ajuste final de nivel debe hacerse después de que se haya alcanzado el sonido deseado.

(5) PUSH SATURATION™

Is a transistor simulation of tube distortion (soft clipping). To activate the Saturation effect, press the Push Saturation switch to its "in" position.

(5) PUSH SATURATION™

(Saturation-Schalter)
Beim Saturation-Effekt handelt es sich um die Simulation der Röhrenverzerrungen mit Hilfe einer Transistorschaltung. Zum Einschalten drücken Sie bitte den Saturation-Schalter in seine "In"-Position.

(5) PUSH SATURATION

(Saturation)
En poussant ce bouton, on met en service un circuit qui reproduit la distorsion causée par des tubes saturés.

(6) PUSH THICK

Is a boosted midrange sound widely used in rock music. The Thick effect is often used in conjunction with the Saturation effect. To activate, press the Push Thick switch to its "in" position.

(6) PUSH THICK

("Thick"-Schalter)
Mit dieser Schaltung wird eine Anhebung der mittleren Frequenzbereiche bewirkt, wie sie in vielen Anwendungen der Rockmusik verlangt wird. Dieser Effekt wird oft in Verbindung mit dem Saturation-Effekt benutzt. Zum Einschalten drücken Sie bitte den "Thick"-Schalter in seine "In"-Position.

(6) PUSH THICK

Este es un efecto muy deseable para los que gustan de un sonido "grueso" en música de "rock"; uselo junto con el efecto de saturación para lograr más "color" en el sonido. Para activar el "thick" presione el interruptor "push thick" a su posición "in."

(7) LOW FREQUENCY EQ

A passive tone control that adjusts low frequencies.

(7) LOW FREQUENCY EQ

Eine passive Klangreglung, welche die tiefen Frequenzen regelt.

(7) LOW FREQUENCY EQ

(Ecualizador de Frecuencias Graves)
Réglage de tonalité passif qui dose les fréquences graves.

Es un control pasivo de tono que ajusta las frecuencias graves.

(8) MID FREQUENCY EQ
A passive tone control that adjusts mid frequencies.

(9) HIGH FREQUENCY EQ
A passive tone control that adjusts high frequencies.

(10) PREAMP OUT
The preamp output can be used to route the amplified signal to a mixing console, tape recorder, etc. Connect the preamp output using a shielded cable to an input of the tape recorder, mixer, etc. This patch does not affect the operation of the amplifier.

**(8) MID EQ
(Mid EQ)**
Eine passive Klangregelung für die mittleren Frequenzen.

(9) HIGH FREQUENCY EQ
Eine passive Tonregelung für die hohen Frequenzen.

**(10) PREAMP OUT
(Vorstufenausgang)**
Dieser Ausgang kann zum Anschluß des Verstärkers an einen Mixer, eine Bandmaschine, etc. verwendet werden. Verbinden Sie den Ausgang mit Hilfe eines abgeschirmten Kabels mit dem Eingang des entsprechenden Gerätes. Dieser Anschluß beeinflußt die Funktionen des Verstärkers nicht.

**(8) MID EQ
(Médium)**
Ce réglage de tonalité passif commande le niveau des fréquences moyennes.

**(9) HIGH FREQUENCY EQ
(Potentiomètre Aigus)**
Réglage de tonalité passif qui dose les fréquences aiguës.

**(10) PREAMP OUT
(Sortie Préampli)**
Cette sortie sera utilisée pour amener le signal (niveau ligne) vers une table de mixage, un magnétophone, etc. ... Le branchement nécessite un câble blindé. Il n'affecte en rien le fonctionnement de l'amplificateur.

(8) MID EQ
(Ecualizador de medios)
Un control de tono pasivo que ajusta las frecuencias medias.

(9) HIGH EQ
(Ecualizador de Alta Frecuencia)
Es un control pasivo de tono, que ajusta las altas frecuencias.

**(10) PREAMP OUT
(Salida de Preamplificador)**
La salida del preamplificador, puede ser usada para "derivar" la señal de su instrumento, por ejemplo a la consola de mezcla - principal para después ser amplificada y ecualizada con el propo sitio de que se escuche por el "P.A.", o también puede conectarse a la entrada de "línea" de cualquier grabadora, etc. sin afectar las operaciones normales de su amplificador.

NOTA* P.A. es la abreviatura de Public Address System (Sistema-de amplificación dirigido al público). Para estas interconexiones como todas las demás que son posibles con los amplificadores - Peavey (salvo las conexiones de altavoces) deberá usarse cable - blindado de la mejor calidad posible, por ejemplo: cable Peavey - model s/s #0005495 al 0005497.

(11) HEADPHONE OUT
This stereo jack allows the signal to flow to both sides of any stereo headset. When headphones are connected to the amplifier, the internal speaker is automatically turned off. NOTE: The headphone system will not work with headsets equipped with a mono phone plug.

**(11) HEADPHONE OUT
(Kopfhörausgang)**
Diese Stereo-Klinkenbuchse ermöglicht den Signalfluss zu beiden Seiten eines Stereokopfhörers. Wenn an den Verstärker ein Kopfhörer angeschlossen ist, wird der eingebaute Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

**(11) HEADPHONE OUT
(Prise Casque)**
Cette prise jack stéréo admet n'importe quel casque stéréo en y envoyant le signal sur les deux écouteurs. (Ne pas utiliser de casque avec prise mono).
Lorsqu'un casque est branché, le haut-parleur incorporé est automatiquement mis hors circuit.


(11) HEADPHONES OUT
(Salida para audífonos)
Esta salida es un jack estéreo que permite usar audífonos comunes - escuchando la señal en ambos lados. Cuando se conectan los audífonos a esta señal de salida, los altavoces de amplificador son automáticamente desconectados.
NOTA: Use solo audífonos con "plug" (conector) estéreo, de otra manera el sistema no trabajará.

(12) POWER SWITCH
Depress the switch to the "On" position. The red pilot light (LED) will illuminate indicating power is being supplied to the unit.

**(12) POWER SWITCH
(Netzschalter)**
Bringen Sie den Schalter auf die ON-Position. Die rote Kontrolllampe (LED) leuchtet und zeigt an, daß das Gerät eingeschaltet ist.

**(12) POWER SWITCH
(Interrupteur Secteur)**
Interrupteur général. En position Marche, une diode LED rouge s'allume.

**(12) POWER SWITCH
(Interruptor de Poder)**
Presione el interruptor a la posición de encendido (ON). La luz roja del piloto (indicador) se encenderá indicando que la unidad está recibiendo el poder.



AUDITION™ 30

TO PREVENT THE RISK OF FIRE AND SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE FROM CASE. NO USER SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE — NE PAS OUVrir.



A PRODUCT OF PEAVEY ELECTRONICS CORP.
MERIDIAN, MS. MADE IN U.S.A.
BUILT UNDER U.S. PATENT NO. 4,405,832



(13) LINE CORD
For your safety, we have incorporated a 3-wire line (mains) cable on the bottom of the chassis with proper grounding facilities. It is not advisable to remove the ground pin under any circumstances. If it is necessary to use the amplifier without proper grounding facilities, suitable grounding adapters should be used. Less noise and greatly reduced shock hazard exists when the unit is operated with the proper grounded receptacles. NOTE: The above statement in reference to removing the ground pin is applicable only to 120 volt model products.

(13) LINE CORD
Die elektrische Ausrüstung und der Sicherheitsstandard entsprechen den neuesten VDE-Bestimmungen. Eine Umschaltung der Polung ist nur bei den 120-Volt-Geräten möglich.

(13) LINE CORD
(Cordon Secteur)
Cordon d'alimentation secteur. Câble à trois conducteurs dont terre. Ne pas tenter d'enlever la broche de mise à la terre qui assure une sécurité et participe à diminuer le bruit de fond.

(13) LINE CORD
(Cable de Línea)
Para su seguridad incorporamos tres líneas para el cable (principal) en el fondo del chasis puesto a tierra. Se advierte no remover la punta que va a la tierra bajo ninguna circunstancia. Si es necesario usar el amplificador sin las apropiadas facilidades para ponerlo a tierra es conveniente adaptarla una tierra para ser usado. Menos ruido y menos posibilidades de un corto circuito existen cuando la unidad se usa en un contacto con su propia tierra. NOTA: En referencia a la anterior afirmación de remover la punta que va a la tierra es aplicable solamente a los modelos de 120 volts.

**(14) VOLTAGE SELECTOR
SWITCH**

SWITCH
Export models of this product are equipped with a 220/240 volt selector switch. Before operating this product, be sure the switch is set to the correct voltage. NOTE: Operating this product at an incorrect voltage setting may cause transformer damage or loss of output power.

(15) REMOTE SWITCH JACK

Provided for the connection of the optional remote footswitch. Footswitch is used to defeat Saturation™.

**(14)VOLTAGESELECTORSWITCH
(Spannungs-Wähl schalter)**

Spannungswahl-Schalter
Export-Ausführungen dieses Modells sind mit einem 220/240 Volt-Umschalter ausgerüstet. Vor der ersten Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass die Spannung den lokalen Verhältnissen angepasst ist. VORSICHT: die Verwendung dieser Geräts mit falsch eingestellter Netzspannung kann zu Schäden am Transformer oder zu Verlust an Ausgangsleistung führen!

(15) REMOTE SWITCH JACK

Die Busche ist vorgesehen für den Anschluß des Fernbedienungs-Fußschalters. Er schaltet den Saturation Effekt.

**(14)VOLTAGESELECTORSWITCH
(Sélecteur de tension)**

Sélecteur de tension.
Les versions Export de cet appareil comportent un sélecteur 220/240 volts. Avant toute mise en service, s'assurer que la position du sélecteur correspond bien à la tension du réseau. NOTE: Une mauvaise adaptation de la tension secteur peut causer une perte de puissance ou la destruction du transformateur.

**(14) VOLTAGE SELECTOR
SWITCH**

(Interruptor selector de Voltage)
Los modelos de exportación de este producto están equipados con un interruptor selector de voltage 220/240. Antes de operar este producto, asegúrese que el interruptor esté en el voltage correcto. NOTA: operando este producto con un uso de voltage incorrecto puede causar daños en el transformador o pérdida de salida de poder.

TONE SETTINGS

These tone setting charts are to be used as a general guideline. The actual tonality which results will depend upon the instrument used and your particular playing style and technique.

EINSTELL VORSCHLAGE



Bitte beachten Sie: Die hier gezeigten Einstellbeispiele sind als eine grobe Richtschnur zu verstehen. Die Klangeinstellungen hängen auch vom verwendeten Instrument sowie von Ihrem Stil und Ihrer Spieltechnik ab.

EXEMPLES de SONORITES

Ces exemples constituent une première approche des réglages de votre ampli. Ils seront à adapter selon l'instrument utilisé et votre style de jeu personnel pour obtenir la sonorité souhaitée.

REGULACION DE TONO

Estos esquemas de regulación de tono sirven como guía general. El tono obtenido mediante estas regulaciones dependerá en el tipo de instrumento que se use y en el estilo y técnica que en particular se toque.



AUDITION™ 30 SPECIFICATIONS:

POWER AMPLIFIER SECTION:

Rated Power & Load:

20W RMS into 4 ohms

Power @ Clipping: (Typically)

(1 kHz, 120 VAC Line)

18W RMS into 4 ohms @ 1% THD

22W RMS into 4 ohms @ 5% THD

Frequency Response:

+0, -2 dB, 60 Hz to 10 kHz @ 15W RMS into 4 ohms

Total Harmonic Distortion:

Less than 0.2%, 100 mW to 15W RMS, 60 Hz to 10 kHz, 4 ohms,

Typically below 0.1%

Hum & Noise:

Greater than 90 dB below rated power

Power Consumption: (Domestic)

50 watts @ 120 VAC, 50/60 Hz

PREAMP SECTION:

The following specs are measured @ 1 kHz with the controls preset as follows:

Post Gain @ 10

Low EQ @ 10

Mid EQ @ 0

High EQ @ 10

Push Thick Out (Off)

Push Saturation™ Out (Off)

Nominal Levels are with Pre Gain @ 5

Minimum Levels are with Pre Gain @ 10

Preamp #1 Input:

Impedance: High Z, 220K ohms

Nominal Input Level: -24 dBV, 60 mV RMS

Minimum Input Level: -40 dBV, 10 mV RMS

Maximum Input Level: 0 dBV, 1V RMS

Preamp #2 Input: (-6 dB Pad)

Impedance: High Z, 44K ohms

Nominal Input Level: -18 dBV, 120 mV RMS

Minimum Input Level: -34 dBV, 20 mV RMS

Maximum Input Level: +6 dBV, 2V RMS

Preamp Output:

Load Impedance: 10K ohms or greater

Designed Output: 0 dBV, 1.0V RMS

Headphone Output:

(Stereo Type, Monaural Signal)

100 mW into 4 ohms

(Disconnects internal speaker when phone plug is inserted)

System Hum & Noise @ Nominal Input Level:

(20 Hz to 20 kHz unweighted)

74 dB below rated power

Equalization:

Low, Mid & High Passive Type EQ with Push Thick and Push Saturation™

Footswitch Jack: (Mono Type)

Defeats Saturation™

Due to our efforts for constant improvement, features and specifications are subject to change without notice.

DANGER
EXPOSURE TO EXTREMELY HIGH NOISE LEVELS MAY CAUSE A PERMANENT HEARING LOSS. INDIVIDUALS VARY CONSIDERABLY IN SUSCEPTIBILITY TO NOISE INDUCED HEARING LOSS, BUT NEARLY EVERYONE WILL LOSE SOME HEARING IF EXPOSED TO SUFFICIENTLY INTENSE NOISE FOR A SUFFICIENT TIME.
THE U.S. GOVERNMENT'S OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) HAS SPECIFIED THE FOLLOWING PERMISSIBLE NOISE LEVEL EXPOSURES:

| DURATION PER DAY IN HOURS | SOUND LEVEL (dB, SLOW RESPONSE) |
|---------------------------|---------------------------------|
| 8 | 90 |
| 6 | 92 |
| 4 | 95 |
| 3 | 97 |
| 2 | 100 |
| 1 1/2 | 102 |
| 1 | 105 |
| 1/2 | 110 |
| 1/4 or less | 115 |

ACCORDING TO OSHA, ANY EXPOSURE IN EXCESS OF THE ABOVE PERMISSIBLE LIMITS COULD RESULT IN SOME HEARING LOSS.
EAR PLUGS OR PROTECTORS IN THE EAR CANALS OR OVER THE EARS MUST BE WORN WHEN OPERATING THIS AMPLIFICATION SYSTEM IN ORDER TO PREVENT A PERMANENT HEARING LOSS IF EXPOSURE IS IN EXCESS OF THE LIMITS AS SET FORTH ABOVE. TO INSURE AGAINST POTENTIALLY DANGEROUS EXPOSURE TO HIGH SOUND PRESSURE LEVELS, IT IS RECOMMENDED THAT ALL PERSONS EXPOSED TO EQUIPMENT CAPABLE OF PRODUCING HIGH SOUND PRESSURE LEVELS SUCH AS THIS AMPLIFICATION SYSTEM BE PROTECTED BY HEARING PROTECTORS WHILE THIS UNIT IS IN OPERATION.

THIS AMPLIFIER HAS BEEN DESIGNED AND CONSTRUCTED TO PROVIDE ADEQUATE POWER RESERVE FOR PLAYING MODERN MUSIC WHICH MAY REQUIRE OCCASIONAL PEAK POWER. TO HANDLE OCCASIONAL PEAK POWER, ADEQUATE POWER "HEADROOM" HAS BEEN DESIGNED INTO THIS SYSTEM. EXTENDED OPERATION AT ABSOLUTE MAXIMUM POWER LEVELS IS NOT RECOMMENDED SINCE THIS COULD DAMAGE THE ASSOCIATED LOUDSPEAKER SYSTEM. PLEASE BE AWARE THAT MAXIMUM POWER CAN BE OBTAINED WITH VERY LOW SETTINGS OF THE GAIN CONTROLS. IF THE INPUT SIGNAL IS VERY STRONG,

1. Read all safety and operating instructions before using this product.
2. All safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Obey all cautions in the operating instructions and on the back of the unit.
4. All operating instructions should be followed.
5. This product should not be used near water, i.e. a bathtub, sink, swimming pool, wet basement, etc.
6. This product should be located so that its position does not interfere with its proper ventilation. It should not be placed flat against a wall or placed in a built-in enclosure that will impede the flow of cooling air.
7. This product should not be placed near a source of heat such as a stove, heater, radiator or another heat producing amplifier.
8. Connect only to a power supply of the type marked on the unit adjacent to the power supply cord.
9. Never break off the ground pin on the power supply cord. For more information on grounding write for our free booklet "Shock Hazard and Grounding."
10. Power supply cords should always be handled carefully. Never pull on the plug or equipment on power supply cords. Periodically check cords for cuts or signs of stress, especially at the plug and the point where the cord exits the unit.
11. The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.
12. Metal parts can be cleaned with a damp rag. The vinyl covering used on some units can be cleaned with a damp rag, or an ammonia based household cleaner if necessary.

13. Care should be taken so that liquids do not fall into voids or openings in the unit through the ventilation holes or any other openings.
14. This unit should be checked by a qualified service technician if:

- A. The power supply cord or plug has been damaged.
- B. Anything has fallen or been spilled into the unit.
- C. The unit does not operate correctly.
- D. The unit has been dropped or the enclosure damaged.

15. The user should not attempt to service this equipment. All service work should be done by a qualified service technician.

