

DSC
PowerSeries™
SISTEMA DE SEGURANÇA

PADRÃO / CP-01(SIA FAR)

Digital Security Controls
 Toronto, Canadá www.dsc.com
 Impresso no Canadá

PC1616/PC1832/PC1864 v4.1 PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO

Esta Planilha de Programação fornece todas as seções de programação e valores padrão para o PowerSeries PC1616, PC1832 e Pc1864. Esta planilha de programação deve ser utilizada em conjunto com o Manual de Referência PowerSeries PC1616, PC1832 e Pc1864 que pode ser obtido com seu revendedor local ou baixado da página da DSC no endereço www.dsc.com. O Manual de Referência fornece uma descrição detalhada de cada opção da programação. As Opções de Programação para o PC1616/PC1832/PC1864 são idênticas, com exceção da quantidade de Zonas, Partições e PGMs na placa. Consulte a tabela abaixo para verificar as opções disponíveis para cada modelo.

	PC1616	PC1832	PC1864
Zonas na Placa	6	8	8
Zonas com Fio	16 (1xPC5108)	32 (3xPC5108)	64 (7xPC5108)
Zonas sem Fio	16 (RF5108)	32 (PC5132)	32 (PC5132)
PGMs na Placa	2	2	4
Teclados	2	8	8
Partições	8	4	8

Como Programar:
 A DSC recomenda o preenchimento da Planilha de Programação com as informações de programação necessárias antes de programar o sistema. Isto reduzirá o tempo necessário para programação e auxiliará na eliminação de erros.
 Para entrar na Programação do Instalador, digite **[*][8][555555]**. A luz Programação PISCARÁ no Teclado de LED. O visor se alterará para "Enter Section" (Entre com a Seção) no teclado de LCD.
 Um tom de erro indica que o código de instalador digitado está incorreto. Pressione **[#]** para limpar a digitação e então digite novamente o código. As luzes de Armado e Pronto indicam o status de programação:

Luz Armado LIGADA	Painel aguardando pelos 3 dígitos do número da seção
Luz Pronto LIGADA	Painel aguardando pela entrada de dados
Luz Pronto PISCANDO	Painel aguardando pela entrada de dados HEX

NOTA: Não é possível entrar na programação do instalador enquanto qualquer partição esteja armada ou em alarme.

Opções de Liga/Desliga na Programação:
 Entre com os 3 dígitos do número da seção a ser programada. A luz Armado se **DESLIGARÁ** e a luz Pronto se **LIGARÁ**. O teclado exibirá o status das opções liga/desliga conforme indicado abaixo:

Tipo de Teclado	Opção LIGADA	Opção DESLIGADA
LED	Luz da Zona LIGADA	Luz da Zona DESLIGADA
LCD de Mensagem Fixa (ICON)	# Indicador LIGADO	# Indicador DESLIGADO
LCD de Mensagem Programável	# Exibido	Exibição de travessão [-]

Para **LIGAR** ou **DESLIGAR** uma opção, pressione o número correspondente no teclado. A alteração será exibida. Quando todas as opções de liga/desliga estiverem configuradas conforme necessário: Pressione a tecla **[#]** para sair da seção de programação. A luz Pronto se **DESLIGARÁ** e a luz de Armado se **LIGARÁ**.

NOTA: Se o painel for um sistema local, pressione **[#]** para pulir esta etapa.
NOTA: Adicionalmente aos dígitos padrão 0-9, dígitos HEX também podem ser programados no número de telefone se necessário.

HEX [A]	Não Suportado
HEX [B]	Simulação da tecla [*]
HEX [C]	Simulação da tecla [#]
HEX [D]	Aguarda pelo tom de discagem
HEX [E]	Intervalo de dois segundos

Programação de Dados Decimais e Hexadecimais (HEX):
Decimal:
 Entre com os 3 dígitos do número da seção a ser programada. A luz Armado se **DESLIGARÁ** e a luz Pronto se **LIGARÁ**. Entre com os dados registrados na Planilha de Programação.
 Para seções que necessitem de números múltiplos de 2 ou 3 dígitos, o teclado soará duas vezes após cada entrada de 2 ou 3 dígitos, antes de mover para o próximo item da lista. Após entrar com o último dígito da seção, o teclado soará rapidamente 5 vezes e sairá da seção de programação. A luz Pronto se **DESLIGARÁ** e a luz Armado se **LIGARÁ**. Para seções que não necessitem de dados para cada lacuna (como números telefônicos), pressione a tecla **[#]** para sair da seção de programação após entrar com todos os dados necessários.
 A luz Pronto se **DESLIGARÁ** e a luz Armado se **LIGARÁ**.
 Digite **[#]** a qualquer momento para sair da seção de programação e salvar as alterações na programação.

Hexadecimal:
 Para se entrar com um dígito HEX, pressione a tecla **[*]** para iniciar a programação HEX. A luz Pronto irá **PISCAR**. Consulte a planilha abaixo e pressione o número correspondente ao dígito HEX necessário. A luz Pronto continuará a **PISCAR**. Pressione **[*]** novamente para retornar à programação decimal normal. A luz Pronto se **LIGARÁ**.

HEX [A]	[*][1][*]	HEX [C]	[*][3][*]	HEX [E]	[*][5][*]
HEX [B]	[*][2][*]	HEX [D]	[*][4][*]	HEX [F]	[*][6][*]

Como Sair da Programação do Instalador:
 Para sair da programação do instalador, pressione a tecla **[#]** enquanto o painel está aguardando pelo número de 3 dígitos da seção (a luz Armado está LIGADA).

Visualizando a Programação
Teclados de LED e ICON
 Todas as seções de programação podem ser visualizadas a partir de um teclado de LED ou o ICON. Quando se entra em uma seção de programação, o teclado imediatamente exibirá o primeiro dígito da informação programada naquela seção. O teclado exibirá a informação utilizando formato binário, indicado abaixo:
 Veja as instruções de entrada de dados Hex

Valor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Zona 1	<input type="checkbox"/>															
Zona 2	<input type="checkbox"/>															
Zona 3	<input type="checkbox"/>															
Zona 4	<input type="checkbox"/>															

Luz de Zona DESLIGADA Luz de Zona LIGADA

Utilize as teclas de seta (<->) ou pressione qualquer das teclas de Emergência (Incêndio, Auxílio ou Pânico) para avançar ao próximo dígito. Quando todos os dígitos em uma seção tiverem sido vistos, o painel sairá da seção: a luz Pronto se **DESLIGARÁ**, e a luz Armado se **LIGARÁ**.
 O sistema aguardará pelo próximo número de três dígitos da seção da programação a ser entrada. Pressione a tecla **[#]** para sair da seção.

Teclados LCD
 Quando se entra em uma seção de programação, o teclado exibirá toda a informação programada nela. Utilize as teclas (<->) para se mover através dos dados sendo exibidos.
 Para sair da seção, vá até o final do dado sendo exibido, ou pressione a tecla **[#]**.

DOWNLOAD DLS

Op	Def	LIGADO	Códigos de Opções de Download [401]	DESLIGADO	Painel	Def	Código de Acesso [403]	Código ID do Painel [404]
1	<input type="checkbox"/> Habilitação da Secretária Eletrônica/Chamada Dupla	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Desabilitação da Secretária Eletrônica/Chamada Dupla	PC1616	161600	_____	Entre 6 Dígitos Hexadecimais
2	<input checked="" type="checkbox"/> Usuário pode Habilitar a Janela DLS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Usuário NÃO pode Habilitar a Janela DLS	PC1832	183200	_____	Entre 6 Dígitos Hexadecimais
3	<input type="checkbox"/> Habilitação de Chamada de Volta	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Desabilitação de Chamada de Volta	PC1864	186400	_____	Entre 6 Dígitos Hexadecimais
4	<input type="checkbox"/> Habilitação da Ligação Iniciada pelo Usuário	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Desabilitação da Ligação Iniciada pelo Usuário				
5	<input type="checkbox"/> Habilitação do Upload Automático do Buffer de Eventos	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Desabilitação do Upload Automático do Buffer de Eventos	[405]	Tempo de Chamada Dupla da Secretária Eletrônica	Def 060	_____ (001-255) Segundos
6	<input type="checkbox"/> Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
7	<input type="checkbox"/> Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
8	<input type="checkbox"/> Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
[402] Download DLS do Número de Telefone (32 Dígitos)								
D	_____							

FUNÇÕES ESPECIAIS DO INSTALADOR

[900] Exibição da Versão do Painel	Entre [*][8][Código do Instalador][900]	[900] Habilitação do Bloqueio do Instalador	Entre [900][Código do Instalador][900]
[901] Habilitação/Desabilitação do Modo de Teste de Caminhada do Instalador	Entre [*][8][Código do Instalador][901]	[991] Desabilitação do Bloqueio do Instalador	Entre [991][Código do Instalador][991]
[902] Restauração do Módulo de Supervisão	Entre [*][8][Código do Instalador][902]	[992] Uso Futuro	
[903] Campo do Módulo de Supervisão	Entre [*][8][Código do Instalador][903]	[993] Restaurar Comunicador Alternativo à Programação Padrão	Entre [993][Código do Instalador][993]
[904] Teste de Posicionamento do Módulo sem Fio	Entre [*][8][Código do Instalador][904]	[994] Uso Futuro	
[905] Uso Futuro		[995] Restaurar Escort5580 à Programação Padrão	Entre [995][Código do Instalador][995]
[906] Teste Local do Acionador Remoto de Conexão	Entre [*][8][Código do Instalador][906]	[996] Restaurar PC5132 à Programação Padrão	Entre [996][Código do Instalador][996]
[907] Uso Futuro		[997] Restaurar PC5400 à Programação Padrão	Entre [997][Código do Instalador][997]
[908] Uso Futuro		[998] Restaurar PC5936 à Programação Padrão	Entre [998][Código do Instalador][998]
[909] Uso Futuro		[999] Restaurar PC1616/1832/1864 à Programação Padrão	Entre [999][Código do Instalador][999]

Indicações do Teste de Posicionamento sem Fio (Consulte o Manual de Instalação PC5132)
 Seleccione o módulo/transmissor (zonas 01-32). Pressione [#] para cancelar

POSIÇÃO	TECLADO DE LED	TECLADO LCD	CAMPAINHA/CIGARRA
Bom	LED 1 LIGADO contínuo	"GOOD"	1 Bipe / Som
Ruim	LED 3 LIGADO contínuo	"BAD"	3 Bipes / Sons

PROGRAMAÇÃO DO TECLADO

[000] CADASTRO DO TECLADO	NOTA: Deve ser realizado em cada TECLADO que necessita de programação	[0] Endereço do dígito (Dígitos Válidos 0-8 para Partição, 1-8 para Slot)	Partição/Slot	[020] Atribuição de Zona	TECLA 1	TECLA 2	TECLA 3	TECLA 4	TECLA 5
[1-105] Atribuição de Tecla de Função (Dígitos Válidos 0-32)									

FUNCTION KEY OPTIONS	Padrões ICON/LED	Padrões LCD
TECLADO 1	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0
TECLADO 2	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 6
TECLADO 3	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	
TECLADO 4	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	
TECLADO 5	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	
TECLADO 6	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	
TECLADO 7	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	
TECLADO 8	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	

00 Não Utilizado	11 [*][5] Programação Código de Acesso	22 Seleção Monitoramento Câmera Ativa
01 Selecionar Partição 1	12 [*][6] Funções do Usuário	23 Revisão de Inibição
02 Selecionar Partição 2	13 Saída de Comando #1 [*][7][1]	24 Grupo de Revisão de Inibição
03 Armar Stay (Presente)	14 Saída de Comando #2 [*][7][2] Restauração Sensor	25 Uso Futuro
04 Armar Away (Ausente)	15 Auxílio de Voz Geral	26 Programação de Hora do Dia
05 [*][9] Armar sem Entrada	16 [*][0] Saída Rápida	27 Seleção Partição 3
06 [*][4] LIG/DES Sem Porta	17 [*][1] Restaurar Zonas Stay/Away	28 Seleção Partição 4
07 [*][6] [4] Teste Sistema	18 Auxílio de Voz Identificado	29 Seleção Partição 5
08 [*][1] Modo Inibição	19 Saída de Comando #3 [*][7][3]	30 Seleção Partição 6
09 [*][2] Exibição de Problema	20 Uso Futuro	31 Seleção Partição 7
10 [*][3] Memória de Alarme	21 Saída de Comando #4 [*][7][4]	32 Seleção Partição 8

PROGRAMAÇÃO PGM

OPÇÕES DE SAÍDA PGM	ATRIBUTOS PGM	ATRIBUTOS PGM	ATRIBUTOS PGM (Definições)	
	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8		
01 Saída de Sirene de Roubo & Incêndio Residencial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 Utilizado somente na OPÇÃO 9 (Necessidade de Manutenção) e OPÇÃO 10 (Evento de Roubo)
02 Uso Futuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 Utilizado somente na OPÇÃO 9 (Falha de CA) e OPÇÃO 10 (Evento de Incêndio)
03 Restauração do Sensor [*][7][2]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 Saída Real (habilitada) Saída Invertida (Desligada) OPÇÃO 9 (Falha de TLM) e OPÇÃO 10 (Evento de Pânico)
04 Suporte a Detector de Fuma de 2 fios (somente PGM 2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 Segue Temporizador (habilitado) Nenhum (Desabilitado) OPÇÃO 9 (FTC) e OPÇÃO 10 (Evento Médico)
05 Status de Armado do Sistema	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 Necessidade de Código (habilitado) Código Não Necessário (desabilitado) OPÇÃO 9 (Falha de Zona) e OPÇÃO 10 (Evento Supervisão)
06 Pronto para Armar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 Utilizado somente na OPÇÃO 9 (Anti-Violação de Zona) e OPÇÃO 10 (Evento de Prioridade)
07 Modo Seguidor da Cigarra do Teclado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 Utilizado somente na OPÇÃO 9 (Bateria Baixa da Zona) e OPÇÃO 10 (Evento de Assalto)
08 Pulso de Cortesia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Utilizado somente na OPÇÃO 9 (Perda do Relógio) e OPÇÃO 10 (Segue Relógio)
09 Saída de Problema do Sistema (com opções de Problemas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 Eventos do Sistema (com opções de Eventos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 Anti-Violação do Sistema (todas fontes: zonas, teclado, módulos)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 TLM e Alarme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Saída de Desconexão (Kissoff)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14 Pulso de Início de Terra	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15 Operação Remota (Suporte DLS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16 Uso Futuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17 Status de Armado Away	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18 Status de Armado Stay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19 Saída de Comando #1 [*][7][1]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20 Saída de Comando #2 [*][7][2]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21 Saída de Comando #3 [*][7][3]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22 Saída de Comando #4 [*][7][4]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23 Entrada Silenciosa 24h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24 Entrada Audível 24h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25 Saída de Incêndio & Roubo Retardada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26 Saída de Teste da Bateria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27 Código de Polícia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28 Saída de Coação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29 Seguir Zona	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30 Memória de Alarme de Status da Partição	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31 Alternar Comunicação (Omissão de Zona)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32 Abrir Após Alarme (Código Aborto)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NOTA: Se o atributo 8 estiver LIGADO, atributos 1-7 também devem estar LIGADOS

OPÇÕES PGM	ATRIBUTOS PGM	ATRIBUIÇÃO DE PARTIÇÃO PGM	NOTAS
	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	
[009] PGM 1 Padrão 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[009] PGM 2 Padrão 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 3 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 4 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 5 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 6 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 7 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 8 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 9 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[010] PGM 10 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[011] PGM 11 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[011] PGM 12 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[011] PGM 13 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[011] PGM 14 Padrão 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Saídas Tipo [3] e [020] NÃO podem ser utilizadas em conjunto no mesmo sistema

PC 1616 possui 2 PGMs na Placa
 PC 1832 possui 2 PGMs na Placa
 PC 1864 possui 4 PGMs na Placa

PROGRAMAÇÃO DE ZONA

Definição de ZONA	ATRIBUTOS DA ZONA									Definição de ZONA	ATRIBUTOS DA ZONA									Definição de ZONA	ATRIBUTOS DA ZONA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6
Atributos de Zona Habilitado 'S' em SIA FAR (CP-01) Somente 1 Audível 2 Contínuo 3 Som da Porta 4 Inibição 5 Armar Forçado 6 Desativação Zona 7 Retardo Transmissão 8 Zona sem Fio 9 Zona de Travessia										00 Zona Nula (Não Utilizado) 01 Retardo 1 ^s 02 Retardo 2 ^s 03 Instantâneo ^b 04 Interior ^b 05 Interior, Stay/Away ^b 06 Retardo, Stay/Away ^b 07 Incêndio com Fio 24h com Retardo ^d 08 Incêndio com Fio 24h Padrão 09 Supervisão 24h 10 Cigarra de Supervisão 24h ^b 11 Roubo 24h ^b 12 Assalto 24h ^b										13 Gás 24h ^b 14 Aquecimento 24h ^b 15 Auxílio/Médico 24h 16 Pânico 24h ^b 17 Emergência 24h ^b 18 Chuveiro de Incêndio 24h ^b 19 Água 24h ^b 20 Congelamento 24h ^b 21 Anti-Violação Contínua 24h ^b 22 Arme Momentâneo por Chave ^b 23 Arme Constante por Chave ^b 24 Não Utilizado 25 Retardo Interno ^b										26 Não alarme 24h ^b 29 Incêndio Auto-Verificado 30 Supervisão de Incêndio 31 Zona Diurna ^b 32 Stay/Away Instantâneo 33 Uso Futuro 34 Uso Futuro 35 Campainha/Cigarra 24h 36 Anti-Violação não Contínua 24h 37 Zona Noturna 87 Incêndio com Retardo 24h (Sem Fio) 88 Incêndio Padrão 24h (Sem Fio)					

NOTAS:

PROGRAMAÇÃO DE PARTIÇÃO										LOCAIS DE DISCAGEM DO COMUNICADOR									
[201] Máscara de Seleção Partição										HORÁRIOS DE AUTO-ARME									
Retardo Entrada 1										Armar Sem Atividade Hora de Pré-Alerta									
Retardo Entrada 2										Código de Conta Partição									
Retardo Saída										Local de Discagem Alarme/Restauração									
Dom										Local de Discagem Anti-Violação/Restauração									
Seg										Local de Discagem Abertura/Fechamento									
Ter										Local de Discagem Manutenção do Sistema									
Qua										1º Tel									
Qui										2º Tel									
Sex										Alt COM									
Sáb										375									
SIA FAR (CP-01) Padrões indicados em CINZA										Local de Discagem da Transmissão Teste do Sistema									
1 [005][01] Pad 030										[351] [311] [352] [312] [353] [313] [354] [314] [355] [315] [356] [316] [357] [317] [358] [318]									
2 [005][02] Pad 030										[359] [319] [360] [320] [361] [321] [362] [322] [363] [323] [364] [324] [365] [325] [366] [326]									
3 [005][03] Pad 030										[367] [327] [368] [328] [369] [329] [370] [330] [371] [331] [372] [332] [373] [333] [374] [334]									
4 [005][04] Pad 030										[375] [335] [376] [336] [377] [337] [378] [338] [379] [339] [380] [339] [381] [340] [382] [341]									
5 [005][05] Pad 030										[380] [342] [381] [343] [382] [344] [383] [345] [384] [346] [385] [347] [386] [348] [387] [349]									
6 [005][06] Pad 030										[388] [350] [389] [351] [390] [352] [391] [353] [392] [354] [393] [355] [394] [356] [395] [357] [396]									
7 [005][07] Pad 030										[397] [358] [398] [359] [399] [360] [400] [361] [401] [362] [402] [363] [403] [404] [364] [405] [365] [406]									
8 [005][08] Pad 030										[407] [366] [408] [367] [409] [368] [410] [369] [411] [370] [412] [371] [413] [414] [372] [415] [373] [416]									
Deslig. da Sirene [005][09] Pad 004										Entradas válidas são 001 - 255 minutos									

COMUNICAÇÃO	
[301] Primeiro Número Telefônico (32 Dígitos)	
[302] Segundo Número Telefônico (32 Dígitos)	
[303] Terceiro Número Telefônico (32 Dígitos)	
[304] Linha de Cancelamento de Chamada em Espera (6 Dígitos)	
[310] Código de Conta do Sistema (6 Dígitos)	
[377] Variáveis de Comunicação	
1 Padrão 003: [0] [0] [0] [0] Desativação de Zona (Alarme & Restauração) (001-014) Transmissão	
2 Padrão 003: [0] [0] [0] [0] Desativação de Zona (Anti-Violação & Restauração) (001-014) Transmissão, 000=Desabilitado	
3 Padrão 003: [0] [0] [0] [0] Desativação de Zona (Manut. & Restauração) (001-014) Transmissão, 000=Desabilitado	
4 Padrão 000: [0] [0] [0] [0] Retardo de Comunicação (001-255) Segundos	
5 Padrão 030: [0] [0] [0] [0] Retardo de Comunicação da Falha de CA (001-255) Minutos	
6 Padrão 010: [0] [0] [0] [0] Retardo do Problema de TLM (003-255) Quantidade de Verificações Necessárias	
7 Padrão 030: [0] [0] [0] [0] Ciclo de Transmissão de Teste (Linha Terrestre) (001-255) Minutos/Dias/Minutos	
8 Padrão 030: [0] [0] [0] [0] Não Utilizado	
9 Padrão 007: [0] [0] [0] [0] Retardo de Transmissão de Bateria Baixa de Zona (001-255) Dias	
10 Padrão 030: [0] [0] [0] [0] Retardo de Transmissão de Delinquência (001-255) Dias/Horas	
11 Padrão 000: [0] [0] [0] [0] Janela de Cancelamento de Comunicação (001-255) Minutos	
[350] Opções de Formato do Comunicador	
3º Número Telefônico segue formato do 1º Número Telefônico	
1º/3º Número Telefônico Padrão 04	
2º Número Telefônico Padrão 04	
01 20BPS, 1400 HZ Handshake	
02 20BPS, 2300 HZ Handshake	
03 DTMF ID DE CONTATO	
04 SIA FSK	
05 Pager	
06 Discagem Residencial	
07 10BPS, 1400 HZ Handshake	
08 10BPS, 2300 HZ Handshake	
09 Linha Privada	
10 Scantrônicos	
11 Para Uso Futuro	
12 Robofon	
13 CESA 200	
[378] Transmissão de Teste Hora do Dia	
3º Número Telefônico segue formato do 1º Número Telefônico	
Pad 9999	
[379] DLS Periódico Hora do Dia	
3º Número Telefônico segue formato do 1º Número Telefônico	
Pad 9999	

Op	Padrão	LIGADO	[380] 1ª Opção de Códigos do Comunicador	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Comunicação	<input type="checkbox"/>	Desabilitação da Comunicação
2	<input type="checkbox"/>	Restauração no Final do Toque da Sirene	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauração Segue Zonas
3	<input type="checkbox"/>	Discagem de Pulso	<input checked="" type="checkbox"/>	Discagem DTMF
4	<input type="checkbox"/>	Alternar para Discagem de Pulso após 5 Tentativas	<input checked="" type="checkbox"/>	Discagem DTMF para Todas Tentativas
5	<input type="checkbox"/>	Terceiro Número de Telefone Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/>	Terceiro Número de Telefone Desabilitado
6	<input type="checkbox"/>	Alternar Discagem (1ª & 3ª)	<input checked="" type="checkbox"/>	Discar para 1º Número, Backup para 3º Número
7	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	Delinquência Segue Atividade de Zona (Horas)	<input checked="" type="checkbox"/>	Delinquência Segue Armado (Dias)

Op	Padrão	LIGADO	[381] 2ª Opção Códigos do Comunicador	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Habilitação Retorno Toque de Teclado Abertura Após Alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação Retorno Toque de Teclado Abertura Após Alarme
2	<input type="checkbox"/>	Habilitação Retorno Toque de Sirene Abertura Após Alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação Retorno Toque de Sirene Abertura Após Alarme
3	<input type="checkbox"/>	SIA Envia Códigos de Transmissão Programados	<input checked="" type="checkbox"/>	SIA Envia Códigos de Transmissão Automáticos
4	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Confirmação de Fechamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Confirmação de Fechamento
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Falar/Ouvir nas Linhas Telefônicas 1/3	<input type="checkbox"/>	Não Falar/Ouvir nas Linhas Telefônicas 1/3
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Falar/Ouvir na Linha Telefônica 2	<input type="checkbox"/>	Não Falar/Ouvir na Linha Telefônica 2
7	<input type="checkbox"/>	ID de Contato Utiliza Códigos de Transmissão Programados	<input checked="" type="checkbox"/>	ID de Contato Utiliza Códigos de Transmissão Automáticos
8	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Modem Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Modem Local

Op	Padrão	LIGADO	[382] 3ª Opção de Códigos do Comunicador	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Identificador de Fechamento Parcial do ID de Contato é "5"	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificador de Fechamento Parcial do ID de Contato é "4"
2	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Comunicação de Alarme Durante Teste de Caminhada	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Comunicação de Alarme Durante Teste de Caminhada
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitação da Mensagem de Cancelamento de Comunicação	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Mensagem de Cancelamento de Comunicação
4	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Cancelamento de Chamada em Espera**	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Cancelamento de Chamada em Espera
5	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Interface T-Link	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Interface T-Link
6	<input type="checkbox"/>	Retardo de Transmissão de Falha de CA em Horas	<input checked="" type="checkbox"/>	Retardo de Transmissão de Falha de CA em Minutos
7	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	Sem Comunicação de Alarme de Anti-Violação no Desarme	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarme de Anti-Violação Sempre Comunicado

Op	Padrão	LIGADO	[701] 1ª Opção de Códigos Internacionais	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	50 Hz CA	<input checked="" type="checkbox"/>	60 Hz CA
2	<input type="checkbox"/>	Base de Tempo - Relógio Interno	<input checked="" type="checkbox"/>	Base de Tempo - Linha CA
3	<input type="checkbox"/>	Habilitação de Inibição de Armado CA/CC	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação de Inibição de Armado CA/CC
4	<input type="checkbox"/>	Todas Anti-Violações do Sistema Necessitam da Restauração do Instalador	<input checked="" type="checkbox"/>	Todas Anti-Violações do Sistema Seguem Restauração
5	<input type="checkbox"/>	Códigos de Acesso dos Usuários com 6 Dígitos	<input checked="" type="checkbox"/>	Códigos de Acesso dos Usuários com 4 Dígitos
6	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Detecção de Tom de Ocupado	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Detecção de Tom de Ocupado
7	<input type="checkbox"/>	Carga de Bateria de Alta Corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	Descarga de Bateria de Corrente Padrão
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Prioridade Padrão de Comunicação	<input type="checkbox"/>	Prioridade de Comunicação UL (necessário para CP-01)

Op	Padrão	LIGADO	[013] 1ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Circuitos Normalmente Fechados	<input checked="" type="checkbox"/>	Resistores de Fim-de-Linha
2	<input type="checkbox"/>	Resistores de Fim-de-Linha Duplos	<input checked="" type="checkbox"/>	Resistores de Fim-de-Linha Simples
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Panel exibe todos Problemas quando armado	<input type="checkbox"/>	Panel exibe apenas Problemas de Incêndio quando armado
4	<input type="checkbox"/>	Anti-Violação/Falhas não são exibidos como abertos	<input checked="" type="checkbox"/>	Anti-Violação/Falhas são exibidos como abertos
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Agenda de Auto-Arme em [6] e Programação do Instalador	<input type="checkbox"/>	Agenda de Auto-Arme somente na Programação do Instalador
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitação de Falha de Saída Audível	<input type="checkbox"/>	Desabilitação de Falha de Saída Audível
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Buffer de Eventos Segue Desativação da Zona	<input type="checkbox"/>	Buffer de Eventos Registra Eventos após Desativação
8	<input type="checkbox"/>	Habilitação de Três Sinais de Incêndio Temporários	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinal de Incêndio Pulsado Padrão

Op	Padrão	LIGADO	[018] 6ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Exceção de Transmissão de Teste	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Exceção de Transmissão de Teste
2	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Som Verbal da Porta	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Som Verbal da Porta
3	<input type="checkbox"/>	Fechamento Recente	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Alarme Verbal
4	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Inibição Silenciosa do Fluxo de Água	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Inibição Silenciosa do Fluxo de Água
5	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Cigarra do Teclado Segue Sirene	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Cigarra do Teclado Segue Sirene
6	<input type="checkbox"/>	Habilitação das Zonas de Travessia	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação das Zonas de Travessia
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitação da Restauração do Retardo de Saída	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Restauração do Retardo de Saída
8	<input type="checkbox"/>	Habilitação dos Bipes de Problemas de CA	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação dos Bipes de Problemas de CA

Op	Padrão	LIGADO	[014] 2ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Toque de Sirene no Arme/Desarme	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Toque de Sirene no Arme/Desarme
2	<input type="checkbox"/>	Toque de Sirene Durante Auto-Arme	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Toque de Sirene Durante Auto-Arme
3	<input type="checkbox"/>	Toque de Sirene no Retardo de Saída	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Toque de Sirene no Retardo de Saída
4	<input type="checkbox"/>	Toque de Sirene no Retardo de Entrada	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Toque de Sirene no Retardo de Entrada
5	<input type="checkbox"/>	Toque de Sirene no Problema	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Toque de Sirene no Problema
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Saída com Urgência Audível	<input type="checkbox"/>	Retardo de Saída Silencioso
7	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Terminação do Retardo de Saída	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Terminação do Retardo de Saída
8	<input type="checkbox"/>	Sirene de Incêndio Residencial é Contínua	<input checked="" type="checkbox"/>	Sirene de Incêndio Residencial é Cortada

Op	Padrão	LIGADO	[019] 7ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	

Op	Padrão	LIGADO	[015] 3ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitação das Teclas de Incêndio	<input type="checkbox"/>	Desabilitação das Teclas de Incêndio
2	<input type="checkbox"/>	Teclas de Pânico Audíveis (Campanha / Bipes)	<input checked="" type="checkbox"/>	Teclas de Pânico Silenciosas
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitação da Saída Rápida (Habilitada para CP-01)	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Saída Rápida
4	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Arme Rápido (Sem Necessidade de Código)	<input type="checkbox"/>	Desabilitação do Arme Rápido (Código Necessário)
5	<input type="checkbox"/>	Código Necessário para Inibição	<input checked="" type="checkbox"/>	Código NÃO Necessário para Inibição
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Código Mestre NÃO pode ser Alterado (Habilitado para CP-01)	<input checked="" type="checkbox"/>	Código Mestre pode ser Alterado
7	<input type="checkbox"/>	Habilitação de TLM	<input type="checkbox"/>	Desabilitação de TLM
8	<input type="checkbox"/>	TLM Audível (Campanha) quando Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	Bipes de Problema do TLM quando Armado

Op	Padrão	LIGADO	[021] 8ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	

Op	Padrão	LIGADO	[016] 4ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Exibição de Problema de CA	<input type="checkbox"/>	NÃO Exibição de Problema de CA
2	<input type="checkbox"/>	Luz de Problema Pisca quando CA Falhar	<input checked="" type="checkbox"/>	Luz de Problema NÃO Segue Status de CA
3	<input type="checkbox"/>	Apagar Teclado quando Não Estiver em Uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Teclado Sempre Ativo
4	<input type="checkbox"/>	Código Necessário para Remover Teclado Apagado	<input checked="" type="checkbox"/>	Código NÃO Necessário
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitação da Luz de Fundo do Teclado	<input type="checkbox"/>	Desabilitação da Luz de Fundo do Teclado
6	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Modo de Economia de Energia	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Modo de Economia de Energia
7	<input type="checkbox"/>	Status de Inibição Exibido Enquanto Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	Status de Inibição NÃO Exibido Enquanto Armado
8	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Anti-Violação do Teclado	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Anti-Violação do Teclado

Op	Padrão	LIGADO	[022] 9ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Delinquência de RF	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Delinquência de RF
7	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	Retardo de Saída Audível para Armado Stay	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado Stay é Silencioso

Op	Padrão	LIGADO	[017] 5ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tecla WLS NÃO usa Códigos de Acesso	<input type="checkbox"/>	Tecla WLS usa Códigos de Acesso
2	<input type="checkbox"/>	Registro de Bloqueio de RF após 5 Minutos	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro de Bloqueio de RF após 30 Segundos
3	<input type="checkbox"/>	Bipes de Problema de Bloqueio de RF Audíveis	<input checked="" type="checkbox"/>	Bipes de Problema de Bloqueio de RF Silenciosos
4	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Ditação Dupla	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Ditação Dupla
5	<input type="checkbox"/>	Habilitação da Demora de Armamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação da Demora de Armamento
6	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Horário de Verão	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Horário de Verão
7	<input type="checkbox"/>	Habilitação do Teste Periódico de Câmera	<input checked="" type="checkbox"/>	Desabilitação do Teste Periódico de Câmera
8	<input type="checkbox"/>	Toque Somente no Arme/Desarme da Tecla Away	<input checked="" type="checkbox"/>	Toque em Todos Armes/Desarmes

Op	Padrão	LIGADO	[023] 10ª Opção de Códigos do Sistema	DESLEGADO
1	<input type="checkbox"/>	Tecla Fogo Somente Soa	<input checked="" type="checkbox"/>	Tecla Fogo Somente Soa e Toca Sirene
2	<input type="checkbox"/>	Alternância do Identificador de Abertura/Fechamento de 200 Baud LIGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	Alternância do Identificador de Abertura/Fechamento de 200 Baud DESLEGADO
3	<input type="checkbox"/>	Transmissão de Teste Somente Enquanto Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmissão de Teste Enquanto Armado/Desarmado
4	<input type="checkbox"/>	Transmissão de Teste em Horas	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmissão de Teste em Dias
5	<input type="checkbox"/>	Desabilitação da Alternância entre AWAY e STAY	<input checked="" type="checkbox"/>	Opção de Alternância entre AWAY e STAY Permitida
6	<input type="checkbox"/>	Áudio Bidirecional NÃO Desconecta para Novo Evento	<input checked="" type="checkbox"/>	Áudio Bidirecional Desconecta para Novo Evento
7	<input type="checkbox"/>	Bipes de Problema são Silenciosos	<input checked="" type="checkbox"/>	Bipes de Problema Soam a Cada 10 Segundos
8	<input type="checkbox"/>	Uso Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	

Códigos de Transmissão Adicionais (Padrão é FF a não se que indicado diferente)	
[328] Códigos de Transmissão de Alarme Miscelâneos	[346] Códigos de Transmissão de Restauração de Manutenção
[] Alarme de Coação	[] Restauração do Problema de Bateria
[] Abertura Após Alarme	[] Restauração do Problema de Falha de CA
[] Fechamento Recente	[] Restauração do Problema do Circuito de Sirene
[] Alarme de Supervisão do Expansor de Zona	[] Restauração do Problema de Incêndio
[] Restauração de Supervisão do Expansor de Zona	[] Restauração no Problema de Alimentação Auxiliar
[] Alarme do Código de Polícia da Zona de Travessia	[] Restauração do Problema de TLM
[] Roubo NÃO verificado	[] Restauração do Problema Geral do Sistema
[] Alarme Cancelado	[] Restauração de Supervisão Geral do Sistema

[329] Alarme & Restauração de Prioridade
[] Alarme de Incêndio do Teclado
[] Alarme de Auxílio do Teclado
[] Alarme de Pânico do Teclado
[] Buffer de Eventos 75% Cheio Desde Último Upload
[] Alarme de Entrada Auxiliar
[] Restauração de Incêndio do Teclado
[] Restauração de Auxílio do Teclado
[] Restauração de Pânico do Teclado
[] Restauração de Entrada Auxiliar

[347] Códigos de Transmissão de Manutenção Miscelâneos
[] Restauração do FTC do 1º Número de Telefone
[] Restauração do FTC do 2º Número de Telefone
[] Buffer de Eventos 75% Cheio Desde Último Upload
[] DLS Lead IN
[] DLS Lead OUT
[] Alarme de Falha de Zona
[] Restauração da Falha de Zona
[] Código de Delinquência
[] Alarme de Bateria Baixa Geral de Zona
[] Restauração de Bateria Baixa Geral de Zona
[] Lead OUT do Instalador
[] Lead IN do Instalador

[338] Códigos de Transmissão de Anti-Violação Miscelâneos
[] Anti-Violação Geral do Sistema
[] Restauração de Anti-Violação Geral do Sistema
[] Travamento do Teclado

[349] Códigos de Transmissão de Manutenção PCS700
[] PC5700 Problema na Falha de Terra
[] PC5700 Restauração na Falha de Terra
[] PC5700 Problema na Linha 1 de TLM
[] PC5700 Restauração da Linha 1 de TLM
[] PC5700 Problema na Linha 2 de TLM
[] PC5700 Restauração da Linha 2 de TLM

[341] Códigos de Transmissão de Fechamento (Armar) Miscelâneos
[] Fechamento pelo Código de Coação 33
[] Fechamento pelo Código de Coação 34
[] Fechamento de Teste Periódico com Problema
[] Fechamento pelo Código Supervisor 41
[] Fechamento pelo Código Supervisor 42
[] Fechamento Parcial
[] Fechamento Especial
[] Demora de Armamento
[] Falha na Saída

[345] Códigos de Transmissão de Alarme de Manutenção
[] Alarme de Problema de Bateria
[] Alarme de Problema no Fornecimento de Energia Auxiliar
[] Alarme de Problema na Falha de CA
[] Alarme de Problema no Circuito da Sirene
[] Alarme de Problema de Incêndio
[] Supervisão Geral do Sistema

[344] Códigos de Transmissão de Abertura (Desarmar) Miscelâneos
[] Abertura pelo Código de Coação 33
[] Abertura pelo Código de Coação 34
[] Abertura pelo Código de Mestre 40
[] Abertura pelo Código de Supervisor 41
[] Abertura pelo Código de Supervisor 42</