

HOJA DE COMPROBACIÓN DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO (todos los modelos con intervalos de mantenimiento de 16.000 km)



Nombre del cliente	Número de registro	Modelo	Fecha
Fecha de registro	VIN	Lectura del cuentakilómetros	Número de trabajo
¿La motocicleta está en garantía? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿El libro de mantenimiento está sellado? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Nombre del técnico	Firma del técnico

Realice todas las operaciones especificadas a continuación según los intervalos necesarios. Las operaciones adicionales se deben realizar en el intervalo de tiempo/distancia especificado, lo que ocurra antes.

IMPORTANTE: En condiciones severas de funcionamiento, algunas operaciones de mantenimiento deben realizarse con más frecuencia. Consulte el manual del propietario para obtener más información.

Intervalos de mantenimiento de 16.000 km (sólo los modelos Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer XC, Rocket III, Rocket III Classic, Rocket III Touring y Rocket III Roadster)		
Primer mantenimiento = Primeros 800 km/1 mes (lo que ocurra antes)	Mantenimiento anual - Cada año	Elementos adicionales en el kilometraje/fechas especificados sólomente, como se indica a continuación

Primer mantenimiento Marque el recuadro cuando haya finalizado la operación

Mantenimiento anual No se aplica a este mantenimiento

16.000 y 48.000 km

32.000 km

64.000 km

Primer mantenimiento Marque el recuadro cuando haya finalizado la operación

Mantenimiento anual No se aplica a este mantenimiento

16.000 y 48.000 km

32.000 km

64.000 km

Lubricación				
				1. Aceite de motor - sustitución
				2. Filtro de aceite de motor - sustitución
				3. Motor y enfriador de aceite - comprobación de fugas
Sistema de combustible y gestión del motor				
				1. Cables del acelerador - comprobación/reglaje
				2. Sistema de combustible - comprobación de fugas, desgaste
				3. Placa del cuerpo del acelerador (mariposa) - comprobación/limpieza
				4. Exploración automática - realice una Exploración automática utilizando la herramienta de diagnóstico de Triumph (imprima una copia para el cliente)
				5. ECM del motor, el inmovilizador y el ABS - comprobación de los códigos de diagnóstico de fallos (DTC) almacenados
				6. Pernos de las abrazaderas del escape secundario - comprobación/ajuste del par (sólo el modelo Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer)
				7. Filtro de aire - sustituir (sólo los modelos Rocket III, Rocket III Classic, Rocket III Touring y Rocket III Roadster)
				8. Filtro de aire - sustituir (sólo el modelo Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer)
				9. Filtro de combustible - sustitución (si está instalado)
				10. Cuerpos del acelerador - equilibrado
				11. Manguitos de combustible - sustitución - cada 4 años, independientemente del kilometraje †
				12. Sistema de inyección de aire secundario - comprobación/limpieza
				13. Manguitos de evaporación - sustitución (si están instalados) - cada 4 años, independientemente del kilometraje †
Sistema de encendido				
				1. Bujías - comprobación
				2. Bujías - sustitución
Sistema de refrigeración (sólo modelos enfriados por líquido)				
				1. Sistema de refrigeración - comprobación de fugas
				2. Nivel de líquido refrigerante - comprobación/ajuste
				3. Refrigerante - sustitución - cada 3 años, independientemente del kilometraje †
Motor				
				1. Cable del embrague - comprobación/ajuste (sólo modelos equipados con cable del embrague)
				2. Cilindro maestro del embrague - comprobación de fugas (sólo modelos equipados con embrague hidráulico)
				3. Nivel de líquido del embrague - comprobación (sólo modelos equipados con embrague hidráulico)
				4. Líquido del embrague - sustitución - cada 2 años, independientemente del kilometraje (sólo modelos equipados con embrague hidráulico) †
				5. Holgura de válvulas - comprobación/ajuste †
				6. Sincronización del árbol de levas - Ajuste - sólo servicio de los primeros 32.000 km (sólo el modelo Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer)
Ruedas y neumáticos				
				1. Ruedas - examen del estado
				2. Cojinetes de las ruedas - inspección de desgaste/funcionamiento correcto
				3. Ruedas - comprobación de que no presentan radios rotos o dañados/ comprobación de la tensión de los radios (ruedas que no sean de aleación)
				4. Desgaste o daños en neumáticos - comprobación
				5. Presión de neumáticos - comprobación/reglaje

Sistema eléctrico				
				1. Luces, instrumentos y sistemas eléctricos - comprobación
Dirección y suspensión				
				1. Dirección - comprobación de libertad de movimientos
				2. Horquillas - comprobación de fugas/movimiento suave
				3. Aceite de la horquilla - sustitución
				4. Cojinetes del cabezal - comprobación/ajuste - excepto el primer mantenimiento
				5. Cojinetes del cabezal - lubricación
				6. Unidad de suspensión trasera - inspección y lubricación (sólo unidades de suspensión trasera individuales)
Frenos				
				1. Pastillas de freno - comprobación del desgaste ‡
				2. Cilindros maestros de freno - comprobación de fugas de líquido de frenos
				3. Mordazas de freno - comprobación de fugas de líquido de frenos y pistones gripados
				4. Niveles de líquido de frenos - comprobación
				5. Líquido de frenos - sustitución cada 2 años, independientemente del kilometraje †
Transmisión final				
				1. Transmisión final - comprobación de fugas de aceite
				2. Nivel de aceite de la transmisión final - comprobación (sólo los modelos Rocket III, Rocket III Classic, Rocket III Touring y Rocket III Roadster)
				3. Nivel de aceite de la transmisión final - sustitución (sólo los modelos Rocket III, Rocket III Classic, Rocket III Touring y Rocket III Roadster)
				4. Nivel de aceite de la transmisión final - comprobación (sólo el modelo Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer)
				5. Nivel de aceite de la transmisión final - sustitución - sólo el primer mantenimiento (sólo el modelo Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer)
General				
				1. Fijaciones - inspección visual de seguridad
				2. Transporte deslizante de la bandeja de accesorios - comprobación de funcionamiento correcto - excepto el primer mantenimiento (sólo el modelo Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer)
				3. Barra de enlace del portaobjetos opcional - comprobar el correcto funcionamiento y ajuste (sólo el modelo Trophy, Trophy SE, Tiger Explorer, Tiger Explorer)
				4. Caballete central y/o lateral - comprobación del funcionamiento
				5. Realice todo el trabajo pendiente del boletín de servicio y la garantía
				6. Realice una prueba de conducción
				7. Rellene el libro de registro de mantenimiento y reinicie el indicador de mantenimiento (si está instalado)

Nota:

Las siguientes notas se deben considerar necesarias durante el mantenimiento planificado:

‡ Sustituya los elementos comprobados si se han desgastado más allá del límite de servicio.

† El ajuste de la holgura de las válvulas está sujeto a una carga de trabajo adicional, además del coste y el tiempo necesarios para el mantenimiento básico, que sólo incluye el tiempo de comprobación.

También se deben realizar comprobaciones diarias, tal como se especifica en el manual del propietario.