



Procedimentos de partida e desligamento: Tratores de Esteira

SAFETY.CAT.COM™

Operador/Inspetor _____ Data _____ Horário _____

A etapa do procedimento foi concluída adequadamente?	✓	Comentários do avaliador
Sempre leia e compreenda o Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)		
AO DAR PARTIDA NA MÁQUINA...		
Coloque o interruptor da bateria em ON		
Engate o freio de estacionamento.		
Ajuste o assento e coloque o cinto de segurança.		
Certifique-se de que todos os implementos estejam no solo.		
Mova a alavanca de comando da transmissão para neutro.		
Mova as alavancas de comando de acessórios para HOLD.		
Certifique-se de que todo o pessoal esteja longe da máquina.		
Ajuste o controle de acelerador para LOW IDLE (marcha lenta).		
Gire a chave de partida para ON		
Realize um teste de partida em EMS ou CMS		
Gire a chave de partida para START (iniciar); dê partida no motor.		
AQUECIMENTO DA MÁQUINA...		
Deixe a máquina aquecer por 5 minutos em marcha lenta.		
Engate e desengate os controles de acessórios para ajudar a acelerar o aquecimento dos componentes hidráulicos.		
Use todos os controles para permitir que o óleo aquecido circule através de todos os cilindros e linhas		
Verifique freqüentemente os medidores e as luzes de ação.		
Se a máquina tiver um sistema EMS, realize a segunda parte do teste de partida.		
AO MOVIMENTAR A MÁQUINA...		
Certifique-se de que a área esteja desimpedida.		
Levante todos os implementos abaixados.		
Pressione o pedal do freio.		
Libere o freio de estacionamento.		
Movimente o comando da transmissão para a direção desejada.		
Libere o pedal do freio e verifique se a operação está adequada.		
AO DESLIGAR A MÁQUINA...		
Estacione a máquina em área plana e lisa.		
Engate o freio de estacionamento.		
Abaixe todos os implementos hidráulicos.		
Movimente o comando do acelerador para LOW IDLE (marcha lenta) e aguarde 5 minutos.		
Gire a chave de partida para OFF e remova a chave.		
Coloque o interruptor da bateria em OFF		
Saia da máquina usando 3 pontos de contato.		
Faça uma inspeção geral pós-operação.		