Abra e estrutura do estofado na posição em que o usuário estará DEITADO. Respeite as distâncias descritas no Desenho de Instalação para colocação das cápsulas.

MANUAL DE INSTALAÇÃO EM ESTOFADOS E POLTRONAS

As cápsulas NÃO deverão ser instaladas próximas a estruturas de madeira, metal ou molas, pois poderá haver possibilidade de ruídos no momento da vibração; se for inevitável, envolver a cápsula com espuma. As cápsulas deverão ser instaladas na parte interna da persinta e em contato com a espuma, pois assim, a vibração será maior.

Posicione os massageadores 3 (cápsulas) nas persintas de acordo com os números no Desenho de Instalação e prenda com abraçadeiras fixadoras (cinta plástica).

Se a instalação na persinta não for possível, os massageadores deverão ser instalados diretamente no interior da espuma ou fibra.

30 cm 1 - Pescoço 2 - Lombar 20 cm 3 - Coxas 4 - Panturilha 37 cm 55 cm **ESTOFADO** Informações Importantes e Necessárias:

POLTRONA

Leve os fios para parte traseira do estofado até o Driver, no caso de estofados modulados, uma passagem de 10 cm com uma costura transpassada deverá ser deixada em ambos os módulos, para acesso do cabo até o Driver. Instale o Driver. preferencialmente na parte inferior do móvel.

A Assistência Técnica Moon Therapy está diretamente relacionada a correta instalação do produto, caso o passo a passo não for respeitado, a Moon Therapy não se responsabiliza pelo correto funcionamento do equipamento.

Atenção: Para a Instalação do Driver Utilize abraçadeiras(cinta plástica) ou velcro, pois em caso de assistência técnica, o usuário terá fácil acesso à remoção do Driver.

MANUAL DE INSTALAÇÃO EM ESTOFADOS E POLTRONAS

Em casos de Estofados com sistema de movimento, abraçadeiras (cinta plástica) deverão ser utilizadas para fixar os cabos de forma que não sejam esmagados quando movimentado o estofado. SEMPRE deixar sobra de cabos para a execução do movimento

Jamais fixe os fios com grampos sobre a madeira, pois isso poderá danificar o fio.

- Se houver sobra de cabos dentro do estofado, amarre os cabos com uma abraçadeira e corte as sobras da abraçadeira, o que dará mais segurança a instalação efetuada.
- Forre o estofado, levando em conta o local de entrada saída dos fios (ou entrada do driver). Neste espaço sugerimos o fechamento da cavidade com Etiqueta do Produto ou da Empresa, ou ainda com Bolsão, ou também com zíper, porém fica a critério do Cliente.



9 Conecte no Driver os fios (das cápsulas Massageadoras e da Fonte de Energia).



A Assistência Técnica Moon Therapy está diretamente relacionada a correta instalação do produto, caso o passo a passo não for respeitado, a Moon Therapy não se responsabiliza pelo correto funcionamento do equipamento.

Ítems Inclusos:

- * Controle Remoto com fio.
- * Driver.
- * Cápsulas Massageadoras com cabos.
- * Fonte de Energia Bivolt.



Rua Sarmento Leite 1336 / 102 Bairro Exposição - Caxias do Sul / RS Cep 95084-000

www.moontherapy.com.br comercial@moontherapy.com.br (54) 3041-3378