

Apollo

Mea 06880 (branca)
Mea 06884 (prata)

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns! Você acaba de adquirir precisão e qualidade. Antes de usar esta balança, leia o manual atentamente. Nós a desenvolvemos para fornecer a você o melhor em medição de peso com sensores de alta precisão que irão lhe propiciar anos de uso confiável.

CARACTERÍSTICAS

- Funciona com uma bateria de 3V CR2032 (inclusa);
- Possui visor digital com escala de 1 g;
- Função TARA para múltipla aferição de produtos;
- Acionamento automático;
- Desligamento manual e desligamento automático após alguns segundos;
- Capacidade de 5 kg;
- Modelos: Branca – MEA 06880 | Prata – MEA 06884

MODO DE USO

1. Pressione o botão ON/TARE/OFF e aguarde o visor indicar "0";
2. Coloque diretamente o objeto na plataforma da balança ou verta-o para um recipiente. O peso do produto é indicado no painel;
3. Caso haja necessidade de se colocar um recipiente antes do objeto, coloque o recipiente na plataforma e aperte ON/TARE/OFF para que seu peso seja descontado. Então "0 g" aparecerá no visor. Pronto: os outros objetos já poderão ser pesados, conforme explicaremos adiante;

4. Para que a balança desligue automaticamente, aguarde aproximadamente de 30 a 120 segundos;
5. Para desligar a balança manualmente, aperte o botão ON/TARE/OFF durante dois segundos.

FUNÇÃO TARA AUTOMÁTICA

A balança permite pesar os produtos separadamente ou juntando-os sucessivamente, no mesmo recipiente.

1. Pese o primeiro produto conforme descrito nos passos 1, 2 e 3 do "MODO DE USO". O peso do produto é indicado no painel;
2. Pressione o botão TARA (Tara automática);
3. Junte o segundo produto. O painel indica somente o peso do segundo;
4. Pressione novamente o botão TARA (Tara automática);
5. Junte o produto seguinte. Proceda da mesma forma para os restantes.

Indicador de sobrecarga:

Em caso de sobrecarga, o painel indicará: 
Retire os objetos de imediato, para não danificar a balança.

Deterioração da pilha:

O painel indica quando as pilhas se gastam: 

DICAS

- Posicione sua balança sobre uma superfície plana e dura, isso dará maior aferição a sua medida. Superfícies macias podem alterar o peso exato.
- A balança pode apresentar variação de 1% (erro máximo aceitável).
- Após ter sido utilizada, limpe a balança com um pano úmido com água e detergente diluído (evite utilizar solventes e abrasivos). Não coloque a balança na água, isso danificará os seus circuitos.

PRECAUÇÕES

- Não abra a balança ou retire seus componentes. Não há partes manuseáveis pelo usuário.

- Tome cuidado ao manusear a balança. Não a deixe cair: ela é resistente, mas, o uso incorreto ou abuso, pode deixar os sensores eletrônicos inoperáveis.

INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS

Este produto é um instrumento eletrônico sensível e como tal, dependendo do local onde for colocado, poderá ser temporariamente afetado por equipamentos de radiotransmissão muito próximos da sua balança. (Exemplos: estações de rádio, estações de TV, rádio amador, telefones celulares e microondas). Se o produto apresentar dados incorretos, com valores inconsistentes, afaste-o ou desligue a fonte de interferência enquanto estiver utilizando sua balança.

GARANTIA

A Plenna Especialidades garante esta balança contra defeitos de componentes ou de fabricação, ou seja, responsabiliza-se por reparos ou trocas sem nenhum custo*, pelo período de 01 ano a partir da compra, desde que devidamente comprovada pela nota fiscal. Esta garantia não cobre danos resultantes do uso incorreto, abuso, falta de cuidados ou uso comercial. Abrir a balança ou retirar seus componentes anulará a garantia. Se a balança necessitar de reparos, entre em contato com a nossa empresa ou envie a balança, junto com uma cópia da nota fiscal, para reparo ou troca. Não trocamos o produto, a não ser que ele apresente defeito de fabricação que impossibilite o seu conserto. Por favor, embale a sua balança adequadamente e com segurança, enviando-a com frete pago. Recomendamos que o produto seja segurado para o caso de avaria ou perda. A Plenna não se responsabiliza por danos causados durante o transporte. Em caso de dúvida quanto ao procedimento, entre em contato pelo e-mail: plenna@plenna.com.br

*A Plenna Especialidades não se responsabiliza pelos custos de envio e/ou transporte cliente-empresa.


balanças digitais e analógicas

Plebal Plenna Balanças Com. Imp. e Exp. LTDA.
Rua Javaés, 640 A - Bom Retiro
CEP: 01130-010 - São Paulo - SP
TEL:(+55) 11 3352.8122 - FAX:(+55) 11 3352.8123
www.plenna.com.br