



A*F STIK Ref. 16805

Colourless rapid bonding adhesive for watchmaking, jewellery, optics, etc.

APPLICATION

1. Tap down tube to remove any liquid from nozzle and unscrew the cap to break the protective film.
2. Thoroughly clean surface to be bonded and apply small amount of adhesive dropwise to obtain best result.
3. To spread adhesive press lightly together the two substrates to be bonded and hold in position until set (10-30 seconds depending on substrate, maximum strength is reached in 24 hours).
4. Wipe nozzle after use and store upright.
5. A*F STIK bonds all non-porous materials such as metals, rubber, bakelite, plastics, glass, etc., but cannot be used for polyethylene, Teflon and polypropylene.

PRECAUTIONS

1. A*F STIK is sensitive to light, heat and moisture, **therefore store in a dry, cool and dark area (5°C if possible)**.
 2. A*F STIK adheres strongly to skin and contact must be avoided with hands, eyes and mouth. Keep away from children.
 3. A*F STIK is soluble in acetone, dimethyl formamide, nitromethane.
 4. In case of accidents, remove from skin with acetone or dimethyl formamide and wash thoroughly in water. Do not use force. If in contact with eyes, bathe with water and consult a doctor immediately.
 5. Use in a well ventilate area.
- *****

Colle instantanée transparente pour horlogers, bijoutiers, optique, etc.

MODE D'EMPLOI

1. Tenir le tube verticalement et dévisser le capuchon pour rompre le film protecteur.

2. Nettoyer soigneusement la surface à coller et appliquer une petite goutte de liquide pour obtenir le meilleur résultat.
3. Pour étendre la colle, presser légèrement les deux parties à coller et les tenir en position pendant 10-30 secondes. L'effet complet est obtenu en 24 heures.
4. Après usage, nettoyer l'extrémité du tube et conserver celui-ci en position verticale.
5. A*F STIK colle tous les matériaux non poreux tels que: métaux, caoutchouc, bakélite, plastique, verre, etc. A*F STIK ne peut être utilisé pour coller le polyéthylène, teflon, polypropylène.

PRÉCAUTIONS

1. A*F STIK est sensible à la lumière, à la chaleur et à l'humidité ; **de ce fait, cette colle doit être conservée dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière (5°C si possible)**.
2. A*F STIK colle même la peau et tout contact avec les mains, les yeux et la bouche doit être évité. Tenir hors de portée des enfants.
3. A*F STIK est soluble à l'acétone, diméthyl formamide, nitrométhane.
4. En cas d'accident, nettoyer la peau avec de l'acétone ou diméthyl formamide et laver soigneusement avec de l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.
5. A*F STIK est à utiliser dans un endroit bien aéré.

Farbloser und schnell wirksamer Klebstoff für Uhren, Schmuck, Optik, etc.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Alle Flüssigkeit aus der Spitze in die Tube klopfen schrauben Sie die Kappe, die Schutzfolie zu brechen.
2. Die zu klebenden Teile reinigen und diese nur mit sehr wenig Klebstoff beträufeln. Nur mit ganz kleiner Menge Klebstoff kann das beste Resultat erzielt werden.
3. Die zu klebenden Teile leicht aneinander pressen und etwa 10-30 Sekunden halten, je nach Material der Teile. Maximale Wirkung ist nach 24 Stunden erreicht.
4. Spitze nach Gebrauch reinigen und senkrecht gestellt lagern.
5. A*F STIK klebt alle nicht-porösen Materialien wie Metall, Gummi, Bakelit, Plastik und Glas, etc. Er kann nicht für Teflon, Polyethylen und Polypropylen verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. A*F STIK ist empfindlich gegen Licht, Wärme und Feuchtigkeit, **deshalb soll er in einem trockenen, kühlen und dunklen Raum gelagert werden (5°C wenn möglich).**
 2. A*F STIK ist gefährlich für die Haut und höchste Vorsicht ist geboten für Hände, Augen und Mund. Nicht Kindern überlassen!
 3. A*F STIK ist lösbar mit Azeton.
 4. Im Falle von Berührung mit der Haut: diese leicht mit Azeton reinigen und mit Wasser nachspülen; im Falle von Berührung mit den Augen: diese in reinem Wasser baden und sofort einen Arzt aufsuchen.
 5. Nur in einem gut gelüfteten Raum verwenden.
- *****

Colla istantanea trasparente per orologiai, orefici, ottica, ecc.

INSTRUZIONI PER L'USO

1. Tenere il tubo verticalmente e svitare il tappo di rompere la pellicola protettiva.
2. Pulire bene la superficie da incollare e applicare una piccola goccia di liquido per ottenere un miglior risultato.
3. Per stendere la colla, premere leggermente le due parti da incollare e tenerle in posizione per 10-30 secondi. L'effetto completo è ottenuto in 24 ore.
4. Dopo l'uso, pulire l'estremità del tubo, e conservarlo in posizione verticale.
5. A*F STIK incolla tutte le materie non porose come: metalli, caoutchouc, bakelite, plastica, vetro, ecc. A*F STIK non può essere utilizzato per incollare il polietilene, teflon, polipropileno.

PRECAUZIONI

1. A*F STIK è sensibile alla luce, al calore e all'umidità, **per ciò questa colla deve essere conservata in un luogo fresco e secco, al riparo della luce (5°C es possibile).**
2. A*F STIK incolla anche la pelle, e qualunque contatto con le mani, gli occhi e la bocca deve essere evitato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
3. A*F STIK è solubile con acetone, diethyl formamide e nitrometano.
4. In caso di incidenti, pulire la pelle con dell'acetone o del imethyl formamide e lavare accuratamente con acqua chiara. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua chiara e consultare un medico

immediatamente.

5. A*F STIK deve essere utilizzato in un luogo ben aerato.
- *****

Pegamento incolor, pega rápidamente, ideal para relojes, joyas, óptica, etc.

MODO DE EMPLEO

1. Mantener el tubo verticalmente y desenroscar el tapón para romper la película protectora.
2. Limpiar cuidadosamente la superficie que hay que pegar y aplicar una pequeña gota de líquido para obtener el mejor resultado.
3. Para extender el pegamento, apretar ligeramente las dos partes que hay que pegar y tenerlas en posición durante 10-30 segundos. El efecto completo se obtiene en 24 horas.
4. Una vez utilizado, limpiar la extremidad del tubo y conservar éste en posición vertical.
5. A*F STIK pega todos los materiales no porosos tales como : metales, caucho, baquelita, plástico, cristal, etc. A*F STIK no puede ser utilizado para pegar el polietileno, teflon, polipropileno.

PRECAUCIONES

1. A*F STIK es sensible a la luz, al calor y al humedad; **por lo tanto, este pegamento debe conservarse en un lugar fresco y seco y al resguardo de la luz (5°C si es posible).**
2. A*F STIK pega incluso la piel, por lo tanto contacto con las manos, los ojos y la boca debe ser evitado. Tenerlo fuera del alcance de los niños.
3. A*F STIK es soluble en acetona, diethyl formamide, nitrometano.
4. En caso de accidente, limpiar la piel con acetona o diethyl formamide y lavar cuidadosamente con agua clara. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua y consultar un médico inmediatamente.
5. A*F STIK debe utilizarse en un lugar bien aireado.

A*F STIK ref. 16805