

Modo de empleo

1. Fijar las dos ventosas con su clips (1) incluido con el acuario.
2. Instalar el Easy Heat en el acuario lleno de de agua de forma que el piloto del temperatura (2) quede visible.
3. El termocalentador (3) no salir del nivel de el agua.
4. Instalar el Easy Heat en el pasaje del agua (4) de forma que toda la temperatura del acuario sea repartida.
5. Esperar 10 minutos antes de desconectar. No tensar el cable (5), para evitar que el agua no baje hasta la prisa.
6. El Easy Heat comenzará a calentar hasta que la temperatura del agua alcanza 25°C.

Mantenimiento

Cuando el cristal de seguridad del Easy Heat tenga algas o calcio, se puede limpiar con una esponja y agua del grifo. Antes de sacar del agua el Easy Heat, no omitir de desconectarlo y enfriar.

Prescripciones de seguridad

1. Conectar la prisa eléctrica después de haber instalado Easy Heat en el acuario lleno de agua.
2. Nunca sacar el Easy Heat del agua antes de haber desconectado el termocalentador. Esperar 10 minutos antes de tocarlo para evitar las quemadas.
3. El termocalentador Easy Heat puede ser utilizado asta una profundidad máxima de 1 m.
4. El Easy Heat no puede ser utilizado al exterior y únicamente en un acuario.

Garantid

Le termocalentador Easy Heat tiene el label CE. Es garantizado 24 meses después del dato de comprad por defectos de fabricación. No esta garantizado cuando no a estado utilizado correctamente.

La garantid no se aplica en los casos siguientes:

- Cuando el cristal del calentador se rompe.
- Cable o prisa d'alimentation eléctrica cortada.
- Cuando el bono de garantid no tiene fecha o prueba de la compra no son adjuntados con el envío del calentador.

La reexpedición del calentador es efectuada con la responsabilidad del expeditor. Y conviene que sea correctamente preparado.

La garantid cubre el material y se limita al cambio de este. No somos responsables de los daños que podría ocasionar. No somos responsables por los daños causados por una mala utilización o una negligencia del utilizador.

CORRECT POSITION OF THE EASY HEAT

