

8 Acoplar a coluna na cuba e finalize a montagem utilizando o Kit SP121 conforme.(fig 8)




Fig. 8

Item/nº:	Descrição	Quantidade	Incluso
01	Parafusos 7 X 65	02	Sim
02	Arruela zincada	02	Sim
03	Suporte em "L" de Nylon	02	Sim
04	Bucha plástica	02	Sim
05	Parafuso de fixação lateral/	02	Sim
06	Acabamento plástico	02	Sim
07	Buchas Nylon S10C	02	Sim

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.


Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP:05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Splendorin, 189 - CEP:13218-360 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.062-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720
LO: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Quelimados - RJ CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041
Indústria Brasileira

deca 
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



L29-C29
CUBA COM COLUNA DE PISO

5460000313

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO:

- Remover a fita de proteção com cuidado (não utilizar objetos metálico para não danificar a superfície esmaltada).
- Nunca apoiar a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

- 1 Para uso confortável da cuba são recomendadas as seguintes alturas de instalação (fig.1)




Fig. 1

- 2 Marcar na parede a furação do Kit de fixação da coluna, conforme medidas especificadas na fig.1 e 2. Furar a parede no local marcado utilizando broca de Ø10mm e buchas S10. Aperte os fixadores definitivamente na parede, obedecendo a medida indicada na fig.1 e 2 (Face externa do Kit).




Fig. 2

- 3 Encostar a coluna na parede e a cuba sobre a coluna e trace na parede uma linha na borda superior da cuba. (fig 3)




Fig. 3

- 4 Retirar a coluna e com auxílio de outra pessoa posicione a cuba na parede usando como referência as linhas da borda superior e das extremidades da cuba traçada na parede, marcar na parede os furos para fixação da cuba. Retirar a cuba e furar a parede usando broca Ø 10mm e buchas S10. Rosquear os prisioneiros nas buchas deixando nas extremidades 25mm da parede acabada, montar os metais antes de fixar a cuba. (fig 4)




Fig. 4

- 5 Rosquear as ligações flexíveis primeiro na parede junto com o sifão articulado recomendado. (fig 5)




Fig. 5

- 6 Para esta operação usar óculos de segurança e luvas. Nunca bater por baixo, na área não esmaltada para destacar as pastilhas ou completar a abertura dos orifícios. Para instalação do misturador ou torneira proceder conforme abaixo: Marcar com uma caneta piloto o centro da pastilha a ser destacada, cuja localização é perceptível através de uma suave depressão que determina sua linha de contorno. Bater firmemente com a parte esférica de um martelo de bola e completar a abertura batendo levemente para não danificar o produto.

- 7 Com os metais montados, aplicar silicone na região da traseira da cuba e fixar com o Kit SP13 definitivamente, rosquear os flexíveis e sifão na cuba. (figs. 6 e 7)




Fig. 6




Fig. 7