

# Instruções de montagem

para um combinado Side-by-Side

P



211009 **7082664 - 02**

SBS ...

# LIEBHERR

# Instruções gerais de segurança

## Conteúdo

1	Instruções gerais de segurança.....	2
2	Dimensões de montagem.....	2
3	Montagem Side-by-Side (lado-a-lado).....	2

O fabricante dedica todos os esforços ao permanente desenvolvimento de todos os tipos de modelos. Solicitamos a sua compreensão para o facto de necessitarmos de nos reservar o direito a alterações de formatos, equipamentos e de natureza técnica.

Para que possa ficar a conhecer todas as vantagens do seu novo aparelho, leia por favor atentamente as instruções contidas no presente manual.

O manual é válido para diversos modelos, podendo existir algumas divergências. As secções referentes apenas a determinados aparelhos estão assinaladas com uma estrela (\*).

**As instruções de procedimento estão assinaladas com ►, os resultados de procedimento com ▷.**

## 1 Instruções gerais de segurança

	PERIGO	Identifica uma situação imediatamente perigosa, que poderá provocar a morte ou lesões corporais graves caso não seja evitada.
	AVISO	Identifica uma situação perigosa, que poderá provocar a morte ou lesões corporais graves caso não seja evitada.
	PRECAUÇÃO	Identifica uma situação perigosa, que poderá provocar lesões corporais ligeiras ou médias caso não seja evitada.
	NOTA	Identifica uma situação perigosa, que poderá provocar danos materiais caso não seja evitada.
	Observação	Identifica indicações e conselhos úteis.

É importante respeitar as directivas e indicações fornecidas neste manual de instruções, para que o aparelho seja correctamente instalado e possa funcionar perfeitamente. Leia e compreenda todas as informações fornecidas neste manual de instruções antes de instalar o aparelho.

## 2 Dimensões de montagem

Designação do aparelho	Altura A (mm)
SBS(es) 6352	1664
SBS(es) 7252	1841
SBS(esf) 7212	1841
SBSes 7155	1841
SBSes 7253	1841
SBSes 7353	1841
SBS 7262	1841
SBSes 7263	1841
SBSes 7273	1841




Fig. 1

## 3 Montagem Side-by-Side (lado-a-lado)

Instalar a arca congeladora ou o aparelho com compartimento congelador do lado esquerdo, visto de frente. Estes aparelhos estão equipados com um aquecedor de parede lateral do lado direito, a fim de evitar a formação de condensação.

Todas as componentes de fixação são fornecidas juntamente com o aparelho.




Fig. 2

Certifique-se de que estão disponíveis as seguintes ferramentas:

- Nível de água (bolha de ar)
- Aparafusadora sem fios
- Chave de parafusos Torx 25
- Chave inglesa SW 19, SW 8
- Chave de caixa SW 5

# Montagem Side-by-Side (lado-a-lado)

- ▶ Remover todas as películas de protecção do exterior do corpo.
- ▶ Enroscar totalmente o pé de regulação B\* na parte dianteira de ambos os aparelhos.
- ▶ Posicionar os aparelhos, utilizando o nível de água.





Fig. 3

- ▶ Aproximar os aparelhos um do outro, deixando um intervalo de 10 mm entre ambos, de forma que fiquem alinhados na parte frontal.
- ▶ Posicionar os aparelhos com a ajuda dos pés de regulação dianteiros Fig. 3 (1) (chave inglesa SW 19 Fig. 3 (3)), bem como dos eixos de ajuste Fig. 3 (2) dos pés de regulação traseiros (chave de caixa SW 5 Fig. 3 (4)). Para obter um posicionamento exacto, utilizar um nível de água.

## Observação

- ▶ Os topos dos aparelhos têm que ficar à mesma altura e com a mesma orientação. Só assim será possível obter um assentamento correcto da cobertura.
- ▶ Voltar a deslocar a combinação de aparelhos apenas quando todos os ângulos de fixação se encontrarem devidamente montados e fixos.

- ▶ Caso o seu aparelho tenha sido fornecido com o parafuso Fig. 3 (5) pré-montado: remover o parafuso, antes de iniciar a montagem SBS (Side-By-Side).




Fig. 4

- ▶ Empurrar os aparelhos um contra o outro, ou voltar a posicionar os mesmos e, utilizando os parafusos Fig. 4 (7) fornecidos, aparafusar o ângulo de fixação Fig. 10 (6).




Fig. 5

- ▶ Empurrar os aparelhos um contra o outro, ou voltar a posicionar, e durante este processo, utilizando os parafusos Fig. 5 (8), aparafusar o ângulo de fixação Fig. 5 (9) grande no topo da parte dianteira. Se necessário, efectuar previamente os orifícios de aparafusamento ou utilizar uma aparafusadora sem fios.




Fig. 6

- ▶ Na parte traseira superior e inferior, colocar os ângulos de fixação Fig. 6 (10) largos.
- ▶ Deslocar o ângulo de fixação superior, até ficar a 100 mm de distância em relação à aresta superior.
- ▶ Colocar o ângulo de fixação inferior na respectiva reentrância (Z).
- ▶ Aparafusar lateralmente ambos os ângulos de fixação Fig. 6 (10) com parafusos sextavados Fig. 6 (11).

## Observação

- ▶ Para evitar ruído de vibração, nem os ângulos nem os parafusos devem ficar em contacto com a tubagem traseira!




Fig. 7

- ▶ Antes da colocação, comprimir ambas as saliências da moldura de cobertura Fig. 7 (12) a todo o comprimento. Torna-se mais fácil a inserção da moldura na fenda. Para pressionar a moldura utilizar um pano macio, a fim de evitar eventuais mossa na superfície da moldura de cobertura. Comprimir a moldura cuidadosamente e a direito na fenda, a fim de obter um encaixe ideal.
- ▶ Do lado dianteiro, pressionar a longa moldura de cobertura Fig. 7 (12) na fenda vertical. Assegurar que a moldura se encontra sobre o ângulo de fixação Fig. 7 (6).
- ▶ Remover a película de protecção da moldura de cobertura.

P

## Montagem Side-by-Side (lado-a-lado)




Fig. 8

- ▶ Na parte superior, pressionar a moldura curta Fig. 8 (13) na fenda. Assegurar que a reentrância da moldura de cobertura fique orientada para a frente do aparelho. A moldura deverá terminar alinhada com a aresta dianteira do tampo do aparelho.
- ▶ Efectuar a ligação eléctrica da combinação de acordo com o manual de instruções.  
Aparelhos com IceMaker:
- ▶ Efectuar a ligação do aparelho à alimentação de água de acordo com o manual de instruções.





Fig. 9

- ▶ Levantar os pés de regulação localizados no lado interior A, para que a combinação de aparelhos possa ser deslocada mais facilmente.
- ▶ Deslocar a combinação de aparelhos cuidadosamente para a posição prevista.



- ▶ Encaixar a cobertura Fig. 9 (14) no espaço intermédio ainda aberto de ambas as guarnições dos elementos de comando. Assegurar que o lado exterior da cobertura fique alinhado com as guarnições do elemento de comando. Para este efeito, a cobertura é extensível.




Fig. 10

- ▶ Retirar a cobertura Fig. 10 (15) inferior da embalagem, colocar sobre o ângulo de fixação Fig. 10 (6) e encaixar em baixo.
- ▶ Verificar novamente a posição de instalação definitiva da combinação utilizando um nível de água e, se necessário, ajustar.
- ▶ Voltar a desenroscar os pés de regulação (A) centrais, até tocarem no chão.
- ▶ Desenroscar o pé de regulação Fig. 9 (16) no apoio (B), a fim de reforçar o suporte da porta.\*