

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PURIFICADOR DE ÁGUA BASIC



Leia atentamente este Manual.

MODELOS:

WP100A (Prata)

WP100B (Branco)

WP100C (Preto)



www.polarequipamentos.com.br

SAC: (11) 5660.2600

Pdf downloaded from <http://www.thepdfportal.net/4489306f-c253-44>



Uso doméstico


Obrigado por adquirir um produto POLAR.

O PURIFICADOR DE ÁGUA BASIC reúne design, qualidade, praticidade e garantia de saúde para você e sua família.

INSTALAÇÃO

Você está recebendo um Kit composto por:

1. Purificador de água.
2. Bica articulável.
3. Mangueira de entrada / saída de água com conector
4. Mangueira para encher recipientes maiores.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

É recomendável que a instalação do aparelho seja feita por um técnico especializado ou por encanador experiente.

Posicione o aparelho em local seco, bem arejado, protegido da luz direta do Sol e de qualquer fonte de calor, nivelado ou na parede de modo que fique firme.

Certifique-se de que a pressão da água do local escolhido para a instalação não ultrapasse 4Kgf/cm² (39,3 metros por coluna de água).

A vazão recomendada deste produto é de 50L/h e o volume de água a ser desprezado, antes da utilização do aparelho, é de 25L. Evite o desperdício reutilizando esta água limpar a casa, molhar as plantas, etc.

ATENÇÃO!

Este aparelho destina-se ao uso em água que atende a Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde.

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO



PASSO 01

Localize uma saída de água e feche o registro que dá vazão a ela.



PASSO 02

Posicione a bica articulável no encaixe apropriado.

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO (continuação)



PASSO 03

Rosqueie com cuidado o conector com mangueira na saída de água.



PASSO 04

Localize a entrada de água na lateral do Purificador.



PASSO 05

Encaixe a outra ponta da mangueira na entrada de água do Purificador.



PASSO 06

Seu Purificador está conectado a rede de água.

Obs: Você pode optar por manter seu Purificador em uma bancada ou afixá-lo na parede. Se optar por afixá-lo, com o auxílio de uma furadeira, faça na parede 2 furos distantes 17,8cm entre si. Fixe, usando buchas e 2 parafusos, deixando uma folga suficiente para o encaixe dos furos da parte traseira do Purificador.

Após a instalação do seu produto, deixe escorrer aproximadamente 25 litros de água, retirando assim eventuais resíduos do sistema.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. Certifique-se de que não existam canos de água ou eletricidade no local escolhido para os furos.
2. Caso haja vazamento em locais de conexão com rosca, sugerimos o uso de fita veda-rosca.
3. Em instalações hidráulicas novas o uso de PVC e cola conferem à água um eventual "gosto de plástico", que passa em poucos dias.

MODO DE USAR

1. Posicione o copo ou recipiente embaixo da bica articulável e sobre a base do Purificador de água.
2. Gire o botão no sentido horário para liberar a saída de água até atingir a quantidade desejada.
3. O fluxo de água **umenta** a medida que o botão é girado no sentido horário e **diminui** a medida que o botão é girado no sentido anti-horário.



Aumenta ↻ Diminui ↻

TROCA DO FILTRO (Elemento Filtrante)



PASSO 01

Feche o registro que dá vazão à saída de água em que seu purificador está ligado.



PASSO 02

Caso seu Purificador esteja instalado na parede, retire-o antes de iniciar a troca do filtro.



PASSO 03

Desconecte da lateral do Purificador a mangueira de entrada de água. Para isso, utilize uma chave de fenda pequena para manter a bucha de fixação encostada no batente e puxe a mangueira.

ATENÇÃO! Não tente puxar ou forçar a mangueira sem encostar a bucha de fixação ao batente, isso poderá causar danos ao aparelho.



PASSO 04

Pressione as duas linguetas de fixação nas laterais do purificador.



PASSO 05

Ao mesmo tempo, puxe em sua direção e para baixo a parte frontal do aparelho.

TROCA DO FILTRO (Elemento Filtrante - continuação)



PASSO 06
Segure o elemento filtrante e gire-o no sentido anti-horário para liberá-lo do suporte.



PASSO 07
Puxe o elemento filtrante para baixo até soltá-lo e substitua pelo novo, fazendo a operação inversa.



PASSO 08
Recoloque a parte frontal do seu Purificador.



PASSO 09
Reconecte a mangueira de entrada de água na lateral do Purificador, concluindo a troca do filtro.

ATENÇÃO!

O filtro deve ser trocado a cada 6 meses ou 4.000 litros de água.

Para obter um novo filtro ou saber mais informações entre em contato com o S.A.C.

MANUTENÇÃO

É de responsabilidade do usuário a manutenção e a troca do elemento de Purificação, garantindo assim uma melhor relação entre eficiência do produto e sua vida útil. Utilize sempre peças originais, encontradas nas assistências técnicas autorizadas.

LIMPEZA

Faça a limpeza sempre com um pano macio e detergente neutro, nunca utilize produtos abrasivos ou removedores como querosene, solventes, etc.

Siga exatamente os passos deste manual para efetuar a limpeza do seu produto.

Para iniciar a limpeza, repita os passos de 1 a 5 feitos na troca do elemento filtrante, retire a tampa localizada na parte superior do seu purificador puxando-a para cima e continue com os passos a seguir.

LIMPEZA (continuação)



PASSO 06

Para liberar o filtro a ser trocado, libere o suporte que fixa o filtro, usando uma chave de fenda.



PASSO 07

Retire a presilha na parte superior do filtro, liberando-o.



PASSO 08

Retire os 2 anéis de fixação azuis da parte superior do filtro.



PASSO 09

Pressione os batentes de fixação e retire os 2 cotovelos do filtro a ser substituído.

Em um recipiente de tamanho adequado, mistura água limpa com detergente neutro. Coloque neste recipiente todas as peças retiradas nos procedimentos anteriores, exceto o elemento filtrante que deverá ser substituído quando sua vida útil tiver acabado. Deixe as peças de molho durante 5 minutos agitando vigorosamente a cada minuto ou até que estejam livres de eventuais resíduos de sujeira. Enxague abundantemente com água limpa por cerca de 2 minutos e retorne todas as peças as suas posições iniciais. Após finalizar este procedimento, ligue o aparelho e deixe correr água por 3 minutos, descartando-a. Seu aparelho está pronto novamente para ser utilizado.

Em caso de dúvidas, por favor consulte o S.A.C.

Este produto segue a norma NBR 14908:2001 e portaria 93 de 2007 do Inmetro.

Importado por:

Pattani Importação e Exportação Ltda.

Rua Comendador Vicente Melillo, 306 - Vila Friburgo

CEP: 04782-020 | São Paulo, / SP | Tel.: (11) 5660 2600

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Redes Autorizadas

Caso necessite de alguma peça ou algum suporte, entre em contato com nosso S.A.C. ou com uma assistência técnica autorizada próxima a você.

ACRE

J ROCHA

Via Chico Mendes, 1824

MISTÃO

R. Minas Gerais, 817

REFRIGERAÇÃO UNIÃO

Av. Getúlio Vargas, 3205

ALAGOAS

AHC

R. Cônego Costa, 3700

MASTER SERVICE

R. Curitiba, 106

VISION ELETRONICA

R. Dr. Pontes, 120

WALLITA SERVICE

R. Cincinato Pinto, 159

AMAZONAS

FAN ELETRONICA

R. Guanabara, 25

RC ASSISTENCIA

R. San Marino, 51 - Qd 182

REFRIGERAÇÃO PINGUIM

R. Floriano Peixoto, 274

AMAPÁ

ROMANOS

R. Pedro Afonso da Silveira, 179

BAHIA

AMR

Alameda Benevento, 245 - Sl 105

ANDERSON

Av. Castro Alves, 411

CASA DO CONCERTO

R. Antônio Coité Filho, 207

CENTRAL BALANÇAS

R. Allan Kardec, 199

ELETRONIC SERVICE

Av. Lauro de Freitas, 273

A ELETRONICA CARLOS

R. América Dourada, St F/Qd 0/Lt 1

EMBRATEX ELETRÔNICA

Quadra "F"- Caminho 62 - CS 1

FRIOARTE

Rua do Imperador, 390

HUGO PEÇAS

R. Antônio Araújo, 173

A INSTALADORA JB

R. Amâncio Pereira, 243

JCIA

Av. Paulo, 630

PRO SERVICE

R. Folk Rocha, 214

SPEED REFRIGERAÇÃO

R. Getúlio Vargas

SYSTEM RIOS

R. Luiz Régis Pacheco, 83

CEARÁ

FRANCY HAIR

R. Floriano Peixoto, 1286

OLISERVICE

R. Pedro I, 742

PLANALTO

R. Capitão Joaquim Lourenço, 272

DISTRITO FEDERAL

CLIMA

Rua 5/ Chacarã 182, Lote 03, Lj 2

ELETRONICA OESTE

Qd 12/ Lote 32/34/ Setor Central

MULT TECNICA

SCLRN 713- Bloco C - Loja 7 A

ESPÍRITO SANTO

AQUASYSTEM

Av. João Santos Filho, 73, Lj 1

ELETRONIC EDUARDO

R. Lula Diniz, 248

ELETRONICA GOMES

R. Treze de Maio, 75

ELETRONIC SERV

Av. José M. M Rato, 451, Lj 3

REFRIGERAÇÃO CARDOSO

Av. Rio Doce, 46

REFRIGERAÇÃO VITÓRIA

R. Presidente Arthur Bernardes, 300

VIEIRA E SILVA

Av. Vitória Régia, 102

GOIÁS

A ESPECIALISTA

R. P-13/ QD. P-78/ LT. 16, 94

ARFREE

Av. C- QD 28- LT 36- SL 2

ART'SOM

Av. C15, 119

Qd 147

BANDELUX

R. Cinquenta e Cinco, 783

ESTRELA

Av. Rio Claro, 712

GTEC- GO

Av. Rio da Prata, 891

KIPECAS

Av. Santos Dumont, 28

MEDIC LIFE

R. Herculano Lobo, 64

MUNDO DOS PURIFICADORES

R. Augusta Bastos, 217, AP 01

REFRIGERAÇÃO 7

Av. Rui Barbosa, 137, Centro

RVS - ELETRÔNICA MOURA

Décima Primeira Avenida, 452

SUPER TV

Av. Padre Wendel, 1062

TV SENA

R. T - 51, 2383, Sl 3

MASTER HOME

Av. Alberto Miguel, 660

WEB RANI

R. Hermogenes F. Coelho, Q 21, L 10

MARANHÃO

ASSISTÊNCIA TELEPHILKEN

R. Primeiro de Maio, 67

ASSUTEC

Av. Guaxenduba, 9

CASA DOS VENTILADORES

Av. Desemb Tácio de Caldas, 258

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Redes Autorizadas

Caso necessite de alguma peça ou algum suporte, entre em contato com nosso S.A.C. ou com uma assistência técnica autorizada próxima a você.

ASSUTEC

Av. Guaxenduba, 9

NORDE DOS VENTILADORES

Av. Desemb Tático de Caldas, 258

EXITUS

R. Inácio Raposo, 4, Qda-C

MATEUS ELETRONICA

R. Goiás, 3235

RESOLVE

R. João Lisboa, 841

SILVA TECK

R. do Alecrim, 352, Sl 1

TRANSELETRONICA

R. Piauí, 319

VIDEO TEC

R. de São Pantaleão, 225, Qd 152

MINAS GERAIS

AD ASSISTENCIA

Av. Fernando Vilela, 880

ÁGUA.COM

Av. Francisco V. Martins, 595, Sl 111

ALMEIDA E SILVEIRA

R. Cel João Rodrigues, 1058

ARDAN

R. Barbosa Lima, 264

COMPAREM

R. Rio Casca, 273

CRJ

R. Jequitibás, 267, Lj 1

ELETRICA SOARES

Av. Salime Nacif, 266, Lj A

ELETRO JOCA

R. José Vinagre, 485

ELETRO ROSA

R. Firmino Sales, 358

ELETRONICA ROCHA

Av. Santos Dumont, 47

LOJA DO MENDES

R. Sete de Setembro, 50, Cod 756

MABEGEL

R. Dr. Geraldo Starling, 185, Lj 1

NK PEÇAS E UTILIDADES

R. Juiz de Fora, 199

NORTE FRIO REFRIGERAÇÃO

Av. Cel Luiz Maia, 1424, B

PL UTILIDADES

R. Primeiro de Março, 724

R & S REFRIGERAÇÃO

R. Magalhães de Queiroz, 129

REFRIGERAÇÃO POLAR

Av. Orlando Rodrigues da Cunha, 2095

SAC REFRIGERAÇÃO

R. Francisco David, 186

SANTOS REFRIGERAÇÃO

Av. Juscelino Kubitschek, 930, Lj A

WCA

R. Machado de Assis, 512, Sl 3

WORLD

Av. São Judas, 58

Mato Grosso do Sul

CASA DOS FILTROS

Av. Marcelino Pires, 2617

FONTE PURA

R. Rui Barbosa, 1651

G TEC

R. Treze de Maio, 3865

Pará

DINAMICA ELETRICOS

Folha 16/ QD 16/ Lote 7

POSTO DA 7

Trav. 7 de Setembro, 319, B

S.A SANTOS

R. Aristides Lobo, 635

Paraíba

BAZAR MILENIO

Av. Marechal Floriano Peixoto, 549

JMJ

R. Manoel Major Jovino do O, 125

REI DOS VENTILADORES

R. Escritor Rui Barbosa, 38

Pernambuco

ASSISTEMAQ

Av. Glória Camelo, 75

Paraná

BEAUTY TECH

R. Alfere Polí, 555

EMK- ELETROLUZ

Travessa Vera Cruz, 88

GMC

Av. Cerro Azul, 830

IMPACTO

Desembargador Westphalen, 462/466

MAREMAS CONCERTOS

R. Visconde de Nacar, 571

OM BIOELETRONICA

R. Nova Aurora, 720, Lj 07

QUERUBIM MULTIMARCAS

R. Guaira, 3101

REFRIGERAÇÃO KADOSHI

R. Quinze de Novembro, 85

VELUZA

R. Conselheiro Sinimbu, 327

Rio de Janeiro

ANDERMAX

R. Oldegard Sapucaia, 7, Lj B

B & M MANUTENÇÕES

R. Oscar Santa Maria, 470, Lj A

CERVMAQ

R. Tinta e Um de Março, 17

ELETRO KASA

R. Aricuri, 1463

FASSBENDER

R. Rodrigues do Carmo, 117

H ROCHA

Av. Ernani Cardoso, 56, Sl 202

JRS REFRIGERAÇÃO

Av. Bispo Akmir dos Santos, 90, Lj 01

L. SABBADIN

R. Marechal Floriano Peixoto, 31

LIDER REFRIGERAÇÃO

Estrada do Barro Vermelho, 1135

MADY SOUND

R. Dr. Francisco Portela, 2630

MP4

R. Brás do Sul, 109, Lj D

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Redes Autorizadas

Caso necessite de alguma peça ou algum suporte, entre em contato com nosso S.A.C. ou com uma assistência técnica autorizada próxima a você.

PAC TEC FRIO

E. da Palhada/G. Leonel Brisola, 1208

REZUSKI

R. Romeu Caetano Guida, 138

SEGTECH

R. Lino Teixeira, 94

TEKA DAN LOUR

R. Cairo, 91

Rio Grande do Norte

AFIAÇO

Av. Senador Salgado Filho, 2233

MULT TECH

R. Dr. Mário Nogocio, 177

NORTEC

Av. Itapetininga, 2157, C

SULMAQ

Av. Jaguarari, 973, Lj 1- Centro

Rio Grande do Sul

BABY CONCERTO

R. General Osório, 1361, Lj 13

ELETRÔNICA BG

R. João Cogorni, 65

ELETRONICA LASER

R. Manduca Rodrigues, 960

HL SERVICE

R. General Bacelar, 486

LUCATEC

Est. João de O. Reimao, 5375, Lj 2

MAQELAR

R. Dona Herminia

MEDINA & QUEVEDO

R. Treze de Maio, 1795

NEBULIMED 1

R. Dr. Flores, 105, 1208

NOVA ELETROTECK

R. Dona Maria Isabel, 278

Santa Catarina

DIRSCHNABEL

R. 12 de Setembro, 7

ELETRO MATOS

R. 2350, 1287

ELETRONICA DO AVELINO

Av. Brasil, 179

FARACO

R. Dom Pedro II, 420

GG ELETROMECHANICA

R. Antônio da Veiga, 405

REFRIGERAÇÃO CHAPECOENSE

R. Quintino Bocaiuva, 442, D

REFRIGERAÇÃO PETER

R. Rui Barbosa, 608

SOUNDVILLE

R. Albano Schmidt, 2477

TECTEL

R. Tenente Antônio João, 615, Sl 4

Sergipe

CONCERTA TUDO

Trav. Deusdeth Fontes, 26

São Paulo

ADILSON VISÃO

R. N.Sra. Imaculada, 288, KM 18

ANGELS

R. Itajuíbe, 3985

ARCONGEL

Av. Carlos Grimaldi, 26

ASSISTEC SILVA

R. Dr. Motta Rezende, 14, A

ASSISTEX

Av. Lins de Vasconcelos, 2605

ATLANTICA

R. Joaquim Miguel Pereira, 758

AUDIO e VIDEO

Av. Trinta e Um de Março, 922

BEBEDOUROS CIA

Av. José Banceti, 774

BETEL

R. das Figueiras, 33, A

BIANCHI BEBEDOUROS

R. Carolina Florence, 1660

BIOTEC

R. Brasil, 126

BRASIL SERVICE

R. Alameda Machado, 338

CASA SANTOS

R. Brás Cubas, 88

CENTRAL SERVICE

R. Genesio Arruda, 391

CLINICA BISCARO

R. São Roque, 244

COLIBRI

R. Manoel Teixeira, 324

CW TEC

Av. Nordeste, 2349

DELTA BRASIL

R. Bruno Giongo, 3264

ECR- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

R. Marcantonio Cesti, 180

ELÉTRICA CIRCUITO

AV. Boturussu, 1661

ELETRO CONTINENTAL

R. Augusto Pereira de Moraes, 314

ELETRO TEIXEIRA

Est. De Poá, 6

ELETROFORT

R. Dr. Sales de Oliveira, 978

ELETRONLINE

R. Valter Ribeiro Marrany, 7, 8

ELETRONICA CELLO

Av. 7 de Setembro, 1553

ELETRONICA GUARANI

Av. Diederichen, 1070

ELETRONICA MIRANDA

R. da Penha, 1277

ELETRONICA RAYOS

R. 28 de Setembro, 723

ELETRONICA SÃO JOSE

R. João Arruda Meyer, 289

FABERMA

R. Florino Peixoto, 45

FRONTAL FRIO

R. Santa Rita de Cássia, 678

FUZIKI

R. Cabo Diogo Oliver, 343

GOLD SERVICE

R. Diederichen, 295

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Redes Autorizadas

Caso necessite de alguma peça ou algum suporte, entre em contato com nosso S.A.C. ou com uma assistência técnica autorizada próxima a você.

JG BRAS REFRIGERAÇÃO

R. Guapeva, 46

LIGUE ELETRONICA

R. Paraná, 1025

MAB CONCERTOS

R. Floriano Peixoto, 296

MAGNETITA

Av. Dep. Cantídio Sampaio, 1365

MARTECH

Av. São João, 1979, Cj 23

MASP

R. José Bonifácio

MAX COLOR

R. Vergueiro, 7415

MRS

R. Avelino Paiva Pieroni, 105

MULT REPAROS

Av. Brasil, 227

NEBOLIX

R. Amália de Noronha, 127

ONIX

R. Vinte, 1185

P & P

Av. Laurita Ortega Mari, 1942

PAULO REFRIGERAÇÃO

Av. Lucio Luciano, 6

PRYSARTEC

Av. João XXIII, 2154

QUALITY SERVICE

Av. Fábio Eduardo R. Esquivel, 81

REFRI GENESIS

R. Joaquim Francisco Galiano, 198

REFRIGERAÇÃO SANTA FÉ

Av. Dr. Jambreiro Costa, 202

REFRIGERAÇÃO SÃO MANUEL

Av. do Café, 230

REFRIGERAÇÃO VAROTTI

Av. Aviação, 300

REIMÃO

R. Tobias Barreto, 1430

ROMAQ LASER

SAMTEC

R. Fiandeiras, 262

SEB MULTIMARCAS

R. Peixoto, 441

SECAM

Av. Deputado Cunha Bueno, 813

SELAMIC

R. Flor de Santa Cruz, 109

SILVA REFRIGERAÇÃO

R. Oswaldo Cruz, 468

TECNOMASTER

Av. do Café, 623

TENCONCERTO

R. Raul Gutierrez, 50, 8

URJAT

R. Rubião Junior, 448

WPOI

R. Joaquim Tavora, 270

YA RODRIGUES

R. Rubião Junior, 558