

FZ - 900 MÁQUINA DE FUMAÇA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de Alimentação	127 ou 230 Volts
Potencia	900 Watts
Fusível 127Volts	10 A
Fusível 230Volts	6 A
Tempo inicial para aquecimento	~ 5 Minutos
Compartimento para galão de líquido	1 Litro
Tipo de bomba	Elétro Magnética
Sistema de evaporação	Bloco blindado
Comando	Externo
Dimensões.....	A180xL240xP285
Peso.....	4 Kg

ELEMENTOS:

Painel Traseiro:

- (A) POWER INPUT : Cabo de força para ligar o aparelho na rede elétrica.
- (B) POWER ON/OFF : (CHAVE) Liga / Desliga aparelho.
- (C) MANUAL CONTROLLER : Conector para comando externo simples.

Comando Externo:

- (D) LED VERDE: Indicativo de máquina pronta para uso.
- (E) TECLA VERDE : Chave acionadora.

OPERACÃO:

- 1- Verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho, 127 ou 230 Volts.
- 2- Conecte no painel traseiro o plug do comando externo simples.
- 3- Coloque o líquido FOG/SMOKE TEC PORT no reservatório até o nível indicado no painel traseiro da máquina.
- 4- Feche-o com a tampa, certificando-se de que a mangueira de silicone está encostada no fundo do galão.

ATENÇÃO: Utilize somente líquidos de boa qualidade para que a máquina tenha um bom desempenho e não haja problemas de entupimento no sistema de evaporação.

- 5- Conecte o aparelho na rede local através do cabo de força.
- 6- Ligue o aparelho através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro. A chave ficará iluminada indicando que o aparelho está ligado.
- 7- Aguarde o aquecimento da máquina. No comando o LED VERDE apagado indicará que a máquina está aquecendo. (A chave acionadora não funcionará enquanto o led verde não acender).
- 8- Acendendo o LED VERDE a máquina estará pronta para uso, através da chave acionadora.
- 9- **PROTEÇÃO:** A máquina de fumaça FZ-900 é dotada de um circuito de proteção. Na eventual falha do termostato principal o circuito desligará o sistema de evaporação. Caso isto ocorra, procure o posto autorizado Tec Port da sua região ou entre em contato com o Revendedor onde você comprou a sua FZ-900. **Nunca tente fazer reparos por conta própria.**

CUIDADO: Nunca acione a máquina sem líquido. O acionamento sem líquido danificará a bomba, perdendo assim a garantia da máquina. Após o uso desligue o aparelho através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro.

IMPORTANTE: Para que sua máquina tenha uma vida útil maior e não tenha problemas de entupimento, antes de desligá-la recomenda-se que retire o líquido do reservatório e prepare uma solução com 80% de água destilada e 20% de vinagre. Acione-a por alguns segundos, para limpeza do sistema de evaporação.

GARANTIA:

A máquina de fumaça FZ-900 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fabrica. A garantia não cobre defeitos ocasionados por ligação em voltagem errada, falta de líquido ou entupimento causados pelo uso de líquidos de má qualidade. A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

VISITE NOSSO SITE : www.tecport.ind.br