

## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 6 voltios. 4 pilas modelo AA, LR6 o equivalente.
- Recomendamos el uso de pilas alcalinas. Revise y cambie las pilas cada año. Deseche las pilas de forma inocua para el medio ambiente.
- De fábrica la caja viene abierta y sin las pilas puestas.  
Antes de cerrarla ponga las pilas y programe el código de uso de 3 a 8 dígitos. **De fábrica el código no está programado.**
- Dispone de dos llaves de emergencia. **Guarde las llaves fuera de caja fuerte.**



**Verifique el correcto funcionamiento de la caja antes de fijarla.**

**Antes de cualquier actuación lea atentamente las instrucciones.**

**Realice todas las comprobaciones con la puerta abierta, antes de proceder a la instalación y cierre de su caja.**

## 2. PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE USUARIO

- Pulse el botón rojo del interior de la caja. Se encenderá el led amarillo y escuchará dos beep.
- Teclee la nueva combinación de 3 a 8 dígitos seguida de la tecla E. El código de usuario queda grabado.
- Antes de cerrar la caja, compruebe la combinación.

## 3. APERTURA / CIERRE

Para abrir, marque la combinación + E. Con cada pulsación oirá un beep y se encenderá el led amarillo. Cuando se active la apertura se encenderá el led verde y dispondrá de 5 segundos para girar el pomo y abrir la puerta.

Para cerrar, cierre la puerta y gire el pomo.

## 4. APERTURA DE EMERGENCIA

Con la caja se suministran **dos llaves de emergencia** para abrir la caja en casos de olvido de código, pilas gastadas o anomalía electrónica. La cerradura de emergencia se encuentra en la puerta, bajo la tapa gris. Extráigala e introduzca la llave en la cerradura; gire la llave, gire el pomo y tire de la puerta.

**MUY IMPORTANTE: Nunca guarde las llaves de emergencia dentro de la caja. Por su seguridad, no existen duplicados de las llaves de emergencia.**

## 5. OBSERVACIONES

**Código erróneo:** Si el código introducido no es el programado anteriormente, el LED amarillo parpadeará y oirá un tono especial.

**Bloqueo:** Al introducir 3 veces consecutivas un código erróneo, la caja queda bloqueada durante 20 segundos. Si vuelve a introducir otros 3 códigos erróneos, se bloqueará 5 minutos.

**Baterías bajas:** Si al realizar una apertura, junto con el led verde se enciende el led rojo, el sistema ha detectado que el nivel de las pilas es demasiado bajo. **Cambie** inmediatamente las 4 pilas por 4 pilas alcalinas nuevas. El portapilas se encuentra en el reverso de la puerta. Observe el periodo de caducidad de las pilas antes de instalarlas. **Antes de cerrar, verifique** el correcto funcionamiento de los 2 códigos.

## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Alimentação: 6 V.** Quatro baterias modelo AA, LR6 ou equivalente. É recomendável utilizar pilhas alcalinas. Reveja e troque as pilhas todos os anos.
- Coloque as quatro baterias no compartimento interior da porta e programe o código de utente (3 a 8 dígitos)
- Dispõe de duas chaves de emergência. **Nunca guarde chaves de emergência dentro de cofre.**



**Verifique o correcto funcionamento do cofre antes de o fixar.**

**Antes de começar a utilizar o produto leia com atenção as instruções.**

**Realize todas as comprovações com a porta aberta, antes de fechar a caixa.**

## 2. PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DE UTENTE

- Carregue no botão vermelho do interior da caixa. Ouvirá dois apitos e o led amarelo vai permanecer aceso para lhe indicar que deve introduzir o código.
- Tecele a nova combinação de 3 a 8 dígitos + E.
- Realize no mínimo três comprovações com a porta aberta para ter a certeza que sua nova combinação é correcta.

## 3. ABERTURA/ ENCERRAMENTO

Para abrir, marque os números da combinação + E. Com cada pulsação iluminar-se-á o led amarelo e ouvirá o som de um apito. Quando a abertura se ativar o led verde acender-se-. Vire a manivela e abra.

Para fechar a caixa, feche a porta e vire a manivela.

## 4. ABERTURA DE EMERGÊNCIA

Junto com o cofre fornece –**se duas chaves mecânicas de emergência** que vai permitir abrir o cofre nos casos de pilhas esgotadas, esquecimento da combinação programada, anomalia electrónica. A fechadura de emergência encontra-se a frente da porta, detrás da tampa. Retire-o e introduza a chave de emergência na fechadura; vire-a, vire a manivela e puxe a porta. Muito importante: Nunca guarde chaves de emergência dentro de cofre. **Não há chaves de emergência de reposto**

## 5. OBSERVAÇÕES

**Código errado:** Se o código que marcou não for o programado anteriormente, o LED amarelo ficará cintilando e ouvirá um som especial.

**Bloqueio:** Se introduzir 3 vezes consecutivas o código errado, a caixa fica bloqueada durante 20 segundos. Se voltar a introduzir mais 3 vezes o código errado, o bloqueio ficará durante 5 min.

**Baterias fracas:** Se ao realizar uma abertura, se acender junto com o led verde o led vermelho, o nível das pilhas é fraco. **Mude** imediatamente as 4 pilhas por 4 novas pilhas alcalinas.

**Mudança das baterias:** O acesso ao porta-pilhas é pelo interior da caixa, no verso da porta. O porta-pilhas fica debaixo de uma tampa. Abra a tampa e substitua as QUATRO pilhas.

**Comprobe** o correcto funcionamento dos dois códigos **antes de fechar.**

## 1. TECHNICAL FEATURES

- Power supply: 6 volts (4 batteries type AA, LR6 or equivalent).
- Alkaline batteries recommended. Replace the batteries every year for correct functioning.
- The batteries included only for transport, we suggest change them.
- User Code from 3 to 8 digits. **The code is not programmed.**
- Two emergency keys provided. **Do not ever keep this keys inside your safe.**

**Read carefully these instructions.**

**Check every action with open door, before closing it.**

**Check the correct operation before fix the safe**



## 2. PROGRAMMING THE USER CODE

- Press the red button inside the safe. The yellow led will light to indicate you must enter the new code.
- Enter the new user code (3-8 digits) + E.
- Before closing the door, check the new code following the opening instructions

## 3. OPENING/CLOSING INSTRUCTIONS

**To open**, enter your code + E. After pressing each digit, the yellow light will flash with a beep. If the code is correct, the green light will turn on. You will then have 5 seconds to turn the knob and open the door.

**To close**, push the door and turn the knob.

## 4. EMERGENCY OPENING

2 mechanic emergency keys which allows you to open the safe in case of electronic anomaly, discharged batteries, forgetting of the code number programmed, etc. Please take out the emergency lock cover, between the knob and the keyboard. Insert the emergency key, turn it and open the door.

**Never keep the emergency keys in the safe.**

**For your security, BTV does not have spare keys**

## 5. OTHER FEATURES

**Wrong code:** If the code entered is wrong, the yellow led will flash and you will hear the error tone.

**Blocking system:** After entering consecutively 3 wrong codes, the system will be blocked for 20 seconds. If you press 3 wrong codes again, the system will be blocked for 5 minutes.

**Low batteries:** If when opening the door, the red led lights with the green, that means the batteries level is very low. You must **change** the 4 batteries for 4 new alkaline ones.

**Replacement of batteries:** The batteries' holder can be found in a compartment inside the door. Once you have removed the cover, change all FOUR batteries for new ones. **Check** the right functioning of **the user code** of the safe **before locking** it.