




Colaboramos com:



Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

Instruções de Instalação:

- Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.
- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas rosca de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (incluso) na conexão de entrada de água do produto.
- A altura do ponto de saída de água (onde será instalada a Ducha) até o piso do boxe ou banheira deve ser de 2 metros aproximadamente.
- Instale o cano com a canopla no ponto de saída de água.
- Rosqueie a Ducha junto com a arruela de vedação no cano, dando o aperto necessário.
- Escolha uma posição adequada para instalar o suporte da ducha manual, tomando o cuidado para não danificar a tubulação embutida, posicione o suporte no local escolhido, marque o ponto de furação, faça os furos utilizando broca de "vídia" adequada para as buchas e coloque as buchas nos furos.

Manutenção e Limpeza:

- Para a limpeza do espalhador, retire o espalhador, para retirar a sujeira utilize uma escova, certifique-se que todos os furos foram desobstruídos. Recoloque as peças na ordem inversa dando o aperto necessário.
- Para a limpeza do seu produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- Posicione o suporte da ducha manual na parede e coloque os parafusos para sua fixação.
- Rosqueie o flexível junto com a arruela de vedação na saída de água da derivação, rosqueie a outra extremidade do flexível, junto com a arruela de vedação na ducha manual, dando o aperto necessário.

Funcionamento:

- Para utilizar a ducha manual, abra o registro, retire a ducha manual do suporte, direcione conforme desejado e pressione o gatilho para sair água. Para travar o gatilho pressione e empurre.
- Feche sempre o registro após utilizar a ducha.

ATENÇÃO

Feche sempre o registro após utilizar a ducha.
Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos