

## CHECK-LIST

| ( X ) | QTDE. | DESCRIÇÃO                          |
|-------|-------|------------------------------------|
|       |       | SUPORTE DE RODA DIREITO            |
|       |       | SUPORTE DE RODA ESQUERDO           |
|       |       | REFORÇO                            |
|       |       | SUPORTE INFERIOR                   |
|       |       | CAIXAS Nº 3                        |
|       |       | CAIXAS Nº 5                        |
|       |       | CAIXAS Nº 7                        |
|       |       | SUPORTE CAIXA Nº 3                 |
|       |       | SUPORTE CAIXA Nº 5                 |
|       |       | SUPORTE CAIXA Nº 7                 |
|       |       | TRAVA VERTICAL                     |
|       |       | RODÍZIO FIXO DE 4"                 |
|       |       | RODÍZIO GIRATÓRIO DE 4"            |
|       |       | RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO DE 4"  |
|       |       | PARAFUSO SEXTAVADO DE 1/4" X 1/2"  |
|       |       | PARAFUSO SEXTAVADO DE 5/16" X 3/4" |
|       |       | ARRUELA DE 5/16"                   |
|       |       | PORCA SEXTAVADA DE 1/4" X 7/16"    |
|       |       | PUXADOR                            |

Conferente: \_\_\_\_\_

Reg: \_\_\_\_\_

Rua: Coelho Neto nº 48 - Fone: (14) 3401-2425  
Fax: (14) 3422-3544 CEP: 17510-013 - Marília-SP.

**TIL MARCON**

<http://www.marcon.ind.br>



## MANUAL DE INSTRUÇÕES CR-63 / CR-64 / CR-65



Julho/2011

## PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.


**Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.**

**As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.**

## SOBRE AS PRATELEIRAS


- O CR-63, CR-64 e CR-65 Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização e armazenamento de componentes e peças em geral. Produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após sua industrialização, os CR's passam por um tratamento de superfície e pintura epox com secagem a 220°C. Todas estas características tornam o CR-63, CR-64 e CR-65 Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

## CONHECENDO AS PEÇAS QUE FORMAM SEU PRODUTO




## MONTAGEM DAS RODAS E PUXADOR

- Posicione o puxador onde desejar fixar e coloque os parafusos sem apertar totalmente.



- Posicione os suportes inferiores e coloque as rodas. As rodas giratórias deverão ficar do lado do puxador.




- Agora aperte totalmente os parafusos


## ENCAIXE DAS CAIXAS PLÁSTICAS

- As caixas plásticas devem ser encaixadas nos suportes como mostra figura abaixo.


UMA TRAVA VERTICAL FOI SUPRIMIDA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO




- Continue a montagem centralizando o suporte para caixas plásticas nos furos corretos.



- O próximo suporte a ser parafusado é para caixas Nº 5.




- O próximo suporte a ser parafusado é para caixa Nº 7.




## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Parafuse as travas verticais nos suportes de rodas observando a posição das peças. Depois de parafusado você terá 4 colunas (2 direitas e 2 esquerdas).




- Posicione como mostra figura a seguir e coloque um suporte para as caixas na parte superior do produto.

**OBS: Para o CR-63 E CR 65, o primeiro suporte será para caixas nº 3 e para o CR-64, será o suporte para caixas nº 5.**



**NÃO APERTE TOTALMENTE OS PARAFUSOS PARA NÃO DIFICULTAR A MONTAGEM**


- Para o CR-63 e CR-64 coloque o reforço inferior e os suportes para caixas plásticas, lembrando que no CR-65, primeiro deverá colocar os suportes para caixa nº 7, depois os suporte para caixa nº 5 e por fim os suportes para caixas nº 3.



**OBS:** Nesta etapa da montagem, apenas coloque as peças como mostra figura ao lado. Os parafusos deverão ser colocados depois que todas as peças estiverem posicionadas.

### MONTAGEM DOS SUPORTES PARA CAIXAS PLÁSTICAS DO CR-63


- O CR-63 possui apenas caixas Nº 3. Para fixar os suportes, centralize os furos deixando um espaço de 4 furos de um suporte para o outro.



PARA COLOCAR OS SUPORTES DE CAIXA Nº 3, PULE 4 FUROS.

### MONTAGEM DOS SUPORTES PARA CAIXAS PLÁSTICAS DO CR-64

- O CR-64 possui apenas caixas Nº 5. Para fixar os suportes, centralize os furos deixando um espaço de 6 furos de um suporte para o outro.




PARA COLOCAR OS SUPORTES DE CAIXA Nº 5, PULE 6 FUROS.

### MONTAGEM DOS SUPORTES PARA CAIXAS PLÁSTICAS DO CR-65


- O CR-65 possui caixas Nº 3, caixas Nº 5 e caixas Nº 7. Para fixar os suportes, centralize os furos observando a distância correta.

**OBS:** Para facilitar na hora de apertar, mantenha todos os parafusos na mesma posição.




PARA COLOCAR OS SUPORTE DE CAIXA Nº 3, PULE 4 FUROS.

- Continue a montagem centralizando o suporte para caixas plásticas nos furos corretos.



PARA COLOCAR OS SUPORTE DE CAIXA Nº 3, PULE 4 FUROS.

- O próximo suporte a ser parafusado é para caixas Nº 5.



PARA COLOCAR OS SUPORTE DE CAIXA Nº 5, PULE 4 FUROS.