Cuidado de la Mochila



Para el cuidado de la mochila Osprey recomienda productos Nikwax®. Para obtener las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para resistir años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas.

- Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Si está húmeda, cuélgala para que se seque.
- Afloja todas las correas.
- Lava la mochila de vez en cuando.

Garantía

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que han sido fabricadas para durar de por vida y que están respaldadas por una excelente garantía, no importa cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más detalles, visita www.ospreypacks.com

El depósito HydraForm™ de Osprey está cubierto por una garantía limitada de 1 año, lo cual refleja la vida útil razonable de un depósito.

¡PRECAUCIÓN! ¡ALTO! ¡IMÁN DE ALTA ENERGÍA! DETENDRÁ LOS MARCAPASOS EN CASO DE EXTREMA CERCANÍA.

Puede ser peligroso o dañino para implantes médicos, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, relojes, brújulas, teléfono celulares, faros y transceptores de avalanchas, instrumentos electrónicos, discos duros de computadora, y otros medios magnéticos, y en caso de cercanía extrema puede causar daños o mal funcionamiento de dichos artículos. Evite usar este producto en extrema cercanía a dichos artículos. No está diseñado para niños.

¿Tienes alguna pregunta?
Comunícate con el Servicio de
Atención al Cliente de Osprey.
Ayuda real de gente real.
Desplázate sobre la pestaña del
Servicio de Atención al Cliente en
www.ospreypacks.com.



Osprey Packs, Inc. 115 Progress Circle Cortez, CO 81321 EE. UU +1 866 284 7830



SP12.1V

Manual del Propietario de Hydraulics[™] Syncro Series





CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

Depósito HydraForm®



El diseño del depósito HydraForm™ (el depósito solo se incluye en mercados seleccionados) intercala una lámina de plástico moldeada con forma anatómica entre una capa de malla de tela de nailon respirable v la parte trasera del depósito. Esto permite que el depósito se adapte a la compleja forma de la espalda, incluso cuando esté lleno. El resultado es un ajuste más preciso, estable y cómodo. Además, el depósito tiene una manija/columna rígida que estabiliza la carga del agua y, al mismo tiempo, ofrece un diseño más cómodo que permite deslizar el depósito dentro de la mochila. Las características del

depósito HydraForm™incluyen:

- Protección antibacteriana Aquaguard™
- Válvula articulada, para abrir con los dientes y con un sujetador magnético para el esternón
- Acceso a través de la válvula para abrir con los dientes para una limpieza sencilla de la manguera de suministro
- Capuchón de 80 мм RapidFill™
- Proceso de construcción de módulos entrecruzados que une materiales rígidos y elásticos para una fortaleza sin igual.
- BPA, PVC, insípido e inodoro

Cuidados del Depósito HydraForm



Para limpiar el depósito HydraForm™ de Osprey, te recomendamos que uses el kit de limpieza para depósitos HydraForm™ de Osprey, que contiene un cepillo de limpieza para depósitos, un cepillo de limpieza para el sistema de suministro y un bastidor de secado.

- Quita el depósito HydraForm™ de la bolsa exclusiva antes de la limpieza.
- Remoja el depósito en agua jabonosa y tibia. Friega a fondo el depósito con el cepillo de limpieza. Enjuaga completamente y cuélgalo para que se seque usando el bastidor de secado.
- Immergere il serbatoio in acqua calda e saponata. Strofinare accuratamente con lo spazzolino. Risciacquare accuratamente e stendere fino a completa asciugatura usando lo stendino.
- También se recomienda la incorporación del sistema de hidratación Nalgene® y las tabletas para limpiar botellas en forma regular. Para obtener más información o para comprar los productos Nalgene, visite www.nalgene-outdoor.com/store/ detail.aspx?ID=1044
- Quita la tapa para el secado y durante el almacenamiento.

Para limpiar la manguera de suministro de agua HydraForm de Osprey:

- Toma la válvula "bite-valve" en una mano y la manguera de suministro en la otra.
- Tira firmemente de la válvula "bite-valve" para quitarla de la manquera de suministro.
- Friega la manguera de suministro con un jabón suave y agua y utiliza el cepillo de limpieza para el sistema de suministro.
- Enjuaga y reinstala la válvula "bite-valve" y Just Add Water™.

Insertar/desmontar el Depósito HydraForm





HydraForm™ de tu mochila de la serie Syncro: **A** Abre el cierre para acceder al compartimento de almacenamiento principal. **B** Toma el lazo accesorio del capuchón RapidFill™ en la parte superior del

Para quitar el depósito

depósito y sácalo de la bolsa exclusiva para el depósito al tiempo que **C** diriges la manguera de suministro a través de una de las ranuras de hidratación que se encuentran en la parte superior de la mochila. Utiliza la manija/columna rígida para insertar de vuelta el depósito dentro del compartimento de hidratación e invertir el procedimiento de retiro.

Nota: Se incluye una correa accesoria pequeña para liberación rápida como una opción para asequrar los depósitos que no sean HydraForm™.

Llenado del Depósito HydraForm®

Toma la manija/espina vertical con una mano, retira el capuchón de 80 mm RapidFill™ con la otra y llénalo hasta donde desees. Coloca el capuchón de vuelta en su posición asegurándote de que la junta esté en su lugar.

Nota: Retirar el aire del depósito después de haberlo llenado con agua ayuda a prevenir los derrames excesivos. Para hacer esto, mantén el depósito boca abajo, pellizca la válvula para abrir con los dientes y presiona el depósito hasta que todo el aire haya salido.



Suspensión AirSpeed™




Las mochilas de la serie Syncro cuentan con un armazón periférico de aleación LightWire™. Por encima de un panel trasero de goma espuma moldeada estriada se extiende una malla de manera tirante. El soporte de este armazón crea un panel trasero liviano y ventilado que proporciona gran comodidad, transporte y

contacto entre la espalda y la mochila.

Sujetador Para Cascos LidLock[™]





Cada mochila de la serie Syncro tiene un sujetador de cascos LidLock™ con un sistema de control de carga elástico que proporciona un transporte rápido y seguro del casco. Para utilizarlo **A** Localiza el sujetador LidLock™ cerca de la parte superior del panel frontal de la mochila y sepáralo de la mochila. **B** En posición vertical, pasa el LidLock™ a través de la ventila de la parte inferior del casco y colócalo en posición horizontal. En el panel externo derecho de la mochila encontrarás un lazo de cuerda que sirve para aumentar o disminuir la tensión. Haz lo opuesto para retirar el casco.

Arnés Ventilado BioStretch

Un arnés de gomaespuma ranurada cubierta con malla que presenta una correa para esternón completamente elástica con un imán incorporado. Esto proporciona un accesorio de válvula para abrir con los dientes rápidamente, lo que permite un suministro de agua con manos libres y con un movimiento dinámico y sencillo.



Bolsillo Frontal con Cierre

El bolsillo frontal contiene bolsas para organizar herramientas, cámaras, bombas de aire y otros artículos importantes.




Bolsillo Oblicuo Superior



Un bolsillo oblicuo superior con cierre de rápido acceso forrado con una tela con relieve en calor suave y fácil de limpiar. Aquí puedes guardar tus anteojos de sol, teléfono y reproductor de MP3.

Accesorio Para Lluvia Raincover de Alta visibilidad con Accesorio Para Luz Intermitente

Para utilizarlo, 1 localiza el ícono del accesorio para lluvia cerca de la base de la mochila, **2** abre el cierre v saca el accesorio para lluvia del compartimento y deslízalo por encima y por debajo de la mochila. 3 Tensiónalo en su lugar ajustando el cordón de cierre en la parte inferior del accesorio para lluvia. Invierte el proceso para regresarlo al compartimento. 4 Para retirar completamente el accesorio para lluvia, pasa el botón de plástico en el accesorio a través del sujetador del lazo de cordón en la mochila.




Bolsillos Laterales de Malla Elástica



Los bolsillos laterales de malla elástica a ambos lados de las mochilas de la serie Syncro proporcionan un práctico espacio de almacenamiento externo.

Accesorio Para Luz Intermitente

Cada mochila de la serie
Syncro cuenta con una pestaña
accesoria reforzada de luz
intermitente para obtener lo
máximo en visibilidad. El parche
accesorio de luz intermitente
también realiza otra tarea ya
que sirve de envoltorio reversible
de almacenamiento en la correa
para cadera. Sencillamente



envuélvelo desde la parte frontal de la mochila y colócalo en el cinturón de cadera a través de la ranura para tener un viaje sin correas.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



Modelo Syncro 20

- Aletas de cadera con malla espaciadora acolchada como sillas con cierre y un cinturón de cadera de 40mm ErgoPull™ recto
- Bolsillo con cierre en el panel frontal para un espacio de almacenamiento adicional
- Correas de compresión doble
- Incluye un depósito de 3 litros HydraForm™*
- * El depósito solo se incluye en mercados

Telas Clave

Nailon triple Ripstop 100D de alta tenacidad

Talla	Capacidad	Peso
S/M	1098 PULG.CÚB. / 18 L	1 ^{⊥в} 14 [∞] / 0,84 кG
M/L	1220 PULG.CÚB. / 20 L	1 ⁸ 15 [∞] / 0,88 kg
Peso del depósito	100000	11 [∞] / 0,31kg

Modelo Syncro 15

- Cinta para correa de cadera de 20 мм, desmontable
- Incluye un depósito de 3 litros HydraForm™*
- * Serbatoio compreso solo in mercati selezionati



Telas Clave

Nailon triple Ripstop 100D de alta tenacidad

Talla	Capacidad	Peso
S/M	854 PULG.CÚB. / 14 L	1 ¹⁸ 8 ^{0z} / 0,68 kg
M/L	915 PULG.CÚB. / 15 L	1 ¹⁸ 10° ² / 0,73 kg
Peso del depósito		11∝/ 0,31kg

B K B K

Modelo Syncro 10

- Cinta para correa de cadera de 20 мм, desmontable
- Incluye un depósito de 3 litros HydraForm™*
- * Serbatoio compreso solo in mercati selezionati

Telas Clave

Nailon triple Ripstop 100D de alta tenacidad

Talla	Capacidad	Peso
S/M	549 PULG.CÚB. / 9 L	1 ¹⁸ 7 ^{0z} / 0.65 kg
M/L	610 PULG.CÚB. / 10 L	1 ^в 9 ^{oz} / 0.70 кg
Peso del depósito		11∞/ 0,31kg

Cargar la Mochila

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información visita:

www.osprevpacks.com/PackTech/HowToPackYourPack