

取扱説明書

このたびは本製品をお買いあげいただきありがとうございます。

△注意 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。

事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。

充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。

お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載アクセサリーの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のうえ本文をお読みください。

△注意 この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをしたまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。



強制

使用者が必ずすることを指示する図記号



分解禁止

禁止を示す図記号

安全上のご注意

△注意 次の注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

■使用方法を守る

JB-30の重量バランスが取れていない時には作動しない。バランスが取れていない時に作動すると、極端な負荷がかかり破損の原因になる事があります。搭載アクセサリーの破損や人に怪我を負わせる原因となります。



強制

■HM-1固定ツマミ・JB-30ウエイトシャフトは確実に締め付けて固定する。締め付けが弱いと、ずれたり外れたりして、搭載アクセサリーの破損や人にけがを負わせる原因となることがあります。



強制

■分解や改造はしない

分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。故障したら使用せず、販売店または弊社サービス担当に修理を依頼してください。



分解禁止

HM-1を使用する

取り付けられる場所は、JB-30の最後部のみに取り付けできます。

1 HM-1をJB-30に取り付ける

- ① ウエイトが取り付けできる位置までJB-30の最後尾（カウンターアーム）を引き出し、カウンターアームロックレバーを確実に締め付けて固定します。
- ② HM-1固定ツマミを緩めて、JB-30の最後尾（カウンターアーム）にHM-1固定ツマミが上面になるようにして、HM-1本体を突き当て（ストッパーピン位置）まで差込みます。
- ③ ウエイトシャフトでHM-1をJB-30に確実に締め付けて固定します。
- ④ HM-1固定ツマミを確実に締め付けて固定します。
固定ツマミは、2ヶ所あります。交互に締め付けて、2ヶ所とも確実に締め付けて固定します。
- ⑤ ウエイトを取り付けウエイト固定ナットで確実に締め付けて固定します。

2 アクセサリーを取り付ける

ここでは、PH-9の取り付け方法を説明します。

- ① セレクションにPH-9を任意の角度で、確実に固定してください。
※ 固定角度によっては、脚やケーブル等に接触したり引っ掛けるなどの危険があります。また、JB-30を操作する際には周囲にも十分に注意してお使いください。（JB-30取扱説明書を参照されたい）
- ② ケーブルをカメラに接続する。延長ケーブル EX-230（※オプション）で最後尾での操作が可能になります。

使用上のご注意

- JB-30を収納の際は、必ずHM-1を取り外して収納ください。又、運搬の際はHM-1専用収納ケースに収納して運搬してください。

保証書とアフターサービス

保証書


- この製品には仮保証書が付いています。所定事項にご記入のうえ、弊社までご返送ください。後日、保証書（お客様登録カード）をお送りします。
- 保証期間はご購入日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは、まずチェックを。この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。


- それでも具合の悪いときはサービスへ：
お買い上げの店、または弊社サービス担当者にご相談ください。
- 保証期間中の修理は：
所定事項をご記入のうえ保証書を添えてください。保証規定により修理いたします。
- 保証期間経過後の修理は：
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間は：
弊社では補修用部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。
- ご相談になるときは次のことをお知らせください：
・ 型名：HM-1
・ 故障の状態：できるだけ詳しく
・ お買い上げ日：年／月／日

各部の名称



HM-1を使用する

1 HM-1をJB-30に取り付ける



2 アクセサリーを取り付ける

