

# インストールガイド

## コダック スキャンステーション 100

### パッケージ内容


- コダック スキャンステーション100
  - 入力トレイ
  - 出力トレイ
  - フィードモジュール
  - スペシャルドキュメントフィーダ
  - 電源コード
  - 3つのポータブルUSB Flashドライバ
- 以下を含むウェルカムフォリオ
- インストールガイド
  - 同梱のインストールCDとアプリケーションCD
  - 登録シート
  - ユーザーズガイド英語版
  - サービス連絡先シート
  - その他の書類

注意：以下の手順の補足説明は、『ユーザーズガイド』およびその他の参考資料をご覧ください。

### 1

#### 入力トレイを取り付けます

- 入力トレイピンとスロットを合わせます。
- 入力トレイをカチッと音がして定位置に収まるまで押します。



### 2

#### 出力トレイとスペシャルドキュメントフィーダを取り付けます

- 出力トレイの左側のピンを穴に挿入します。
- 出力トレイの右側のリブボタンを押し、スキャナーの右側の穴にピンを挿入します。



### 3

#### 電源コードを接続します

- 適切なAC電源コードを選択します。
- 片方の端末をスキャンステーションの背面に差し込みます。
- もう一方の端末をコンセントに差し込みます。



### 4

#### イーサネット接続を接続します

注意：

- イーサネットケーブルはお客様でご用意ください。
  - スキャンステーション 100 イーサネットのデフォルト設定は DHCP 用に設定されています。
- イーサネットケーブルの片方の端末をスキャンステーションのイーサネットポートに接続します。



- イーサネットケーブルのもう一方の端末をお客様のネットワークポートに接続します。

### 5

#### 電源を入れます

- スキャンステーション100の背面の電源スイッチを押し、スキャンステーションをオンにします。スキャナーの電源が入ります。




- 注意： スキャナーがセルフテストを実行します。電源パネルのLEDが緑に点滅し、LCD表示が切り替わります。セルフテストが完了すれば、LEDは緑のままになります。

### 6

#### ドキュメントをスキャンし USB Flashドライブに保存します

スキャンステーションの電源が入れば、デフォルトにより DHCP として設定され、タッチスクリーンに関する選択肢はありません。ただし、システムをテストするための Flash ドライブへのスキャンはできます。

- スキャンステーションの入力トレイにドキュメントを置きます。



### 7

#### システムをテストします

- USB Flash ドライブを USB ポートに差し込みます。



- USB Flash ドライブへの保存先を選択します。これがデフォルトです。
- 緑の実行ボタンを押します。



ドキュメントがスキャンされ、USB Flash ドライブに保存されます。

### 8

#### 情報を収集します

スキャンステーション 100 をテストしたあとで、御社の仕様やニーズに合わせてスキャンステーションを設定できます。たとえば、共有フォルダでスキャンステーションに保存先グループを設定したり、会社の電子メールアドレスブックを読み込んだりすることによって設定できます。

このユーザーズガイドの第3章と第4章にはさらに詳しい手順が掲載されています。

### 9

#### ネットワーク設定

スキャンステーションを設定する前に、固定 IP アドレスを設定していれば、以下の情報を収集してください。

IP アドレス \_\_\_\_\_  
デフォルトのゲートウェイ \_\_\_\_\_  
サブネットマスク \_\_\_\_\_  
優先 DSN サーバー \_\_\_\_\_  
代替 DSN サーバー \_\_\_\_\_  
優先 WINS サーバー \_\_\_\_\_  
代替 WINS サーバー \_\_\_\_\_

さらに、DHCP を設定しようとして、固定 IP アドレスを設定しようとして、ご自身の SMTP サーバーが必要です。

おめでとうございます!スキャンステーション 100 は正常に使用されました。

コダック スキャナーおよびコダック スキャンステーション 100 に関する詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。  
[www.kodak.com/go/docimaging](http://www.kodak.com/go/docimaging)

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, NY 14650 U.S.A.  
A-61572\_ja 2006年4月  
©Eastman Kodak Company, 2006  
Kodak は登録商標です。

