

Bedienungsanleitung

FlexScan® T965

Farbmonitor

DEUTSCH



SICHERHEITSSYMBOLLE

In diesem Handbuch werden die unten dargestellten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch.



WARNUNG

Wenn Sie die unter WARNUNG angegebenen Anweisungen nicht befolgen, kann es zu schweren Verletzungen oder sogar lebensbedrohenden Situationen kommen.



VORSICHT

Wenn Sie die unter VORSICHT angegebenen Informationen nicht berücksichtigen, kann es zu mittelschweren Verletzungen und/oder zu Schäden oder Veränderungen des Produkts kommen.



Bezeichnet eine verbotene Aktion.



Weist aus Sicherheitsgründen auf die Erdung hin.

Copyright© 2001 by EIZO NANA O CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Eizo Nanao Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise - reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.

Eizo Nanao Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit Eizo Nanao Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, daß die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, daß die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

ENERGY STAR ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen.

Apple und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

VGA ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

DPMS ist ein Warenzeichen und VESA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Video Electronics Standards Association.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.


ScreenManager, PowerManager, QuickSet und i-Sound sind Warenzeichen der Eizo Nanao Corporation.

FlexScan, SuperErgoCoat und EIZO sind eingetragene Warenzeichen der Eizo Nanao Corporation.



Als Partner von ENERGY STAR® hat Eizo Nanao Corporation ermittelt, daß dieses Produkt den Richtlinien für Energieeinsparungen von ENERGY STAR entspricht.

INHALT

 VORSICHTSMASSNAHMEN	4
1. EINFÜHRUNG	8
1-1. Merkmale	8
1-2. Lieferumfang	8
1-3. Bedienelemente und Anschlüsse	9
2. INSTALLATION	10
2-1. Anschluss des Monitors an den PC	10
2-2. Inbetriebnahme	12
3. BILDSCHIRM-JUSTAGE	13
3-1. Wie der ScreenManager benutzt wird	13
3-2. Farbe	15
3-3. Kontrastmodus	17
3-4. Energiesparmodus	18
3-5. Einstell-Sperre	19
3-6. Anschluss von zwei PCs an den Monitor	19
4. EINSATZBEREICHE FÜR DEN USB (Universal Serial Bus)	20
5. FEHLERSUCHE	22
6. REINIGUNG	27
7. SPEZIFIKATIONEN	28
8. GLOSSAR	30




VORSICHTSMASSNAHMEN

WICHTIG !

- Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, verhält es sich eventuell nicht so, wie es in den Spezifikationen beschrieben ist.
- Lesen Sie diesen Abschnitt und die Hinweise auf dem Gerät bitte sorgfältig durch, um Personensicherheit und richtige Pflege zu gewährleisten (siehe Abbildung unten).

[Anbringung der Hinweise]



The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.

	警告 高压注意 サーマン以外の外は暴ふたを 開けないでください。 内部には高電圧部分が多くあり、 万一さわると危険です。	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIE.	ACHTUNG GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.	
--	--	--	---	---	--

! WARNING

- **Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab und bitten Sie Ihren Händler um Rat.**

Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann gefährlich sein.

- **Öffnen Sie nicht das Gehäuse und verändern Sie das Gerät nicht.**

Wenn Sie das Gehäuse öffnen oder das Gerät verändern, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen.



- **Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.**

Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selber zu warten, da Sie durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen einen elektrischen Schlag erleiden oder anderen Gefahren ausgesetzt sein können.



- **Halten Sie kleine Gegenstände und Flüssigkeiten vom Gerät fern.**

Kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse fallen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen, ist sofort das Netzkabel des Geräts zu ziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten.



WARNUNG

- **Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche.**

Ein Gerät, das auf eine ungeeignete Fläche gestellt wird, kann umkippen und dabei Verletzungen oder Geräteschäden verursachen. Sollte das Gerät umkippen, so ziehen Sie bitte sofort das Netzkabel ab, und lassen Sie es von einem qualifizierten Servicetechniker untersuchen, bevor Sie wieder damit arbeiten. Ein Gerät, das zuvor gefallen ist, kann Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.



- **Stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Platz.**

Anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- * Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- * Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (Schiff, Flugzeug, Zug, Auto etc.)
- * Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
- * Stellen Sie es nicht an einen Platz, wo das Licht direkt auf den Bildschirm scheint.
- * Stellen Sie es nicht in die Nähe eines wärmeerzeugenden Gerätes oder eines Luftbefeuchters.



- **Um die Gefahr einer Erstickung auszuschließen, halten Sie die Kunststoff-Verpackungstüten bitte von Babies und Kindern fern.**



- **Zum Anschließen an die landesspezifische Standard-Netzspannung das beiliegende Netzkabel verwenden. Sicherstellen, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird.**

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- **Ziehen Sie das Netzkabel ab, indem Sie den Stecker gut festhalten und dann herausziehen.**

Ziehen Sie niemals am Kabel. Anderenfalls kann ein Schaden entstehen, der zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen kann.



- **Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.**

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



WARNUNG


- **Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.**

- * Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz mit einer bestimmten Betriebsspannung konfiguriert. Bei Anschluss an eine andere Spannung als in diesem Handbuch angegeben, besteht die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder sonstigen Schäden.
- * Überlasten Sie Ihren Stromkreis nicht, da dies ein Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- * Schließen Sie das Netzkabel vorschriftsmäßig an. Stecken Sie das eine Ende des Kabels in den Netzanschluss hinten am Monitor und verbinden Sie das andere Kabelende mit einer Wandsteckdose. Anderenfalls kann es zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.

- **Behandeln Sie das Netzkabel mit Sorgfalt.**

- * Legen Sie das Kabel nicht unter das Gerät oder einen anderen schweren Gegenstand.
- * Keinesfalls am Kabel ziehen oder das Kabel knicken.

Verwenden Sie ein beschädigtes Netzkabel nicht mehr. Bei Verwendung eines beschädigten Kabels kann es zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.



- **Berühren Sie niemals den Stecker oder das Netzkabel, wenn er/es knallt.**

Anderenfalls können Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

VORSICHT

- **Vorsicht beim Transport des Monitors.**

Ziehen Sie vor dem Transport das Netz- und das Signalkabel und entfernen Sie installiertes Zubehör. Es ist gefährlich, das Gerät zu transportieren, wenn die Kabel noch angeschlossen sind oder Zubehör installiert ist. Sie könnten sich dabei verletzen oder das Gerät beschädigen.

- **Transportieren Sie das Gerät nicht allein, sondern immer mit Hilfe einer zweiten Person.**

Ansonsten muss mit Rückenschmerzen gerechnet werden. Beachten Sie außerdem, dass das Gerät vorne schwerer ist als hinten.



- **Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.**

- * Legen Sie keine Bücher oder andere Zettel auf die Lüftungsschlitze.
- * Installieren Sie das Gerät nicht in einem abgeschlossenen Raum.
- * Setzen Sie das Gerät nur in der korrekten Orientierung ein.
- * Entfernen Sie nicht den Schwenkfuß.

Anderenfalls blockieren Sie die Lüftungsschlitze, so dass die Luft nicht mehr zirkulieren und ein Feuer oder ein anderer Schaden entstehen kann.



- **Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.**

Ein Monitor, auf dem schwere Gegenstände abgelegt werden, kann herunterfallen oder beschädigt werden. Hierbei besteht Verletzungsgefahr.

- **Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.**

Es kann gefährlich sein, den Stecker mit nassen Händen zu berühren, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.



- **Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.**

Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.

- **Reinigen Sie den Bereich um den Stecker in regelmäßigen Abständen.**

Wenn sich Staub, Wasser oder Öl auf dem Stecker absetzt, kann ein Feuer entstehen.

- **Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.**

Wenn Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, können Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

- **Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es aus Sicherheitsgründen sowie zur Energieeinsparung nach dem Ausschalten vollständig vom Netz trennen, indem Sie den Netzstecker ziehen.**

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen EIZO-Farbmonitor entschieden haben.

1-1. Merkmale

- Vollflachbildschirm-CRT
- Horizontale Scan-Frequenz von 30-130 kHz
Vertikale Scan-Frequenz von 50-160 Hz
- Unterstützung für den sRGB-Standard
- Farbrestitutionskreis, gewährleistet langfristig stabile Helligkeit und Farbtöne
- Feinkontrast-Modi zur optimalen Einstellung von Helligkeit und Kontrast der Bildschirmanzeige (siehe Seite 17)
- Energiesparmodus und Ausschaltzeitfunktion (siehe Seite 18)
- Einschalt-Sperre zur Verhinderung unbeabsichtigter Änderungen (siehe Seite 19)
- Zweifacheingaben mit individueller Farbkonfiguration (siehe Seite 19)
- "ScreenManager Pro for USB" (für Windows) – Im Lieferumfang des Monitors enthaltenes Hilfsprogramm für die Steuerung des Monitors über einen PC mit Maus oder Tastatur (siehe readmede.txt auf der CD-ROM)
- USB-(Universal Serial Bus)-Hub-unterstützt

1-2. Lieferumfang

Sollte es sich herausstellen, dass eines der folgenden Teile fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an ihren örtlichen Fachhändler.


- Monitor
- Netzkabel
- Signalkabel(MD-C87 oder MD-C100)
- Benutzerhandbuch
- EIZO Dienstprogramm-Diskette
- EIZO USB-Kabel (MD-C93)
- Schnellreferenz
- BEGRENZTE GARANTIE

HINWEIS

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen späteren Transport auf.

1-3. Bedienelemente und Anschlüsse

Vorn




- (1) ScreenManager™
- (2) USB-Port*1 mit herunterklappbarer Zugangsklappe, Downstream-Port x 1
- (3) Auswahl taste BNC/D-SUB
- (4) Taste AUTO/FINE MODE
Kurzes Drücken der Taste: Auswahl des Feinkontrast-Modus
Längeres Drücken der Taste (mehr als 2 Sekunden): AUTO-SIZING-Funktion
- (5) Bedienfläche QuickSet™
(im Folgenden „Bedienfläche“)
- (6) Netzspannungs-Anzeige

angezeigte Farbe	Einschaltzustand
grün	Netzspannung ist eingeschaltet (normale Betriebsart)
grün blinkend	Betriebsart 1 stromsparend Vorwarnung für die Ausschaltzeitfunktion des Monitors*2
gelb	Betriebsart 2 stromsparend
gelb blinkend	Betriebsart stromsparend mit Ausschaltzeitfunktion des Monitors*2

- (7) Netzschalter
- (8) Spannungsversorgungsanschluss*3 (mit Abdeckung)

Hinten



- (9) Netzanschluss
- (10) Eingangssteckbuchse D-Sub Mini 15-polig
- (11) BNC Eingangsbuchse
- (12) USB-Port*1
Downstream-Port x 3
Upstream-Port x 1

*1 Weitere Einzelheiten siehe Seite 20-21.

*2 Informationen zur Ausschaltzeitfunktion siehe Seite 18.

*3 Der Spannungsversorgungsanschluss kann für den Anschluss eines optionalen i-Sound-Lautsprechersystems benutzt werden.

2. INSTALLATION

2-1. Anschluss des Monitors an den PC


HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass sich sowohl der PC-Netzschalter als auch der Monitor-Netzschalter in der AUS-Stellung befinden.


1. Stecken Sie das Signalkabel in den Anschluss hinten am Monitor und das andere Ende des Kabels in den Video-Anschluss des PC ein.

Sichern Sie anschließend die Verbindungen mit den Schraubsicherungen.

• Standard-Grafikkarte



• Macintosh



2. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss hinten am Monitor ein. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose ein.

WARNUNG

- **Zum Anschließen an die landesspezifische Standard-Netzspannung das beiliegende Netzkabel verwenden. Sicherstellen, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird.**

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- **Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.**

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



3. Schalten Sie zuerst den Monitor und dann den PC ein.

Die Anzeigelampe des Monitors leuchtet auf (grün). Nach einer kurzen Aufwärmzeit zeigt der Monitor ein Bild. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, schalten Sie den PC und den Monitor aus.

(Wenn kein Bild erscheint, überprüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden. Zusätzlichen Rat finden Sie unter „FEHLERSUCHE“ auf Seite 22).

HINWEIS

- Die angenehmste Betrachtungsweise ergibt sich im Allgemeinen, wenn der Monitor leicht unterhalb der Augenhöhe positioniert wird. Das Starren auf den Bildschirm während einer längeren Zeit ermüdet die Augen. Achten Sie darauf, dass Sie Ruhepausen einlegen. (Es wird eine 10-minütige Pause pro Stunde vorgeschlagen.)




2-2. Inbetriebnahme

Probieren Sie bei Bedarf jede Einstellprozedur für die folgenden Fälle aus.

1. Die Größe des angezeigten Bildes und / oder die Position stimmen nicht

→ Längeres Drücken der Taste AUTO/FINE MODE (mehr als 2 Sekunden).



Die Funktion AUTO-SIZING zentriert das angezeigte Bild, indem die Ränder des Bildes am Rahmen des Monitors ausgerichtet werden. Die Taste AUTO/FINE MODE wird im Allgemeinen immer dann gedrückt, wenn eine andere Grafikkarte eingesetzt oder die Auflösung^{S.29)} verändert wurde oder die Größe des Bildes oder seine Position nicht stimmen.

HINWEIS

- Durch kurzes Drücken der Taste AUTO/FINE MODE können Sie einen anderen Feinkontrast-Modus auswählen.

2. Der Anzeigebereich ist zu groß oder zu klein

→ Stellen Sie die Refresh-Raten neu ein.

Ändern Sie die bevorzugten Refresh-Raten unter Verwendung der Werte der folgenden Tabelle. Nähere Informationen über die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem PC-Handbuch beziehungsweise dem Handbuch für die Grafikkarte.

[Die maximalen vertikalen Refresh-Raten (non-interlaced) für das Modell]

Maximale vertikale Refresh-Rate (Hz)							
640x480	800x600	1024x768	1280x1024	1600x1200	1600x1280	1920x1440	2048x1536
160	160	160	121	104	97	86	80

HINWEIS

- Plug & Play des Monitors
Wenn Ihr Rechner und Ihr Monitor VESA DDC unterstützen, werden die richtige Auflösung und Bildwiederholfrequenz automatisch eingestellt, wenn Sie den Monitor an den Rechner anschließen. Manuelle Schritte sind hierfür nicht erforderlich.
Unterstützt Ihr Rechnersystem Plug & Play, wird die Display Information File lediglich für die Installation des Farbprofils benötigt.

3. Weitere Justagen sind erforderlich

→ Justieren Sie die Bildschirmanzeige mit dem ScreenManager (siehe Seite 14).


3. BILDSCHIRM-JUSTAGE

HINWEIS

- Der Monitor sollte mindestens 30 Minuten eingeschaltet sein, bevor Sie Justagen am Bildschirm vornehmen.


3-1. Wie der ScreenManager benutzt wird

Benutzen Sie die Bedienfläche an der Vorderseite. Auf der Bedienfläche können 5 Steuertasten gedrückt werden: „ENTER“, „Auf“, „Ab“, „Links“ und „Rechts“.



1. Aktivieren des ScreenManager

Das Hauptmenü des ScreenManager wird durch Drücken von „ENTER“ auf der Bedienfläche aktiviert. Das Hauptmenü zeigt den aktuellen Verbindungstyp und die Frequenz des Eingangssignals an.



2. Ausführen von Justagen und Einstellungen

- (1) Wählen Sie das gewünschte Symbol unter Verwendung der Pfeiltasten aus.
- (2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um das jeweilige Justage/Einstell-Menü anzuzeigen.
- (3) Benutzen Sie die Bedienfläche zum Ausführen der erforderlichen Justagen und Einstellungen.
- (4) Um die Einstellungen zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die ENTER-Taste.

3. Verlassen des ScreenManager

Um den ScreenManager zu verlassen, wählen Sie „Beenden“, und drücken Sie die ENTER-Taste. Ein zweimaliges Drücken der Pfeiltaste führt sofort zur Beenden-Position.

HINWEIS

- Wenn Sie mit dem ScreenManager mindestens 45 Sekunden lang keine Eingaben vornehmen, wird die Justage ohne Speicherung automatisch abgeschaltet.
- Helligkeit und Kontrast können durch Drücken der Tasten „Auf“, „Ab“, „Links“ und „Rechts“ der Bedienfläche direkt eingestellt werden. Drücken Sie auf die Mitte der Bedienfläche, um die Einstellungen nach der Justage zu speichern und das Menü zu verlassen.

Justagen und Einstellungen


Hauptmenü	Untermenü	Justagen und Einstellungen	Siehe Seite
Kontrast	—	Bildschirmkontrast und Helligkeit	—
Bildgröße	—	Bildschirmgröße	—
Bildposition	—	Bildschirmposition	—
Bildparameter	Kissenverzeich.	Kissen-Balance	—
	Trapezverzeich.	Verzerrung	—
	Bildneigung	Neigung	—
	Weißverteilung	Weißverteilung ^{S.31)}	S. 24
	Konvergenz	Konvergenz ^{S.30)}	S. 24
	Moiréreduzierung	Moiré ^{S.30)}	S. 23
	Kontrastmodus	Ändern der Einstellung des Movie-Modus	S. 17
	Signalfilter 1	Verringert leicht schattige Bilder oder Zeichen.	S. 23
	Signalfilter 2	Verringert vertikale Striche.	S. 23
Farbe	Farbmodus	Einstellen des Farbmodus – Standard, Eigene Werte oder sRGB	S. 15
	• Standard	—	S. 15
	KFarbtemperatur	Einstellen der Farbtemperatur ^{S.30)}	S. 15
	Farbkorrektur	Eliminiert Abweichungen der Farbtemperatur und der Helligkeit, die sich aus einer unregelmäßigen Grafiksingalausgabe ergeben.	S. 15
	Farbrestitution	Korrigiert die durch lange Benutzung des Monitors veränderte Helligkeit und Farbe und stellt in etwa wieder die werkseitigen Voreinstellungen her.	S. 16
	• Eigene Werte	Einstellen der Farben (rot, grün und blau)	S. 16
	• sRGB	Auswahl des sRGB-Modus ^{S.31)}	S. 16
Andere Funktion	PowerManager	Einstellen des Energiesparmodus (mit dem Energiesparsystem des PC)	S. 18
	Abschaltfunktion	Einstellen des Energiesparmodus (m. d. Ausschaltzeitfunktion d. Monitors)	S. 18
	Entmagnetisieren	Zum Entmagnetisieren ^{S.31)} .	S. 24
	Signalton	Schaltet den Piepton ein/aus.	—
	Menü - Position	Einstellen der Menüposition des ScreenManager	—
	Sprache	Wählt die bevorzugte Sprache.	—
	Signal - Priorität	Wählt das Prioritätseingabesignal.	S. 19
	Zurücksetzen	Rückkehr zu den werkseitigen Einstellungen	S. 28
Informationen	—	Zeigt die gesamte Nutzungszeit (Betriebsstunden) und die Signalfrequenz an.	—

3-2. Farbe

Über den im Menü <Farbe> befindlichen Parameter <Farbmodus> können Sie die Farbeinstellung vornehmen. Für diesen Parameter stehen folgende Einstellungen zur Auswahl: “Standard” (zur Einstellung von Farbtemperatur, Farbkorrektur und Farbrestitution), “Eigene Werte” (zur individuellen Einstellung der einzelnen Farben – rot, grün und blau) und “sRGB”. Mit Hilfe dieser Modi können Sie die Farbeinstellungen Ihren Anforderungen entsprechend vornehmen.


■ <Standard> (zur Einstellung von Farbtemperatur, Farbkorrektur und Farbrestitution)

(1) Einstellen der Farbtemperatur

→  Stellen Sie die Farbtemperatur (Option <Farbtemperatur>) ein.

Die Farbtemperatur kann in 500-K-Schritten von 4.000 K bis 10.000 K eingestellt werden (einschließlich der standardmäßigen Einstellung von 9.300 K).


(2) So eliminieren Sie Abweichungen der Farbtemperatur und der Helligkeit, die sich aus einer unregelmäßigen Grafikausgabe ergeben

→  Führen Sie die <Farbkorrektur> durch.

Die Farbkorrektur korrigiert unregelmäßige Ausgabepegel des Grafiksignals, um so Abweichungen hinsichtlich der Farbtemperatur und der Helligkeit zu eliminieren. Führen Sie die Farbkorrektur jedesmal durch, wenn sich der PC (Grafikkarte) und das Eingangssignal ändern.

- (1) Öffnen Sie einen WWW-Browser und das Pattern.html auf der EIZO-CRT-Dienstprogramm-Diskette. Maximieren Sie das Fenster.
- (2) Führen Sie die <Farbkorrektur> durch. Alle anderen Anpassungen sind während der Korrektur ausgeschaltet.
(Der Vorgang dauert etwa 20 bis 30 Sekunden. Ändern Sie “pattern” während der Korrektur nicht.)
Wenn die Farbkorrektur abgeschlossen ist, erscheint das Ergebnis.

(3) Korrigieren Sie die durch lange Benutzung des Monitors veränderte Helligkeit und Farbe und stellen Sie in etwa die werkseitigen Voreinstellungen wieder her.

→  **Führen Sie die <Farbrestauration> durch.**

Durch lange Benutzung des Monitors ändern sich Helligkeit und Farben. Mit der Funktion <Farbrestauration> können Sie diese Veränderung korrigieren und die werkseitigen Voreinstellungen in etwa wiederherstellen.



Führen Sie diese Funktion in regelmäßigen Abständen aus (z. B. alle 2.000 Betriebsstunden), um zu gewährleisten, dass Helligkeit und Farbton langfristig stabil bleiben.

(1) Während dieser Korrektur sind alle anderen Justagefunktionen deaktiviert. (Der Vorgang dauert etwa eine Minute. Ändern Sie “pattern” während der Korrektur nicht.) Nach Abschluss der Farbrestauration wird das Ergebnis angezeigt.

HINWEIS

- Vor Ausführung dieser Funktion sollten Sie mindestens 75 Minuten warten, um eine ausreichende Monitorstabilisierung zu gewährleisten. Andernfalls erscheint die Warnmeldung “Aufwärmen”.
- Die gesamte Nutzungszeit des Monitors (die Anzahl Betriebsstunden) kann über das Menü <Informationen> eingesehen werden. Jedes Mal, wenn am Bedienfeld die Taste “Enter” betätigt wird, werden Nutzungszeit und Signalfrequenz im Wechsel angezeigt.

■ **<Eigene Werte> zur Einstellung der einzelnen Farbtöne (rot, grün und blau)**

→ Stellen Sie  <Gain-Einstellung>^{S.30} und  <Cutoff-Einst.>^{S.30} ein.

Ändern Sie die Einstellung des Parameters <Farbmodus> in <Eigene Werte>. Die in Prozent (%) angezeigten Werte für <Cutoff-Einst.> und <Gain-Einstellung> dienen zur Orientierung.

(1) Stellen Sie zunächst den Monitor auf maximale Helligkeit und Kontrast.

(2) Stellen Sie die Farbtemperatur so ein, dass sie der gewünschten Farbe nahe kommt. <Farbtemperatur>

(3) Stellen Sie die Farben jeweils so ein, dass sie bei Anwendung der <Cutoff-Einst.>-Funktion einen einheitlichen Schwarzpegel aufweisen.

(4) Stellen Sie mit Hilfe der <Gain-Einstellung>-Funktion die Farben jeweils auf den gewünschten Weißpegel ein.

(5) Wählen Sie “Speichern” <Speichern>, und drücken Sie die ENTER-Taste.

(Wenn der Monitor ohne vorheriges Speichern abgeschaltet wird, gehen die Einstelldaten verloren.)

■ **<sRGB> zur Auswahl des sRGB-Modus**

Bei Wahl der Parametereinstellung <sRGB> können Farbe, Kontrast und Helligkeit nicht justiert werden. Außerdem können Sie den Feinkontrast-Modus nicht über die Taste AUTO/FINE MODE ändern.

3-3. Kontrastmodus

Die Feinkontrast-Modi unterscheiden sich in den Einstellungen von Helligkeit und Kontrast. Wählen Sie den für die benutzte Anwendung am besten geeigneten Modus. Der Modus kann über die an der Vorderseite des Monitors befindliche Taste AUTO/FINE MODE geändert werden.

■ Einstellen der optimalen Helligkeit

➔ **Kurzes Drücken der Taste AUTO/FINE MODE.**


Wählen Sie einen der folgenden Modi, um die Helligkeit der Bildschirmanzeige für die jeweilige Anwendung optimal einzustellen. Bei Betätigung der Taste AUTO/FINE MODE werden die Feinkontrast-Modi nacheinander angezeigt. (Text-> Browser-> Foto-> Grafik-> Film-> Text...)

Modus	Geeignet für
Text	•Für Text in einem Textverarbeitungs- oder Kalkulationsprogramm.
Browser	•Für eine Mischung aus Text und Bildern (z. B. eine Homepage)
Foto	•Für Fotos oder Bilder (mit Kontrastoptimierung)
Grafik	•Für Animationen oder Illustrationen (ohne Kontrastoptimierung)
Film ^{*1}	•Für animierte Bilder (Spiele, DVDs) •Für dunkle Standbilder

HINWEIS

- Bei der Änderung des Modus oder der Einstellung des Kontrastes ändert sich die Helligkeit der Bildschirmanzeige möglicherweise für den Bruchteil einer Sekunde.
- Farbtemperatur und Helligkeit können in allen Modi eingestellt werden.
- ^{*1}Für den Movie-Modus stehen vier Optionen zur Auswahl. Die Einstellung des Movie-Modus erfolgt über den Parameter <Kontrastmodus> im Menü <Bildparameter> (Detaillierte Informationen hierzu enthält der folgende Abschnitt).

■ Ändern der Einstellung des Movie-Modus

➔  **Stellen Sie den <Kontrastmodus> über die Optionen für den Movie-Modus ein.**

Für den Movie-Modus stehen die folgenden vier Optionen zur Auswahl. Die Einstellung des Movie-Modus erfolgt über den Parameter <Kontrastmodus> im Menü <Bildparameter>.

Film Modus	Kontrastop-timierung ^{*2}	Schärfeop-timierung	Geeignet für
1	EIN	EIN	DVDs und TV mit voller Bildschirmanzeige
2	EIN	AUS	DVDs und TV mit standardmäßiger Bildschirmanzeige
3	AUS	EIN	Wenn bereits eine Kompensation der Helligkeit und Schärfe der eingegangenen Bildinformationen erfolgt ist.
4	AUS	AUS	

^{*2}Um klare, gestochen scharfe Bilder zu liefern, überprüft der Monitor zunächst das Eingangssignal und nimmt dann eine Korrektur des mittleren Farbtonbereichs und eine weitere Optimierung der Kontrasteinstellung vor.

3-4. Energiesparmodus


Für die Energiesparfunktion stehen zwei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung; wählen Sie diejenige aus, die in Ihrem Umfeld die geeignetste ist.

Stellen Sie die Energiesparfunktion im Menü <Andere Funktion> ein.

HINWEIS

- Leisten Sie Ihren Beitrag zum Energiesparen, schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht mehr benutzen. Die Stromaufnahme des Monitors ist nur dann vollständig null, wenn Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

■ Nutzen des Energiesparsystems des PC (VESA DPMS ^{S.31})

→  Wählen Sie im Menü <PowerManager> die Option „Ein“.
[Vorgehensweise]

- (1) Definieren Sie die Energiespareinstellungen des PC.
- (2) Wählen Sie im Menü <PowerManager> die Option „ON“.

[Energiesparsystem]

PC-Signal	Bildschirm	LED
ON	normaler Betrieb	grün
STAND-BY	Bildschirm dunkel	grün
SUSPEND	energiesparend (Modus 1)	grün blinkend
OFF	energiesparend (Modus 2)	gelb

■ Einsatz des Energiesparsystems des Monitors

→  Wählen Sie im Menü <Abschaltfunktion> die Option „Ein“.

Ohne das Energiesparsystem des PC geht der Monitor durch die Ausschaltzeitfunktion nach Verstreichen einer vorgegebenen Zeit in den Energiesparmodus.

[Vorgehensweise]

Wählen Sie „Ein“, und drücken Sie die Tasten „Links“/„Rechts“ auf der Bedienfläche, um die „Einschaltzeit“ (Zeitdauer des eingeschalteten Zustands, 1 bis 23 Stunden) einzustellen.

Drücken Sie auf der Bedienfläche eine Steuertaste, oder schalten Sie den Monitor aus und wieder ein, um zum normalen Bildschirm zurückzukehren.

[Energiesparsystem]

Zeit	Bildschirm	LED
eingeschaltet (1-23 (H))	Normalbetrieb	grün
die letzten 15 Min. im eingesch. Zustand	Vorwarnung*	grün blinkend
Einschaltzeit beendet	Energiesparmodus	gelb blinkend

- * Um das Umschalten in den Abschalt-Modus zu verzögern, drücken Sie während dieser 15 Minuten auf der Bedienfläche eine beliebige Pfeiltaste. Der Monitor bleibt daraufhin weitere 90 Minuten aktiv.

3-5. Einstell-Sperre

Um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern, benutzen Sie die Funktion "Adjustment Lock" (Einstell-Sperre).

Funktion gesperrt	<ul style="list-style-type: none"> • Justagen und Einstellungen im ScreenManager. • Taste AUTO/FINE MODE
Funktion freigegeben	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung von Kontrast und Helligkeit mit den Shortcut-Tasten. • Auswahltaste BNC/D-SUB.

[Sperre aktivieren]

Halten Sie die AUTO/FINE MODE-Taste gedrückt, wenn Sie den Monitor einschalten.


[Sperre deaktivieren]

Schalten Sie den Monitor aus, und halten Sie dann die AUTO/FINE MODE-Taste wieder gedrückt, wenn Sie den Monitor wieder einschalten.

3-6. Anschluss von zwei PCs an den Monitor

An den T965 können über die BNC/D-Sub-Eingangsanschlüsse an der Rückseite des Monitors zwei PCs angeschlossen werden.

(Beispiel)



■ Auswahl des aktiven Eingangs

Mit jeder Betätigung der BNC/D-Sub-Auswahltaste schalten Sie zwischen den Eingänge um.

[Automatische Auswahl der Priorität des Bildschirm-Eingangssignals]

Der Monitor erkennt automatisch ein auf dem BNC- oder dem D-SUB-Anschluss für die Anzeige anliegende Signal. In den folgenden Fällen wird das Signal, dem der Vorzug gegeben wird, automatisch angezeigt.

- Wenn der Monitor eingeschaltet ist.
- Sobald eine Priorität in der <Signal-Priorität>-Funktion ausgewählt wurde, schaltet der Monitor den Eingang jedesmal zu dem Signal, wenn eine Änderung des Signals am ausgewählten Eingang erkannt wurde.

(Gehen Sie wie folgt vor, um einem Eingang Priorität einzuräumen:)

- (1) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Signal-Priorität>.
- (2) Wählen Sie zunächst <Auto> und anschließend den BNC- oder den D-SUB-Eingang.

■ Die Einstelldaten können für beide PCs gespeichert werden

Die folgenden Justage- und Konfigurationsdaten können für jedes einzelne Eingangssignal (BNC/D-Sub) individuell gespeichert werden.

<Kontrast>, <Kontrastmodus>, <Farbtemperatur>, <Eigene Werte>, <sRGB>, <Signalfilter 1>, <Signalfilter 2> und <Farbkorrektur>

4. EINSATZBEREICHE FÜR DEN USB (Universal Serial Bus)

Dieser Monitor stellt einen Hub, der den USB-Standard unterstützt. Wenn Sie ihn an einen USB-kompatiblen PC oder einen anderen Hub anschließen, arbeitet der Monitor als Hub, an den die USB-kompatiblen Peripheriegeräte problemlos angeschlossen werden können.

Als weiterer Vorteil läßt sich der Monitor mit der Maus oder der Tastatur eines PC steuern, wenn die beigelegte Utility-Software „ScreenManager Pro for USB“ (Windows 98/Me/2000) installiert ist.

Erforderliche Systemumgebung

- PC mit USB-Ports oder ein weiterer USB-Hub, der an den USB-kompatiblen PC angeschlossen ist
- Windows 98/Me/2000 // Mac OS 8.5.1 oder später
- USB-Kabel

HINWEIS


- Die USB-Hub-Funktion kann abhängig vom PC, dem Betriebssystem oder den Peripheriegeräten möglicherweise nicht richtig funktionieren. Bitte fragen Sie die Hersteller der einzelnen Geräte nach der jeweiligen USB-Unterstützung.
- Wenn der Monitor nicht eingeschaltet ist, arbeiten die an die Downstream-Ports angeschlossenen Peripheriegeräte nicht.
- Die an die USB-Ports (Upstream und Downstream) des Monitors angeschlossenen Geräte funktionieren, selbst wenn der Monitor sich im Energiesparmodus befindet.

Anschluß an den USB-HUB (Einrichtung der USB-Funktion)

HINWEIS




- Schließen Sie den Downstream-Port des Monitors erst an ein Peripheriegerät an, wenn Sie die USB-Funktion zum Abschluß gebracht haben.
- Im Folgenden werden Vorgänge für die Windows 98/Me/2000 und Mac OS beschrieben.

1. Schließen Sie zunächst den Monitor mit dem Signalkabel (siehe Seite 10) an den PC an, und schalten Sie den PC anschließend ein.
2. Schließen Sie den Upstream-Port des Monitors mit dem USB-Kabel an den Downstream-Port des USB-kompatiblen PC oder eines anderen Hubs an.



Wenn Sie das USB-Kabel angeschlossen haben, kann die USB-Funktion automatisch eingerichtet werden.

- 3.** Nach der Einrichtung. Der USB-Hub des Monitors dient dem Anschluß von USB-kompatiblen Peripheriegeräten an die Downstream-Ports des Monitors. (Anschlußbeispiel)





ScreenManager Pro für USB (Für Windows)




Weitere Informationen zu "ScreenManager Pro for USB" enthält die Datei readmede.txt auf der CD-ROM.

5. FEHELRSUCHE


Wenn ein Problem auch nach Anwendung der vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen weiter besteht, wenden Sie sich bitte an einen EIZO-Fachhändler.


* ScreenManager-Funktionen erscheinen in spitzen Klammern (< >).

Probleme	Zu überprüfende Punkte und mögliche Lösungen
<p>1. Kein Bild</p> <ul style="list-style-type: none"> Anzeigezustand: LED Aus 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. <input type="checkbox"/> Wenn das Problem andauert, schalten Sie den Monitor für einige Minuten ab, schalten Sie ihn wieder ein, und versuchen Sie es erneut.
<ul style="list-style-type: none"> Anzeigezustand: LED grün Anzeigezustand: LED grün blinkend / gelb Anzeigezustand: LED gelb blinkend 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie die Funktion Kontrast und Helligkeit. <input type="checkbox"/> Machen Sie einen Versuch, indem Sie eine Taste auf der Tastatur oder die Maus betätigen (S. 18) <input type="checkbox"/> Machen Sie einen Versuch, indem Sie auf die Taste AUTO/FINE MODE oder die Bedienfläche drücken, oder schalten Sie den Monitor aus und wieder ein (S. 18).
<p>2. Es erscheinen die folgenden Meldungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Fehlermeldung „Kein Signal erkannt“ erscheint. 	<p>Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Monitor zwar korrekt arbeitet, das Signal aber nicht ordnungsgemäß eingegeben wird. Die unten angegebenen Fehlermeldungen bleiben auf dem Bildschirm 30 Sekunden lang angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wenn das Bild nach kurzer Zeit korrekt angezeigt wird, handelt es sich nicht um ein Problem des Monitors. (Bei einigen Computern wird kurzfristig, während des Hochfahrens kein Signal ausgegeben.) <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist. <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß mit der Grafikkarte oder dem PC verbunden ist. <input type="checkbox"/> BNC/D-Sub-Auswahltaste auf dem Bedienfeld an der Vorderseite drücken.
<ul style="list-style-type: none"> Es erscheint die Fehlermeldung „Bereichsüberschreitung“. Immer wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wird die Signalfrequenz in Rot angezeigt. (Beispiel) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Benutzen Sie die Dienstprogramm-Software der Grafikkarte, um die Frequenzeinstellungen zu ändern (siehe Anleitung zur Grafikkarte).
<p>3. Das angezeigte Bild zittert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß an die Grafikkarte oder den PC angeschlossen ist. <input type="checkbox"/> Möglicherweise ist der Monitor neben einem Gerät aufgestellt, das ein Magnetfeld erzeugt. Das können Lautsprecher (nicht die optionalen EIZO-<i>i</i>-Sound-Speaker), Elektromotoren, Hochspannungskabel oder andere Monitore sein.

Probleme	Zu überprüfende Punkte und mögliche Lösungen
3. (Fortsetzung)	<p>Das Problem kann gelöst werden, indem das störende Gerät abgeschaltet oder der Monitor an einem anderen Platz aufgestellt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Durch die <Moiréreduzierung>-Einstellung kann es zu einem leichten Zittern kommen. Dies kann beseitigt werden, indem die Einstellung auf einen geringeren Prozentsatz oder auf 0 % gesetzt wird. <input type="checkbox"/> Wenn die Lautstärke des optionalen EIZO-<i>i</i>-Sound-Speaker zu hoch eingestellt ist, kann es in einigen Fällen zu einem leichten Zittern kommen. Um dies abzustellen, fahren Sie die Lautstärke herunter.
4. Das Bild flackert.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ein Flackern tritt bei Interlaced-Signalen oder bei Non-Interlaced-Signalen mit einer niedrigen Bildwiederholfrequenz auf. Alle Monitore von EIZO können für Non-Interlaced-Signale mit hoher Wiederholfrequenz laufen. Wenn ein Problem bei Verwendung eines Non-Interlaced-Signalen auftritt, versuchen Sie, durch Einstellung an der Grafikkarte die Wiederholfrequenz zu erhöhen (falls möglich). Informationen finden Sie in der Anleitung der Grafikkarte.
<p>5. Es erscheinen Moiré-Muster.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verringern Sie den Moiré-Effekt mit Hilfe der Funktion <Moiréreduzierung>. <input type="checkbox"/> Verändern Sie die horizontale und vertikale Ausdehnung des Anzeigebereichs. <input type="checkbox"/> Aktivieren Sie statt des derzeit für Ihren Desktop ausgewählten Musters oder Hintergrundbildes ein Volltonmuster. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC und Betriebssystem.
<p>6. Zeichen und Bilder weisen auf ihrer rechten Seite einen leichten Schatten auf.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verändern Sie die Funktion <Signalfilter 1>. <input type="checkbox"/> Ändern Sie die Bildwiederholfrequenz. Näheres dazu finden Sie in den Unterlagen zu Ihrem PC oder der Grafikkarte.
<p>7. Zeichen und Bilder weisen am rechten Rand mehrere vertikale Streifen auf.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reduzieren Sie die Streifen mit der Funktion <Signalfilter 2>.

Probleme	Zu überprüfende Punkte und mögliche Lösungen
<p>8. Der Bildschirm erscheint insgesamt zu dunkel oder zu hell.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stellen Sie die Funktion <Kontrast> ein (Kontrast und Helligkeit). <input type="checkbox"/> Versuchen Sie, die Feinkontrast-Einstellung mit Hilfe der Taste AUTO/FINE MODE zu ändern. <input type="checkbox"/> Für dieses Problem kann die Signalzeitsteuerung die Ursache sein. Um es zu beheben, drücken Sie die Pfeiltaste „Ab“, während Sie den Monitor erneut einschalten. Dadurch wird die Signalzeitsteuerung verändert, und der Bildschirm wird heller. Wenn diese Operation wiederholt wird, erscheint der Bildschirm wieder dunkler. <input type="checkbox"/> Führen Sie die <Farbrestauration> durch.
<p>9. Keine normalen Farben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der gesamte Bildschirm hat einen Rot- oder Blaustich. • Die Farbreinheit ist ungleichmäßig. • Fehlkonvergenz der Farben (rot, grün, blau) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wenn der Monitor seine Betriebstemperatur noch nicht vollständig erreicht hat, weist der Bildschirm unter Umständen eine leichte Verfärbung auf, z. B. einen Rot- oder Blaustich. Dieses Phänomen ist auf die Instabilität der Elektronenkanone während des Aufwärmvorgangs zurückzuführen. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis sich der Monitor stabilisiert hat und seine richtigen Farben zeigt. <input type="checkbox"/> Benutzen Sie die Funktion <Entmagnetisieren>. <input type="checkbox"/> Kehren Sie zu den werkseitigen Einstellungen mit Hilfe der Funktion <Zurücksetzen> zurück. Beachten Sie, dass sämtliche Parameter des ScreenManager auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden. (S.28) <input type="checkbox"/> Ändern Sie die <Weißverteilung>. <input type="checkbox"/> Versuchen Sie eine Einstellung von <Konvergenz>. Die Funktion <Konvergenz> justiert den gesamten Bildschirm. Eine Justage einzelner Bildschirmbereiche ist nicht möglich. <input type="checkbox"/> Führen Sie die <Farbkorrektur> durch. <input type="checkbox"/> Führen Sie die <Farbrestauration> durch.
<p>10. Probleme bei der <Farbkorrektur>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die Farbkorrektur wird nicht korrekt durchgeführt, wenn der Eingangssignalpegel unter 0,5 Vp-p oder über 1,0 Vp-p liegt.
<p>11. Probleme bei der <Farbrestauration>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vor Ausführung dieser Funktion sollten Sie mindestens 75 Minuten warten, um eine ausreichende Monitorstabilisierung zu gewährleisten. Andernfalls erscheint die Warnmeldung “Aufwärmen”.

Probleme	Zu überprüfende Punkte und mögliche Lösungen
<p>12. Probleme bei Anwendung der Auto-Sizing-Funktion.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Längeres Drücken der Taste AUTO/FINE MODE (mehr als 2 Sekunden). (S.12) <input type="checkbox"/> Die Funktion Auto-Sizing ist für Macintosh- und IBM-kompatible Rechner, die unter Windows laufen, gedacht. In einem der folgenden Fälle kann es zu Problemen kommen. <ul style="list-style-type: none"> • Sie betreiben einen AT-kompatiblen PC unter MS DOS (nicht Windows) • Die Hintergrundfarbe des Hintergrundbildes oder das „Desktop“-Muster ist auf Schwarz eingestellt. <input type="checkbox"/> Es ist möglich, dass einige Signale von der Grafikkarte nicht ordnungsgemäß funktionieren.
<p>13. Der ScreenManager oder die Taste AUTO/FINE MODE ist unwirksam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wahrscheinlich ist die Einstell-Sperre aktiv. Um sie zu deaktivieren: Schalten Sie den Monitor aus, halten Sie dann die Taste AUTO/FINE MODE erneut gedrückt, und schalten Sie den Monitor wieder ein (S. 19).
<p>14. Auf dem Bildschirm erscheinen zwei horizontale haarfeine Linien</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Es handelt sich hier um Dämpfungsdrähte. [Über Dämpfungsdrähte] Dämpfungsdrähte werden benutzt, um das Öffnungsgitter der Katodenstrahlröhre zu unterstützen; sie erscheinen als dunkle, feine Linien über den Bildschirm. Alle Katodenstrahlröhren des Öffnungsgitter-Typs von EIZO enthalten zwei derartige horizontale Drähte. Das Öffnungsgitter selbst ist ein Gitter aus straff gespannten Metalldrähtchen, die den gesamten Bildschirm von oben nach unten durchziehen.

Probleme	Zu überprüfende Punkte und mögliche Lösungen
<p data-bbox="120 340 473 430">15. Auf dem Bildschirm erscheinen schwache, schwarze, vertikale Linien.</p> <div data-bbox="161 459 456 724">  <p data-bbox="285 556 456 589">Fehlerhafte Ausrichtung der Schlitzzmaske</p> </div>	<p data-bbox="500 340 1221 556"> <input type="checkbox"/> Es ist denkbar, daß das Öffnungsgitter nicht richtig ausgerichtet ist. Ein Stoß ober Erschütterungen während des Transports können in einigen Fällen dazu führen, daß das Öffnungsgitter nicht mehr richtig ausgerichtet ist. Dieses Problem macht sich in Form von einer oder mehreren schwachen, schwarzen Linien über den Bildschirm bemerkbar. </p> <p data-bbox="528 562 1227 620">Wenn das Problem auftritt, kann es folgendermaßen beseitigt werden:</p> <ol data-bbox="528 625 1138 710" style="list-style-type: none"> 1. Entmagnetisierung des Bildschirms 2. Leichtes Klopfen (nicht Schlagen) auf die Seite des Monitors. <p data-bbox="528 716 1077 774">Wenn keines dieser Verfahren zum Erfolg führt, versuchen Sie Folgendes:</p> <ol data-bbox="528 780 1221 1224" style="list-style-type: none"> 1. Sorgen Sie dafür, daß sich dort, wo die schwarze(n) Linie(n) erscheinen, ein weißes Feld befindet, während die nicht betroffenen Bereiche schwarz sein sollten (das können Sie erreichen, indem Sie ein helles, weißes Fenster auf einem schwarzen Desktop oder einem schwarzen Tapeten-Hintergrund öffnen. Positionieren Sie das Fenster so, daß es den Bereich mit der Fehlausrichtung gerade überdeckt). 2. Stellen Sie Helligkeit und Kontrast auf Maximalwerte, und lassen Sie die Anzeige an, bis das Problem behoben ist. Klopfen Sie leicht auf die Seite der Anzeige, um die Neuausrichtung zu beschleunigen. Das weiße Feld erhitzt den schlecht ausgerichteten Bereich des Gitters, wodurch es in die richtige Ausrichtung zurückgebracht wird.
<p data-bbox="120 1257 466 1321">16. Die USB-Funktion kann nicht eingerichtet werden.</p>	<p data-bbox="500 1257 1227 1483"> <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist. <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie, ob der PC und das Betriebssystem USB-kompatibel sind. (Bitte fragen Sie die Hersteller der einzelnen Geräte nach der jeweiligen USB-Unterstützung.) <input type="checkbox"/> Wenn Sie mit Windows 98/Me/2000 arbeiten, überprüfen Sie die BIOS-Einstellung am PC für die USB. (Nähere Informationen finden Sie im PC-Handbuch.) </p>

6. REINIGUNG

Es ist empfehlenswert, den Monitor in regelmäßigen Zeitabständen zu reinigen, damit er wieder wie neu aussieht und damit seine Lebensdauer erhöht wird. Reinigen Sie das Gehäuse und die Oberfläche der Bildröhre wie folgt:

HINWEIS

- **Verwenden Sie niemals Verdünnungen, Benzol, Alkohol (Ethanol, Methanol oder Isopropylalkohol), Scheuermittel oder andere starke Lösungsmittel, da diese das Gehäuse oder die Bildröhre beschädigen könnten.**



Gehäuse

Um Flecken zu entfernen, wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie dabei ein mildes Reinigungsmittel. Sprühen Sie kein Wachs oder Reinigungsmittel direkt auf das Gehäuse.

Oberfläche der Bildröhre

Die Oberfläche der Bildröhre kann mit einem weichen Tuch, z. B. einem Baumwolltuch oder Linsenreinigungspapier, gereinigt werden. Für hartnäckige Flecken kann bei Bedarf ein Teil des Tuchs mit Wasser befeuchtet werden, um die Reinigungswirkung zu erhöhen.

7. SPEZIFIKATIONEN

Katodenstrahlröhre (CRT)		Klasse 55 cm (21 Zoll), 90° Ablenkung, Tension-Mask mit Antireflexionsbeschichtung SuperErgoCoat®
CRTAGLochabstand		0,24 mm
Abtastfrequenz	Horizontal	30 kHz-130 kHz (Automatik)
	Vertikal	50 Hz-160 Hz (Automatik)
Empfohlene Auflösung		1600 Punkte x 1200 Zeilen
Max. aktiver Anzeigebereich* ¹		400 mm (hor.) x 298 mm (vert.) (15,7"(hor.) x 11,7"(vert.)) (Größe des sichtbaren Bildes: 498 mm (19,6"))
Stromversorgung		100-120/200-240 VAC±10%, 50/60 Hz, 2,2 A/1,1 A
Leistungsaufnahme		Normal/Max.: 160 W/200 W** (**mit angeschlossenem optimalem EIZO-Lautsprecher) PowerManager Modus 1: weniger als 10 W PowerManager Modus2: weniger als 3 W
Eingangsanschlüsse		D-Sub mini 15-polig und BNC x 5 (umschaltbar)
Eingangssignal	Sync	<ul style="list-style-type: none"> • Getrennt, TTL positiv/negativ • Zusammengesetzt, TTL, positiv/negativ • Sync auf Grün, 0,3 Vp-p, negativ
	Video	• Analog 0,7 Vp-p/75 Ω, positiv
Signalregistrierung		20 Signale (werkseitig voreingestellt 2 Modi)
Plug & Play		VESA DDC 2B
Abmessungen		494 mm (B) x 486 mm (H) x 520 mm (T) (19,4" (B) x 19,1" (H) x 20,5" (T))
Gewicht		36,0 kg (79,4lbs.)
Temperatur		Im Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F) Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Luftfeuchte		30% bis 80% relative Feuchte, nichtkondensierend
Zertifizierungen und Standards		
100-120 VAC		NRTL/C-TÜV, FCC-B, DHHS, TCO'99* ² , EPA ENERGY STAR® Program
200-240 VAC		CE, CB, TÜV Rheinland/GS, TCO'99* ² , EPA ENERGY STAR® Program, TÜV Eco Circle 2000
USB-Spezifikationen		
USB-Standard		Aktiver Hub, kompatibel mit Version 1.1
USB-Monitor-Steuerklasse		Kompatibel mit Version 1.0
Übertragungsgeschwindigkeit		12 Mbit/s (max.), 1,5 Mbit/s (min.)
Downstream-Stromversorgung		500 mA/Port (max.)
USB-Ports		1 x Upstream, 4 x Downstream

*¹ Die Größe der Anzeige kann vom Benutzer am Mikroprozessor-Bedienfeld eingestellt werden. Die tatsächliche Größe der Anzeige kann vom verwendeten PC oder der Grafikkarte abhängen.

*² Gilt nur für die graue (Standard-) Farbversion.

Standardeinstellung


Folgende Standardeinstellungen wurden werkseitig vorgenommen.

<Kontrast>	100% / 50%	<Moiréreduzierung >	0%
Kontrastmodus	Text	<Signalfilter 1>	Modus1
<Signalfilter 2>	100%	<PowerManager>	Ein
<Farbe>	Standard/9,300K	<Abschaltfunktion>	Aus
<Signalton>	Ein	<Sprache>	English
<Signal - Priorität>	Auto (D-SUB)	<Film Modus>	1

Vordefinierte Timing-Werte


	Resolution	Frequencies		Interlace	Sync Polarity	Video Signalpegal
		fH(kHz)	fV(Hz)			
VGA(text)	720 x 400	31.47	70.09	Non	H./Negative V./Positive	0.7V(p-p)/75 Ω
VESA	1600 x 1200	106.25	85.00	Non	H./Positive V./Positive	0.7V(p-p)/75 Ω

Abmessungen



Pin-Belegung

* D-Sub mini 15-polig



No.	Signal	No.	Signal
1	Red Video	8	Blue ground
2	Green Video / Green composite sync	9	No pin
3	Blue video	10	Ground
4	Ground	11	(Shorted)
5	No pin	12	Data (SDA)
6	Red ground	13	H. Sync / H/V Composite sync
7	Green ground	14	V. Sync
		15	Clock (SCL)

* BNC x 5



Connector	H. Sync	V. Sync	Green	Red	Blue
Input signal	H. Sync	V. Sync	Green	Red	Blue
Separate sync	H. Sync	V. Sync	Green	Red	Blue
Composite sync	H/V composite sync	N/A	Green	Red	Blue
Sync on green	N/A	N/A	Green composite sync	Red	Blue

8. GLOSSAR

Farbtemperatur

Die Farbtemperatur ist ein Verfahren, um den weißen Farbton zu messen; sie wird im Allgemeinen in Grad Kelvin angegeben. Bei hohen Temperaturen erscheint der weiße Ton annähernd blau, während er bei niedrigen Temperaturen annähernd rot erscheint. Computermonitore bringen im Allgemeinen bei hohen Temperatureinstellungen die besten Ergebnisse.

5.000 K: Oft in der Druckindustrie verwendet

6.500 K: Gut für Video-Bildschirmanzeigen

9.300 K: Standardeinstellung bei EIZO-Monitoren.

Konvergenz

Unter Konvergenz versteht man die Fähigkeit des Monitors, alle Grundfarben präzise anzusteuern und sie richtig einzumessen, um eine reine Farbe zu erzeugen.

Cutoff und Gain

Alle auf dem Bildschirm angezeigten Farben werden erzeugt durch Kombination der drei Primärfarben des Lichts: Rot, Grün und Blau. Weiß erscheint beispielsweise, wenn die Lumineszenz von Rot, Grün und Blau nahezu identisch ist. Theoretisch erscheint Schwarz, wenn Rot, Grün und Blau überhaupt kein Licht emittieren. Tatsächlich jedoch ist auf dem Bildschirm die Lumineszenz der Farben nicht Null, sondern jede Farbe emittiert Licht in geringen Mengen. Die Leuchtkraft der einzelnen Farben zu diesem Zeitpunkt bezeichnet man als Extinktion (Cutoff) (Schwarzpegel), die Leuchtkraft der einzelnen Farben auf Basis des Cutoff als Gain.

Entmagnetisierung

Entmagnetisierung („Degaussing“) bezieht sich auf den Vorgang, Einflüsse von Magnetfeldern vom Monitor zu entfernen. Wenn der Monitor in einem Magnetfeld betrieben wird, kann sich dies auf die Farbreinheit nachteilig auswirken. Zur Behebung dieses Problems wird die Entmagnetisierung angewandt.

Moiré

Moiré bezieht sich auf ein Interferenzmuster von dunklen, welligen Linien auf dem Bildschirm. Dies ist kein Defekt, sondern es handelt sich hierbei um ein Interferenz-Phänomen, das durch die Beziehung zwischen der Leuchtstoff-Anordnung und dem Bildsignal verursacht wird. Moiré ist oft ein Anzeichen für einen guten Grad der Fokussierung. Moiré fällt besonders auf, wenn ein hellgrauer oder ein gepunkteter Hintergrund verwendet wird. Zwar kann Moiré nicht beseitigt werden, der Effekt kann aber mit der Funktion zur Moiré-Reduzierung abgeschwächt werden.

sRGB (Standard Rot, Grün und Blau)

“Internationaler Standard für den Farbraum Rot, Grün und Blau”

Um eine Farbabstimmung zwischen Anwendungen und Geräten wie beispielsweise Monitore, Scanner, Drucker und Digitalkameras zu ermöglichen, wurde ein Farbraum definiert. Da es sich bei sRGB um einen Standard-Farbraum handelt, können Internet-Nutzer eine präzise Farbabstimmung vornehmen.

Auflösung

Die Auflösung drückt die Anzahl der Punkte (Pixel) auf einem Bildschirm aus. Eine größere Anzahl von Punkten ergibt ein schärferes Bild (eine höhere Auflösung). Man beachte, dass bei einer gegebenen Bildschirmgröße die Größe der Pixel kleiner wird, wenn ihre Anzahl zunimmt: Eine Auflösung von 640 x 480 (Punkte x Zeilen) verwendet größere Pixel als eine Auflösung von 1024 x 768. Die Anzeigengröße bei einem gegebenen Schriftgrad ändert sich also mit der Auflösung. Bei höheren Auflösungen ist es möglich, mehr Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Weißverteilung

Die Weißverteilung ist die Farbreinheit bei einem weißen Bildschirm. Bei Störung durch Magnetfelder weisen Bildflächen blaue oder rosafarbene Bereiche auf.

VESA DPMS

Die Abkürzung VESA bedeutet „Video Electronics Standards Association“, und DPMS bedeutet „Display Power Management Signaling.“ DPMS ist ein Kommunikationsstandard, den PCs und Grafikkarten zur Implementierung von Energiesparfunktionen auf der Monitorseite verwenden.

[Applicable to gray (standard) color version only.]



Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party EIZO NANAOTECHNOLOGIES INC.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011

declare that the product Trade name: EIZO
Model: FlexScan T965

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- *Reorient or relocate the receiving antenna.
- *Increase the separation between the equipment and receiver.
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB 2000 mit dem Videosignal, 1600 Punkte x 1200 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 85,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner von Roll MBB Recycling GmbH. Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.

Hinweis

Die Bildröhre dieses Monitors ist frei von Cadmium.