


ENGLISH

YC@m DIGITAL CAMERA (MODEL DS-3899)

The YC@m Digital Camera makes taking filmless photos fun and easy! Your choice! - Take 26 photos at a higher resolution or 107 photos at standard resolution. Download your photos to your PC (USB cable included) and then the YC@m Digital Camera is ready to take more photos! Or capture live action using the video cam feature and the included Windows® Netmeeting® software.

Use the ArcSoft® PC software (included) to modify your photos and add special effects or create montages! Post your photo "masterpieces" on your website, incorporate them into email greeting cards to send to friends and relatives, or print them out on your color printer (color printer not included). Easily create photo albums on your PC to save all the fun and memories.

In addition, you can use the Microsoft Windows® Netmeeting® software (included) to have a video conference with your friends.



Install the Batteries

- To install the batteries, unlock the battery compartment by sliding the **A** battery door lock to the unlocked position.
- Remove the battery compartment cover and insert **B** the batteries (included) into the battery compartment with the polarity in the direction as shown inside the compartment.
- Slide the **C** ON/OFF switch to the "ON" position. The ON/OFF slide switch is located in the battery compartment.
- Replace the cover back over the battery compartment and slide the lock **D** to the locked position.

Note: The YC@m Digital Camera will not operate without battery power. When the batteries need replacing the **E** PHOTO COUNTER will flash rapidly and the user will not be able to take photos. Always download photos to the PC prior to replacing batteries to avoid memory loss.

Important: Do not mix old batteries with new batteries. Always dispose of exhausted batteries properly. Do not insert anything except batteries into the battery compartment as this may cause damage to the camera.

Select the Camera Mode

After the camera is turned on, select the desired camera mode. The mode selections are: Standby, Normal, Continuous Capture, Self Timer, Clear Photos and Resolution Setting.

Note: To conserve battery power the YC@m Digital Camera will automatically default to Standby mode after 30 seconds of no activity. Press **G** MODE to reactivate the YC@m Digital Camera. Press the **H** MODE button to sequentially advance through the mode selections. The different modes are:



Standby: The YC@m Digital Camera automatically defaults to this mode conserve power after 30 seconds of no activity.



Normal mode: In this mode the YC@m Digital Camera has a maximum 26 photo capacity at the high resolution of 640 x 480 pixels. In Standard Resolution the maximum number of photos is 107. With each photo taken the **E** PHOTO COUNTER will decrease by one. In Normal mode "Hr." (high resolution) will be briefly displayed in the **E** PHOTO COUNTER window and then be replaced by "26" indicating the maximum photo capacity.




Continuous Capture: In continuous capture the YC@m Digital Camera will take photos rapidly without interruption until the maximum number of photos has been taken. To use this feature, press and hold the **E** SHUTTER button. When the maximum number of photos have been taken the YC@m Digital Camera will stop the audible tone. Continuous capture photos can be converted to video file format (.AVI file) on the PC. In Continuous Counter mode the symbol "Cl" will be displayed in the **E** PHOTO COUNTER window.



Self Timer: The self timer feature delays taking the photo for 10 seconds. The self time symbol "St" will be displayed in the **E**

PHOTO COUNTER window. To use this feature, press the **E** SHUTTER button once to activate the self timer. During the 10 second interval an audible tone will sound every second. At the end of the 10 second delay period, the YC@m Digital Camera will take the photo. The **E** PHOTO COUNTER will decrease the number of photos by one.

Clear Photos: Clear Photos mode will permanently delete all photos stored in the YC@m Digital Camera. Before activating the Clear Photos mode make sure that all photos have been downloaded to the PC. In Clear Photo mode the symbol "CL" will be displayed in the **E** PHOTO COUNTER window. To use this feature, set the mode to "CL" and then press **E** SHUTTER button twice. The **E** PHOTO COUNTER window will reset and display the photo capacity for the selected resolution.



Taking Photos

- Press **G** MODE to activate the camera and select the desired camera mode.
- When activated, **J** the STATUS LED will show a steady red light.
- Note:** After 30 seconds of no activity, the camera will default to Standby mode. When the camera is not active the Status LED will not be lit.
- Look through the **I** VIEWFINDER and make sure that you can see the subject clearly.
- Press **E** SHUTTER to take the photograph.
- The **E** PHOTO COUNTER will decrease by a value of one with each photo taken.
- When a photograph is taken, a single short beep will be emitted. After the beep sounds, the camera is ready to take another photograph.

Important: When the maximum number of photos have been taken, **E** the PHOTO COUNTER will show "00". If **E** SHUTTER is pressed when "00" is displayed, a series of short beeps will sound indicating that the maximum number of photographs have been taken. The photographs must be downloaded or cleared from the camera before more photographs can be taken. (See Downloading Photographs.)

Note: The YC@m Digital Camera will not take photos in low light conditions. When the light is too low for the YC@m Digital Camera, a low tone beep will be emitted when photo is attempted.

Connecting the Camera to Your PC


- Connect and install the **E** USB Cable (included) to the USB port of your PC.
- Open the **G** Camera Connection Cable Door and plug the cable into the PC Interface Jack.
- Install the ArcSoft® software (included) on your PC.
- Follow the instructions for downloading photographs.

The YC@m Digital Camera has video streaming capability. To use the web cam feature:

- Screw the **H** YC@m Digital Camera securely to the **I** mini-stand. The mini-stand rotates and swivels.

- Position the camera where the **I** Front-View Viewfinder is facing the subject.

- Follow instructions provided in the Windows® Netmeeting® software for video conferencing function.



Installing the Windows PC Software

- Make sure that no programs, such as games or anti-virus software, are running on the PC. If programs are open, close and exit from the programs before going on to step 2.
- Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive of the PC.

- After a short period, a setup menu will appear on the PC screen.
- From the setup menu, choose what language you want the setup instructions to be in. After highlighting your selection, click OK.
- Follow the on-screen instructions to install the software.
- Register the software. To register the software, click on PROGRAMS/ARCSOFT/REGISTER & UPGRADE. Follow the on-screen instructions to complete registration.

Important: If the setup menu does not automatically appear after inserting the CD-ROM in the CD-ROM drive, follow these instructions: In Windows, click on START and then click on RUN from the start menu. Type: d:\setup and press the Enter key on your keyboard where 'd' is the drive letter of the CD-Rom drive. The setup portion of the software will activate.

Note: 1) The YC@m Digital Camera does not need to be connected to the PC during the software installation process. 2) When you finish installing the supplied software, click "Yes, I want to restart my computer now" only if the message box displays "InstallShield Wizard Complete." For other situations, always click "No, I will restart my computer later."

Downloading Photos to Windows PC

To run the ArcSoft® software, from the main menu screen in Windows, click on "Start." After clicking on "Start," click on "Programs" and then on "ARCSOFT Photo Studio Suite." Once the ArcSoft® menu appears, click on the program that you want to use.

Downloading Photos:

- Connect the YC@m Digital Camera to the PC. (See Connecting the Camera to Your PC.)
- Open the ArcSoft® software and from the main menu select and click on "Photo Base" to open.
- From the "Photo Base" menu, click on "Acquire" (the camera icon). A pull down menu will appear. Select "OregonScientific YC@m" and click "Select."
- The photos will be displayed on the screen in thumbnail form. (The photos will be in a reduced size and shown on the screen at the same time.)
- To download all the photos to the PC, click "Select All" and then click "OK". To download selected photos, click on each desired thumbnail photos and then click "OK".
- To stop the download process, click on the "X" in the right corner of the "Oregon Scientific" window.

MAC driver installation

- The YC@m camera driver can support Adobe Photoshop (software not included) or 'plug and save' function (using built in software in MAC computer, no application software is needed). If there is NO Adobe Photoshop software installed in the MAC computer, please create a temporary folder before camera driver installation:
Create a temporary folder:
 - Double click the "Macintosh HD" icon on the desktop screen
 - Select "File"
 - Select "New Folder"
 - The folder name is arbitrary. For example, edit the new folder name to "Oregon Scientific DSC"
- Insert the YC@m camera driver CD into the CD ROM drive
- Double click the CD ROM icon with the label name "ds3868_98_99"
- Double click the "Mac Driver" folder in the CD ROM
- Double click the driver installation file "YC@m Installer V1.4b3"
- Select "Continue"

Now, the installer software is asking for a location of folder If Adobe Photoshop is present in the MAC computer

- Double click the "Adobe Photoshop" folder (in most case, it can be found in the "Applications" folder).
- Double click the "Plug-Ins" folder
- Select the folder "Import/Export" and click "Choose"

Otherwise, select the temporary folder (say "Oregon Scientific DSC") as created in Step 1 and click "Choose".

In both cases, the driver software will be installed, click "Quit" to finish the installation.

Downloading the pictures or movie by using the "Plug and Save" function

- When the camera is connected to the MAC computer, a dialog box will appear and asking for the location to save the still picture or movie files. The default folder for saving pictures or movie is "Oregon Scientific YC@m", and the default filename will be assigned according to the current date and time. It is also possible to change the default folder or filename by user input.
- Click the "Save" button to start the file transfer. If all the pictures stored in the camera were captured by using the "Continuous capture" function, a QuickTime movie file will be created. In case of normal still pictures, numerical numbers (starting from 1 to maximum number of photos) will be appended to the selected filename and saved in PICT format.
- After finishing the file transfer, a dialog box will display to ask if the user want to clear the camera memory. Click "Yes" to delete all the pictures in the camera or click "No" to retain the memory.
- For movie file, double click the file and the QuickTime application will be launched and playback will start automatically. For still picture file, double click the file and a list of image applications available will be displayed, select the one which is PICT format compatible. For example, select "Picture Viewer" or "Adobe Photoshop".

Downloading the pictures by using Adobe Photoshop Plug-ins

Note: This function is only applicable to those users with Adobe Photoshop installed in the MAC computer.

- Launch the Adobe Photoshop application
- Select "File"
- Select "Import"
- Select "Oregon Scientific YC@m Import ..."
- A dialog box with pictures displayed as thumbnail images will appear. Select the desired pictures by clicking on the individual thumbnail image or click "Select All" to select all the pictures.

- Click "Import" to transfer the selected pictures to the PhotoShop application software.
- Pictures can now be saved or edited by using the PhotoShop built-in functions.

Uninstalling the MAC camera driver

The camera driver can be removed by deleting the file "Oregon Scientific YC@m" located in the following folders:
1. "Macintosh HD\System Folder\Control Panel" and
2. "Macintosh HD\System Folder\Extension"

Note: During file transfer or in the PC Camera mode, if the camera or computer is suddenly froze or no response, it may be due to the electrostatic phenomenon, please follow the procedures below to recover the operation:
- Unplug the USB cable from the camera
- Close the software application in the computer (or re-boot the computer if necessary)
- Re-connect the USB cable to the camera.

Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE

Important: Shielded cables must be used with this product to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Taking Care of Your Camera

With careful treatment you will have many years of fun with your YC@m Digital Camera!

- Do not immerse the camera in water. Water will damage the electronic components.
- Do not bang or drop the camera as this may damage the electronic components.

Photo Studio
After photos have been arranged in a photo album, with "Photo Studio" you can change the way they look. Use "Photo Studio" to edit and retouch photos, change colors, cut and paste, and add special effects.

Photo Fantasy
"Photo Fantasy" is a collection of photos, including football and basketball players, ballerina and astronaut, to which you can add your face or any other face from a downloaded photo.

Note: The CD must be in the CD-ROM Drive to use this software.

Photo Montage
Turn your photo into a montage collage with "Photo Montage."

Note: The CD must be in the CD-ROM Drive to use this software.

Photo Printer

With a compatible color printer connected to your PC, you can print out your photos using "Photo Printer."

Video Creator: Pictures taken in continuous mode on your camera can be converted to an AVI movie on your PC using the Video Creator. Please note that all pictures on your camera and not just those created in continuous mode will be made into an AVI movie.

- Create a temporary folder:
 - Double click the "Macintosh HD" icon on the desktop screen
 - Select "File"
 - Select "New Folder"
 - The folder name is arbitrary. For example, edit the new folder name to "Oregon Scientific DSC"
- Insert the YC@m camera driver CD into the CD ROM drive
- Double click the CD ROM icon with the label name "ds3868_98_99"
- Double click the "Mac Driver" folder in the CD ROM
- Double click the driver installation file "YC@m Installer V1.4b3"
- Select "OPEN" and input the filename. Your movie will be able to be played.

Windows® NetMeeting®: To use the camera as a web camera for communicating live with your friends, or video conferencing, the Windows® NetMeeting® (included in this CDROM) must be installed. In addition, you must select the YC@m Digital Camera as the video camera device.

- First be sure to download all your pictures to your PC and save them. Using the camera as a web camera will erase all pictures stored in the camera memory.
- Connect the camera to your PC as described above.
- Run the Windows® NetMeeting®.

- Select Tools and then Options.

- Select Video and the Video camera properties menu will be displayed.

- Select "YC@m Digital Camera" and click OK.

Important: An Internet email account is required for connection to the Internet.

Note: The YC@m Digital Camera must be connected to the PC to use the video feature and software.

Customer Assistance

Should you have questions or require additional information, please contact our Customer Service Department at 800-853-8883 or via email at helpme@oscientific.com

Téléchargez vos photos sur votre Web site, envoyez les par email en carte de vœux à la famille et aux amis ou imprimez vos photos numériques (imprimante non fournie). Créez facilement des albums sur votre ordinateur pour sauvegarder vos photos. Grâce au logiciel Microsoft Windows® NetMeeting® (inclus), vous pouvez avoir une Visio Conférence avec vos amis.

Warranty

Oregon Scientific warrants this product to be free of manufacturing defects for 90 days from retail purchase. Defective products are to be returned to the place of retail purchase.

This warranty does not cover products subjected to tampering, abuse, misuse or accidental damage.

Notice of FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to use this product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the product and the affected equipment.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for assistance.

Note: During file transfer or in the PC Camera mode, if the camera or computer is suddenly froze or no response, it may be due to the electrostatic phenomenon, please follow the procedures below to recover the operation:
- Unplug the USB cable from the camera
- Close the software application in the computer (or re-boot the computer if necessary)
- Re-connect the USB cable to the camera.

Important: During file transfer or in the PC Camera mode, if the camera or computer is suddenly froze or no response, it may be due to the electrostatic phenomenon, please follow the procedures below to recover the operation:

Prendre des Photos


- Appuyer sur MODE (1) pour activer et sélectionner le mode de photos désiré.
- Quand il est activé, le LED DE STATUT (2) affiche une lumière rouge stable.
- Note: Après 30 secondes de non-utilisation, l'appareil photo se mettra en mode Veille. Quand l'appareil photo n'est pas activé, la LED Lumière Electro-luminescente n'est pas allumée.
- Regarder à travers l'OBJECTIF (3) et assurez-vous que vous voyez clairement le sujet.
- Appuyez sur SHUTTER (4) pour prendre la photo
- La valeur du COMPTEUR DE PHOTOS (5) diminuera d'un à chaque photo prise.
- Quand une photo est prise, un signal de bip sonore sera émis. Après ce bip sonore, l'appareil est prêt à prendre une autre photo.

Important: Quand vous avez pris le nombre maximum de photos, le COMPTEUR DE PHOTOS (5) affichera "00". Si vous appuyez sur CAPTURE (6) alors que "00" est affiché, une série de bip courts résonnera, pour vous indiquer que le maximum de photos a été atteint. Les photos doivent alors être déchargées ou effacées de l'appareil avant que d'autres photos ne puissent être prises (Cf Décharger les Photos)

Note: Le YC@m ne prend pas de photos quand la lumière n'est pas assez forte. Quand la lumière est trop faible pour le YC@m, un petit bip sonore se fait entendre quand on essaie de prendre une photo.

Connection de l'Appareil photo à Votre Ordinateur

- Connecter et installer le câble USB (7) (inclus) avec la prise USB de votre ordinateur.
 - Ouvrir la Porte du Câble de Connection de l'Appareil Photo et le brancher le câble dans le jack d'Interface de l'Ordinateur.
 - Installer le software ArcSoft® (inclus) dans votre ordinateur.
 - Suivre les instructions pour décharger des photos.
- Le YC@m vous permet un défilé vidéo ininterrompu. Pour utiliser l'option caméra:
- Vissez solidement l'Appareil Photo Numérique YC@m (8) sur le mini-pied (9). Le mini-pied tourne et pivote.
 - Mettre l'appareil photo en position de façon à ce que l'Objectif (10) soit face au sujet.
 - Suivre les instructions fournies dans le software Windows® Netmeeting® pour la fonction de conférence Vidéo.



Installation du logiciel Windows sur PC

- Assurez-vous qu'aucun programme, tel que des jeux ou un programme anti-virus n'est en train sur l'ordinateur. Si un programme est ouvert fermez-le et sortez de celui-ci avant de passer à l'étape 2.
- Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM du PC.
- Après un court instant, un menu apparaîtra sur l'écran de l'ordinateur.
- Dans le menu, choisissez dans quelle langue vous désirez recevoir les instructions. Après avoir éclairé votre sélection, cliquer OK.
- Suivez les instructions sur l'écran pour installer le software.
- Enregistrer le software. Pour enregistrer le software, cliquer sur PROGRAMS / ARCSOFT / REGISTER & UPGRADE. Suivre les instructions sur l'écran pour terminer l'enregistrement.

Important: Si le menu d'installation n'apparaît pas automatiquement après avoir inséré le CD-ROM dans le plateau du CD-ROM, suivre ces instructions: Dans Windows, cliquer sur START puis cliquer sur RUN dans le menu START. Taper: d:\setup et appuyer sur le bouton Entrée de votre clavier. La portion d'installation du software s'active. Suivre les instructions sur l'écran pour terminer l'installation et l'enregistrement.

Note: 1) Le YC@m ne nécessite pas d'être connecté à votre ordinateur pendant la procédure d'installation du software. Quand vous avez fini d'installer le software fourni, cliquer "oui, je veux redémarrer mon ordinateur, maintenant" seulement dans le cas où le message qui s'affiche est "InstallShield Wizard Terminé". Dans tout autre cas, toujours cliquer "Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard."

Téléchargement des photos sur PC

Pour utiliser le software ArcSoft®, cliquer dans l'écran du menu principal de Windows sur "Start". Après avoir cliqué sur "Start", Cliquer sur "Programs" puis sur "ARCSOFT Photo Studio Suite". Quand le menu ArcSoft® apparaît, cliquer sur le programme que vous voulez utiliser.

Décharger des photos:

- Connectez le YC@m à l'ordinateur. (Cf connecter votre appareil photo à votre ordinateur).
- Ouvrir le software ArcSoft® et dans le menu principal sélectionner et cliquer sur "Photo Base" pour l'ouvrir.
- Dans le menu de "Photo Base" cliquer sur "Acquérir" (Icône de la caméra). Une liste d'options apparaîtra. Sélectionner "Oregon Scientific YC@m" et cliquer "Select."
- Les photos seront affichées sur l'écran sous forme d'épreuves. (Les photos se trouvent en taille réduite et apparaîtront toutes en même temps sur l'écran)
- Pour décharger toutes les photos sur l'ordinateur, cliquer "Select Tout" puis cliquer sur "OK". Pour Décharger les photos sélectionnées, cliquer sur chaque épreuve de photo puis cliquer "OK".
- Pour arrêter la procédure de décharge, cliquer sur le "X" dans le coin droit de 'Oregon Scientific'

Installation.de MAC driver

- Le driver YC@m est compatible avec Adobe PhotoShop (logiciel non inclus) ou la fonction « Plug and Save » qui utilise un programme déjà installé dans un ordinateur Macintosh. Si le logiciel Adobe Photoshop n'est pas installé, créer un dossier temporaire avec l'installation du driver de l'appareil photo.
- Pour créer un dossier temporaire:
 - Double cliquer sur l'icône "Macintosh HD" sur le bureau
 - Sélectionner "fichier"
 - Sélectionner "nouveau dossier"
 - Le nom du dossier est arbitraire. Par exemple, éditer le nouveau dossier sous le nom « Oregon Scientific DSC »
- Insérer le CD ROM de l'appareil YC@m dans le lecteur CD
- Double cliquer sur l'icône du CD ROM avec le nom "ds3688_98_99"
- Double cliquer sur le dossier "Mac Driver" sur le CD ROM
- Double cliquer sur le fichier "YC@m Installer V1.4b3"
- Sélectionner "Continuer"
- Maintenant le logiciel demandera un emplacement de dossier. Si le logiciel "Adobe PhotoShop" est installé dans le Mac:
 - Double cliquer sur le dossier "Adobe PhotoShop" (dans la plupart des cas on le trouve dans le dossier "Applications")
 - Double cliquer dans le dossier "Plug-Ins"
 - Sélectionner le dossier "Import/Export" et cliquer "Choisir"
 - Sinon, sélectionner le dossier temporaire nommé « Oregon Scientific DSC » créé au départ et cliquer "Choisir"

Avec une imprimante couleur compatible connectée à votre ordinateur, vous pouvez imprimer vos photos en utilisant "Photo Printer"

Création Vidéo

Les photos prises en mode continu avec l'appareil peuvent être converties en film AVI sur votre PC à l'aide du Créeur de vidéo. Noter que toutes les photos de l'appareil, et pas seulement celles qui ont été créées en mode continu, seront transformées en film AVI.

1. S'assurer que l'appareil photo est connecté par la prise USB et que le pilote a été installé correctement.
2. Sélectionner PROGRAMS dans le menu Windows et sélectionner "Video Creator" dans le répertoire Video Creator.
3. Sélectionner CREATE et entrer un nom de fichier pour le fichier film AVI.
4. Sélectionner OPEN et entrer le nom du fichier afin de pouvoir visionner le film.

Windows® Netmeeting®

Pour utiliser l'appareil photo comme caméra web pour communiquer en direct avec vos amis, ou pour conférences video, il faut installer le Windows® Netmeeting® (inclus dans ce CDROM). De plus, il faut sélectionner le YC@m Oregon Scientific comme dispositif de caméra vidéo.

1. Commencer par télécharger toutes les photos dans le PC afin de les sauvegarder. Utiliser l'appareil photo comme caméra web efface toutes les photos stockées en mémoire.
2. Connecter l'appareil photo au PC comme décrit ci-dessus.
3. Lancer le Windows® Netmeeting®.
4. Sélectionner Tools, puis Options.
5. Sélectionner Video et les caractéristiques de la caméra vidéo s'afficheront.
6. Sélectionner Oregon Scientific YC@m et cliquer OK.

Important: Un compte Internet courrier électronique (email) est indispensable pour se connecter à Internet.

Note: Le YC@m doit être connecté à l'ordinateur pour utiliser les caractéristiques vidéo et software.

Assistance Clientèle

Pour plus d'informations ou si vous avez des questions supplémentaires, contacter notre Département Service Clientèle au 800-853-8883 ou par email à helpme@oscientific.com

Garantie

Oregon Scientific garantie ce produit de tout défauts de fabrication pendant 90 jours à compter de son achat. Les produits défectueux doivent être renvoyés à leur point d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les produits soumis à de mauvais usages, ou des usages non permis, ou des dommages accidentels.

Remarque: Pendant le transfert de données ou sur la fonction Web Cam, si la Web Cam ou l'ordinateur se bloque, cela peut être dû à un phénomène électrostatique, merci de suivre les procédures suivantes pour récupérer l'opération:

- Déconnecter le câble USB de l'appareil photo
- Fermer l'application sur votre ordinateur (ou redémarrer votre ordinateur si nécessaire)
- Reconnecter le câble USB à l'appareil photo

Entretien de votre appareil photo

Avec quelques précautions d'emploi votre Appareil photo digital YC@m vous donnera des années de satisfaction!

1. Ne pas immerger votre appareil photo dans l'eau. L'eau pourrait endommager des composants électroniques.
2. Ne pas soumettre votre appareil photo à des chocs ou le laisser tomber cela pourraient endommager des composants électroniques.
3. Ne pas nettoyer votre appareil photo avec des nettoyants ménager ou des produits chimiques.
4. Pour nettoyer le boîtier de votre appareil photo, utiliser un chiffon doux et propre, légèrement humide avec de l'eau.
5. Pour nettoyer les lentilles, souffler doucement sur les lentilles pour enlever la poussière et les saletés, puis essuyer les lentilles avec un chiffon spécial pour lentilles photo.
6. Eteindre l'appareil photo quand vous ne l'utilisez pas.
7. Quand les piles sont en baisse, remplacez les vieilles piles par des neuves. Ne pas mélanger les piles usagées avec les neuves.

8. Insérer les piles en respectant les polarités comme montré en bloc 1, ci-dessus.

9. Ne rien mettre d'autre que des piles dans le compartiment des piles.

10. Les piles comportent des produits chimiques dangereux qui, si elles sont maltraitées ou mal utilisées peuvent provoquer des dommages ou des blessures sévères.

11. Ne pas ouvrir le boîtier ou manipuler sans autorisation les composants électroniques de cet appareil photo; cela annulera la garantie de cet appareil.

Spécifications

Mémoire	: 26 Photos à 640 x 480 pixels 107 Photos à 320 x 240 pixels
Résolution Couleurs	: 24 bits
Champ d'Objectif	: 50 cm à l'infini (Auto focus)
Type de mémoire	: SDRAM (8M byte)
Création fichier vidéo	: 10 secondes @ 320 x 240
Mode Photo Ordinateur	: Oui
Capture Continue	: 10fps
Retardateur	: 10 secondes
Interface Ordinateur	: USB
Signal Sortie	: Oui

Photo Base

Avec "Photo Base" vous pouvez créer vos albums photos, faire défiler vos photos, des cartes vidéo, et des cartes de Voeux, ou expédier vos photos par courrier électronique (email) à vos amis et votre famille.

Note: dans le menu sous forme de liste de l'album photo, vous avez deux options "photos" et "new" (nouveau). Les photos incluses dans la sélection photo ont été sélectionnées et incluses par ArcSoft® et ne sont pas des photos prises avec le YC@.

4. Les photos seront affichées sur l'écran sous forme d'épreuves. (Les photos se trouvent en taille réduite et apparaîtront toutes en même temps sur l'écran)

5. Pour décharger toutes les photos sur l'ordinateur, cliquer "Select Tout" puis cliquer sur "OK". Pour Décharger les photos sélectionnées, cliquer sur chaque épreuve de photo puis cliquer "OK".

6. Pour arrêter la procédure de décharge, cliquer sur le "X" dans le coin droit de 'Oregon Scientific'

"Photo Fantasy" est une collection de photos, y compris de joueurs

Trépied

Affichage	: Affichage Statut LCD
Alimentation	: 2 piles alcalines AAA/LR03, 1,5V.
Vie des piles	: 400 prises environ
Arrêt automatique	: 30 secondes
Température	: Utilisation: 32°F - 104°F (0°C - 40°C) Rangement: 4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Poids	: Appareil Photo 94g (avec piles)
Dimensions	: Berceau 22g. Appareil Photo 124(L) x 51(H) x 29,5(l) mm
Accessoires	: Berceau 62(L) x 25(H) x 56(l) mm Câble USB, bandoulière, pochette et berceau.

GERMAN

YC@m Digitale Kamera (DS-3899)

Es macht Spass und es ist einfach mit der YC@m Kamera filmlose Fotos zu schießen!

Sie haben die Wahl! Machen Sie 26 Aufnahmen mit hoher Auflösung oder 107 Aufnahmen mit Standardauflösung. Übertragen Sie Ihre Fotos in Ihren PC (USB-Kabel mitgeliefert), und schon ist Ihre Digitalkamera YC@m wieder schussbereit! Mit der Videocam-Funktion und der mitgelieferten Windows® Netmeeting® Software können Sie sogar Live-Action einfangen.

Benutze die ArcSoft® PC Software (beigefügt), um deine Fotos zu verändern und spezielle Effekte einzufügen oder Montagen zu kreieren! Setze dein Foto "Meisterwerk" auf deine Website, integriere sie auf deine Email Grußkarten, um sie zu deinen Freunden und Angehörigen zu verschicken, oder drucke sie auf deinem Farbdrucker aus (Farbdrucker nicht beigefügt). Es ist einfach Fotoalben auf deinem PC zu kreieren, um all den Spaß und die Erinnerungen zu speichern.

Zusätzlich, kannst du die Microsoft Windows® Netmeeting® Software (beigefügt) benutzen, um eine Videokonferenz mit deinen Freunden zu machen.




Foto der (6) "PHOTO COUNTER" kurz angezeigt und dann durch die Zahl "26" ersetzt um die maximale Photo Kapazität zu zeigen.



Dauerbetrieb: In Dauerbetrieb schießt die YC@m schnell hintereinander ohne Unterbrechung Photos, bis die maximale Anzahl von Fotos erreicht ist. Um diese Funktion zu benutzen drücke und halte den (5) "SHUTTER" Knopf. Sobald die maximale Anzahl von Aufnahmen gemacht wurde, ertönt das akustische Signal der YC@m nicht mehr. Kontinuierliche "Capture" Fotos können in einem Video File Format (AVI File) auf dem PC konvertiert werden. In der "Continuous Capture" Funktion wird das Zeichen "Ct" auf dem (6) "PHOTO COUNTER" Fenster gezeigt.



Selbstauslöser: Die Selbstauslöserfunktion verzögert die Aufnahme um 10 Sekunden. Wenn die Funktion eingestellt ist, erscheint im (6) "PHOTO COUNTER" -Fenster durch die Anzeige "St". Um den Selbstauslöser zu aktivieren, einmal den (5) "SHUTTER" drücken. Während dem Intervall von 10 Sekunden wird ein hörbarer Ton jede Sekunde ausgesendet. Nach einer Verzögerung von 10 Sekunden, schiesst die YC@m das Foto. Der (6) "PHOTO COUNTER" nimmt um die Größe von Eins ab.




Entferne Fotos: Diese Löschfunktion wird permanent alle in der YC@m gespeicherten Fotos löschen. Bevor du die Löschfunktion einstellst, versichere dich, dass alle Fotos auf den PC heruntergeladen wurden. Die Löschfunktion wird mit einem "CL" Zeichen im (6) "PHOTO COUNTER" Fenster angezeigt. Um diese Einstellung zu benutzen, stelle die Funktion auf "CL" und drücke den (5) "SHUTTER" Knopf zweimal. Das (6) "PHOTO COUNTER"-Fenster stellt sich zurück und zeigt dann die neue Kapazität und gewählte Auflösung an.



Standardauflösung: Wenn Standardauflösung eingestellt ist, können Sie mit der Digitalkamera YC@m 107 Aufnahmen mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel machen. Im BILDZÄHLER-Fenster (5) wird in diesem Fall (Lr) angezeigt. Drücken Sie den VERSCHLUSS-Knopf (6), um die Standardauflösung einzustellen.

Hinweis: Bei Standardauflösung wird „99“ angezeigt, solange noch 99 oder mehr Aufnahmen gemacht werden können. Dies ist völlig normal.



Bilder schießen

1. Drücke (1) MODE (Funktion), um die Kamera zu aktivieren und suche die gewünschte Kamera-Funktion aus.

Anderfalls geben Sie das temporäre Verzeichnis (z.B. "Oregon Scientific DSC") an, das Sie unter Schritt 1 eingerichtet haben, und klicken Sie auf "Ausbau".

In jedem Fall wird die Treibersoftware installiert, und Sie schließen den Installationsvorgang ab, indem Sie "Beenden" anklicken.

Bilder oder Kurzfilmdateien mittels der "Plug and Save"-Funktion herunterladen

1. Wenn die Kamera an den MAC angeschlossen ist, dann erscheint eine Dialogbox, die Sie auffordert das Verzeichnis für Bilder oder Kurzfilmdateien anzugeben. Das Vorgabebezeichnis für Bilder und Kurzfilmdateien ist das Verzeichnis "Oregon Scientific YC@m", und die Vorgabebezeichnung für die Datei mit Datums- und Zeitschlüssel wird angezeigt. Sie können das Vorgabebezeichnis und die Dateibezeichnung jederzeit ändern.

Anmerkung: Wenn keine Bilder oder Kurzfilmdateien über die Kamera aufgenommen werden, dann erscheint der obige Dialog NICHT, selbst wenn die Kamera am MAC angeschlossen ist.

2. Klicken Sie auf "Speichern", um den Übertragungsvorgang zu beginnen. Wenn Sie die in der Kamera gespeicherten Bilder mittels der "Fortlaufende Aufnahme (Continuous Capture)" aufgenommen haben, dann werden diese als Quicktime-Datei abgespeichert. Einzelbilder werden mit fortlaufender Numerierung (von 1 bis maximal Anzahl der Fotos) als Anhang zur eingegebenen Dateibezeichnung gespeichert ("PICT"-Format).

3. Nach Abschluß der Dateübertragung erscheint eine Anzeige, mittels der den Benutzer den Speicher der Kamera freigeben kann. Klicken Sie auf "Ja (Yes)", um alle in der Kamera gespeicherten Aufnahmen zu löschen, oder klicken Sie auf "Nein (No)", um die Bilder im Speicher zu erhalten.

4. Führen Sie einen Doppelklick auf die Kurzfilmdateibezeichnung aus, das QuickTime-Programm wird gestartet, und die Wiedergabe beginnt automatisch. Für Einzelbilder führen Sie einen Doppelklick auf die Dateibezeichnung aus, und es erscheint eine Liste der Bildbearbeitungsprogramme, die für die Ansicht zur Verfügung stehen; wählen Sie eines der Programme, die das "PICT"-Format verarbeiten kann. Wählen Sie z.B. das Programm "Bildbrüder (Picture Viewer)" oder "Adobe PhotoShop" aus.

Bilder mittels Adobe PhotoShop Plug-in herunterladen

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Adobe PhotoShop auf dem MAC installiert ist.

1. Starten Sie Adobe PhotoShop

2. Wählen Sie "Datei"

3. Wählen Sie "Importieren"

4. Wählen Sie "Oregon Scientific YC@m Import..."

5. Eine Dialogbox erscheint, und die Bilder werden als Thumbnails, das heißt in Kleinansicht angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Bilder aus, indem Sie diese einzeln anklicken, oder klicken Sie auf die Option "Alle auswählen" für alle Bilder.

6. Klicken Sie auf "Importieren", um die ausgewählten Bilder in das PhotoShop-Programm zu importieren.

7. Die Bilder können nun mittels PhotoShop gespeichert oder bearbeitet werden.

Macintosh Kameratreiber de-installieren

Sie können den Kameratreiber de-installieren, indem Sie die Datei mit der Bezeichnung "Oregon Scientific" in den folgenden Verzeichnissen löschen:

1. Macintosh HD\Systemverzeichnis\Steuerungen" und 2. Macintosh HD\Systemverzeichnis\Erweiterungen"

Windows PC Software

Um die bestehende Software zu benutzen die in der YC@m enthalten ist, drücke auf START in Windows. Vom START Menü, drücke PROGRAMME dann drücke auf die gewünschte Software, Hilfe-Menüs sind in jedem Programm enthalten.

Wichtig: Bevor du die Software benutzt, müssen Fotos vom YC@m auf den PC runtergeladen werden.

Photo Base

Mit "Photo Base" kannst du Fotoalben, Slide Shows, Video Postkarten, Gruß-Karten oder deinen Freunden und Angehörigen Fotos per Email verschicken.

Merk: Im Fotoalbum Listenmenü sind zwei Möglichkeiten: "Photos" oder "new" (=neu). Die Fotos, die in der "Photo" Abteilung von ArcSoft® sind, wurden nicht von der YC@m geschossen.

Photo Studio

Nachdem die Fotos im Fotoalbum abgelegt wurden, kannst du im "Photo Studio" ihr Aussehen verändern. Benutze "Photo Studio", um Fotos zu verändern und zu verbessern, Farben zu verändern, auszuschneiden und zu kleben und spezielle Effekte hinzuführen.

Photo Fantasy

"Photo Fantasy" ist eine Kollektion von Fotos, inklusive Fußball und Basketball Spieler, Ballerinas und Astronauten zu welchen du dein eigenes Gesicht oder irgendjemand anderes Gesicht von einem runtergeladenen Bild einsetzen kannst.

Hinweis: Die CD-ROM muss sich im CD-ROM-Laufwerk befinden, damit Sie die Software benutzen können.

Photo Montage

Mache aus deinem Foto eine Montage, indem du "Photo Montage" benutzt.

Hinweis: Die CD-ROM muss sich im CD-ROM-Laufwerk befinden, damit Sie die Software benutzen können.

Photo Printer

Mit einem an deinem PC verbundenen, kompatiblen Farbdrucker, kannst du deine Fotos mit "Photo Printer" ausdrucken.

Video Creator: Im kontinuierlichen Modus aufgenommene Fotos können mit der Video Creator Software auf Ihrem PC in ein AVI-Video verwandelt werden. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall alle Bilder, die sich in der Kamera befinden, nicht nur die im kontinuierlichen Modus aufgenommenen, in ein AVI-Video verwandelt werden.

1. Schließen Sie die Kamera an den USB-Anschluss des Computers an, und stellen Sie sicher, dass der Treiber ordnungsgemäß installiert wurde.
2. Wählen Sie **PROGRAMME** im Windows-Startmenü und dann "Video-Creator" im Verzeichnis Video Creator.
3. Wählen Sie **CREATE** (Erstellen), und geben Sie einen Dateinamen für Ihre AVI-Videodatei ein.
4. Wählen Sie **OPEN** (Öffnen), und geben Sie den Dateinamen ein. Ihr Video kann nun abgespielt werden.

Windows® NetMeeting®: Um die YC@m als Web-Kamera für Live-Kommunikation mit Freunden oder für Videokonferenzen zu benutzen, müssen Sie Windows® NetMeeting® (auf dieser CD-ROM enthalten) installieren. Außerdem müssen Sie die Oregon Scientific YC@m als Videokamera-Gerät auswählen.

1. Laden Sie zuerst alle Bilder aus der Kamera in Ihren PC, und speichern Sie sie. Wenn Sie die YC@m als Web-Kamera benutzen, werden nämlich alle zuvor in der Kamera gespeicherten Bilder gelöscht.

2. Schließen Sie die Kamera wie oben beschrieben an den Computer an.

3. Führen Sie Windows® NetMeeting® aus.

4. Wählen Sie **Tools** (Extras) und dann **Options** (Optionen) aus.

5. Wählen Sie **Video**, um die Videokamera-Eigenschaften anzuzeigen.

6. Wählen Sie Oregon Scientific YC@m aus, und klicken Sie auf **OK**.

Wichtig: Ein Internet Email Konto ist nötig, um sich ins Internet einzubauen.

Merk: Die YC@m muss mit dem PC verbunden sein, um die Video-Einstellung und Software benutzen zu können.

Kundendienst

Sollte es noch weitere Fragen geben oder wenn noch weitere Informationen gebraucht werden, kontaktieren Sie bitte unsere Kunden Service Abteilung unter der Nummer 01805 900 909

Hinweis: Falls während der Bildübertragung oder im PC-Kameramodus die Kamera oder der Computer einfrieren, dann ist dies möglicherweise durch elektrostatische Aufladung verursacht; bitte beachten Sie in diesem Fall die nachfolgenden Hinweise:

- Trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera
- Schließen Sie das Anwendungsprogramm auf dem Computer (oder führen Sie einen Neustart aus, falls nötig)
- Schließen Sie das USB-Kabel wieder an.

Pflege und Wartung der Kamera

Mit vorsichtigen Umgang, wirst du viele Jahre Spass haben an der YC@m Digital-Kamera!

1. Lass die Kamera nicht mit Wasser in Berührung kommen. Wasser beschädigt die elektronischen Komponenten.

2. Schlage die Kamera nicht an und lasse sie nicht fallen, denn dies könnte die elektronischen Komponenten beschädigen.

3. Säubern die Kamera niemals mit Haushaltstreiniger oder Chemikalien.

4. Um das Gehäuse der Kamera zu säubern, benutze ein sauberes weiches Tuch, dass mit Wasser angefeuchtet wurde.

5. Um die Linse zu säubern, blase sanft auf sie um sie von Staub zu befreien und benutze dann ein spezielles Kameralinsensäuberungs-Tüchlein.

6. Schalte die Kamera aus, wenn du sie nicht benutzt.

7. Wenn die Batterien leer sind, wechsle sie gegen neue aus.

Vermische nicht alte mit neuen Batterien.

8. Führe die Batterien in der richtigen polarischen Richtung, wie in Block 1 oben angezeigt.

9. Führe nichts anderes außer Batterien in das Batteriefach ein.

10. Batterien beinhalten gefährliche Chemikalien und falls diese missbraucht oder schlecht entsorgt würden, können diese Schaden, Verletzungen oder Beschädigungen bewirken.

11. Öffne nicht die Box oder hantiere nicht mit den elektronischen Komponenten der Kamera, da dies die Garantie ungültig machen würde.

Spezifikationen

Speicher	: 26 Bilder zu 640 x 480 Pixels 107 Bilder zu 320 x 240 Pixels
Farbauflösung	: 24bit
Focus Reichweite	: 50cm - unendlich (Autofocus)
Speicherart	: SDRAM (8 MB)
Video File kreieren	: 10 Sekunden @ 320 x 240
PC-Kamera-Funktion	: Ja
Dauerbetrieb	: 10 tps
Selbstauslöser	: 10 Sekunden
PC Interface	: USB
Summer	: Ja
Stativ	: Ja
Anzeige	: LCD Status Anzeige
Stromversorgung	: zwei 1,5-V-Microbatterien (AAA, LR03)
Batterielebensdauer	: ca. 400 Aufnahmen
Automatische Abschaltung	: 30 Sekunden
Temperatur	: Benutzung: 0°C - 40°C Lagerung: -20°C - 60°C
Gewicht	: Kamera 94 g (einschl. Batterien) Stativ 22 g
Abmessungen	: Kamera 124 x 51 x 29,5 mm (BxHxT) Ständer 62 x 25 x 56 mm (BxHxT)
Zubehör	: USB-Kabel, Riemen, Tasche und Ständer

ITALIAN


YC@m FOTOCAMERA DIGITALE (MODELLO DS-3899)

La fotocamera Digitale YC@m sarà il vostro compagno ideale alla scoperta della fotografia digitale!

Piena libertà nell'utilizzo: potete infatti scattare 26 foto a piena risoluzione (640x480) oppure 107 foto in risoluzione ridotta. Scattate le foto sul vostro PC (cavo USB in dotazione); a questo punto la Fotocamera Digitale YC@m sarà pronta per scattare altre

fotografie! Videoconferenza in diretta dal vostro computer? Nessun problema, grazie alla funzione Video Cam ed al software Microsoft Windows® NetMeeting®, anch'esso in dotazione. Grazie al software ArcSoft® PhotoStudio® (incluso) potrete modificare le vostre foto oppure aggiungere effetti speciali o creare montaggi! Potrete inoltre utilizzare le vostre immagini per arricchire il vostro sito web, allegate alle vostre email per creare cartoline di auguri da spedire ai vostri amici e parenti oppure stampatele con la vostra stampante a colori (stampante a colori non inclusa).

Avrete così modo di creare, modificare e salvare sul vostro computer veri e propri album fotografici.



Installazione delle pile

1. Per inserire le pile, aprire il relativo scomparto sbloccando lo sportello.
2. Rimuovere il coperchio dello scomparto ed inserire le pile (inclusi) con la polarità diretta secondo il disegno che compare all'interno dello scomparto stesso.
3. Regolare l'interruttore ON/OFF (1) (posizionato nello scomparto delle pile) nella posizione "ON"
4. Riporre il coperchio e spostare l'interruttore (1) nella posizione "OFF".

Note: La YC@m non potrà operare in assenza di pile. Quando sarà necessario sostituire le pile l'indicatore PHOTO COUNTER (2) lampeggerà rapidamente e l'utente non potrà scattare altre fotografie.

Ricordarsi di scaricare sempre le fotografie in memoria e di metterle sul PC per evitare perdite di memoria.

Importante: Non mescolare mai pile scariche con pile nuove. Smaltire sempre le pile scariche in modo appropriato. Non inserire nulla che non siano le pile nel comparto dell'alimentazione; quest'operazione potrebbe danneggiare la fotocamera.

Attenzione: le pile contenute nella confezione sono da considerarsi al puro scopo dimostrativo. Si consiglia pertanto di sostituirla non appena necessaria.

Come selezionare le modalità della fotocamera

Una volta accesa la YC@m, selezionare la modalità desiderata. Le modalità sono: Standby, Normale, Registrazione Continua, Self Timer, Cancellare Foto e Selezione Risoluzione.

Note: Per preservare la carica delle pile la YC@m si posizionerà automaticamente sulla modalità Standby dopo 30 secondi di non utilizzo. Premere il tasto MODE (1) per riattivare la YC@m.

Premere il tasto MODE (1) per avanzare sequenzialmente attraverso la selezione della modalità. Le varie modalità sono:



Importante: Quando saranno state scattate tutte le foto disponibili, PHOTO COUNTER mostrerà il valore '00'. Se il pulsante (2) SHUTTER viene premuto quando l'indicatore (3) PHOTO COUNTER segna '00', una serie di brevi segnali acustici verranno emessi per indicare che non si possono più scattare altre fotografie. Le fotografie scattate dovranno essere scaricate dalla fotocamera sul PC (oppure cancellate) prima di poter effettuare delle altre.

(vedere il capitolo Trasferire le fotografie).

Note: La YC@m non scatta foto in condizioni di bassa luminosità.

Quando la luce è troppo bassa, e si cerca di scattare una foto, l'unità emette un basso segnale acustico.

Collegare la YC@m con il PC

1. Collegare ed installare il cavo (1) USB (incluso) nel vostro computer.

2. Aprire la porta (2) del cavo di connessione della fotocamera ed inserire il cavo collegato con la porta di interfaccia del PC.

3. Installare lo software ArcSoft (incluso) sul vostro PC.

4. Seguire le istruzioni per scaricare le fotografie.

La YC@m ha la capacità per effettuare VIDEOCONFRENZE. Per utilizzare l'azione di telecamera in rete:

1. Avvitare la Fotocamera Digitale YC@m (1) al mini-cavalletto (2). Questo cavalletto è girevole e rotante.

2. Posizionare la fotocamera dove il (1) Vista Frontale Viewfinder è di fronte al soggetto.

10. Le pile contengono componenti chimici pericolosi e se trattate o smaltite in modo non adeguato possono causare danni o lesioni.
11. Non aprire la scatola della fotocamera o manomettere i componenti elettronici; in caso contrario la garanzia sull'efficienza del prodotto decade totalmente.

Caratteristiche tecniche

Memoria	: 26 immagini da 640 x 480 pixel 107 immagini da 320 x 240 pixel
Risoluzione colori	: 24 bit
Range di messa a fuoco	: 50 cm a infinito
Tipo di memoria	: SDRAM (8M byte)
Creazione file video	: 10 secondi (320 x 240 pixel)
Modalità camera PC	: si
Registrazione continua	: 10 fps
Self Timer	: 10 secondi
Interfaccia PC	: USB
Suono	: si
Montaggio treppiede	: si
Display	: LCD Display di stato
Alimentazione	: 2 pile Ministilo mod. AAA.
Durata batterie	: circa 400 scatti
Spegimento automatico	: 30 secondi
Temperatura	: Per l'uso: 32°F - 104°F (0°C - 40°C) Conservazione: -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Peso	: fotocamera 94g (compresa le pile) custodia 22g
Dimensioni	: fotocamera 124 x 51 x 29,5 (L x A x P) custodia 62 x 25 x 56 (L x A x P)
Accessori	: Cavo USB, Cintura, Astuccio e Custodia

SPANISH


YC@m CÁMARA DIGITAL (MODELO DS-389)

La cámara digital YC@m hace que realizar fotografías sin película sea fácil y divertido.

J'Vd. decide! Realice 26 fotos con una resolución más alta o 107 fotos con la resolución estándar. Descargue sus fotos al PC (se incluye cable USB) y entonces su cámara digital YC@m está lista para realizar más fotos. O recoja la acción en vivo con la función de cámara video y el programa incluido de Windows® Netmeeting®.

Use el software ArcSoft® (incluido) para modificar sus fotografías y añadir efectos especiales o crear montajes. Coloque sus mejores fotos en su Website o en sus mensajes de correo electrónico para enviarlas a su familia y amigos, o imprimálas en su impresora a color (impresora a color no incluida). Cree fácilmente álbumes de fotografías en su ordenador para guardar todas sus memorias y alegrías.

También puede usar el software Microsoft Windows® Netmeeting® (incluido) para video conferencias con sus amigos.



Instalación de las pilas

- Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas deslizando el (A) cierre de la cubierta de las mismas hacia la posición abierta.
- Retire la tapa del compartimento de las pilas y coloque (B) las pilas (incluidas)con la polaridad como está indicado.
- Deslice el interruptor (C) ON/OFF a la posición "ON" (encendido). El interruptor ON/OFF se encuentra en el compartimento de la pila.
- Vuelva a poner la cubierta sobre el compartimento de la pila y deslice el seguro (D) a la posición cerrada.

Nota: La máquina YC@m no funciona sin pilas. Cuando las pilas necesiten ser reemplazadas (D) el CONTADOR DE FOTOGRAFIAS parpadeará y no será posible hacer más fotografías. Descargue siempre las fotografías en la ordenador antes de cambiar las pilas para evitar pérdidas en la memoria.

Importante: No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. Tire las pilas usadas en lugar apropiado. No colocar ningún objeto dentro del compartimento de las pilas para no dañar el aparato.

Cómo seleccionar el modo de máquina fotográfica
Después de conectar la máquina seleccione el modo deseado. Las opciones son: Standby, Normal, Fotografía continuada, Temporizador, Borrado de Fotografías, Resolución.

Nota: La YC@m se coloca en standby después de 30 segundos de inactividad para así ahorrar la energía de las pilas. Pulsar el MODO (C) para reactivar la YC@m.

Pulsar el botón (C) MODO para seleccionar los modos. Los modos son:



1. Pulse (C) MODO para activar la cámara y escoger el modo deseado.
2. Al activarse, (J) la LAMPARA DE ESTADO mostrará una luz roja constante.
Nota: Después de 30 segundos sin actividad la cámara se colocará en modo Standby. Cuando la cámara está apagada la LUZ roja estará también apagada.
3. Mire por el (I) VISOR y verifique que puede ver el objeto claramente.
4. Pulse el (E) DISPARADOR para hacer la fotografía.
5. El número en el (D) CONTADOR DE FOTOGRAFIAS disminuirá con cada fotografía hecha.
6. Al hacer una fotografía se oirá un pitido corto y la cámara estará preparada para hacer una nueva fotografía.
Importante: Cuando se han hecho todas las fotografías (D) el CONTADOR DE FOTOGRAFIAS marcará "00". Si el (E) DISPARADOR se pulsa cuando el número "00" está visible se oirá una serie de pitidos cortos indicando que no hay mas fotografías disponibles. Las fotografías deberán ser descargadas o eliminadas de la máquina antes de hacer otras nuevas. (Ver como descargar las fotografías)


Nota: La YC@m no realizará fotos en condiciones de poca luz. Al tratar de tomar una foto cuando la luz es mala para la YC@m, se producirá un pitido de bajo tono.

Conexión de la máquina fotográfica al ordenador
1. Conecte e instale el (F) Cable USB (incluido) a la entrada USB de su ordenador.
2. Abra la (G) Tapa del Cable de Conexión y conecte el cable interface al ordenador.

- Instale el software ArcSoft® (incluido) en su ordenador.
- Siga las instrucciones para descargar fotografías.

La YC@m se puede usar para grabación de video. Para esto siga los siguientes pasos:

- Atronille bien (G) la cámara digital YC@m al mini-trípode (H). El mini-trípode gira.
- Coloque la máquina donde el (I) visor delantero quede apuntando hacia el objeto de la fotografía.
- Siga las instrucciones del software de Windows® Netmeeting® para la función de video conferencia.



Instalar el programa Windows para PC

- Verifique que no hay programas abiertos en el ordenador como anti-virus o juegos. Si lo hubiera cierrelos antes de pasar al segundo paso.
- Inserte el CD-ROM en la unidad de disco compacto del PC.
- Aparecerá un menú en la pantalla del ordenador.
- Seleccione el idioma para las instrucciones y haga click en OK.
- Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el software.
- Registre el software. Para esto haga click en PROGRAMS/ARCSOFT/REGISTER & UPGRADE. Siga las instrucciones en la pantalla.

Importante: Si el menú no aparece en la pantalla automáticamente después de insertar el CD-ROM en el drivel siga estas instrucciones: En Windows haga click en START y para seguir en RUN en el menú start. Teelee: d:\setup y pulse la tecla Enter en el teclado. La parte del setup se activará. Siga las instrucciones en la pantalla para continuar la instalación.

Nota: 1) La YC@m no necesita estar conectada al ordenador durante el proceso de instalación. 2) Al finalizar la instalación haga click en "Si, quiero recomenzar mi ordenador ahora" solamente si el mensaje dice "InstallShield Wizard Complete". Para otras situaciones hacer click siempre no "No, recomenzaré mi ordenador más tarde".

Descargar Fotografías a Windows para PC

Para usar el Software ArcSoft® del menú principal en Windows hacer click en "Start". Despues en "Programs" y a continuación en "ARCSOFT" Photo Studio Suite. Cuando el menú de "ARCSOFT"® apareza hacer click en el programa deseado.

Cómo descargar las fotografías:

- Conectar la YC@m al ordenador. (Ver como conectar su cámara al ordenador).
- Abrir el software ArcSoft® del menú principal y seleccionar hacer click en "Photo Base".
- Del menú de "Photo Base" hacer click en "Acquire" (el icono de la cámara). Aparecerá un menú. Seleccione "Oregon Scientific YC@m" y haga click en "Select".
- Las fotografías aparecerán en pantalla en tamaño pequeño. (tamaño reducido que permite verlas todas al mismo tiempo).
- Para descargar todas las fotografías en el ordenador haga click en "Select all" y a continuación en "OK" para descargar las fotografías seleccionadas. Haga click en las deseadas y en "OK".
- Para parar el proceso haga click en "X" en la esquina derecha del Oregon Scientific.

Driver de instalación para MAC.

- El driver de la cámara YC@m puede funcionar con Adobe Photoshop (software no incluido) o con la función 'plug and save' (utilizando el software del ordenador MAC , no se necesita el software de la aplicación). Si NO está instalado el software Adobe Photoshop en el ordenador MAC, please cree una carpeta temporal antes de la instalación del driver de la cámara: Crear una carpeta temporal:
- Haga doble click en el icono "Macintosh HD" en la pantalla de escritorio
- Seleccione "File" (Archivo)
- Seleccione "New Folder" (Nueva carpeta)
- El nombre de la carpeta es arbitrario. Por ejemplo, edite una nueva carpeta con el nombre de "Oregon Scientific DSC"
- Inserte el CD del driver de la cámara YC@m en el lector de CD ROM
- Haga doble click en el icono del CD ROM con el nombre "ds3868_98_99"
- Haga doble click en la carpeta "Mac Driver" del CD ROM
- Haga doble click en el archivo de instalación del driver "YC@m Installer V1.4b3"
- Seleccione "Continue" (Continuar)
- Ahora, el software de instalación le pide la situación de la carpeta Si tiene Adobe Photoshop en el ordenador MAC
- Haga doble click en la carpeta de "Adobe Photoshop" (en la mayoría de los casos, está en la carpeta de "Applications" (Aplicaciones)).
- Haga doble click en la carpeta "Plug-Ins"
- Seleccione la carpeta "Import/Export" y haga click en "Choose/Opciones"

Si no, seleccione la carpeta temporal (por ejemplo "Oregon Scientific DSC") como se creó en el Paso nº 1 y haga click en "Choose/Opciones".
En ambos casos, el software del driver quedará instalado, haga click en "Quit" para terminar la instalación.

Descargar las fotografías o la grabación de video utilizando la función "Plug and Save"

- Cuando la cámara esté conectada al ordenador MAC computer, aparecerá un mensaje pidiendo el luadr donde salvar los archivos de fotografías o video. La carpeta por defecto para salvar las fotografías o videos es "Oregon Scientific YC@m", y el nombre del archivo por defecto se asignará dependiendo de la fecha y la hora actual. También es posible cambiar la carpeta o el nombre del archivo que sale por defecto introduciéndolo el usuario.
- Asegúrese de descargar y almacenar todas sus fotos en el PC. Al usar la cámara como cámara Web para borrarn las fotos almacenadas en la memoria de la cámara.

Nota: Si en la cámara no hubiera fotografías ni video, el mensaje señalado arriba NOT aparecerá aunque la cámara esté conectada al MAC.

- Haga click en el botón 'Save'(Salvar) para empezar la transferencia del archivo. Si todas las fotografías almacenadas en la cámara han sido realizadas utilizando la función "Continuous capture", se creará el archivo de video QuickTime movie file. En caso de fotografías normales, se iran anadiendo números (empezando por el 1 hasta el número máximo de fotos) al nombre de archivo seleccionado y se salavrán en el formato PICT.

Importante: Es necesario tener una cuenta de Internet para poder conectarse.

Nota: La YC@m debe estar conectada al ordenador para usar el video.

- Tras haber terminado la transferencia del archivo, aparecerá un mensaje preguntando si el usuario quiere limpiar la memoria de la cámara. Haga click en 'Yes' para borrar todas las fotografías de la cámara o haga click en 'No'para mantenerlas en la memoria.

- Para el archivo de video, haga doble click en el archivo y se abrirá la aplicación QuickTime y la visualización empezará automáticamente. Para el archivo de fotografías, haga doble click en el archivo y se mostrará una lista de aplicaciones de imagen disponibles, seleccione la que tiene el formato compatible PICT compatible. Por ejemplo, seleccione "Picture Viewer" o "Adobe PhotoShop".

Descargar las fotografías utilizando Adobe PhotoShop Plug-ins

Nota: Esta función es aplicable solamente para aquellos usuarios que tengan instalado Adobe PhotoShop en el ordenador MAC.

- Abra la aplicación Adobe PhotoShop
- Seleccione "File/Archivo"
- Seleccione "Import/Importar"
- Seleccione "Oregon Scientific YC@m Import ..."
- Aparecerán las fotografías en miniatura.

Seleccione las fotografías que deseé haciendo click en la imagen en miniatura o haga click en "Select All/Seleccionar Todo" para seleccionar todas las fotografías.

- Haga click en "Import/Importar" para transferir las fotografías seleccionadas a la aplicación de PhotoShop.
- Haga click en "Save/Guardar" para guardar las fotografías seleccionadas.
- Ahora se pueden salvar o editar las fotografías utilizando las funciones de PhotoShop built-in.

Desinstalar el driver de la MAC cámara driver

El driver de la cámara se puede desinstalar borrand el archivo "Oregon Scientific YC@m" que está en las siguientes carpetas:

- "Macintosh HD\System Folder(Carpeta de Sistema)\Control Panel"(Panel de Control) y
- "Macintosh HD\System Folder(Carpeta de Sistema)\Extension"(Extensión)

Windows PC Software

Para usar el software incluido con su YC@m haga click en Start de Windows, despues haga click en PROGRAMS y a continuación en el software deseado. Con cada programa viene una ayuda incluida en pantalla.

Importante: Antes de usar el software las fotografías deben ser descargadas en el ordenador.

Photo base
Usted puede crear álbumes, slides, video tarjetas postales,tarjetas postales, o puede enviar las fotografías por e-mail a su familia y amigos.

Nota: En el menú de photo album existen dos opciones: "photos" y "new". Las fotografías incluidas en "photos" pertenecen al ArcSoft® y no han sido hechas con la YC@m.

Photo Studio
Después de organizar las fotografías en el álbum, estas pueden ser modificadas, se pueden cambiar los colores u organizarlas de forma diferente, también se les puede añadir efectos especiales.

Photo Fantasy
Es una colección de fotografías de personas famosas y usted puede colocar sobre ellas su rostro o cualquier otro de las fotografías descargadas.

Nota: El CD debe estar en la unidad de disco compacto para usar este programa.

Photo Montage
Haga un collage de sus fotografías con el "Photo Montage".

Nota: El CD debe estar en la unidad de disco compacto para usar este programa.

Photo Printer
Usted puede imprimir sus fotografías con una impresora a color usando el "Photo Printer".

Vídeo Creator
Las fotos tomadas en modo continuo en su cámara se convertirán a una película AVI en el PC usando el Video Creator. Obsérvese que todas las fotos en su cámara, y no sólo las creadas en modo continuo, se harán en modo AVI.

Nota: La YC@m no realizará fotos en condiciones de poca luz. Al tratar de tomar una foto cuando la luz es mala para la YC@m, se producirá un pitido de bajo tono.

Conexión de la máquina fotográfica al ordenador
1. Conecte e instale el (F) Cable USB (incluido) a la entrada USB de su ordenador.

2. Abra la (G) Tapa del Cable de Conexión y conecte el cable interface al ordenador.

Windows® NetMeeting®

Si desea usar la cámara como una cámara Web para comunicarse en vivo con sus amigos, o hacer videoconferencias, deberá instalar el Windows® NetMeeting® (incluido en el CDROM). Además, deberá seleccionar el Oregon Scientific YC@m como el instrumento de la cámara de video.

- Asegúrese de descargar y almacenar todas sus fotos en el PC. Al usar la cámara como cámara Web para borrar las fotos almacenadas en la memoria de la cámara.
- Conecte la cámara al PC como se describe antes.
- Ejecute Windows® NetMeeting®.
- Seleccione Herramientas y después Opciones.
- Seleccione Video y aparecerá el menú de las propiedades de la cámara de video.
- Seleccione Oregon Scientific YC@m y pulse OK.

Importante: Es necesario tener una cuenta de Internet para poder conectarse.

Nota: La YC@m debe estar conectada al ordenador para usar el video.

Asistencia al consumidor


Para más información contactar con el Departamento de servicio al consumidor: Tel: 800-853-8883 o e-mail helpme@oscientific.com

Garantía

Oregon Scientific garantiza que este producto está libre de defectos por 90 días a partir de la fecha de compra. Los productos defectuosos deberán ser devueltos para su reemplazo. Esta garantía no cubre productos sujetos a golpes, mal uso o daños accidentales.

Resolução Standard: No modo de resolução standard a Câmera Digital YC@m tem capacidade para 107 fotografias com uma resolução de 320 x 240 pixels e o símbolo "L" (baixa resolução) aparece na janela do Marcador de fotografias (PHOTO COUNTER). Pressione o botão do obturador (SHUTTER) para seleccionar esta resolução.

Nota: Na resolução standard, o número 99 aparece indicado quando forem ultrapassadas as 99 fotografias.



Como fazer fotografias


- Aperte o MODO para ativar a câmera e escolher o modo desejado.
- Quando activado, o indicador do estado do LED (LED STATUS) emitirá uma luz vermelha constante.
- Observação:** Depois de 30 segundos sem atividade a câmera se colocará no modo Standby. Quando a câmera estiver desligada a LUZ vermelha estará apagada.
- Olhe pelo VISOR e verifique que pode ver o objeto claramente.
- Aperte o DISPARADOR para fazer a fotografia.
- O número no CONTADOR DE FOTOGRAFIAS diminuirá com cada fotografia tomada.
- Ao fazer uma fotografia ouvirá-se um bipe curto e a câmera estará pronta para fazer uma nova fotografia.

Importante: Quando o número máximo de fotografias tenha sido feito o CONTADOR DE FOTOGRAFIAS marcará "00". Se o DISPARADOR for apertado quando com o número "00" estiver no contador ouvirá-se uma série de bipes curtos indicando que não há mais fotografias disponíveis. As fotografias deverão ser descarregadas ou eliminadas da máquina antes de fazer outras novas. (Ver como descarregar as fotografias)

Observação: A YC@m não fará fotografias quando a iluminação for insuficiente. Quando a iluminação for insuficiente a YC@m emitirá um som toda vez que o disparador for apertado.

Conexão da máquina fotográfica ao computador

- Ligue e instale o Fio USB (incluído) à entrada USB do seu computador.
 - Abra a Tampa do Fio da Conexão e ligue o fio ao interface do computador
 - Instale o software ArcSoft® (incluído) no seu computador.
 - Siga as instruções para descarregar fotografias.
- A YC@m possui capacidade de gravação de video. Para usá-la seguir os seguintes passos:
- Aparafuse a Câmara Digital ao mini-apoio . Este roda e inclina-se.
 - Coloque a máquina onde o visor dianteiro fique apontando o objeto da fotografia.
 - Siga as instruções do software do Windows® Netmeeting® para a função de video conferência.



Instalação do Software Windows PC

- Verifique que não há programas como anti-vírus ou jogos abertos no computador. Se houver feche-os antes de ir até o passo 2.
- Insira o CD-ROM no compartimento do CD-ROM do seu computador.
- Aparecerá um menu na tela do computador.
- Selecione o idioma para as instruções e clique OK.
- Siga as instruções na tela para instalar o software.
- Registre o software. Para isso clique em PROGRAMS/ARCSOFT/REGISTER & UPGRADE. Siga as instruções na tela.

Importante: Se o menu não aparecer na tela automaticamente após inserir o CD-ROM no drive siga estas instruções: No Windows clique START e a seguir clique RUN no start menu. Tecla: d:\setup e aperte a tecla Enter no teclado. A parte do setup se ativará. Siga as instruções na tela para continuar a instalação.

Observação: 1) A YC@m não precisa ser ligada ao computador durante o processo de instalação. 2) Ao finalizar a instalação clique no "Sim, quero recomeçar o meu computador agora" somente se a mensagem disser "InstallShield Wizard Complete". Para outras situações clicar sempre "No, recomeçar o meu computador mais tarde".

Descarregar Imagens para Windows PC

Para usar o Software ArcSoft® do menu principal em Windows clique "Start". Depois clicar em "Programs" e a seguir em "ARCSOFT" Photo Studio Suite. Quando o menu do "ARCSOFT" aparecer clicar no programa desejado.

Como descarregar as fotografias:

- Ligar a YC@m ao computador. (Ver como ligar a sua câmera ao computador).
- Abra o software ArcSoft® do menu principal e selecione e clique "Photo Base"
- Do menu do "Photo Base" clique "Acquire" (o ícone da câmera). Aparecerá um menu. Selecione "Oregon Scientific YC@m" e clique "Select".
- As fotografias aparecerão na tela em tamanho pequeno. (tamanho reduzido que permite vê-las todas no mesmo tempo).
- Para descarregar todas as fotografias no computador clique "Select all" e clique "OK" Para descarregar as fotografias selecionadas clique as desejadas e a seguir "OK".
- Para parar o processo clique "X" na esquina direita do "Oregon Scientific"

Instalação de um driver MAC

O driver da câmera YC@m pode suportar o Adobe Photoshop (software não incluído) ou a função "Plug and Save" (incorporada no software do MAC, não é necessário nenhum software de aplicação). Se o Photoshop Adobe NÃO estiver instalado no computador MAC, pode criar uma pasta temporária antes da instalação do driver da câmera:

Criar uma pasta temporária:

- Clique duas vezes no ícone "Macintosh HD" no visor do desktop.
- Selecione "File" (ficheiro)
- Selecione "New Folder" ("Nova Pasta")
- O nome da pasta é arbitrário. Por exemplo, edite o nome da nova pasta como "Oregon Scientific DSC"
- 2. Insira o CD do driver da câmera YC@m na drive do CD ROM
- 3. Clique duas vezes no ícone CD ROM com o nome de "ds3868_98_99"
- 4. Clique duas vezes na pasta "Mac Driver" no CD ROM
- 5. Clique duas vezes no ficheiro de instalação da drive "YC@m V1.4b3"
- 6. Selecione "Continue"
- 7. Agora, o software instalador pede a localização da pasta. Se o Photoshop Adobe estiver presente no computador MAC

 - Clique duas vezes na pasta "Photoshop Adobe" (na maioria dos casos pode ser encontrado na pasta de "Applications")
 - Clique duas vezes na pasta "Plug-Ins".
 - Selecione a pasta "Import/Export" e clique "Choose".

- Se não, seleccione a pasta temporária (por exemplo "Oregon Scientific DSC") como no Passo 1 e clique em "Choose".
- Em ambos os casos, o driver ficará instalado, clique "Quit" ("Sair") para terminar a instalação.

Descarregar as imagens ou o filme usando a função "Plug and Save"

1. Quando a máquina está ligada ao computador MAC, uma caixa de diálogo aparece e pergunta pela localização para guardar a fotografia ou os ficheiros de filmes. A pasta de origem para guardar imagens ou filmes é "Oregon Scientific YC@m" e o nome de origem do ficheiro é designado de acordo com a hora e data. É também possível que o utilizador modifique a pasta de origem ou o nome do ficheiro.

Nota: Se não houver imagens ou filmes captados pela câmera, a acima mencionada caixa de diálogo NÃO aparece mesmo que a máquina esteja ligada ao MAC.

2. Clique no botão "Save" para iniciar a transferência de ficheiros. Se todas as fotos guardadas na máquina foram tiradas usando a função "Continuous capture", é criado um ficheiro de filmes Quick Time. No caso de imagens normais, é junta uma numeração (começando em 1 até ao máximo número de imagens) ao ficheiro seleccionado em formato PICT.

3. Após a conclusão da transferência de ficheiros, aparece uma caixa de diálogo a perguntar se o utilizador quer limpar a memória da máquina. Clique "Yes" para apagar todas as imagens na câmera ou clique "No" para guardar na memória.

4. Para o ficheiro de filmes, clique no ficheiro e aparece a aplicação QuickTime e o playback começa automaticamente. Para o ficheiro de imagens, clique duas vezes no ficheiro e é exibida uma lista de aplicações em imagem, seleccione a que for compatível com o formato PICT. Por exemplo, seleccione "Picture Viewer" ou "Photoshop Adobe".

Descarregue as imagens usando os Plug-ins do Photoshop Adobe

Nota: Esta função só se aplica aos utilizadores com o Photoshop Adobe instalado no computador MAC.

- Inicie a aplicação Photoshop Adobe
- Seleccione "File" ("Ficheiro")
- Seleccione "Import"
- Seleccione "Oregon Scientific YC@m Import ..."
- Aparecerá uma caixa de diálogo com imagens expostas como thumbnails. Selecione as imagens desejadas clicando na imagem de cada thumbnail ou clique "Select All" para seleccionar todas as imagens.
- Clique "Import" para transferir as imagens seleccionadas para o Software de aplicação Photoshop.
- As imagens podem depois ser guardadas ou editadas usando as funções do Photoshop incorporadas.

Desinstalação do driver MAC da câmera

O driver da câmera pode ser removido apagando o ficheiro "Oregon Scientific YC@m" nas seguintes pastas:

- "Macintosh HD System Folder \Control Panel" e
- "Macintosh HD System Folder \Extension"

Software Windows PC

Para usar o software incluído com a sua YC@m clique no Start de Windows, depois clique em PROGRAMS e a seguir clique no software desejado. Com cada programa há ajuda na tela incluída.

Importante: Antes de usar o software as fotografias devem ser descarregadas no computador.

Photo base

Pode criar álbuns, slides, video cartões postais, cartões postais, ou pode enviar as fotografias por e-mail para a sua família e amigos.

Observações: No menu do photo album há duas opções: "photos" e "new". As fotografias incluídas em "photos" estão incluídas no ArcSoft® e não tem sido tomadas com a YC@m.

Photo Studio

Depois de organizar as fotografias no álbum, estas podem ser modificadas, pode-se trocar as cores, ou recortá-las e arranjar-as de uma maneira diferente, além de adicionar efeitos especiais.

Photo Fantasy

É uma coleção de fotografias de pessoas famosas e você pode colocar nelas o seu rosto ou qualquer outro das fotografias descarregadas.

Nota: Para usar este software, o CD deve estar colocado no Compartimento do CD-ROM.

Photo Montage

Faça um collage das suas fotografias com o "Photo Montage".

Nota: Para usar este software, o CD deve estar colocado no Compartimento do CD-ROM.

Photo Printer

Você pode imprimir a suas fotografias com uma impressora a cores usando o "Photo Printer".

Video Creator

As fotografias tiradas em modo continuo poderão ser convertidas em filme AVI no computador usando o Video Creator. Todas as fotografias dentro da máquina serão convertidas em filme AVI, e não só aquelas tiradas em modo contínuo.

1. Verificar que a máquina está conectada via UBS e que o driver tem sido instalado apropriadamente.
2. Selecione PROGRAMS no menu do Windows e selecionar "Video Creator" no diretório do Video Creator.
3. Selecionar CREATE e dar nome ao arquivo do filme AVI.
4. Selecionar OPEN e colocar o nome do arquivo aqui. O filme poderá ser visto agora.

Windows® NetMeeting®

Para usar a máquina como câmera web para comunicar com amigos ou para video conferências, o Windows® NetMeeting® deverá ser instalado, (incluído neste CDROM). O Oregon Scientific YC@m deverá também ser selecionado como câmera de vídeo.

1. Primeiro descarregar todas as fotografias no PC e salva-las. A usar a máquina como câmera web as fotografias guardadas na memória serão apagadas.
2. Conectar a máquina ao PC como indicado anteriormente.
3. Rodar o Windows® NetMeeting®.
4. Selecionar Tools e depois Options.
5. Selecionar Video e as propriedades da Video Camera aparecerão na tela.
6. Selecionar Oregon Scientific YC@m e apertar OK.

Importante: É preciso ter uma conta de Internet para poder conectar-se.

Observação: A YC@m deve estar conectada ao computador para usar o vídeo.

Assistência ao consumidor

Para mais informações contactar o Departamento de serviço ao consumidor tel: 800-853-8883 ou e-mail

SAC@oregonscientific.com.br

Garantia

Oregon Scientific garante que este produto está livre de defeitos por 90 dias a partir da data da compra. Os produtos com defeito deverão ser devolvidos para serem trocados.

Esta garantia não cobre produtos sujeitos a golpes, mal uso ou danos accidentais

Nota: Durante as transferências de ficheiros ou no modo Câmera PC, se a câmera ou o computador subitamente congelarem ou ficarem sem resposta, isso pode ser causado por um fenômeno electrostático. Por favor, siga as instruções abaixo para recuperar a operação:

- Desligue o cabo USB da câmera
- Feche a aplicação de software no computador (ou reinicialize o computador, se necessário)
- Ligue, de novo, o cabo USB à câmera

Cuidados com a câmera

Cuidar da câmera apropriadamente para proporciona-la anos de vida!

1. Não molhar a câmera para não danificar os componentes eletrônicos.
2. Não bater a câmera para não danificar os componentes eletrônicos
3. Não limpar a câmera com produtos de limpeza ou químicos.
4. Limpar a câmera com um pano apenas úmido de água, limpo e suave.
5. Para limpar a objetiva soprar o pó e depois passar um lenço para limpá-la.
6. Desligar a câmera quando não estiver usando-a.
7. Trocar as pilhas quando for preciso e não misturar pilhas novas com pilhas usadas.
8. Colocar as pilhas com a polaridade na direção correta. Como mostra o bloco 1 acima.
9. Não colocar nada dentro do compartimento das pilhas, a exceção das pilhas mesmas.
10. Jogar fora as pilhas em lugar apropriado.
11. Não abrir a câmera ou mexer nos componentes eletrônicos. Isto pode danificar a câmera e anular a garantia.

Especificações

Memória	: 26 fotografias de 640 x 480 pixels 107 fotografias de 320 x 240 pixels
Resolução de cor	: 24 bit
Alcance da Focagem	: 50cm até infinito (Focagem automática)
Tipo de memória	: SDRAM (8M byte)
Video	: 10 segundos @ 320 x 240
Modo de Câmera no computador	: Sim
Disparador contínuo	: 10 fps
Timer	: 10 segundos
Interface do computador	: USB
Som de aviso	: Sim
Trípé	: Sim
Visor	: LCD Status
Alimentação	: 2 Pilhas Alcalinas AAA de 1,5V
Duração das Pilhas	: Aproximadamente 400 instantâneos.
Desconexão automática	: 30 segundos
Temperatura	: Funcionamento: 32°F - 104°F (0°C - 40°C) Armazenado: -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Peso	: Câmera 94 gr (incluindo as pilhas) Apoio 22 gr
Dimensões	: Câmera 124 (C) X 51 (A) X 29,5 (L) mm Apoio 62 (C) X 25 (A) X 56 (L) mm
Acessórios	: Cabo USB, Alça, Bolsa e Apoio.

