

CYCLING SPORTS

Manual do Utilizador
Polar CS200™
Polar CS200cad™

POLAR®

BOTÕES

Nota: Premir rapidamente um botão tem um efeito diferente de premir sem libertar o mesmo botão durante mais tempo:

- **Premir normalmente:** premir e libertar o botão.
- **Premir durante mais tempo:** premir o botão (durante pelo menos um segundo). Prima sem libertar para aceder aos diversos menus mais rapidamente (conforme descrito nos modos principais).

Botão da ESQUERDA

- Parar ou interromper a gravação do exercício.
- Cancelar a função.
- Sair do menu e regressar ao nível anterior do menu.
- Regressar ao modo Time a partir de qualquer modo (prima o botão sem libertar durante pelo menos um segundo. Se estiver no modo Exercise, prima o botão duas vezes).



Botão da DIREITA

- Passar ao modo ou nível do menu seguinte.
- Aumentar o valor seleccionado.

Botão do MEIO

- Iniciar a gravação do exercício.
- Aceitar a função.
- Aceder ao modo ou menu apresentado no visor e passar a um nível inferior do menu.
- Modo Exercise:
 - registar os dados referentes a uma volta durante o exercício
- Ligar a luz de retroiluminação em todos os modos (prima o botão sem libertar durante pelo menos um segundo).

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA DO CS200 / CS200cad

Visualizar a data e a hora.

Modo File: Visualizar dados detalhados das sessões de exercício mais recentes.

Modo Totals: Visualizar dados de longo prazo das sessões de exercício.

Modo Settings: Alterar a hora e outras definições.

Modo Connect: Transferir as definições do seu PC para o computador de bicicleta e enviar os dados do exercício para o serviço na Web.



Prima 2 x o botão da ESQUERDA



Modo Exercise: Monitorize e grave os dados do exercício, como a frequência cardíaca, a velocidade e a distância.

DIREITA

DIREITA

DIREITA

DIREITA

DIREITA

MEIO
Date / Time do último ficheiro (File)
DIREITA
Date / Time dos ficheiros (File) anteriores (percorra-os premindo o botão da DIREITA)
DIREITA
Delete FILES

MEIO
Tot.Time / Date
DIREITA
Tot.Kcal / Date
DIREITA
Odometer / Date
Odometer1
Odometer2 (se estiver a utilizar)
DIREITA
Distance1 / Date
Distance2 (se estiver a utilizar)
DIREITA
MaxSpeed / Date
DIREITA
Max.Cad* / Date
DIREITA
RideTime / Date

*É necessário utilizar o Sensor de Cadência Polar adquirido separadamente.

MEIO
Cycling SET
DIREITA
Timer SET
DIREITA
Limits SET
DIREITA
Bike SET
DIREITA
Watch SET
DIREITA
User SET
DIREITA
General SET

MEIO
Send FILES
DIREITA
Receive DATA

Estimado cliente,

Parabéns por ter adquirido o novo computador de bicicleta Polar! Estamos orgulhosos por o ajudar a atingir os seus objectivos de desempenho e boa forma.

Leia cuidadosamente este manual para se familiarizar com o computador de bicicleta. Este manual contém as informações necessárias para utilizar e manter o computador de bicicleta. O mapa de funções existente na parte de dentro da capa do manual é um guia de referência rápida das funcionalidades versáteis do computador de bicicleta Polar. Retire-o e leve-o consigo. Consulte www.polar.fi para obter assistência detalhada sobre o produto e www.PolarCyclingCoach.com para obter um programa de exercícios personalizado e uma agenda de treino.

Obrigado por escolher a Polar!



As informações relevantes para a utilização do produto com o sensor de cadência estão impressas a azul.

1. INTRODUÇÃO AO COMPUTADOR DE BICICLETA POLAR	7
1.1 ELEMENTOS DO PRODUTO.....	7
1.2 UTILIZAR O COMPUTADOR DE BICICLETA PELA PRIMEIRA VEZ	8
1.3 INSTALAR O SUPORTE PARA BICICLETA, O COMPUTADOR DE BICICLETA E OS SENSORES DE VELOCIDADE E DE CADÊNCIA.....	12
1.3.1 Suporte para bicicleta e computador de bicicleta	12
1.3.2 Sensor de velocidade.....	13
1.3.3 Sensor de cadência	15
1.4 COLOCAÇÃO DO TRANSMISSOR.....	17
2. EXERCÍCIO	18
2.1 GRAVAR A SESSÃO DE EXERCÍCIO E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA	18
2.2 FUNÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO	20
2.3 PARAR O EXERCÍCIO E VISUALIZAR O FICHEIRO DE RESUMO (FILE)	25
3. VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES GRAVADAS - FILE	27
3.1 VISUALIZAR O FICHEIRO EXERCÍCIO.....	27
3.2 ELIMINAR FICHEIROS UM A UM	31
4. VALORES TOTAIS	32
5. DEFINIÇÕES	37
5.1 DEFINIR A DISTÂNCIA DO PERCURSO PARA A FUNÇÃO TEMPO DE CHEGADA PREVISTO E GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAS (CYCLING SET)	37

5.2	DEFINIR O TEMPORIZADOR (TIMER SET)	39
5.3	DEFINIR OS LIMITES DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (LIMITS SET)	40
5.3.1	OwnZone.....	42
5.4	DEFINIÇÕES DA BICICLETA (BIKE SET)	45
5.5	DEFINIÇÕES DO RELÓGIO (WATCH SET).....	49
5.6	DEFINIR OS DADOS PESSOAIS (USER SET)	51
5.7	DEFINIR AS UNIDADES E SONS DO COMPUTADOR DE BICICLETA (GENERAL SET).....	54
6.	CONNECT - TRANSFERÊNCIA DE DADOS.....	55
6.1	EDITAR AS DEFINIÇÕES COM UM COMPUTADOR.....	55
6.2	TRANSFERIR OS DADOS DO SEU TREINO PARA A AGENDA DE TREINO NA WEB	56
7.	CUIDADOS E MANUTENÇÃO	57
8.	PRECAUÇÕES	60
9.	PERGUNTAS MAIS FREQUENTES.....	62
10.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	64
11.	GARANTIA LIMITADA INTERNACIONAL POLAR.....	66
12.	TERMO DE RESPONSABILIDADE DA POLAR	67
13.	ÍNDICE REMISSIVO	68

1. INTRODUÇÃO AO COMPUTADOR DE BICICLETA POLAR

1.1 ELEMENTOS DO PRODUTO

O pacote do computador de bicicleta Polar contém os seguintes elementos:



Computador de Bicicleta

O computador de bicicleta apresenta e regista os dados do ciclismo e do exercício. Introduza os seus dados pessoais no computador de bicicleta e analise os dados do exercício após os treinos.



Polar Bike Mount™ (Suporte para Bicicleta)

Fixe o suporte na bicicleta e aplique-lhe o computador de bicicleta.



Polar Speed Sensor™ (Sensor de Velocidade)

Um sensor sem fios que mede a velocidade e a distância quando utiliza a bicicleta.



Polar Cadence Sensor™ (Sensor de cadência)

O CS200cad inclui um sensor de cadência. O sensor de cadência sem fios mede a velocidade a que rodam os pedais da bicicleta. As informações relevantes para a utilização do produto com o sensor de cadência estão impressas a azul. O CS200 não inclui um sensor de cadência, que poderá adquirir separadamente.



Transmissor Codificado Polar

O transmissor envia o sinal da sua frequência cardíaca para o computador de bicicleta. As zonas com eléctrodos existentes na parte posterior do transmissor detectam a sua frequência cardíaca.

A tira elástica mantém o transmissor à volta do peito.

Serviços Polar na Web

www.PolarCyclingCoach.com é um serviço web completo, concebido para apoiar os objectivos do seu treino. O registo grátis permite-lhe aceder a um programa de exercício personalizado, a uma agenda de treino, a artigos úteis e a muito mais. Para além disso, pode encontrar as sugestões mais recentes sobre a utilização dos produtos e assistência online em www.polar.fi.

Serviço de Apoio ao Cliente, Registo e Informações da Garantia Internacional

Se o computador de bicicleta necessitar de reparação, envie-o com o Cartão de Devolução para o Centro de Assistência Técnica Polar. Ao preencher o Registo de Cliente, ajuda-nos a garantir a qualidade do serviço a clientes e o desenvolvimento de produtos e serviços futuros da Polar. A garantia de dois anos da Polar é emitida em nome do cliente/comprador original do produto. Guarde o Cartão de Garantia Internacional como prova da sua compra.

1.2 UTILIZAR O COMPUTADOR DE BICICLETA PELA PRIMEIRA VEZ

Introduza os seus dados no modo Basic Settings (Definições Básicas) (hora, data, unidades e dados pessoais).

Como introduzir as Definições Básicas

A introdução de dados pessoais precisos garante-lhe um feedback adequado, baseado no desempenho (consumo de calorias, determinação da OwnZone, etc).

Active o computador de bicicleta premindo o botão do **MEIO**.

O visor fica preenchido com números e letras.

1. Prima o botão do **MEIO**. É visualizada a indicação **BASIC SET** (Definições Básicas).

2. Volte a premir o botão do **MEIO** e siga os passos apresentados a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
3. Time Set (Definir a hora) <ul style="list-style-type: none">• Modo de 24h / 12h →• AM / PM (para formato de 12h)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciono o formato de 24h ou 12h. Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciono AM ou PM.	Botão do MEIO Botão do MEIO

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
<ul style="list-style-type: none"> Hours (Horas) 	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> Selecione as horas.* 	Botão do MEIO
<ul style="list-style-type: none"> Minutes (Minutos) 	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> Selecione os minutos.* 	Botão do MEIO
4. Date Set** (Definir a data) <ul style="list-style-type: none"> Day / Month (Dia/Mês) 	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> Selecione o dia (no formato de 24h) ou o mês (no formato de 12h).* 	Botão do MEIO
<ul style="list-style-type: none"> Month / Day (Mês/Dia) 	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> Selecione o mês (no formato de 24h) ou o dia (no formato de 12h).* 	Botão do MEIO
<ul style="list-style-type: none"> Year (Ano) 	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> Selecione o ano.* 	Botão do MEIO

Nota:

- *Se pretender seleccionar um valor diferente do apresentado, pode visualizar os valores mais rapidamente se premir o botão **da DIREITA** sem libertar.
- **A data é apresentada de acordo com o formato horário seleccionado (24 h: dia - mês - ano / 12h: mês - dia - ano).
- Depois de substituir a pilha ou de reiniciar o computador de bicicleta, só necessita de definir a hora e a data no menu Basic Settings. Pode ignorar as restantes definições premindo o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
5. Unit (Unidades) kg/cm ou lb/ft	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar as unidades de peso e da altura: kg/cm ou lb/ft. 	Botão do MEIO
6. Weight (Peso) kg/lb	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar o peso em quilogramas ou libras <p><i>Nota: Se pretende seleccionar outras unidades, prima o botão da ESQUERDA para voltar ao passo 5.</i></p>	Botão do MEIO
7. Height (Altura) cm/ft	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar a altura em cm ou ft. • Seleccionar polegadas (se escolheu lb/ft). 	Botão do MEIO Botão do MEIO
8. Birthday (Data de Nascimento) <ul style="list-style-type: none"> • Day / Month (Dia/Mês) • Month / Day (Mês/Dia) • Year (Ano) 	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar o dia (no formato de 24h) ou o mês (no formato de 12h). <p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar o mês (no formato 24h) ou dia (no formato 12 h). <p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar o ano. 	Botão do MEIO Botão do MEIO Botão do MEIO

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
9. Sex (Sexo) Male / Female (Masculino/Feminino)	Botão da DIREITA • Selecciona sexo masculino ou feminino.	Botão do MEIO

- É apresentada a indicação **Settings done** (Definições concluídas).
- Para alterar as definições, prima o botão da **ESQUERDA** até voltar ao visor do parâmetro que pretende alterar.
- Para aceitar as definições, prima o botão do **MEIO** e o computador de bicicleta passa ao modo Time.


O computador de bicicleta entra no modo poupança de energia (visor em branco) se premir o botão da **ESQUERDA**, ou se não premir nenhum botão no modo Time durante os cinco minutos seguintes. Para voltar a activar o computador de bicicleta prima um botão qualquer.




1.3 INSTALAR O SUPORTE PARA BICICLETA, O COMPUTADOR DE BICICLETA E OS SENSORES DE VELOCIDADE E DE CADÊNCIA

1.3.1 SUPORTE PARA BICICLETA E COMPUTADOR DE BICICLETA


1. Pode instalar o suporte para bicicleta e o computador de bicicleta no lado esquerdo ou direito do guidador ou no eixo do guidador. Existem duas formas de fixar o suporte para bicicleta: utilizando braçadeiras ou um anel de fixação.



2. Coloque a peça de borracha no guidador ou no eixo do guidador, com o suporte para bicicleta por cima.



4. Em alternativa, prenda o suporte para bicicleta com um anel de fixação.




3. Quando fixar o suporte para bicicleta com braçadeiras, passe-as por cima do suporte e ajuste-as à volta do guidador/eixo do guidador. Prenda o suporte firmemente. Corte as pontas das braçadeiras.

5. Coloque o computador de bicicleta no suporte. Rode o computador de bicicleta no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um estalido. Para libertar o computador de bicicleta prima e rode ao mesmo tempo, no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.


1.3.2 SENSOR DE VELOCIDADE

Para instalar o sensor de velocidade e o ímã, necessita de um alicate e de uma pequena chave de parafusos.




1. Verifique a parte da frente da forquilha dianteira para encontrar um local adequado para o sensor de velocidade. Quando o computador de bicicleta estiver aplicado no eixo do guidão (como mostra a figura) o sensor pode ser


colocado de qualquer um dos lados da forquilha dianteira (B). Se o computador de bicicleta estiver aplicado no guidão, o sensor deve ser colocado do lado do computador de bicicleta. Recomenda-se a fixação do sensor a um máximo de 50 cm / 1'6" do computador de bicicleta (A). Para distâncias maiores (60 - 70 cm / 2' - 2'3") é melhor testar o funcionamento do sensor antes de iniciar o exercício. O computador de bicicleta também deve formar um ângulo de aproximadamente 90° com o sensor de velocidade.




2. O equipamento inclui peças de borracha de dois tamanhos. Escolha uma peça de borracha adequada ao tamanho da forquilha dianteira e aplique-a no sensor.




3. Existem duas formas de fixar o sensor de velocidade: utilizando braçadeiras ou um anel de fixação. Quando fixar o sensor com braçadeiras passe-as através dos orifícios da peça de borracha e do sensor.



4. Ajuste o sensor à forquilha dianteira de modo a que o logótipo POLAR fique visível. Deixe as braçadeiras folgadas. Por agora, não as aperte totalmente.



5. Em alternativa, fixe o sensor com um anel de fixação, como mostra a figura. Ajuste o sensor à forquilha dianteira de modo a que o logótipo POLAR fique voltado para fora. Se fixar o sensor com um anel de fixação, corte as pontas das peças de borracha.



6. Aplique o íman a um dos raios da roda, ao mesmo nível do sensor. O orifício do íman deve ficar voltado para o sensor de velocidade. Fixe o íman ao raio e aperte-o ligeiramente com uma chave de fendas. Por agora, não o aperte totalmente.

Ajuste a posição do íman e do sensor de velocidade de modo que o íman fique próximo do sensor sem lhe tocar. Ajuste o sensor o mais possível na direcção da roda/raios. A distância máxima entre o sensor e o íman deve ser


4 mm/0'16". Quando o íman e o sensor de velocidade estiverem posicionados correctamente, aperte o parafuso ao íman utilizando uma chave de fendas. Aperte também muito bem as braçadeiras e corte as respectivas pontas.

A sua segurança é importante para nós. Quando andar de bicicleta, fique atento à estrada para evitar acidentes. Verifique se pode voltar o guiador normalmente e se os cabos dos travões ou das mudanças não se prendem no suporte para bicicleta ou no sensor de velocidade. Verifique também se o suporte para bicicleta ou o sensor de velocidade não perturbam os seus movimentos ou a utilização dos travões ou das mudanças.


Antes de utilizar a bicicleta, deve definir o tamanho das rodas no computador de bicicleta. Para obter mais informações consulte as páginas 45-48.

1.3.3 SENSOR DE CADÊNCIA


Para instalar o sensor de cadência e o ímã da manivela, necessita de um alicate e de uma pequena chave de fendas.



1. Verifique o tubo inferior do quadro para encontrar um local adequado para o sensor de cadência. O sensor deve ser colocado a uma distância máxima de 80 cm/2'6" do computador de bicicleta. Se for necessário, o sensor também pode ser fixo ao tubo de encaixe do selim.




2. Aplique a peça de borracha no sensor de cadência (A) e passe as braçadeiras através dos orifícios do sensor de cadência e da peça de borracha (B).




do sensor ligeiramente para cima. Deixe as braçadeiras folgadas. Por agora não as aperte totalmente.

3. Limpe e seque um local adequado para o sensor e aplique-o no tubo inferior do quadro. Se o sensor tocar na manivela (durante a rotação), mude a posição



zona. Coloque o ímã na manivela e fixe-o com a fita.

4. O ímã deve ser instalado verticalmente, no lado interior da manivela. Antes de fixar o ímã à manivela, deve limpar e secar cuidadosamente esta



5. Ajuste a posição do íman e do sensor, de modo a que o íman fique próximo do sensor sem lhe tocar.

A distância máxima entre o sensor de cadência e o íman da manivela deve ser 4 mm/0'16". É importante que o canto inferior do sensor fique de frente para o íman durante a rotação, mesmo se o sensor for colocado no tubo de encaixe do selim. Na figura, o canto inferior do sensor é indicado com uma seta. Quando o íman da manivela e o sensor estiverem correctamente posicionados, aperte muito bem as braçadeiras e corte as respectivas extremidades.

Antes de fazer ciclismo, deve definir o tamanho das rodas da no computador de bicicleta e activar a função cadência. Para obter mais informações, consulte as páginas 45 a 48.


1.4 COLOCAÇÃO DO TRANSMISSOR

A transmissão codificada da frequência cardíaca reduz as interferências de outros monitores de frequência cardíaca existentes nas proximidades. Para se certificar de que a pesquisa de códigos é bem sucedida e garantir uma boa monitorização da frequência cardíaca, **mantenha o computador de bicicleta a uma distância de 3 pés/1 metro do transmissor**. Verifique se não está perto de outras pessoas que utilizam monitores de frequência cardíaca ou de qualquer fonte de interferências electromagnéticas. Para obter mais informações sobre as interferências consulte Precauções, na página 60.

Para medir a frequência cardíaca necessita de utilizar o transmissor.



1. Prenda uma extremidade do transmissor à tira elástica.



2. Regule o comprimento da tira de modo que esta fique justa e confortável. Fixe a tira à volta do peito, logo abaixo dos músculos peitorais, e prenda-a ao transmissor.



3. Afaste o transmissor do peito e humedeça as duas zonas com eléctrodos, que apresentam ranhuras, existentes na parte posterior.



4. Verifique se as áreas húmidas dos eléctrodos encostam firmemente à pele e se o logótipo Polar se encontra numa posição central e está direito.


Consulte o capítulo seguinte para saber como iniciar a medição da frequência cardíaca.

2. EXERCÍCIO

2.1 GRAVAR A SESSÃO DE EXERCÍCIO E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA

É possível gravar um Ficheiro de Exercício (File). Existem duas formas de iniciar o registo da sessão de exercício. Se activar a função AutoStart, o computador de bicicleta inicia e pára automaticamente a gravação quando a bicicleta começa a andar e pára. Se a função AutoStart estiver desactivada, pode iniciar a gravação da sessão de exercício premindo o botão do **MEIO**. Para obter mais informações sobre a função AutoStart e sobre a sua activação/desactivação, consulte as páginas 45 a 46.

1. Coloque o transmissor conforme descrito na secção “*Colocação do Transmissor*”, na página 17. Fixe o suporte para bicicleta e os sensores de velocidade e de **cadência** à sua bicicleta de acordo com as instruções referidas nas páginas 12-16.
2. Active o computador de bicicleta, cujo visor não apresenta qualquer informação, premindo o botão do **MEIO**, e comece no modo Time. O computador de bicicleta lê automaticamente a sua frequência cardíaca. **Esperre até o computador receber a sua frequência cardíaca e o símbolo do coração dentro de uma moldura ♥ ser apresentada no visor em 15 segundos.*** Para já, a duração do exercício não é gravada.
3. Instale o seu computador de bicicleta no suporte já montado na bicicleta.
 - Se a função **AutoStart** estiver activada, a frequência cardíaca e a velocidade são apresentadas no visor quando começa a pedalar.
 - Se a função **AutoStart** estiver desactivada, pode começar a gravar a sessão premindo o botão do **MEIO** e a frequência cardíaca e a velocidade são indicadas no visor. Também é iniciada a **contagem** do tempo de exercício.

4.
 - Se a função **AutoStart** estiver activada, o computador de bicicleta pára a gravação do exercício automaticamente quando terminar o treino com a bicicleta.
 - Se a função **Autostart** estiver desactivada pode parar o exercício premindo o botão da **ESQUERDA** duas vezes. Para mais informações sobre como parar o exercício, consulte a página 25.
- Se a frequência cardíaca não for apresentada e a indicação 00 aparecer no visor, a detecção da frequência cardíaca foi interrompida. Coloque o computador de bicicleta perto do logótipo Polar existente no transmissor para reiniciar a detecção da frequência cardíaca. Não é necessário premir qualquer botão.
- Se a função **OwnZone®** estiver seleccionada, o procedimento de determinação da OwnZone é iniciado quando se inicia a gravação do exercício. Para obter mais informações, consulte a secção OwnZone, na página 42.
- Para ignorar a determinação da OwnZone e utilizar a OwnZone determinada anteriormente, prima o botão do **MEIO** quando visualizar o símbolo  no visor. Se ainda não tiver determinado a sua OwnZone, serão utilizados limites da frequência cardíaca baseados na sua idade.

Nota: *O símbolo do coração dentro de uma moldura  indica uma transmissão codificada da frequência cardíaca.


- Se o computador de bicicleta não apresentar a frequência cardíaca, verifique se os eléctrodos do transmissor estão húmidos se a tira está suficientemente ajustada.





2.2 FUNÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO

Nota: Os dados das sessões de exercício são guardados apenas se o cronómetro, i.e. a duração da sua sessão de exercício, tiver sido utilizado mais de um minuto **ou** se tiver sido concluída uma volta.


Alterar as informações do visor: Prima o botão da **DIREITA** para visualizar as seguintes opções durante o exercício:

- 1. **Distância percorrida**, apresentada alternadamente com a distância parcial depois de percorrer pelo menos uma volta.
Distância parcial, colocada a zero sempre que consultar o tempo de uma volta premindo o botão do **MEIO**.
Velocidade durante o percurso (km/h ou m/h)
Cadência, i.e., a velocidade com que pedala
Frequência cardíaca. No caso de não existir nenhuma leitura da frequência cardíaca ou de não terem sido introduzidos os dados do utilizador, a velocidade é exibida em seu lugar.

SPEED  **HR**  A velocidade e a frequência cardíaca também são apresentadas sob a forma de um gráfico. Quanto maior for o número de barras apresentadas, maior será o valor da frequência cardíaca ou da velocidade e vice-versa. Uma barra da velocidade representa 5km/h ou 3 mph, Quando as dez barras são apresentadas, a velocidade é igual ou superior a 50 km/h ou 30 mph.

Nota: Também é possível premir o botão da **DIREITA** sem libertar para o computador apresentar estes visores sucessivamente. Este tipo de visualização pode ser desactivado premindo o botão da **DIREITA** sem libertar.

2.



Velocidade Média com indicador de aumento ↗ ou diminuição ↘.

Cadência

Frequência cardíaca

Quilocalorias queimadas até ao presente momento.

A acumulação de quilocalorias é iniciada quando a frequência cardíaca é apresentada. No caso de não existir nenhuma leitura da frequência cardíaca ou de não terem sido introduzidos os dados do utilizador, a velocidade é exibida em vez da indicação das calorias.

3.



Cronómetro, i.e. a duração do exercício.

Cadência

Frequência cardíaca

4.




Tempo previsto para a chegada ou, se a função distância percorrida estiver desactivada, a velocidade. Se definir a distância que pretende percorrer, o computador de bicicleta calcula o tempo até ao destino, tendo em conta a sua velocidade. Para obter mais informações, consulte a página 37.

Hora

Cadência

Frequência cardíaca

5.



Limites da frequência cardíaca: Do lado esquerdo, é apresentado o limite mais baixo da frequência cardíaca e, do lado direito, o limite mais elevado da frequência cardíaca. O símbolo da frequência cardíaca desloca-se para a esquerda ou para a direita, de acordo com a sua frequência cardíaca. Se não visualizar o símbolo do coração a frequência cardíaca está abaixo do limite inferior da frequência cardíaca, ou acima do limite superior da frequência cardíaca, que se apresentam intermitentes. Neste caso, se o som estiver activado, ouvir-se-á um alarme. Se não existir nenhuma leitura da frequência cardíaca, os limites não serão apresentados. Para obter mais informações, consulte a página 40.

Tempo de exercício na zona-alvo, i.e, dentro dos limites da frequência cardíaca.

Cadência

6.



Frequência cardíaca


Frequência cardíaca média com indicador de aumento \nearrow ou diminuição \searrow durante o último minuto.

Taxa de quilocalorias queimadas (kcal/h) apresentada alternadamente com a intensidade do ciclismo (kcal/km ou kcal/m). No caso de não existir nenhuma leitura da frequência cardíaca ou de não terem sido introduzidos os dados do utilizador, a velocidade é exibida em seu lugar.

Cadência

Frequência cardíaca

Alarme da Zona-Alvo: Com o Alarme da Zona-Alvo pode certificar-se de que está a fazer exercício com a intensidade adequada. Quando os limites da frequência cardíaca da zona-alvo estão activados, o computador de bicicleta faz soar um sinal de alarme sempre que estiver a fazer exercício acima ou abaixo dos seus limites. É possível definir os limites da zona-alvo no menu Settings/Limits SET (Definições/Definir Limites). Para obter mais informações, consulte a página 40. Se estiver a fazer exercício fora da sua zona-alvo, o valor da frequência cardíaca fica intermitente e o computador de bicicleta emite um sinal sonoro a cada batimento cardíaco.

No canto superior direito do visor, o símbolo  indica que o som do Alarme da Zona-Alvo está activado. Não se esqueça que os sons dos botões também podem ser activados/desactivados no modo Settings. Para activar ou desactivar os sons dos botões, consulte a página 54.

***Nota:** No modo de gravação da sessão de exercício, se os limites da frequência cardíaca não estiverem activados não será emitido nenhum sinal de Alarme da Zona-Alvo, nem serão registados dados sobre a zona-alvo no modo Summary File (Ficheiro Resumo) ou File (Ficheiro).*


Gravar o tempo da Volta e o tempo Parcial: Prima o botão do **MEIO** para guardar o tempo da volta (lap time) e o tempo parcial (split time).

O **tempo da volta** indica o tempo gasto para efectuar uma volta. O **tempo parcial** é o tempo decorrido desde o início do exercício até à gravação de um tempo de volta (por exemplo, desde o início de um exercício até gravar a volta 4).



Tempo da volta

Número da volta



Tempo parcial

Frequência cardíaca média calculada desde o início da volta.

Nota:

- Se activou a função AutoLap no modo Settings (Definições), o computador de bicicleta grava automaticamente as voltas quando atingir a distância definida, por exemplo, a cada quilómetro ou milha. Para obter mais informações, consulte a página 37.
- É possível gravar até 50 tempos de volta. Quando a memória de voltas estiver completa, é apresentada a indicação **LapTime FULL** (Memória de Voltas Completa). Mesmo assim, será possível determinar o tempo de cada volta durante o exercício, embora este deixe de ser gravado.

Temporizadores: Os temporizadores do seu computador de bicicleta funcionam durante a gravação da sessão de exercício. O computador de bicicleta emite um sinal sonoro quando o tempo seleccionado no temporizador é atingido. Durante a sessão de exercício, se só estiver activado o temporizador 1, é emitido um sinal sonoro sempre que tiver decorrido o tempo definido. Se o temporizador 2 também estiver activado, os temporizadores alternam entre si durante a sessão de exercício. Para obter mais informações, consulte a página 39.

Interromper o Exercício:


1. Prima o botão da **ESQUERDA**. É efectuada uma pausa na gravação da sessão de exercício, no cronómetro e noutros cálculos.
2. Para continuar, prima o botão do **MEIO**.

Fazer exercício à noite: Se activar a luz de retroiluminação premindo o botão do **MEIO** sem libertar, durante a gravação de uma sessão de exercício, a luz é activada automaticamente durante essa sessão de exercício sempre que premir qualquer botão.

Nota: Se o tempo máximo de gravação de ficheiros (99 horas, 59 minutos e 59 segundos) for ultrapassado, o computador de bicicleta emite um sinal sonoro, interrompe a gravação e apresenta a mensagem **HALT** (Paragem). Prima o botão da **ESQUERDA** para terminar a gravação. Para obter mais informações sobre a eliminação de ficheiros para libertar memória para novos ficheiros, consulte a página 31.

2.3 PARAR O EXERCÍCIO E VISUALIZAR O FICHEIRO DE RESUMO (FILE)

1. Prima o botão da **ESQUERDA** para interromper a gravação da sessão de exercício. É apresentada a indicação **Paused** (Em pausa).
2. Prima o botão da **ESQUERDA**. É apresentada a indicação **Summary FILE** (Ficheiro Resumo) e começam a ser apresentados sucessivamente no visor os seguintes dados:

Dados Gravados no Ficheiro Exercício	
	<p>Duração do exercício gravado.</p> <p>Frequência cardíaca média.</p>
Limits	Limites da frequência cardíaca utilizados durante o exercício (se os limites estiverem definidos).
In Zone	Tempo gasto na zona-alvo da frequência cardíaca.
Kcal	Quilocalorias queimadas durante o exercício.
AvgSpeed	Velocidade média.
Avg Cad.	Cadência Média.

Dados Gravados no Ficheiro Exercício	
Distance	Distância percorrida.
RideTime	Tempo utilizado para fazer ciclismo. Por exemplo, se parar a bicicleta mas não parar a gravação do exercício, a contagem do tempo utilizado para fazer exercício é automaticamente interrompida, mas o tempo do exercício continua a ser contabilizado. Se a função AutoStart estiver activada, o tempo do exercício e o tempo durante o qual faz ciclismo é igual, em virtude do computador de bicicleta iniciar e parar automaticamente a gravação quando começa e pára de andar de bicicleta.



3. VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES GRAVADAS - FILE




Prima o botão do **MEIO**

- **Date / Time do último ficheiro (File)**
Prima o botão da **DIREITA**
- **Date / Time dos ficheiros (File) anteriores (percorra-os premindo o botão da DIREITA)**
Prima o botão da **DIREITA**
- **Delete Files**

O ficheiro de exercício permite rever os dados referentes ao ciclismo e ao exercício durante a gravação de uma sessão de exercício. Assim que premir o botão do **MEIO** ou se a função AutoStart está activada, o computador de bicicleta começa a gravar os dados num Ficheiro. As informações do exercício são guardadas apenas se o cronómetro tiver sido utilizado durante mais de um minuto **ou**, se pelo menos tiver sido gravada uma volta.

3.1 VISUALIZAR O FICHEIRO EXERCÍCIO

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA**. É apresentada a indicação **FILE**.
2. Prima o botão do **MEIO**. A data (**Date**) e a hora (**Time**) são apresentadas alternadamente no visor.

3. A data e a hora em que a sessão de exercício foi iniciada são apresentadas alternadamente no visor.
É apresentado o número do último ficheiro gravado. Prima o botão da **DIREITA** para percorrer os ficheiros. Quanto maior for o seu número, mais recente é o ficheiro.

Nota: Delete FILES (Apagar Ficheiros) é a última opção do menu Files. Para mais informações sobre apagar ficheiros, consulte a página 31.

4. Para visualizar as informações gravadas num ficheiro, prima o botão do **MEIO** para seleccionar o ficheiro.
5. Prima o botão da **DIREITA** para percorrer os dados gravados.

Dados Gravados no Ficheiro Exercício	
Exe.Time	Duração do exercício gravado.
Avg HR / Max HR	A frequência cardíaca média e a frequência cardíaca máxima são apresentados alternadamente, em batimentos por minuto (bpm). <i>Nota: Se definir os limites da frequência cardíaca em percentagem da frequência cardíaca máxima, estes valores também são apresentados em percentagem da frequência cardíaca máxima (%).</i>
Limits	Os limites da frequência cardíaca (em bpm ou %) utilizados durante o exercício (se os limites estiverem definidos).
In/Above/Below Zone	O tempo do exercício gasto na zona-alvo (InZone), acima (Above) e abaixo (Below) dos limites da zona-alvo (se os limite estiverem definidos). Os tempos na zona-alvo, Acima e Abaixo são apresentados alternadamente no visor.
Kcal	Quilocalorias gastas durante o exercício.
Distance	Distância percorrida.
AvgSpeed Max	Velocidade média e máxima.
Avg Cad. Max	Cadência média e máxima.

Nota:

- As informações apresentadas alternadamente mudam automaticamente no visor. Para as visualizar, prima o botão do **MEIO**.
- Prima o botão do **MEIO** sem libertar para activar a luz de retroiluminação no modo File.

Dados Gravados no Ficheiro Exercício

RideTime

Tempo utilizado para andar de bicicleta.

LAPS



Número de voltas durante o exercício.

Nota: Os dados relativos a cada volta são apresentadas se, pelo menos, tiver gravado uma volta durante o exercício.

6. Para visualizar a melhor volta, prima o botão do **MEIO**.

São apresentadas informações sobre a melhor volta (**best lap**):

O tempo da volta mais rápida.

O número da melhor volta.




7. Visualize as informações das diferentes voltas utilizando o botão da **DIREITA**. Se premir o botão do **MEIO** pode procurar as seguintes informações referentes à volta:

Tempo parcial.


Tempo da volta.

A frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca média durante a volta são apresentadas alternadamente no visor.



Nota: Se parar o exercício premindo o botão da **ESQUERDA**, a última volta é gravada automaticamente, mas nunca será considerada como a melhor volta.


Dados Gravados no Ficheiro Exercício



Velocidade (Speed)

Velocidade quando gravou a volta.

Velocidade média durante a volta.



Cadência (Cadence)

Cadência quando gravou a volta.

Cadência média durante a volta.



Distância (Distance)

A distância da volta e a distância parcial são apresentadas alternadamente no visor.

- Para voltar para o modo principal Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

3.2 ELIMINAR FICHEIROS UM A UM

É possível libertar memória através da eliminação de ficheiros. Não é possível abrir um ficheiro depois de o eliminar.

1. No modo Time, prima o botão **DIREITA**. É apresentada a indicação **FILES**.
2. Prima o botão do **MEIO**.
3. Utilize o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **Delete FILES**. Prima o botão do **MEIO**.
4. Utilize o botão da **DIREITA** para percorrer os ficheiros.
5. Prima o botão do **MEIO** para seleccionar o ficheiro que pretende eliminar.
É apresentada a pergunta: **Are You Sure** (Tem a certeza?).
6. Para eliminar o ficheiro, prima o botão do **MEIO**.

Em alternativa, para cancelar a eliminação do ficheiro, prima o botão da **ESQUERDA**.
Pode continuar a percorrer os Ficheiros premindo o botão da **DIREITA**.

- Para continuar a eliminar ficheiros, volte ao passo 4.
- Para voltar ao modo Time, prima o botão **ESQUERDA** sem libertar.



4. VALORES TOTAIS



Prima o botão do **MEIO**

- **Tot.Time / Date**

Prima o botão da **DIREITA**

- **Tot.Kcal/Date**

Prima o botão da **DIREITA**

- **Odometer / Date**

Odometer1

Odometer2

(se estiver a utilizar)

Prima o botão da **DIREITA**

- **Distance 1 / Date**

Distance2

(se estiver a utilizar)

Prima o botão da **DIREITA**

- **MaxSpeed / Date**

Prima o botão da **DIREITA**

- **Max.Cad / Date**



Prima o botão da **DIREITA**

- **RideTime / Date**

Os valores totais incluem os valores máximos e cumulativos dos dados gravados durante as sessões de exercício. Os valores são actualizados automaticamente quando se pára a gravação da sessão de exercício.

Visualizar os Valores Totais

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **TOTALS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É visualizada a indicação **Tot. Time** e o valor do tempo total.
3. Utilize o botão da **DIREITA** para percorrer os seguintes dados:

Valores Totais	
	A data de início da contagem cumulativa. Duração total cumulativa do exercício.
	A data de início da contagem cumulativa. Total acumulado de quilocalorias queimadas.

Valores Totais

10.04.05 →

Odometer
130.0^{KM}

BACK

NEXT

10.04.05 →

Odometer1
50.0^{KM}

15.05.05 →

Odometer2
80.0^{KM}

A data de início da contagem cumulativa.

O conta-quilómetros alterna com a data de início da contagem cumulativa e com a contagem cumulativa para a bicicleta 1 e bicicleta 2.

Nota: O conta-quilómetros mede a distância cumulativa do percurso efectuado, só podendo ser colocado a zero se utilizar o Uplink. Para mais informações, consulte a página 55.

Valores Totais

<p>Distance1 14.05.05 →</p> <p>50.0 KM</p> <p>BACK START NEXT</p>	<p>A data de início da contagem cumulativa.</p> <p>A distância cumulativa percorrida para a bicicleta 1 e para a bicicleta 2 (A distância 1 é actualizada quando se utiliza a bicicleta 1 e a distância 2 quando se utiliza a bicicleta 2).</p>
<p>Distance2 15.05.05 →</p> <p>80.0 KM</p> <p>BACK START NEXT</p>	
<p>MaxSpeed 10.04.05</p> <p>35.2 KMH</p> <p>BACK START NEXT</p>	<p>A data da actualização.</p> <p>Velocidade máxima do período.</p>

Valores Totais		
<p>Max. Cad</p> <p>80</p> <p>BACK START NEXT</p>	<p>10.04.05</p>	<p>A data da actualização.</p> <p>Cadência máxima do período.</p>
<p>Ride Time</p> <p>10:15:05</p> <p>BACK START NEXT</p>	<p>10.04.05 →</p>	<p>A data de início da contagem cumulativa.</p> <p>Duração total cumulativa do percurso.</p>

- Para voltar para o modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.



Colocar os Valores Totais a zero ou voltar ao Valor Anterior da Velocidade Máxima ou da Cadência

Utilize os Valores Totais como um contador periódico (ou diário/semanal) dos valores do exercício, colocando-os a zero uma vez durante cada período. Em vez de colocar o valor a zero, pode voltar ao valor anterior da velocidade máxima e da cadência. Se colocar um determinado parâmetro a zero ou se voltar ao seu valor anterior, não será possível voltar ao valor inicial desse parâmetro.

Comece em qualquer visor do quadro anterior (Tot.Time, Tot.Kcal, Distance1/2, MaxSpeed, Max.Cad, Ride Time).

1. Prima o botão do **MEIO** para colocar o valor pretendido a zero. É apresentada a pergunta **Reset?** (Colocar a zero?).
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a pergunta **Are You Sure** (Tem a certeza?).
3. Em caso afirmativo, prima o botão do **MEIO**.

Em alternativa, para cancelar a colocação a zero, prima o botão da **ESQUERDA**.

Assumir os valores anteriores máximos da velocidade e da cadência:

1. Comece no visor MaxSpeed ou Max.Cad.
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a pergunta **Reset?** (Colocar a zero).
3. Prima o botão da **DIREITA**. É apresentada a indicação **Return Old** (Voltar aos valores antigos).
4. Para voltar ao valor anterior, prima o botão do **MEIO**.

- Para voltar para o modo principal Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

Nota: O conta-quilómetros só pode ser colocado a zero utilizando o Uplink. Para mais informações, consulte a página 55.



Prima o botão do **MEIO**

- **Cycling SET**

Prima o botão da **DIREITA**

- **Timer SET**

Prima o botão da **DIREITA**

- **Limits SET**

Prima o botão da **DIREITA**

- **Bike SET**

Prima o botão da **DIREITA**

- **Watch SET**

Prima o botão da **DIREITA**

- **User SET**

Prima o botão da **DIREITA**

- **General SET**

No menu Settings pode visualizar ou alterar as definições.

Sugestão: As definições também podem ser configuradas com a ferramenta Polar UpLink, sendo depois transferidas para o computador de bicicleta a partir do PC. Para obter mais informações, consulte a página 55.

Para definir os diversos parâmetros:

- Seleccione um valor com o botão da **DIREITA**.
- Aceite a selecção e continue no menu premindo o botão do **MEIO**.
- Cancele a selecção ou volte ao modo ou menu anterior premindo o botão da **ESQUERDA**.

5.1 DEFINIR A DISTÂNCIA DO PERCURSO PARA A FUNÇÃO TEMPO DE CHEGADA PREVISTO E GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAS (CYCLING SET)

Nas definições do percurso pode efectuar duas definições diferentes:

- **RideDist:** Definir a distância do percurso.
Defina a distância que pretende percorrer e o computador de bicicleta calcula o tempo de chegada ao destino baseado na velocidade durante o percurso.
- **AutoLap:** Gravar voltas automaticamente.
Defina a distância para a gravação automática da volta e o computador de bicicleta grava os dados da volta sempre que atingir esta distância. Por exemplo, se definir 1 km/m, o computador de bicicleta grava os dados da volta a cada quilómetro ou milha.

Ambas as funções funcionam durante a gravação do exercício. Para obter mais informações, consulte as páginas 20-23.

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **SETTINGS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a indicação **Cycling SET**.
3. Prima o botão do **MEIO** para continuar e siga os passos apresentados a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
4. RideDist On / OFF (Activar / Desactivar a Distância do Percurso)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Active ou desactive a função distância do percurso.	Botão do MEIO (Ignore o passo 5, se tiver desactivado a função)
5. RideDist On (Distância do Percurso activada)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona os quilómetros ou milhas.	Botão do MEIO
6. AutoLap On / OFF (Activar / Desactivar Gravação Automática de Voltas)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Active ou desactive a função gravação automática de voltas.	Botão do MEIO (Ignore o passo 7, se tiver desactivado a função)
7. AutoLap On (Gravação Automática de Voltas activada)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona os quilómetros ou milhas.	Botão do MEIO

- Para voltar para o modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

5.2 DEFINIR O TEMPORIZADOR (TIMER SET)

O computador de bicicleta está equipado com dois temporizadores que funcionam alternadamente. Os temporizadores estão a funcionar durante a gravação do exercício.

Sugestão: Utilize os temporizadores, por exemplo, para o lembrar de beber em determinados intervalos ou como ferramenta de treino durante o treino fraccionado, desta forma pode saber a altura em que deve mudar do exercício mais intenso para o mais leve e vice-versa.

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **SETTINGS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a indicação **Cycling SET**.
3. Prima o botão da **DIREITA**. É apresentada a indicação **Timer SET** (Definir Temporizador).
4. Prima o botão do **MEIO** para continuar e siga os passos indicados a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
5. Timer 1 (Temporizador) On / OFF	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Active ou desactive o Temporizador.	Botão do MEIO (Ignore o passo 6, se tiver desactivado a função)
6. Timer 1 On	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Seleccione os minutos (0 a 99 minutos). Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Seleccione os segundos (0 a 59 segundos).	Botão do MEIO Botão do MEIO

- Para definir o Temporizador 2, repita os passos 5 e 6.
- Para voltar ao modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

5.3 DEFINIR OS LIMITES DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (LIMITS SET)

No menu de definição dos limites da frequência cardíaca (Limits SET) pode definir o tipo de limite da frequência cardíaca:

- **Manual Limits:** Pode criar uma zona-alvo da frequência cardíaca definindo manualmente os limites superior e inferior da frequência cardíaca.
- **OwnZone:** O computador de bicicleta consegue determinar automaticamente a sua zona de frequência cardíaca para o exercício aeróbio (cardiovascular), uma funcionalidade que é designada por OwnZone (OZ). A OwnZone garante-lhe que o exercício é efectuado dentro dos limites de segurança. Para obter mais informações, consulte a página 42.
- **Limits OFF:** Também é possível desactivar os limites da zona-alvo, deixando de existir limites-alvo da frequência cardíaca durante a gravação do exercício e de serem calculados os valores da zona-alvo da frequência cardíaca (In Zone) no Ficheiro Sumary (Resumo) ou File (Ficheiro).

Utilize a OwnZone ou a zona-alvo da frequência cardíaca para manter um determinado nível de intensidade, de acordo com os seus objectivos.

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **SETTINGS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É visualizada a indicação **Cycling SET**.
3. Prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **Limits SET**.

4. Prima o botão do **MEIO** para continuar e siga os passos referidos a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
5. TYPE Manual / OwnZone / Off	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona Manual ou OwnZone (definição automática da sua zona de frequência cardíaca), ou Off (Desactivar).	Botão do MEIO (Ignore os passos 6 a 8, se tiver desactivado a função)
6. HR / HR% SET (Definir FC / FC%)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona a apresentação da frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm) ou em % da frequência cardíaca máxima (% FC_{max}).	Botão do MEIO (Ignore os passos 7 a 8, se seleccionar a OwnZone)
7. HighLimit (Limite superior)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona o limite superior da frequência cardíaca.	Botão do MEIO
8. LowLimit (Limite inferior)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona o limite inferior da frequência cardíaca.	Botão do MEIO

- Para voltar para o modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

5.3.1 OWNZONE

O computador de bicicleta consegue determinar automaticamente a sua zona de frequência cardíaca para o exercício aeróbico (cardiovascular), uma funcionalidade que é designada por OwnZone (OZ).

A OwnZone é baseada nas alterações da frequência cardíaca durante o aquecimento. A variação da frequência cardíaca reflecte as alterações fisiológicas. Para a maior parte dos adultos, a OwnZone corresponde a 65–85 % da frequência cardíaca máxima. A OwnZone pode ser determinada em 1 a 5 minutos, durante um período de aquecimento em bicicleta, a andar a pé ou a correr. Poderá ser mais fácil determinar a OwnZone quando fizer ciclismo de ginásio do que no exterior, em virtude de ser mais fácil controlar a velocidade. Inicie o exercício devagar e a uma intensidade ligeira, i.e., com uma frequência cardíaca inferior a 100 bpm/50 % da FC_{max} . Em seguida, aumente gradualmente a intensidade do exercício para aumentar a frequência cardíaca o mais suavemente possível. A utilização da OwnZone torna o exercício mais fácil e agradável.

A OwnZone foi desenvolvida para pessoas saudáveis. Alguns problemas de saúde podem originar falhas na determinação da OwnZone baseada na variação da frequência cardíaca, como é o caso da hipertensão, de algumas arritmias cardíacas e de alguns medicamentos.



Determinar os Limites da Frequência Cardíaca da sua OwnZone

Antes de determinar a OwnZone, verifique se:

- Introduziu correctamente os dados do utilizador. O computador de bicicleta pedir-lhe-á as informações em falta (por exemplo, a data de nascimento) antes de aceitar as definições dos limites.
- Activou os limites da OwnZone. Com a função OwnZone activada, o computador de bicicleta determina automaticamente a sua OwnZone sempre que começar a gravar uma sessão de exercício.

Deve voltar a definir a sua OwnZone:

- quando alterar o ambiente do exercício ou o modo do exercício;
- se voltou a fazer exercício ao fim de mais de uma semana de descanso;
- no início do exercício, se sentir que não está bem fisicamente. Por exemplo, se estiver stressado, se não tiver recuperado do treino anterior ou se não se sentir bem;
- depois de alterar as definições.

1. Comece no modo Time e prima o botão do **MEIO**. O símbolo da OwnZone $\square \blacktriangleright _ _ _ _ _$ é apresentado no visor. Se pretende ignorar a determinação da OwnZone e utilizar a sua OwnZone anterior, prima o botão do **MEIO**.

2. É iniciada a determinação da OwnZone, que é efectuada em cinco etapas.

$\square \blacktriangleright _ _ _ _ _$ Ande de bicicleta ou a pé, devagar, durante 1 minuto. Mantenha a frequência cardíaca abaixo de 100 bpm/ 50 % da FC_{max} durante esta primeira etapa. Após cada etapa ouvirá um sinal sonoro (se as definições do som estiverem activadas) e o visor fica iluminado automaticamente (se a luz de retroiluminação estiver activada), indicando o final da etapa.

$\square \blacktriangleright \blacktriangleright _ _ _ _ _$ Ande de bicicleta ou a pé, normalmente, durante 1 minuto. Aumente lentamente a frequência cardíaca em 10-20 bpm/ 5 % da FC_{max} .

$\square \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright _ _ _ _ _$ Ande de bicicleta ou a pé a um ritmo apressado durante 1 minuto. Aumente lentamente a frequência cardíaca em 10-20 bpm/ 5 % da FC_{max} .

$\square \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright _ _ _ _ _$ Ande de bicicleta a um ritmo apressado ou corra a um ritmo lento, durante 1 minuto. Aumente lentamente a frequência cardíaca em 10-20 bpm/ 5 % da FC_{max} .

$\square \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright _ _ _ _ _$ Ande de bicicleta ou corra a um ritmo apressado durante 1 minuto.

3. Numa determinada altura, durante as etapas, serão emitidos dois sinais sonoros. A OwnZone está determinada. Se esta determinação tiver sido concluída com êxito, a indicação **OwnZone** e **Updated** e os limites da frequência cardíaca são apresentados alternadamente no visor. Os limites são apresentados em batimentos por minuto (bpm) ou em percentagem da sua frequência cardíaca máxima ($\%FC_{max}$), dependendo das definições efectuadas.
4. Se a determinação não tiver sido concluída com sucesso, serão utilizados os limites da sua **OwnZone** anteriormente determinados e a indicação OwnZone é apresentada no visor juntamente com os limites. Se estiver a determinar a sua OwnZone pela primeira vez, serão utilizados limites baseados na sua idade.



Pode prosseguir a sessão de exercício. Tente permanecer na zona da frequência cardíaca indicada para aumentar os benefícios da sessão de exercício.

Para mais informações sobre a OwnZone, visite www.polar.fi e www.polarownzone.com.

5.4 DEFINIÇÕES DA BICICLETA (BIKE SET)

É possível definir duas preferências para a bicicleta no computador de bicicleta. Prepare as definições para os dois tipos de bicicleta. Ao iniciar a gravação da sessão de exercício seleccione a bicicleta 1 ou 2. Pode preparar as seguintes definições para cada uma das bicicletas:

- **AutoStart on/off** A função AutoStart inicia ou pára automaticamente a gravação da sessão de exercício quando começa ou pára de andar de bicicleta.
- **Cadence on/off** Um sensor de cadência sem fios mede a velocidade a que rodam os pedais da bicicleta.
- **Wheel** As definições do tamanho da roda são um pré-requisito para a obtenção de dados referentes à actividade com a bicicleta. Para obter mais informações, consulte a página seguinte.

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **SETTINGS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a indicação **Cycling SET**.
3. Prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **Bike SET**.



4. Prima o botão do **MEIO** para continuar e siga os passos indicados a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
5. Bike 1/2 (Bicicleta 1/2)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona a bicicleta em que pretende implementar as definições: bicicleta 1 ou 2.	Botão do MEIO
6. AutoStart On / OFF	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Active ou desactive a função AutoStart.	Botão do MEIO
7. Cadence On / OFF (Activar / Desactivar a Cadência)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Active ou desactive a cadência.	Botão do MEIO
8. Wheel (Roda)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona o tamanho da roda da bicicleta (mm).	Botão do MEIO

• Para voltar ao modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

Nota:

- Para maior precisão, o tamanho da roda é sempre indicado em milímetros.
- As funções de medição da velocidade e da distância estão sempre activadas.

Para determinar o tamanho da roda da sua bicicleta poderá proceder do seguinte modo:*

MÉTODO 1.

Procure na roda da sua bicicleta a indicação impressa do diâmetro. Na tabela abaixo, localize o diâmetro em polegadas ou em ERTRO e registe o tamanho correspondente em milímetros, apresentado na coluna da direita.

ERTRO	Diâmetro da roda (polegadas)	Tamanho da roda (mm)
30-559	26x1.25	1953
35-559	26x1.5	1985
44-559	26x1.75	2030
47-559	26x1.95	2050
	26x2.0	2055
	26x2.1	2068
622-20	26x1 1/8 Tubular	1970
622-23	650-20C	1952
622-25	700x20C	2086
	700x23C	2096
	700x25C	2105
	700C Tubular	2130
	28 (700 B)	2237

Nota: *O tamanho da roda indicado na tabela anterior deve servir apenas para orientação, pois depende do respectivo tipo e da pressão do ar.

MÉTODO 2.

Marque o piso do pneu da frente com uma linha e rode o pneu perpendicularmente ao solo. Também pode utilizar a válvula como marca. Trace uma linha no solo. Desloque a bicicleta para a frente, numa superfície plana, até o pneu descrever uma volta completa. Verifique se o pneu está perpendicular ao solo. Marque uma nova linha no solo exactamente no local onde a marca do pneu da frente toca no solo.

_____ mm

Meça a distância entre as duas linhas no solo.

-4 mm

Para determinar a circunferência da sua roda subtraia 4 mm para descontar o seu peso na bicicleta.

_____ mm

É este valor que deve introduzir no computador de bicicleta



5.5 DEFINIÇÕES DO RELÓGIO (WATCH SET)

No menu Definições do relógio, pode alterar a hora e a data.

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **SETTINGS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a indicação **Cycling SET**.
3. Prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **Watch SET**.
4. Prima o botão do **MEIO** para continuar e siga os passos indicados a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
5. Time (Hora) <ul style="list-style-type: none">• Time Mode 24h/12h (Modo de 24h/12h)• AM / PM (Se utilizar o formato de 12h)	<p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione o modo de 24h ou 12h. <p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione AM ou PM. <p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione as horas. <p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione os minutos.	<p>Botão do MEIO</p> <p>Botão do MEIO</p> <p>Botão do MEIO</p> <p>Botão do MEIO</p>

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
6. Date* (Data) <ul style="list-style-type: none"> • Day / Month (Dia/Mês) • Month / Day (Mês/Dia) • Year (Ano) 	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono o dia (no modo de 24h) ou o mês (no modo de 12h). Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono o mês (no modo de 24h) ou o dia (no modo de 12h). Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono o ano. 	Botão do MEIO Botão do MEIO Botão do MEIO

- Para voltar ao modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

Nota: *A ordem pela qual efectuou as definições da data depende do modo da hora seleccionado (24h: dia - mês - ano/12h: mês - dia - ano).

5.6 DEFINIR OS DADOS PESSOAIS (USER SET)

A introdução dos dados pessoais garante o funcionamento do contador de calorias com a máxima precisão possível.

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **SETTINGS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a indicação **Cycling SET**.
3. Prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **User SET**.
4. Prima o botão do **MEIO** para continuar e siga os passos indicados a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
5. Weight (Peso) kg/lb	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Seleccione o peso em quilogramas ou libras.	Botão do MEIO
6. Height (Altura) cm/ft	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Seleccione a altura em cm ou ft.• Seleccione polegadas (se seleccionou lb/ft).	Botão do MEIO Botão do MEIO

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
7. Birthday (Data de Nascimento) <ul style="list-style-type: none"> • Day / Month (Dia/Mês) • Month / Day (Mês/Dia) • Year (Ano) 	<p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono o dia (no modo de 24) ou o mês (no modo de 12h). <p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono o mês ou o dia. <p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono o ano. 	<p>Botão do MEIO</p> <p>Botão do MEIO</p> <p>Botão do MEIO</p>
8. HR Max (FC max)	<p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indique a FC_{max} se souber o valor da sua frequência cardíaca máxima actual determinada através de testes médicos. O valor da frequência cardíaca máxima baseado na idade (220-idade) é apresentado como valor predefinido quando definir este parâmetro pela primeira vez. 	Botão do MEIO
9. HR Sit (FC snt)	<p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono o valor da frequência cardíaca na posição de sentado (consulte as instruções na página seguinte). 	Botão do MEIO
10. Sex (Sexo) <ul style="list-style-type: none"> • Male / Female (Masculino/Feminino) 	<p>Botão da DIREITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciono sexo masculino ou feminino 	Botão do MEIO

- Para voltar ao modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

Valor da frequência cardíaca máxima (HR_{max})

A FC_{max} é utilizada para calcular o consumo de energia. A FC_{max} é o número mais elevado de batimentos cardíacos por minuto durante o esforço físico máximo. A FC_{max} também é útil para determinar a intensidade do exercício. O método mais preciso para determinar a sua FC_{max} é a realização de uma prova de esforço num centro médico adequado.

Valor da frequência cardíaca na posição de sentado (HR_{sit})

A FC_{snt} é utilizada para calcular o consumo de energia. A FC_{snt} deve ser a frequência cardíaca normal quando não está a efectuar qualquer actividade física (quando estiver sentado). Para determinar facilmente a FC_{snt} , coloque o transmissor, segure o computador de bicicleta na mão, sente-se e não faça qualquer actividade física. Após dois ou três minutos, prima o botão do **MEIO**, no modo Time, para visualizar a sua frequência cardíaca. Esta é a sua FC_{snt} .

Para calcular a FC_{snt} de forma mais exacta, repita o procedimento várias vezes e calcule a média.



5.7 DEFINIR AS UNIDADES E SONS DO COMPUTADOR DE BICICLETA (GENERAL SET)

No modo General Set pode visualizar e alterar os seguintes parâmetros:

- **Sounds** Activar ou desactivar os sons das actividades do computador de bicicleta.
- **KeySound** Activar ou desactivar os sons dos botões do computador de bicicleta.
- **Units** As Unidades seleccionadas afectam os dados pessoais e as definições do relógio.

1. No modo Time, prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **SETTINGS**.
2. Prima o botão do **MEIO**. É apresentada a indicação **Cycling SET**.
3. Prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **General SET**.
4. Prima o botão do **MEIO** para continuar e siga os passos indicados a seguir:

Indicação no visor:	Premir o botão da DIREITA para seleccionar o valor intermitente.	Premir o botão do MEIO para aceitar o valor.
5. Sound On / OFF (Activar / Desactivar o Som)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Active ou desactive os sons das actividades.	Botão do MEIO
6. KeySound On / Off (Activar / Desactivar o som dos botões)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Active ou desactive os sons dos botões.	Botão do MEIO
7. kg/cm ou lb/ft Unit (Unidade)	Botão da DIREITA <ul style="list-style-type: none">• Selecciona kg/cm ou lb/ft.	Botão do MEIO

- Para voltar ao modo Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

6. CONNECT - TRANSFERÊNCIA DE DADOS



Prima o botão do **MEIO**

- **Send FILES**
- Prima o botão da **DIREITA**
- **Receive DATA**

6.1 EDITAR AS DEFINIÇÕES COM UM COMPUTADOR

O computador de bicicleta permite-lhe editar as definições através da ferramenta Polar UpLink, utilizando o seu computador. Também pode personalizar o seu computador de bicicleta transferindo logótipos para o visor.

Transfira a ferramenta Polar UpLink a partir do site www.polar.fi ou de www.PolarCyclingCoach.com. Para utilizar a ferramenta Polar UpLink, o seu computador tem de ter uma placa de som e colunas ou auscultadores dinâmicos. Consulte o site www.polar.fi ou www.PolarCyclingCoach.com para obter mais indicações.

Para transferir ficheiros do PC para o computador de bicicleta:

1. No modo Time prima o botão **DIREITA** até visualizar a indicação **CONNECT**.
2. Mantenha o computador de bicicleta a uma distância de 10 cm/4" dos altifalantes ou auscultadores. Prima o botão do **MEIO**. É visualizada a indicação **Send FILES** (Enviar dados).
3. Prima o botão da **DIREITA**. É visualizada a indicação **Receive DATA** (Receber dados).
4. Inicie a transferência de dados a partir do PC.
5. Se a transferência de dados for concluída com êxito, é apresentada a indicação **Ok**. Se a transferência não for concluída com êxito, é apresentada a indicação **Failed**, e o UpLink emite um sinal sonoro que indica que a transferência não foi bem sucedida.

6.2 TRANSFERIR OS DADOS DO SEU TREINO PARA A AGENDA DE TREINO NA WEB

O Polar Cycling Coach é um serviço Web completo, concebido para apoiar os objectivos do seu treino. O registo grátis permite-lhe aceder a um programa de exercício personalizado, a uma agenda, a testes e calculadoras, a artigos úteis e a muito mais. Pode aceder a este serviço e iniciar o processo de registo em www.PolarCyclingCoach.com.

Os Computadores de Bicicleta Polar CS200™ e Polar CS200cad™ que apresentam a funcionalidade de comunicação de dados SonicLink permitem-lhe transferir ficheiros de exercício para a sua agenda de treino pessoal no serviço Polar Cycling Coach. Para o fazer, necessita do software Polar WebLink.

Pode transferir o Polar WebLink para o seu PC em www.PolarCyclingCoach.com.

Para conseguir a transferência os dados gravados referentes ao exercício com o Polar WebLink, necessita de um computador pessoal com uma placa de som e um microfone.

Para transferir ficheiros do computador de bicicleta para o serviço Web:

1. No modo Time prima o botão da **DIREITA** até visualizar a indicação **CONNECT** aparecer.
 2. Mantenha o computador de bicicleta a uma distância de aproximadamente 5 cm/2" do microfone. Prima o botão do **MEIO**. É visualizada a indicação **Send FILES** (A enviar ficheiros).
 3. Prima o botão do **MEIO**. É visualizada a indicação **Send ALL** (Enviar todos). Pode optar por enviar todos os ficheiros ou um ficheiro de cada vez.
 4. Se optar por enviar um ficheiro de cada vez, pode percorrer os ficheiros utilizando o botão da **DIREITA**. Seleccione o ficheiro que pretende enviar premindo o botão do **MEIO**.
 5. Se optar por enviar todos os ficheiros **ao mesmo tempo**, prima o botão do **MEIO** quando visualizar a indicação **Send ALL**.
 6. Se a transferência de dados for **concluída** com êxito, é apresentada a indicação **Ok**. Se a transferência não for concluída com êxito, é apresentada a indicação **Failed**, e o Uplink emite um sinal sonoro que indica que a transferência não foi bem sucedida.
- Para voltar para o modo principal Time, prima o botão da **ESQUERDA** sem libertar.

Nota: Para obter mais instruções consulte as páginas de ajuda do software Polar WebLink

7. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Tal como qualquer outro dispositivo electrónico, o computador de bicicleta Polar deve ser tratado com cuidado. As sugestões apresentadas a seguir vão ajudá-lo a cumprir os requisitos da garantia e a tirar partido deste produto, por muitos e muitos anos.

Cuidados a ter com o Computador de Bicicleta

- O computador de bicicleta e os sensores de velocidade e de **cadência** são resistentes à água, podendo ser utilizados à chuva. Para manter a resistência à água, não submeta o computador de bicicleta ou os sensores de velocidade e de **cadência** a uma lavagem de alta pressão, nem os coloque dentro de água.
- Guarde o computador de bicicleta e o transmissor num local fresco e seco. Não os guarde num ambiente húmido, dentro de materiais que impeçam a respiração (como um saco de plástico ou um saco de desporto), nem juntamente com materiais condutores como uma toalha molhada. O suor e a humidade podem manter os eléctrodos do transmissor molhados e o transmissor activado, o que reduz a vida útil da pilha.
- Mantenha o computador de bicicleta limpo. Limpe o computador de bicicleta e os sensores de velocidade e de **cadência** com uma solução de água e sabão suave e passe por água limpa. Não os mergulhe em água. Seque-os cuidadosamente com uma toalha macia. Nunca utilize álcool ou qualquer material abrasivo como palha-de-aço ou químicos de limpeza.
- As temperaturas de funcionamento do computador de bicicleta e dos sensores de velocidade e de **cadência** são -10 °C a +50 °C / +14 °F a +122 °F.
- Lave o transmissor regularmente **depois** de o utilizar, com uma solução de sabão suave e água, utilizando uma escova macia, caso seja necessário. **Não** seque o transmissor sem ser com uma toalha macia. O manuseamento incorrecto pode danificar os eléctrodos.
- Não dobre nem estique o **transmissor**. Se o fizer, pode danificar os eléctrodos.
- Evite pancadas fortes **nos** sensores de velocidade e de **cadência**, pois pode danificá-los.
- Não exponha o computador de bicicleta à luz solar directa durante períodos de tempo prolongados, como acontece se o deixar dentro de um automóvel, ou montado no suporte para bicicleta.

Assistência

Durante os dois anos do período de garantia recomendamos que a assistência seja prestada apenas por um Centro de Assistência Técnica Polar autorizado. A garantia não cobre danos, mesmo que indirectos, resultantes de assistência técnica prestada por serviços não autorizada pela Polar Electro.



Pilha do Transmissor e dos Sensores de Velocidade e de Cadência



Contacte o Centro de Assistência Técnica Polar autorizado para obter um transmissor ou sensores de velocidade e de **cadência** de substituição. A Polar recicla os transmissores e os sensores usados. Contacte o Serviço de Apoio a Clientes e consulte o Cartão de Registo para obter instruções detalhadas.

Pilha do Computador de bicicleta

Recomendamos que substitua a pilha num Centro de Assistência Técnica Polar autorizado. Evite abrir a tampa selada da pilha, mas se optar por a mudar siga as instruções da página seguinte.

Nota: Para garantir uma duração máxima da tampa da pilha, retire-a apenas quando for necessário substituir a pilha.

- O indicador de pilha fraca  e a mensagem **LowBatt.** são visualizados quando a pilha apresenta 10 a 15% da sua carga. A luz de retroiluminação e os sons do computador de bicicleta são automaticamente desactivados quando a indicação  é exibida.
- O uso excessivo da luz de retroiluminação gasta a pilha do computador de bicicleta mais rapidamente.
- Num ambiente frio, o indicador de pilha fraca *pode* ser exibido, mas é desactivado logo que voltar a um ambiente com uma temperatura mais quente.



Para substituir a pilha do computador de bicicleta, necessita de uma pequena chave de fendas, uma moeda e uma pilha (CR 2032).

1. Utilizando uma moeda que encaixe na ranhura, abra a tampa da pilha premindo ligeiramente e desatarraxando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Retire a tampa da pilha. A pilha está encaixada na tampa, que deve ser levantada com cuidado, utilizando uma chave de fendas. Remova a pilha e substitua-a por uma nova. Tenha cuidado para não danificar as roscas da parte posterior do computador de bicicleta.
3. Coloque o lado negativo (-) da pilha voltado para o computador de bicicleta e o lado positivo (+) voltado para a tampa.
4. O selo da pilha também está aplicado na tampa. Substitua o selo apenas se este estiver danificado. Antes de fechar a tampa da pilha verifique se o selo não está danificado e está correctamente colocado sobre a ranhura da tampa.
5. Coloque a tampa da pilha e atarraxe-a utilizando uma moeda, rodando no sentido dos ponteiros dum relógio. Certifique-se de que a tampa está correctamente fechada!

Nota:

- Se for utilizado de acordo com as instruções de fabrico, o selo da pilha dura toda a vida útil do computador de bicicleta. No entanto, se o selo estiver danificado recomendamos que contacte um Centro de Assistência Técnica Polar. Os selos de substituição só estão disponíveis num Centro de Assistência Técnica Polar autorizado.
- Depois de substituir a pilha, volte a introduzir a hora e a data nas Definições Básicas. Para obter mais informações, consulte a página 8.
- Mantenha as pilhas longe das crianças. Em caso de ingestão, contacte imediatamente um médico.
- As pilhas devem ser eliminadas de acordo com a regulamentação local.

8. PRECAUÇÕES

O computador de bicicleta Polar apresenta os seus indicadores de desempenho. Indica o nível de intensidade e esforço fisiológico durante a sessão de exercício. Também mede a velocidade e a distância quando faz ciclismo com o sensor de velocidade Polar. **O sensor de cadência Polar foi concebido para medir a cadência durante a prática de ciclismo.** Não se destina nem está implícito nenhum outro tipo de utilização.

Interferências electromagnéticas

Podem ocorrer interferências perto de linhas de alta tensão, semáforos, linhas de comboios e de autocarros movidos a electricidade e de eléctricos, televisores, motores de automóveis, computadores de bicicleta, de alguns equipamentos de exercício que utilizam energia eléctrica, telemóveis, ou quando passar em portas com sistemas de detecção de metais.

Minimizar Eventuais Riscos Durante o Exercício

A actividade física pode incluir algum risco. Antes de iniciar um programa de exercício regular, recomendamos que responda às perguntas apresentadas mais abaixo, sobre o seu estado de saúde. Se responder afirmativamente a alguma destas perguntas, recomendamos que consulte um médico antes de iniciar um programa de treino.

- Durante os últimos 5 anos não praticou exercício?
- Tem hipertensão ou colesterol elevado?
- Tem sintomas de alguma doença?
- Está a tomar algum medicamento para a tensão ou para o coração?
- Tem ou teve problemas respiratórios?
- Está a recuperar de doença grave ou de tratamento médico?
- Tem um pacemaker ou outro dispositivo electrónico implantado?
- Fuma?
- Está grávida?


Não se esqueça que para além da intensidade da actividade, a medicação para o coração, para a tensão arterial, para o seu estado psicológico, para a asma, para problemas respiratórios, etc., bem como algumas bebidas energéticas, o álcool e a nicotina, podem afectar a sua frequência cardíaca.

É importante estar atento às reacções do seu organismo durante a actividade física. Se sentir alguma dor inesperada ou fadiga excessiva durante o exercício, deve parar ou continuar com menos intensidade.

Aviso para pessoas com pacemakers, desfibriladores ou outros dispositivos electrónicos implantados. Os indivíduos com pacemaker que utilizem o Computador de Corrida Polar, fazem-no por sua conta e risco. Antes de qualquer utilização, recomendamos sempre a realização de uma prova de esforço sob supervisão médica. Esta prova destina-se a garantir a segurança e fiabilidade da utilização simultânea do pacemaker e do Computador de Corrida Polar.

Se tem alergia cutânea a alguma substância ou se suspeita de uma reacção alérgica provocada pela utilização do produto, consulte a lista de materiais apresentada na página 64. Para evitar qualquer risco de reacção cutânea provocada pelo transmissor, use-o por cima de uma T-shirt. Não se esqueça de humedecer bem a T-shirt sob os eléctrodos, para garantir um funcionamento sem problemas.

A acção combinada da humidade e do calor intenso pode fazer sair a tinta preta da superfície do transmissor e manchar roupas claras.



9. PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

O que devo fazer se...

...o visor do computador de bicicleta ficar em branco?

Se estiver a utilizar o computador de bicicleta pela primeira vez:

O computador de bicicleta é colocado no modo de poupança da pilha quando sai da fábrica. Para activá-lo, prima duas vezes o botão do **MEIO**. Entra no modo Definições Básicas. Para obter mais informações, consulte a página 8.

Se já utilizou o computador de bicicleta:

O computador de bicicleta passa ao modo poupança de energia (o visor fica em branco), se não premir qualquer botão no modo Time durante cinco minutos. Pode activar novamente o computador de bicicleta premindo qualquer botão. Eventualmente, a pilha pode estar esgotada (consulte a pergunta seguinte para obter mais instruções).

...a pilha tiver de ser substituída?


Recomendamos que toda a assistência seja prestada por um Centro de Assistência Técnica Polar. Este procedimento assegura a validade da garantia, evitando que o equipamento seja afectado por procedimentos de reparação incorrectos, efectuados por agentes não autorizados. Depois de substituir a pilha, o centro de Assistência Técnica Polar testa a resistência do computador de bicicleta à água e efectua uma verificação completa do mesmo.

...não acontecer nada quando carrego nos botões?

Se não acontecer nada quando carrega nos botões, reinicie o computador de bicicleta. O reinício do computador de bicicleta só apaga a data e a hora, mas não os Ficheiros ou Totais que foram gravados. Reinicie o computador de bicicleta premindo sem libertar todos os botões até o visor ficar cheio de números. Se premir um botão qualquer, o computador de bicicleta passa ao modo Definições Básicas (é apresentada a indicação **BASIC SET**). Para obter mais informações, consulte a página 8. Se isto não resultar, verifique as pilhas.

Nota: *Se não premir nenhum botão depois de reiniciar o computador de bicicleta, passado um minuto este passa ao modo Time.*

...o símbolo for activado?

Normalmente, o primeiro sinal de que a pilha está sem carga é o aparecimento do indicador de pilha fraca  no visor. Para obter mais informações, consulte a página 58.

Nota: *Num ambiente frio, o indicador de pilha fraca pode ser exibido, mas é desactivado logo que voltar a um ambiente com uma temperatura normal.*

... outra pessoa com um computador de bicicleta estiver a causar interferências?

Afaste-se dessa pessoa e prossiga a sessão de exercício normalmente.

Em alternativa, para evitar os sinais da frequência cardíaca de outra pessoa:

1. Tire o transmissor do peito durante 30 segundos. Permaneça afastado da pessoa que está a utilizar o outro dispositivo.

2. Coloque novamente o transmissor e posicione o computador de bicicleta no peito, junto do logótipo Polar existente no transmissor. O computador de bicicleta procura novamente o sinal da frequência cardíaca. Prossiga a sessão de exercício normalmente.

...o computador de bicicleta não medir as calorías?

Para medir as calorías queimadas é necessário utilizar o transmissor durante a gravação.

...os valores da frequência cardíaca, velocidade ou distância forem irregulares ou demasiado elevados?

Os sinais electromagnéticos fortes podem originar valores errados. Afaste-se de possíveis fontes de interferências, como as linhas de alta tensão, semáforos, linhas de comboio ou de autocarros movidos a electricidade e de eléctricos, motores de automóveis, computadores de bicicleta, alguns equipamentos de exercício que utilizam energia eléctrica (como equipamentos para testar a forma física) ou telemóveis.

Se os valores da frequência cardíaca permanecerem irregulares depois de se afastar da fonte de interferência, diminua a velocidade e verifique manualmente a pulsação. Se achar que corresponde à leitura mais elevada que é apresentada poderá sofrer de arritmia cardíaca. A maior parte dos casos de arritmia não são graves, no entanto, consulte o seu médico.

Para evitar interferências originadas por outros ciclistas que utilizem sensores de velocidade ou de cadência, mantenha uma distância mínima de 1 metro/3'4" entre o seu computador de bicicleta e o sensor de velocidade ou de cadência do outro ciclista.

...não for exibida nenhuma leitura da frequência cardíaca (00)?

- Verifique se os eléctrodos do transmissor estão humedecidos e se este está colocado de acordo com as instruções.
- Verifique se o transmissor está limpo.
- Verifique se não está perto de linhas de alta tensão, televisões, telemóveis ou outras fontes de interferências electromagnéticas. Certifique-se também de que não está perto de (1 m/3 ft) outros utilizadores de monitores de frequência cardíaca quando iniciar a gravação de sessões de exercício.
- Um problema cardíaco pode ter alterado o sinal de ECG. Neste caso, consulte o médico.

...não existir qualquer leitura da velocidade quando ando de bicicleta?

- Verifique a posição e a distâncias correctas dos sensores em relação ao íman e ao computador de bicicleta.
- Verifique se efectuou as definições correctas no computador de bicicleta. Para obter mais informações, consulte a página 45.
- Se a leitura 00 for exibida irregularmente no visor, isso poderá dever-se a interferências electromagnéticas temporárias nas proximidades.
- Se a leitura 00 for exibida permanentemente no visor, poderá ter excedido 2500 horas de utilização da bicicleta (com o sensor de velocidade/sensor de cadência) e a pilha poderá estar esgotada.

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Computador de bicicleta

Material: Estojo em polímero termoplástico ABS+GF
Precisão do relógio: superior a $\pm 0,5$ segundos por dia, à temperatura de 25 °C/ 77 °F.

Precisão da frequência cardíaca: $\pm 1\%$ ou 1 bpm, consoante o maior, em condições de estabilidade. A frequência cardíaca é apresentada em batimentos cardíacos por minuto (bpm) ou em % da frequência cardíaca máxima.

Intervalo de medição da frequência cardíaca: 15-240

Tempo máximo registado num Ficheiro: 99 h 59 m 59 s

Valores limites da informação registadas no ficheiro de exercício: 1 ficheiro de exercício

Temperatura de funcionamento: -10 °C a +50 °C/+14 °F a +122 °F

Duração da pilha: Média de 1 ano de utilização normal (1 h/dia, 7 dias/semana)

Tipo de pilha: CR 2032

Selo da pilha: OR 23,6 x 1,0 (borracha de silicone)

Resistência à água: Water resistant

Transmissor

Duração da pilha: Média de 2500 horas de utilização
Tipo de pilha: Pilha de Lítio incorporada

Temperatura de funcionamento: -10 °C a +50 °C/+14 °F a +122 °F

Material do Transmissor: Poliuretano

À prova de água

Tira Elástica

Material da fivela: Poliuretano

Material do tecido: Nylon, poliéster e borracha natural incluindo uma pequena quantidade de látex

Sensores de Velocidade e de Cadência

Duração da pilha do Sensor de Velocidade: Média de 2500 horas de utilização normal (1h/dia, 7 dias/semana)

Duração da pilha do Sensor de Cadência: Média de 2500 horas de utilização normal (1h/dia, 7 dias/semana)

Precisão: $\pm 1\%$

Material: Estojo de polímero termoplástico ABS+GF

Temperatura de funcionamento: -10 °C a +50 °C/+14 °F a +122 °F

Resistência à água: Water resistant

A resistência dos produtos Polar à água é testada de acordo com a Norma Internacional ISO 2281. Os produtos são divididos em três categorias diferentes, consoante a sua resistência à água. Verifique a categoria da resistência à água do seu produto Polar, utilizando o quadro apresentado a seguir. Não se esqueça que essas definições não se aplicam necessariamente a produtos de outros fabricantes.

Inscrição na parte de trás do computador de bicicleta	Salpicos, suor, chuva etc.	Tomar banho e nadar	Mergulho em apneia (sem garrafas de ar)	Mergulho autónomo (com garrafas de ar)	Características de resistência à água
Water resistant	X				Salpicos, chuva etc.
Water resistant 50m	X	X			Mínimo para tomar banho e nadar
Water resistant 100m	X	X	X		Para uso frequente na água mas não para mergulho autónomo



11. GARANTIA LIMITADA INTERNACIONAL POLAR

- Esta garantia limitada internacional Polar é emitida pela Polar Electro Inc. em nome dos clientes que adquiriram este produto nos EUA ou Canadá. Esta garantia limitada internacional Polar é emitida pela Polar Electro Oy em nome dos clientes que adquiriram este produto noutros países.
- A Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garante ao consumidor/comprador original deste dispositivo, que este produto se encontra livre de defeitos de material e de mão de obra, por um período de dois anos a contar da data de aquisição.
- **Agradecemos que guarde o seu recibo ou o Cartão de Garantia Internacional, que constitui prova de compra!**
- A garantia não cobre a pilha, danos devidos a uso inadequado ou abusivo, acidentes, incumprimento das precauções, manutenção inadequada, uso comercial, caixas rachadas ou destruídas e a tira elástica.
- A garantia não cobre quaisquer danos, perdas, custos ou despesas, directas, indirectas, acidentais, consequentes ou especiais, resultantes ou relacionadas com o produto. Durante o período de garantia o produto será reparado ou substituído, num Centro de Assistência Técnica, sem quaisquer encargos.
- Esta garantia não afecta os direitos estatutários do consumidor, consagrados nas leis nacionais ou estaduais em vigor, ou os direitos do consumidor em relação ao retalhista, decorrentes do respectivo contrato de venda/compra.

CE 0537 Esta marcação CE indica a conformidade do produto com a Directiva 93/42/EEC.

A Polar Electro Oy é uma empresa com certificação ISO 9001:2000.

Copyright © 2005 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finlândia.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser utilizada ou reproduzida, seja de que forma for e por que meio for, sem o consentimento prévio por escrito da Polar Electro Oy.

Os nomes e logótipos assinalados neste manual do utilizador ou na embalagem do produto com um símbolo TM, são marcas comerciais da Polar Electro Oy, à excepção de Sound Blaster, que é uma marca comercial da Creative Technology, Ltd.

Os nomes e logótipos assinalados neste manual do utilizador ou na embalagem do produto com um símbolo ®, são marcas registadas da Polar Electro Oy.

12. TERMO DE RESPONSABILIDADE DA POLAR

- O conteúdo deste manual destina-se apenas para fins informativos. Devido ao programa de desenvolvimento permanente do fabricante, os produtos aqui descritos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy não faz quaisquer representações nem fornece garantias em relação a este manual, ou em relação aos produtos aqui descritos.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas, directas, indirectas, acidentais, consequentes ou especiais, decorrentes de, ou referentes ao uso deste material ou dos produtos aqui descritos.

Este produto está protegido por uma ou várias das seguintes patentes:

FI68734, DE3439238, GB2149514, HK812/1989, US4625733, FI88223, DE4215549, FR92.06120, GB2257523, HK113/1996, SG9591671-4, US5491474, FI88972, FR92.09150, GB2258587, HK306/1996, SG9592117-7, US5486818, FI96380, US5611346, EP665947, DE69414362, FI4150, DE20008882.3, US6477397, FR0006504, FI4069, DE29910633, GB2339833, US6272365, FI107776, US6327486, FI110915, US6537227, US6277080, FI111514, GB2326240, US6361502, US6418394, US6229454, EP836165, FI100924, W096/20640, US6104947, US5719825, US5848027, EP1055158, US6714812, FI88972, FR92.09150, GB2258587, HK306/1996, SG9592117-7, US5486818.




Outras patentes pendentes.



Fabricado por:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®

13. ÍNDICE REMISSIVO

Alarme da Zona-Alvo 	23	Reiniciar o computador de bicicleta.....	62
AutoLap (Gravação Automática de Voltas).....	37	Sensor de Cadência	7, 15
AutoStart.....	18	Sensor de Velocidade	7, 13
Cronómetro	20	Substituir a pilha	58-59
Dados do utilizador	51	Temporizadores.....	39
Definições	37	Transmissor	17
Definições da bicicleta.....	45	Valores Totais	32
Definir a data.....	49-50		
Definir as unidades	54		
FC _{snt}	53		
Ferramenta UpLink.....	55		
Ferramenta WebLink	56		
Ficheiro	27		
Frequência cardíaca 	18-19		
Gravar a sessão de exercício.....	18		
Indicador de pilha fraca 	58		
LapTime full (Memória de Voltas Completa)	24		
Ligar/desligar o som	23		
Limites da frequência cardíaca	40		
Luz de retroiluminação.....	24		
Medir a frequência cardíaca	18		
Modo de 24h/12h	8		
Paragem (Halt)	24		