

Manual do utilizador

Série RT-N12

Router Sem Fios Norma N Superspeed

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

A garantia do produto ou a manutenção não será alargada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL “TAL COMO ESTÁ” SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE PRÁTICAS COMERCIAIS OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES. (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

Índice

1	Visão geral	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Características do hardware	6
2	Configurar a sua rede sem fios	11
	Colocação do router	11
	WO que necessita	12
	Instalação do router sem fios	12
	Ligação com fios	13
	Ligação Sem Fios	15
	Antes de prosseguir	17
	A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.	17
	B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.	19
	C. Desactive a ligação de acesso telefónico	21
3	Configuração com a interface gráfica para a web	22
	Iniciar sessão na GUI Web	22
	Configurar a ligação à Internet	23
	Configuração Rápida de Internet (QIS) com detecção automática	24
	Configurar as definições de segurança da rede sem fios	29
	Ajuste da potência de Tx (Apenas para o modelo RT-N12 HP) ..	31
	Criar a sua Rede de Convidados	32
	Utilizar o Gestor de Tráfego	34
	Gerir a largura de banda de QoS (Qualidade de Serviço)	34
	A Qualidade de Serviço (QoS) permite ajustar a prioridade da largura da banda e gerir o tráfego de rede.	34
	Monitorizar tráfego	36

Índice

Configurar as definições avançadas	37
Configurar o servidor DHCP	37
Actualização do firmware.....	39
Restaurar/guardar/transferir as definições	40
4 Utilizar os utilitários	41
O Device Discovery	41
O Firmware Restoration.....	42
5 Resolução de problemas	44
Resolução de problemas.....	44
O serviço DDNS da ASUS	48
Perguntas frequentes (FAQs).....	48
Apêndices	50
Avisos	50
Informações sobre a linha de apoio global de redes.....	64
Informação de Contactos ASUS	66

1 Visão geral

Conteúdo da embalagem

- Router sem fios Série RT-N12
- Cabo de rede (RJ-45)
- Transformador
- Guia de consulta rápida
- Cartão de Garantia



-
- O router sem fios série RT-N12 inclui os modelos RT-N12 D1 e RT-N12 HP. Este manual aborda as características de ambos os modelos.
 - Se algum dos itens estiver danificado ou em falta, contacte a ASUS. Para questões técnicas e apoio, consulte a lista de linhas de apoio ao cliente da ASUS na traseira deste manual do utilizador.
 - Guarde a embalagem original, para a eventualidade de serem necessários futuros serviços de assistência em garantia, tais como reparação ou substituição do produto.
-

Características do hardware

Parte frontal



LEDs indicadores de estado

LED	Estado	Significado
 Energia	Desligado	Sem energia ou o sinal de rede sem fios está desactivado
	Ligado	Sistema pronto
	A piscar lentamente	Modo de recuperação
	A piscar rapidamente	WPS em processamento
 Wireless (Sem fios)	Desligado	Não há alimentação
	Ligado	Sistema sem fios pronto
	A piscar	A transmitir ou a receber dados (sem fios)
 WAN (Rede Alargada)	Desligado	Sem alimentação ou qualquer ligação física
	Ligado	Com ligação física a uma rede Ethernet
	A piscar	A transmitir ou a receber dados (através de cabo Ethernet)
 LAN 1-4 (Definições de rede local)	Desligado	Sem alimentação ou qualquer ligação física
	Ligado	Com ligação física a uma rede Ethernet
	A piscar	A transmitir ou a receber dados (através de cabo Ethernet)

Traseiro (RT-N12 D1)




Etiqueta	Descrição
 Restaurar	Prima este botão durante mais de cinco segundos para restaurar o sistema para os valores predefinidos.
 Energia	Prima este botão para ligar/desligar o router sem fios.
 DCIN	Ligue um transformador a.c. a esta porta para ligar o router a uma fonte de alimentação.
 LAN1-LAN4	Ligue cabos Ethernet RJ-45 a estas portas para ligar à LAN.
 WAN	Ligue um cabo Ethernet RJ-45 a esta porta para ligar à WAN.
WPS	Prima este botão durante mais de quarto segundos para estabelecer uma ligação sem fios segura com um dispositivo que suporte a função WPS.

Traseiro (RT-N12 HP)



Etiqueta	Descrição
WPS	Prima este botão durante mais de quarto segundos para estabelecer uma ligação sem fios segura com um dispositivo que suporte a função WPS.
 LAN1-LAN4	Ligue cabos Ethernet RJ-45 a estas portas para ligar à LAN.
 WAN	Ligue um cabo Ethernet RJ-45 a esta porta para ligar à WAN.
 Restaurar	Prima este botão durante mais de cinco segundos para restaurar o sistema para os valores predefinidos.
 Energia	Prima este botão para ligar/desligar o router sem fios.
 DCIN	Ligue um transformador a.c. a esta porta para ligar o router a uma fonte de alimentação.

Painel inferior



Item	Descrição
1	Ganchos de montagem Use os ganchos de montagem para montar o roteador em superfície de cimento ou de madeira usando dois parafusos de cabeça redonda.
2	Condutas de ventilação Estas condutas permitem a ventilação do roteador.



A montagem na parede não é recomendada porque diminui o desempenho da rede sem fios.

2 Configurar a sua rede sem fios

Colocação do router

Para garantir a melhor qualidade de transmissão entre o router sem fios e os dispositivos de rede a ele ligados:

- Coloque o router sem fios numa área central para obter a maior cobertura possível sem fios para os seus dispositivos de rede.
- Mantenha o dispositivo afastado de obstruções de metal e de luz solar directa.
- Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam apenas a norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador que utilizam a banda 2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fios, transformadores, motores de alta resistência, lâmpadas fluorescentes, fornos microondas, frigoríficos e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou perdas de sinal.
- Para uma melhor cobertura horizontal, coloque o router sem fios na posição vertical.
- Para uma melhor cobertura vertical, coloque o router sem fios numa posição inclinada.
- Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em <http://support.asus.com> para obter as actualizações de firmware mais recentes.

WO que necessita

Para configurar a sua rede, precisa de um ou dois computadores que cumpram os seguintes requisitos:

- Porta Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX)
- Capacidade de conectividade sem fios IEEE 802.11b/g/n
- Um serviço TCP/IP instalado
- Navegador Web, como por exemplo o Internet Explorer, Firefox, Safari ou o Google Chrome



- Se o seu computador não possuir capacidades incorporadas de conectividade sem fios, poderá instalar uma placa WLAN IEEE 802.11b/g/n no computador para ligar à rede.
 - Os cabos Ethernet RJ-45 utilizados para ligar os dispositivos de rede não deverão exceder 100 metros de comprimento.
-

Instalação do router sem fios



- Utilize uma ligação com fios durante a configuração do seu router sem fios para evitar possíveis problemas de configuração devido à instabilidade da ligação sem fios.
 - Antes de configurar o seu router sem fios ASUS, faça o seguinte:
 - Se estiver a substituir um router, desligue-o da sua rede.
 - Desligue os cabos/fios ligados ao modem. Se o modem possuir uma bateria de reserva, remova-a também.
 - Reinicie o computador (recomendado).
-


Ligação com fios




O seu router sem fios suporta cabos directos ou cruzados para configurar uma ligação com fios.

Para configurar uma rede utilizando uma ligação com fios:

1. Ligue o transformador AC do router sem fios à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
2. Utilizando o cabo de rede fornecido, ligue o seu computador à porta LAN do router sem fios.





Certifique-se de que o LED LAN está intermitente.

- 3 Utilizando outro cabo de rede, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios.
4. Ligue o transformador AC do modem à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.


Ligação Sem Fios


Para configurar a sua rede sem fios:

1. Ligue o transformador AC do router sem fios à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
2. Utilizando o cabo de rede fornecido, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios.
3. Ligue o transformador AC do modem à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
4. Instale uma placa WLAN IEEE 802.11b/g/n no seu computador.



- Para obter detalhes acerca da ligação a uma rede sem fios, consulte o manual do utilizador da placa WLAN.
- Para configurar as definições de rede, consulte a secção **Configurar as definições de segurança da rede sem fios** neste manual do utilizador.





Antes de prosseguir




Antes de configurar o seu router sem fios, aplique os passos descritos nesta secção em cada computador da rede para evitar problemas de ligação à rede sem fios..

A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.

Windows® 7

1. Clique em **Start (Iniciar) > Internet Explorer**.
2. Clique em **Tools (Ferramentas) > Internet options (Opções da Internet) > separador Connections (Ligações) > LAN settings (Definições de LAN)**.




- No ecrã Definições de rede local (LAN), desmarque a opção **Use a proxy server for your LAN (Utilizar um servidor proxy para a rede local)**.
- Clique em **OK** e depois em **Apply (Aplicar)**.



MAC OS X


- No navegador **Apple Safari**, clique em **Safari > Preferences (Preferências) > Advanced (Avançadas)**. No item **Proxies**, clique em **Change Settings... (Alterar definições...)**
- No ecrã Network (Rede), desmarque **FTP Proxy** e **Web Proxy (Proxy Web) (HTTP)**.
- Clique em **OK** e depois em **Apply (Aplicar)**.




B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.

Windows® 7


1. Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controlo) > Network and Internet (Rede e Internet) > Network and Sharing Center (Centro de Rede e Partilha) > Change adapter settings (Alterar definições da placa).**




2. Na janela Ligações de Rede, clique em **Local Area Connection (Ligação de área local).**



3. Na janela de Estado da Ligação de Área Local, clique em **Properties (Propriedades).**



4. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocol Versão 4 (TCP/IPv4)) ou Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (Internet Protocol Versão 6 (TCP/IPv6)), depois clique em **Properties (Propriedades).**



5. Marque a opção **Obtain an IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente)**.
6. Clique em **OK**.




MAC OS X

1. Clique em **Apple Menu (Menu Apple) > System Preferences (Preferências do sistema) > Network (Rede)**.




2. Clique em **Ethernet** no painel da esquerda.
3. No item Configurar IPv4, selecione **Using DHCP (Utilizar DHCP)**.
4. Clique em **Apply (Aplicar)**.



C. Desactive a ligação de acesso telefónico

Windows® 7

1. Clique em **Start (Iniciar) > Internet Explorer**.
2. Clique em **Tool (Ferramentas) > Internet Explorer (Opções da Internet) > separador Connections (Ligações)**.
3. Marque a opção **Never dial a connection (Nunca marcar para ligar)**.
4. Clique em **OK** e depois em **Apply (Aplicar)**.



3 Configuração com a interface gráfica para a web

Iniciar sessão na GUI Web

O seu Router Sem Fios ASUS utiliza uma interface de utilizador baseada na Web que lhe permite configurar o router utilizando qualquer navegador Web como, por exemplo, o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari ou Google Chrome.

Para iniciar sessão na GUI Web:

1. Abra o seu navegador Web e introduza manualmente o endereço IP predefinido do router: **192.168.1.1**
2. Na página de início de sessão, introduza o nome de utilizador predefinido (**admin**) e a senha (**admin**).



3. A interface gráfica do router sem fios permite aceder a várias definições de configuração.



Configurar a ligação à Internet



Quando configurar a ligação à Internet pela primeira vez, prima botão de reposição no router sem fios para repor as predefinições.

Configuração Rápida de Internet (QIS) com detecção automática

A função de Configuração Rápida de Internet (QIS) ajuda a configurar rapidamente a sua ligação à Internet.


Para utilizar a função QIS com detecção automática:

1. Execute um navegador Web, como por exemplo, o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, or Google Chrome.
2. A Configuração Rápida de Internet será iniciada automaticamente. Clique em **Next (Seguinte)**.



- Se a função QIS não for executada automaticamente, abra manualmente a interface Web do router sem fios para aceder à página QIS. Para o fazer, siga estes passos:
 1. No navegador Web, introduza o endereço **<http://192.168.1.1>**
 2. Na página de início de sessão, introduza o nome de utilizador predefinido **admin** e a palavra-passe **admin**.
 3. Clique em **Quick Internet Setup (Configuração Rápida de Internet)** no painel de navegação.

3. Introduza uma nova palavra-passe de administrador para impedir o acesso não autorizado ao router. Clique em **Next (Seguinte)**.



4. Seleccione o modo de Router Sem Fios, o modo Repetidor ou o modo de Ponto de Acesso (AP). Clicar em **Next (Seguinte)**.



Para configurar uma rede sem fios com acesso à Internet, utilize o **modo de Router Sem Fios**.



5. O router sem fios irá tentar identificar o seu tipo de ligação. Caso seja necessário, seleccione o tipo de ligação e introduza as informações necessárias como, por exemplo, o nome de utilizador e a palavra-passe do seu ISP.




Contacte o seu Fornecedor de Serviços de Internet para obter as informações necessárias relativas ao seu tipo de ligação à Internet e sobre o início de sessão.



- A detecção automática do tipo de ligação do seu ISP ocorrerá quando configurar o router sem fios pela primeira vez ou quando forem repostas as predefinições do router sem fios.
 - Se a função QIS não conseguir detectar o seu tipo de ligação à Internet, clique em **Skip to manual setting (Avançar para a configuração manual)** e configure manualmente as definições da sua ligação.
-


- No ecrã de configuração da ligação sem fios, introduza um **nome de rede (SSID)** e defina uma chave de segurança para a sua ligação sem fios. Clique em **Apply (Aplicar)**.



- Será apresentado um resumo das definições da sua rede. Clicar em **Next (Seguinte)** para continuar.



8. Leia o tutorial de ligação da rede sem fios. Clique em **Finish** (**Concluir**) quando terminar.



Configurar as definições de segurança da rede sem fios

Para proteger a sua rede sem fios contra acessos não autorizados, precisa de configurar as definições de segurança.

Para configurar as definições de segurança da rede sem fios:

1. Introduza o endereço **192.168.1.1** no seu navegador Web.
2. No ecrã de início de sessão, introduza o nome de utilizador (**admin**) e palavra-passe (**admin**) predefinidos e depois clique em **OK**. Será apresentada a GUI Web do router sem fios.
3. No ecrã Mapa de rede, a área **System Status (Estado do sistema)** exibe o SSID (Service Set Identifier), o Método de autenticação e as definições da chave de segurança da sua rede sem fios.



4. No campo **Wireless name (SSID) (Nome da rede sem fios (SSID))**, introduza um nome exclusivo para a sua rede sem fios.
5. Na lista pendente **Authentication Method (Método de autenticação)**, seleccione o método de encriptação para a sua rede sem fios.



A norma IEEE 802.11n proíbe a utilização de débito elevado utilizando WEP ou WPA-TKP como sistema de codificação unicast. Se utilizar estes métodos de encriptação, a velocidade de transmissão de dados diminuirá para 54Mbps utilizando a norma IEEE 802.11g.


6. Introduza a sua chave de acesso de segurança.
7. Clique em **Apply (Aplicar)** quando terminar.

Ajuste da potência de Tx (Apenas para o modelo RT-N12 HP)

O ajuste da potência de Tx refere-se aos milliWatts (mW) necessários para alimentar a transmissão de sinal de rádio do router sem fios. O router RT-N12 HP pode suportar uma potência máxima de transmissão de 200 mW.

Para ajustar a potência de TX:

1. Clique em **Wireless (Sem fios)** no painel de navegação.
2. Clique no separador **Professional (Profissional)**.
3. No item **Tx Power adjustment (Ajuste da potência de Tx)**, introduza um valor entre 0 e 200 mW.




O aumento dos valores do ajuste de potência de Tx poderá afectar a estabilidade e o tempo de vida útil do router sem fios.

Criar a sua Rede de Convidados


A configuração de uma Rede de Convidados oferece ligação à Internet para visitantes temporários e restringe o acesso à sua rede privada.

Para criar a sua rede de convidados


1. Clique em **Guest Network (Rede de convidados)** no painel de navegação.
2. Clique em **Enable (Activar)**.



3. Para configurar outras opções, clique num dos itens listados.



4. Defina um nome de rede para a sua rede temporária no campo **Network Name (SSID) (Nome de rede (SSID))**.
5. Selecciona um **Authentication Method (Método de autenticação)**.
6. Selecciona um método de **WEP Encryption (Encriptação WEP)**.
7. Especifique o **Access time (Tempo de acesso)** ou clique em **Limitless (Ilimitado)**.
8. Selecciona Desactivar ou Activar no item **Access Intranet (Aceder à Intranet)**.
9. Clique em **Apply (Aplicar)**.




Utilizar o Gestor de Tráfego

Gerir a largura de banda de QoS (Qualidade de Serviço)

A Qualidade de Serviço (QoS) permite ajustar a prioridade da largura da banda e gerir o tráfego de rede.

Para configurar a função QoS:

1. Clique em **Traffic Manager (Gestor de tráfego)** no painel de navegação e clique no separador **QoS**.
2. Clique em **ON (Activar)** para activar a função QoS.
3. Clique em **Save (Guardar)**.



A informação sobre a sua largura de banda é fornecida pelo seu ISP.

- Se deseja dar prioridade a aplicações e serviços de rede e específicos, clique em **User-define Priority (Prioridade definida pelo utilizador)** no canto superior direito.
- Ajuste os valores conforme necessário. Clique em **Apply (Aplicar)**.

Operation Mode: **Wireless Router** Firmware Version: **3.9.0-4.256** SSID: **AS95**

QoS: Traffic Monitor

Traffic Manager - QoS User-define Priority

From the User-defined QoS rules dropdown list, you can prioritize the network applications or services into the levels. Based on priority level, QoS uses the following methods in sending data packets:

- Change the order of upstream network packets, which refer to the order in which packets are sent to the internet.
- Low priority packets are disregarded to ensure the transmission of high-priority packets. The higher priority upstream packet will cause the higher priority downstream packet.
- If there are no packets being sent from high-priority applications, the full transmission rate of the internet connection is available for low-priority packets.

• **Create QoS then set up the upload and download rate limits.**

Set up the Upload and Download rate limits:

Upload Bandwidth				Download Bandwidth		
Upload Priority	Minimum Reserved Bandwidth	Maximum Bandwidth Limit	Current Settings	Download Priority	Maximum Bandwidth Limit	Current Settings
Highest	40 %	100 %	0 - 0 Kbps	Highest	100 %	0 - 0 Kbps
High	10 %	100 %	0 - 0 Kbps	High	100 %	0 - 0 Kbps
Medium	5 %	100 %	0 - 0 Kbps	Medium	100 %	0 - 0 Kbps
Low	3 %	100 %	0 - 0 Kbps	Low	100 %	0 - 0 Kbps
Lowest	2 %	81 %	0 - 0 Kbps	Lowest	100 %	0 - 0 Kbps

The Highest Priority packet

The default ACK, RTT, and ICMP packets are used to improve the game smoothness.

ACK
 DNS
 FTP
 PPTP
 ICMP

Apply

Monitorizar tráfego

Clique no separador **Traffic Monitor (Monitor de tráfego)** para ver as informações em tempo real ou o histórico da largura de banda das suas ligações à Internet, com e sem fios.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for the Traffic Monitor. The top right corner has a 'Logout' button highlighted with a red box. The main content area displays the following information:

Operation Mode: WinBox, Router: Firmware Version: 3.9.6.8.284, OSID: 8080

OS: Traffic Monitor

Traffic Manager - Traffic Monitor

Traffic Monitor allows you to monitor the incoming or outgoing packets of the following:

	External	Wired	Wireless
Reception	Receiving packets from external network	Receiving packets from wired network	Receiving packets from wireless network
Transmission	Outgoing packets to external network	Outgoing packets from wired network	Outgoing packets from wireless network

NOTE: Packets from the Internet are evenly distributed to the wired and wireless devices.

Traffic Monitor (MB)

Interface	Wired	Wireless (2x4GHz)
12.14 KB/s		Mon 17:09 / 72.82 KB/s
17.27 KB/s		
16.12 KB/s		
18.11 KB/s		

	Current	Previous	Maximum	Total
Reception	2.21 KB/s	0.38 KB/s	9.05 KB/s	216.41 KB
Transmission	0.00 KB/s	0.01 KB/s	0.50 KB/s	0.481


Configurar as definições avançadas

Configurar o servidor DHCP

O seu router sem fios utiliza DHCP para atribuir automaticamente endereços IP na sua rede. Pode especificar o intervalo de endereços IP e o tempo de concessão para os clientes da sua rede.

Para configurar o servidor DHCP:

1. Clique em **LAN** no painel de navegação.
2. Clique no separador **DHCP Server (Servidor DHCP)**.



3. No campo **Enable the DHCP Server? (Activar o servidor DHCP?)**, marque **Yes (Sim)**.
4. No campo **IP Pool Starting Address (Endereço inicial de conjunto de IP)**, introduza o endereço IP inicial.
5. No campo **IP Pool Ending Address (Endereço final de conjunto de IP)**, introduza o endereço IP final.

6. No campo **Lease Time (Tempo de concessão)**, introduza o tempo de validade dos endereços IP para que o router sem fios atribua automaticamente novos endereços IP para os clientes da rede.



- A ASUS recomenda que utilize um endereço IP no formato 192.168.1.xxx (sendo que xxx pode ser qualquer número entre 2e 254) quando especificar um intervalo de endereços IP.
 - O Endereço Inicial de Conjunto de IP não deverá ser superior ao Endereço Final de Conjunto de IP.
-


Actualização do firmware



Transfira o mais recente firmware a partir do web site da ASUS em <http://support.asus.com>

Para actualizar o firmware:

1. Clique em **Administration (Administração)** no menu de navegação visível no lado esquerdo do ecrã.
2. Clique em **Firmware Upgrade (Actualização do firmware)**.
3. No campo **New Firmware File (Novo ficheiro de firmware)**, clique em Browse (Procurar) para definir onde quer guardar o novo firmware no computador.
4. Clique em **Upload (Transferir)**.




Se a actualização falhar, o router sem fios entra automaticamente no modo de emergência ou de falha e o LED indicador de alimentação existente no painel frontal começa a piscar lentamente. Para recuperar ou restaurar o sistema use o utilitário Firmware Restoration.

Restaurar/guardar/transferir as definições

Para restaurar/guardar/transferir as definições:

1. Clique em **Administration (Administração)** no painel de navegação.
2. Clique no separador **Restore/Save/Upload Setting (Restaurar/Guardar/Enviar Configuração)**.



3. Seleccione as tarefas que pretende executar:


- Para restaurar as predefinições de fábrica, clique em **Restore (Restaurar)** e depois em **OK** na mensagem de confirmação.
- Para guardar as definições do sistema actuais, clique em **Save (Guardar)** e depois novamente em **Save (Guardar)** na janela de transferência do ficheiro para guardar o ficheiro do sistema no caminho pretendido.
- Para restaurar as definições do sistema anteriores, clique em **Browse (Procurar)** para procurar o ficheiro de sistema que quer restaurar e depois clique em **Upload (Transferir)**.

4 Utilizar os utilitários



Os utilitários do router sem fios ASUS podem ser transferidos a partir de <http://support.asus.com>

Após a transferência e instalação do ficheiro de configuração dos utilitários sem fios ASUS, os utilitários Device Discovery e Firmware Restoration serão adicionados às suas aplicações.



O Device Discovery

O Device Discovery é um utilitário para a WLAN da ASUS que detecta o router sem fios da ASUS e permite configurar o dispositivo.

Para abrir o Device Discovery:

- Clique em **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > ASUS Utility (Utilitário da ASUS) > Router sem fios RT-N12 > Device Discovery (Device Discovery)**.



Quando utilizar o router no modo de Ponto de Acesso, deverá utilizar a Descoberta de Dispositivos para obter o endereço IP do router.

O Firmware Restoration

O utilitário Firmware Restoration é utilizado num Router Sem Fios ASUS que tenha falhado durante o processo de actualização do firmware. Este utilitário envia um ficheiro de firmware para o router sem fios. O processo demora cerca de três a quatro minutos.




Inicie o modo de recuperação antes de utilizar o utilitário Firmware Restoration (Restauro do Firmware).

Para lançar iniciar o modo de recuperação e usar o utilitário Firmware Restoration (Restauro do Firmware):

1. Desligue o router sem fios da corrente eléctrica.

2. Mantenha premido o botão de reposição no painel traseiro e em simultâneo volte a ligar o router sem fios à corrente eléctrica. Liberte o botão de reposição quando o LED de Alimentação no painel frontal piscar lentamente, o que indica que o router sem fios se encontra no modo de recuperação.
3. Utilize os seguintes valores para configurar as definições de TCP/IP:
Endereço IP: 192.168.1.x
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
4. No ambiente de trabalho do seu computador, clique em **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > ASUS Utility RT-N12 Wireless Router (Utilitário ASUS do router sem fios RT-N12) > Firmware Restoration (Restauro do Firmware)**.



5. Clique em **Browse (Procurar)** para seleccionar o ficheiro de firmware e clique em **Upload (Enviar)**.



Este não é um utilitário para actualização de firmware e não pode ser utilizado num Router ASUS que esteja a funcionar correctamente. As actualizações normais do firmware devem ser realizadas através da interface da Web. Para mais detalhes, consulte a secção **Actualizar o firmware**.

5 Resolução de problemas



If Se encontrar problemas não mencionados neste capítulo, contacte a Assistência Técnica da ASUS.

Resolução de problemas

Não é possível aceder ao browser da web para configuração do router.

- Elimine os cookies e ficheiros do seu navegador Web. Para o fazer no Internet Explorer 8:
 1. Abra o browser da web e clique em **Tools (Ferramentas) > Internet Options (Opções da Internet)**.
 2. No separador Geral, clique em **Delete (Eliminar)** no Histórico de navegação.
 3. Marque as opções **Temporary Internet Files (Ficheiros temporários da Internet)** e **Cookies**. Clique em **Delete (Eliminar)**.



Os comandos para eliminar cookies e ficheiros variam de acordo com o navegador Web.

- Desactive as definições de servidor proxy, cancele a ligação de acesso telefónico e configure as definições de TCP/IP para obter um endereço IP automaticamente. Para mais detalhes, consulte a secção **Antes de prosseguir** neste manual.

O cliente não consegue estabelecer uma ligação sem fios com o router.

Fora de alcance:

- Coloque o router mais próximo do cliente sem fios.
- Experimente alterar as definições do canal.

Autenticação:

- Utilize uma ligação com fios para ligar ao router.
- Verifique as definições de segurança da ligação sem fios.
- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos.

Não é possível localizar o router:

- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos.
- Verifique as definições na placa sem fios como, por exemplo, as definições SSID e de encriptação.

Não é possível aceder à Internet através da LAN sem fios

- Coloque o router mais próximo do cliente sem fios.
- Verifique se a placa sem fios está ligada ao router sem fios correcto.
- Verifique se o canal da função sem fios em utilização está em conformidade com os canais disponíveis no seu país/na sua área.
- Verifique as definições de encriptação.
- Verifique se a ligação por ADSL ou por cabo está correcta.
- Volte a tentar utilizando um outro cabo Ethernet.

Não é possível aceder à Internet

- Verifique os LEDs de estado no modem ADSL e no router sem fios
- Verifique se o LED "WAN" no router sem fios está LIGADO. Se o LED não estiver ligado, mude o cabo e tente novamente.

Quando o LED "Link" do modem ADSL estiver aceso (sem estar a piscar) é sinal de que é possível ligar à Internet.

- Reinicie o computador.
- Verifique se o LED "WAN" no router sem fios está LIGADO.
- Verifique as definições de encriptação da função sem fios.
- Verifique se o computador consegue ou não obter o endereço IP (tanto através da rede com fios como da rede sem fios).
- Certifique-se de que o seu browser da web está configurado para utilizar a LAN local e não para utilizar um servidor proxy.

Se o LED "LINK" do modem ADSL estiver intermitente ou desligado, é sinal de que não é possível aceder à Internet – o router não consegue estabelecer ligação através da rede ADSL.

- Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente ligados .
- Desligue o cabo de alimentação do modem ADSL ou do modem por cabo. Aguarde alguns minutos e volte a ligar o cabo.
- Se o LED do modem ADSL continuar a piscar ou permanecer desligado, contacte o seu fornecedor de serviços.

Caso se esqueça do nome de rede ou das chaves de encriptação

- Experimente utilizar uma ligação com fios para depois configurar a encriptação sem fios.
- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro do router sem fios durante mais de cinco segundos.

Como restaurar o sistema para as predefinições de fábrica

- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro do router sem fios durante mais de cinco segundos.
- Consulte a secção **Restaurar/guardar/transferir as definições** no Capítulo 3 deste manual do utilizador.

AS opções seguintes são as predefinições de fábrica.

Nome de utilizador:	admin
Senha:	admin
Activar DHCP:	Sim (se o cabo WAN estiver ligado)
Endereço IP:	192.168.1.1
Nome de domínio:	(Vazio)
Máscara de sub rede:	255.255.255.0
Servidor de DNS 1:	192.168.1.1
Servidor de DNS 2:	(Vazio)
SSID:	ASUS

O serviço DDNS da ASUS

Os routers da série RT-N12 suportam o serviço ASUS DDNS. Caso tenha subscrito o serviço ASUS DDNS mas precisar de trocar os dispositivos no centro de assistência, informe o centro de assistência que deseja manter o nome de domínio original e o serviço DDNS. Visite o seu centro de assistência local para mais informações.



- Se não houver qualquer actividade no domínio – como a reconfiguração do router ou acesso ao nome de domínio registado – no prazo de 90 dias, o sistema elimina automaticamente a informação do registo.
- Se se deparar com quaisquer problemas ou dificuldades na utilização do dispositivo, contacte o centro de assistência.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. A informação registada perde-se ou é registada por outros?

Caso não tenha actualizado a informação registada no prazo de 90 dias, O sistema elimina automaticamente esta informação e o nome de domínio pode depois ser registado por terceiros.

2. Não registei o DDNS da ASUS para o router que comprei há seis meses. Ainda o posso registar?

Sim, ainda é possível registar o serviço DDNS da ASUS para o seu router. O serviço DDNS vem incorporado no router pelo que o pode registar em qualquer altura. Antes do registo, clique em **Query (Consulta)** para ver se o nome de domínio foi já ou não registado. Caso não tenha sido, o sistema regista automaticamente o nome do anfitrião.

3. Já registei um nome de domínio e tem funcionado bem até os meus amigos me terem dito que não conseguiam aceder ao mesmo.

Verifique o seguinte:

1. A ligação à Internet está a funcionar correctamente.
2. O servidor DNS está a funcionar correctamente.
3. A última vez que actualizou o nome de domínio.

Se continuar com problemas no acesso ao nome de domínio, contacte o centro de assistência.

4. Posso registar dois nomes de domínio para aceder separadamente aos meus servidores http e ftp?

Não, isto não é possível. Apenas pode registar uma nome de domínio por router. Use a função de mapeamento de portas para garantir a segurança da rede.

5. Depois de reiniciar o router porque é que vejo IPs de WAN diferentes no MS DOS e na página de configuração do router?

Isto é normal. O intervalo de tempo entre o DNS do ISP e o DDNS da ASUS resulta em diferentes IPs da WAN no MS DOS e na página de configuração do router. ISPs diferentes podem ter intervalos de tempo diferentes para actualização do endereço IP.

6. O serviço DDNS da ASUS é gratuito ou é uma versão de demonstração?

O serviço DDNS da ASUS é gratuito e vem incorporado em alguns routers da ASUS. Verifique se o seu router da ASUS suporta o serviço DDNS da ASUS.

Apêndices

Avisos

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at

<http://csr.asus.com/english/index.aspx>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person's body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Distribuidores autorizados na Turquia:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Geral: +90 212 3311000

Morada da empresa: AYZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Geral: +90 212 3567070

Morada da empresa: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZINo: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use

pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the

operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,

agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In

such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Informações sobre a linha de apoio global de redes

Area	Hotline Number	Support Languages	Working Hour	Working Day
Australia	1300-2787-88	English	8:00-20:00	Mon. to Fri.
Austria	0043-820240513	German	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Belgium	0032-78150231	Dutch /French	9:00-17:00	Mon. to Fri.
China	400-620-6655	Simplified Chinese	9:00-18:00	Mon. to Sun.
Denmark	0045-3832-2943	Denish/English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Finland	00358-9693-7969	Finnish/English/Swedish	10:00-18:00	Mon. to Fri.
France	0033-170949400	France	9:00-17:45	Mon. to Fri.
Greece	00800-44-14-20-44	Greek	9:00-13:00; 14:00-18:00	Mon. to Fri.
Hong Kong	3582-4770	Cantonese/ Chinese/ English	10:00-20:00	Mon. to Fri.
			10:00-17:00	Sat.
Ireland	0035-31890719918	English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Italy	199-400089	Italian	09:00-13:00 14:00-18:00	Mon. to Fri.
Japan	0800-123-2787	Japanese	9:00-18:00 9:00-17:00	Mon. to Fri. Sat. to Sun.
Malaysia	+603 2148 0827 (Check Repair Detail Status Only) +603-6279-5077	Bahasa Melayu/ English	10:00-19:00	Mon. to Fri.
Netherlands / Luxembourg	0031-591-570290	Dutch / English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
New Zealand	0800-278-788 / 0800-278-778	English	8:00-20:00	Mon. to Fri.
Norway	0047-2316-2682	Norwegian /English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Philippine	+632-636 8504; 180014410573	English	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Poland	00225-718-033 00225-718-040	Polish	9:00-17:00 8:30-17:30	Mon. to Fri.
Portugal	707-500-310	Portuguese	9:00-17:00	Mon. to Fri.

Area	Hotline Number	Support Languages	Working Hour	Working Day
Russia	+8-800-100-ASUS; +7-495-231-1999	Russian/ English	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Singapore	+65-6720-3835 (Check Repair Detail Status Only) -66221701	English	11:00-19:00	Mon. to Fri.
Slovak	00421-232-162-621	Czech	8:00-17:00	Mon. to Fri.
Spain	902-88-96-88	Spanish	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Sweden	0046-8587-6940	Swedish/ English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Switzerland	0041-848111010	German	9:00-18:00	Mon. to Fri.
	0041-848111014	French		Mon. to Fri.
	0041-848111012	Italian		Mon. to Fri.
Taiwan	0800-093-456; 02-81439000	Traditional Chinese	9:00-12:00; 13:30-18:00	Mon. to Fri.
Thailand	+662-679-8367 -70; 001 800 852 5201	Thai/English	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Turkey	+90-216-524-3000	Turkish	09:00-18:00	Mon. to Fri.
United Kingdom	0044-870-1208340; 0035-31890719918	English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
USA/Canada	1-812-282-2787	English	8:30-12:00am EST (5:30am- 9:00pm PST) 9:00am- 6:00pm EST (6:00am- 3:00pm PST)	Mon. to Fri. Sat. to Sun.



Para obter mais informações, visite o site de suporte da ASUS em: <http://support.asus.com>

Informação de Contactos ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Ásia-Pacífico)

Morada da empresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
11259

Endereço do site Web www.asus.com.tw

Assistência técnica

Geral (tel.) +886228943447
Geral (fax) +886228907698
Assistência online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada da empresa 800 Corporate Way, Fremont, CA
94539, USA

Geral (tel.) +15107393777
Geral (fax) +15106084555

Endereço do site Web usa.asus.com
Assistência online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Áustria)

Morada da empresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen,
Germany

Geral (tel.) +491805010923*
Geral (fax) +492102959911

Endereço do site Web www.asus.de
Contacto online www.asus.de/sales

Assistência técnica

Telefone para Componentes +491805010923*
Telefone para Sistemas
/Portáteis/Eee/LCD +491805010920*
Geral (fax) +492102959911
Assistência online support.asus.com

*** Neste site está disponível um formulário para perguntas de natureza técnica.
Preencha este formulário se necessitar de contactar a assistência técnica.**

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc. Geral: +886-2-2894-3447 Morada da 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, empresa: TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH Morada da HARKORT STR. 21-23, 40880 empresa: RATINGEN, GERMANY

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

