

Português

260C

MANUAL DO USUÁRIO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções
de montagem e segurança.

Gerador de Cloro com Oxidação eletrocatalítica

Modelo ECO 7220/8220 220 – 230 V~

Modelo ECO 7230/8230 230 – 240 V~



Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex:
Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e
Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas
de varejo ou visite a nossa página na internet.

Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex
se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que
pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem
aviso prévio.



©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/

Gedruckt in China. ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans
certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen
verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd., Intex
Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA
90801 • Distributed in the European Union by/Distribuée dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/
Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

260-*C*-R0-1508

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos.....	3
Referência das partes.....	4
Informação do produto e especificações.....	5
Instruções de montagem.....	6-10
Sal e volume da água.....	11
Tabela de sal para as Piscinas Intex.....	12
Tabela de Ácido Cianúrico para piscinas Intex.....	13
Tabela de operações para Piscinas Intex.....	14
Tabela de sal outras piscinas.....	15
Tabela de Ácido Cianúrico para piscinas de outras marcas/fabricantes.....	15
Tabela de operações para outras Piscinas.....	15
Instruções de funcionamento.....	16-18
Código LED	19
Montagem fixo.....	20
Manutenção.....	21-23
Armanezar o filtro durante um tempo.....	23
Manutenção da piscina e produtos químicos.....	24
Localização de defeitos.....	25-26
Seguridade aquática.....	27
Garantia limitada.....	28

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

LEIA E SIGA TODAS AS NORMAS E INSTRUÇÕES

⚠ AVISOS

- Não permite as crianças na piscina sem supervisão de um adulto. Supervisionar sempre as crianças e pessoas com incapacidades.
- Não ligue o produto si esta na água.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feita por crianças sem supervisão.
- Este aparelho apenas deve ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreensiva para os perigos envolvidos.
- Montagem e desmontagem somente por adultos.
- A bomba deve ser fornecida através de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual nominal não superior a 30mA.
- Sempre desligue o produto antes de trocar o cartucho, limpar, o fazer emendas no filtro.
- Todo o cabeamento elétrico deve estar em conformidade com as práticas e os códigos locais ou nacionais aplicáveis.
- O cabo não deve ser trocado. Si o cabo está danificado o produto deve ser eliminado.
- Para reduzir os choques elétricos não usar cabos de extensão. Não usem adaptadores. Use somente cabos de alimentação aprovados.
- Não toque o produto com as mãos molhadas o com os pés descalços. Não puxe o cabo elétrico.
- Deixar o filtro a mais dois metros da piscina.
- Manter o cabo do produto a mais de 3.5 m da piscina.
- Posicione este produto longe da piscina para evitar que as crianças subam e tenham acesso a piscina.
- As crianças devem ser mantidas longe do filtro e dos cabos.
- O gerador somente pode ser usado em piscinas desmontáveis. Não usar em piscinas de construção permanente.
- Este produto é destinado para ser usado de acordo com o descrito no manual.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.

Todas as normas de segurança não estão incluídas somente as comuns. Use o sentido. Faça da sua piscina um centro de divertimento livre de acidentes.


Somente Em Piscina Portáteis

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 3

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para familiarizarse con las piezas.



NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

NO PEÇAS COMUM	PARA CONEXÕES DE FILTRO/BOMBA COM 32 MM DE MANGUEIRAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO N°	
				ECO 7220/7230	ECO 8220/8230
1		ADAPTADOR A (OPCIONAL)	1	10849	10849
2		PARAFUSOZ	2	11519	11519
3		CÉLULA ELETROLÍTICA (JUNTA O-RING A INCLUEM)	1	11898	11903
4		ECO ELETRODO	1	11900	11905
5		ELÉTRODO DE TITANIUM	1	11899	11904
6		SENSOR DO FLUXO	1	11460	11460
7		MANGUEIRA DE CONEXÃO COM PEÇAS DE FIXAÇÃO	1	10720	10720
8		ADAPTADOR B (OPCIONAL)	1	10722	10722
9		TAMPA DA CÉLULA	2	11131	11131
10		ROSCA DA CÉLULA ELETROLÍTICA	1	11582	11432
11		ANEL DE VEDAÇÃO	2	11228	11228
12		JUNTA O-RING	1	11585	11515
13		ESTAÇÃO DE CONTROLE	1	11902	11908
14		TIRAS DE TESTE	1	19635	19635
15		JUNTA O-RING	1	11585	11585
16		ROSCA DA CÉLULA ELETROLÍTICA	1	11582	11582

Quando solicitar peças de reposição, certifique-se de citar o modelo e número da peça.

COMO O CLORO É GERADO

Este produto foi especialmente designado para piscinas de armação. Ele irá destruir a bactéria, oxidação orgânica e controle de algas, que fornecem uma segura, limpa e confortável piscina.


O sal de cozinha (cloreto de sódio) composto da mistura de cloro é sódio. Durante a instalação do clorador uma pequena quantidade de sal deve ser dissolvida na água da piscina. A água passa no sistema do gerador de cloro e célula eletrolítica produza cloro que é dissolvido diretamente na água. O cloro destrói bactérias, algas e outras matérias orgânicas.

COMO FUNCIONA A OXIDAÇÃO ELETROCATALÍTICA

A Oxidação eletrocatalítica (ECO) é um processo de oxidação avançada (POAs). Quando a corrente contínua é aplicada nos eléctrodos de oxidação eletrocatalítica, a água irá ser descarregada para gerar radicais de hidroxila. O radical de hidroxila é um poderoso oxidante, que oxida os contaminantes orgânicos, e destrói as bactérias e algas. Radicais de hidroxila em combinação com cloro livre disponível fornecer um saneamento mais forte e mais seguro da água da piscina.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Modelo:	ECO 7220/7230	ECO 8220/8230
Dissipação:	65 W	125 W
Nível ótimo de sal:	3000 partes por milhão	3000 partes por milhão
Corrente de Saída da célula ECO:	500 mA	800 mA
Maximo Cloro:	5 grão	12 grão
Filtro/bomba fluxo mínimo:	2650 - 11355 litros/hora	2650 - 11355 litros/hora
Garantia:	Olhar a garantia limitada	



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

IMPORTANTE


- O gerador de cloro requer uma bomba separada [700~4000 gph (2650~15140 lph)] para levar a água e funcionar corretamente.
- O gerador de cloro deve se instalar como peça final do equipamento da piscina no retorno da água como pode olhar no desenho 1. Isto permitira uma maior vida da célula.

1. Montar a piscina sob o chão (AGP) e sua bomba/filtro.
2. Peque o gerador de cloro e os acessórios dos seus pacotes.
3. Pôr o gerador em linha depois do filtro/bomba.
4. Conecte a mangueira de conexão (7) na entrada do gerador.

Conectar o sistema da bomba e da piscina com conexões / mangueiras 1-1/4 " (32 mm):


A conexão característica do gerador de cloros é de 1-1/2 "(38 mm). Ela é fornecida em conformidade com os adaptadores A (1) e B (8) para conectar-se ao pequeno diâmetro conexões / mangueiras 1-1/4 "(32 mm). Instale como segue:

Desenho 1




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (cont.)


1. Se sua piscina estiver cheia de água, desaperte os filtros do coador dos conectores do coador e insira os chapéus pretos nos buracos dos coadores antes da instalação do gerador de cloro. Ponto dois se a piscina não tem água.
2. Conecte o adaptador A (1) na saída da célula eletrolítica. Desenho 1. Apertar.



3. Desligue a mangueira de entrada da água (piscina) da bomba/filtro e conecte o adaptador (1) no gerador de cloro com uma abraçadeira. (desenho 1)
4. Conecte o adaptador B (8) ao conector da mangueira (7). Apertar (filtro/bomba). (desenho 1)



5. Conecte o adaptador B (8) na conexão da saída da bomba/filtro. Apertar.




6. Coloque a grelha do filtro no conector tirando os chapéus pretos para evitar a saída de água da piscina.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (cont.)

Conectar o sistema da bomba e da piscina com conexões / mangueiras 1-1/2 " (38 mm):

A s conexões da bomba e da piscina com 1-1/2 "(38 mm) não requerem os adaptadores A (1) ou B (8). Instale como segue:

Desenho 2




1. Si a piscina tem água, feche as válvulas antes da instalação do gerador de cloro. Si a sua piscina não tem água passo 2.
2. Desligue a mangueira de entrada da água (piscina) da bomba/filtro e conecte seu gerador de cloro.
3. Conecte a mangueira do conector (7) a saída da bomba/filtro.
4. Abrir a válvula de bloqueio.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (cont.)

Conectando o sistema em outros tipos de bomba


O gerador de cloro também pode ser adaptado a outras bombas/filtros com peças diferentes de conexão.

Conexão com uma mangueira 1-1/4" (32 mm):



1. Conecta o adaptador B (8) na mangueira. Apertar.
2. Conecte o adaptador B (8) na conexão do filtro/bomba. Apertar.

Conectando a mangueira 1-1/2" (38 mm) com braçadeira:



1. Conecte o conector da mangueira (7) na conexão da saída da bomba filtro com a braçadeira da mangueira grande. Aperte com segurança.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (cont.)

Conectando o sistema em outros tipos de piscinas

Depois que tiver conectado o Cloronizador na bomba, conecte-o na piscina. Está descrito no desenho #1 e #2.


Aqui está o procedimento para mangueira com e sem rosca.

Ligando nos conectores 1-1/4" (32 mm):



1. Conexão ao adaptador A (1) saída da célula de eletrolítica. (3) Apertar.
2. Conecte o retorno da água (da piscina) no adaptador da mangueira (1) no sistema de geração de cloro apertar com as abraçadeiras.

Ligando os conectores sem rosca 1-1/2" (38 mm):



1. Conexão ao adaptador A (1) saída da célula de eletrolítica. (3) Apertar.
2. Conecte a mangueira de retorno da água (para a piscina) ao adaptador A (1) no gerador de cloro/cloronizador com a braçadeira da mangueira grande.

SAL E VOLUME DA ÁGUA

• Qual tipo de sal utilizar:

Somente use cloreto de sódio

Somente use cloreto de sódio (NaCl) sal pura 99,8%. Também pode usar sal granulada (sal evaporada) Mais terá mais tempo em dissolver. **Não usar sal adicionado com iodo, amarela o com cor.** O sal se adiciona a água para que a célula eletrolítica creia cloro.

• Nível ótimo de sal

O nível ótimo de sal é entre 2500-3500 partes por milhão.

Um nível muito baixo de sal reduzirá a eficácia do gerador de cloro por isso não terá uma boa produção de cloro. Um nível muito alto pode produzir uma água muito salgada (isto é quando o nível de sal está em 3500-4000 ppm) Um nível muito alto pode causar estragos no gerador de cloro, corrosão e oxidação nos acessórios do gerador. A tabela de embaixo mostra as quantidades acertadas de sal. O sal da piscina está em continuo reciclagem. Com a evaporação a sal não é perdida.

• Adicionando sal

1. Pressionar o botão ON do filtro/bomba para a circulação da água.
2. Mantenha o sistema de geração de cloro desligado.
3. Estipule a quantidade sal (olhar a tabela).
4. Igualmente estender o sal por o perímetro da piscina.
5. Para evitar obstruir o filtro, não adicionar sal ao skimmer.
6. Escovar o chão da piscina para uma maior rapidez na dissolução do processo. Não deixe a sal amontoada no chão da piscina. Execute o programa por 24 horas consecutivas para a dissolução completa de sal.
7. Depois de 24 horas e se todo o sal estiver dissolvido, ligue o gerador de cloro, pressione o botão  botão até ouvir o som de "beep", e o código "00" piscar e ajustar o gerador de cloro com o tempo de operação desejado (veja "Tabela de tempo de Operação").

• Retirando sal

Si muita sal se adiciono o display tem que ter o código 92 (olhar o sistema de alarme). Precisa um nível mais baixo de sal. A única maneira de ter um nível mais baixo é drenar a água e encher de novo com água. Drena e encha um 20% da água da piscina até que o 92 desaparecer.

• Calculo de volume da piscina

Tipos de piscinas	Galão (medida em pés)	Metro cúbico (medida em metros)
Rectangular	Comprido x largura x media profundidade x 7.5	Comprido x largura x media profundidade
Circular	Comprido x largura x media profundidade x 5.9	Comprido x largura x media profundidade x 0.79
Oval	Comprido x largura x media profundidade x 6.0	Comprido x largura x media profundidade x 0.80

TABELA DE SAL PARA PISCINA INTEX

A tabela mostra a quantidade de sal que tem que usar para alcançar 3000 ppm do nível de sal e a quantidade que precisará se o nível cai.

Medida das piscinas	Capacidade da água (90% frame pool, 80% easy set e oval)		Sal precisado para inicialização 3.0 g/L (3000 ppm)		Sal precisado quando o nível é baixo (código 91)	
	(Galão)	(Litros)	(Libras)	(Quilos)	(Libras)	(Quilos)
INTEX PISCINAS SOB O CHAO						
EASY SET® PISCINA	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	65	30	20
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	65	30	20
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	80	35	20
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	95	45	25
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	95	45	25
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	110	50	30
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	115	50	30
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	120	55	30
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	135	60	35
METAL FRAME PISCINA	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	80	35	20
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	100	45	25
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	110	50	30
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	240	110	60
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80
PISCINA CIRCULAR DE METAL ULTRA FRAME®	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	175	80	45
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	210	90	50
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	260	120	65
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	365	165	90
PISCINA COM REFORÇO DE SEQUOIA®	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	110	50	30
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	125	55	35
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	175	80	45
OVAL PISCINA	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	70	30	20
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	110	50	30
PISCINA RECTANGULAR ULTRA FRAME	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	90	40	25
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	115	50	30
	20 x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	145	65	40
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	210	95	55
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	360	165	90

TABELA DE ÁCIDO CIANÚRICO PARA PISCINAS INTEX

Ácido Cianúrico é um produto químico que reduz a perda de cloro na água, devido aos raios ultravioletas. Para manter o desempenho máximo, recomendamos que o nível de ácido cianúrico seja mantido em aproximadamente 1% do sal, ex: 100 Lbs (45 Kgs) de sal x 1% = 1 Lbs (0,45 Kgs) de ácido cianúrico.

Se a água da piscina estiver suja, imunda ou encardida, não adicione cloro estabilizador (ácido cianúrico), pois isso irá desacelerar o tempo de limpeza do dispositivo. Nesta condição, você deve usar a PROPULSÃO - BOOST da piscina, verifique as etapas do ciclo de PROPULSÃO - BOOST. Uma vez que a água da piscina esteja claras e limpas, você pode adicionar o ácido cianúrico.

Medida das piscinas	Capacidade da água (90% frame pool, 80% easy set e oval)		Ácido Cianúrico Precisa ser Inciado 0.03g/L (30ppm)		
	(Galão)	(Litros)	(Libras)	(Quilos)	
INTEX PISCINAS SOB O CHAO					
EASY SET® PISCINA	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	0.6	0.3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	0.7	0.3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	0.8	0.4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	0.9	0.4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	0.9	0.4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	1.1	0.5
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	1.2	0.5
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	1.2	0.5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	1.4	0.6
METAL FRAME PISCINA	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	0.8	0.4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	1.0	0.4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	1.6	0.7
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	2.4	1.1
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	3.1	1.4
PISCINA CIRCULAR DE METAL ULTRA FRAME®	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	1.6	0.7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	1.7	0.8
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	2.0	0.9
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	2.6	1.2
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	3.1	1.4
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	3.7	1.7
PISCINA COM REFORÇO DE SEQUOIA®	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	1.7	0.8
OVAL PISCINA	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	0.7	0.3
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	1.1	0.5
PISCINA RECTANGULAR ULTRA FRAME	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	0.9	0.4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	1.1	0.5
	20 x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	1.5	0.7
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	2.1	1.0
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	3.6	1.6

TABELA DE OPERAÇÕES (COM ÁCIDO CIANÚRICO)

Medida das piscinas	Capacidade da água (90% frame pool, 80% easy set e oval)		Tempo de funcionamento (horas) em distintas temperaturas			Tempo de Funcionamento da Bomba Filtro Intex (hora)	
	(Galão)	(Litros)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)		
MODELO: ECO 7220/7230							
EASY SET® PISCINA	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	3	3	4	6
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	3	4	5	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	3	4	5	6
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	4	5	6	8
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	4	5	6	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	4	5	6	8
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	5	6	7	8
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	6	7	8	12
METAL FRAME PISCINA	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	3	4	5	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4	5	6	8
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	7	8	9	12
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	-	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	-	-	-	-
PISCINA CIRCULAR DE METAL ULTRA FRAME®	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	7	8	9	12
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	-	-	-	-
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	-	-	-	-
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	-	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	-	-	-	-
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	-	-	-	-
PISCINA COM REFORÇO DE SEQUOIA®	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	-	-	-	-
OVAL PISCINA	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	3	4	5	6
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	5	5	6	8
PISCINA RECTANGULAR ULTRA FRAME	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	3	4	5	6
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	5	6	7	8
	20 x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	6	7	8	12
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	-	-	-	-
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	-	-	-	-

TABELA DE OPERAÇÕES (COM ÁCIDO CIANÚRICO)

Medida das piscinas	Capacidade da água (90% frame pool, 80% easy set e oval)		Tempo de funcionamento (horas) em distintas temperaturas				Tempo de Funcionamento da Bomba Filtro Intex (hora)
	(Galão)	(Litros)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)		
MODELO: ECO 8220/8230							
EASY SET® PISCINA	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	1	2	3	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	2	3	3	4
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	2	3	4	6
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	2	3	4	6
METAL FRAME PISCINA	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	4	5	6
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	6	6	7	8
PISCINA CIRCULAR DE METAL ULTRA FRAME®	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	4	4	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	3	4	5	6
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	5	6	7	8
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	7	7	8	12
PISCINA COM REFORÇO DE SEQUOIA®	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	3	4	5	6
OVAL PISCINA	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	1	2	3	4
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	2	3	3	4
PISCINA RECTANGULAR ULTRA FRAME	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	1	2	3	4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	2	3	4	6
	20 x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	2	3	4	6
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	4	4	5	6
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	6	7	8	12

IMPORTANTE

O tempo de funcionamento da bomba filtro deve ser de 1 hora a mais do que o tempo de funcionamento requerido para o Gerador de Cloro/Cloronizador.

CALCULO DE VOLUME DE SAL DA PISCINA

Sal preciso para inicialização do programa (Libras)	Sal preciso para inicialização do programa (Quilos)	Sal preciso quando o nível é baixo (Libras)	Sal preciso quando o nível é baixo (Quilos)
Capacidade da água (Galão) x 0.025	Capacidade da água (litros) x 0.003	Capacidade da água (Galão) x 0.0067	Capacidade da água (litros) x 0.0008

OUTRAS PISCINAS TABELA DE SAL

Capacidade da água		Sal preciso para inicialização do programa		Sal preciso quando o nível é baixo (código 91)	
(Galão)	(Litros)	(Libras)	(Quilos)	(Libras)	(Quilos)
2000	7500	50	20	10	5
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	65	40	20
8000	30000	200	90	55	25
10000	37500	250	110	70	30
12000	45500	300	135	80	35
14000	53000	350	160	95	45

TABELA DE ÁCIDO CIANÚRICO PARA PISCINA COMUNS DE OUTRAS MARCAS/FABRICANTES

Capacidade da água		Ácido Cianúrico Precisa ser Inciado 0.03g/L (30ppm)	
(Galões)	(Litros)	(Libras)	(Quilos)
2000	7500	0.5	0.23
4000	15000	1.0	0.45
6000	22500	1.5	0.68
8000	30000	2.0	0.90
10000	37500	2.5	1.13
12000	45500	3.0	1.37
14000	53000	3.5	1.59

TABELA DE OPERAÇÕES PARA OUTRAS PISCINAS (COM ÁCIDO CIANÚRICO)

Capacidade da água		Tempo em funcionamento (Horas) Diferente temperatura/ar					
(Galões)	(Litros)	ECO 7220/7230			ECO 8220/8230		
		10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
2000	7500	2	3	4	1	1	2
4000	15000	4	5	6	1	2	3
6000	22500	6	7	8	2	3	4
8000	30000	-	-	-	3	4	5
10000	37500	-	-	-	4	5	6
12000	45500	-	-	-	5	6	7
14000	53000	-	-	-	6	7	8

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 16

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Ligue a bomba filtro.

2. Iniciando a unidade:

Conecte o cabo de alimentação na tomada elétrica e teste o RCD (disjuntor do circuito).


Ligue a unidade. Quando o código "00" aparecer piscando na estação de controle eletrônico do LED, indica que a unidade está pronta para ser programado.



3. Marque as horas de funcionamento:

Com o código "00" piscando, pressione o botão para definir o horário de funcionamento desejado. Veja a "Tabela de Tempo de funcionamento" para o horário de funcionamento necessário relacionado com cada tamanho de piscina. Pressionando irá aumentar o tempo de 01-12 horas no máximo. Se você selecionou muitas horas mantenha pressionadas as teclas para repetir o ciclo. O marcador de tempo agora está funcionando as horas desejadas todos os dias.

ADVERTÊNCIA: O gerador de cloro não começará o seu funcionamento se a filtro/bomba está desligado. Certifique-se de programar sua bomba filtro (ou inicie manualmente) para começar a funcionar em 5 minutos antes do gerador de cloro e que pare de funcionar 15 minutos após o gerador de cloro.



(1-2 horas por ciclo)

4. Fechar os controles:

Com o tempo desejado exibido, pressione botão até ouvir um "beep". Uma luz verde "FUNCIONANDO" no painel de controle acenderá em poucos segundos para indicar que o gerador de cloro começou a produção de cloro. Fechando os controles evitara que uma pessoa não autorizada troque os ciclos de funcionamento.

NOTE: Se você esquecer de retravar o sistema de controle, o gerador de cloro automaticamente travará o sistema de controle e começará a funcionar 1 minuto depois.



5. Re-ajuste o tempo de funcionamento, se necessário:

O horário de funcionamento pode ser re-ajustada se necessário. Pressione o botão até ouvir um "beep" para desbloquear o teclado e o tempo atual programado irá piscar. Repita os passos 3-4.



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO (cont.)


6. Impulsionar o ciclo

- Instalando pela primeira vez, pressione e segure o botão "IMPULSIONAR/BOOST" durante 5 segundos até que o indicador acender e mostrar "80" no display. Isso indica que o Gerador de Cloro começou o ECO e mais produção de cloro. Você pode pressionar e segurar o botão "IMPULSIONAR" por mais 5 segundos até que o indicador esteja desligado, o que irá cancelar o ciclo de impulsão.
 - O tempo de funcionamento da impulsão é de 8 vezes a quantidade de tempo programado no sistema, isto é, se o tempo de funcionamento do gerador de cloro é de 2 horas, o processo de impulsão será executado em $8 \times 2 = 16$ horas. Após o processo de impulsão ter sido concluído, o sistema irá mudar automaticamente para o modo normal de trabalho.
 - Uma vez que a impulsão esteja em funcionamento, verificar se o tempo de funcionamento da bomba filtro foi programado corretamente. Por exemplo, o tempo de funcionamento da impulsão é de 8 horas, a bomba filtro deve ser ajustada para funcionar durante 8 horas pelo menos. Aumente o tempo de funcionamento da bomba filtro, se necessário.
- Note:** Se uma bomba filtro Intex estiver ligada ao sistema, coloque o interruptor na posição "I".
- Depois de uma chuva pesada ou se a piscina estiver suja, pressione o botão "IMPULSIONAR" para limpar a piscina novamente.



7. Modo economico/ em espera:

- A luz verde "DESCANSAR" aparecerá no painel de controles quando o ciclo terminar. Então o sistema iniciará o sistema Stand-By, poderá olhar no LED o código 93 e acenderá "DESCANSAR". O sistema começará em posição de economia e automaticamente voltara a produção normal das 24 horas.
- A luz "DESCANSAR" continuará acessa, mas o indicador do LED agora está preto isto indica que o gerador de cloro está inativo (Power Saving Mode) aguardando para o próximo ciclo. Prense qualquer botão para olhar o LED.



CÓDIGO LED

Leitura LED	Definição
80	Modo Impulsionar
00	Estado de espera (Stand-by)
01	Hora mínima de funcionamento
02	2 horas de funcionamento
03	3 horas de funcionamento
04	4 horas de funcionamento
05	5 horas de funcionamento
06	6 horas de funcionamento
07	7 horas de funcionamento
08	8 horas de funcionamento
09	9 horas de funcionamento
10	10 horas de funcionamento
11	11 horas de funcionamento
12	12 horas máximo de funcionamento
90	Alarma Nível (Vazão da bomba de baixa-Não fluxo)
91	Nível baixo de Sal
92	Nível alto de Sal
93	Estado de espera Processo terminado
“BRANCO”	Não eletricidade o Power Saving Mode aguardando para o próximo ciclo de funcionamento.

IMPORTANTE


Quando código do alarme mostrar "90", assegurar-se de que o timer da bomba filtro esteja ajustado em uma hora (1) à mais do que o Gerador de Cloro.

Se a bomba filtro não tiver o timer embutido, ela necessitará ser ligada / desligada manualmente todos os dias.


MONTAGEM FIXA DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE CLORO

Alguns países Europeus têm normas que as bombas/filtros geradores têm que ficar fixos no chão. Veja se o seu país tem estas normas sob piscina no chão, se o seu país tem esta norma pode colocar a bomba usando uma plataforma com dois buracos na base. Olhe a figura.

Montagem da bomba se pode fazer em uma base de cimento o em um pedestal de madeira assim podem se prevenir acidentes. Total 18 kg.



Modelo ECO 7220/7230



Modelo ECO 8220/8230

1. **Para o modelo ECO 7220/7230:** Os buracos têm um diâmetro de 6.4 mm. Espaço de 90 mm.
Para o modelo ECO 8220/8230: Os buracos têm um diâmetro de 6.4 mm. Espaço de 97 mm.
2. Usar somente parafusos com uma medida de 6.4 mm Maximo.


MANUTENÇÃO

IMPORTANTE

Desligue o aparelho antes da limpeza feche as válvulas abertas ou inserir os chapéus pretos assim evita que a água saída. Quando termine todas as tarefas ligue o aparelho.

Limpeza do Sensor do Fluxo

1. No sentido horário desparafuse o colarinho do sensor (6) e retire-lo do canal de fluxo. Olhar as referencias das partes.
2. Si tem folhas ou sujidade na superfície do sensor com uma mangueira limpe o sensor.



3. Si com a mangueira não pode tirar a sujidade, usar uma escova de plástico para a limpeza da superfície e da dobradiça, somente si é preciso. Não use escova de metal.
4. Depois de a limpeza do sensor conecte todas as peças do aparelho e gire o colarinho no sentido horário apertando assim o colarinho voltará a sua posição correta. Não apertar em demasia.

Limpeza dos Eletrodos de titânio e ECO

Os eletrodos de titânio e eletrodos ECO têm uma função de auto limpeza na programação do controle eletrônico. Na maioria dos casos esta ação de auto limpeza irá manter os eletrodos funcionando com a máxima eficácia. Se a água é muito dura (alto conteúdo de minerais) os eletrodos podem necessitar de limpeza manual periódica. Para manter o máximo de desempenho, recomendamos que você abra e inspecione visualmente os eletrodos de titânio e ECO (4 e 5) mensalmente.


Seguem algumas instruções de como limpar a célula.

Inspeção visual e limpeza:

1. Desligue o aparelho.
2. **Para bombas/filtros com mangueiras de 32 mm** - Para evitar que a água saia da piscina desparafuse os filtros do conector do filtro e inserir os chapéus pretos no mesmo lugar.
Para bombas/filtros com mangueiras de 38 mm - Gire ambos os cabos da válvula no sentido horário até parar. Isto fecha a válvula, impedindo a água de fluir para fora da piscina.

MANUTENÇÃO (cont.)


- Desconecte as 2 mangueiras do Gerador de cloro, e fixe as tampas da células (9) na entrada e saída da célula eletrolítica (3).




- Soltar o colar do sensor de fluxo (6) e retirar o sensor de fluxo da célula eletrolítica (3) do compartimento.



- Despejar vinagre de cozinha na célula eletrolítica (3) e mergulhar os eletrodos de titânio e ECO no vinagre.



- Abra um dos lados da tampa da célula (9), drene e jogue devidamente o vinagre fora. Conecte a mangueira que vai da piscina para a célula. Lave o compartimento célula eletrolítica com a água da piscina.



- Ligue a célula com os passos 3. 4. 5 e 6.

MANUTENÇÃO (cont.)

INTEX® TIRAS DE TESTE (EMBALADA COM O PRODUTO)

As tiras de teste pode testar os níveis de “Cloro livre”, “pH”, “dureza de cálcio” e “Alcalinidade Total” ao mesmo tempo. Recomendamos que você faça o teste químico da água semanalmente, e mantenha a concentração de cloro em 0,5 a 3,0 ppm.

Normas y uso

1. Mergulhar a tira na água retirar imediatamente.
2. Segure a tira durante 15 segundos (não agite em excesso).
3. Checar os niveles de cloro, pH, alcalinidade com a escala de cores da etiqueta. Si é preciso pode ajustar a água. Uma boa manutenção dos químicos da sua piscina é preciso. Leia e siga as instruções.

ARMAZENAR A BOMBA DURANTE MUITO TIEMPO

1. Desligue o aparelho.
2. Depois de esvaziar a piscina, desligue o gerador das mangueiras seguindo os passos do manual do usuário para trás.
3. Seque com ar o aparelho antes de armazená-lo (Checar e limpar a célula).
4. Guarde la unidad y sus accesorios en un lugar seco y a una temperatura controlada entre 0°C y 36°C.
5. O pacote original pode ser usado para armazená-lo.

MANUTENÇÃO DA PISCINA E PRODUTOS QUÍMICOS

Lectura adecuada de agua			
	Mínimo	Ideal	Máximo
Cloro	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Cloro combinado	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Total Alcalinidade	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Cálcio	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Estabilizador (Acido Cianuro)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Fale com seu fornecedor de produtos químicos para o tratamento da água.

HOCL - Un agente efectivo contra las algas y las bacterias conocido como acido Hipocloroso.

Cloro - O residual (HOCL) esta presente na água da piscina.

Cloro combinado - Está formado por la reacción de cloro puro con residuos de amoniaco.

Alto - Irritación de ojos, fuerte olor a cloro.

pH - Valor que mostra o nível de acididade na água.

Baixo - Corrosão do metal, irritações em olhos, pele, destruição da alcalinidade.

Alto - Água turva, bomba não filtra bem, olhos e pele irritados, cloro não tem eficiência.

Alcalinidade - Nível da resistência da água a o cambio do pH. Determina a velocidade para o pH trocar.

Baixo - Corrosão do metal, irritações em olhos e pele. pH instável. Adicionar um químico pode ter efeitos no pH.

Alto - Água turva, bomba não filtra bem, olhos e pele irritados, cloro não tem eficiência.

Cálcio - Quantidade do Cálcio e magnésio dissolvido na água.

Alto - Irritación de olhos e da pele, dificuldade de equilíbrio da água e baixa eficiencia do cloro. Água turva.

Estabilizador - Os estabilizadores prolonga a vida do cloro.
(Acido cianuro)

- Não adicione producto químico para a piscina diretamente na peneira. Puede dañar la célula electrolítica.
- Mantener niveles altos de sal puede provocar corrosión en los accesorios de la piscina.
- Compruebe la fecha de caducidad del kit de tirar reactivas ya que si está caducado pueda dar lugar a lecturas engañosas.
- Si utiliza mucho la piscina quizá necesite utilizar cloro adicional, para ello utilice productos con la formula basada en Trichloro-s-triazinetrione o dichloro-s triazinetrione dihydrate.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

PROBLEMA	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
RESIDUAL DE CLORO ESTÁ BAIXO	<ul style="list-style-type: none"> Insuficientes horas de funcionamento do gerador de cloro. O nível de sal (2000 ppm) baixo. O cloro desapareceu por o sol. Mais sujidade. A célula está limpa? Exposição de alto nível UV. 	<ul style="list-style-type: none"> Adicionar horas de funcionamento. Olhar manual de funcionamento. Teste a água. Olhe Sal e os níveis de sal. Si não vai a usar a piscina tenha uma cobertura. Adicionar mais horas de funcionamento por dia. Olhar o manual do usuário. Checkar a célula. Olhe a Manutenção. Cubra a piscina com uma capa para piscina durante 2 dias com o dispositivo em funcionamento e, em seguida, testar a água usando as tiras de teste. Se a piscina estiver limpa e clara, adicione o estabilizador na água e, em seguida, testar a água com as tiras de teste.
FLOCOS BRANCOS NA ÁGUAR	<ul style="list-style-type: none"> Muito cálcio na água. 	<ul style="list-style-type: none"> Drene um 20 % 25 % da água da piscina e adicione água de novo. Olhe a célula eletrolítica, si é preciso limpar-la.
DISPLAY EM BRANCO	<ul style="list-style-type: none"> Desligado. RCD não reiniciado. Fusível estragado. Falência LED. 	<ul style="list-style-type: none"> Plugue o fio da célula firmemente no receptáculo da célula. Encontre a chave para ligar. Re-inicie o RCD. Fale com o Apoio ao Cliente de Intex.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS (cont.)

CÓDIGO LED	PROBLEMA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Códigos do Painel LED, Alarmas. Desligar sempre o aparelho para limpar.		
	<p>1. Bomba Filtro não conectada ao sistema e/ou ligada.</p> <p>2. A circulação esta bloqueada.</p> <p>3. Entrada/saída das mangueiras não é correta.</p> <p>4. Escada do sensor do fluxo.</p> <p>5. O cabo do sensor de fluxo esta desligado.</p> <p>6. Timer interno em conflito entre a bomba filtro e o gerador de cloro.</p> <p>7. Falência do sensor de fluxo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assegurar de que a bomba filtro esteja conectada e funcionando. Olhar o manual do usuário. Tenha certeza que as válvulas estão abertas. Certifique-se de que seu cartucho da bomba filtro e a célula estão livres de detritos e sujeiras. Vea "Manutenção". Liberar o ar na circulação. Olhar Manual do usuário da bomba/filtro. Checkar a direção da água. Troque as mangueiras se é preciso. Olhar o manual do usuário. Tenha certeza que o sensor de fluxo (em especial a dobradiça) não tenha sujidade. Olhar manutenção. Checkar se este bem ligado, se não está bem ligado apertando ao sensor de fluxo. Reinic peace ambos os timers tanto na bomba filtro e quanto no gerador de cloro. Vea o "Ciclo de Impulsionar". Fale com o Apoio ao Cliente de Intex.
	<p>1. Placas de titânio com sujidade.</p> <p>2. Nível baixo de sal / Não sal.</p> <p>3. Cabo da célula desatado.</p> <p>4. Falência da célula eletrolítica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pegar a célula eletrolítica e limpar. Olhar manutenção. Adicionar sal. Olhar tabela de sal e volume. Checkar que o cabo está bem conectado com a célula. Fale com o Apoio ao Cliente de Intex. Trocar a célula se é preciso.
	1. Nível alto de sal.	<ul style="list-style-type: none"> Drene a água e encher de novo. Olhar tabela de sal e volume.
	1. Mostradores e todas as luzes estão apagados – O sistema não liga.	<ul style="list-style-type: none"> A voltagem doméstica está muito alta ou muito baixa ($\pm 20\%$). Verifique se a voltagem está dentro do intervalo indicado no recipiente do dispositivo. Fale com o Apoio ao Cliente de Intex.

IMPORTANTE

Se você continuar com dificuldades, contatar nosso Departamento de Serviço ao Consumidor para assistência. Vea a folha "Centros Autorizados de Serviços".

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instâncias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervisione, supervisione o tempo todo.

GARANTIA LIMITADA

Sua Krystal Clear Cloronizador foi fabricado usando materiais e mão de obra de alta qualidade. Todos os produtos têm sido checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas ao Gerador de Cloro Krystal Clear™ e acessórios listados abaixo.

A seguinte disposição é válida apenas para os estados membros dos países europeus: A regulamentação jurídica da diretiva 1999/44/CE não será efetuada por esta garantia Intex.

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida para o período indicado a partir da data da compra inicial na loja. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Garantia do Gerador de Cloro Krystal Clear® - 2 Anos

Elétrodo de titanium – 1 anos

ECO Eletrodo – 1 anos

Garantia das Mangueiras, Válvulas e Conexões - 180 dias

Se um defeito de fabricação for encontrado dentro do período mencionado acima, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O centro de serviço determinará a validade da solicitação.

AS GARANTIAS SÃO LIMITADAS A OS TERMOS DESTA GARANTIA E EM NENHUM CASO INTEX, SEUS AGENTES O EMPREGADOS TEM RESPONSABILIDADE ALGUMA ANTE OS COMPRADORES O OUTRA PARTE POR DANOS PESSOAIS O MATERIAIS. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com consequência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Esta Garantia Limitada não aplica-se caso os produtos sejam sujeitos a negligência, uso ou operação irregular, acidente, operação inadequada, voltagem imprópria ou corrente contrária às instruções de funcionamento, ou a danos causados por circunstâncias alheias ao controle da Intex, incluindo mas não limitado a, desgaste natural ou danos causados pela exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais. Este Garantia Limitada é aplicado somente para partes e componentes vendidos pela Intex. A Garantia Limitada não cobre alterações não autorizadas, reparos ou desmontagem por nenhuma outra pessoa, que não seja do Centro de Serviços Intex.

Os custos associados com perda de água da piscina, produtos químicos, danos na água não estão cobertos por esta garantia. Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.